

جهاز عرض [®]DLP

دليل الوسائط المتعددة

إعداد أولي

الاعداد لوظائف الوسائط المتعددة

الخطوة ١: تثبيت دونجل USB WiFi



للاستفادة من الإسقاط اللاسلكي من خلال جهاز HDTV Pro المضمّن ينبغي تثبيت دونجل USB Wi-Fi في منفذ USB الصحيح في الجزء الخلفي من جهاز العرض. وبمجرد تثبيت دونجل USB Wi-Fi فإن الإسقاط اللاسلكي من خلال جهاز HDCast Pro سكيون جاهزًا للاستخدام.

الخطوة ٢:

إعداد HDCast Pro

قبل البدء يرجى التأكد من أنك قمت بتثبيت دونجل USB Wi-Fi في منفذ USB المسمى USB 奈 إذا لم تكن قد قمت بتثبيت دونجل USB Wi-Fi فالرجاء ا**لتوقف هنا** والعودة إلى "*الخطوة 1 تثبيت دونجل*".Wi-Fi USB wi-Fi بمجرد تثبيت دونجل USB Wi-Fi يرجى الانتقال إلى أ.

أ- لتنزيل HDCast Pro للعمل على نظامي Android وiOS:

امسح كود QR أدناه لتنزيل التطبيق من متجر App Store المعني أو ابحث عن "HDCast Pro" في Apple App Store أو Google Play Store Store

ب- لتنزيل تطبيق HDCast Pro لنظام Windows 7/8.1/10 وMac OS X:

اذهب إلى موقع <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> أو قم بمسح كود QR أدناه للوصول مباشرة إلى صفحة الويب من أي جهاز iOS أو هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام Android – أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac.

- ج- استخدم عنه في لوحة مفاتيح جهاز العرض أو عن وحدة التحكم من بعد واختر Network Display (عرض الشبكة) للوصول إلى شاشة HDCast Pro الرئيسية. افتح تطبيق Mac OS X واختر أيقونة Android أو Mindows أو Windows أو HDCast Pro واختر أيقونة HDCast Pro ثم المترئيسية. افتح تطبيق HDCast Pro على جهاز يعمل بنظام iOS أو HDCast Didows أو Windows أو HDCast Pro واختر أيقونة HDCast Pro ثم المترئيسية. افتح تطبيق HDCast Pro على جهاز يعمل بنظام iOS أو HDCastPro أو Windows أو Mac OS X واختر أيقونة HDCast Pro تم الرئيسية. افتح تطبيق HDCast Pro على جهاز يعمل بنظام iOS أو HDCastPro أو Windows أو XDCast Pro واختر أيقونة HDCast Pro تم التم المترئيسية. افتح تطبيق HDCast Pro على جهاز يعمل بنظام iOS أو HDCastPro الم أو Windows أو XDCast Pro من القائمة (على سبيل المثال: HDCastPro_EF4F35F6). المترز لا تحتر XXXXXX عندا يظهر موجه "Go to Wi-Fi Setting" (اذهب إلى إعداد شكة iPo). اختر Wi-Fi عند HDCastPro XXXXXX من القائمة المرور الموجودة على الشاشة الرئيسية لتطبيق HDCast Pro وارجع إلى تطبيق HDCast Pro. إن طلب منك اختر HDCastPro XXXXXX من القائمة.
 - د- قم بتوصيل HDCast Pro بشبكة Wi-Fi الحالية:

اختر Conference Control > Network Setting (التحكم في العروض الجماعية > إعداد الشبكة) من تطبيق HDCast Pro، ثم اختر السهم الموجود على يمين أيقونة الإنترنت، حدد شبكة Wi-Fi الحالية التي تريد الاتصال بها من القائمة، ثم أدخل كلمة مرور Wi-Fi عندما تتم مطالبتك واختر OK (موافق)، بمجرد توصيل HDCast Pro بشبكة Wi-Fi المحلية، لن تكون هناك حاجة للاتصال مباشرة بتطبيق HDCast Pro، أغلق تطبيق HDCast و Pro، ثم اختر أيقونة HDCast Pro، ثم اختر HDCast Pro (أيقونة جهاز التوجيه Wi-Fi) من القائمة.

> ه يمكن الوصول إلى جميع وظائف HDCast Pro من خلال تطبيق HDCast Pro. هل تريد تمكين عكس الشاشة في تطبيق Android وWindows؟

هل تريد للمدين عصل المناسة في تصبيق Andiold و Windows . ما عليك سوى اختيار Mirror Off (إيقاف العكس) لتمكين عكس الشاشة (سيتم تغيير الأيقونة من Mirror Off (إيقاف العكس) إلى Mirror On (تشغيل العكس)- لعرض الحالة الحالية).

و- لمزيد من المعلومات، بما في ذلك الوصول إلى ورقة بيانات HDCast Pro و Android App و Android App و Windows App -قم بزيارة <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>.

YouTube - يعكس كيفية تحميل الفيديو

تطبيق Windows/Mac ومعلومات حوله







قارئ USB

عارض الصور والمستندات

لا يحتاج المستخدمون دائمًا إلى جهاز كمبيوتر شخصي أو هاتف محمول لعرض المحتوى، مع قارئ USB المدمج ببساطة عن طريق توصيل جهاز تخزين USB، يمكن للمستخدمين عرض الصور والمستندات مباشرة بما في ذلك تنسيقات ملفات PowerPoint وExcel وPDF وPDF.

ملاحظة: يجب توصيل قرص فلاش USB بجهاز العرض إذا كنت تود أن تستخدم وظيفة قارئ USB.

اتبع هذه الخطوات لتشغيل صور أو ملفات مكتب على جهاز العرض الخاص بك:

- مصل طرف الأول لسلك الطاقة بجهاز العرض والطرف الآخر بمقبس الحائط. قم بتشغيل جهاز العرض بالضغط على زر " () " الموجود على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.
 - ٢- صِل محرك أقراص USB محمول بجهاز العرض لديك.
 - ٣- اضغط على 20 في لوحة مفاتيح جهاز العرض أو على 30 في وحدة التحكم عن بعد واختر USB Reader (قارئ USB)، وستظهر صفحة قارئ USB.



٤- الدخول على قائمة قارئ USB وتحديد ملفات الوسائط المتعددة: صورة أو مكتب. أو حدد خيار الإعدادات لتغيير إعدادات صورة أو مكتب.

نمط دعم USB

التخزين	نوع الجهاز	نظام الملف	مستوى دليل وملف
USB	محرك أقراص USB محمول	FAT16: FAT32: NTFS:	 تدعم لما يصل إلى ٩٩٩ ملف/دليل
		ExFAT	• حد طول المسار هو ١٠٠ حرف

ملاحظة: يصل حجم تخزين USB المدعوم إلى ٢٤ جيجابايت.

صورة فوتوغرافية



وظائف ورموز زر التحكم مضمنة في الجدول التالي:

*وصف الوظيفة	رمز الوظيفة
وير الصورة بمقدار ٩٠ درجة	ى ك
کبیر /تصغیر	<u></u>
التحرك بشكل عام عند التكبير الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية عند إخفاء شريط الأدوات (غير مدعوم أثناء التكبير)	
عادة ضبط حجم الصورة للحجم الافتراضي (١٢)	إعا
مرض الصور في عرض الشرائح	عر
يرض معلومات الصورة	عر
لانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية	Page- / Page-

تنسيق دعم الصورة

no li mäi	tetti ese		The state of the s	
لغيب الحجم	مدی النون	منف التعريف	للشيق الصورة	
1*/	YUV400	خط أساسى	JPEG	
1*/	YUV420			
1*/	YUV422		2	
1*/	YUV440			
1*/	YUV444			
العرض <= ٨٠٠٠ والارتفاع <= ٢٠٠٠	YUV400	Progressive		
-	YUV420	-		
	YUV422			
	YUV440			
	YUV444			

- افتراح: حد الحجم المدعوم لملف JPG محسّن وBMP.
 - يدعم دقة BMP إلى ما يصل إلى ١٢٠٠x١٦٠٠.
- يدعم دقة JPEG محسّن إلى ما يصل إلى ١٢٠٠x١٦٠٠.

مكتب

اضغط على ◄أو ◀أو ▲أو ▼ لتحديد مستند، ثم اضغط على زر "لــــه" الموجود على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو **زر Enter (بدخال)** في جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى عنصر تحكم عارض المستند.

Office JSB:///OSD_1223/grid/dddd			3 / 20	
Fliename	Date	Size		
dødd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
dddd	2018/12/31	125MB		
office_test_1225.doc	2018/12/25	5MB		
office_test_1226.doc	2018/12/26	5MB	U	
		Fit to	Width	
▼	Ð	Q	Ð	page:1000/10

وظائف ورموز زر التحكم مضمنة في الجدول التالي:

*وصف الوظيفة	الوظيفة	رمز	
تكبير /تصغير		Θ	Ð
ملاحظة: يتم ضبط التكبير الافتر اضي من قِبل النظام.		\sim	$\boldsymbol{\alpha}$
 التحرك بشكل عام عند التكبير 		-	
 الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية عند إخفاء شريط الأدوات (غير مدعوم أثناء التكبير) 		•	

*وصف الوظيفة	رمز الوظيفة
ملائمة للارتفاع، ملائمة للعرض، ملائمة للشاشة	Q
الصفحة حالية / إجمالي الصفحات	صفحة: ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰
 الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية تنديل ورقة العمل في Excel 	Page- / Page-

صيغة دعم مستند

تعليق	تقييد الحجم	الصفحات/السطور تقييد	دعم الإصدار	صيغة ملف
-	يصل إلى ٧٥ ميجابايت	يصل إلى ١٠٠٠ صفحة لكل ملف	PDF 1.0 PDF 1.1 PDF 1.2 PDF 1.3 PDF 1.4	Adobe PDF
لا تدعم النص الغامق في الواجهة الأمامية الصينية بسيطة	يصل إلى ١٠٠ ميجابايت	لأن عارض المكتب لا يقم بتحميل كل صفحات ملف MS Word في نفس الوقت، لا توجد تقييدات واضحة للصفحة والسطر	British Word 95 Word 97، 2000، 2002، 2003 Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	MS Word
لا يدعم أوراق محمية بكلمة مرور	يصل إلى ١٥ ميجابايت	حد الصف:يصل إلى ٥٩٥ حد العمود:يصل إلى ٢٥٦ الورق:تصل إلى ١٠٠ مملحظة: لا يمكن أن يظهر أي واحد من الثلاثة قبود أعلاه على ملف excel واحد في نفس الوقت.	British Excel 5، 95 Excel 97، 2000، 2002، 2003 Excel 2007 (.xlsx)، 2010 (.xlsx) Office XP Excel	MS Excel
لا يدعم ترتيب عرض الشرائح	يصل إلى ١٩ ميجابايت	يصل إلى ١٠٠٠ صفحة لكل ملف	British PowerPoint 97 PowerPoint 2000، 2002، 2003 PowerPoint 2007 (.pptx) PowerPoint 2010 (.pptx) Office XP PowerPoint العرض التقديمي على برنامج والإصدار الأسبق (.pps.) العرض التقديمي على برنامج والإصدار - 2007 وpowerPoint - 2007 رpps.) 2010	MS PowerPoint

ملاحظة: الرسوم المتحركة غير مدعومة على PowerPoint.

شاشة USB (يتم توصيل الهاتف المحمول بمنفذ USB مباشرةً)

عكس الشاشة عن طريق كبل USB

طابق شاشة iOS أو Android الخاصة بك عن طريق توصيل الجهاز بجهاز العرض باستخدام كبل شحن USB، ثم قم بمشاركة المحتوى الخاص بك بسهولة ويسر على الشاشة الكبيرة.

ملاحظة:

- تتطلب وظيفة عرض USB اتصال مربوط من الجهاز الذكي لجهاز العرض.
- طابق شاشة iOS أو Android الخاصة بك عن طريق توصيل الجهاز بجهاز العرض باستخدام كبل شحن USB، ثم قم بمشاركة المحتوى الخاص بك بسهولة ويسر على الشاشة الكبيرة.
 - تحتاج أجهزة Android إلى تنزيل تطبيق الهاتف المحمول المجاني إلى عكس الشاشة.

اتبع هذه الخطوات لعكس شاشة جهازك الذكي على جهاز العرض:

- ميل طرف الأول لسلك الطاقة بجهاز العرض والطرف الأخر بمقبس الحائط. قم بتشغيل جهاز العرض بالضغط على زر " () " الموجود على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.
 - ٢- قم بأي مما يلي:

لنظام التشغيل iOS:

أ) اضغط على 🗺 الموجود على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو على 🥯 الموجود على جهاز التحكم عن بعد، ثم حدد عرض USB يتم فتح صفحة عرض USB.



ب) صل جهاز العرض وجهازك الذكي بكبل USB. سيتم عكس شاشة جهازك الذكي تلقائيًا على جهاز العرض.

لنظام التشغيل Android:

أ) قم بتنزيل تطبيق HDCast Pro من Google Play and وثبته على جهازك الذكي.

ب) انقر فوق الإعدادات > المزيد وفعّل ربط USB على جهازك الذكي.

ملاحظة: قد يختلف موقع وظيفة الربط بناءً على جهازك الذكي.

ج) صل جهاز العرض وجهازك الذكي بكبل USB.

د) افتح تطبيق HDCast Pro على جهازك الذكي وانقر فوق أيقونة HDCast Pro. سيتم عكس شاشة جهازك الذكي على جهاز العرض.



ملاحظة:

٠

- نظام التشغيل المدعوم هو إصدار Android 5,0 أو الأعلى ووحدة المعالجة المركزية الموصبي بها هي رباعية النواة أو أعلى.
 - مطلوب مكبر صوت أو مأخذ هاتف مقاس ٣,٥ مم لخرج صوت محتوى الهاتف.
 - لا يدعم عرض USB تطبيقات مع DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
 - يُرجى استخدام ملحق كبل افتر اضي الذي يتم شحنه مع جهازك الذكي.
- قد لا تدعم هذه الأجهزة الذكية التي تدعم USB type C وظيفة عرض USB. تستخدم وظيفة عرض USB واجهة USB 2,0.

Network Display

إسقاط لاسلكي مع دونجل WiFi اختياري

باستخدام دونجل WiFi اختياري واستخدام التطبيق المحمول المجاني، يمكنك الاتصال لاسلكيًا بالكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول وعرض المحتوى الخاص بك على الشاشة الكبيرة، يمكن توصيل ما يصل إلى ٤ أجهزة بجهاز العرض في نفس الوقت.

مع شاشة WiFi، يمكنك التخلص من فوضى الكبلات وزيادة براعة الاتصال.

اتبع هذه الخطوات لعكس شاشة جهازك الذكي على جهاز العرض:

- ١- صل طرف الأول لسلك الطاقة بجهاز العرض والطرف الأخر بمقبس الحائط. قم بتشغيل جهاز العرض بالضغط على زر " ()" الموجود على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.
- ٢- اضغط على 100 الموجود على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو على 300 الموجود على جهاز التحكم عن بعد، ثم حدد عرض الشبكة. يتم فتح صفحة عرض الشبكة.

Optoma		
Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pro	o device list for casting.)	
Laptop Q. Mtp://www.cptoma.com/folcentpro Mobile Q. ISCarl Pro	Name (SSID):	
	Password:	No. 2000 #
1 Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (Name(SSID) and password on top).	3 Launch HDCast Pro and enter 'Advanced' to setup a network for projector in 'Network Settings'. 4 Reconned your phone or laptop to your WiFi (not the "HDCast Pro_XXXX" network).

۳- بناءً على نظام التشغيل لجهازك المحمول، افتح App Store (iOS) أو Google Play (Android) وثبّت تطبيق HDCast Pro على جهازك الذكي.

إذا كنت تستخدم كمبيوتر محمول، فقم بتنزيل تطبيق HDCast Pro من موقع www.optoma.com/hdcastpro .

- ٤- توصيل دونجل Wi-Fi (اختياري) بجهاز العرض الخاص بك.
- توصيل جهازك الذكي أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك عبر Wi-Fi لجهاز العرض. مثال لمعلمات الاتصال كما يلي:
 BSID HDCastPro_XXX
 SSID Wi-Fi كلمة مرور شبكة : XXX

ملاحظة: تختلف كلمة مرور SSID وWi-Fi لجهاز العرض بناءً على دونجل Wi-Fi المتصل.

- ٦- افتح تطبيق HDCast Pro على جهازك الذكي أو الكمبيوتر المحمول لديك وكون إعدادات الشبكة في القائمة المتقدمة لإنشاء اتصال بجهاز العرض.
 - ۲- صِل جهازك الذكي أو الكمبيوتر المحمول لديك بنقطة وصول Wi-Fi المفضلة بدلاً من HDCast Pro_XXX.

المزايا المدعومة

التقييد	الميزة	الجهاز
Windows 10	العكس	الكمبيوتر المحمول
ملاحظة: وضع امتداد غير معتمد.	فصل الشاشة	
لا يتم دعم عكس الشاشة ومحتوى الفيديو	صورة فوتوغرافية	iOS
	المستند	
	الكاميرا	
	فصل الشاشة	
لا يتم دعم محتوى الفيديو	العكس	Android
	صورة فوتوغرافية	
	المستند	
	الكاميرا	
	فصل الشاشة	

متطلبات النظام

	,
المتطلب	عنصر/ نظام التشغيل
	:Windows
Dual Core Intel Core i 2,4GHz	CPU
DDR ٤ جيجابايت والأحدث	الذاكرة
۲۵٦ ميجابايت VRAM أو الأحدث	بطاقة رسومات
Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 أو الأحدث	نظام التشغيل
	ملاحظة:
	• معالجات ATOM و Celeron غير مدعوماً
	 لا يتم دعم نظام تشغيل مع إصدار مبدئي.
رتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10.	 قد لا يدعم وضع الامتداد بعض أجهزة الكمبيو
	Mac:
Dual Core Intel Core i 1.4GHz أو أعلى	CPU
ملاحظة: PowerPC غير مدعوم.	
بطاقة رسومات Intel أو NVIDIA أو ATI مع ٦٤ VRAM ميجابايت أو أعلى	بطاقة الرسومات
Mac OS X 10.11 أو أحدث	نظام التشغيل
	ملاحظة: يُرجى التأكد من أن نظام التشغيل مُحدث
	iOS:
iOS 10 أو أحدث	iOS
کل نماذج ™iPhone بعد iPhone ∘	-1 11
کل نماذج ™iPad mini بعد iPad iPad کل نماذج	الجهار
على الأقل ٤٠ ميجابايت من مساحة التخزين فارغة	التخزين
	:Android
Android 5.0 أو الأحدث مع RAM (جيجابايت	Phone/Pad
WVGA ~ 1080p	الدقة
رباعية النواة أو أحدث	CPU
على الأقل ٤٠ مبجابات من مساحة التخزين فارغة	التخزين
	0.9

www.optoma.com