

DLP® Proyector



Manual de usuario





Tabla de contenido

Tabla de contenido2						
Aviso sobre la utilización3						
Información de seguridad3						
Precauciones4						
Regulaciones v avisos de seguridad6						
Introducción9						
Descripción del paquete						
Información general del producto10						
Unidad principal10						
Panel de control 11						
Conexiones de entrada y salida 12						
Mando a distancia13						
Instalación15						
Conectar el proyector15						
Conectar con un equipo de						
sobremesa o portátil15						
Conectar con las fuentes de vídeo 16						
Encender y apagar el proyector17						
Encender el proyector17						
Apagado del proyector18						
Indicador de advertencia						
Mensaje mediante iluminación del LED19						
Ajustar la imagen proyectada20						
Ajustar la altura del proyector						
Ajustar el enfoque del proyector 21						
Ajustar el tamaño de la imagen de						
proyección (Diagonal)22						
Controles del usuario25						
Panel de control y mando a						
distancia25						
Panel de control						
Estructura						
Cómo funcionan						
Imagen 32						
Pantalla 34						
Aiustes 37						
Volumen						
Opciones40						

Opciones Config. Láser	42
3D	43
LAN	44
Interactivo	46
Apéndices	56
Modos de compatibilidad	56
Instalación y montaje en techo	60
Instrucciones de control manual	
de la deformación	61
Oficinas globales de Optoma	69

Información de seguridad



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PROYECTOR A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. HAY COMPONENTES CON ALTO VOLTAJE EN EL INTERIOR. NO ABRA LA CARCASA. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO SOLO POR PERSONAL CUALIFICADO.

Límites de emisiones de Clase B

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de las Normas de equipos de interferencias de Canadá.

Instrucciones de seguridad importantes

- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del proyector y para evitar que se sobrecaliente, se recomienda instalarlo en una ubicación que no bloquee la ventilación. A modo de ejemplo, no coloque el proyector en una mesa llena de objetos, un sofá, una cama, etc. No coloque el proyector en un lugar cerrado como una estantería o armario que restrinja el flujo de aire.
- No utilice el proyector cerca del agua o en entornos con mucho polvo. Para reducir el riesgo de incendio y/o descargas eléctricas, no exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos como amplificadores que produzcan calor.
- 4. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 5. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- 6. No utilice la unidad si se presenta algún daño físico.
- Como daños físicos se entienden los siguientes (sin limitarse a):
 - La unidad se ha dejado caer.
 - Cable o enchufe de alimentación dañado.
 - Líquido derramado en el proyector.
 - El proyector se ha expuesto a la lluvia o a la humedad.
 - Algo se ha caído dentro del proyector o está suelto.

No intente realizar el mantenimiento del proyector usted mismo. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos.

- No permita que ningún objeto o líquido entre en el proyector. Podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos y cortocircuitar componentes, lo que podría originar un incendio o descargas eléctricas.
- Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
- 9. La unidad solamente debe ser reparada por personal de servicio técnico cualificado.

Precauciones



Siga todas las advertencias, precauciones y procedimientos de mantenimiento recomendados en esta guía del usuario.

- Advertencia No mire por la lente del proyector cuando la fuente de luz está encendida. El brillo de la luz puede dañarle los ojos.
- Advertencia Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad.

Advertencia - No abra o desmonte este proyector, ya que se podrían producir descargas eléctricas.

Debe:

- Apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de CA y antes de limpiar el producto.
- Usar un paño suave seco con detergente suave para limpiar la carcasa de la pantalla.
- Desconectar el enchufe de la corriente de la salida de CA si no va a usar el producto durante un prolongado período de tiempo.

No debe:

- Bloquear las ranuras y aberturas de ventilación de la unidad proporcionadas para la ventilación.
- Utilizar limpiadores abrasivos, ceras o disolventes para limpiar la unidad.
- Utilizar el producto bajo las siguientes condiciones:
 - En ambientes muy calurosos, fríos o húmedos.
 - Nivel del mar a 6000 pies
 Extremadamente caliente: > 35°C
 Extremadamente frío: < 5°C
 - Por encima de 6000 pies
 Extremadamente caliente: > 30°C
 Extremadamente frío: < 5°C
 - Extremadamente húmedo: > 70% H.R. (Humedad Relativa)
 - En áreas donde el polvo y la suciedad se acumulen con facilidad.
 - Cerca de cualquier aparato que genere un campo magnético fuerte.
 - Bajo luz solar directa.

Regulaciones y avisos de seguridad

Este apéndice incluye los avisos generales del proyector.

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido comprobado y se ha determinado que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias dañinas a las comunicaciones radiales, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Aviso: Cables apantallados

Todas las conexiones con otros dispositivos deben ser realizadas utilizando cables blindados con el fin de mantener el cumplimiento de las normativas de la FCC.

Precaución

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por le fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para usar este proyector, lo cual está garantizado por la Comisión Federal de Comunicaciones.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si la interferencia puede provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá

Este dispositivo digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad de los países de la Unión Europea

- Directiva EMC 2004/30/EEC (incluyendo enmiendas)
- Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/EU
- Directiva R y TTE 2014/53/EU (si el producto tiene función RF)

Instrucciones de desecho



No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Para reducir la contaminación y asegurar la máxima protección del medio ambiente, recíclelo.

avisos de seguridad





- Este proyector es un dispositivo de láser de clase 2 que está conforme con la normativa IEC 60825-1:2007, CFR 1040.10 y 1040.11.
- Producto de láser de clase 2. No se quede mirando al haz de luz.
- Este proyector tiene un módulo de láser integrado de clase 4. El desmantelamiento o modificación es muy peligrosa y nunca debe realizarlo.
- Cualquier ajuste u operación no informada por la guía del usuario crea un riesgo de exposición de radiación de láser peligroso.
- No abra ni desmantele el proyector, ya que esto podría causar daños por la exposición a la radiación del láser.
- No se quede mirando al haz de luz del proyector cuando éste esté encendido. La luz brillante puede causar un daño ocular permanente.
- Si no sigue el procedimiento de control, ajuste y uso, puede causarse daño por la exposición de la radiación del láser.
- Siga las instrucciones adecuadas para el montaje, uso y mantenimiento, incluyendo las advertencias sobre las precauciones para evitar cualquier exposición a la radiación colateral del láser en exceso según los límites de emisión accesibles de la clase 2.
- IEC 60825-1:2014 PRODUCTO DE LÁSER DE CLASE 1 GRUPO DE RIES-GO 1.

Descripción del paquete

Abra el paquete e inspeccione el contenido de la caja para comprobar que todas las piezas de la siguiente lista estén dentro. Si alguno de ellos faltase, póngase en contacto con su centro de atención al cliente más cercano.



Documentación



Información general del producto

Unidad principal





- La interfaz está sujeta a las especificaciones del modelo.
- No bloquee las ventilaciones de aire de salida/ entrada del proyector y mantenga una distancia mínima de 30 cm.
- 1. Panel de control
- 2. Interruptor de enfoque
- 3. Ventilación (Entrada)
- 4. Receptor IR
- 5. Ventilación (Salida)
- 6. Altavoz
- 7. Toma de alimentación
- 8. Conexiones de entrada y salida
- 9. Lente

Panel de control 2 3 1 4 () () ¥ ł Ö 0 5 8 6 6 9 7

- 1. Encendido LED
- 2. Aceptar
- 3. LED de temperatura
- 4. LED de la fuente de luz
- 5. Menú
- 6. Entrada
- 7. Botones de selección de cuatro direcciones
- 8. Botón de Encendido/Standby
- 9. Receptor IR

Conexiones de entrada y salida





 La interfaz está sujeta a las especificaciones del modelo.



 La conexión directa al monitor sólo se admite en VGA-In/YPbPr.

No Elemento Conector de entrada VGA/YPbPr 1. Conector de entrada de HDMI 2 2 3. Conector de entrada de HDMI 1 4. Conector mini USB-B (Actualización de firmware) Conector de entrada RJ-45 / HDBaseT 5. Conector USB de salida de la fuente de alimentación (1,5A) 6. 7. Conexión de la fuente de alimentación 8. Conector interactivo Conector salida VGA 9. 10 Conector RS-232C Conector de salida de audio 11. Conector de entrada de audio 12. 13. Conector del micrófono Puerto de bloqueo Kensington™ 14.

Mando a distancia

No	Elemento
1.	Encendido Encienda el proyector.
2.	Corrección geométrica Ejecute el menú de corrección geométrica.
3.	F1:Patrón De Fondo Muestra un patrón de prueba.
4.	Modo Display Seleccione el modo de visualización de entre.
5.	Botones de selección de cuatro direcciones Para seleccionar elementos o realizar ajustes. • Arriba • Abajo • Izquierda • Derecha
6.	Información Muestra la información del proyector.
7.	F3:Coincidencia del color Ejecute el menú de configuración de coincidencia de color.
8.	Seleccione la fuente de entrada Selecciona una señal de entrada.
9.	Menú Ejecuta el menú OSD. Para salir del menú OSD, vuelva a presionar "Menú".
10.	Control de volumen -/+ Aumenta/Disminuye el volumen. + Aumenta el volumen. - Disminuye el volumen.
11.	Congelar Congela la imagen proyectada.
12.	Formato Seleccione el formato del proyector.





 Algunas teclas pueden no tener función para los modelos que no soporten estas funciones.

No	Elemento
13.	VGA Pasa a fuente de VGA.
14.	HDMI1 Pasa a fuente de HDMI1.
15.	HDBaseT (Depende del modelo) Pasa a fuente de HDBaseT.
16.	3D Pasa a fuente de 3D.
17.	Apagar Apaga el proyector.
18.	Menú PIP/PBP Ejecute el menú PIP/PBP.
19.	F2:Configuración LAN Ejecute el menú de configuración LAN.
20.	Silencio AV Permite desactivar y activar momentáneamente el audio y vídeo.
21.	Aceptar Permite confirmar la opción seleccionada.
22.	Láser Use como puntero láser.
23.	Resincronización Permite sincronizar automáticamente el proyec- tor con la fuente de entrada.
24.	Zoom Digital -/+ • + Acerca la imagen proyectada. • - Aleja la imagen proyectada.
25.	ID. del mano a distancia / Todos remotos Configura la ID del mando a distancia.
26.	HDMI2 Pasa a fuente de HDMI2.
27.	Teclado numérico (0 ~ 9) Use como teclado numérico de número "0 ~ 9".

Conectar el proyector

Conectar con un equipo de sobremesa o portátil







- Debido a las diferentes aplicaciones de cada país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.
- (*) Accesorio opcional



Conectar con las fuentes de vídeo





- Debido a las diferentes aplicaciones de cada país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.
- (*) Accesorio opcional

Encender y apagar el proyector

Encender el proyector

- 1. Conecte con seguridad el cable de alimentación y el cable de señal. Una vez conectado, el LED de ENCENDIDO/ES-PERA se iluminará en naranja.
- 2. Encienda la fuente de luz pulsando el botón "Ů" situado en el proyector o en el mando a distancia. En este momento, el LED de ENCENDIDO/ESPERA se iluminará en azul. ●

La pantalla de inicio se mostrará al cabo de 10 segundos aproximadamente. La primera vez que utilice el proyector, se le pedirá que seleccione el idioma preferido y el modo de ahorro de energía.

- Encienda y conecte la fuente que desee mostrar en la pantalla (equipo, portátil, reproductor de vídeo, etc.). El proyector detectará la fuente automáticamente. En caso contrario, presione el botón menú y vaya a "OPCIÓN". Asegúrese de que la opción "Bloqueo de fuente" se ha establecido en "Apagado".
- Si conecta varias fuentes simultáneamente, presione el botón "ENTRADA" del panel de control o los botones de fuente directos del mando a distancia para cambiar las entradas.



Encienda el proyector primero y, a continuación, seleccione las fuentes de señal.





 Cuando el modo de encendido esté en modo en espera (consumo energético < 0,5 W), la salida/entrada VGA y el audio serán desactivados mientras esté en modo espera.

Apagado del proyector

 Pulse el botón "U" del mando a distancia o del panel de control para apagar el proyector. Se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla.



Pulse de nuevo el botón "**U**" de nuevo para confirmarlo, ya que de lo contrario el mensaje desaparecerá tras 10 segundos. Cuando pulse el botón "**U**" por segunda vez, el ventilador comenzará a refrigerar el sistema y se apagará.

 Los ventiladores de refrigeración continuarán funcionando durante aproximadamente 4 segundos para completar el ciclo de enfriamiento y el LED de ENCENDIDO/ESPERA parpadeará en naranja. Cuando el LED de ENCENDIDO/ ESPERA se ilumine permanentemente en naranja sólido, el proyector habrá entrado en el modo de espera.

Si desea volver a encender el proyector, debe esperar hasta que el proyector haya completado el ciclo de refrigeración y haya entrado en modo Standby. Cuando esté en el modo de espera, simplemente presione el botón """ para reiniciar el proyector.

3. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica del proyector.

Indicador de advertencia

Cuando los indicadores de advertencia (consulte la información que figura a continuación) se iluminen, el proyector se apagará automáticamente:

- El indicador LED "FUENTE DE LUZ" se ilumina en rojo y el indicador "FUENTE DE ALIMENTACIÓN/ESPERA" parpadea en ámbar.
- Si el indicador LED "TEMP" se ilumina en rojo, se indica que el proyector está sobrecalentado. En condiciones normales, el proyector se puede volver a encender.
- El indicador LED "TEMP" parpadea en rojo y el indicador "ENCENDIDO/ESPERA" parpadea en ámbar.

Desenchufe el cable de alimentación del proyector, espere 30 segundos e inténtelo de nuevo. Si el indicador de advertencia se ilumina de nuevo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener ayuda.



 Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano si el proyector muestra estos síntomas.

Mensaje mediante iluminación del LED

Mensaje de iluminación Estado	Rojo de encendido	Azul de encendido	Temp	Fuente de luz
EN ESPERA	Encendido			
POWER ON		Encendido		
ESTADO DE ALARMA	FLASH			
COMBUSTIÓN ACT	FLASH	FLASH		
COMBUSTIÓN DESACT	FLASH	FLASH		
Modod de descarga escalada	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
	E	stado de error		
POWERGOOD NG			Encendido	Encendido
Ventilador Bloqueado			PARPADEO LENTO	
Análisis CW			PARPADEO RÁPIDO	
SOBRECALEN- TAMIENTO			Encendido	
Sobrecalenta- miento LD			Encendido	
ERR VOLTAJE LD				Encendido



--: No hay luz

Activado: Luz permanente

PARPADEO: 1 s

PARPADEO RÁPIDO:

500 ms

PARPADEO LENTO:

3 s

Ajustar la imagen proyectada

Ajustar la altura del proyector

El proyector está equipado con un pie ajustable para ajustar la posición de altura de la imagen.

- 1. Localice el pie que desee ajustar en la parte inferior del proyector.
- Gire el pie ajustable en el sentido contrario a las agujas del reloj para moverlo hacia fuera o en el sentido de las agujas del reloj para moverlo hacia dentro. Repita el proceso con el resto de los pies según sea necesario.



Ajustar el enfoque del proyector

Para enfocar la imagen, deslice el interruptor de enfoque a izquierda/derecha hasta que la imagen se vea clara.

Series 1080p: El proyector enfocará a distancias (lentes a la pared) de 1,59 ~ 1,87 pies (0,49 ~ 0,57 metros)



Ajustar el tamaño de la imagen de proyección (Diagonal)

Series 1080p: Tamaño de la imagen proyectada de 87" a 102" (2,21 a 2,59 metros).

Cuadro de medición de instalación del proyector en soporte de pared



	Cuadro de medición de la instalación de montaje en pared 1080P (16:9)						
Tamaño de la imagen diagonal (S) en pulgadas	Tamaño de la imagen diagonal (S) en mm	Ancho de la imagen (W) en mm	Altura de la imagen (H) en mm	Distancia desde la superficie de la pizarra al centro del soporte del proyector (T) en mm	Distancia desde la superficie de la pizarra a la parte posterior del proyector (T1) en mm	Distancia desde la parte superior de la imagen a la parte superior de la interfaz (O1) en mm	Distancia desde la parte superior de la imagen a la parte superior del proyector (O2) en mm
87	2210	1926	1083	370	233	288	268
88	2235	1948	1096	376	239	291	271
89	2261	1970	1108	382	245	294	274
90	2286	1992	1121	387	250	296	276
91	2311	2015	1133	393	256	299	279
92	2337	2037	1146	398	261	301	281
93	2362	2059	1158	404	267	304	284
94	2388	2081	1171	409	272	307	287
95	2413	2103	1183	415	278	309	289
96	2438	2125	1196	421	284	312	292
97	2464	2147	1208	426	289	314	294
98	2489	2170	1220	432	295	317	297
99	2515	2192	1233	437	300	320	300
100	2540	2214	1245	443	306	322	302
101	2565	2236	1258	448	311	325	305
102	2591	2258	1270	454	317	327	307

* El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.

Cuadro de medición para la instalación del proyector en un soporte de mesa



* El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.

Cuadro de medición de instalación en montaje de mesa (16:9) 1080P					
Tamaño de la imagen diagonal (S) en pulgadas	Tamaño de la imagen diagonal (S) en mm	Ancho de la imagen (W) en mm	Altura de la imagen (H) en mm	Distancia desde la superficie de la pizarra a la parte posterior del proyector (T1) en mm	Distancia desde la parte inferior de la imagen a la parte superior de la mesa (O3) en mm
87	2210	1926	1083	233	291
88	2235	1948	1096	239	294
89	2261	1970	1108	245	297
90	2286	1992	1121	250	299
91	2311	2015	1133	256	302
92	2337	2037	1146	261	304
93	2362	2059	1158	267	307
94	2388	2081	1171	272	310
95	2413	2103	1183	278	312
96	2438	2125	1196	284	315
97	2464	2147	1208	289	317
98	2489	2170	1220	295	320
99	2515	2192	1233	300	323
100	2540	2214	1245	306	325
101	2565	2236	1258	311	328
102	2591	2258	1270	317	330

Panel de control y mando a distancia

Panel de control



Nombre	Descripción
Encendido 🖱	Consulte la Sección "Encendido/Apagado del proyector".
Aceptar 🛁	Confirma un elemento seleccionado.
ENTRADA Ð	Selecciona una señal de entrada
MENÚ 🗏	Ejecuta el menú visualizado en pantalla (OSD). Para salir del menú OSD, vuelva a presionar "MENÚ".
Botones de se- lección de cuatro direcciones	Utilice ▲ ▼ ◀ ► para seleccionar las opciones o realizar ajustes en su selección.
LED de la fuente de luz 谢	Consulte el indicador LED del estado de fuente de ilumi- nación del proyector.
LED de TEMP 🌡	Consulte el indicador LED del estado de temperatura del proyector.
LED DE ENCEN- DIDO/ESPERA じ	Consulte el indicador LED del estado de encendido del proyector.

Estructura

Menú principal	Submenú	Configuración		Notas
		Brillante		
		Presentación		
	Mada Calar	Movie		lundou ou diousto, dol tino, do ociio i
	wodo Color	Juego		independiente del tipo de senai
		Mezcla		
		Usuario		
		Blanco		
		Light Yellow		
	Color de	Light Blue		
	pareu	Pink		
		Dark Green		
	Brillo			Cambie el Modo de Color a Modo de Usuario si el consumidor cambia los ajustes
	Contraste			Cambie el Modo de Color a Modo de Usuario si el consumidor cambia los ajustes
Imagen	Nitidez			Cambie el Modo de Color a Modo de Usuario si el consumidor cambia los ajustes
	Saturación			 Cambie el Modo de Color a Modo de Usuario si el consumidor cambia los ajustes Solo admite la señal de vídeo de VGA
	Tono			 Cambie el Modo de Color a Modo de Usuario si el consumidor cambia los ajustes Solo admite la señal de vídeo de VGA
	Gamma			Cambie el Modo de Color a Modo de Usuario si el consumidor cambia los ajustes
	Temp. Color			Independiente del Modo Color
		Rojo/Verde/Azul/ Cian/Magenta/	Tono Saturación	
	Aiustes de	Amarillo	Ganancia	Cambie el Modo de Color a Modo
	color		Ganancia Rojo	de Usuario si el consumidor cambia los ajustes
	-	Blanco	Ganancia verdes	
	Dianco	Ganancia de azules		

F	1	1		
		Automático		
	Relación aspecto	4:3		
		16:9		
		16:10		
	Fase			
	Reloj			Puede diferir cada vez que se
	Posición H			resincroniza
	Posición V			
	Zoom Digital			0: significa 1X, 2 significa 2X
		Frontal		
	Drevessión	Frontal techo		
	Proyeccion	Posterior		
		Post. techo		
		Corregir dist. H.		
		Corregir dist. V.		
		Control de	Desact. / Manual /	En gris si el 3D está activado
		deformación	Automático	
		Nitidez de la		
	Corrección geométrica	Número de	2x2/3x3/5x5/9x9/	En gris si el control de deformación
		deformación	17x17	= Desact. o PC
Pantalla		Deformación interior	Apagado/ Encendido	En gris si el control de deformación = Desact. o PC En gris si el número de deformación = 2x2
		Configuración de combinación	Izquierda	
			Derecha	
			Superior	En aris si el control de deformación
			Inferior	= Desact. o PC
			Combinación	
			Gamma	
		Color de la	Verde / Violeta /	En gris si el control de deformación
		cuadrícula	Rojo / Cian	= Desact. o PC
		Reiniciar	Sí / No	Mantener control de deformación y Color de cuadrícula
		Función	PIP/PBP/Desact.	
		Fuente principal	VGA/HDMI-1/	
			HDMI-2/HDBase1	Fuente principal y secundaria
	Aiustes PIP-	Sub-fuente	HDMI-2/HDBaseT	pucuen ser las mismas
	PBP	Posición H		
		Posición V		
		Tamaño	Pequeño/Medio/ Grande	
		Deformación		

		Inglés Alemán	
		Francés	
		Italiano	
		Polaco	
		Sueco	
		Holandés	
		Portugués	
	Idioma	Japonés China tradicional	
		Chino tradicional	
		simplificado	
		Coreano	
Aiustaa		Ruso	
Ajustes		Norsk	
		Turco	
		Danés	
		Superior izqda./	
	Ubicación del	Centro/Inferior	
	Menú	izqdo./Inferior	
		dcho.	
	VGA Out	Apagado/ Encendido	
		Ninguno /	
	Patron De	Cuadrícula /	
	Destaura	"Marca H/V"	
	predeterminados	Sí/No	
	Altavoz	Encendido/	
	Salida de	Encendido/	
	audio	Apagado	
	Micrófono	Encendido/	
Volumen		Apagado	
	Silencio	Apagado	
	Volumen del		
	micrótono		
	volumen		

	Fuente Auto.	Encendido/		
		Apagado		
	Entrada	HDMI-2/		
		HDBaseT		
	Apagado Automático (Min)			
		Horas usadas de SSI (Normal)		
	Configuración SSI	Horas usadas de SSI (ECO)		
		Modo de encendido del SSI	Normal / ECO	
	Altitud Alta	Encendido/ Apagado		
		Filtro Opcional Instalado	Sí / No	
	Ajustes opcionales del filtro	Filtro por horas de uso (Solo		
		Aviso del filtro		
Opciones		Aviso de limpieza	Sí / No	
		Nombre de modelo		
		SNID		
		Fuente principal		
		Sub-fuente		Mostrado si está habilitado PIP/PBP
		Resolución de		
		fuente principal		
		Resolucion de		Mostrado si está habilitado PIP/PBP
	Información	Versión SW		
		(DDP/MCU/ LAN)		
		Relación		
		aspecto		
		Horas de SSI (Normal/Eco)		
		Dirección IP		
		Estado de Red		
	Módulo PIP-	Versión		Versión MST9813 mostrada
	PBP	Actualizar USB	Sí / No	
	ID Proyector			

	3D	Encendido/	
	Inv. 3D	Encendido/ Apagado	
		Frame Packing	
3D		Side-by-Side (Half)	
		Top and Bottom	
		Frame Sequential	
	1080p @ 24	96 Hz/144 Hz	
	Estado	Conectado / Desconectado (Solo lectura)	
	Cliente DHCP	Encendido/ Apagado	
	Dirección IP		Solo lectura si está activado el DHCP
	Máscara de Subred		Solo lectura si está activado el DHCP
	Pasarela		Solo lectura si está activado el DHCP
LAN	DNS		Solo lectura si está activado el DHCP
	Almacén	Encendido/ Apagado	
	Dirección MAC		Solo lectura
	Nombre de grupo		Solo lectura
	Nombre del proyector		
	Ubicación		Solo lectura
	Contacto		Solo lectura
Interactivo	Cong. interact.	Encendido/ Apagado	

Menús en pantalla (OSD)

El proyector tiene menú multilingüe OSD en pantalla que le permite realizar los ajustes y modifica una serie de ajustes.

Cómo funcionan

- 1. Para abrir el menú OSD, presione el botón "Menú" del mando a distancia o del teclado del proyector.
- 2 Cuando el menú OSD aparezca, use las teclas ▲ ▼ para seleccionar cualquier elemento en el menú principal. Cuando realice una selección en una página en particular, pulse la tecla ► o "Intro" para entrar en el submenú.
- Utilice las teclas ▲ ▼ para seleccionar el elemento deseado y realice los ajustes con la tecla ◄►.
- 4. Seleccione la opción siguiente que desee ajustar en el submenú y ajústela según se describió anteriormente.
- 5. Presione el botón "Entrar" para confirmar y la pantalla volverá al menú principal de inmediato.
- 6. Para salir, pulse de nuevo "Menú". El menú OSD se cerrará y el proyector guardará automáticamente la nueva configuración.



Imagen



Modo Imagen

Hay muchas preconfiguraciones de fábrica optimizadas para varios tipos de imágenes. Utilice el botón ◀ o ► para seleccionar el elemento.

- Brillante: Para la optimización del brillo.
- Presentación: Para la presentación de reunión.
- Película: Para la reproducción de contenido de vídeo.
- Juego: Para contenido de juego.
- Mezcla: Para aplicación de combinación.
- Usuario: Memoriza la configuración del usuario.

Color De La Pared

Use esta función para obtener una imagen optimizado de pantalla según el color de la pared. Puede seleccionar entre "Blanco", "Amarillo claro", Azul claro", "Rosa" y "Verde oscuro".

Brillo

Permite ajustar el brillo de la imagen.

- ▶ Pulse el botón ◀ para oscurecer la imagen.
- ▶ Pulse el botón ▶ para aclarar la imagen.

Contraste

El contraste controla la diferencia entre las partes más oscuras y las más claras de la imagen. Mediante el ajuste del contraste se cambia la cantidad de negro y blanco de la imagen.

- ▶ Pulse el botón ◄ para disminuir el contraste.
- ▶ Pulse el botón ▶ para aumentar el contraste.

Nitidez

Ajustar la nitidez de la imagen.

- ▶ Pulse el botón ◀ para disminuir la nitidez.
- ▶ Pulse el botón ▶ para aumentar la nitidez.

<u>Saturación</u>

Ajusta la imagen de vídeo desde blanco y negro a un color totalmente saturado.

- Pulse el botón > para aumentar la cantidad de saturación de la imagen.

Tono

Ajusta el balance de color entre rojo y verde.

- Pulse el botón ◄ para aumentar la cantidad de verde en la imagen.
- Pulse el botón ► para aumentar la cantidad de color de la imagen.

Gamma

Esto le permite ajustar el valor gamma para obtener un mejor contraste de imagen para la entrada.

Temp. color

Esto le permite ajustar la temperatura del color. Cuanto mayor sea la temperatura, más fría parecerá la pantalla. Cuanto menor sea la temperatura, más cálida parecerá la pantalla.

Color Settings

Use estos ajustes para configurar de forma avanzada los colores rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo y blanco.



modo Vídeo

Pantalla

	Pantalla
<u>-</u>	Relación aspecto Automático
	🚟 Fase 15
	💤 Reloj 10 💶 🔤
	Posición H. 10
<u>è</u>	Posición Vertical 10
400	Zoom Digital 0
	🚜 Proyección Frontal
	Corrección geométrica 🕳
	Ajustes PIP-PBP
30	
	Palassián 📥 Asontar 🕨 Palir 🕅
	Selección 🔶 Aceptar 🕨 Sain 🛄

Relación aspecto

- Automático: Mantiene la imagen con el ratio original de anchura

 altura y maximiza la imagen para que se ajuste a los píxeles
 horizontales o verticales nativos.
- 4:3: La imagen se pondrá en una escala para que se adecúe a la pantalla y se muestre con un ratio de 4:3.
- 16:9: La imagen se pondrá en una escala para que se adecúe al ancho de la pantalla y la altura será ajustada para mostrar la imagen con un ratio de 16:9.
- 16:10: La imagen se pondrá en una escala para que se adecúe al ancho de la pantalla y la altura será ajustada para mostrar la imagen con un ratio de 16:10.

Fase

Sincroniza la frecuencia de la señal de la pantalla con la tarjeta gráfica. Si la imagen parece ser inestable o parpadea, use esta función para corregirla.

Reloj

Ajústelo para obtener una imagen óptima cuando haya un parpadeo vertical en la imagen.

Posición H.

- ▶ Pulse el botón ◄ para mover la imagen hacia la izquierda.
- ▶ Pulse el botón ▶ para mover la imagen hacia la derecha.



La clasificación de la "posición H." y la "Posición Vertical" varían dependiendo de la fuente de entrada.

Posición Vertical

- ▶ Pulse el botón ◄ para mover la imagen hacia abajo.
- ▶ Pulse el botón ▶ para mover la imagen hacia arriba.

Zoom Digital

- ▶ Pulse el botón ◀ para reducir el tamaño de la imagen.
- Pulse el botón > para magnificar la imagen en la pantalla de proyección.

Proyección

- Frontal: La imagen se proyecta en línea recta en la pantalla.
- Frontal techo: Se trata de la selección predeterminada. Con esta opción la imagen aparecerá al revés.
- Posterior: Con esta opción la imagen aparecerá invertida.
- Post. techo: Con esta opción la imagen aparecerá invertida y al revés.

Corrección geométrica

Trapezoidal H

Pulse el botón ◀ o ► para ajustar la distorsión de la imagen horizontalmente. Si la imagen presenta un aspecto trapezoidal, esta opción puede ayudarle a hacer la imagen más rectangular.

► Trapezoidal V Pulse el botón ◄ o ► para ajustar la distorsión de la imagen

verticalmente. Si la imagen presenta un aspecto trapezoidal, esta opción puede ayudarle a hacer la imagen más rectangular.

- Control de deformación: Desact. / Manual / Automático
- Nitidez de la deformación: 0~9
- Número de deformación: 2x2/ 3x3/ 5x5/ 9x9/ 17x17
- Deformación interior: Apagado/Encendido
- Configuración de combinación: Izquierda / Derecha / Superior / Inferior / Combinación Gamma
- Color de la cuadrícula
 Configurar el color de la cuadrícula con patrón deformación y combinación
- Reiniciar

Configurar la corrección trapezoidal H/V, los parámetros deformación y combinación a los valores predeterminados.

Ajustes PIP-PBP

- Función: Para activar/desactivar la función PIP/PBP.
- ▶ Fuente principal: Para configurar la fuente principal PIP/PBP.
- Sub-fuente: Para configurar la sub-fuente PIP/PBP.
- Posición H:
- Posición V:
- > Tamaño: Para configurar el tamaño de la sub-fuente PIP.
- Deformación: Para cambiar la sub-fuente / la fuente principal PBP/PIP.

Matriz PIP / PBP:

Principal Secundaria	HDMI 1	HDMI 2	HDBaseT	VGA
HDMI 1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
HDMI 2	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
HDBaseT	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
VGA	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark



Idioma

Puede mostrar el menú OSD multilingüe. Pulse el botón ◀ o ▶ en el submenú y utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar el idioma deseado. Pulse ▶ en el mando a distancia para finalizar la selección.

Idioma	
English	Polski
Deutsch	한국머
Svenska	Русский
Français	Español
المريبية	繁體中文
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中文	日本語
Selección 🔶	Aceptar 🕨 Salir 🛄

Localización menú

Escoja la localización de menús en la pantalla.

VGA Out (En espera)

Seleccione "ACT" para activar la conexión de salida VGA.

Modelo de menú

Muestra un patrón de prueba.

Reiniciar

Elija "Sí" para devolver los parámetros de todos los menús a las configuraciones predeterminadas por fábrica.

Volumen

	24-		
1	40	lumen	107
	4	Altavoz	ACT
	4	Salida audio	ACT
×C9	4	Micrófono	ACT
100 A	40	Silencio	DES
è	50	Volumen del micrófono	15
\$	4))	Volumen	15
30			
ч <u>и</u>			
	Sel	lección 🜩 🛛 Aceptar	🕨 Salir 🛄

Altavoz

- Seleccione "ACT" para activar los altavoces.
- Seleccione "DES" para desactivar los altavoces.

Salida audio

- Seleccione "ACT" para activar la función de salida de línea.
- Seleccione "DES" para desactivar la función de salida de línea.

<u>Micrófono</u>

- Seleccione "ACT" para activar el micrófono.
- Seleccione "DES" para desactivar el micrófono.

Silencio

- Seleccione "ACT" para activar el silencio.
- Seleccione "DES" para desactivar el silencio.

Volumen del micrófono

- ▶ Pulse el botón ◀ para disminuir el volumen del micrófono.
- ▶ Pulse el botón ▶ para aumentar el volumen del micrófono.

Volumen

- ▶ Pulse el botón ◀ para disminuir el volumen.
- ▶ Pulse el botón ▶ para aumentar el volumen.

Opciones



Fuente autom.

- ACT: El proyector buscará otras señales si la señal de entrada actual se pierde.
- DES: El proyector solamente buscará en la conexión de entrada actual.

Entrada

Pulse el botón ► para activar/desactivar las fuentes de entrada. El proyector no buscará las entradas que no estén seleccionadas.



Apagado Automático (Min)

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará a contar cuando no se esté enviando ninguna señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás (en minutos).

Configuración SSI

Consulte la siguiente página.

Gran altitud

- ACT: Los ventiladores integrados funcionarán a una alta velocidad. Seleccione esta opción cuando utilice el proyector a altitudes superiores a los 2500 pies/762 metros.
- DES: Los ventiladores integrados funcionarán automáticamente a una velocidad variable según la temperatura interna.

Ajuste filtro opcional

- Filtro Opcional Instalado: Filtro está instalado o no.
- Contador del filtro: Horas del filtro que había sido usado.
- Aviso Filtros (Hora): Ajustes el tiempo de recordatorio del filtro.
- Aviso de limpieza: Seleccione "Sí" para reiniciar el contador de las horas del filtro del polvo tras su sustitución o limpieza.

Información

El nombre del modelo, SNID, fuente de señal, resolución, versión del software, relación de aspecto, dirección IP, estado de red y otro información del proyector se muestran en la pantalla.

Módulo PIP-PBP

- Versión: Muestra la versión del software del módulo PIP-PBP.
- HDMI EQ: Configure el valor EQ, el puerto HDMI y el módulo PIP-PBP.
- Restablecer: Restaura el módulo PIP-PBP.
- Actualizar USB: Actualizar el software del módulo PIP-PBP.

ID de Proyector

La definición de ID puede configurarse por menú (rango 0-99), y permite al usuario controlar un proyector individual usando el comando RS 232.



Opciones | Config. Láser

Horas SSI utiltzadas (Normal)

Muestra el tiempo de proyección del modo normal.

Horas SSI utiltzadas (ECO)

Muestra el tiempo de proyección del modo ECO.

Modo de Alimentación SSI

- Normal: Modo normal.
- ECO: Utilice esta función para atenuar la fuente de luz del proyector que permitirá reducir el consumo de energía y ampliar la vida útil de la fuente de luz.





"Frame Sequential" es admitido como señales de entrada de DLP Link 3D por el conector VGA/ HDMI

"Frame Packing"/

(Half)"/"Top and

admitidos como señales de entra-

da 3D HDMI 1.4a.

"Side-by-Side

Bottom" son

<u>3D</u>

- Automático: Cuando se detecte una señal de identificación HDMI 1.4a 3D, la imagen 3D será seleccionada automáticamente.
- ▶ Seleccione "ACT" para activar la función 3D.

3D

Inv. 3D

Si observa una imagen distinta o solapada mientras lleva puesto las gafas DLP 3D, es posible que tenga que realizar una "inversión" para obtener una mejor secuencia de imagen izquierda/derecha y obtener así la imagen correcta.

3D Formato

Utilice esta característica para seleccionar el formato 3D. Las opciones son: "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)", "Top and Bottom" y "Frame Sequential".

1080p@24

Utilice esta característica para seleccionar la tasa de actualización de 96 o 144 Hz en el paquete de 24 cuadros a 1080p.

LAN



Estado

Muestra el estado de la conexión de la red.

DHCP

Configura los ajustes DHCP.

- ACT: Seleccione "ACT" para permitir que el proyector obtenga la dirección IP automáticamente desde su red.
- DES: Seleccione "DES" para asignar manualmente la configuración DNS, IP, máscara de subred y puerta de enlace.

Dirección IP

Muestra la dirección IP.

Máscara de subred

Muestra el número de la máscara de subred.

Pasarela

Muestra la puerta de enlace predeterminada de la red conectada al proyector.

DNS

Muestra el número DNS.

Almacén

Guarde la modificación de los ajustes de red:

Dirección MAC Muestra la dirección MAC.

Nombre de grupo Muestra el nombre del grupo.

Nombre del proyector Muestra el nombre del proyector.

<u>Ubicación</u> Muestra la ubicación del proyector.

<u>Contacto</u> Muestra la información del contacto.

Interactivo





Función Interacción: Use el cable mini USB para conectar el ordenador/portátil al proyector. Conectar antes de usar la función interactiva. Cuando haya realizado los ajustes interactivos en el menú OSD, utilice el cable mini USB para conectar un portátil/ordenador al proyector.

Cong. interact.

- Seleccione "ACT" para habilitar la función Interactiva para la aplicación de la combinación automática.
- Seleccione "DES" para desactivar la función interactiva. La aplicación de la combinación automática no funciona en este modo.

Cómo utilizar el explorador Web para controlar el proyector

1. Active la opción DHCP para permitir que un servidor DHCP asigne automáticamente una dirección IP, o especifique manualmente la información de red necesaria.

🚑 Status	Connect
🔁 онср	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕒 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
進 DNS	172.16.1.1

2. A continuación, elija Aplicar y presione el

botón **t** para completar el proceso de configuración.

 Abra el explorador Web y escriba la dirección OP desde la pantalla LAN OSD. Se abrirá la página que se muestra a continuación:

Power	Vol -	Mute	Vol +		
Sources List					
VGA			_		
HDMI 1			Me	nu 🔺	Re-Syr
				Enter	
			AV r	nute 🗸 🗸	Source



Si utiliza la dirección IP del proyector, no podrá comunicarse con el servidor de servicio. 4. Basado en una página web de red para la entrada de secuencias en pestaña [herramientas], la limitación para la longitud de entrada se encuentra en la siguiente lista ("espacio" y otras teclas de puntuación incluidas):

Cotogoría	Elemente	Longitud-entrada
Categoria	Elemento	(caracteres)
	Dirección IP	15
Control de	Identificador de	2
Crestron	la IP	
	Puerto	5
	Nombre del	10
Drovestor	proyector	
Proyector	Ubicación	9
	Asignado a	9
	DHCP (Habilitado)	No aplicable
	Dirección IP	15
Configuración do	Máscara de	15
la red	Subred	
	Puerta de enlace	15
	predeterminada	
	Servidor DNS	15
	Habilitado	No aplicable
Contraseña del	Nueva contraseña	15
usuano	Confirmar	15
	Habilitado	No aplicable
Contraseña del	Nueva contraseña	15
	Confirmar	15

	Projector Information		Projector Status
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE
		Image	Presentation
Firmware Version	A06	Projection	front
Mac Address	BC:94:77:56:34:88		
Resolution	1024x768		
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal

1. Cuando realice una conexión directa entre su PC y el proyector

Paso 1: Busque una dirección IP (192.168.0.100) en la función LAN del proyector.

IP Address 192 168 000 100

- Paso 2: Seleccione Aplicar y presione el botón "Entrar" para hacer efectiva la función o presione el botón "Menú" para salir.
- Paso 3: Para abrir Conexiones de red, haga clic en Inicio, seleccione Panel de control, haga clic en Conexiones de red e Internet y, a continuación, haga clic en Conexiones de red. Haga clic en la conexión que desee configurar y, a continuación, en Tareas de red 2, haga clic en Cambiar la configuración de esta conexión.
- Paso 4: En la ficha **General**, en **Esta** conexión utiliza los siguientes elementos, haga clic en Protocolo de Internet (TCP/ IP) y, a continuación, haga clic en "Propiedades".



- Paso 5: Haga clic en **Utilizar la siguiente** dirección IP y escriba la siguiente información:
 - 1) Dirección IP: 192.168.0.101
 - 2) Máscara de subred: 255.255.255.0
 - *3) Puerta de enlace predeterminada:192.168.0.254*



Paso 6: Para abrir el cuadro de diálogo Opciones de Internet, abra el explorador Web IE, haga clic en Opciones de Internet, seleccione la ficha **Conexiones** y haga clic en "Configuración de LAN...".



Paso 7: Aparece la ventana de diálogo de Ajustes de la red de área local (LAN). En la zona del servidor Proxy, desmarque uso de un servidor proxy para su LAN y haga clic en el botón "OK" dos veces.



Paso 8: Abra su navegador IE y escriba la dirección IP 192.168.0.100 en la URL. Pulse a continuación la tecla "Enter".

2. Acceda a la página de administración web

Abra el navegador IE y escriba la dirección IP 192.168.0.100 en la URL y pulse la tecla "Intro" y escriba la contraseña para entrar en la página de gestión web.



Estado del sistema

El usuario puede recuperar el estado de sistema en esta página.

n Status	
al Setup	DAZHHNZUSI
r Control Version	
Setup Firmware Version	C12.01
MCU Version	C07
GPU Version	C10
Network Version	C07
Default LAN Status	
System IP Address	192.168.0.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.254
MAC Address	00:50:41:87:3E:C6

Configuración general

El usuario puede configurar los parámetros generales en esta página.



Control del proyector

El usuario puede configurar los parámetros del proyector y controlar el proyector en esta página.

Optom	na				Logout
Admin > Projector Co	ontrol				
System Status		1	7		~
General Setup	Power On	Power Off	Color Mode	Presentation V	
2.1.0.1.1	SSI Power mode	Normal 🗸	Brightness	- 49 +	
Projector Control	Reset		Contrast	- 52 +	
Network Setup	Auto Source	On	Sharpness	- 5 +	
Alert Setup	Source	HDMI 2 🗸	Saturation	- 50 +	
Crestron	Auto Power Off (Min.)	- 20 +	Hue	- 50 +	
Reset to Default	High Altitude	Off	Gamma	2 🗸	
Reboot System	Cleaning Reminder		Color Temperature	0 🗸	
	Filters Remind(Hour)	- 500 +	Aspect Ratio	Auto 🗸	
	3D	Auto	Phase	- 30 +	
	3D Sync, Invert	Off	Clock	- 50 +	
	3D Format	Frame Packing 🗸	H.Position	- 0 +	~
		Contents Copy	right 2011 by Optoma	"Inc.	

Configuración de red

El usuario puede configurar los parámetros LAN en esta página.



Configuración de la alerta

El usuario puede asignar una dirección de correo electrónico y categorizar los avisos de alerta.

Optor	na		Logout
Admin > Alert Setup)		
System Status	I		_
General Setup	Alert Type	System Overtemp Fan1 Error Fan2 Error Fan3 Error DMD Fan Error PW Fan Error Color Wheel Fai1 Laser Error	
Projector Control	Alert Mail N	otification	
Network Setup	SMTP Setting		
Alert Setup	SMTP Server		
Crestron	From		
Reset to Default	User Name		
Reboot System	Password		
	Email Setting		
	Mail Subject	Projector Alert	
	Mail Content	0	
			· · ·
		Contents Copyright 2011 by Optoma, Inc.	

Restaurar a predeterminados

El usuario puede usar esta función para configurar los parámetros del módulo a los valores predeterminados.



Reiniciar el sistema

El usuario puede usar esta función para reiniciar el módulo LAN.



Crestron

El usuario puede controlar el proyector a través de la IU flash de Crestron.

Model: F	Projector			Tool	Info	Contact IT Help
	Onto					
	Opic	oma				
	Power	Vol -	Mute	Vol +		
		_				
5	Sources List					Interface 2.7.2.7
	VGA					
	HDMI 1			М	enu 🔺	Re-Sync
	HDMI 2				Enter	
	HDBaseT			AV	mute 🔻	Source
		Freeze Cor	ntrast Brigh	tness Shar	pness	
e					Đ	pansion Options

Herramienta de control de Crestron RoomView

Crestron RoomView[™] proporciona una estación de control central para más de 250 sistemas de control en una única red Ethernet (pueden ser más; el número depende de la combinación del identificador de la IP y de la dirección de la IP). Crestron RoomView monitoriza cada proyector, incluyendo el estado en línea del proyector, la fuente de alimentación del sistema, la vida útil de la fuente de luz, los ajustes de red y los fallos de hardware, así como cualquier atributo personalizado definido por el administrador. El Administrador puede añadir, suprimir o editar información de la habitación, información de contacto y eventos, que los usuarios pueden registrar automáticamente mediante el software. (Interfaz de funcionamiento como la imagen siguiente)

1. Pantalla principal

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		0.0-0.0	man-	plane 1	A DESCRIPTION	Constant			x
<u>File Edit View Window H</u> elp									
📑 🖪 🕄 🖬 🖸 🔁 🖨 🚢 🗞	0 🔋								
E All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	- 🎸	- 🎸		-			
ALL ROOMS									



La función de Crestron RoomView está configurada según los modelos y especificaciones de los productos.

2. Editar Habitación

Edit Room: crestron room	8
General Groups Attributes Assets Conta	acts Events
Room Information	
Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Browse
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 • 41794	
DHCP Enabled	SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	
	Sava Davas I. Sava An I. Hala
	Save AsHelp
	OK Cancel Apply

3. Editar Atributo

General Alert Groups Contacts	
Attribute Properties	Off On
Signal Name: Display Power	Graphic: 🖉 🗸 🌔 🗸
Device: None	• ·
Signal Type: Digital 👻	
Join Number: 5 De	afault Max. Value: 1
Options	
Options Apply attribute to all rooms	✓ Display on main view
Options Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts	Display on main view Show on context menu Advanced
Options Image: Apply attribute to all rooms Image: Apply attribute to all contacts Image: Record attribute changes to log	Display on main view Show on context menu Advanced

4. Editar Evento

Evert Properties Image: Diplay Off Warning Image: Diplay Off Warning Type: Diplat Image: Diplat Image: Diplat Join: 3 Image: Diplat Image: Diplat Schedule Image: Diplat Image: Diplat Start Date: 2010/ 5/2 Image: Diplat Image: Diplat Image: Diplat Image: Diplat Image: Diplat Time: 00000 Image: Diplat Image: Diplat Image: Diplat Image: Diplat Image: Diplat	eneral Rooms		
Schedule Stat Date: 2010/ 3/ 2 End Date: 2010/ 3/ 2 Time: 00000 Time: 000000 Time: 00000 Time: 000000 Time: 000000	- Event Properties Name: Display Off Warning Type: Digital v Join: 9 v		Enable this event Repeat event
F Finday	Schedule Start Date: 2010/ 9/ 2 • End Date: 2010/ 9/ 2 • Time: 0.00.00 •	 ✓ Weekdøys ✓ Monday ✓ Tuesday ✓ Wednesday ✓ Thursday ✓ Friday 	☐ Weekends ☐ Saturday ☐ Sunday

Para más información, visite:

http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview

Modos de compatibilidad

		A. Analógico V	GA		
		(1) Señal PC			
Modos	Resolución	Frecuencia V. [Hz]	Frecuencia H. [KHz]	CLK de píxel [MHz]	Descripción EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	252	Temporizador establecido 1
	640 x 480	67	35,0	26,8	Temporizador establecido 1
	640 x 480	72	37,9	31,5	Temporizador establecido 1
	640 x 480	75	37,5	31,5	Temporizador establecido 1
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Temporizador establecido 1
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Temporizador establecido 1
	800 x 600	60	37,9	40,0	Temporizador establecido 1
	800 x 600	72	48,1	50,0	Temporizador establecido 2
	800 x 600	75	46,9	49,5	Temporizador establecido 2
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Temporizador establecido 2
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Temporizador establecido 2 XGA: Temporizador establecido 2 y Temporizador Detallado (Nativo)/ Bloque del descriptor 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Temporizador establecido 2
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Temporizador establecido 2
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identificación del Temporizador Estándar
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Temporizador reservado del fabricante
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Temporizador establecido 2
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identificación del Temporizador Estándar
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identificación del Temporizador Estándar
HD Completa	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920x1200	60	74	154	blanco reducido
		(2) Sincronizac	ión ancha extend	lida	

WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identificación del Temporizador Estándar
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: Temporizador Detallado (Nativo)/Bloque del descriptor 1 XGA: Identificación del Temporizador Estándar
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identificación del Temporizador Estándar
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Identificación del Temporizador Estándar XGA: N/A
	1920x720	60	44,35	92,25	
		(3) Señal comp	uesta		
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	
1080p	1920 x 1080	23,98 / 24	27,0	74,25	
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	
		B. HDMI Digital			
		(1) Señal PC			
Modos	Resolución	Frecuencia V. [Hz]	Frecuencia H. [KHz]	CLK de píxel [MHz]	Descripción EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	252	Temporizador establecido 1
	640 x 480	67	35,0	26,8	Temporizador establecido 1
	640 x 480	72	37,9	31,5	Temporizador establecido 1
	640 x 480	75	37,5	31,5	Temporizador establecido 1
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Temporizador establecido 1
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Temporizador establecido 1
	800 x 600	60	37,9	40,0	Temporizador establecido 1
	800 x 600	72	48,1	50,0	Temporizador establecido 2

	1	1		1	1 I
	800 x 600	75	46,9	49,5	Temporizador establecido 2
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Temporizador establecido 2
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Temporizador establecido 2 XGA: Temporizador establecido 2 y Temporizador Detallado (Nativo)/ Bloque del descriptor 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Temporizador establecido 2
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Temporizador establecido 2
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identificación del Temporizador Estándar
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Temporizador reservado del fabricante
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Temporizador establecido 2
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identificación del Temporizador Estándar
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identificación del Temporizador Estándar
HD Completa	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920x1200	60	74	154	blanco reducido
		(2) Sincronizac	ión ancha extend	lida	
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identificación del Temporizador Estándar
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: Temporizador Detallado (Nativo)/Bloque del descriptor 1 XGA: Identificación del Temporizador Estándar
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identificación del Temporizador Estándar
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Identificación del Temporizador Estándar XGA: N/A
	1920x720	60	44,35	92,25	
		(3) HDMI - Seña	I de vídeo		
640 x 480p	640 x 480	59,94 / 60	31,5	25,2	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID

480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	Descriptor de vídeo corto (nativo) de temporizador CEA EDID		
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	Descriptor de vídeo corto (nativo) de temporizador CEA EDID		
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
1080p	1920 x 1080	23,98 / 24	27,0	74,25	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
		(4) Señal de vídeo - temporizador 3D obligatorio HDMI					
	720p	50	75	148,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
Frame Packing	720p	59,94 / 60	90	148,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
	1080p	23,98 / 24	54	148,5	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
	720p	50	37,5	74,25	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
Top-and-Bottom	720p	59,94 / 60	45,0	74,25	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
	1080p	23,98 / 24	27,0	74,25	Descriptor de vídeo corto del temporizador CEA EDID		
		(5) Rango de fr Analógico: fh = Digital (HDMI): f	ecuencia de seña 15 kHz ~ 100 kHz, h = 15 kHz ~ 100	al de entrada fv = 24 Hz ~ 12 kHz, fv = 24 Hz	0 Hz, Ratio de píxel máx.: 162,5MHz ~ 120 Hz, Ratio de píxel máx.: 225MHz		

Instalación y montaje en techo

- 1. Para no dañar el proyector, utilice el soporte para el techo de Optoma.
- Si desea utilizar un montaje de techo de otros fabricantes, asegúrese de que los tornillos utilizados para fijar el proyector cumplen las siguientes especificaciones:
 - Tipo de tornillo: M4*4
 - Longitud mínima del tornillo: 10mm



Observe que los daños resultantes de la instalación incorrecta anulará la garantía.



🔔 Advertencia:

- Si adquiere un sistema de montaje de techo de otra empresa, asegúrese de que utiliza el tamaño de tornillo correcto. El tamaño de tornillo variará según el grosor de la placa de montaje.
- Asegúrese de mantener una distancia de al menos 10 cm entre el techo y la parte inferior del proyector.
- 3. Evite instalar el proyector cerca de una fuente de calor.



CENTRO DE LA IMAGEN

CENTRO DE LA IMAGEN



Instrucciones de control manual de la deformación

Paso 1: Configuración del dispositivo

Consulte el cuadro de medición de instalación para el Proyector de lente ultra corta (TR.25) para instalar los proyectores. (Consulte la sección "Instalación").

Paso 2: Tecla act/desact IR Deformación

La función de recepción IR del proyector se puede cerrar temporalmente con la tecla de acceso directo cuando se ajuste la deformación y la combinación (patrón está activado) para evitar interferencia IR con cada proyector.

Configuración:

- Encendido del acceso directo a través de la combinación de tecla: Pulse primero "Desact", y luego pulse "Act".
- (2) Hay cuatro teclas de acceso directo: Corrección, PIP/PBP, F1, F2
- (3) Pulse la tecla de acceso directo para activar la función. Pulse de nuevo la tecla de acceso directo para desactivar la función.
- (4) Active la función "IR Act/Desact todos los rangos" con la tecla de acceso directo en cualquier momento.
 Cuando desactive la función, el usuario solo puede iniciar con

la tecla de acceso directo la configuración de combinación y el patrón de deformación.



	Configuración Avanzada		
ľ	Tecla Encender Apagar IR de Deformación	Correction	P
	IR Act/Desact todos los rangos	ACT	b
	Modo de Ahorro de Energía Automático	Modo Standby	F
	Guardar Configuración de Combinación de Deformación 🖣	1	▶
	Cargar Configuración de Combinación de Deformación 🔳	1	▶
	Ubicación Menú de Fuente	Arriba iz.	▶
	Selección 🗢 Ajustar 🔶 Salir 🖡	Henu	



```
    Cuando la tecla de
acceso directo está
activada, la función
predeterminada de
Corrección, PIP/
PIB, F1, F2 están
temporalmente
inactivas.
```





tidez de deforma-

ción", "Número de

deformación", "Nú-

mero de deformación", Deformación

interna", Configu-

Paso 3: Seleccione Manual para el control de deformación

1. Función:

Hay tres opciones para el control de deformación:

- (1) Apagado: Cerrar la función de control de deformación
- (2) Manual: Control de deformación de forma manual
- (3) Auto: Control de deformación con software automáticamente
- ración de combinación". "Color de cuadrícula" son solo para el modo de control manual de la deformación Pantalla 5 Poloción Fase e Posición H. P Posición Vertical ត្រា Zoom Digital ③ Proyección Corrección geométrica Ì t 30



w 0

8

Selección 🔶

Aceptar 🕨 Sal

Paso 4: Color de la cuadrícula

Cambiar el color de la cuadrícula puede ayudar a distinguir entre las líneas de las cuadrículas con diferentes proyectos cuando se esté ajustando la deformación.

1. Función:

Hay cuatro opciones para el color de la cuadrícula: Verde / Violeta / Rojo / Cian





Patrón de combinación. El patrón de combinación se abre automáticamente cuando se finaliza la configuración la configuración de combinación.

Paso 5: Configuración de combinación - Configurar el tamaño de superposición

1. Función:

Hay cuatro opciones para la configuración de combinación. Las opciones y rango efectivo del tamaño de superposición se muestran a continuación.

- (1) Izquierda: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
- (2) Derecha: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
- (3) Superior: 0(0%) / 108(10%) ~ 540(50%)
- (4) Inferior: 0(0%) / 108(10%) ~ 540(50%)



- 2. Configuración:
 - Configure los proyectores y entonces ajuste el tamaño de superposición según los proyectores actuales
 - A. Asegúrese que el tamaño de la superposición para la configuración es menor que el tamaño de superposición de la proyección actual.
 - B. Aproveche la tecla de acceso directo act/desact IR de deformación para evitar interferencias IR.
 - C. Activar el menú de configuración de combinación para todos los proyectores ayuda a determinar el rango de superposición efectivo.

Tome la disposición de configuración de proyector 1x2 como ejemplo y siga los siguientes pasos,



- (2) Ajuste primero el tamaño de superposición del límite derecho del proyector izquierdo.
 - A. El lateral izquierdo de la zona superpuesta cambiará junto a los valores de la configuración de combinación. La zona superpuesta se muestra con el cuadrado con un color claro.
 - B. Ajuste el tamaño de la superposición hasta que el lateral izquierdo de la zona superpuesta del proyector izquierdo no sobrepase el límite izquierdo del proyector derecho.



- (3) Ajuste el tamaño de la superposición del límite izquierdo del proyector derecho.
 - A. El lateral derecho de la zona superpuesta cambiará junto con los valores de la configuración de combinación.
 La zona superpuesta se muestra con el cuadrado con un color claro.
 - B. Ajuste el valor de la configuración de combinación igual que el tamaño de la superposición del límite derecho del proyector izquierdo.
 - C. Asegúrese que el lateral derecho de la zona superpuesta no sobrepasa el límite derecho del proyector izquierdo..
 - D. Si no, reduzca el valor de la configuración de combinación hasta que el resultado coincida con la condición del paso C.
 - E. Si el valor de la configuración de combinación del proyector derecho es menor que el proyector izquierdo, ajuste el valor del proyector izquierdo para que sea igual que proyector derecho.



Paso 6: Deformación

Use el número de deformación y la deformación interior para finalizar la deformación.

- 1. Función Número de deformación
 - Hay cuatro opciones para el número de deformación: 2x2, 3x3, 5x5, 9x9, El patrón de deformación se abre automáticamente después de haber seleccionado el número de deformación.



2. Función - Deformación interior

Hay dos opciones para la deformación interior:

- (1) Apagado: Desactiva el control interior
- (2) Activado: Activa el control interior
- El patrón deformación está abierto automáticamente después de seleccionar "activar" en el control interno.
- La deformación interior no funciona en el número de deformación 2x2.



3. Configuración:

La zona superpuesta se divide en cuatro partes iguales en el patrón de deformación.

Ajuste la deformación para alinear las líneas de la cuadrícula de la superposición con los dos proyectores para finalizar la combinación manual.

Siga los siguientes pasos:





- (1) Seleccione el número de deformación 2x2 y alinee el límite de los proyectores con el lateral de las zonas de superpuestas.
- (2) Según la situación actual seleccione el número de deformación en 2x2, 5x5 o 9x9 para ajustar la línea de la cuadrícula.
- (3) Active la deformación interior para ajustar la cuadrícula interior.
- (4) Todas las líneas de la cuadrículas están alineadas. Pulse menú para salir del patrón de cuadrícula y entonces se finalizará el ajuste de combinación manual.

Paso 7: Nitidez de la deformación

Cuando las líneas de la cuadrícula estén deformadas de rectas a curvas, las líneas estarán distorsionadas y se aparecerán en zigzag.

Para evitar las líneas en zigzag sean demasiado obvias, los usuarios pueden ajustar la nitidez de la deformación para diluir o definir el borde de las imágenes.

Paso 8: Reiniciar

Restaure el ajuste de deformación / combinación como predeterminado.

Oficinas globales de Optoma

Para obtener asistencia técnica póngase en contacto con su oficina local.

Estados Unidos

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canadá

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

América Latina

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK 【 +44 (0) 1923 691 800 🖻 +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Tel. de asistencia técnica: Service@tsc-europe.com +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Francia

Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 🔄 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, Francia savoptoma@optoma.fr

España

C/ José Hierro.36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. España

Alemania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Alemania

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 🖻 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(0) 36 820 0252

🛅 +31 (0) 36 548 9052

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noruega

Corea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 【 +82+2+34430004 seoul, 135-815, KOREA +82+2+34430005

Japón

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

Taiwán

12F., No. 213.Sec. 3. Beixin Rd., 🚺 +886-2-8911-8600 Xindian Dist., New Taipei City 231, 📔 +886-2-8911-6550 Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

services@optoma.com.tw asia.optoma.com

Sinfo@os-worldwide.com

Hong Kong

Unit A. 27/F Dragon Centre. 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan. Kowloon, Hong Kong

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

+852-2370-1222 www.optoma.com.hk

(+852-2396-8968

(+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

【 +34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

【 +49 (0) 211 506 6670 📄 +49 (0) 211 506 66799 sinfo@optoma.de

Escandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

【 +47 32 98 89 90 🖻 +47 32 98 89 99 Sinfo@optoma.no

www.optoma.com