Notice d'utilisation	
Informations de Sécurité	3
Limites d'émissions de Classe B	
Consignes de sécurité importantes	3
GROUPE DE RISQUE 2	4
Areatieren ente de céruité acuales escue	
Avertissements de securité pour les yeux	/
Introduction	
Caractéristiques du produit	8
Vue d'ensemble du paquet	9
Vue d'ensemble sur le produit	10
Unité principale	
Panneau de commandes	
Vue de dos	
Telecommande	
Installation	
Connexion du projecteur	14
Connexion à l'ordinateur de bureau/Ordinateur portable	
Connexion aux sources vidéo	
Montage ou Démontage du bloc optique	
Démontage de l'objectif du projecteur	
Miso sous / hors tonsion du projectour	
Mise sous tension du projecteur	10
Mise hors tension du projecteur	
Témoin d'avertissement	
Réglage de l'image projetée	21
Réglage de la Hauteur du Projecteur	
Réglage de la position de l'image projetée à l'aide de Réglage de l'objectif	21
Réglage de la position verticale de l'image	
Reglage de la position horizontale de l'image	
Réglage du Zoom / Mise au point	
Réglage de la taille de l'image projetée (XGA)	
Réglage de la taille de l'image projetée (WUXGA)	
Réglage de la taille de l'image projetée (1080P)	
Contrôles utilisateur	
Panneau de commandes	
Télécommande	
Menus d'affichage à l'écran	35
Comment procéder	
Arborescence du menu	
Image	
Afficher	
Menu	47
	4/
Options	

1

Table des Matières

Appendices	
Dépannage	79
Problèmes d'image	
Problèmes d'intermission	
HDMI Q & R	
Indication de l'état du projecteur	83
Problèmes de télécommande	
Problèmes audio	
Remplacement de la lampe	
Nettoyer le projecteur	
Nettoyage de l'objectif	
Nettoyage du boîtier	
Modes de Compatibilité	
Compatibilité vidéo	
Description détails de la vidéo	
Compatibilité ordinateur - Normes VESA	89
Commandes RS232	92
Liste des fonctions du protocole RS232	93
Commandes Telnet	97
Commandes AMX Device Discovery	
Commandes PJLink™ prises en charge	
Trademarks	100
Installation au plafond	
Les bureaux d'Optoma dans le monde	
Avis concernant les Réglementations & la Sécurité	
Conditions de fonctionnement	

Notice d'utilisation

Informations de Sécurité



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D' ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER LE PROJECTEUR À LA PLUIE OU À L' HUMIDÉ. DE HAUTES TENSIONS DANGEREUSES SONT PRÉSENTES À L' INTÉRIEUR DU BOÎTIER. NE PAS OUVRIR LE CARTER.

TOUJOURS CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR LA RÉPARATION.

Limites d'émissions de Classe B

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à toutes les exigences des Règlements Canadiens concernant les Appareils Provoquant des Interférences.

Consignes de sécurité importantes

- 1. Lisez ces consignes : avant d'utiliser ce projecteur.
- 2. Conservez ces consignes : pour des références ultérieures.
- 3. Suivez toutes les consignes.
- 4. Effectuez l'installation en accord avec les instructions du constructeur :
 - A. **Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.** Pour assurer un fonctionnement fiable du projecteur et le protéger contre la surchauffe, installez le projecteur dans une position et dans un emplacement qui ne gênent pas sa ventilation. Par exemple, ne pas placer le projecteur sur un lit, un divan, un tapis ou des surfaces similaires qui pourraient obstruer les ouvertures de ventilation. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou un meuble pouvant empêcher la circulation d'air à travers les ouvertures de ventilation.
 - B. Ne pas utiliser ce projecteur à proximité de l'eau ou de l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
 - C. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 5. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

- 6. Utilisez uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le constructeur.
- 7. Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque le projecteur a été endommagé d'une façon quelconque, telle que :
 - Le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
 - Un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés dedans.
 - Le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas correctement ou il est tombé.

Ne pas tenter de réparer ce projecteur par vous même. Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Veuillez contacter Optoma pour connaître le centre de service agréé près de chez vous.

- Ne pas laisser des objets ou des liquides pénétrer dans le projecteur car ils pourraient entrer en contact avec des points à haut voltage et courtcircuiter des pièces entraînant des électrocutions ou des incendies.
- 9. Référez-vous au boîtier du projecteur pour les marques concernant la sécurité.
- 10. Le projecteur ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit à l'exception d'un personnel de dépannage qualifié.

GROUPE DE RISQUE 2

Comme avec toute source lumineuse vive, ne pas fixer le faisceau, RG2 IEC 62471-5:2015.

Précautions



Veuillez suivre tous les avertissements, les mises en garde et les consignes recommandés dans ce guide utilisateur.

	Avertissement -	Ne regardez pas dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La luminosité importante risque de vous abîmer les yeux.
	Avertissement-	Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
	Avertissement-	Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car cela pourrait provoquer une électrocution.
	Avertissement-	Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement. Voir page 85.
Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, le projecteur	Avertissement-	Ce projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsqu'il affiche des messages d'avertissement.
ne se rallumera pas tant que le module de lampe n' aura pas été	Avertissement-	Utilisez la fonction « Mise à zéro lampe » depuis le menu OSD « Options Paramètres Lampe » après avoir changé le module de la lampe (référez-vous à la page 67).
remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent	Avertissement-	Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le cycle de refroidissement est terminé avant de couper l'alimentation. Laissez le projecteur 90 secondes pour qu'il refroidisse.
dans la section « Remplace- ment de la	Avertissement-	Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.
lampe » en page 85.	Avertissement-	Lorsque la lampe atteint presque la fin de sa durée de vie, le message « La lampe a presque atteinte la fin de sa durée de vie » s'affichera à l'écran. Veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service pour remplacer la lampe le plus rapidement possible.



5

A faire :

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utiliser un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire :

- Bloquer les fentes et les ouvertures de ventilation de l'unité.
- Utiliser des nettoyants, cires ou solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides. Assurez-vous que la température ambiante de la pièce est comprise entre 5 et 40 °C et que l'humidité relative est de 10 à 85% (max.), sans condensation.
 - Dans des endroits poussiéreux ou sales.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.

Notice d'utilisation

Avertissements de sécurité pour les yeux



- Ne jamais regarder directement dans le faisceau du projecteur.
- Restez le moins souvent possible en face du faisceau. Tournez le dos au faisceau le plus souvent possible.
- L'utilisation d'un bâton ou d'un pointeur laser est recommandée pour l'utilisateur afin qu'il ne se trouve pas au milieu du faisceau.
- Assurez-vous que votre projecteur est situé en dehors de la ligne de vue de l'écran vers le public; de cette manière, lorsqu'un présentateur regarde le public, il n'a pas également à regarder la lampe du projecteur. La meilleure façon de faire ceci est d'installer le projecteur au plafond plutôt qu'au sol ou sur une table.
- Lorsque le projecteur est utilisé dans une salle de classe, surveillez convenablement les élèves lorsqu'on leur demande de montrer quelque chose sur l'écran.
- Afin de minimiser la consommation électrique de la lampe, utilisez les rideaux pour diminuer le niveau de la lumière de la pièce.

7

Caractéristiques du produit

Ce produit est un projecteur monopuce DLP[®] série 1080P, WUXGA 0,67" et XGA 0,7". Les caractéristiques sont remarquables, avec notamment:

- ◆ Technologie DLP[®] à Simple Puce Texas Instruments
- Compatibilité avec les ordinateurs :
 - Apple Macintosh, iMac, et Normes VESA :
 - UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
- Compatibilité Vidéo :
 - NTSC, NTSC4.43
 - PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
 - Compatible SDTV et EDTV
 - Compatible HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Détection automatique de la source et paramètres réglables par l'utilisateur
- Télécommande IR complète avec télécommande avec fil
- Menu à l'écran multilingue simple à utiliser
- Correction avancée du trapèze numérique et recadrage de l'image plein écran de haute qualité
- Panneau de commandes facile d'utilisation
- Compatible Macintosh et PC
- Compatible HDMI
- Equipé du sous-titrage
- Compatible DisplayPort
- Prise en charge de la 3D intégrale
- Mode muet AV éco
- Prise en charge de dongles sans fil (via port VGA)
- Chargeur USB

Vue d'ensemble du paquet

Ce projecteur est livré avec tous les éléments illustrés ci-dessous. Vérifiez-les pour vous assurer que votre unité est complète. Contactez immédiatement votre fournisseur s'il manque quoi que ce soit.



Projecteur avec protège-objectif







Télécommande IR (avec 2 piles AAA)



Objectifs en option (Objectifs standard/ Objectifs longue portée/ Nouvel objectif court/ Objectif à focale semi-courte/Objectif à focale ultra-longue)

Cordon d'alimentation 1,8 m

Câble VGA 1,8m



 Etant donné les différences d 'applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
 Pour les

informations de garantie européennes, veuillez visiter www. optomaeurope. com



Câble USB (A à B) 1,8m (en option)

Documentation :

- ☑ Manuel de l'utilisateur
- ☑ Carte de garantie
- ☑ Carte de mise en route rapide
- ☑ Carte WEEE

9







- 1. Récepteur IR avant
- 2. Couvercle supérieur
- 3. Bouton de déverrouillage de l' 12. objectif
- 4. Objectif vertical et horizontal Commandes de réglage du
 - déplacement
- 5. Panneau de commande
- 6. Couvercle de la lampe
- 7. Pied de réglage de l' inclinaison
- 8. Zoom
- 9. Objectif

- 10. Mise au point
- 11. Capuchon de l'objectif
 - Bouton d'alimentation
- 13. Indicateurs DEL
- 14. Connections entrée/sortie
- 15. Récepteur IR arrière
- 16. Bouton principal d' alimentation
- 17. Douille électrique
- 18. Barre de sécurité
- 19. Verrou Kensington[™]

Introduction

Panneau de commandes



- 1. Source / \blacktriangleleft
- 2. Trapèze + / 🔺
- 3. Re-Sync / ►
- 4. Menu
- 5. Entrée
- 6. Trapèze / 🔻

Vue de dos





- 1. Connecteur HDMI
- 2. ENTRÉE 3D SYNC
- 3. Connecteur YPbPr/VGA 2
- 4. Connecteur DVI-D
- 5. 3D SYNC OUT
- 6. DisplayPort
- 7. Connecteur RJ-45
- 8. Alimentation USB
- 9. SORTIE VGA
- 10. Prise 3,5mm SORTIE AUDIO
- 11. Connecteur ENTREE AUDIO 2 (VGA2) 26.
- 12. Récepteur IR arrière
- 13. SERVICE
- 14. Connecteur RS-232
- 15. Connecteur A/B SORTIE 12V

- 16. TÉLÉCOMMANDE AVEC FIL (prise 3,5 mm)
- 17. Connecteurs RCA (YPbPr) G/D ENTREE AUDIO
- 18. Connecteurs RCA (Video/S-Video) G/ D ENTREE AUDIO
- 19. Connecteur VIDEO
- 20. Connecteur S-VIDEO
- 21. Connecteurs YPbPr
- 22. Connecteurs BNC
- 23. Douille électrique
- 24. Bouton principal d'alimentation
- 25. Connecteur ENTREE AUDIO (VGA1)
- 26. Connecteur VGA 1/SCART/YPbPr
- 27. Bouton d'alimentation
- 28. DEL d'alimentation
- 29. Temp-DEL
- 30. DEL Lampe

Introduction

Note

- Etant donné les différences d'applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
- En raison d'une télécommande générique, la fonction dépend du modèle.

Attention

Utiliser des commandes, ajustements ou procédures autres que ceux indiqués ici peuvent causer une exposition dangereuse à la lumière du laser.

Conforme aux normes de performance FDA pour les produits laser, en dehors des dérivés relatifs à la notification sur les lasers No. 50, datée du 24 juin 2007.

Télécommande

- 1. En marche
- 2. Motif de test
- 3. Fonction 1 (programmable)
- 4. Mode Affichage / Touche gauche de la souris
- 5. Quatre touches de sélection directionnelles
- 6. Entrée
- 7. Panneau Informations
- 8. Source
- 9. Volume +/-
- 10. Format
- (rapport hauteur/largeur) 11. Zoom
- 12. VGA1/1 (bouton à numéros pour la saisie du mot de passe)
- 13. VGA2/4
- 14. BNC/7
- 15. S-Vidéo/2
- 16. Vidéo/5
- 17. YPbPr/8
- 18. Alimentation éteinte
- 19. Commutateur de la souris
- 20. Fonction 2 (programmable)
- 21. AV muet / Touche droite de la souris
- 22. Laser (NE PAS DIRIGER VERS LES YEUX.)
- 23. Re-Sync
- 24. Trapèze V +/-
- 25. Menu
- 26. Code télécommande Tout
- 27. HDMI2
- 28. HDMI1/3
- 29. 3D/0
- 30. DVI/6
- 31. DisplayPort/9
- 32. Code télécommande 01 à 99



Connexion du projecteur Connexion à l'ordinateur de bureau/ Ordinateur portable





- Etant donné les différences d'applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
- AUDIO2-IN : Partager avec l'entrée audio DVI & BNC.
- Connexion 3D Sync : Entrée : Branchez un câble d'entrée 3D-sync depuis un ordinateur ou un périphérique compatible. Sortie : Connectez l'unité réceptrice des lunettes 3D IR.
- 1. Cordon d'alimentation
- 2. Câble VGA
- 3. Câble entrée-audio *
- 4. Câble HDMI *
- 5. Câble DVI-D *
- 6. Câble 3D Sync*
- 7. Câble DisplayPort*
- 8. Chargeur USB *
- 9. Câble sortie-VGA (disponible pour VGA1 via boucle de signal VGA)
- 10. Sortie-audio (en option pour RCA vers câble avec prise 3,5mm)
- 11. Câble RS-232 *
- 12. Câble BNC *

*(Accessoire en option)

Français 14

Connexion aux sources vidéo



Etant donné les différences d'applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.

 AUDIO2-IN : Partager avec l'entrée audio DVI & BNC.



- 1. Cordon d'alimentation
- 2. Câble composant*
- 3. Câble HDMI *
- 4. Câble BNC *
- 5. Câble entrée-audio *
- 6. Câble vidéo *
- 7. Câble S-Vidéo *
- 8. Câble VGA
- 9. Adaptateur SCART vers RGB & S-vidéo *
- 10. Adaptateur RGB vers Composant *
- *(Accessoire en option)

Montage ou Démontage du bloc optique

Attention

- Ne pas secouer ni exercer de pression excessive sur le projecteur ou l'objectif dans la mesure où leurs composants contiennent des pièces de précision.
- Avant d'enlever ou d'installer le bloc optique, mettre le projecteur hors tension, attendre que les ventilateurs de refroidissement s'arrêtent et placer l'interrupteur de marche/arrêt sur arrêt.
- Ne pas toucher la surface de l'objectif lors du démontage ou montage de ce dernier.
- Ne pas laisser d'empreintes, de poussière ou de graisse sur la surface de l'objectif. Ne pas rayer la surface de l'objectif.
- Travailler sur une surface à niveau avec un tissu doux placé dessous pour éviter de rayer.
- Si on enlève et range l'objectif, fixer le capuchon du bloc optique au projecteur pour le protéger contre la poussière et la saleté.

Démontage de l'objectif du projecteur

- Appuyez sur le couvercle supérieur et relâchez-le pour l' ouvrir.
- 2. Appuyez sur le bouton DEGAGEMENT DU BLOC OPTIQUE pour le placer en position de déverrouillage.
- 3. Tenez le bloc optique en main.
- Tournez l'objectif dans le sens anti-horaire. L'objectif existant est dégagé.







Retrait du couvercle en plastique avant d' insérer un objectif pour la première fois.

5. Tirez lentement l'objectif pour le dégager.



Montage de nouveau bloc optique

Retirez les couvercles des deux côtés de l'objectif.

 Alignez la bride et positionnez correctement à la position 11 heures comme indiqué dans l'image.



 Tournez l'objectif dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque.



Mise sous/hors tension du projecteur

Mise sous tension du projecteur

- 1. Retirez le protège-objectif.
- 2. Connectez le cordon d'alimentation au projecteur.
- 3. Allumez les périphériques connectés.
- 4. Vérifiez que la DEL d'alimentation s'éclaire en rouge puis appuyez sur le bouton de marche pour allumer le projecteur. La DEL de mise sous tension clignote maintenant en bleu.

L'écran de mise en route s'affiche après environ 30 secondes. La première fois que vous utilisez le projecteur, vous pouvez sélectionner la langue et le mode d'alimentation une fois l'écran de mise en route affiché.

	Ŏ		8		
IMAGE	AFFICHER	MENU	OPTIONS		
MENU / Langu	e				
🔇 Langue ☐→ Quitter			Français		
English	Deuts	ch	Français		
Italiano	Españ	ol	Português		
Polski	Neder	lands	Svenska		
Norsk/Dansl	k Suomi		Ελληνικά		
繁體中文	简体中	文	日本語		
한국어	Русск	ий	Magyar		
Čeština	عربي		ไทย		
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt		
Romanian	Indone	sian			
🔶 Haut Bas	🛃 Sélect	ionner <mark>Menu</mark> G	uitter le Menu		
-					
Ð	RVB ana	logique	3337		

Si l'appareil connecté est un PC, vérifiez que l'écran est configuré pour envoyer l'image vers le projecteur via la sortie reliée. (Consultez le manuel de l'utilisateur du PC pour déterminer les touches de raccourci Fn appropriées pour changer la sortie d'affichage.)



Commencez par mettre le projecteur sous tension, puis sélectionnez les sources de signal. Voir le paramètre de Sécurité à la page 50 si le verrouillage de sécurité est activé.



5. Si plus d'un périphérique d'entrée est connecté, appuyez sur le bouton « Source » séquentiellement pour passer d'un périphérique à l'autre. Pour la sélection de source directe, voir page 33.



Mise hors tension du projecteur

1. Pressez le bouton **ALIMENTATION** pour éteindre la lampe du projecteur, vous verrez un message s'afficher sur l'écran du projecteur.



- 2. Pressez à nouveau le bouton **ALIMENTATION** pour confirmer, autrement le message disparaîtra après 15 secondes.
- 3. Les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant environ 180 secondes en cycle de refroidissement et la DEL de mise sous tension passe au bleu. Quand le voyant est fixe en rouge, c'est que le projecteur est entré en mode veille. (Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devrez attendre jusqu'à ce que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et qu'il soit passé en mode veille. Une fois en mode veille, pressez simplement le bouton **ALIMENTATION** pour redémarrer le projecteur.)
- Eteignez à l'aide de l'interrupteur d'alimentation principal. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.
- 5. N'allumez pas le projecteur tout de suite après l'avoir mis hors tension.

Témoin d'avertissement

- Quand le témoin DEL LAMPE s'allume en rouge, le projecteur s'éteint automatiquement. Veuillez contacter votre vendeur régional ou le centre de service. Reportez-vous aux pages 83.
- Quand le témoin DEL TEMP est allumé en rouge fixe (non clignotant), le projecteur s'éteint automatiquement. En conditions normales, le projecteur peut être rallumé après avoir refroidi. Si le problème persiste, vous devez contacter votre revendeur régional ou notre centre de service client. Voir pages 83.
- La DEL TEMP clignote en rouge, ce qui indique une défaillance du ventilateur. Veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service. Reportez-vous aux pages 83.

Réglage de l'image projetée Réglage de la Hauteur du Projecteur

Le projecteur est équipé d'un pied élévateur pour régler la hauteur de l'image.

Pour faire monter l'image:

Utilisez une vis dans le pied **0** pour relever l'image à un angle de hauteur souhaitée et réglez l'angle de l'affichage plus précisément.

Pour faire descendre l'image :

Utilisez une vis dans le pied **0** pour abaisser l'image à un angle de hauteur souhaitée et réglez l'angle de l'affichage plus précisément.



La fonction Réglage de l'objectif permet d'ajuster la position de l' image projetée, horizontalement ou verticalement, dans la plage décrite ci-dessous.

Réglage de la position verticale de l'image

La taille verticale de l'image peut être ajustée entre 50 % et -10 % pour XGA, 55 % et -15 % de décalage pour WUXGA, 60 % et -20 % de décalage de position pour le 1080P. Consultez le schéma Plage Réglage de l'objectif ci-dessous pour de plus amples informations.





Réglage de la position horizontale de l'image

Avec l'objectif en position centrale, vous pouvez régler la position horizontale de l'image sur la gauche ou la droite jusqu'à 5% maximum de la largeur de l'image. Consultez le schéma Plage Réglage de l'objectif ci-dessous pour de plus amples informations.



Côté gauche (W/2) x 10% (W/2) x 10%

Schéma de la plage Réglage de l'objectif





Quand W et H sont à 0 % de décalage Décalage H haut max = H x 50 % Décalage H bas max = H x 10 % Décalage W max = H x 5 %

Quand le décalage W max est W x 5 % Décalage H max = H x 45 % Quand le décalage H max est W x 50 % Décalage W max = H x 0 %



Kun W ja H ovat 0 % sijainnon poikkeamassa Maks. H ylös -siirtymä = H x 60 % Maks. H alas -siirtymä = H x 20 % Maks.W-siirtymä = W x 5 %

Kun maks. W-siirtymä on W x 5 % Maks. H-siirtymä = H x 55 % Kun maks. H-siirtymä on H x 60 % Maks. W-siirtymä = H x 0 %

Français 24

Réglage du Zoom / Mise au point

Vous pouvez tourner la bague du zoom pour faire un zoom avant ou arrière. Pour faire la mise au point de l'image, faites tourner la bague de variation de la focale jusqu'à ce que l'image soit claire. La mise au point du projecteur dépend de sa distance par rapport à l'écran. Voir les pages 26 et 31.



Utilisez les boutons de trapèze pour corriger la déformation de l' image. Ils se trouvent sur la télécommande et sur le panneau de contrôle du projecteur.



25



Réglage de la taille de l'image projetée (XGA)

Nouvel objectif court : Décalage=50%

Ecran (Diagonale)	48,6"	60,8"	91,1"	121,5"	151,9"	303,8"
	(123,5cm)	(154,3cm)	(231,5cm)	(308,6cm)	(385,8cm)	(771,6cm)
Taille de l'écran	38,9'x29,2"	48,6"x36,5"	72,9"x54,7"	97,2"x72,9"	121,5″x91,1″	243,0"x182,3"
	98,8x74,1cm	123,5x92,6cm	185,2x138,9cm	246,9x185,2cm	308,6x231,5cm	617,3x463,0cm
Distance	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Objectif à focale semi-courte : Décalage=50%

Ecran	Max.	43,2" (109,6cm)	86,3" (219,3cm)	129,5" (328,9cm)	215,8" (548,2cm)	345,4" (877,2cm)	388,5" (986,8cm)
(Diagonale)	Min.	36,5" (92,8cm)	73,1" (185,6cm)	109,6" (278,4cm)	182,7" (464,0cm)	292,3" (742,4cm)	328,8" (835,2cm)
Taille de	Max (lxH).	34,5″x25,9″ 87,7x65,8cm	69,1″x51,8″ 175,4 x131,6cm	103,6″x77,7″ 263,2x197,4cm	172,7″x129,5″ 438,6 x328,9cm	276,3"x207,2" 701,8x526,3cm	310,8″x233,1″ 789,5 x592,1cm
l'écran	Min. (lxH)	29,2″x21,9″ 74,2 x55,7cm	58,5″x43,8″ 148,5 x111,4cm	87,7‴x65,8″ 222,7 x167,0cm	146,1″x109,6″ 371,2 x278,4cm	233,8″x175,4″ 593,9 x445,4cm	263,1″x197,3″ 668,2 x501,1cm
Distance		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

$Object if\ standard: D\acute{e} calage = 50\%$

Ecran (Diagonale)	Max.	46,1'' (117,2cm)	83,7" (212,5cm)	135,3'' (343,8cm)	189,5'' (481,3cm)	246,1" (625,0cm)	300,2'' (762,5cm)
	Min.	36,9'' (93,8cm)	66,9'' (170,0cm)	108,3'' (275,0cm)	151,6'' (385,0cm)	196,9'' (500,0cm)	240,2" (610,0cm)
Taille de	Max. (lxH).	36,9''x27,7'' 93,8x70,3cm	66,9''x50,2'' 170,0 x127,5cm	108,3''x81,2'' 275,0 x206,3cm	151,6′′ x113,7′′ 385,0 x288,8cm	196,9'' x147,6'' 500,0 x375,0cm	240,2'' x180,1'' 610,0 x457,5cm
l'écran	Min. (lxH)	29,5″ x22,1″ 75,0 x56,3cm	53,5''x40,2'' 136,0 x102,0cm	86,6''x65,0'' 220,0 x165,0cm	121,3"x90,9" 308,0 x231,0cm	157,5″x118,1″ 400,0 x300,0cm	192,1'' x144,1'' 488,0 x366,0cm
Distance		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,0' (9,76m)



Objectif longue portée : Décalage=50%

Ecran (Diagonale)	Max.	49,2'' (125,0cm)	137,8'' (350,0cm)	226,4'' (575,0cm)	315,0'' (800,0cm)	403,5'' (1025,0cm)	492,1'' (1250,0cm)
	Min.	32,8'' (83,3cm)	91,9'' (233,3cm)	150,9'' (383,3cm)	210,0'' (533,3cm)	269,0'' (683,3cm)	328,1'' (833,3cm)
Taille de	Max. (lxH)	39,4''x29,5'' 100,0x75,0cm	110,2''x82,7'' 280,0x210,0cm	181,1''x135,8'' 460,0x345,0cm	252,0''x189,0'' 640,0x480,0cm	322,8''x242,1'' 820,0x615,0cm	393,7''x295,3'' 1000,0x750,0cm
l'écran	Min. (lxH)	26,2''x19,7'' 66,7x50,0cm	73,5″x55,1″ 186,7x140,0cm	120,7"/x90,6" 306,7x230,0cm	168,0''x126,0'' 426,7x320,0cm	215,2''x161,4'' 546,7x410,0cm	262,5''x196,9'' 666,7x500,0cm
Distance		6,6'(2,00m)	18,4'(5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0'(12,80m)	53,8'(16,40m)	65,6' (20,00m)

Objectif à focale ultra-longue : Décalage=50%

Ecran	Max.	47,5" (120,6cm)	63,3" (160,8cm)	79,1" (201,0cm)	158,2" (401,9cm)	237,4" (602,9cm)	316,5" (803,9cm)
(Diagonale)	Min.	28,5" (72,4cm)	38,0" (96,5cm)	47,5" (120,7cm)	95,0" (241,3cm)	142,5" (362,0cm)	190,0" (482,6cm)
Taille de l'écran Max. (lxH) Min. (lxH)	38,0″ x28,5″ 96,5x72,3cm	50,6″x38,0″ 128,6 x96,5cm	63,3″x47,5″ 160,8 x120,6cm	126,6″x94,9″ 321,5 x241,2cm	189,9″x142,4″ 482,3 x361,7cm	253,2″x189,9″ 643,1 x482,3cm	
	Min. (lxH)	22,8″x17,1″ 57,9 x43,4cm	30,4"x22,8" 77,2 x57,9cm	38,0″x28,5″ 96,5 x72,4cm	76,0″x57,0″ 193,1 x177,8cm	114,0"x85,5" 289,6 x217,2cm	152,0″x114,0″ 386,1 x289,6cm
Distance		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



Réglage de la taille de l'image projetée (WUXGA)



Nouvel objectif court : Décalage=55%

Ecran (Diagonale)	47,7"	59,7"	89,5"	119,3"	149,2"	298,4"
	(121,3cm)	(151,6cm)	(227,4cm)	(303,1cm)	(378,9cm)	(757,9cm)
Taille de l'écran	40,5"x25,3"	50,6"x31,6"	75,9"x47,4"	101,2"x63,3"	126,5"x79,1"	253,0"x158,1"
(lxH)	102,8x64,3cm	128,5x80,3cm	192,8x120,5cm	257,1x160,7cm	321,3x200,8cm	642,7x401,7cm
Hd	1,3" (3,2cm)	1,6" (4,0cm)	2,4" (6,0cm)	3,2" (8,0cm)	4,0" (10,0cm)	7,9" (20,1cm)
Distance	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Objectif à focale semi-courte : Décalage=55%

Ecran	Max.	42,2" (107,2cm)	84,4" (214,4cm)	126,6" (321,6cm)	211,0" (536,0cm)	337,7" (857,6cm)	379,9" (964,8cm)
(Diagonale)	Min.	35,7" (90,7cm)	71,4" (181,4cm)	107,1" (272,1cm)	178,6" (453,6cm)	285,7" (725,7cm)	321,4" (816,4cm)
Taille de	Max	35,8"x22,4" 90,9x56,8cm	71,6″x44,7″ 181,8x113,6cm	107,4"x67,1" 272,7x170,5cm	179,0"x111,8" 454,5x284,1cm	286,3"x179,0" 727,3x454,5cm	322,1"x201,3" 818,2x511,4cm
l'écran (lxH)	Min.	30,3"x18,9" 76,9x48,1cm	60,6"x37,9" 153,8x96,2cm	90,9"x56,8" 230,8x144,2cm	151,4"x94,6" 384,6x240,4cm	242,3"x151,4" 615,4x384,6cm	272,6"x170,4" 692,3x432,7cm
114	Max.	1,1" (2,8cm)	2,2" (5,7cm)	3,4" (8,5cm)	5,6" (14,2cm)	8,9" (22,7cm)	10,1" (25,6cm)
На	Min.	0,9" (2,4cm)	1,9" (4,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,7" (12,0cm)	7,6" (19,2cm)	8,5" (21,6cm)
Distance		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

Objectif standard : Décalage=55%

Ecran	Max.	45,2'' (114,9cm)	82,0'' (208,3cm)	132,6'' (336,9cm)	185,7″ (471,7cm)	241,2'' (612,6cm)	300,0'' (761,9cm)
(Diagonale)	Min.	36,1'' (91,7cm)	65,4'' (166,2cm)	105,8'' (268,8cm)	148,2'' (376,4m)	192,4'' (488,8cm)	239,4'' (608,0cm)
Taille de	Max.	38,3''x24,0'' 97,4x60,9cm	69,5′′x43,5′′ 176,6x110,4cm	112,5''x70,3'' 285,7x178,6cm	157,5''x98,4'' 400,0x250,0cm	204,5''x127,8'' 519,5x324,7cm	254,4''x159,0'' 646,1x403,8cm
(lxH)	Min.	30,6"x19,1" 77,7x48,6cm	55,5''x34,7'' 140,9x88,1cm	89,8''x56,1'' 228,0x142,5cm	125,7"'x78,5" 319,2x199,5cm	163,2''x102,0'' 414,5x259,1cm	203,0''x126,9'' 515,5x322,2cm
L I I	Max.	1,2" (3,0cm)	2,2" (5,5cm)	3,5" (8,9cm)	4,9'' (12,5cm)	6,4'' (16,2cm)	7,9'' (20,2cm)
Hd	Min.	1,0" (2,4cm)	1,7" (4,4cm)	2,8" (7,1cm)	3,9'' (10,0cm)	5,1" (13,0cm)	6,3'' (16,1cm)
Distar	nce	4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,6' (9,95m)

Objectif longue portée : Décalage=55%

Ecran (Diagonale)	Max.	48,1'' (122,2cm)	134,7" (342,2cm)	221,3'' (562,1cm)	307,9'' (782,1cm)	394,5'' (1002,1cm)	481,1" (1222,0cm)
	Min.	32,0'' (81,3cm)	89,7" (227,7cm)	147,3'' (374,1cm)	204,9'' (520,5cm)	262,6'' (666,9cm)	320,2" (813,3cm)
Taille de	Max.	40,8''x25,5'' 103,6x64,8cm	114,2''x71,4'' 290,2x181,3cm	187,7''x117,3'' 476,7x297,9cm	261,1''x163,2'' 663,2x414,5cm	334,5''x209,1'' 849,7x531,1cm	408,0''x255,0'' 1036,0x647,7cm
l'écran (lxH) Min.	Min.	27,2"x17,0" 69,0x43,1cm	76,0''x47,5'' 193,1x120,7cm	124,9''x78,1'' 317,2x198,3cm	173,8''x108,6'' 441,4x275,9cm	222,6''x139,2'' 565,5x353,4cm	271,5''x169,7'' 689,7x431,0cm
LII	Max.	1,3" (3,2cm)	3,6" (9,1cm)	5,9" (14,9cm)	8,2" (20,7cm)	10,5'' (26,6cm)	12,7" (32,4cm)
Hđ	Min.	0,8" (2,2cm)	2,4" (6,0cm)	3,9" (9,9cm)	5,4'' (13,8cm)	7,0'' (17,7cm)	8,5" (21,6cm)
Distance		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

Objectif à focale ultra-longue : Décalage=55%

Ecran (Diagonale)	Max.	46,4" (117,9cm)	61,9" (157,2cm)	77,4" (196,5cm)	154,8" (393,1cm)	232,1" (589,6cm)	309,5" (786,2cm)
	Min.	27,9" (70,8cm)	37,1" (94,3cm)	46,4" (117,9cm)	92,9" (235,8cm)	139,3" (353,8cm)	185,7" (471,7cm)
Taille de	Max	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	52,5" x32,8" 133,3x83,3cm	65,6"x41,0" 166,7x104,2cm	131,2"x82,0" 333,3x208,3cm	196,9"x123,0" 500,0x312,5cm	262,5"x164,0" 666,7x416,7cm
l'écran (lxH) Min.	Min.	23,6"x14,8" 60,0x37,5cm	31,5"x19,7" 80,0x50,0cm	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	78,7"x49,2" 200,0x125,0cm	118,1"x73,8" 300,0x187,5cm	157,5"x98,4" 400,0x250,0cm
4	Max.	1,2" (3,1cm)	1,6" (4,2cm)	2,1" (5,2cm)	4,1" (10,4cm)	6,2" (15,6cm)	8,2" (20,8cm)
на	Min.	0,7" (1,9cm)	1,0" (2,5cm)	1,2" (3,1cm)	2,5" (6,3cm)	3,7" (9,4cm)	4,9" (12,5cm)
Distance		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Réglage de la taille de l'image projetée (1080P)



Nouvel objectif court : Décalage=60%

Ecran (Diagonale)	46,4"	58,1″	87,1"	116,1"	145,2"	290,3"
	(118,0cm)	(147,5cm)	(221,2cm)	(294,9cm)	(368,7cm)	(737,4cm)
Taille de l'écran	40,5"x22,8"	50,6"x28,5"	75,9″x42,7″	101,2"x56,9"	126,5"x71,2"	253,0"x142,3"
	102,8x57,8cm	128,5x72,3cm	192,8x108,56cm	257,1x144,6cm	321,3x180,8cm	642,7x361,5cm
Hd	2,3" (5,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,3" (10,8cm)	5,7" (14,5cm)	7,1" (18,1cm)	14,2" (36,2cm)
Distance	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

Objectif à focale semi-courte : Décalage=60%

Ecran (Diagonale)	Max.	41,1" (104,3cm)	82,1" (208,6cm)	123,2" (312,9cm)	205,3" (521,5cm)	328,5" (834,4cm)	369,6" (938,7cm)
	Min.	34,7" (88,3cm)	69,5″ (176,5cm)	104,2" (264,8cm)	173,7" (441,3cm)	278,0" (706,1cm)	312,7" (794,3cm)
Taille de	Max	35,8"x20,1" 90,9x51,1cm	71,6"x40,3" 181,8x102,3cm	107,4"x60,4" 272,7x153,4cm	179,0"x100,7" 454,5x255,7cm	286,3"x161,1" 727,3x409,1cm	322,1"x181,2" 818,2x460,2cm
l'écran (lxH)	Min.	30,3"x17,0" 76,9x43,3cm	60,6"x34,1" 153,8x86,5cm	90,9"x51,1" 230,8x129,8cm	151,4"x85,2" 384,6x216,3cm	242,3"x136,3" 615,4x346,2cm	272,6"x153,3" 692,3x389,4cm
111	Max.	2,0" (5,1cm)	4,0" (10,2cm)	6,0" (15,3cm)	10,1" (25,6cm)	16,1" (40,9cm)	18,1" (46,0cm)
на	Min.	1,7" (4,3cm)	3,4" (8,7cm)	5,1" (13,0cm)	8,5" (21,6cm)	13,6" (34,6cm)	15,3" (38,9cm)
Distance		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

Objectif standard : Décalage=60%

Ecran	Max.	44,0" (111,8cm)	79,8" (202,6cm)	129,1" (327,8cm)	193,9" (492,5cm)	234,7" (596,0cm)	291,9" (741,3cm)
(Diagonale)	Min.	35,1" (89,2cm)	63,7" (161,7cm)	103,0" (261,6cm)	154,7" (393,0cm)	187,2" (475,6cm)	232,9" (591,5cm)
Taille de	Max. (lxH)	38,3″x21,6″ 97,4x54,8cm	69,5″x39,1″ 176,6x99,4cm	112,5″x63,3″ 285,7x160,7cm	169,0″x95,1″ 429,2x241,4cm	204,5"x115,0" 519,5x292,2cm	254,4"x143,1" 646,1x363,4cm
(lxH) Min. (lxH)	30,6"x17,2" 77,7x43,7cm	55,5″x31,2″ 140,9x79,3cm	89,8"x50,5" 228,0x128,2cm	134,8″x75,8″ 342,5x192,6cm	163,2"x91,8" 414,5x233,2cm	203,0"x114,2" 515,5x290,0cm	
11.1	Max.	2,2" (5,5cm)	3,9" (9,9cm)	6,3" (16,1cm)	9,5" (24,1cm)	11,5" (29,2cm)	14,3" (36,3cm)
На	Min.	1,7" (4,4cm)	3,1" (7,9cm)	5,0" (12,8cm)	7,6" (19,3cm)	9,2" (23,3cm)	11,4" (29,0cm)
Distance		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	21,7' (6,61m)	26,2' (8,00m)	32,6' (9,95m)

Objectif longue portée : Décalage=60%

Ecran	Max.	46.8" (118.9cm)	131.1" (332.9cm)	215.3" (546.9cm)	299.6" (760.9cm)	383.8" (974.9cm)	468.1" (1189.0cm)
(Diagonale)	Min.	31.2" (79.1cm)	87.2" (221.6cm)	143.3" (364.0cm)	199.4" (506.4cm)	255.5" (648.8cm)	311.5" (791.3cm)
Taille de	Max. (lxH)	40.8"x22.9" 103.6x58.3cm	114.2"x64.3" 290.2x163.2cm	187.7″x105.6″ 476.7x268.1cm	261.1"x146.9" 663.2x373.1cm	334.5″x188.2″ 849.7x478.0cm	408.0"x229.5" 1036.3x582.9cm
l'écran	Min. (lxH)	27.2"x15.3" 69.0x38.8cm	76.0"x42.8" 193.1x108.6cm	124.9"x70.3" 317.2x178.4cm	173.8"x97.7" 441.4x248.3cm	222.6"x125.2" 565.5x318.1cm	271.5″x152.7″ 689.7x387.9cm
ца	Max.	2.3" (5.8cm)	6.4" (16.3cm)	10.6" (26.8cm)	14.7" (37.3cm)	18.8" (47.8cm)	22.9" (58.3cm)
Hd	Min.	1.5" (3.9cm)	4.3" (10.9cm)	7.0" (17.8cm)	9.8" (24.8cm)	12.5" (31.8cm)	15.3" (38.8cm)
Distance		6.6' (2.00m)	18.4' (5.60m)	30.2' (9.20m)	42.0' (12.80m)	53.8' (16.40m)	65.6' (20.00m)

Objectif à focale ultra-longue : Décalage=60%

Ecran (Diagonale)	Max.	45,2" (114,7cm)	60,2" (153,0cm)	75,3" (191,2cm)	150,6" (382,4cm)	225,9" (573,7cm)	301,1" (764,9cm)
	Min.	27,1" (68,8cm)	36,1" (91,8cm)	45,2" (117,7cm)	90,3" (229,5cm)	135,5" (344,2cm)	180,7" (458,9cm)
Taille de	Max	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	52,5"x29,5" 133,3x75,0cm	65,6"x36,9" 166,7x93,8cm	131,2"x73,8" 333,3x187,5cm	196,9"x110,7" 500,0x281,3cm	262,5"x147,6" 666,7x375,0cm
l'écran (lxH)	Min.	23,6"x13,3" 60,0x33,8cm	31,5"x17,7" 80,0x45,0cm	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	78,7"x44,3" 200,0x112,5cm	118,1"x66,4" 300,0x168,8cm	157,5"x88,6" 400,0x225,0cm
114	Max.	2,2" (5,6cm)	3,0" (7,5cm)	3,7" (9,4cm)	7,4" (18,8cm)	11,1" (28,1cm)	14,8" (37,5cm)
на	Min.	1,3" (3,4cm)	1,8" (4,5cm)	2,2" (5,6cm)	4,4" (11,3cm)	6,6" (16,9cm)	8,9" (22,5cm)
Distance		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

Panneau de commandes



Utilisation du Pa	Utilisation du Panneau de commandes				
▲/Trapèze + (Flèche Haut)	 Règle la distorsion de l'image positivement. Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD.				
✓/Source (Flèche Gauche)	 Pressez Source pour sélectionner un signal d'entrée. Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD. 				
Entrer	Confirmer la sélection de votre élément.				
►/Re-Sync (Flèche Droite)	 Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée. Parcourt et modifie les paramètres dans l'OSD. 				
Menu	Appuyez sur Menu pour lancer le menu d'affichage d'écran (OSD). Pour quitter l'OSD, appuyez à nouveau sur Menu .				

Contrôles utilisateur

Télécommande

Utilisation de la Télécommande Voir la section « Mise hors tension du





Etant donné les différences d'applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.

En raison d'une

générique, la fonction dépend du modèle.

télécommande

projecteur », page 18. Power On/Off (Marche/Arrêt) Voir la section « Mise sous tension du projecteur », page 20. Test Pattern (Motif de Voir la section « Motif de test », page 61. test) Lorsque vous branchez votre PC au projecteur via USB, appuyez sur Mouse Switch **Commutateur de la souris** pour activer/ (Commutateur de la désactiver le mode souris et prenez la souris) commande de votre PC à l'aide de la télécommande. Function 1 (Fonction 1) Voir la section « Fonction 1 », page 64. (F1) Function 2 (Fonction 2) Voir la section « Fonction 2 », page 64. (F2) Mode - Voir la section « Mode d'affichage », Mode page page 38. (() En mode souris, utilisez (b) pour émuler le clic gauche de la souris USB via USB. AV muet - Éteint/allume temporairement AV Mute (Sourdine l'audio et la vidéo. AV) En mode souris, utilisez (b) pour émuler **()** le clic droit de la souris USB via USB. 1. Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner les objets ou faire des réglages à votre Ouatre touches sélection. de sélection directionnelles 2. En mode souris, utilisez $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ pour émuler les touches directionnelles. Confirmez votre choix d'éléments. 1. Enter 2. En mode souris, pour l'émulation de la (Entrée) touche de saisie du clavier. Info. (Informations) Voir la section « Informations », page 62. Appuyez sur (*) pour faire fonctionner le pointeur à l'écran. (*) Laser NE PAS DIRIGER VERS LES YEUX.

Hillingtham do la Télécommenda





Etant donné les différences d'applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.

 En raison d'une télécommande générique, la fonction dépend du modèle.

Utilisation de la	Telecommande
Source	Appuyez sur Source pour rechercher la source.
Re-Sync	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.
Menu	Pressez Menu pour lancer le menu OSD (on-screen display). Pour quitter l'OSD, pressez de nouveau Menu .
Volume +/-	Appuyez sur Volume +/- pour régler le volume.
V Keystone +/- (Trapèze V +/-)	Règle la distorsion d'image causée par l'inclinaison du projecteur. (±30 degrés)
Format	Voir la section « Format », page 44.
Zoom	Appuyez sur Zoom pour faire un zoom arrière sur les images.
Remote ID (ID télécommande)	Appuyez jusqu'à ce que le voyant DEL clignote puis appuyez sur 01-99 pour configurer le code de télécommande.
Remote All (Tout télécommande)	Appuyez pour définir le code télécommande sur tous.
VGA1	Appuyez sur VGA1 pour sélectionner la source du connecteur VGA-ENTREE.
S-Video (S-Vidéo)	Appuyez sur S-Vidéo pour sélectionner la source S-Vidéo.
HDMI	Appuyez sur HDMI pour choisir la source HDMI.
Re-sync	Permet de synchroniser automatiquement le projecteur à la source d'entrée.
VGA2	Appuyez sur VGA2 pour sélectionner la source du connecteur VGA-ENTREE.
Video (Vidéo)	Appuyez sur Vidéo pour sélectionner la source de Vidéo composite.
DVI	Appuyez sur DVI pour choisir la source depuis un connecteur DVI-D.
BNC	Appuyez sur BNC pour choisir la source BNC.
YPbPr	Appuyez sur YPbPr pour choisir la source YPbPr.
DisplayPort	Appuyez sur DisplayPort pour choisir la source DisplayPort.
3D (Trois dimensions)	Appuyez sur Trois dimensions pour activer/désactiver le menu 3D.

Français 34

Menus d'affichage à l'écran

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran multilingues qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres. Le projecteur détectera automatiquement la source.

Comment procéder

- 1. Pour ouvrir le menu OSD, pressez **Menu** sur la télécommande ou le pavé de touches du projecteur.
- Lorsque l'OSD s'affiche, utilisez les touches ● pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lors de la sélection d'une page en particulier, pressez la touche V ou Entrer pour entrer dans le sous-menu.
- Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'élément souhaité et réglez les paramètres avec les touches ◄ ►.
- 4. Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- 5. Pressez **Entrer** pour confirmer et l'écran retournera au menu principal.
- 6. Pour quitter, pressez de nouveau **Menu**. Le menu OSD reviendra au dernier niveau et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.



Contrôles utilisateur



Arborescence du menu


1.12

Image



Mode Affichage

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.

- Présentation : Bonnes couleurs et luminosité provenant de l'entrée PC.
- Luminosité : Luminosité maximale depuis l'entrée PC.
- Film : Pour le home cinéma.
- sRGB : Couleurs précises standardisées.
- Tableau noir : Ce mode doit être sélectionné pour obtenir des paramètres de couleur idéaux lors de la projection sur un tableau (vert).
- DICOM SIM : Ce mode d'affiche simule les performances de niveaux de gris/gamma de l'équipement utilisé pour l'imagerie numérique et les communications en médecine (DICOM).

Important : Ce mode ne doit JAMAIS être utilisé pour des diagnostics médicaux, il ne sert qu'à des fins d'apprentissage et de formation.

- Utilisateur : Réglages propres à l'utilisateur.
- Trois dimensions : Paramètre ajustable par l'utilisateur pour la visualisation de 3D.

Luminosité

Règle la luminosité de l'image.

- Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image.
- Appuyez sur ▶ pour éclaircir l'image.

<u>Contraste</u>

Le contraste contrôle le degré de différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image.

- Appuyez sur **4** pour diminuer le contraste.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste.

Image



Netteté

Règle la netteté de l'image.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer la netteté.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter la netteté.

<u>Couleur</u>

Ajuste une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour réduire la quantité de couleur de l'image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité de couleur de l'image.

<u>Teinte</u>

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour augmenter la quantité du rouge sur l'image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité de rouge dans l'image.

Avancé

Accédez au menu Avancé. Sélectionnez des options d'affichage avancées comme la réduction du bruit, BrilliantColorTM, gamma, température des couleurs, espace de couleurs, gain/tendance RVB, correspondance des couleurs et quitter. Voir page 40 pour plus d'informations.

Image | Avancé



Réduction Bruit

La réduction du bruit adaptative pour les mouvements réduit la quantité de bruit visible pour les signaux entrelacés. La plage va de « $0 \gg a \ll 10 \gg (0=Désactivé)$

BrillantColorTM

Cet élément réglable utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations de niveau du système pour permettre une luminosité plus élevée tout en offrant une couleur vraie, plus vibrante dans l'image. La plage s'étend de 0 à 10. Si vous préférez une image plus fortement améliorée, réglez vers le paramètre maximum. Pour une image plus douce et plus naturelle, réglez vers le paramètre minimum.

<u>Gamma</u>

Choisissez le type de gamma entre Film, Graphiques, 1.8, 2.0, 2.2, 2.6 ou 3D.

Temp. Couleur

Règle la température des couleurs. A une température plus basse, l'écran apparaît plus froid, à une température plus élevée, l'écran apparaît plus chaud.

Echelle Chroma.

Sélectionner un type de matrice de couleur approprié entre AUTO, RVB et YUV.

Pour HDMI uniquement : Sélectionnez la matrice de couleurs entre Auto, RVB (0-255), RVB (16-235), YUV.

Gain/Tendance RVB

Ce paramètre sert à ajuster la balance du rouge, du vert et du bleu dans les gris/blancs. Accédez au menu Gain/Tendance RVB. Sélectionnez le gain Rouge/Vert/Bleu pour les ajustements de luminosité et la Tendance pour les ajustements de contraste de la photo en entier. Voir page 41 pour plus d'informations.

Color Matching

Accédez au menu Color Matching. Voir page 42 pour plus d'informations.

Image | Avancé | Gain/Tendance RVB



Ce paramètre sert à ajuster la balance du rouge, du vert et du bleu dans les gris/blancs.

<u>Gain</u>

Définissez le gain RVB pour ajuster la Luminosité des ombres plus claires :

- Rouge : équilibre la valeur de gain pour le rouge.
- Vert : équilibre la valeur de gain pour le vert.
- Bleue : équilibre la valeur de gain pour le bleu.

<u>Tendance</u>

Définissez la tendance RVB pour ajuster la Luminosité des ombres plus sombres :

- Rouge : équilibre la valeur de tendance pour le rouge.
- Vert : équilibre la valeur de tendance pour le vert.
- Bleue : équilibre la valeur de tendance pour le bleu.



Image | Avancé | Color Matching

	Ŏ		3
IMAGE	AFFICHER	MENU	OPTIONS
IMAGE / Avai	ncé / Color Matc	hing	
🙆 Rouge			
🖉 Vert		4 -	
🧭 Bleu		4	
🙆 Cyan		4	
🥝 Magenta		-	
🧭 Jaune		-	
O Blanc			
🕑 Remise à	zéro	ب ه	
🕞 Quitter			
🔶 Haut Bas	🗾 Sélect	ionner <mark>Menu</mark> Qui	tter le Menu

Couleurs (Sauf blanc)

Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une couleur et appuyez sur Entrée pour ajuster la teinte, la saturation et le gain.



Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner Teinte, Saturation ou Gain et appuyez sur ◀► pour ajuster les paramètres.



Le vert, le bleu, le cyan, le jaune et le magenta peuvent être ajustés séparément avec la teinte/ saturation et le gain de chaque couleur.

Français 42

Image | Avancé | Color Matching

	Ŏ		8
IMAGE	AFFICHER	MENU	OPTIONS
IMAGE / Avai	ncé / Color Matc	hing	
🙆 Rouge			
🧭 Vert		~	
🧿 Bleu		~	
Oyan			
🧷 Magenta		4	
🧭 Jaune		~	
Blanc		~	
🕑 Remise à	zéro	4	
🕞 Quitter			
🔶 Haut Bas	🗾 Sélect	ionner Menu Qui	itter le Menu

<u>Blanc</u>

Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner Blanc et appuyez sur Entrée.



Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner Rouge, Vert ou Bleu et appuyez sur ◀▶ pour ajuster les paramètres.

Réinitialiser

Redéfinit tous les paramètres de couleur à leurs valeurs d'usine.



 Le blanc peut être ajusté avec Rouge, Vert ou Bleu.



Afficher



Format

Utilisez cette fonction pour choisir le rformat d'image souhaité.

- 4:3 : Ce format est destiné aux sources d'entrée 4x3 non avancées ► pour TV à grand écran.
- 16:9 (XGA/1080P) | 16:10 (WUXGA) : Ce format est destiné aux ► sources d'entrée 16x9, par exemple les HDTV et DVD avancées pour TV à grand écran.
- LBX: Le format est pour les sources boîte aux lettres non 16/9 et pour les utilisateurs qui utilisent un objectif 19/9 pour afficher un rapport d'aspect de 2,35/1 avec une pleine résolution.
- Natal : Dépend de la résolution de la source d'entrée Aucune mise à l'échelle n'est effectuée.
- Auto : Sélectionne automatiquement le format approprié. •



WUXGA/1080P

Afficher



Zoom numérique

- Appuyez sur **4** pour réduire la taille d'une image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour agrandir une image sur l'écran de projection.

Masquage

La fonction Masquage supprime le bruit d'une vidéo. Appliquez le Masquage à l'image pour supprimer le bruit d'encodage vidéo au bord de la source vidéo.

Déplacement image

Déplace la position de l'image projetée horizontalement ou verticalement.

- Appuyez sur <> pour déplacer l'image horizontalement sur l'écran projeté.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour déplacer l'image verticalement sur l'écran projeté.



<u>Trapèze V</u>

Appuyez sur ◀ ou ► pour compenser la déformation verticale de l'image quand le projecteur présente un angle par rapport à l'écran.

Trois dimensions

Accédez au menu 3D. Sélectionnez des options 3D comme Mode 3D, 3D->2D, Format 3D et Inversion sync 3D. Voir page 46 pour plus d'informations.



Display | Trois dimensions



Mode 3D

- DLP Link : Sélectionnez DLP Link pour utiliser des paramètres optimisés pour les lunettes 3D DLP Link.
- VESA 3D : Sélectionnez VESA 3D pour utiliser des paramètres optimisés pour des images 3D basées sur IR.
- Arrêt : Sélectionnez « Arrêt » pour désactiver le mode 3D.

3D**→**2D

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher du contenu 3D en 2D (Gauche) ou 2D (Droite) sans lunettes 3D pour apprécier du contenu 3D. Ce paramètre peut également être utilisé pour des installations 3D passives sur projecteur double.

Format 3D

- Auto: Quand un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement. (Pour les sources HDMI 1.4 3D uniquement)
- SBS : Afficher le signal 3D au format côte-à-côte
- Haut et bas : Afficher le signal 3D au format haut-bas
- Cadre séquentiel : Afficher le signal 3D au format cadre séquentiel.

Invers. Sync 3D

Appuyez sur ◀ ou ► pour activer ou désactiver la fonction **Invers. Sync 3D** qui permet d'inverser les images.

Menu



<u>Langue</u>

Accéder au menu Langue. Choisissez le menu OSD multilingue. Voir en page 49 pour plus d'informations.

Projection

Sélectionner la méthode de projection:

Bureau Avant P

Le paramètre d'usine par défaut.

Bureau Arrière 9

Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l' image de manière à ce que vous puissiez projeter derrière un écran translucide.

Avant Plafond d

Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur retourne l' image pour une projection depuis plafond.

Plafond Arrière b

Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l' image et la retourne. Vous pouvez projeter depuis l'arrière vers un écran translucide avec une projection depuis le plafond.

Type d'écran (WUXGA uniquement)

Appuyez sur ◀► pour régler le rapport d'aspect sur 16:9 ou 16:10. Cette fonction ne prend en charge que WUXGA.

Pos. Menu

Choisissez l'emplacement du menu sur l'écran d'affichage.

Menu



<u>Sécurité</u>

Accéder au menu Sécurité. Accéder au caractéristiques de sécurité du projecteur.

Voir en page 50 pour plus d'informations.

Signal (RVB)

Accédez au menu Signal (RVB). Configurez les propriétés de signal du projecteur. Cette fonction est disponible quand la source d'entrée prend en charge VGA 1/VGA 2/BNC.

Voir page 53 pour plus d'informations.

Signal (Vidéo)

Accédez au menu Signal (Vidéo). Configurez les propriétés de signal du projecteur. Cette fonction est disponible quand la source d'entrée prend en charge le signal Vidéo. Voir page 54 pour plus d'informations.

ID Projecteur

Sélectionner une ID projecteur à deux chiffres compris entre Tout et 99.

Arrangements audio

Accéder au menu Audio. Régler les propriétés du niveau audio. Voir en page 55 pour plus d'informations.

<u>Avancé</u>

Accédez au menu Avancé. Choisissez l'écran à afficher pendant le démarrage. Voir en page 56 pour plus de d'informations.

<u>Réseau</u>

Permet un accès aux contrôles des commandes Web, PJ-Link, et IP. Voir en page 57 pour plus d'informations.

Menu | Langue

	Ŏ		8
IMAGE	AFFICHER	MENU	OPTIONS
MENU / Langu	le		
🕓 Langue			Français
🕞 Quitter			
English	Deuts	ch	Français
Italiano	Españ	iol	Português
Polski	Neder	lands	Svenska
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά
繁體中文	简体中	坟	日本語
한국어	Русск	ий	Magyar
Čeština	عربي		ไทย
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt
Romanian	Indone	esian	
🔶 Haut Bas	🕶 Sélect	tionner <mark>Menu</mark> Q	uitter le Menu

Langue

Choisir le menu OSD multilingue. Appuyez sur ENTRER (\checkmark) dans le sous-menu et utilisez ensuite la touche gauche (\blacktriangleleft) ou droite (\blacktriangleright) pour choisir votre langue.

Menu | Sécurité





Le mot de passe par défaut : 1, 2, 3, 4, 5.

Paramètres de sécurité

Active ou désactive le mot de passe de sécurité.

- Arrêt le mot de passe actuel est requis pour allumer le projecteur et accéder au menu Sécurité.
- Marche aucun mot de passe n'est requis pour les fonctions.

Lorsque la sécurité est activée, l'écran suivant apparaît au démarrage et avant que l'accès au menu Sécurité ne soit autorisé :



Français 50

Menu | Sécurité



Sécurité Horloge

Accéder sous-menu Sécurité horloge.





Aucun mot de passe requis pour accéder à Menu | Sécurité sauf si Sécurité Horloge ou Paramètres Sécurité sont activés.

Entrez les mois, les jours et les heures durant lesquels le projecteur peut être utilisé sans entrer le mot de passe. Le fait de quitter le menu Réglages active la Sécurité Horloge.

Une fois qu'il est activé, le projecteur nécessite un mot de passe aux dates et heures spécifiées pour permettre d'activer et d'accéder au menu de sécurité.

Si le projecteur est en cours d'utilisation et que la Sécurité Horloge est active, l'écran suivant s'affiche pendant 60 secondes avant que le mot de passe ne soit requis.





Menu | Sécurité





 En cas de saisie de trois mots de passe erronés, l'appareil s 'éteint au bout de 10 secondes.

Changer mot passe

Utiliser ce sous- menu pour changer le mot de passe de sécurité pour le projecteur.

- 1. Sélectionner Changer mot passe dans le sous-menu Sécurité. La boîte de dialogue Confirmer modification mot de passe apparaît.
 - 2. Sélectionnez Oui.



3. Entrez le mot de passe par défautd <1> <2> <3> <4> <5>.

Un second écran de mot de masse s'affiche.





4. Entrez deux fois le nouveau mot de passe pour confirmer.

Si les nouveaux mots de passe ne correspondent pas, l'écran de mot de passe réapparaît.



Menu | Signal (RGB)



<u>AUTO</u>

Placez Automatique sur Marche ou Arrêt pour verrouiller ou déverrouiller les fonctions Phase et Fréquence.

- Arrêt : désactive le verrouillage automatique.
- Marche : active le verrouillage automatique.

Fréquence

Modifie la fréquence des données d'affichage afin qu'elle corresponde à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. Si vous voyez apparaître une barre verticale vacillante, utilisez cette fonction pour effectuer un réglage.

Suivi

Phase synchronise la phase du signal d'affichage avec la carte graphique. Si l'image est instable ou vacillante, utilisez cette fonction pour la corriger.

Position Horiz.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour déplacer l'image à gauche.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour déplacer l'image à droite.

Position Vert.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour déplacer l'image vers le bas.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour déplacer l'image vers le haut.

Configuration | Signal (Vidéo)



Niveau Blanc

Permet à l'utilisateur d'ajuster le niveau de noir quand la source d'entrée est un signal Video ou S-Video. Appuyez sur ◀▶ pour ajuster le niveau de blanc.

Niveau Noir

Permet à l'utilisateur d'ajuster le niveau de noir quand la source d'entrée est un signal Video ou S-Video. Appuyez sur ◀▶ pour ajuster le niveau de noir.

<u>IRE</u>

Appuyez sur ◀▶ pour ajuster la mesure des signaux vidéo.

Réglages | Arrangements audio



Muet

Activer ou désactiver l'audio.

- Arrêt : La sortie Audio est activée.
- Marche : La sortie Audio est désactivée.

Volume

Appuyez sur ◀▶ pour diminuer (augmenter) la sortie Audio.

Entrée Audio

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner la source d'entrée audio.





Logo

Sélectionnez l'écran à afficher au démarrage.

- Optoma-l'écran de démarrage par défaut fourni.
- Neutre-la couleur de fond.
- Utilisateur capture d'écran personnalisée utilisant la fonction Capture du logo.

Capture logo

Capturez un écran affiché afin de l'utiliser comme écran de démarrage.

- Affichez l'écran désiré sur le projecteur.
- 2. Sélectionnez Capture du logo dans le menu Avancé. Un écran de confirmation apparaît.

Confirmer	capture d'écran
Annuler	ОК

3. Sélectionnez OK. Capture d'écran en cours s'affichera. Une fois terminé, Capture d'écran réussie s'affichera. L'écran capturé est enregistré comme Utilisateur dans le menu Logo.

Légendage

Sélectionnez l'écran pour afficher le légendage.

- ► Arrêt-le paramètre fourni par défaut.
- CC1 / CC2-le texte du sous-titre s'affiche si disponible. ►



Seul un écran de démarrage peut être enregistré à la fois. Les instantanés suivants écrasent les fichiers précédents limités en 1920 x 1200 (Voir tableau en annexe)

> Francais 56



Réglages | Réseau



Paramètres LAN

Accédez au menu Paramètres LAN. Voir page 58 pour plus d'informations.

Paramètres de contrôle

Accédez au menu Paramètres de contrôle. Voir page 59 pour plus d'informations.

Menu | Réseau | Paramètres LAN





Le sous-menu Réseau est accessible si un câble réseau est connecté. Si la connexion est réussie, l'affichage OSD affiche la boîte de dialogue suivante.

- Etat du réseau pour afficher les informations du réseau.
- DHCP:

Marche: Attribuer automatiquement une adresse IP au projecteur à partir du serveur DHCP.

- Arrêt : Attribuer manuellement une adresse IP.
- Adresse IP Sélectionnez une adresse IP
- Masque de sous-réseau Sélectionnez le numéro du masque de sousréseau.
- Passerelle Sélectionnez la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur.
- DNS-Sélectionnez le numéro DNS.
- Appliquer Appuyer sur Entrer pour appliquer la sélection.
- Adresse MAC-lecture seule.

Menu | *Réseau* | *Paramètres de contrôle*



Crestron

Appuyez sur ◀► pour activer/désactiver Crestron.

Extron

Appuyez sur ◀▶ pour activer/désactiver Extron.

PJ Link

Appuyez sur ◀▶ pour activer/désactiver PJ Link.

AMX Device Discovery

Appuyez sur ◀▶ pour activer/désactiver AMX Device Discovery.

<u>Telnet</u>

Appuyez sur ◀▶ pour activer/désactiver Telnet.

Options



Sources d'Entrée

Accéder au sous-menu Source d'entrée. Sélectionner les sources à balayer pour au démarrage. Voir en page 63 pour plus d'informations.

Verr. Source

Verrouiller la source d'entrée actuelle comme seule source disponible, même si le câble est débranché.

- Marche seule la source actuelle est reconnue comme source d'entrée.
- Arrêt toutes les sources sélectionnées dans Options | Source d'entrée sont reconnues comme sources d'entrée.

Haute Altitude

Règle la vitesse du ventilateur suivant l'environnement.

- Marche augmente la vitesse du ventilateur pour une température, humidité ou altitude élevée.
- Arrêt-vitesse de ventilateur normale pour des conditions normales.

Info Cachées

Supprimer les messages d'information sur l'écran du projecteur.

- Marche aucun message d'état n'apparaît à l'écran pendant l'utilisation.
- Arrêt des messages d'état apparaissent à l'écran pendant le fonctionnement.

Options



Clavier Verrouillé

Verrouille les boutons du panneau du projecteur.

 Marche – un message d'avertissement s'affiche pour confirmer le verrouillage du clavier.



Arrêt-les fonctions du clavier du projecteur sont normales.

<u>Arrtê sur image</u>

Appuyez sur ◀► pour choisir de verrouiller ou non la fonction de mode d'affichage. Quand le verrou du mode d'affichage est en marche, la fonction mode d'affichage ne peut pas être ajustée par l'utilisateur.

Mire

Affiche un motif de test. Choisissez entre Grille (Blanc, Vert, Magenta), Blanc et Aucun.

Couleur Arr Plan

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan désirée pour l'image projetée quand aucune source n'est détectée.

Reglages télécommande

Accédez aux paramètres de la Télécommande. Voir page 64 pour plus d'informations.

Relais 12V

Appuyez sur ◀▶ pour activer ou non la sortie Relais 12V

Options



Avancé

Accéder au menu Avancé. Voir en page 65 et pour plus de détails.

Paramètres Lampe

Accèder au menu Paramètres Lampe. Voir en page 67-68 pour plus de détails.

Informations

Affiche les informations du projecteur.

Remise à zéro

Réinitialiser toutes les options à leurs paramètres d'usine par défaut.

Image | Source d'Entrée

	Ŏ		8
IMAGE	AFFICHER	MENU	OPTIONS
OPTIONS / Sc	ource d'Entrée		
🗁 НОМІ		V]
DVI-D		V	
BNC BNC		\checkmark	
W VGA1		\checkmark	
🐨 VGA2			
••• Compo	nent		
🛛 💭 S-Vidé	0		
 Vidéo 			
Display	Port		
Quitter			
🔶 Haut Bas	🕶 Sélect	ionner <mark>Menu</mark> Qui	tter le Menu



Si toutes les sources sont désélectionnées, le projecteur ne peut pas afficher d'image. Laissez au moins une source sélectionnée.

Source d'Entrée

Utilisez cette option pour activer / désactiver les sources d'entrée. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une source, appuyez ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour l'activé/désactivé. Pressez ← (Entrer) pour terminer la sélection. Le projecteur ne recherchera pas les entrées désélectionnées.

Options | Réglages télécommande



Fonction 1

Configurez la touche **F1** comme raccourci pour la fonction Luminosité, Contraste, Couleur, Temp. couleurs ou Gamma.

Fonction 2

Configurez **F2** comme raccourci pour la fonction Verrouiller source, Projection, Paramètres lampe, Zoom numérique ou Volume.

Fonction IR

Activer ou désactiver la fonction IR du projecteur.

Télécommande

Appuyez sur ◀▶ pour définir le code personnalisé de la télécommande et appuyez sur ◀▶ (Entrer) pour modifier le paramètre.

Options | Avancé



Marche directe

Activer ou désactiver Marche directe.

- Marche le projecteur s'allume automatiquement quand l'appareil est alimenté en courant CA.
- Arrêt le projecteur doit être allumé normalement.

Signal marche

Active ou désactive le signal marche.

- Marchele projecteur s'allume automatiquement lorsqu'un signal actif est détecté.
- Arrêt désactive l'alimentation sur relais quand un signal actif est détecté.



- 1. La fonction optionnelle dépend du modèle et de la région.
- 2. Disponible uniquement quand le mode veille est actif
- 3. Si le projecteur est éteint alors qu'une source d'entrée est active (la dernière source d'image s'affiche à l'écran), il ne redémarrera pas à moins que :
 - a. La source ne soit arrêtée puis qu'une source de signal ne soit redémarrée.
 - b. Le projecteur ne soit débranché puis rebranché.
- 4. Un signal activé ignorera le verrouillage de la source.

Arrêt Auto (min)

Régler l'intervalle d'Arrêt Auto. Le projecteur éteint la lampe après 30 minutes sans signal, par défaut. L'avertissement suivant s'affiche 60 secondes avant l'arrêt.

The projector will automatically shutdown after 60 sec.

Options | Avancé



Mode Veille (min)

Régler l'intervalle de Mode Veille. Le projecteur s'éteint après la durée d'inactivité spécifiée (quel que soit le signal). L'avertissement suivant s'affiche 60 secondes avant l'arrêt.

The projector will automatically shutdown after 60 sec.

Mode puissance (Veille)

- Eco. : Choisissez « Eco. » pour éviter de gaspiller du courant <0,5W.
- Activé : Choisissez « Activé » pour revenir au mode de veille normal et le port de sortie VGA sera activé.

Options | Paramètres Lampe



Heures lampe

Affiche le nombre d'heures d'activité de la lampe. Cet élément est seulement à afficher.

Mise à zéro lampe

Après avoir remplacé la lampe, réinitialisez le compteur de lampe afin de refléter précisemment la durée de vie de la nouvelle lampe.

1. Sélectionnez Mise à 0 lampe.

Un écran de confirmation apparaît.



2. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser le compteur de lampe à zéro.

Rappel de Lampe

Activer ou désactiver le rappel de durée de vie de lampe.

Marche – un message d'avertissement s'affiche quand la durée de vie de lampe restante est inférieure à 30 heures.



Arrêt – aucun message d'avertissement ne s'affiche.

Options | Paramètres Lampe



Mode Lumineux

Sélectionner le mode de luminosité de la lampe.

- Luminosité le paramètre par défaut.
- Eco-diminue le paramètre de luminosité pour préserver la durée de vie de la lampe.
- Puissance À sélectionner pour afficher la fonction Mode de puissance.

Puissance

Appuyez sur ◀► sélectionner le mode de lampe entre 365 W ou 292 W pour allonger la durée de vie de la lampe. Cette fonction n'est disponible que quand le Mode de luminosité est sur Puissance.

LAN_RJ45

Pour plus de simplicité et de facilité d'utilisation, le projecteur Optoma offre diverses fonctionnalités de réseau et de gestion distante. La fonction LAN/RJ45 du projecteur via un réseau, par exemple géré à distance: Marche/Arrêt, paramètres de Luminosité et de Contraste. Ainsi que des informations sur l'état du projecteur, telles que : Source vidéo, Son Muet, etc.



Fonctionnalités Terminal LAN câblé

Le projecteur peut être contrôlé par un PC (Portable) ou d'autres appareils externes via le port LAN/RJ45 et est compatible avec Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron est une marque déposée de Crestron Electronics, Inc. aux États-unis.
- Extron est une marque déposée d'Extron Electronics, Inc. aux Étatsunis.
- AMX est une marque déposée d'AMX LLC aux États-Unis.
- PJLink a déposé une demande d'enregistrement de marque et de logo au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays via JBMIA.

Appareils externes pris en charge

Ce projecteur est pris en charge par les commandes spécifiées du contrôleur Crestron Electronics et des logiciels liés (par ex. RoomView®).

http://www.crestron.com/

Le projecteur est conforme pour une prise en charge des appareils Extron pour référence.

http://www.extron.com/

Ce projecteur est pris en charge par AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Ce projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink Class1 (Version 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Pour plus de détails ou d'informations sur les différents types d'appareils externes pouvant être connectés au port LAN/RJ45 et sur la télécommande et le projecteur, ainsi que pour les contrôlés liés pour prendre en charge chaque appareil externe, veuillez contacter le service d'assistance directement.



Le projecteur se connecte au LAN, utilisez le câble Ethernet normal.

 Poste à poste (Le PC se connecte directement au projecteur), veuillez utiliser le câble

Ethernet croisé.

69 Français

LAN_RJ45

1. Connecter un câble RJ45 aux ports RJ45 sur le projecteur et le PC (Laptop).



2. Sur le PC (Laptop), sélectionnez Démarrer -> Panneau de confriguration -> Connexions réseau.



 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre Connexion au réseau local et sélectionnez Propriétés.





4. Dans la fenêtre Properties, sélectionnez l'onglet **Général**, et sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)**.



5. Cliquez sur Propriétés.

Local Area Connection Properties
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure
This connection uses the following items:
🗹 📇 QoS Packet Scheduler 📃
✓ Thetwork Monitor Driver
Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
$\overrightarrow{\mathbf{\nabla}}$ Show icon in notification area when connected $\overrightarrow{\mathbf{\nabla}}$ Notify the when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

6. Renseignez l'adresse IP et le Masque de sous-réseau et appuyez sur OK.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	s ? 🗙
General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
C Obtain an IP address automatical	b .
Use the following IP address: —	
JP address:	10 . 10 . 10 . 99
Sybnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
C Obtain DNB server address autor	natically
	fresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

- 7. Appuyez sur le bouton Menu sur le projecteur.
- 8. Sélectionnez OSD-> Réglages-> Réseau-> Paramètres LAN.
- 9. Entrez les données suivantes :
- DHCP: Arrêt
- Adresse IP : 10.10.10.10
- Masque s.-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle : 0.0.0.0
- DNS: 0.0.0.0
- 10. Appuyez sur ← (Entrer) / ► pour confirmer les paramètres.
- 11. Ouvrez un nagivateur Internet (par exemple Microsoft Internet Explorer avec Adobe Flash Player 9.0 ou une version ultérieure).

🖉 Welcom	to Tabbed Browsing - Windows Internet Explorer	
00	6 http://18.18.18/	- + ₂ × L
* *	Welcome to Tabbed Browsing	Ga + 6
*	You've opened a new tab	_
	 Open links in a background tab while viewing the page you're on. Save and open multiple webpages at once by using favorites and home page tabs. 	

12. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP: 10.10.10.10.

13. Appuyez sur ← (Entrer) / ►.

Le projecteur est paramétré pour être géré à distance. La fonction LAN/ RJ45 s'affiche comme suit.



normation	Model Name	
ert Settings	System	
Crestron	System Status	Power On
	Display Source	No Source
	Lamp Hours	8
	Image	Presentation
	Error Status	No Error
	LAN Status	
	IP address	10.10.10.10
	Subnet mask	255.255.255.0
	Default gateway	0.0.0.0
	DNS Server	0.0.0
	MAC address	
	Version	
	LAN Version	
	F/W Version	



Pour plus d'information, veuillez visiter http://www. crestron.com.
Contrôles utilisateur

Power	Vol -	Mute	Vo +	
SourceList				
				Auto
				Source
/				
Freeze	Contra	ast Brightne	ss Color	
CLIPPEZZ / PELIN				
Ce				Expansion Options
Crestron Control		Projector		Expansion Options
Crestron Control	Projector Name	Projector PJ01		Expansion Options
Crestron Control	Projector Name Location	Projector PJ01 RM01	Passwo	Expansion Options User Password Usr Enabled rd
Crestron Control	Projector Name Location Assigned To	Projector PJ01 RM01 Sir	Passwo Confirme	Expansion Options User Password User Enabled d
Crestron Control IP Address IP ID Control Pot Control Fot Control Set	Projector Name Location Assigned To	Projector PJ01 RM01 Sir Set	Passwo	User Password User Password User Enabled rd User Set
Crestron Control IP Address IP ID Control Port Control Port Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Arkfress	Projector PJ01 RM01 Sir DHCP Enabled	Passwo	Expansion Options
Crestron Control IP Address IP ID Control Port Control Port Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask	Projector PJ01 RM01 Sir 	Passwo	Expansion Options User Password User Password User Seabled Admin Password
Crestron Control	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway	Projector PJ01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.10 255.255.0 0.0.00	Passwo	Liser Password User Password User Enabled du User Enabled Admin Password Admin Password
Crestron Control P Address Pipio Control Port Control Port Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector PJ01 RM01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.10 255.255.255.05 0.0.00 0.0.00	Passwo Confirm Passwo Confirm	LiserPassword UserPassword UserEnabled d d Admin Password adm Enabled d d
Crestron Control P Address IP ID Control Pot Control Pot Control Pot	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector P.001 RM01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.10 255.255.0 0.0.00 0.0.00	Passwo Confirm Passwo Confirm	Ligension Cytored
Crestron Control P Adress PD Control Pot Control Pot Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector PJ01 FM01 Sir DHCP Enabled 10.10.10.10 255.255.0 0.0.0 0.0.0 Net Set	Passwo Confirme Passwo Confirme	Ligension Cytore User Password User Password User Baabled rd dd Admin Password Adm Enabled rd dd Adm Bat
Crestron Control P Address P ID Control Por Control Por Control Set	Projector Name Location Assigned To Network Config IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector PJ01 RM01 Bir DHCP Enabled 10.10.10.10 25.256.255.0 0.0.00 0.0.00 Net Set Tools Ext	Passwo Confirme Passwo Confirme	Ligentian Cytitine User Password User Pasition di User Babled Admin Password Admin Password Adm Enabled rd di Adm Bat

Catégorie	Élément	Longueur de saisir	
	Adresse IP	15	
Contrôle Crestron	ID IP	3	
	Port	5	
	Nom du projecteur	10	
Projecteur	Emplacement	10	
-	Alloué à	10	
	DHCP (Activé)	(N/A)	
	Adresse IP	15	
Configuration réseau	Masque de sous-	15	
	réseau	15	
	Passerelle par défaut	15	
	Serveur DNS	15	
	Activé	(N/A)	
Mat do magoo utilizatour	Nouveau mot de	10	
Mot de passe utilisateur	passe	10	
	Confirmer	10	
	Activé	(N/A)	
	Nouveau mot de	10	
Not de passe administrateur	passe	10	
	Confirmer	10	

Pour plus d'information, veuillez visiter http://www.crestron.com

Préparation des alertes par e-mail

- 1. Assurez-vous que l'utilisateur est en mesure d'accéder à la page d'accueil de la fonction LAN RJ45 via un navigateur Web (tel que par ex, Microsoft Internet Explorer v6.01/ v8.0).
- 2. Sur la page d'accueil du LAN/RJ45, cliquez sur Alert Settings (Paramétrage des alertes).

Model Name	
System	
System Status	Power On
Display Source	No Source
Lamp Hours	8
Image	Presentation
Error Status	No Error
LAN Status	
IP address	10.10.10.10
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
MAC address	
Version	
LAN Version	
F/W Version	

3. Par défaut, ces cases de saisie dans Paramétrage des alertes sont vides.



- 4. Pour envoyer un e-mail d'alerte, saisissez ce qui suit :
 - Le champ SMTP représente le serveur des e-mails pour l'envoi d'e-mails (protocole SMTP). Ce champ est obligatoire.
 - Le champ To (A) représente l'adresse du destinataire de l'e-mail (par ex. l'administrateur du projecteur). Ce champ est obligatoire.

Contrôles utilisateur



Remplissez tous les champs obligatoires spécifiés. L'utilisateur peut cliquer sur Envoyer un email de test pour trouver les bons réglages. Pour créer une alerte envoyée par e-mail, vous devez sélectionner les conditions de l'alerte et saisir une adresse e-mail correcte.

- Le champ Cc permet d'envoyer une copie de l'alerte à une adresse e-mail spécifiée. Ce champ est facultatif (par ex. l'assistant de l'administrateur du projecteur).
- Le champ From (De) représente l'adresse de l'auteur de l'e-mail (par ex. l'administrateur du projecteur). Ce champ est obligatoire.
- Sélectionnez les conditions de l'alerte en cochant les cases souhaitées.

Optoma

SMTP setting		Email Setti	ne	Alert Condition
Sering Series in Address in Addre	Learne com	To Cc Subject From	Irent Gimail comp.com IrenZgimail.comp.com Projecto Warning Momalioni Isendgimail.comp.com Mail Address Apply	© Fan Error ⊘ Lamp Error ⊘ High Temp Error (Appy) (Seed Test Mal)

Fonction RS232 par Telnet

En plus de l'interface RS232 connectée au projecteur avec communication hyperterminal par contrôle RS232 dédié, il existe un autre type de contrôle RS232 appelé « RS232 par TELNET » pour l'interface LAN/RJ45.

<u>Guide de démarrage rapide pour « RS232 par</u> <u>TELNET »</u>

Vérifiez et obtenez l'adresse IP sur le menu du projecteur. Vérifiez que le portable/PC peut accéder à la page Web du projecteur. Vérifiez que le Pare-feu Windows est désactivé si la fonction TELNET est filtrée par le portable/PC.

Administrator	
Internet Internet Explorer Image: Splorer Microsoft Office Outlook Image: Splorer Image: Splor	W Documents My Recent Documents Provide State P
	🖉 Log Off 🚺 Turn Off Computer
🔊 Start 😸 🙆 🕼 📶	

1. Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Invite de commandes.



2. Saisissez le format qui suit :

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (appuyez ensuite sur Entrée)

(ttt.xxx.yyy.zzz : adresse IP du projecteur) 3. Si la connexion Telnet est prêt et que l'utilisateur peut utiliser la commande RS232, la commande RS232 fonctionnera après avoir appuyé sur Entrée.

Comment activer TELNET sur Windows VISTA / 7

Par défaut sous Windows VISTA, « TELNET » n'est pas inclus. Mais l'utilisateur peut activer ou désactiver certaines fonctions de Windows.

1. Ouvrez le « Panneau de configuration » de Windows VISTA.



2. Allez dans « Programmes ».

Task View installed ugudes Gef new programs active Manager and active Graph Charles Task Theorem Sentence active Carl Carl Carl Carl Carl Carl Carl Carl	Uninstall or change a program To uninstall a program, select & from the list a Diganize	nd then click "Uninstaff, "Change", er "Re Publisher Adsbe Systems Incorporated Adsbe Systems Incorporated Adsbe Systems Incorporated Adsbe Systems Incorporated Adsbe Systems Incorporated	epair". Installe 11/21/ 11/21/ 11/21/ 12/23/ 9/11/21
View purchased software (objacil locker) Turn Windows features on ar att Turn Windows features on ar A A A A A A A A A A A A A	Drganize - III Views - e - Zp 457 scibbit.com scibbit.com scibbit.com scibbit.com Scibit.com Scibbit.com Scibit.com Scibit.co	Publisher Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated	Installe 11/21/2 11/21/2 11/21/2 12/23/2 9/11/20
(digatal looker) Neuro (digatal looker) and an att att att att att att att at	e	Publisher Adaba Systems Incorporated Adaba Systems Inc. Adaba Systems Incorporated Adaba Systems Incorporated	Installe 11/21/2 11/21/2 11/21/2 12/23/2 9/11/20
G Lum Windows fastures on sr 1997 off G A G A G A G A G A G A G A G A G A G A	-Zip 457 icrebit.com idobe ABR idobe Flash Player 10 Plugjin idobe Plash Player ActivaX idobe Rocket 9 icrels Schwarz Indobe	Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Inc. Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated	11/21/2 11/21/2 11/21/2 12/23/2 9/18/20
	nrebat.com klobe AIR klobe Flash Flayer 10 Flugjin klobe Flash Flayer Actival klobe Reader 9 ingle Schware I Indete	Adabe Systems Incorporated Adabe Systems Inc. Adabe Systems Incorporated Adabe Systems Incorporated Adabe Systems Incorporated	11/21/2 11/21/2 12/23/2 9/11/20
프 A 프 A 전 A 전 A 정 A 프 A	dobe AIR dobe Flash Player 10 Plagin dobe Flash Player ActiveX dobe Reader 9 dobe Reader 9	Adobe Systems Inc. Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated	11/21/2 12/23/2 9/11/20
에 요 같 요 월 요 월 요 일 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요	dobe Flash Player 10 Plagin dobe Flash Player ActiveX dobe Reader 9 colo Orthogen Uncide	Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated	12/23/2 9/18/20
값 A 행 A 행 A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	idobe Flash Player ActiveX idobe Reader 9 incle Schwarz Undete	Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated	9/18/20
명소 생수 같이 아파	idobe Reader 9 Incle Seffware Undate	Adobe Systems Incorporated	
	innie Software Lindate		11/21/2
	Where we construct the second	Apple Inc.	11/26/2
	WG Free 8.8	AVG Technologies	2/5/200
	enwant HDA D330 MDC V-92 Modern		9/11/20
	lel Touchoad	Alps Electric	9/18/20
0	INX Codec	DivX, Inc.	11/21/2
(C)	iv/Converter	DivK Inc.	11/21/2
E H	E-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HE-TECH Software	11/21/2
	vfraRecorder		1/23/20
	nteli00 PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/11/20
//// @un	sternet Explorer Developer Toolbar	Microsoft	11/24/2
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	wa DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/21/2

3. Allez dans « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows ».



4. Activez l'option Client Telnet puis appuyez sur le bouton OK.

Please wait while the fe	atures are configured.
This might take several	minutes.
	Cancel

Spécifications de « RS232 par TELNET » :

- 1. Telnet : TCP.
- 2. Port Telnet : 23 (pour plus de détails, veuillez contacter l'équipe d'assistance).
- 3. Utilitaire Telnet : « TELNET.exe » Windows (mode console)
- 4. Déconnexion normale du contrôle RS232 par Telnet : Fermez l'utilitaire Telnet de Windows une fois la connexion TELNET prête.

Limitation 1 pour le contrôle Telnet : Moins de 50 octets de charge réseau successive pour l'application Contrôle Telnet.

Limitation 2 pour le contrôle Telnet : Moins de 26 octets pour une commande complète pour l'application Contrôle Telnet.

Limitation 3 pour le contrôle Telnet : Le décalage minimum pour la commande RS232 suivante est 200 (ms).

(*, Sous Windows XP TELNET.exe est intégré, la touche Entrée insérera un code de retour à la ligne.)

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre projecteur, consultez les informations suivantes. Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service.

Problèmes d'image

Aucune image n'apparaît à l'écran

- Vérifiez que tous les câbles et les connexions d'alimentations sont connectés correctement comme décrit dans la section Installation.
- Assurez-vous qu'aucune des broches des connecteurs n'est pas tordue ou cassée.
- Vérifiez si la lampe de projection a été correctement installée. Reportez-vous à la section **Remplacer la lampe**.
- Vérifiez que vous avez retiré le protège-objectif et que le projecteur est allumé.

Image partielle qui défile ou affichée de façon incorrecte

- Appuyez sur « Re-Sync » sur la télécommande.
- Si vous utilisez un ordinateur de bureau:

Pour Windows 95, 98, 2000, XP:

- 1. Ouvrez l'icône **Poste de Travail**, le dossier **Panneau de configuration** et double cliquez sur l'icône **Afficher**.
- 2. Sélectionnez l'onglet Paramètres.
- 3. Vérifiez que votre paramètre de résolution d'affichage est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).
- 4. Cliquez sur le bouton Propriétés avancées.

Si le projecteur ne projète toujours pas l'image complète, vous devrez aussi changer le moniteur d'affichage que vous utilisez. Reportez-vous aux étapes suivantes.

- 5. Vérifiez que le paramètre de résolution est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).
- 6. Sélectionnez le bouton Modifier sous l'onglet Ecran.
- 7. Cliquez sur **Afficher tous les périphériques**. Puis sélectionnez **Types de moniteur standard** dans la boîte SP; choisissez le mode de résolution dont vous avez besoin dans la boîte « Modèles ».
- 8. Vérifiez que le paramètre de résolution du moniteur est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200). (*)



- Si vous utilisez un Ordinateur portable:
 - 1. Suivez d'abord les étapes ci-dessus pour régler la résolution de l'ordinateur.
 - 2. Appuyez sur les paramètres de permutation de sortie. Exemple : [Fn]+[F4]

Acer ⇔ Asus ⇒	[Fn]+[F5] [Fn]+[F8]	IBM/Lenovo ⇔ HP/Compaq ⇔	[Fn]+[F7] [Fn]+[F4]
Dell ⇒	[Fn] + [F8]	NEC ↔	[Fn]+[F3]
Galeway 🛩	[ՐՈ]+[Ր4]	10shiba 🛩	[FI]+[F3]

Mac Apple:

System Preference ⇒ Display ⇒ Arrangement ⇒ Mirror display

Si vous rencontrez des difficultés pour changer les résolutions ou que votre moniteur se fige, redémarrez l'ensemble de l'équipement ainsi que le projecteur.

L'écran de l'ordinateur portable ou du PowerBook n'affiche pas votre présentation

> Si vous utilisez un Ordinateur portable :

Certains ordinateurs portables peuvent désactiver leur propres écrans lors de l'utilisation d'un second périphérique d'affichage. Chacun d'eux a une manière propre d'être réactivé. Consultez le manuel de votre ordinateur pour des informations détaillées.

L'image est instable ou vacillante

- Utilisez **Suivi** pour la corriger. Voir en page 53 pour plus d'informations.
- Changez le paramètre de couleur du moniteur sur votre ordinateur.

L'image présente une barre verticale vacillante

- Utilisez Fréquence pour effectuer un réglage. Voir en page 53 pour plus d'informations.
- Vérifiez et reconfigurez le mode d'affichage de votre carte graphique pour le rendre compatible avec le projecteur.

L'image n'est pas nette

- Assurez-vous d'avoir retiré le protège-objectif.
- Ajustez la bague de variation de la focale sur l'objectif du projecteur.
- Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à une distance adéquate du projecteur Voir pages 26-28 pour plus d'informations.

L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD 16:9

Lorsque vous regardez un DVD anamorphotic ou un DVD 16:9, le projecteur affiche la meilleure image au format 16:9 dans l'OSD. Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur. Si l'image est toujours étirée, vous devrez également régler le rapport d'aspect en vous référant à ce qui suit:

 Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.

L'image est trop petite ou trop grande

- Réglez la Bague de Réglage du Zoom sur le dessus du projecteur.
- Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.
- Pressez le bouton [Menu] sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle du projecteur, allez sur Affichage | Format et essayez avec les paramètres différents.

Des bords de l'image sont inclinés

- Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran et au-dessous de celui-ci.
- Appuyez sur [Trapèze +/-] sur la télécommande jusqu'à ce que les bords de l'image soient verticaux.

L'image est renversée

 Sélectionnez Menu | Projection dans l'OSD et réglez la direction de projection.

Problèmes d'intermission

Le projecteur arrête de répondre aux commandes

Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 60 secondes avant de reconnecter l'alimentation.

La lampe grille ou émet un claquement

Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela se produit, le projecteur ne s'allumera pas tant que le module de lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section Remplacement de la lampe en page 85.



HDMI Q & R

Quelle est la différence entre un câble HDMI « standard » et un câble HDMI « haut débit » ?

HDMI Licensing, LLC a annoncé récemment que les câbles seront testés et définis comme étant standard ou haut débit.

- Les câbles HDMI standard (ou de « catégorie 1 ») ont été testés pour un fonctionnement à des vitesses de 75Mhz ou jusqu'à 2,25Gbps, ce qui équivaut à un signal 720p/1080i.
- Les câbles HDMI haut débit (ou de « catégorie 2 ») ont été testés pour un fonctionnement à des vitesses de 340Mhz ou jusqu'à 10,2Gbps, ce qui correspond à la largeur de bande la plus importante actuellement disponible sur un câble HDMI. Ils sont capables de gérer des signaux de 1080p, y compris ceux envoyés par la Source présentant des profondeurs de couleurs et/ou des vitesses de rafraîchissement optimales. Les câbles haut débit sont également capable de gérer des affichages à résolutions plus élevées, comme les moniteurs de cinéma WQXGA (résolution 2 560 x 1 600).

Comment obtenir une longueur de câble HDMI supérieure à 10 mètres ?

Il existe de nombreux adeptes du HDMI qui travaillent sur des solutions HDMI visant à prolonger la distance efficace du câble, habituellement de 10 mètres. Ces sociétés fabriquent toute une variété de solutions qui comprennent les câbles actifs (dispositifs électroniques intégrés aux câbles qui optimisent et prolongent le signal du câble), les répéteurs, les amplificateurs, le CAT5/6 et les solutions par fibre.

Comment savoir si un câble est un câble certifié HDMI ?

Tous les produits HDMI doivent être certifiés par le fabricant comme étant conformes aux spécifications des tests HDMI. Dans certains cas cependant, il est possible de trouver sur le marché des câbles portant le logo HDMI qui n'ont pas été testés de façon adéquate. HDMI Licensing, LLC procède à des investigations en la matière et cherche à s'assurer que la marque commerciale HDMI est bien utilisée. Nous recommandons à nos clients d'acheter leurs câbles auprès d'une source de réputation et en provenance d'une société connue.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

Message	DEL alimentation	DEL alimentation	DEL Temp	DEL lampe
	(Vert)	(Rouge)	(Rouge)	(Rouge)
Fonctionnement	Allumé	0	0	0
Echauffement ou Refroidissement	Clignote- ment (0,5 sec)	0	0	0
Veille	0	Allumé	0	0
Température T1 surélevée	0	Clignotante	Allumé	0
Arrêt thermique	0	4	0	0
Erreur lampe	0	Clignotante	0	Allumé
Erreur ventilateur	0	Clignotante	Clignotante	0
Couvercle de la lampe ouvert	0	7	0	0
Erreur DMD	0	8	0	0
Erreur de la roue des couleurs	0	9	0	0

Indication de l'état du projecteur

* La DEL de la mise sous tension est allumée lorsque l'OSD apparaît et éteinte lorsque l'OSD disparaît.

Le chiffre représente le nombre de clignotements de la del.



Appendices

Rappels de message

Remplacement de la lampe :



Hors limites : (voir ce qui suit pour plus d'informations)



Problèmes de télécommande

Si la télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'angle de fonctionnement de la télécommande est de ±15 environ.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance de moins de 7 m (23 pieds) du projecteur.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Remplacez les piles faibles de la télécommande.

Problèmes audio

Il n'y a pas de son

- Réglez le volume sur la télécommande.
- Réglez le volume de la source audio.
- Vérifiez la connexion du câble audio.
- Testez la source de sortie audio avec d'autres haut-parleurs.
- Faites vérifier le projecteur.

Le son est déformé

- Vérifiez la connexion du câble audio.
- Testez la source de sortie audio avec d'autres haut-parleurs.
- Faites vérifier le projecteur.

Appendices

Remplacement de la lampe

La lampe de projection doit être remplacée quand elle grille. Elle ne doit être remplacée que par une lampe certifiée, que vous pouvez commander chez votre vendeur local.

Important :

- La lampe contient une certaine quantité de mercure et doit être éliminée conformément à la réglementation locale.
- Evitez de toucher la surface en verre de la nouvelle lampe, car cela pourrait raccourcir sa durée de vie.



Avertissement :

Prenez soin d'éteindre et de débrancher le projecteur au moins une heure avant de remplacer la lampe. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner de graves brûlures.









- 1. Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton de march/arrêt.
- 2. Attendez que le projecteur ait refroidi pendant au moins 30 minutes.
- 3. Déconnectez le cordon d'alimentation.
- 4. Déverrouillez le couvercle de la lampe.
- 5. Tirez le couvercle pour le dégager.
- 6. Avec un tournevis, enlevez les vis du module de la lampe.
- 7. Sortez le module de la lampe.

Pour réinstaller le module de la lampe, inversez l'ordre des étapes précédentes.

Après le remplacement de la lampe, le compteur d'heures de lampe doit être réinitialisé. Voir en page 67 pour plus d'informations.



Nettoyer le projecteur

Nettoyer le projecteur pour retirer poussière et traces de doigts et assurer un bon fonctionnement.

Avertissement :

Prenez soin d'éteindre et de débrancher le projecteur au moins une heure avant de remplacer la lampe.

Nettoyage. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner de graves brûlures.

- N'utilisez qu'un tissu légèrement humide. Ne pas laisser d'eau pénétrer par les orifices de ventilation du projecteur.
- Si un peu d'eau pénètre à l'intérieur du projecteur pendant le nettoyage, laissez-le débranché plusieurs heures dans une salle bien aérée avant de l'utiliser.
- Si une grande quantité d'eau pénètre dans le projecteur en le nettoyant, faites-le vérifier.

Nettoyage de l'objectif

Vous pouvez acheter des produits de nettoyage d'objectif optique dans la plupart des magasins d'appareils photo. Suivez ces étapes pour nettoyer l'objectif du projecteur.

- Appliquez un peu de nettoyant d'objectif optique sur un tissu doux et propre. (N'appliquez pas le produit directement sur l'objectif.)
- 2. Essuyez légèrement l'objectif dans un mouvement circulaire.

Attention :

- N'utilisez pas de nettoyants ou dissolvants abrasifs.
- N'appliquez pas de nettoyants pour éviter de décolorer le boîtier du projecteur.

Nettoyage du boîtier

Suivez ces étapes pour nettoyer le boîtier du projecteur.

- 1. Essuyez la poussière avec un chiffon humide.
- 2. Humidifiez le chiffon avec de l'eau chaude et un détergent doux (de vaisselle, par exemple), et essuyez le boîtier.
- 3. Rincez le détergent du tissu et essuyez le projecteur à nouveau.

Attention :

Pour empêcher la décoloration du boîtier, n'utilisez pas de nettoyants abrasifs à base d'alcool.





Modes de Compatibilité

Compatibilité vidéo

NTSC	NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43MHz	
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz	
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz	
SDTV	480i/p, 576i/p	
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)	

Description détails de la vidéo

Pour la résolution grand écran (WXGA), le support de compatibilité dépend des modèles de Notebook/PC.

Note

Signal	Résolution	Taux de rafraîchisse- ment (Hz)	Remarques
TV(NTSC)	720 X 480	60	Pour vidéo
TV(PAL, SECAM)	720 X 576	50	Video
SDTV(480i)	720 X 480	60	
SDTV(480p)	720 X 480	60	
SDTV(576i)	720 X 576	50	
SDTV(576p)	720 X 576	50	Pour composite
HDTV(720p)	1280 X 720	50/60	
HDTV(1080i)	1920 X1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 X1080	24/50/60	

Compatibilité ordinateur - Normes VESA

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Remarques pour Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	56/60 ^(*2) /72/ 85/120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60 ^(*2) /120 ^(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	50/60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

Signal ordinateur (Compatible RVB analogique)

(*1) 1920 x 1200 @ 60Hz ne prennent en charge que la résolution réduite.

(*2) Pour prendre en charge la 3D à séquence de cadres.



* La résolution native prend en charge le 50 Hz.



	Si	g	nal	d	entrée	pour	HD	MI	/D	VI-	D
--	----	---	-----	---	--------	------	----	----	----	-----	---

Signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Remarques pour Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	60 ^(*2) /72/85/ 120 ^(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 ^(*2) /70/ 75/85/120 ^(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV(480i)	720 x 480	60	
SDTV(480p)	720 x 480	60	
SDTV(576i)	720 x 576	50	
SDTV(576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60 ^(*2)	
HDTV(720p)	1280 x 720	50 ^(*2) /60/ 120 ^(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	60/50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^(*1)	60/50	Mac 60

(*1) 1920 x 1200 @ 60Hz ne prennent en charge que la résolution réduite.

(*2) Pour prendre en charge la 3D à séquence de cadres.



Tableau de compatibilité vidéo True 3D

Résolutions d'entrée	Fréquence d'entrée					
	1280 x 720p @50Hz	Haut et bas				
	1280 x 720p @60Hz	Haut et bas				
	1280 x 720p @50Hz	Enpaquetage d	le cadres			
Entrée HDMI	1280 x 720p @60Hz	Enpaquetage d	le cadres			
1.4a 3D	1920 x 1080i @50Hz	Côte-à-côte (M	oitié)			
	1920 x 1080i @60Hz Côte-à-côte (Moitié)		oitié)			
	1920 x 1080p @24Hz	Haut et bas				
	1920 x 1080p @24 Hz	Enpaquetage de cadres				
	1920 x 1080i @50Hz		Mode SBS activé			
	1920 x 1080i @60Hz	Côte-à-côte (Moitié)				
	1280 x 720p @50Hz					
	1280 x 720p @60Hz					
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz					
	1920 x 1080i @60Hz		Mode TAB			
	1280 x 720P @50Hz	Haut et bas	activé			
	1280 x 720P @60Hz					
	480i	HQFS				



Commandes RS232

Connecteur RS232



N° de broche	Spécifications
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	N/A

Liste des fonctions du protocole RS232

Appendices

Commande RS232

Baud Rate : 960 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control : N UART16550 FIF Projector Return Projector Return	one O: Disable (Pass): P (Fail): F		Not	e . There is a <cr> after all ASCII command: 0D is the HEX code for <cr> in ASCII code XX=01.99, projector's ID, XX=00 is for all projectors</cr></cr>
SEND to projec	tor			
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1 ~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 0D 7E 30 30 30 30 20 30 0D 7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0	Power ON Power OFF DPower ON with Passwo	(0/2 for backward co rd ~nnnn = ~	ompatible) 0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync	On	
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 30 0D	AV Mule	OII	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX03 1 ~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 31 0D 7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute	On	Off (0/2 for backward co moatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze		
~XX04 0 ~XX05 1	7E 30 30 30 34 20 30 0D 7E 30 30 30 35 20 31 0D	Unfreeze Zoom Plus		(0/2 for backward compatible)
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus		
~XX12 1 ~XX12 2	7E 30 30 31 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 20 32 0D	Direct Source Command	is HDMI	DVLD
~XX124	7E 30 30 31 32 20 34 0D			BNC
~XX125 ~XX126	7E 30 30 31 32 20 35 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA1	
~XX12.8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component	t in the second s
~XX12 9 ~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 39 0D 7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		S-Video Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 Component	
~XX12 14 ~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 31 34 0D 7E 30 30 31 32 20 32 30 0D		Component	DisplayPort
	75 00 00 00 00 00 04 00	Diselas Mada	Descentation	
~XX20 1 ~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 31 0D 7E 30 30 32 30 20 32 0D	Display Mode	Bright	
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie	
~XX20 4 ~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 34 0D 7E 30 30 32 30 20 35 0D		User	
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35 30	0) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n ~XX23 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D 7E 30 30 32 33 20 a 0D	Contrast Sharpness	n = -50 (a=2D 35 30 n = 1 (a=31) ~ 15)) ~ 50 (a=35 30) (a=31 35)
~XX44 n ~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D 7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint Color	n = -50 (a=2D 35 30 n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n ~XX328 n	7E 58 58 33 32 37 20 a 0D 7E 58 58 33 32 38 20 a 0D	Color Matching	Red Hue Green Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX329 n	7E 58 58 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX330 n	7E 58 58 33 33 30 20 a 0D 7E 58 58 33 33 31 20 a 0D		Cyan Hu Xellow Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX332 n	7E 58 58 33 33 32 20 a 0D		Magenta Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Cyan Hue Ded Seturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX334 n	7E 58 58 33 33 34 20 a 0D		Green Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX335 n	7E 58 58 33 33 35 20 a 0 7E 58 58 33 33 36 20 a 0D		Blue Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX337 n	7E 58 58 33 33 37 20 a 0D		Yellow Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX338 n ~XX339 n	7E 58 58 33 33 38 20 a 0D 7E 58 58 33 33 39 20 a 0D		Magenta Saturationn Red Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX340 n	7E 58 58 33 34 30 20 a 0D		Green Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX341 n	7E 58 58 33 34 31 20 a 0D		Blue Gain Cyan Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX343 n	7E 58 58 33 34 33 20 a 0D		Yellow Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX344 n	7E 58 58 33 34 34 20 a 0D		Magenta Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=-50 (a=2D 35 30) = 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 58 58 33 34 36 20 a 0D		White/G	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n ~XX215 1	7E 58 58 33 34 37 20 a 0D 7E 30 30 32 31 35 20 31 0D		White/B Reset	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D 7E 30 30 33 33 20 a 0D		Reset	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor [™]		n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30) n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 31 39 36 20 a 0D 7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma	Film	11 = 1 (a=31)~ 10 (a=31 30)
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics	
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D		2.0	
~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 37 0D		2.2	

 Dû à la différence d' application

application pour chaque modèle. La fonction dépend du modèle acheté.

Appendices

	7E 30 30 33 35 20 39 0D		3D
~XX36.3	7E 30 30 33 36 20 30 0D	Color Temp	Warm
~XX36 0	7E 30 30 33 36 20 31 0D	color ramp.	Standard
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 33 0D	0-10	Cold
~XX37 1 ~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	AUIO RGB\ RGB(0-255)
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX/4 n ~YY91 1	7E 30 30 37 34 20 a 0D 7E 30 30 30 31 20 31 0D		Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal Automatic Enable
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		Disable
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX200 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal(Video)	White Level
~XX201 n	7E 30 30 32 30 30 21 a 0D		Black Level
~XX204 1	7E 30 30 32 30 30 21 31 0D		0
			1.5
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:9
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WUXGA Model)
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX
~XX60 6 ~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 36 0D		Auto
	75 00 00 00 00 00 - 00	Distal Zaara Zaara	
~XX52 n ~XX504 n	7E 58 58 35 30 34 20 a 0D	Digital 200m 200m	$n = -5 (a=20 35) \sim 25 (a=32 35)$ H Zoom $n = 0 (a=30) \sim 100 (a=31 30 30)$
~XX505 n	7E 58 58 35 30 35 20 a 0D		V Zoom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX64 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30) n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	Viceyatorie	3D Mode DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 33 0D		IR
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D→2D	3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D		L
~XX400 2 ~XX405 0	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Eormat	R
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D T Official	SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D		Top and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D		Frame sequential
~ X X 2 3 1 ()			
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert	On Off
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D	3D Sync Invert	On Off
~XX231 1 ~XX70 1 ~XX70 2	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D	3D Sync Invert	On Off English German
~XX231 1 ~XX70 1 ~XX70 2 ~XX70 3	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 33 0D	3D Sync Invert	On Off German French
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 30 0D 7E 30 30 37 30 20 30 0D	3D Sync Invert	On Off German French Italian
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 6	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 34 0D 7E 30 30 37 30 20 36 0D	3D Sync Invert	On Off English German French Isganish Bortunusee
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 33 0D 7E 30 30 37 30 20 35 0D 7E 30 30 37 30 20 35 0D 7E 30 30 37 30 20 37 0D	3D Sync Invert	On Off German French Italian Spanish Portuguese Polish
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8	$\begin{array}{c} 7E 30 30 32 23 31 20 30 0D \\ 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 31 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 32 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 33 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 33 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 35 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 36 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 36 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 36 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 38 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 38 0D \\ \end{array}$	3D Sync Invert	On Off English French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 5 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8 -XX70 9 -XX70 9	$\begin{array}{c} 7E 30 30 22 33 11 20 30 0D \\ 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 31 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 32 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 32 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 33 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 34 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 36 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 36 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 36 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 38 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 37 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 37 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 37 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 37 0D \\ 7E 30 30 37 30 20 37 0D \\ 7E 30 30 37 0D \\ 7E 30 30 37 0D \\ 7E 30 30 37 0D \\ 7E 30 $	3D Sync Invert	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Dutch
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 2 -XX70 4 -XX70 5 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8 -XX70 8 -XX70 9 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11	TE 30 30 32 33 31 20 30 0D TE 30 30 32 33 12 03 10 0D TE 30 30 32 33 12 03 10 0D TE 30 30 37 30 20 31 0D TE 30 30 37 30 20 20 20 TE 30 30 37 30 20 32 0D TE 30 30 37 30 20 32 0D TE 30 30 37 30 20 33 0D TE 30 30 37 30 20 36 0D TE 30 30 37 30 20 36 0D TE 30 30 37 30 20 36 0D TE 30 30 37 30 20 38 0D TE 30 30 37 30 20 38 0D TE 30 30 37 30 20 38 0D TE 30 30 37 30 20 39 0D TE 30 30 37 30 20 31 30 0D TE 30 30 37 30 00 31 31 40 0D	3D Sync Invert	On Off
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8 -XX70 9 -XX70 9 -XX70 10 -XX70 12	$\begin{array}{c} {\sf Te} 30 \ 30 \ 32 \ 33 \ 31 \ 20 \ 30 \ 02 \ 33 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 01 \ 00 \ 00 \ 01 \ 00 \ 01$	3D Sync Invert	On Off English German French Italian Systemish Systemish Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 7 -XX70 9 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 12 -XX70 13	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 32 & 00 \\ \end{array}$	3D Sync Invert	On Off
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 13 -XX70 13 -XX70 14	$\begin{array}{c} Te 30 \ 30 \ 22 \ 33 \ 12 \ 03 \ 10 \ 00 \ 05 \ 72 \ 33 \ 12 \ 03 \ 10 \ 00 \ 05 \ 72 \ 33 \ 12 \ 03 \ 10 \ 00 \ 05 \ 00 \ 05 \ 00 \ 05 \ 00 \ 05 \ 00 \ 05 \ 00 \ 05 \ 0$	3D Sync Invert	On Off English German Fiblian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek Traditonal Chinese Simplified Chinese
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 5 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 12 -XX70 14 -XX70 15 -XX70 16	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 23 & 31 & 00 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 30 & 00 & 11 \\ SE & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 30 & 00 & 11 \\ SE & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ \end{array}$	30 Sync Invert	On Off
-XX231 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 5 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 11 -XX70 13 -XX70 15 -XX70 15 -XX70 17	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 3$	3D Sync Invert	On Off
-XX701 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 3 -XX70 5 -XX70 5 -XX70 7 -XX70 7 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 11 -XX70 11 -XX70 15 -XX70 16 -XX70 17 -XX70 18	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 35 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 73 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 70 & 20 & 30 & 30 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 70 & 20 & 33 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 70 & 20 & 33 & 70 \\ TE &$	30 Sync Invert	On Off
-XX701 1 -XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 9 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 11 -XX70 13 -XX70 15 -XX70 15 -XX70 19	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 20 & 31 &$	3D Sync Invert	On Off
-XX72311 -XX701 -XX702 -XX703 -XX705 -XX705 -XX705 -XX707 -XX707 -XX707 -XX701 -XX7011 -XX70113 -XX7015 -XX7025 -XX705 -	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 35 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 20 & 30 & 30 & 20 & 30 & 3$	30 Sync Invert	On Off
XX231 1 XX231 1 XX70 1 XX70 1 -XX70 2 -XX70 5 -XX70 6 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 8 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 15 -XX70 15 -XX70 16 -XX70 16 -XX70 17 -XX70 18 -XX70 18 -XX70 18 -XX70 20 -XX70 21 -XX70 21	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 22 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 3$	3D Sync Invert	On Off
-XX7231 1 -XX770 1 -XX770 2 -XX770 2 -XX770 3 -XX770 4 -XX770 6 -XX770 6 -XX770 7 -XX770 7 -XX770 10 -XX770 11 -XX770 112 -XX770 115 -XX770 12 -XX770 21 -XX770 23	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 22 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 30 & 20 & 30 & 30 & 20 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 20 & 30 & 30 & 20 & 30 & 3$	30 Sync Invert	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Duich Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek Traditiad Chinese Traditiad Chinese Japanee Japanee Aganee Kussian Hungaran Czechoslovak Arbit Farsi
-XXC311 -XXC31 -XXC31 -XXC31 -XXC70 -XXXC70 -XXXC70 -XXC70 -XXC70 -XXC70 -XXC70 -XXC70 -XXC70 -XXC70	$\begin{array}{c} Fe & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 23 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 30 & 20 & 32 & 30 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 30 & 20 & 32 & 30 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 30 & 30 & 30 & 20 & 30 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 30 & 20 & 30 & 30 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 20 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 20 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 30 & 20 & 30 & 30 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30$	3D Sync Invert	On Off
-XXC011 -XXC011 -XXC011 -XXC01 -XXC0	$\begin{array}{c} Fe & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 35 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 35 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 37 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 37 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 30 & 00 \\ Fe & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 &$	30 Sync Invert	On Off English German French Italian Spanish Potbyusee Duich Swedish Norwegian/Danish Frinnish Greek Acad Chinese Simplified Chinese Simplified Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Częchośtvak Creckostwak Acrean Thai Turkish Farsi Vietnamese Indonesian
-XXX70 1 -XXX70 1 -XXX70 2 -XXX70 3 -XXX70 3 -XXX70 4 -XXX70 7 -XXX70 8 -XXX70 7 -XXX70 8 -XXX70 11 -XXX70 12 -XXX70 12 -XXX70 20 -XXX70 20 -XXX70 20 -XXX70 20 -XXX70 22 -XXX70 27	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 &$	30 Sync Invert	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Polish Swedish NorwegianDanish Finnish Greek Traditonal Chinese Simplified Chinese Japanisse Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Czechoslovak Arabic Campanish Hungarian Hung
-XXC011 - XXC0211 - XXC0211 - XXC0211 - XXC021 - XXC02	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 03 & 100 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 3$	3D Sync Invert	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedish Orok Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hungariatovak Korean Russian Hungariatovak Korean Thai Usish Hungariatovak Korean Russian Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Hungariatovak Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Korean Hungariatovak Hungari
-XXC231 1 -XXC70 1 -XXC70 2 -XXC70 2 -XXC70 3 -XXC70 3 -XXC70 4 -XXC70 7 -XXC70 8 -XXC70 7 -XXC70 8 -XXC70 7 -XXC70 8 -XXC70 17 -XXC70 18 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 12 -XXC70 12 -XXC70 12 -XXC70 12 -XXC70 12 -XXC70 22 -XXC70 2	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 35 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 &$	30 Sync Invert	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Duich Norwegian/Danish Finnish Greek Traditical Chinese Sapartee Sapartee Sapartee Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Turkish Farsi Vietnamese Indonesian Czechoslovak Arabic Front-Desktop Front-Desktop
-XXC011 - XXC0211 - XXC0211 - XXC0211 - XXC021 - XXC02	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 23 & 31 & 22 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 00 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 &$	3D Sync Invert Language Projection	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedingun Danish Frinish Greek Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian HC2rachoslovak Arabic Thai Thai Turkish Farsi Urdenamese Indonesian Romanian Front-Desktop Rear-Desktop Font-Celling
-XX701 1 -XX701 2 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 4 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 21 -XX70	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 33 & 31 & 20 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 20 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 1D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 1D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 3D \\ TE & 30 & 30 & 37 &$	3D Sync Invert Language Projection	On Off English Geman French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Frimish Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Traditional Front-Desktop Rear-Desktop Front-Oeskop Rear-Desktop Front-Oeskop Rear-Desktop Front-Oeskop
-XXC011 - -XXC01 - -XXC0 2 -XXC0 2 -XXC0 2 -XXC0 3 -XXC0 4 -XXC0 4	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 20 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 20 & 31 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 30 & 30 & 70 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 30 &$	30 Sync Invert Language Projection Menu Location	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Polish Swedish NorwegianDanish Finnish Greek Traditonal Chinese Simplified Chinese Johanese Quantese Aradise Unantese Aradise Traditonal Chinese Johanese Quantese Aradise Traditonal Chinese Johanese Aradise Traditonal Chinese Johanese
-XXC011 -XXC0211 -XXC02 -XXX -XXC02 -XXC02 -XXC02 -XXC02 -XXC02 -XXC02 -XXC02 -	$\begin{array}{c} Te 30 \ 30 \ 32 \ 33 \ 31 \ 20 \ 30 \ 02 \ 33 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 07 \ 15 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 07 \ 15 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 07 \ 15 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 07 \ 15 \ 30 \ 07 \ 30 \ 30$	3D Sync Invert Language Projection Menu Location	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedian mDanish Frinnish Greek Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hoganabovak Arabic Thai Thai Tradian Hoganabovak Arabic Thai Farsis Vietnamese Indonesian Romanian
-XXC231 1 -XXC231 1 -XXC70 2 -XXC70 2 -XXC70 3 -XXC70 3 -XXC70 4 -XXC70 7 -XXC70 8 -XXC70 7 -XXC70 8 -XXC70 7 -XXC70 8 -XXC70 17 -XXC70 18 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 11 -XXC70 18 -XXC70 12 -XXC70 18 -XXC70 12 -XXC70 18 -XXC70 12 -XXC70 18 -XXC70 12 -XXC70	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 32 & 33 & 12 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 32 & 20 &$	30 Sync Invert Language Projection Menu Location	On Off English German French Italian Spanish Portuguese Politoh Swedish Norwegian/Danish Frimish Greek Traditonal Ohinese Simpilied Chinese Simpilied

Appendices

(WUXGA Model)

~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0	D Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
				mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0	D	Security Settings	On Off(0/2 for backward compatible)
~	nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30	0 30)		
				~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n ~YY89.0	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) Default
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 30 0D 7E 30 30 38 39 20 31 0D	Audio Input		Audio1
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D			Audio2
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D			Audio3
~XX89 5	7E 30 30 38 39 20 35 0D			Audio4
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User	
~XX82 3 ~YY83 1	7E 30 30 38 32 20 33 0D 7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Canture	Neutral	
~XX88.0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captoria	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2	
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status(Read or	ID Address (Doc	Disconnected/ Connected.
~XX454 0/2	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	0D Crestron	Off	ad only Netani. Okasa_bbb_ccc_ddd
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On	
~XX455 0/2	7E 30 30 34 35 35 20 30(32)	0D Extron	Off	
~XX455 1 ~XX456 0/2	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D 7E 30 30 34 35 36 20 30(32)	0D P.II ink	Off	
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D	OD TOLINK	On	
~XX457 0/2	7E 30 30 34 35 37 20 30(32)	0D AMX Device Discove	ery Off	
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D 7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D Telpet	On	
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	OD Telliet	On	
~XX459 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D HTTP	Off	
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source		HDMI
~XX39 2	7E 30 30 33 39 20 32 0D			DVI-D
~XX39 3	7E 30 30 33 39 20 34 0D			BNC
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 35 0D			VGA1 VGA2
~XX39 8	7E 30 30 33 39 20 38 0D			Component
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D			S-video
~XX39 10 ~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 30 0L 7E 30 30 33 39 20 31 35 0D			Video
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On	bispidyi orc
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D)	Off	(0/2 for backward compatible)
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	(0/2 for backward competible)
~XX1010	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D 7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On	(0/2 for backward compatible)
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off	(0/2 for backward compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On	
~XX103 0	/E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Diaplay Model - Lev	Off	(U/2 for backward compatible)
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D 7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	 Display wode Lot 	JA Off On	(Ur2 IDI Dadkward compatible)
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	Non	ne
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D)	Gri	d(White)
~XX195 3	7E 30 30 31 39 35 20 33 0D		Gn	d(Green)
~XX195.2	7E 30 30 31 39 35 20 34 0D		Wh	u(wagena)
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	Off	
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D		On	- 20
~XX1923 ~XX11 0	7E 30 30 31 39 32 20 33 0D	IP Eurotion	Au	to 3D
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D	intraneadii	On	
				51
~XX104 1 ~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D 7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	Background Color		Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D			Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D)		Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D	1		White
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced Direct P	ower On	On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D		_	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0 ~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D 7E 30 30 31 31 33 20 31 0D	Signal P	ower On	On
	00 00 01 01 00 20 01 00			
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D	Auto P	ower Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)



(5 minutes for ea ~XX107 n	ch step). 7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	Sleep	Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 35)	
(30 minutes for e ~XX114 1 ~XX114 0	ach step). 7E 30 30 31 31 34 20 31 0D 7E 30 30 31 31 34 20 30 0D	Power	Mode(Standby)	Active (<=0.5W) Eco. (0/2 for backward compatible)	
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On	
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		Delablacca Mada	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D		Brightness Mode	Bright	
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D			Power	
~XX326 n	7E 30 30 33 32 36 20 a 0D	Power	350W/340W/330W	320W/310W/300W/290W/280W	
~YY111.1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		(n=0/n=1/n=2/n=3/i	1=4/n=5/n=6/n=7/n=8)	
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D		Lamp Reset	No (0/2 for backward compatible)	
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		Yes	
~YY00 1	7E 30 30 30 30 30 31 0D	DS232 Alert Decet	Dagat System Ale		
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on	the OSD	n: 1-30 charact ers	
SEND to emulate	Remote				
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0			Up	
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32	00		Enter (for projection MENU)	
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0	0D		Right	
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34	0D		Down	
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0	0D		Keystone +	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 7E 30 30 31 34 30 20 31 37 i	00		Volume -	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38	0D		Volume +	
~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39	0D		Brightness	
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0	0D		Menu	
~XX140.21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31 7E 30 30 31 34 30 20 32 38 0	00		Contrast	
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37	0D		Source	
SEND from proje	ctor automatically				
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description	
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run	arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open		INFOr	n : 01/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp failFan Loc/Over TemperatureLamp Hours Running Out/Cow	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje	arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open		INFOr	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fall/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cov	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje	arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Eurofina	INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Couling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cove Description	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje 232 ASCII Code -XX121 1	arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command	INFOn Projector Return s OKn r	n : 01/2/34/67/8/= Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp failiFan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 01/2/34/67/1015 =	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje 232 ASCII Code ~XX121 1	arming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command	INFOn Projector Return s OKn r	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Loc/Ver Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 0/1/2/3/4/57/10/15 = 0/1/2/3/4/57/10/15 =	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1	aming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version	INFOn Projector Return s OKn r UKrididi	n : 0/1/2/3/46/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Pangela.ump/aluFan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 0/1/2/3/45/7/10/15 = Cont/2/3/45/7/10/15 = Cont/2/3/45/7/10/15 =	er Open //DisplayPor
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX123 1	aminp:Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Sofware Version Display Mode	INFOn Projector Return s OKn r t OKdddd OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lcox/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 0/1/2/3/4/97/10/15 = ione/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDMI/Component ddd: FW version 0/1/2/3/4/79/12	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX123 1 None/Presentatic	aming/Cooling/Out of Fin Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM./3D	INFOn Projector Return s OKn r OKdddd OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Slandby/Warming/Cooling/Out of Pangela.ump fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cov Description 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = ContrD/W/CoA11/GA2/S-V/deo/Vdeo/BINC/HDMI/Component ddd: FW version : 0/1/2/3/4/7/B/12	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX123 1 None/Presentatic -XX124 1	aming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM.43D Power State	INFOn Projector Return s OKn n OKdddd OKn n OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp failFan Lco/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 0/1/2/3/4/57/1015 = Ione/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDMI/Component ddd: FW version 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On	ar Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX123 1 None/Presentatic -XX124 1 -XX125 1 -XX126 1	aminp/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Display Mode ard/DICOM SIM.2D Power State Dominas	INFOn Projector Return s OKn r OKdddd OKn n OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description : 0/1/2/4/4/5/11/0/15 = ioner/DVI/VGA1/VGA2/S-V/deo/Vdeo/BNC/HDMI/Componen ddd: F/W version : 0/1/2/3/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX124 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1	aming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Dupping Mode arr/DICOM SIM.2D Power State Brightness Contrast	INFOn Projector Return S OKn n OKn n OKn n OKn OKn	n : 01/2/34/67/8/ = Standby/Warming Cooling/Out of Rangel ang fullFan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 01/2/34/67/10/15 = 01/2/34/67/10/15 = 01/2/34/67/10/15 = 01/2/34/67/10/15 = 01/2/34/79/12 :0/1 = Off/On 01/2/34/67/2 = -0.3/66/01/8.2/Matiss/Auto	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 232 ASCII Code ~XX121 1 ~XX122 1 ~XX122 1 ~XX122 1 ~XX124 1 ~XX125 1 ~XX125 1 ~XX125 1 ~XX127 1	aminpCooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Dapaips Mode and/Di Com StM ADD Power State Brightness Contrast Format	INFON Projector Return s OKn r OKdddd t OKn n OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of PangeLamp fall/Ean Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 0/1/23/4/5/7/10/15 = io/1/23/4/5/7/10/23/5/4/60/Video/BNC/HDM/Component ddd: FW version 0/1/23/4/7/9/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto	er Open
when Standby/W Range/Lamp fail/ Lamp Hours Run 222 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX124 1 -XX124 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX125 1 -XX127 1 *16:9 or 16:10 de	aminp/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Display Mode arr/DICOM SIM.2D Power State Brightness Contrast Format	INFOn Projector Return s OKn r OKdddd OKn n OKn n OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Pangelaum plat/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cove Description 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = 0/1/2/3/4/5/7/10/15 cont/D/W/GATI/GAZS-V/deo/Vdeo/BINC/HDM//Component ddd: FW version : 0/1/2/3/4/7/8/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4-3/16.9/16.10/LBX/Native/Auto	er Open
when Standby/W Rangel.amp fail Lamp Hours Run 223 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1	aminp:Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open etcr HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 20 31 00 PE 30 30 31 32 32 30 31 00 MiR/MWWeis/RGMBiatkow 7E 30 30 31 32 32 30 31 00 MiR/MWWeis/RGMBiatkow 7E 30 30 31 32 42 03 1 00 7E 30 30 31 32 42 03 1 00 7E 30 30 31 32 42 03 1 00 7E 30 30 31 32 72 31 20 7E 30 30 31 32 82 03 1 00 7E 30 30 31 32 82 03 1 00 7E 50 30 31 32 82 03 1 00 7E 50 30 31 32 82 03 1 00 7E 50 30 31 32 82 03 1 00 7E 50 30 31 32 82 03 1 00	Function Input Source Command Software Version Display Mode are Dic Ota Silw.3D are Dic Val Silw.3D Format Format Color Temoerature	INFOn Projector Return s OKn n OKdddd OKn n OKn n OKn OKn N	n : 011/2/34/87/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeL amp fail/Fan Lock/Over/Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 011/2/34/87/1015 = fore/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDM/Component ddd: FW version 01/2/34/17/91/2 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/56/7 =4:3/16:916:10/LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold	er Open //DisplayPor
when StandbyW RangeLamp fail Lamp Hours Run 222 ACtil Code -XX122 1 -XX122 1	aminp/Cooling/Out of Fin Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open ctor HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 00 7E 30 30 31 32 32 03 100 7E 30 30 31 32 36 20 31 00 7E 30 30 31 32 36 20 31 00 7E 30 30 31 32 36 20 31 00 7E 30 30 31 32 36 20 31 00 7E 30 30 31 32 39 20 31 00 Period on Screen Type setting 7E 30 30 31 32 39 20 31 00 7E 30 30 31 32 39 20 31 00	Function Input Source Command Software Version Display Mode ard/DICOM SNLAD Power State Borghness Contrast Format Color Temperature Projection Mode	INFOn Projector Return s OKn r OKdddd OKn n OKn n OKn OKn OKn n	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description : 0/1/2/3/4/7/10/15 = ione/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BINC/HDMI/Componen id/ddf. F/W version : 0/1/2/3/4/7/8/12 : 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold : 0/1/23 = Front-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear	er Open
when StandbyW RangeLamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje 232 ASCII Code -XXX121 1 -XX122 1	aminp:Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Display Mode arr/DICOM SM.AD Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode	INFOn Projector Return S OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n	n: 01/2/3/4/6/7/8/ = Stradby/Warming/Cosling/Dut of Pargela Jan FallFan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 01/2/3/4/57/10/15 = 0nr/D/V/05A1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDM//Component ddd: FW version 01/2/3/4/57/10/15 = 01/12/3/4/57/10/15 = 1:1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold 01/12/4 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear	er Open
when StandbyW RangeLamp fail Lamp Hours Run READ from proje 232 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX129 1 -XX129 1	aminp/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ining Out/Cover Open etcr HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 30 31 0D 7E 30 30 31 32 32 30 31 0D 7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 03 10D 7E 30 30 31 32 32 03 10D 7E 30 30 31 32 30 20 31 0D 7E 30 30 31 32 30 20 31 0D 7E 30 30 31 32 30 20 31 0D 7E 30 30 31 32 30 20 31 0D 7E 30 30 31 32 30 20 31 0D	Function Input Source Command Sofurare Version Display Mode ard/DICOM SIM.42D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information	INFOn Projector Return S OKn n OKn n OKn n OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OK	n: 01/2/3/4/6/7/8/ = Stradby/Warming/Cosing/Dut of Parges and Full-Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 01/2/3/4/57/10/15 = 01/2/3/4/57/10/15 = 01/2/3/4/57/10/15 = 01/2/3/4/57/10/15 = 01/2/3/4/57/10/15 = 01/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 01/12/4/12/3/12 00/10/20/00/4/05/07/10/15 = 00/11/2/2/3/12 00/10/20/20/4/05/07/10/15 = 00/10/20/20/40/20/20/20/40/20/20/40/20/20/40/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	-Ceiling
when StandbyW RangeLamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje 222 ASCII Code -XX122 1 -XX122 1 -XX122 1 -XX123 1 -XX123 1 -XX124 1 -XX128 1 -XX128 1 -XX129 1 -XX120 1 -XX150 1	aminp(Cooling/Out of Fin Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Display Mode ard/DICOM SIM.2D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information Mil/Component/DisplayP	INFOn Projector Return S OKn n OKaddd OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n OKn n	n : 0112/34/67/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Pangela.mp.fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 01/2/34/57/1015 = 01/2/34/57/1015 = 01/2/34/57/1015 = 01/2/34/57/1015 = 01/2/34/78/12 : 011 = Off/On n: 1/2/3/56/7 =4:316:91/6:10/LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warmi/Standard/Cool/Cold 01/2/3 = Front-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear a: 0/1 = Off/On bbbb: LampHour c: Source 0001/02/0304/05/07/10/15 = dddg: PV version	r Open
when Standby/W RangeLamp fail/ Lamp Hours Run READ from project 222 ASCII Code -XX121 1 -XX121 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX123 1 -XX124 1 -XX127 1 *16 5 or 16:10 de -XX128 1 -XX129 1 -XX120 1 None/DVI//GA1/	aming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open dot dot HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 0D TE 30 30 31 32 31 20 31 0D TE 30 30 31 32 32 30 10D TE 30 30 31 32 32 30 110D TE 30 30 31 32 32 03 10D TE 30 30 31 32 32 03 110D TE 30 30 31 32 37 20 31 0D TE 30 30 31 32 37 20 31 0D pend on Screen Type setting TE 30 30 31 32 30 20 31 0D 7E 30 30 31 35 30 20 31 0D 7E 30 30 31 35 30 20 31 0D VGA2/S-Video/Video/ENC/HD	Function Input Source Command Display Mode Display Mode Power Stata Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MU/Component/DisplayP	INFON Projector Return s OKn n OKn n OKn n OKn o	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of PangeLang Fall/Fan Lock/Over TemperatureLamp Hours Running Out/Cow Description 0/1/2/3/4/5/7/1015 = inor/DV/WS4/5/7/40/15 = inor/DV/WS4/7/8/12 0/1/2 = 0/f/Cn in : 1/2/3/5/6/7 =4.3/16.9/16:10LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warm/Standard/Cool/Coid 0/1/2/3/4/7/8/12 a: 0/1 = Off/Cn bbbL LampHour c: source 00/01/02/03/4/05/07/10/15 = ddd: FW version 1//2/3/4/7/1012 wireSRGB/Blackboard/3D/DICOM	ar Open
when StandbyW RangeLamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje 222 ASCII Case -XX122 1 -XX121 1 None/DVI/VGA1/ -XX151 1	aminp(Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open	Function Input Source Command Software Version Display Mode ard/DICOM SIM.2D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information Mil/Component/DisplayP Model name	INFOn Projector Return S OKn r OKn n	n : 0112/34/67/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Pangela.ump/ail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 01/2/34/67/1015 = 01/2/34/67/1015 = 01/2/34/67/1015 = 01/2/34/67/1015 = 01/2/34/78/12 : 011 = Off/On n: 11/2/34/78/12 : 011 = Off/On 10/12/34 Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear a: 0/1 = Off/On bbbb: LampHour c: source 0001/02/03/04/05/07/10/15 = dddf: Pry vesion 01/2/34/79/12 : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour c: source 0001/02/03/04/05/07/10/15 = dddf: Pry vesion 11/2/34/05/05/05/05/05/05	ar Open
when Standby/W RangeLamp fail/ Lamp Hours Run READ from project 222 ASCII Code -XX121 1 -XX122 1 -XX121 1 -XX122 1 -XX121 1 -XX125 1 -XX129 1 -XX150 1 NoneDVI/VGA1/	aming/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open dor HEX Code TE 30 30 31 32 31 20 31 00 TE 30 30 31 32 31 20 30 100 TE 30 30 31 32 32 30 31 00 PE 30 30 31 32 32 30 31 00 PE 30 30 31 32 32 30 31 00 PE 30 30 31 32 32 30 31 00 PE 30 30 31 32 32 30 31 00 PE 30 30 31 32 37 20 31 00 Per 30 30 31 32 39 20 31 00 PE 30 30 31 32 39 20 31 00 PE 30 30 31 35 30 20 31 00 VGA2/S-Video-Video/RVcHD PE 30 30 31 35 31 20 31 00 VGA2/S-Video Video/BVCHD PE 30 30 31 35 31 20 31 00	Function Input Source Command Sofware Version Deby Media Deby Media Deby Media Deby Media Brightness Color Temperature Projection Node Information MI/Component/DisplayP Model name Lamp Hours No	INFOn Projector Return s OKn r OKn n OKn k	n : 0112/3/4/6778/ = Standby/Warming/Cooling/Out of PangeLamp fall/Ean Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description 011/2/3/4/5771015 = Internet/WICAN /KO2/S-Video/Weo/BNC/HDM//Component ddd: FW version 011/23/4/78/12 011 = Off/On n: 1/2/3/56/7 =4.3/16.9/16.10/LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold 011/23 = Front-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear a: 0/1 = Off/On bbb: LampHour cr: source 0011/2004/05/07/10/15 = ddd: FW version 1//23/4/9/10 = Med/FW version 1//23/4/9/10 = 1//23/4/9/10 = 1//23/4/9/	2 Open //DisplayPor -Ceiling
when StandbyW RangeLamp fail Lamp Hours Run READ from proje 222 ACII Cose -XX122 1 -XX122 1 -XX120 1 -XX120 1 -XX120 1 -XX120 1 -XX120 1	aminp/Cooling/Out of Fin Lock/Over Temperature/ ning Out/Cover Open dot HEX Code 7E 30 30 31 32 31 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 32 30 31 0D 7E 30 30 31 32 32 03 10D 7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 7E 30 30 31 32 36 20 31 0D 7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 33 38 20 20 31 0D 7E 30 30 31 33 38 20 31 0D 7E 30 30 31 33 38 20 31 0D 7E 30 30 31 33 38 20 31 0D 7E 30 30 31 33 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 35 38 20 31 0D 7E 30	Function Input Source Command Software Version Display Mode ard/DICOM SIN.2D Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MU/Component/DisplayP Model name No	INFOn Projector Return S OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn OKn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cov Description 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/12 0/1 = Off/On n: 1/2/3/5/6/7 =4/3/16:91/6:10/LBX/Native/Auto 3/0/12 = Warm/Standard/Cool/Cold 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear a: 0/1 = Off/On bbbb: LampHour 0/1/2/3/4/7/10/15 = 0/1/2/3/4/7/10/15 =	-Ceiling
when Standby/W RangeLamp fail/ Lamp Hours Run READ from proje 222 ASCII Code -XX1221 -XX121 -XX1221 -XX121 -XX121 -XX1221 -XX1221 -XX121 -XX1221 -XX1221	aminp/Cooling/Out of Fan Lock/Over Temperature/ ining Out/Cover Open dot/ dot/ TE 30 30 31 32 31 20 31 0D TE 30 30 31 32 32 12 00 31 0D TE 30 30 31 32 32 30 31 0D m/Brok Code TE 30 30 31 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 32 30 20 31 0D TE 30 30 31 32 30 20 31 0D TE 30 30 31 32 30 20 31 0D TE 30 30 31 32 30 20 31 0D TE 30 30 31 32 30 20 31 0D TE 30 30 31 32 30 20 31 0D TE 30 30 31 32 30 31 0D TE 30 30 31 30 31 30 30 31 0D TE 30 30 31 30 38 20 31 0D Te 30 30 31 32 30 31 0D Te 30 30 30 30 32 30 10D Te 30 30 30 30 32 30 10D Te 30 30 30 30 30 30 10D TE 30 30 31 30 30 30 10D	Function Input Source Command Sofusare Version Dupplay Mode ard/DICOM SIM.AD Power State Brightness Contrast Format Color Temperature Projection Mode Information MI/Component/DisplayP No Model name Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Network Sta	INFOn Projector Return s OKn n OKn n OKn	n : 0112/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of PangeLamp fall/Ean Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cow Description : 011/23/4/6/7/1015 = : 011/23/4/6/7/1015 = : 011/23/4/7/9/12 : 011 = Off/On n: 1/2/3/56/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto 30/1/2 = Warm/Standard/Ood/Cold : 011/23/4/7/9/12 : 0112/3 = Front-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear a: 011 = Off/On bbbb: LampHour Cot Source 000110/20304/405/07/10/15 = : 00dd: :FW version : 1/2/3/F8/19/16/2000/405/07/10/15 = : 00dd: :FW version : 1/2/3/F8/105/2000/405/07/10/15 = : 00dd: :FW version : 0/12/3/F8/105/2000/405/07/10/15 = : 0/12/3/F8/105/2000/400/405/2000/405/2000/405/2000/405/2000/405/2000/405/2000/405/2000/400/405/2000/405/200	2 Open //DisplayPor

IP Address

Appendices

Commandes Telnet

- Port : 3 ports, 23/1023/2023, pris en charge
- Multi connexions: le projecteur peut recevoir des commandes de différents ports simultanément
- Format des commandes : suivre le format de commande RS232 (prise en charge de ASCII et HEX)
- Réponse des commandes : Suivre le message de retour RS232.

Lead Code	Proj I	ector D	Cor	nmanc	l ID	Space	Variable	Carriage Return
~	X	X	X	X	X		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defin Optor Digit. Follow	ed by na 2 o: See th w cont	r 3 le ent	One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit



Pour les résolutions écran large (WXGA), la compatibilité dépend des modèles de portable/PC.

Commandes AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- Port : 9131
- Chaque informations de diffusion UDP est mise à jour toutes les 40 secondes environ

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Appendices

Command	Description	Remark (Parameter)	
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html	
	LAN IP address is valid.		
	Wireless LAN IP address is		
	address is valid.		
Revision	The revision must follow a	1.0.0	
	major.minor.micro scheme. The		
	revision is only increased if the command protocol is modified		
1	communa protocor is mounica.		



- Pour les résolutions écran large (WXGA), la compatibilité dépend des modèles de portable/PC.
- La fonction AMX ne sert qu'à prendre en charge AMX Device Discovery.
- Les informations de diffusion ne sont envoyées que via une interface valide.
- Les interfaces LAN et LAN sans fil peuvent fonctionner en même temps.
- Si « Beacon Validator » a été utilisé. Veuillez faire attention aux informations ci-dessous.

Commandes PJLink[™] prises en charge

Le tableau ci-dessous montre les commandes de contrôle du projecteur avec le protocole PJLink™.

Remarque sur la description des commandes (Paramètres)

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
power state		1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

Appendices

_	1
NOTE	

* Ce projecteur est pleinement conforme aux spécifications de JBMIA PJLink[™] Class 1. Il prend en charge toutes les commandes définies par **PJLink**TM Class 1, et la conformité a été vérifiée avec les spécifications de la norme **PJLink™** Version 1.0.

Command	Description	Remark (Parameter)
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
		13 = Component
		14 = BNC
		21 = VIDEO
		22 = S-VIDEO
		31 = HDMI 1
		32 = HDMI 2
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2
		4th byte: Cover open error, 0 or 2
		5th byte: Filter error, 0 or 2
		6th byte: Other error, 0 or 2
		0 to 2 mean as follows:
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned. "11 12 21 22 31 32"
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
111712	T 1 1 1	Setup window is returned
INF1?	manufacturer name	"Optoma" is returned.
INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.



Command	Description	Remark (Parameter)
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The projector is monitored and controlDEL by the control system of AMX.

Crestron RoomView Connected™

The projector is monitored and controlDEL by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink[™]

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- ▶ About Crestron RoomView ConnectedTM

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/

Appendices

Installation au plafond

Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation recommandé pour l'installation.

Pour des raisons de conformité, utilisez uniquement une fixation pour plafond et des vis certifiées UL répondant aux spécifications suivantes :

- Type de vis : M4
- Longueur maximum des vis : 11 mm
- Longueur minimum des vis : 9 mm

Consultez le schéma suivant pour fixer le projecteur au plafond.







noter que des dommages sur le projecteur suite à une mauvaise installation annulent la garantie.



- Assurezvous qu'il y a une distance d'au moins 10 cm entre le couvercle inférieur du projecteur et le plafond.
- Evitez de placer le projecteur près de sources de chaleur comme des dispositifs de climatisation et des radiateurs. Tout excès de chaleur entraîne l'arrêt du projecteur.



Les bureaux d'Optoma dans le monde

Pour une réparation ou un support, veuillez contacter votre bureau régional.

ETATS-UNIS

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com

Télécopie : 510-897-8601 Service : <u>services@optoma.com</u>

Canada

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Tel : 888-289-6786 Télécopie : 510-897-8601 www.optoma.ca Service : <u>services@optoma.com</u>

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, UK Tél : +44 (0) 1923 691 800 Télécopie : +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865 Service : <u>service@tsc-europe.com</u>

France

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Tél : +33 1 41 46 12 20 Télécopie : +33 1 41 46 94 35 Service : <u>savoptoma@optoma.fr</u>

Espagne

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas Vacia, Madrid, Spain Tél : +34 91 499 06 06 Télécopie : +34 91 670 08 32

Allemagne

 Werftstrasse 25 D40549

 Düsseldorf, Germany

 Tél : +49 (0) 211 506 6670

 Service : info@optoma.de

Appendices

Scandinavie

Optoma Scandinavia AS Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway Tél: +4732988990 Service : info@optoma.no

Télécopie: +4732988999

Amérique Latine

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tél : 888-289-6786 www.optomausa.com.br

Télécopie : 510-897-8601 Service : <u>www.optomausa.com.mx</u>

Corée

WOOMI TECH.CO.,LTD 4F, Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul, 135-815, KOREA Tél : +82+2+34430004 Télécopie : +82+2+34430005

Japon

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム サポートセンター:0120-46-5040 E-mail: <u>info@osscreen.com</u> www.os-worldwide.com

Taiwan

231,新北市新店區北新路3段215號12樓 Tel:+886-2-8911-8600 Télécopie:+886-2-8911-9770 www.optoma.com.tw asia.optoma.com Service:<u>services@optoma.com.tw</u>

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Tél : +852-2396-8968 Télécopie : +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China Tél : +86-21-62947376 www.optoma.com.cn



Avis concernant les Réglementations & la Sécurité

Cet appendice liste les instructions générales concernant votre projecteur.

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, il peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this projector.



Conditions de fonctionnement

Ce matériel est conforme à l'Article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis : Câbles blindés

Cette appareil numérique de classe B est conforme avec l' ICES-003 canadien.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

- Directive 2004/108/EC EMC (comprenant les amendements)
- Directive 2006/95/EC concernant la Basse Tension
- Directive 1999/5/EC R & TTE (si le produit dispose de la fonction RF)

Disposal instructions



Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle it.