

# DC552/DC556

## Càmara de Documentos



Español Manual del usuario

#### Bienvenido:

Gracias por adquirir este producto .Lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el producto.

#### Declaración de cumplimientos de la FCC (clase A):

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe

aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

#### • Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

:

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el partado 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso será necesario que el usuario corrija las interferencias a sus expenas.

# • Declaración de cumplimientos de la Comunidad Europea (Class A):

Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se puede instar al usuario a que tome las medidas oportunas..

El símbolo de la papelera con ruedas tachada indica que este producto no se debe arrojar a la basura municipal. En su lugar, es necesario deshacerse del equipo depositándolo en un punto limpio designado de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.





# Advertencia

 No mire directamente a la fuente de luz de LED, ya que puede dañar la retina.



 Transporte el producto sujetándolo por la parte infer ior de la unidad principal con ambas manos. Nunca sujete el producto únicamente por el brazo o el cabezal de la cámara.



- 3. Preste atención para evitar que el cabezal de la cámara se golpee contra el escritorio o cualquier objeto duro.
- 4. Nunca gire el brazo en dirección opuesta.

## Preparar la cámara de documentos

# » Familiarizarse con las partes de la cámara de documento









Botón	Función	
	Permite encender y apagar la alimentación	
U	Permite girar la imagen de 180° en 180°	
Permite congelar la imagen actual		
	Permite capturar una imagen estática	
	Mostrar Menú y seleccionar	
F	Botones de dirección	
Q	Alejar	
Ð	Acercar	
ÆĒ	Auto-enfoque de una sóla vez	

Botón	Función			
PC	Activar el modo PC para habilitar la función "CAMBIAR"			
$\Theta$	Tecla acceso directo de brillo			
쑸	Encender/apagar y ajustar el brillo de la lámpara LED			
j	Grabar un vídeo y un clip de audio			
	Activar el modo de Reproducción para ver los clips de vídeo grabados y las imágenes tomadas			
HDMI	Switch de salida HDMI-VGA			

## » Mando a distancia

Botón	Función		
Q	Tecla acceso directo de brillo		
ڻ ا	Permite encender y apagar la unidad		
II	Permite congelar la imagen actual.		$\bigcirc \bigcirc $
ICON	Permite mostrar u ocultar los iconos en la pantalla		
	Permite mostrar u ocultar el menú OSD		
	Permite entrar en el modo de reproducción para mostrar las imágenes y los clips de vídeo grabados		
U	Permite girar la imagen de 180° en 180°		
	Utilice estos botones para seleccionar una opción y realizar	Botón	Función
	Permite grabar un clip de vídeo	<b>₩</b> •₹	Macro y Normal
D	Permite capturar una imagen estática	-	Permite ajustar el tamaño de la sección resaltada o
Q, Đ	Permite reducir y ampliar la ima-	•	de dirección
æß	Enfoque automático con un disparo	<b>@</b>	Permite establecer el color del área exterior de la sección resaltada o enmascarada
[-]/[+]	Permite utilizar la barra de nivel para ajustar el enfoque manual- mente	Ð	mediante las teclas de dirección
2	Permite establecer rápidamente el zoom digital 2X o 4X	VOLUME	de sonido
	Permite resaltar la función de activación y desactivación Permite enmascarar la función de		Picture in Picture function on / off *For displaying a still image as an insert while displaying another
	activación y desactivación		limage.

El mando a distancia de infrarrojos solamente funciona a una distancia cercana de la unidad.

Inserte las pilas correctamente coforme a los símbolos "+" y "-"

El mando a distancia utiliza dos pilas de tipo AAA. No utilice pilas nuevas y usadas ni tipos diferentes de pilas juntas.



#### Función de rotación

Girar el rotor de la lente para rotar la imagen 90°

### Lámpara de iluminación

Si está en un entorno oscuro, encienda la luz LED para tener una exposición mejor. 1.Pulse el botón de la luz LED ( &) en la base para encender o apagar la luz LED.

2. Ajuste el brillo pulsando el botón de la luz ( & )





#### • Opciones de menú en el modo de vista previa

Elemento	Icono	Opción	Descripción
Brillo	0	-	Utilice los botones Derecha e Izquierda para proporcionar más brillo o más oscuridad a la imagen
		Gráfico	Si elegis el grafico, los colores del tu archivo seran mas brillante y mas claro,Ejemplo: foto, tableta.
	Nbc 1	Texto	Esta funcion es para disenar especialmente a las letras o archivos con colores blancos ynegros, Ejemplo: Letras, lineas negras.
Efecto		B/N	Para generar una imagen de cámara en blanco y negro. Para facilitar la visualización de la imagen, seleccione esto cuando capture documentos en blanco y negro, etc.
		Negativo	TPara generar una imagen de cámara negativa.
	AWB	Auto	
Delenes de blenes	÷	Fluorescente	Hay varios modos (Auto, Fluorescente,
Balance de blancos		Tungsteno	elegir según el entorno.
		Personalizado	
Zoom rápido	0	2X / 4X	Establezca el zoom rápido en 2X o 4X.
		Normal	Seleccione el modo Estándar para 30cm ~ ∞
Macro		Macro / Microscopio	Seleccione el modo Macro/Microscopio para obtener primeros planos o cuando conecta un microscopio.
Resolución estática	8M	0.8M / 2M / 5M / 8M / 13M	Seleccione la resolución estática que desee.
	HQ	Alta calidad	
IVIODO DE VIDEO	HFR	Alta velocidad de cuadro	Seleccione el modo de video deseado

Setting					
Pitido Activar/ Desactivar		Activar/ Desactivar	Habilitar o deshabilitar el sonido del pitido		
Parpadeo 50Hz / 60Hz		50Hz / 60Hz	Establecer la frecuencia en 50 Hz o 60 Hz. La configuración de parpadeo se basa en la norma de frecuencia de la fuente de alimentación eléctrica local.		
		Disco	Seleccione "Disco" para entrar en el modo de almacenamiento masivo		
Conexión USB	0	Cámara de PC	Seleccione"Cámara de PC" para entrar en Modo Cámara de PC		
	X	Desactiva	El efecto va más fuertes como el aumento del número		
Salida HDMI	HDMI	DC552: 720P / 1080P DC556: 720P / 1080P / 4K	Ajustar resolución salida HD		
Salida VGA	VGA	XGA / UXGA / 720P / WXGA	Ajustar resolución salida VGA		
Idioma	AB	-	Permite seleccionar el idioma en el que se mostrarán los menús OSD		
Reloj		-	Establecer la fecha y hora		
Format	0	No / Sí	Dar formato al medio de almacenamiento. Tenga en cuenta que todos los archivos almacenados en el medio se perderán.		
Reset default	RESET	No / Sí	Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Tenga en cuenta que se sobrescribirá la configuración actual.		

#### Opciones de menú en el modo Reproducción

Elemento	Icono	Option	Descripción
Info fichier		Ver el título del archivo, la fecha - en la que se guardó, el tamaño y duración de grabación.	
Diaporama	6	Activar/Desactivar	Iniciar una presentación de diapositivas
Volumen	•	-	Ajusta el volumen del video en reproducción.
Supprimer un	7	No / Sí	Eliminar el archivo actual
Supprimer tout	<b></b>	No / Sí	Eliminar todas las imágenes del mismo tipo almacenadas en la memoria.

### • Ajustar el brillo

- 1. Presione el botón MENÚ ( $\bigcirc$ )( $\diamondsuit$ )y seleccione el modo Brillo.
- 2. Utilice los botones ( ◄ or ► ) para aumentar o reducir el nivel de brillo.

## Ajustar el tamaño

1. Use boton de zoom (  $\oplus$  /  $\ominus$  ) para reducir y ampliar la imagen.

### Ajustar el brillo enfoque

<u>Automatic focus</u>

Presione el AF botón ( [AF]) to automatically focus. This function provides a one-shot autofocus.

• Manual focus

```
Presione el manual de enfoque botón ( [-]/[-]/[-]) on remote control to finetune the focus.
```

## Antideslumbramiento

La lámina antideslumbramiento es un plástico transparente que se superpone en la parte

superior de un objeto o superficie para reducir el deslumbramiento. Para usar esta lámina antideslumbramiento, solamente tiene que colocarla sobre el objeto o

superficie brillante (como una revista) para reducir la reflexión de la luz.

# Insertar y expulsar una tarjeta SD/SDHC (no suministrada)

- 1. Inserte la tarjeta con la etiqueta hacia arriba hasta que llegue al final de la ranura.
- 2. Cuando la tarjeta se inserte correctamente, el icono (
  ) aparecerá en la pantalla y no se podrá acceder a la memoria interna.
- Para quitar la tarjeta, empújela para liberarla y, a continuación, tire de ella suavemente para extraerla.

#### Insertando una memoria USB (No suministrada)

- 1. Inserte una unidad flash USB en el puerto USB de la cámara de documentos.
- "Cuando unidad de memoria USB se inserta correctamente, el icono (a) aparecerá en pantalla y la memoria interna o la tarjeta de memoria quedarán inaccesibles ".

Cuando utilice una nueva memoria flash o una unidad flash USB, se recomienda formatearla con el dispositivo. No apague el dispositivo mientras formatea la tarjeta SD o la unidad flash USB.

Incluso si su tarjeta de memoria o unidad flash USB se ha formateado en otros dispositivos, es posible que tenga que volver a formatearla con el dispositivo.

Si no hay un almacenamiento externo conectado, todos los archivos se guardarán en la memoria integrada.

#### Grabar un clip de vídeo / tomar una imagen fija

 Establezca la captura o la resolución de grabación de acuerdo con la configuración, por favor consulte la tabla de abajo aceording to the setting, please refer to the table below

Elija el modo de enfoque en función de la distancia al objeto: Establezca el modo de enfoque en Normal para 3cm a  $\infty$ @1X ; 30cm a  $\infty$ @17X. Establezca el modo de enfoque en Macro ( ) or (  $\mathbf{P} \cdot \mathbf{j}$ ) para 3cm a  $\infty$ . Utilice el botón Zoom (  $\mathbf{P} / \mathbf{Q}$ ) para acercar o alejar la pantalla.

 Presione el botón Grabar ( ) para iniciar la grabación y vuelva a presionarlo para detener dicha grabación.

Switch de salida	ritch de salida Configuración de resolución		Modelo	
	XGA	1024 x 768		
VGA	UXGA	10211/100	DC552 / DC556	
	720P	1280 x 720		
	WXGA	1280 x 800		
	720P	1280 x 720		
HDMI	1080P	1920 x 1080	DC352 / DC556	
	4K	1920 x 1080	DC556	

#### Reproducir

- 1. Presione el botón REPRODUCIR ( 🕨 ).
- 2. La última imagen o clip de vídeo grabado comenzará a reproducirse.
- 3. Utilice el botón Arriba o Abajo para cambiar de archivo.

## **Realizar las conexiones**

### Diagrama del sistema



## Paso 1 / Enchufar la toma de corriente

Utilice el adaptador de alimentación para conectar el conector ENTRADA DE CC del producto en una toma de corriente estándar de 100 VCA~240 VCA.

El tipo de adaptador de corriente está en función de sus países / regiones.

## Paso 2 / Resolución de salida y relación de aspecto

Varias resoluciones de salida están disponibles en función de la configuración de relación de aspecto y de salida. Por favor, consulte la tabla que aparece a continuación:

Salida	Relacción de Aspecto	Resolución	Frecuencia Vertical	Modelo	
	4.2	1024 x 768			
NCA	4.5	1600 x 1200	50 ( 60 11	DC552 / DC556	
VGA	16:9	1280 x 720	30/00 HZ		
		1280 x 800			
		1280 x 720	F0 / 60 LI-	DC552 / DC556	
HDMI	16:9	1920 x 1080	50 / 60 HZ		
		3840 x 2160	30 Hz	DC556	

\*La cámara de documentos bajará la resolución de salida de forma automática cuando el dispositivo de visualización conectado no admita una resolución mayor.

## Paso 2 /Conectar un monitor o proyector



#### Conectar a través de SALIDA VGA

Para mostrar imágenes, puede utilizar el cable VGA para conectar el conector SALIDA VGA del producto al puerto RGB del televisor.

#### Conectar mediante la salida HDMI

Para mostrar imágenes, puede usar el cable HDMI para conectarse al puerto HDMI de su monitor HD a través del conector HDMI OUT.



#### Conectar a través de USB

Presione el botón MENÚ (  $\blacksquare$  )  $\rightarrow$  seleccione "Conexión USB" Elija "Disco" para conectar un dispositivo de almacenamiento masivo. Elija "Cámara de PC" para que sea como una cámara de PC.

#### Copiar archivos a su PC

Tenga en cuenta que los clips de vídeo se graban en formato MOV y se recompilan como CLIPxxxx.mov (donde xxxx son cuatro números en serie).

Antes de ver estos vídeos en su PC, puede que tenga que instalar algunos programas especiales.

- 1. Encienda el producto.
- 2. Conecte el producto a su PC mediante un cable USB.
- Presione MENÚ (目) → seleccione "Conexión USB" → elija "Disco". Se detectará le memoria interna o la memoria externa

A continuación, puede ver los datos de imagen en una tarjeta SD o en un visor de PC, o simplemente cortando el archivo y pegándolo en su PC.

"La unidad flash USB no se puede leer en el modo de disco, inserte la memoria USB

#### Utilizar el producto como una cámara de PC

1. Conecte el producto a su PC.

Encienda el equipo y, a continuación, conecte el cable USB al puerto USB de su PC. Asegúrese de que el conector y el puerto están bien alineados. Cambiar al modo Cámara de PC. Conecte el otro extremo del cable USB a la unidad principal.

Encienda la unidad o presione MENÚ (  $\blacksquare$  )  $\rightarrow$  selección Conexión USB  $\rightarrow$  seleccione Cámara de PC ( O ) y presione el botón Aceptar para confirmar la selección.

2. Iniciar la cámara de PC

Cuando el producto esté correctamente conectado al equipo y éste lo detecte, podrá iniciar su aplicación preferida para usar la función Cámara de PC.

## Conectar su PC

Para mostrar la imagen del equipo, presione el botón PC (<u>PC</u>) del panel de control.

- For different command, please refer to your laptop manual.Para establecer el modo de visualización de salida en un equipo portátil, utilice el comando del teclado (Fn + □) para cambiar entre los modos de visualización. Para obtener información de los diferentes comandos, consulte el manual del equipo portátil.
- La señal es solamente paso a través desde el puerto ENTRADA VGA al puerto SALIDA VGA en la cámara de documentos. No se puede mostrar imagen de PC en el panel LCD de 3". Conecte un ispositivo de salida para mostrar la imagen de su PC.



● For different command, please refer to your laptop manual.Para establecer el modo de visualización de salida en un equipo portátil, utilice el comando del teclado (Fn + □) en cambiar entre los modos de visualización. Para obtener información de los diferentes comandos, consulte el manual del equipo portátil.

- Función Resaltar
- 1. Si desea destacar una sección concreta de la imagen de salida, puede utilizar la pantalla Resaltar.
- 2. Presione el botón Resaltar( 
  ) del mando a distancia y utilice los botones de dirección para mover el área resaltada.

## • Función Enmascarar

- 1. Puede enmascarar una sección de la imagen de salida.
- Presione el botón Enmascarar ( ) del mando a distancia y utilice los botones de dirección para mover el área enmascarada.



Presione el botón Tamaño ( <sup>-</sup> ) del mando a distancia y utilice los botones de dirección para ajustar el tamaño resaltado o enmascarado.

Presione el botón Color ( ) del mando a distancia y utilice los botones de dirección para ajustar el color del área resaltada o enmascarada.

#### • Función Imagen en Imagen (PIP, Picture in Picture)

- Presione el botón PIP ( ) para mostrar una imagen estática de un cuarto de tamaño alrededor en una pantalla de cámara en directo.
- Utilice el botón Arriba o Abajo para mover la imagen estática al lado superior izquierdo e inferior izquierdo.



## Conectar un microscopio

La conexión de un microscopio permite examinar objetos microscópicos en una pantalla grande.

- 1. Ajuste el microscopio y enfoque los objetos.
- 2. Elija un adaptador de microscopio adecuado.
- 3. Los accesorios del adaptador de microscopio son aplicables al ocular: Ø28 mm ,Ø31 mm, Ø33 mm y Ø34 mm.



- 4. Monte el adaptador de microscopio en la lente.



Si la imagen no es nítida, ajuste el enfoque del micrófono.

• Presione el botón AF ( AF) o utilice el botón de enfoque manual del mando a distancia para ajustar el enfoque con precisión.

## » Almacenamiento

1. Apague el producto.



2. Desenchufe el adaptador de CA de la toma de corriente de la pared. A continuación, desconecte el adaptador de CA y todos los cables.

 Pliegue el cabezal de la cámara y los brazos en la dirección mostrada en la

figura.



## » Solucionar problemas

Problema	Causa	Solución
No se puede proporcionar alimentación normalmente.	El adaptador de CA no está correctamente conectado a la toma de corriente eléctrica o a la cámara de documentos.	Vuelva a conectar un extremo del adaptador de CA a la cámara de documentos y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
No se hacer fotografías ni grabar clips de vídeo.	Memoria insuficiente.	Libere espacio de la tarjeta SD/MMC o la memoria interna.
	Se está utilizando una tarjeta SD"protegida".	Establezca la tarjeta SD para poder escribir en ella.
No hay salida de imagen después de realizar la conexión.	La cámara de documentos no está bien conectada al dispositivo externo.	Vuelva a conectar todos los cables correspondientes con el dispositivo externo correctamente.
	Tipo de entrada incorrecto de dispositivo de salida de visualización.	Configure el tipo de entrada correcto de dispositivo de salida de visualización.
	Puerto de salida incorrecto seleccionado mediante el conmutador de salida en la cámara de documentos.	Configure el puerto de salida correcto mediante el conmutador de salida.
	El indicador del botón paso a través de PC está activado.	Presione el [ PC] ] botón de paso a través de PCpara desactivar la función.
La imagen está borrosa	Probablemente el objeto está demasiado cerca de la lente.	Presione el botón AF para enfocar automáticamente o realice el ajuste presionando Enfoque manual.
		Seleccione el modo Macro si la distancia es inferior a 30 cm.
La imagen está invertida	El documento no está puesto en el área de trabajo recomendada.	Presione el botón [ 🕜 ] para ajustar la dirección.
La imagen no se mueve	La imagen de la cámara está establecida en [ <b>II</b> ].	Presione el botón [ <b>∏</b> ] del panel de control de nuevo para anular la pausa.
El mando a distancia no funciona	No hay alimentación.	Replace the AAA batteries in the remote control.
	Algún objeto bloquea el receptor de señal del mando a distancia de la cámara de documentos.	Quite el objeto de bloqueo situado delante de la ámara de documentos.
	La distancia de uso es demasiado lejana.	Acérquese a la cámara de documentos para utilizar el ando a distancia.

Problem	Cause	Solution
La pantalla LCD muestra el mensaje "ERROR DE MEMORIA"	El formato de la tarjeta de memoria no es compatible con la cámara de documentos.	Utilice la función "Formatear"de la cámara de documentos para dar formato a la tarjeta.
o "ERROR DE TARJETA". O bien, no puede leer la tarjeta de memoria.	La tarjeta de memoria está dañada.	Reemplace la tarjeta por una nueva.
No se pueden eliminar las imágenes ni los vídeos y tampoco los puedo encontrar en la tarjeta de memoria.	Las grabaciones perdidas se guardan en la memoria interna.	Esto ocurre cuando inserta una tarjeta de memoria tras hacer algunas fotografías o grabar algunos vídeos. Puede obtener acceso a estos archivos cuando retire la tarjeta de memoria.
No puedo ver los vídeos en mi PC.	El software no está instalado en el equipo.	Instale Direct X 9.0c o una versión posterior y los códecs del Reproductor multimedia de Windows 9.0 para solucionar el problema. Vaya al sitio Web "http:// www.microsoft.com" para descargar los archivos necesarios.
La pantalla del televisor no muestra nada tras conectar el producto al mismo.	El producto no está bien conectado al televisor.	Vuelva a conectar el producto al televisor correctamente.
Al ver las imágenes en la pantalla LCD o el equipo aparece ruido.	La configuración de la frecuencia puede no coincidir con la norma del país en el que se encuentre.	Ajuste la configuración de la frecuencia.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Sucursales internacionales de Optoma

Póngase en contacto con la sucursal perteneciente a su país si desea recibir asistencia técnica.

services@optoma.com

FF. UU.

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

#### Canadá

47697 Westinghouse Drive. Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

#### Latinoamérica

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

#### Europa

Unit 1. Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Reino Unido +44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu Tel, de asistencia técnica: +44 (0)1923 691865

#### Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Países Baios www.optoma.nl

#### Francia

#### Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

#### España

C/José Hierro, 36 Of, 1C 28522 Rivas Vaciamadrid España

#### Alemania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Alemania

#### Escandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

PO BOX 9515 3038 Drammen Noruega

#### Corea

WOOMI TECH.CO., LTD. +82+2+34430004 4F, Minu Bldg.33-14, Nonhyun-Dong, F +82+2+34430005 Seoul.135-815. COREA korea.optoma.com

n

Taiwán

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター: 0120-380-495

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,

Xindian Dist., New Taipei City 231,

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

#### 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786

510-897-8601

888-289-6786 510-897-8601

#### www.optoma.com.tw Hong Kong

Taiwán, R.D.C.

services@optoma.com Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., service@tsc-europe.com Changning District Shanghai, 200052, China

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

+31 +31	(0) (0)	36 8 36 5	820 548	0252 9052	

+44 (0) 1923 691 888

¢	+33 1 41 46 12 20
8	+33 1 41 46 94 35
ş	savoptoma@optoma.fr

(	+34	91	499	06	06
E	+34	91	670	08	32

	+49 (0) 211 506 6670
-	+49 (0) 211 506 66799
5	info@optoma.de

¢	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

<u>fr</u>		

21

TS-82-932-90021