

Projecteur DLP®



Manuel de l'utilisateur







TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	4
Consignes de sécurité importantes	4
Mises en garde relatives à la sécurité des lasers	5
Avis sur le droit d'auteur	6
Limitation de responsabilité	6
Reconnaissance de marque	6
FCC	6
Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne	7
WEEE	7
INTRODUCTION	8
Description du contenu de la boîte	8
Accessoires standard	8
Accessoires en option	8
Description du produit	9
Connexions	10
Pavé	11
Télécommande	
CONFIGURATION ET INSTALLATION	13
CONFIGURATION ET INSTALLATION	13
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur	13
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur.	13
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur	13 13 15 16 17
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande	13 13 15 16 17 18
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande	 13
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection. Réglage de position du projecteur. Connecter des sources au projecteur. Réglage de l'image du projecteur. Configuration de la télécommande. UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur.	13 13 15 16 17 18 20 20
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur. Connecter des sources au projecteur. Réglage de l'image du projecteur. Configuration de la télécommande. UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur. Sélectionner une source d'entrée.	13 13 15 16 17 18 20 21
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur. Connecter des sources au projecteur. Réglage de l'image du projecteur. Configuration de la télécommande. UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur. Sélectionner une source d'entrée. Navigation dans le menu et fonctionnalités.	13 13 15 16 17 18 20 21 22
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur Sélectionner une source d'entrée Navigation dans le menu et fonctionnalités Arborescence du menu OSD.	
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection. Réglage de position du projecteur. Connecter des sources au projecteur. Réglage de l'image du projecteur. Configuration de la télécommande. UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur. Sélectionner une source d'entrée. Navigation dans le menu et fonctionnalités. Arborescence du menu OSD. AFFICHER menu.	13 13 15 16 17 18 20 20 21 22 23 30
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur Sélectionner une source d'entrée Navigation dans le menu et fonctionnalités Arborescence du menu OSD AFFICHER menu SORTIE menu	13 13 15 16 17 18 20 20 21 22 23 30 35
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur Sélectionner une source d'entrée Navigation dans le menu et fonctionnalités Arborescence du menu OSD. AFFICHER menu SORTIE menu CONFIG menu	13 13 15 16 17 18 20 21 22 23 30 35 40
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur Sélectionner une source d'entrée Navigation dans le menu et fonctionnalités Arborescence du menu OSD AFFICHER menu SORTIE menu Menu configuration réseau paramètres de contrôle	13 13 15 16 17 18 20 20 20 21 22 23 30 35 40 45
CONFIGURATION ET INSTALLATION Installation de l'objectif de projection Réglage de position du projecteur Connecter des sources au projecteur Réglage de l'image du projecteur Configuration de la télécommande UTILISER LE PROJECTEUR Mise sous/hors tension du projecteur Sélectionner une source d'entrée Navigation dans le menu et fonctionnalités Arborescence du menu OSD AFFICHER menu SORTIE menu CONFIG menu Menu configuration réseau paramètres de contrôle OPTION menu	13 13 15 16 17 18 20 21 22 23 30 35 40 45 50

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	53
Résolutions compatibles	53
Taille d'image et distance de projection	58
Codes télécommande IR	60
Guide de dépannage	63
Voyant d'avertissement	64
Spécifications	
Les bureaux d'Optoma dans le monde	67

SÉCURITÉ



Veuillez suivre tous les avertissements, les mises en garde et les consignes recommandés dans ce guide d'utilisation.

Consignes de sécurité importantes

- Ne bloquez pas les fentes de ventilation. Afin de s'assurer d'un fonctionnement fiable du projecteur et de le protéger contre toute surchauffe, il est recommandé de l'installer dans un lieu qui ne bloque pas la ventilation. Comme exemple, ne pas placer le projecteur sur une table à café encombrée, un divan, un lit ou etc. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou un meuble pouvant empêcher la circulation d'air.
- Pour réduire les risques d'incendie et/ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas laisser des objets ou des liquides pénétrer dans le projecteur. Ils peuvent toucher des points de tension dangereuse et des pièces court-circuitées peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas dans les conditions suivantes :
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - (i) Assurez-vous que la température ambiante de la pièce est comprise entre 5 40°C
 (ii) L'humidité relative est entre 10 85%
 - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le projecteur dans des lieux dans lesquels des gaz inflammables ou explosifs peuvent se trouver dans l'atmosphère. La lampe à l'intérieur du projecteur peut devenir très chaude lors du fonctionnement, et les gaz peuvent prendre feu et causer un incendie.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est physiquement abîmé ou endommagé. Un endommagement ou un mauvais traitement physique pourrait être (mais n'est pas limité à) :
 - Lorsque l'appareil est tombé.
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
 - Lorsqu'un liquide a pénétré dans le projecteur.
 - Lorsque le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - Lorsque quelque chose est tombé dans le projecteur ou est lâche dedans.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable. Le projecteur pourrait tomber et causer des blessures ou s'endommager.
- Ne bloquez pas lumière sortant de l'objectif du projecteur lorsque ce dernier est en fonctionnement. La lumière fera chauffer l'objet qui pourrait fondre, causer des brûlures ou provoquer un incendie.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car vous pourriez vous électrocuter.
- Ne pas essayer de réparer le projecteur vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou aux d'autres dangers. Veuillez contacter Optoma avant de faire réparer l'appareil.
- Référez-vous au boîtier du projecteur pour les marques concernant la sécurité.
- L'appareil ne doit être réparé que par du personnel de réparation autorisé.
- Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le constructeur.
- Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lors de l'utilisation. La force de la lumière risque de vous abîmer les yeux.

- Ce projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le cycle de refroidissement est terminé avant de couper l'alimentation. Laissez le projecteur 90 secondes pour qu'il refroidisse.
- Mettez hors tension et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant CA avant de nettoyer le produit.
- Utilisez un chiffon doux et sec avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, cires ou solvants pour nettoyer l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant CA si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- N'installez pas le projecteur à un endroit où il peut être soumis à des vibrations ou des chocs.
- Ne touchez pas l'objectif à mains nues.
- Retirez la ou les piles de la télécommande avant stockage. Si la ou les piles restent dans la télécommande pendant de longues périodes, elles peuvent fuir.
- N'utilisez et ne stockez pas le projecteur dans des endroits où la fumée d'huile ou de cigarettes peut être présente, car cela peut nuire aux performances du projecteur.
- Suivez l'orientation d'installation du projecteur indiquée, car les installations non conventionnelles peuvent nuire aux performances du projecteur.
- Utilisez un bloc multiprise ou un parasurtenseur. Car les coupures de courant et les baisses de tension peuvent DÉTRUIRE les appareils.

Mises en garde relatives à la sécurité des lasers

Ce produit est classé en tant que PRODUIT LASER DE CLASSE 1 - GROUPE DE RISQUE 2 de la norme IEC 60825-1:2014 et respecte également les articles 21 CFR 1040.10 et 1040.11 en tant que LIP (Projecteur à éclairage laser) appartenant au groupe de risque 2 tel que défini dans la norme IEC 62471:2006 à l'exception des dérogations indiquées dans l'Avis Laser N° 50 en date du 24 juin 2007.



- Ce projecteur est doté d'un module laser intégré de classe 4. Tout démontage ou modification est très dangereux et ne devrait jamais être tenté.
- Toute utilisation ou tout réglage ne suivant pas les instructions spécifiques du guide d'utilisation entraîne un risque d'exposition nocive aux rayons laser.
- N'ouvrez ni ne démontez le projecteur comme cela risquerait d'entraîner des dommages en raison de l'exposition au rayon laser.
- Ne regardez pas dans le faisceau lorsque le projecteur est allumé. La forte lumière peut faire mal aux yeux et même causer des blessures.
- Lorsque vous allumez le projecteur, assurez-vous que personne à portée de projection est ne regarde l'objectif.
- Si vous n'observez pas la procédure de contrôle, de réglage ou d'utilisation, cela peut entraîner des dommages en raison de l'exposition au rayon laser.
- Instructions appropriées pour le montage, le fonctionnement et la maintenance, y compris des avertissements clairs concernant les précautions pour éviter une éventuelle exposition au laser.

Avis sur le droit d'auteur

Ce documentation, y compris toutes les photos, les illustrations et le logiciel est protégé par des lois de droits d'auteur internationales, avec tous droits réservés. Ni ce manuel ni les éléments stipulés ci-contre ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de l'auteur.

© Avis sur le droit d'auteur 2017

Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ni garantie par rapport au contenu ci-contre et renie plus particulièrement toute garantie implicite de commercialisation des marchandises ou d'adaptabilité pour un objectif quelconque. Le fabricant se réserve le droit de réviser cette documentation et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu ci-contre sans que le fabricant ne soit dans l'obligation d'avertir les personnes des révisions ou modifications qui ont eu lieu.

Reconnaissance de marque

Kensington est une marque déposée aux États-Unis d'ACCO Brand Corporation avec inscriptions émises et demandes en cours dans d'autres pays du monde entier.

HDMI, le logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

DLP[®], DLP Link et le logo DLP sont des marques commerciales déposées de Texas Instruments et BrilliantColor[™] est une marque commerciale de Texas Instruments.

Tous les autres noms de produits stipulés dans le présent manuel sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe A, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites garantissent une protection suffisante contre les interférences dangereuses liées à l'utilisation de l'équipement dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il ne peut être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Mise en garde

Les changements et modifications non approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler la compétence de l'utilisateur, qui est accordée par la FCC, à opérer ce projecteur.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis : Canadian users

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive Basse tension 2014/35/UE
- Directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques (si le produit dispose de la fonction RF)
- Directive RoHS 2011/65/UE

WEEE



Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour réduire la pollution et garantir une meilleure protection de l'environnement, veuillez le recycler.

Description du contenu de la boîte

Déballez avec précaution et vérifiez que vous avez les éléments suivants en plus des accessoires standard. Certains des éléments pour des accessoires en option peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle, de la spécification et de votre région d'achat. Consultez votre point de vente à ce sujet. Certains accessoires peuvent varier d'une région à l'autre.

La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

Accessoires standard



Remarque : Les accessoires en option dépendent du modèle, des spécifications et de la région.

Description du produit



Remarque : Ne bloquez pas les grilles de ventilation d'entrée/sortie du projecteur. (*) Les accessoires en option dépendent du modèle, des spécifications et de la région.

N°	Élément	N°	Élément
1.	Récepteur IR avant	8.	Bouton d'alimentation
2.	Objectif	9.	Prise d'alimentation
3.	Récepteur IR supérieur	10.	Port de verrouillage Kensington™
4.	Voyants DEL d'état	11.	Barre de sécurité
5.	Pied de réglage inclinable	12.	Connexions d'entrée/sortie
6.	Ventilation (entrée)	13.	Pavé
7.	Ventilation (sortie)		
1.	ventilation (sortie)		

Connexions



N°	Élément	N°	Élément
1.	Connecteur de sortie 3D SYNC	9.	Connecteur d'entrée HDMI IN
2.	Connecteur 3G-SDI	10.	Connecteur SERVICE
3.	Connecteur HDBaseT	11.	Connecteur USB (prend en charge 5V, 0,5A) pour dongle sans fil
4.	Connecteur DVI-D	12.	Connecteur ENTRÉE 3D SYNC
5.	Connecteur LAN	13.	Connecteur de télécommande câblée
6.	Connecteur d'entrée VGA IN	14.	Prise d'alimentation
7.	Connecteur VGA OUT	15.	Connecteur RS-232C
8.	Connecteur de sortie HDMI OUT	16.	Barre de sécurité

Pavé



N°	Élément	N°	Élément
1.	Puissance	6.	Valider
2.	Menu	7.	Zoom
3.	Quitter	8.	Mise au point
4.	Entrée	9.	Objectif
5.	Quatre touches de sélection directionnelles		

Télécommande



N°	Élément	N°	Élément	N°	Élément
1.	Marche	9.	Brillant	17.	Mode
2.	Touches numériques	10.	Lens H	18.	Entrée
3.	Info	11.	Lens V	19.	Quitter
4.	Automatique	12.	Corr. dis. H	20.	PIP (incrustation d'image)
5.	Valider	13.	Corr. dis. V	21.	Suite
6.	Quatre touches de sélection directionnelles	14.	Déclencheur (AV coupé)	22.	Mise au point
7.	Menu	15.	Touche de raccourci	23.	Zoom
8.	Gamma	16.	Mise hors tension	24.	Motif

Installation de l'objectif de projection

Avant d'installer le projecteur, installez l'objectif de projection sur le projecteur.



IMPORTANT !

- Assurez-vous que le projecteur est bien éteint avant d'installer l'objectif.
- Lors de l'installation de l'objectif, ne réglez pas le décalage de l'objectif, le zoom, ni la mise au point que ce soit en utilisant la télécommande ou le clavier du projecteur.

Procédure :

1. Tournez le couvercle de l'objectif dans le sens le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Retirez le protège-objectif.



3. Installez l'objectif sur le projecteur.



4. Tournez le couvercle de l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'objectif.



5. Installez fermement la bague de l'objectif sur l'objectif.



Remarque :

- Les bagues de l'objectif sont compatibles avec les modules d'objectifs suivants : A01 (de 0,95 à 1,22), A06 (de 1,22 à 1,52), A03 (de 1,53 à 2,92) et A13 (de 2,90 à 5,50).
- Pour l'installation de l'objectif UST A16, veuillez consulter le manuel exclusif fourni avec l'A16.

Réglage de position du projecteur

Pour choisir où positionner le projecteur, prenez en considération la taille et la forme de votre écran, l'emplacement de vos prises d'alimentations et la distance entre le projecteur et les autres appareils. Suivez ces consignes générales:

- Installez le projecteur sur une surface plate à angle droit par rapport à l'écran. Le projecteur (avec l'objectif standard) doit être au moins à 0,9 m (3 pieds) de l'écran de projection.
- Installez le projecteur à la distance souhaitée de l'écran. La distance de l'objectif du projecteur à l'écran, le réglage du zoom et le format vidéo déterminent la taille de l'image projetée.
- Pour un objectif court fixe, l'image sera affichée avec l'angle par défaut. Toutefois, le changement d'objectif rend le décalage de l'image variable.
- Fonctionnement de l'orientation libre sur 360 degrés









Connecter des sources au projecteur



N°	Elément
1.	Câble BNC
2.	Câble DVI-D
3.	Câble d'entrée VGA-In
4.	Câble composant RCA
5.	Câble de sortie VGA-Out
6.	Câble HDMI

- 7. Câble CAT5e/6/6A
- 8. Câble HDMI
- 9. Câble USB (commande de la souris)

- 10. Clé HDMI
- 11. Câble Alimentation USB
- 12. Dongle sans fil (Wi-Fi)
- 13. Cordon d'alimentation
- 14. Câble d'entrée 3D Sync
- 15. Câble d'entrée de télécommande filaire
- ^{15.} (~30m)
- 16. Câble RS-232C
 17. Câble RJ-45
- 18 Câble Émetteur 3D

Réglage de l'image du projecteur

Hauteur de l'image

Le projecteur est équipé d'un pied élévateur pour régler la hauteur de l'image.

- 1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.
- 2. Faites tourner le pied réglable dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser le projecteur ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le monter.



Avertissement :

Les pieds du projecteur ne sont pas amovibles. Veuillez ne pas dévisser les pieds de projecteur. La hauteur réglable des pieds de l'élévateur peut être portée à 45mm.

Zoom et mise au point

- Pour ajuster la taille de l'image, appuyez sur le bouton **Zoom** (A) pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée.
- Pour ajuster la mise au point, appuyez sur le bouton **Mise au point** (B) jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible.



Configuration de la télécommande

Installation et remplacement des piles

Deux piles AAA sont fournies pour la télécommande.

- 1. Retirez le couvercle des piles sur l'arrière de la télécommande.
- 2. Insérez les piles AAA dans le compartiment des piles comme illustré.
- 3. Remettez le couvercle arrière sur la télécommande.



Remarque : Remplacez les piles uniquement par d'autres du même type ou d'un type équivalent.

MISE EN GARDE

Une mauvaise utilisation des piles peut causer des fuites de produits chimiques ou explosions. Veillez à suivre les instructions ci-dessous.

- Ne mélangez pas des piles de différents types. Différents types de piles peuvent avoir des caractéristiques différentes.
- Ne mélangez pas piles neuves et usées. Mélanger des piles neuves et usagées peut réduire la durée de vie des nouvelles piles ou causer des fuites de produits chimiques pour les anciennes piles.
- Retirez les piles dès qu'elles sont épuisées. Les produits chimiques des piles peuvent entrer en contact avec la peau et causer des rougeurs. Si vous remarquez une fuite de produit chimique, essuyez soigneusement avec un chiffon.
- Les piles fournies avec ce produit peuvent avoir une durée de vie plus courte en fonction des conditions de stockage.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Lorsque vous rejetez la pile, vous devez suivre les réglementations locales ou nationales.

Portée effective

Les capteurs à infrarouge (IR) de la télécommande se trouvent à l'avant et sur les côtés du projecteur. Veillez à tenir la télécommande à un angle de ±30 degrés (horizontalement ou verticalement) par rapport au capteur IR de télécommande du projecteur pour un fonctionnement correct. La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 10 mètres (environ 32,8 pieds).

- Assurez-vous de l'absence d'obstacles qui pourraient gêner le faisceau infrarouge entre la télécommande et le capteur IR sur le projecteur.
- Assurez-vous que l'émetteur IR de la télécommande n'est pas ébloui directement par la lumière du soleil ou les lampes fluorescentes.
- Gardez la télécommande à l'écart des lampes fluorescentes (plus de 2 m), sans quoi la télécommande pourrait mal fonctionner.
- Si la télécommande se trouve à proximité de lampes fluorescentes de type inverseur, elle pourrait occasionnellement cesser de fonctionner.
- Si la télécommande et le projecteur sont à très courte distance, la télécommande peut cesser de fonctionner.
- Lorsque vous pointez vers l'écran, la distance effective est inférieure à 5 m de la télécommande à l'écran, avec un reflet des faisceaux IR vers le projecteur. Cependant, la portée effective peut changer en fonction des écrans.



Mise sous/hors tension du projecteur



Marche

- 1. Branchez le cordon d'alimentation et le câble de signal/source de façon ferme.
- 2. Réglez le bouton **Alimentation** sur la position "Marche".
- 3. Allumez le projecteur en appuyant sur "**U**" sur la télécommande ou en appuyant sur "**U**" sur le clavier du projecteur. Le voyant DEL état clignotera doucement en orange.

Remarque : La première fois que vous allumez le projecteur, vous serez invité à sélectionner votre langue préférée, l'orientation de projection et d'autres paramètres.

Mise hors tension

1. Éteignez le projecteur en appuyant sur "**U**" sur le clavier du projecteur ou en appuyant sur "**O**" sur la télécommande. Un message d'avertissement s'affichera sur l'image affichée.



- Appuyez sur "U" sur le clavier du projecteur ou appuyez sur "O" sur la télécommande pour confirmer, sinon le message d'avertissement disparaît après 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur "U" sur le clavier du projecteur ou que vous appuyez sur "O" sur la télécommande pour la deuxième fois, le projecteur s'éteint.
- 3. Réglez le bouton Alimentation sur la position "Arrêt".
- 4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.

Remarque : Il est déconseillé de mettre sous tension le projecteur immédiatement après une procédure de mise hors tension.

Sélectionner une source d'entrée

Mettez en marche la source connectée que vous souhaitez afficher à l'écran, telle qu'un ordinateur, un notebook, un lecteur vidéo, etc. Le projecteur détectera automatiquement la source. Si plusieurs sources sont connectées, appuyez sur le bouton **Entrée** du clavier du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner l'entrée de votre choix.



Navigation dans le menu et fonctionnalités

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres. Le projecteur détectera automatiquement la source.

- 1. Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur "Menu" sur la télécommande ou sur le clavier du projecteur.
- 2. Lorsque l'OSD est affiché, utilisez ▲▼◀► pour naviguer dans le menu et augmenter ou baisser un réglage.
- 3. Appuyez sur "Entrée" pour entrer dans le sous-menu ou pour confirmer la sélection / le réglage.
- 4. Appuyez sur "Quitter" pour retourner au menu précédent ou pour quitter le menu si dans le menu principal.



Sous-menu

Arborescence du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs	
		Présentation				
		Film			-	
		Brillant				
		REC709				
	Mada Affiahaga	DICOM SIM				
		Mode Amchage	Haute vitesse 2D			
		3D				
		Mélange				
		Client				
		Enreg. Client				
	Luminosité	0 ~ 100			Par type de source	
	Contraste	0 ~ 100			Par type de source	
	Netteté	0~8			Par type de source	
	Couleur	0 ~ 100			Par type de source	
	Teinte	0 ~ 100			Par type de source	
	Phase	0 ~ 100			Par type de source	
	Fréquence	0 ~ 100			Par type de source	
	Position horizontale	0 ~ 100			Par type de source	
	Position verticale	0 ~ 100			Par type de source	
		Format 3D	Auto			
			Empaquet. Images			
			Côte-à-côte			
AFFICHER			Haut et bas			
			Séquence images			
			Arrêt			
		Arrêt	A			
	Trois dimensions		Marche		Arret	
		DLP Link	Arrêt		Marche	
			Marche			
		Sortie 3D Sync	Vers l'émetteur		Vers l'émetteur	
			Vers projecteur suiv			
		Délai de trame	1~ n (par synchronisation, Max 200)		61	
			Arrêt			
			Optimisation des			
		Activer HSG	Couleurs 1		Optimisation des couleurs 1	
			couleurs 2			
			Client			
	Corresp. Couleur		Arrêt			
		Motif test auto	Marche		Marche	
		H Rouge	0 - 254		127	
		S Rouge	0 - 254		127	
		G Rouge	0 - 254		127	
			0 = 254		127	
	1		10 - 204		161	

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
		S. Vert	0 – 254		127
		G. Vert	0 – 254		127
		H. Bleu	0 – 254		127
		S. Bleu	0 – 254		127
		G. Bleu	0 – 254		127
		H. Cyan	0 – 254		127
		S. Cyan	0 – 254		127
		G. Cyan	0 – 254		127
		H. Magenta	0 – 254		127
	Corresp. Couleur	S. Magenta	0 – 254		127
		G. Magenta	0 – 254		127
		H. Jaune	0 – 254		127
		S. Jaune	0 – 254		127
		G. Jaune	0 – 254		127
		Gain R blanc	0 – 254		127
		Gain V blanc	0 – 254		127
		Gain B blanc	0 – 254		127
		Réinit défaut	Non		Non
			Oui		NOIT
		Crête du blanc	0 - 100		Par type de source
		Gamma	Vidéo		Par type de source
			Film		
			Tableau noir		
AFFICHER			Graphic		
			DICOM		
			Gamma 2.2		
			Chaud		Par type de source
		Tomp do coulour	Moyen		
			Froid		
			Froid		
			RGB		
			REC709		
	Aveneé	Espace de couleur	REC601		Auto
	Avance		Vidéo RVB		
			Auto		
			Gain Rouge	0 ~ 100	50
			Gain Vert	0~100	50
			Gain Bleu	0~100	50
		Cain/Tandanaa BCB	Decalage rouge	0~100	50
			Décalage Vert	$0 \sim 100$	50
			Réinitialisation	0~100	
			Gain RVB/		
			Décalage		
			2X		27
		vitesse roue colorimetr.	3X		27
		Mada Film	Arrêt		A reât
			Marche		Anel

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
		Noir extrême	Arrêt Marche		Arrêt
AFFICHER	Avance	Dynamic Black	Arrêt Marche		Arrêt
		Auto			
		4:3			
	Format d'image	16:9			Auto
		16:10			
		Native			
		Arrêt			
	Surbalayer	Zoom			Par type de source
		Rogner			
	Zoom num. H	50% ~ 400%			100
	Zoom num. V	50% ~ 400%			100
	Déplac. num. H	0 ~ 100			50
	Déplac. num. V	0 ~ 100			50
		Mada DC	Arrêt		A reât
			Marche		Anet
		Corr. dis. H	0 ~ 40		20
		Corr. dis. V	0 ~ 40		20
		Pelote d'ép. H	0 ~ 100		50
		Pelote d'ép. V	0 ~ 100		50
			Ajustement coin		0 (Horz)
	Distorsion image		supérieur gauche		0(Vert)
SORTIE			Ajustement coin		0 (Horz)
			supérieur droit		0(Vert)
		4 angles	Ajustement coin		0 (Horz)
			inférieur gauche		0(Vert)
			Ajustement coin inférieur droit		0 (Horz)
					0(Vert)
		Réinit défaut			
		Fonation DID/DDD	Arrêt		A
			Marche		Anet
			VGA		
			HDMI		
			DVI-D		
		Source princip.	HDBaseT		VGA
			Affichage réseau		
			3G-SDI		
			VGA		
			HDMI		
			DVI-D		
		Sous-source	HDBaseT		
			Affichage réseau		
			3G-SDI		

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
		Commutation			
			Petit		
		Taille	Moyen		Large
			Large		
			PBP princ gauche		
			PBP princ haut		
SORTE	Reglage PIP/PBP		PBP princ droite		
			PBP princ bas		
		Emplacement	PIP Bas droite		PBP princ gauche
			PIP Bas gauche		
			PIP Haut gauche		
			PIP Haut droite		
		English			
		Français			
		Español			
		Deutsch			
		Italiano			
		Русский			
	Langue	简休中文			English
		日本語			
		하군어			
		Rahasa Indonesia			
		Nederlands			-
		Arrôt			
	Montage plafond	Marche			Auto
		Arrôt			
	Rétro-projection	Maraha			Arrêt
			Mise au point		
CONFIG			avant - moteur pas		
		Mise au point	a pas		
			arrière - moteur		
			pas à pas		
			Zoom avant -		
		Zoom	moteur pas à pas		
		20011	Zoom arrière -		
			moteur pas à pas		
	Réglages de		Déplacement		
	l'objectif		objectif haut -		
			Déplacement		
			objectif bas -		
			moteur pas à pas		
		Déplacement objectif	Déplacement		
			objectif droite -		
			moteur pas à pas		
			Déplacement		
			objectif gauche -		
			Imoteur pas à pas		

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs
		Calibraga da l'abiastif	Non		
		Calibrage de l'objectil	Oui		
			Appliquer position 3 4 5	1	
				2	
				3	
				4	
	Réglages de			5	
	l'objectif			1	
				2	
			Enregistrer	3	
			position actuelle	4	
				5	
			Non		
		Verr. objectif	Oui		Non
		Transparence du menu	0~9		0
	Réglage Menu		Arrêt		
		Info Cachees	Marche		Arret
		Arrêt			
	Regi clavier LED	Marche			Marche
		Mot de passe	Arrêt		• •
	Sécurité		Marche		Arrêt
		Changer mot passe			
			BUIGB	Arrêt	Par type
			DHCP	Marche	Partype
CONFIG			Adresse IP		Par type
			Masque de sous-		Partype
			réseau		
			Passerelle		Par type
			Adresse MAC		Par type
			Appliquer		
			Activer		Par type
			IP de départ		Par type
			IP de fin		Par type
		WLAN	Masque de sous- réseau		Par type
	Communications		Passerelle		Par type
			Adresse MAC		Par type
			SSID		Par type
			Nom du projecteur		Par type
			Redémarrer le		
		Réseau	réseau		
			Réinit. d'usine réseau		
			9600		
			14400		
			19200		19200
		vitess en bauds	38400		
			57600		
			115200		

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs	
	Communications	Cham part aária	RS232		00000	
		Chem port serie	HDBaseT		R5232	
		ID Projecteur	0 - 99		0	
CONFIG			Face	Arrêt Marche	Marche	
		Commande IR	Haut	Arrêt Marche	Marche	
			HDBaseT	Arrêt Marche	Arrêt	
	Source auto	Arrêt			Marcha	
	Source auto	Marche				
		Arrêt			A 6 t	
	Haute Altitude	Marche			Anet	
		Arrêt				
		Grille				
		Rouge				
		Vert				
		Bleu				
	Formes de test	Jaune			Arret	
		Magenta				
		Cyan				
		Blanc				
		Noir				
		Arrêt				
		Rouge				
	Motif de grille	Vert			Arret	
		Blanc				
		Logo				
OPTION		Bleu				
	Couleur du fond	Noir			Logo	
		Blanc				
		Ecran vide				
	Réglages des	Format d'image				
	accès immédiats	Arrêt sur écran			Ecran vide	
		Surbalayer				
			Mode 0,5W			
		Mode al. veille	Mode		Mode 0,5W	
			Arrêt			
		Marche directe	Marche		Arrêt	
			Non			
	Régl aliment		5 min		•	
			10 min		20 min	
		Arrôt auto				
			20 min			
			25 min			
			[30 min			

Menu principal	Sous-menu	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Valeurs	
			Non			
	Dágl aliment	Minutour voille	2 Heures		Non	
	Regraiment		4 Heures			
			6 Heures			
			Puissance const			
		Mode src lumin	Lumin constante		Puissance const	
	Réal src lumin		Mode Eco			
		Régl puiss const	0 - 99		99	
		Total des heures de projection				
		Par défaut				
	Capteur de lumière	Auto				
		Manuel				
		Nom du modèle				
		Numéro de série				
		Résolution native				
		Logiciel				
		Source princip.				
		- Résolution				
		- Format du signal				
		- Horloge pixel				
	Informations	- Rafraîch. horiz.				
		- Rafraîch. vertical				
		Sous-source				
OPTION		- Résolution				
		- Format du signal				
		- Horloge pixel				
		- Rafraîch. horiz.				
		- Rafraîch. vertical				
		Mode src lumin				
		Total des heures de projection				
		Mode al. veille				
		Adresse IP				
		DHCP				
	Rétablissement paramètres par défaut	Oui/Non (Boîte de dialogue)				
		Rétablissement	Oui/Non (Boîte de			
		Index roue filtre				
		Index roue phosphore				
		Erreur journal				
		Réglage du mode				
	Service	Reset Projector Hours				
		Calibrage du canteur de				
		lumière				
		ADC Calibration				
		LD Heures				
		Install obj UST				

AFFICHER menu

AFFICHER		AFFICHER	
	Mode Affichage		Présentation
	Luminosité		50
SORTIE	Contraste		50
UUINIE	Netteté		8
	Couleur		50
CONFIG	Teinte		50
	Phase		50
	Fréquence		50
	Position horizontale		50
OPTION	Position verticale	_	50

AFFICHER (1/2)

AFFICHER	AFFICHER Trois dimensions
SORTIE	Corresp. Couleur Avancé
CONFIG	
OPTION	



Mode Affichage

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.

- **Présentation**: Ce mode convient à l'affichage de présentations PowerPoint quand le projecteur est connecté au PC.
- **Film**: Ce mode convient à la visualisation de films.
- **Brillant**: Luminosité maximale depuis l'entrée PC.
- **REC709**: Ce mode de couleur correspond d'aussi près que possible à la norme de couleur REC.709.
- DICOM SIM: Ce mode offre aux éducateurs médicaux et aux professionnels de la formation la possibilité d'afficher des images médicales.
- Haute vitesse 2D: Affiche l'état du mode Haute vitesse 2D (Ce mode ne doit pas être utilisé pour le diagnostic médical).

Remarque : Si la résolution de la source d'entrée est de 800x600 à 120Hz, 1024x768 à 120Hz ou 1280x720 à 120Hz, le mode d'affichage passe automatiquement en Haute vitesse 2D.

- **Trois dimensions**: Paramètre recommandé pour le mode 3D activé. Tous les réglages postérieurs effectués par l'utilisateur en 3D seront sauvegardés dans ce mode pour l'utilisation ultérieure.
- **Mélange**: Lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs, ce mode permet d'éliminer les bandes visible et créer une image unique, lumineuse et de haute résolution à travers l'écran.

- **Client**: Mémorise les paramètres de l'utilisateur. Tout réglage dans ce mode est automatiquement mémorisé.
- Enreg. Client: Enregistrez les réglages du mode d'affichage actuel dans le profil utilisateur.

<u>Luminosité</u>

Règle la luminosité de l'image.

<u>Contraste</u>

Le contraste contrôle le degré de différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image.

<u>Netteté</u>

Règle la netteté de l'image.

<u>Couleur</u>

Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.

<u>Teinte</u>

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

<u>Phase</u>

Synchronise la fréquence du signal de l'affichage avec la carte graphique. Si l'image semble ne pas être stable ou papillote, utiliser cette fonction pour la corriger.

Fréquence

Changez la fréquence des données d'affichage pour qu'elle corresponde à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. N'utilisez cette fonction que si des lignes verticales scintillantes apparaissent à l'image.

Position horizontale

Déplace l'image vers la droite ou la gauche dans la zone des pixels disponibles.

Position verticale

Déplace l'image vers le haut ou le bas dans la zone des pixels disponibles.

Trois dimensions

Configurez les réglages de l'affichage 3D. Reportez-vous à "Trois dimensions menu" en page 32

Corresp. Couleur

Configurez les réglages de gestion des couleurs. Reportez-vous à "Corresp. Couleur menu" en page 33

Avancé

Configurez les réglages d'image avancés. Reportez-vous à "Avancé menu" en page 34

Trois dimensions menu

AFFICHER		Trois dimensions	
ATTOTER	Format 3D		Auto
	Inversion 3D		
SORTIE	DLP Link		
OOITIL	Sortie 3D Sync		Vers l'émetteur
	Délai de trame		61
CONFIG			
OPTION			

Format 3D

Réglez le format 3D. Prend en charge les formats Mandatory 3D et séquence images 3D@120Hz.

- Auto: Lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté, le format 3D est sélectionné automatiquement.
- Empaquet. Images: Affiche un signal 3D au format "Empaquet. Images".
- Côte-à-côte: Affiche un signal 3D au format "Côte-à-côte".
- Haut et bas: Affiche un signal 3D au format "Haut et bas".
- Séquence images: Affiche un signal 3D au format "Séquence images".
- Arrêt: Désactivez la fonction.

Inversion 3D

Choisissez pour activer ou désactiver l'inversion du signal de synchro 3D pour les applications utilisant un unique projecteur.

- Marche: Inversez le contenu gauche et droit de l'image.
- Arrêt: Affichez le contenu de la trame par défaut.

DLP Link

Sélectionner la source de synchro 3D.

- Marche: Le type de synchro 3D est la liaison DLP.
- Arrêt: La source de synchro 3D est le connecteur Sortie 3D Sync.

Sortie 3D Sync

Transmet un signal 3D Sync par le connecteur de sortie 3D Sync à l'émetteur ou au projecteur suivant à des fins de mélange 3D.

Délai de trame

Définit le délai de trame pour corriger l'affichage asynchrone de l'image en mélange 3D.

Corresp. Couleur menu

AFFICHER		Corresp. Couleur
ATTOTER	Activer HSG	Optimisation des couleurs 1
	Motif test auto	Marche
SORTIE	H. Rouge	127
CONTRE	S. Rouge	127
	G. Rouge	127
CONFIG	H. Vert	127
	S. Vert	127
	G. Vert	127
	H. Bleu	127
OPTION	S. Bleu	127

Activer HSG

La fonction de réglage HSG a 4 réglages d'amélioration des couleurs : Arrêt, Optimisation des couleurs 1, Optimisation des couleurs 2, et Client.

Seule l'option **Client** peut être personnalisée pour la couleur souhaitée. Les autres réglages ont leurs propres paramètres de couleur fixe.

Motif test auto

Réglez sur « Marche » pour afficher un motif de test pour la couleur cible, ou réglez sur « Arrêt » pour désactiver le motif de test automatique.

H. Rouge / H. Vert / H. Bleu / H. Cyan / H. Magenta / H. Jaune

Pour ajuster la teinte du canal rouge, vert, bleu cyan, magenta ou jaune de l'image.

S. Rouge / S. Vert / S. Bleu / S. Cyan / S. Magenta / S. Jaune

Pour ajuster la saturation du canal rouge, vert, bleu cyan, magenta ou jaune de l'image.

G. Rouge / G. Vert / G. Bleu / G. Cyan / G. Magenta / G. Jaune

Pour ajuster le gain du canal rouge, vert, bleu cyan, magenta ou jaune de l'image.

Gain R blanc / Gain V blanc / Gain B blanc

Pour ajuster la balance des blancs du canal rouge, vert ou bleu de l'image.

Réinit défaut

Réinitialisez les réglages de teinte, de saturation et de balance des blancs aux valeurs d'usine par défaut.

Avancé menu

		Avancé
ATTOTIER	Crête du blanc	100
	Gamma	Graphic
SORTIF	Temp. de couleur	Froid
OOITIL	Espace de couleur	Auto
	Gain/Tendance RGB	
CONFIG	Vitesse roue colorimétr.	2X
CONFIG	Mode Film	Marche
	Noir extrême	Arrêt
OPTION	Dynamic Black	Arrêt

Crête du blanc

(Sources vidéo seulement) Augmente la luminosité des blancs qui sont proches de 100%.

<u>Gamma</u>

Ceci vous permet de régler le type de courbe gamma. Après le démarrage initial et une fois le réglage précis terminé, suivez les étapes du réglage du Gamma pour optimiser la sortie de votre image.

- Vidéo: pour la source vidéo ou TV.
- **Film**: four le home cinéma.
- Tableau noir: pour accentuer la luminosité.
- **Graphic**: pour la source ordinateur ou une source RGB.
- **DICOM**: réglage gamma indépendamment du mode d'affichage pour **DICOM SIM**.
- Gamma 2.2: réglage gamma indépendamment du mode d'affichage pour Mélange.

Temp. de couleur

Sélectionner une temp. de couleur entre Chaud, Moyen, Froid et Froid.

Espace de couleur

Sélectionnez un type de matrice de couleur approprié parmi RGB, REC709, REC601, Vidéo RVBet Auto.

Gain/Tendance RGB

Configurez la luminosité (gain) et le contraste (teinte) d'une image.

- Gain Rouge/Gain Vert/Gain Bleu/Décalage rouge/Décalage vert/Décalage bleu: Pour ajuster le gain du canal rouge, vert ou bleu de l'image. Ajuste le décalage du canal rouge, vert ou bleu de l'image. Cela a une incidence sur le noir et sur le blanc.
- Réinitialisation Gain RVB/Décalage: Réinitialisez le gain et le décalage des ajustements aux valeurs d'usine par défaut.

Vitesse roue colorimétr.

Réglez la vitesse de la roue.

- **2X**: fournit un son plus calme et une durée de vie plus longue.
- **3X**: fournit une meilleure performance de couleur.

Mode Film

Contrôle la détection du mode de film, et détermine si la source originale de la vidéo d'entrée était un film ou une vidéo.

Remarque : Cette fonction est disponible pour les signaux vidéo entrelacés.

Noir extrême

Le contraste peut être augmenté quand une image vide (noire) est affichée. Sélectionnez « Marche » pour laisser le projecteur améliorer automatiquement le contraste ou sélectionnez « Arrêt » pour désactiver cette fonction.

Dynamic Black

Le contraste peut être augmenté de façon dynamique lors de l'affichage de contenu gris ou sombre. Sélectionnez « Marche » pour laisser le projecteur améliorer automatiquement le contraste ou sélectionnez « Arrêt » pour désactiver cette fonction.

Seuls Noir extrême ou Dynamic Black peuvent être activés simultanément.

Remarque : Noir extrême et Dynamic Black sont désactivés lorsque Lumin constante est activé.

SORTIE menu

	SORTIE	
	Format d'image Auto	
	Surbalayer Arrêt	
SORTIF	Zoom num. H 99	
OORTIL	Zoom num. V 99	I
	Déplac. num. H 50	I
CONFIG	Déplac. num. V 50	I
CONFIG	Distorsion image	I
	Réglage PIP/PBP	I
OPTION		

Format d'image

Choisissez votre rapport d'aspect désiré.

- Auto: Sélectionne automatiquement le format d'affichage approprié.
- **4:3**: Ce format est pour des sources d'entrée 4:3.
- **16:9**: Ce format est pour des sources d'entrée 16:9.
- 16:10: Ce format est pour des sources d'entrée d'aspect 16:10, par exemple les HDTV et les DVD améliorés pour TV à grand écran.
- **Native**: Ce format affiche l'image d'origine sans aucune mise à l'échelle.

Table d'échelle :

	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
Auto	Rapport fixe de la source et du scalaire pour correspondre à la hauteur ou au poids de la résolution DMD.						
4x3	Mise à l'échelle en 1600x1200.						
16x9	Mise à l'échelle en 1920x1080 (1600x1200 passe à 1600x900).						
16x10	Mise à l'échelle en 1920x1200						
Native	Mappage au centre 1:1						

<u>Surbalayer</u>

Supprime le bruit autour de l'image.

Zoom num. H

Pour changer la taille de la zone d'affichage du projecteur horizontalement. Si la zone d'affichage a été redimensionnée par ce réglage, elle peut être déplacée en modifiant le réglage Déplac. num. H .

Zoom num. V

Pour changer la taille de la zone d'affichage du projecteur verticalement. Si la zone d'affichage a été redimensionnée par ce réglage, elle peut être déplacée en modifiant le réglage Déplac. num. V .

Déplac. num. H

Décale la zone d'affichage horizontalement si sa taille a été modifiée par le réglage Zoom num. H .

<u>Déplac. num. V</u>

Décale la zone d'affichage verticalement si sa taille a été modifiée par le réglage Zoom num. V .

Distorsion image

Configurez les réglages de distorsion de l'image. Reportez-vous à "Distorsion image menu" en page 36.

Réglage PIP/PBP

Configurez les réglages PIP/PBP. Reportez-vous à "Réglage PIP/PBP menu" en page 38.

Distorsion image menu

		Distorsion image	
AFFICHER	Mode PC		Arrêt
	Corr. dis. H		20
SORTIE	Corr. dis. V		20
CONTRE	Pelote d'ép. H		50
	Pelote d'ép. V		50
CONFIG	4 angles		
	Réinit défaut		
OPTION			

Mode PC

Activez le logiciel PC pour contrôler la géométrie avancée en utilisant le réglage de la grille multipoint.

Corr. dis. H

Réglez horizontalement la distorsion de l'image et créez une image plus carrée. La distorsion horizontale est utilisée pour corriger une image de forme trapézoïdale dans laquelle les bords gauche et droit de l'image sont de longueurs inégales. Ceci est destiné à être utilisé avec les applications sur l'axe horizontalement.





Corr. dis. V

Réglez verticalement la distorsion de l'image et créez une image plus carrée. La distorsion verticale est utilisée pour corriger une image de forme trapézoïdale dans laquelle les parties supérieure et inférieure sont inclinées vers l'un des côtés. Ceci est destiné à être utilisé avec les applications sur l'axe verticalement.



Pelote d'ép. H

Ajuste horizontalement la distorsion de l'image pour créer une image plus carrée.





Pelote d'ép. V

Ajuste verticalement la distorsion de l'image pour créer une image plus carrée.



<u>4 angles</u>

Pour permettre à l'image d'être pressée pour tenir dans une zone définie en déplaçant chacun des quatre coins d'une position x et y.

- **Ajustement coin supérieur gauche** : Le coin supérieur gauche peut être déplacé vers l'intérieur pour compresser l'image jusqu'à 120 pixels horizontalement et 80 pixels verticalement.
- Ajustement coin supérieur droit : Le coin supérieur droit peut être déplacé vers l'intérieur pour compresser l'image jusqu'à 120 pixels horizontalement et 80 pixels verticalement.
- **Ajustement coin inférieur gauche** : Le coin inférieur gauche peut être déplacé vers l'intérieur pour compresser l'image jusqu'à 120 pixels horizontalement et 80 pixels verticalement.
- **Ajustement coin inférieur droit** : Le coin inférieur droit peut être déplacé vers l'intérieur pour compresser l'image jusqu'à 120 pixels horizontalement et 80 pixels verticalement.



Réinit défaut

Réinitialise tous les réglages de déformation d'image aux valeurs par défaut.

Réglage PIP/PBP menu

		Réglage PIP/PBP	
AFFICIEN	Fonction PIP/PBP		Marche
	Source princip.		VGA
SORTIE	Sous-source		HDMI
CONTRE	Commutation		
	Taille		Large
CONFIG	Emplacement		PBP princ gauche
OPTION			

Fonction PIP/PBP

Pour choisir entre l'affichage de deux sources en même temps (image principale et PIP/PBP) et d'une source seulement.

Source princip.

Dans la liste des entrées actives, sélectionnez celle que vous voulez utiliser comme image principale.

Sous-source

Dans la liste des entrées actives, sélectionnez celle que vous voulez utiliser comme image secondaire.

Commutation

Échangez les sources de la fenêtre principale et de la fenêtre PIP/PBP.

<u>Taille</u>

Sélectionnez la taille PIP/PBP

Emplacement

Pour régler la position de l'image PIP/PBP sur l'écran.

Matrice PIP/PBP

Tableau de compatibilité PIP/PBP comme décrit ci-dessous :

Matrice PIP/PBP	HDMI	Affichage réseau	HDBaseT	3G-SDI	VGA	DVI-D
HDMI	—	—	—	V	V	V
Affichage réseau	—	—	_	V	V	V
HDBaseT	—	—	—	V	V	V
3G-SDI	V	V	V	—	—	—
VGA	V	V	V	_	_	—
DVI-D	V	V	V	—	_	—

Remarque :

- 1. Des lignes clignotantes peuvent survenir si la bande passante des deux entrées est trop élevée, veuillez essayer de diminuer la résolution.
- Une déchirure de trame peut se produire en raison d'une différence de débit de trames entre l'image principale et l'image secondaire, veuillez essayer de faire correspondre les débits de trames pour chaque entrée.

Emplacement PIP/ PBP	Potit	Taille PIP/PBP Moven	Large
PBP princ gauche	P	P	P
PBP princ haut	P	P	P
PBP princ droite	P	P	Р
PBP princ bas	Ρ	P	P
PIP Bas droite	P	P	P
PIP Bas gauche	P	P	P
PIP Haut gauche	P	P	P
PIP Haut droite	P	P	P

La disposition et le tableau des tailles PIP/PBP sont décrits ci-dessous :

CONFIG menu

	CONF	IG
	Langue	Français
	Montage plafond	Auto
SORTIE	Rétro-projection	Arrêt
OORTIE	Réglages de l'objectif	
	Réglage Menu	
CONFIG	Régl clavier LED	Marche
	Sécurité	
	Communications	
OPTION		

Langue

Choisissez le menu OSD multilingue.

Montage plafond

Retourne l'image de haut en bas pour la projection montée au plafond.

Rétro-projection

Inverse l'image pour que vous puissiez projeter depuis derrière un écran translucide.

Réglages de l'objectif

Configurez les réglages de la fonction de l'objectif. Reportez-vous à "Réglages de l'objectif menu" en page 40.

<u>Réglage Menu</u>

Configurez les réglages de préférences de menu. Reportez-vous à "Réglage Menu menu" en page 41.

Régl clavier LED

Pour allumer ou éteindre le rétroéclairage du clavier.

<u>Sécurité</u>

Configurez les réglages de sécurité. Reportez-vous à "Sécurité menu" en page 42.

Communications

Configurez les réglages des communications. Reportez-vous à "Communications menu" en page 42.

Réglages de l'objectif menu

AFFICHER	Réglages de l'objectif
ATTIONER	Mise au point
	Zoom
SORTIE	Déplacement objectif
	Calibrage de l'objectif
	Mémoire objectif
CONFIG	Verr. objectif Non
OPTION	

Mise au point

Réglez la fonction de mise au point sur l'image projetée.

<u>Zoom</u>

Ajustez la fonction de zoom sur l'image projetée.

Déplacement objectif

Décalez l'image projetée.

Calibrage de l'objectif

Effectuez le calibrage et ramenez l'objectif à la position centrale.

Mémoire objectif

Enregistre la position actuelle de l'objectif après avoir effectué le décalage de l'objectif. Applique la position de l'objectif au réglage choisi de la mémoire de l'objectif. La mémoire de l'objectif peut être réglée et enregistrée jusqu'à 5 instances.

Verr. objectif

Utilisez cette fonction pour empêcher à tous les moteurs de bouger.

- Non: Le déplacement objectif peut être utilisé par l'utilisateur.
- **Oui**: Le déplacement objectif va être verrouillé.

Réglage Menu menu



Transparence du menu

Change le fond du menu OSD pour qu'il devienne transparent.

Info Cachées

Activez cette fonction pour masquer le message d'information.

Sécurité menu

AFEICHER	Sécurité	
ATTONEN	Mot de passe	Arrêt
	Changer mot passe	
SORTIE		
CONFIG		
OPTION		

Mot de passe

La fonctionnalité de sécurité vous permet de protéger votre projecteur par mot de passe. Lorsque vous avez activé la fonction de sécurité, vous devez entrer le mot de passe avant de pouvoir projeter une image.

Remarque : La valeur du mot de passe par défaut est « 12345 ».

Changer mot passe

Modifiez le mot de passe.

Communications menu

AFFICHER	Communications
	LAN
	WLAN
SORTIE	Réseau
CONTRE	Vitess en bauds 19200
	Chem port série RS232
CONFIG	ID Projecteur 0
	Commande IR
ΟΡΤΙΟΝ	

<u>LAN</u>

Configurer les paramètres du réseau local (LAN).

- DHCP: Pour activer/désactiver la fonction DHCP.
- Adresse IP: Sélectionner une adresse IP.
- **Masque de sous-réseau**: Sélectionner un numéro de masque de sous-réseau.
- **Passerelle**: Sélectionner la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur.
- Adresse MAC: Affichez la valeur de l'adresse MAC du réseau.
- **Appliquer**: Appliquez les paramètres réseau.

<u>WLAN</u>

Configurez les paramètres du réseau local sans fil (WLAN).

- Activer: Enable/Désactivez le WLAN.
- IP de départ: Début de l'adresse IP.
- IP de fin: Fin de l'adresse IP.
- Masque de sous-réseau: Pour attribuer le masque de sous-réseau.
- Passerelle: Pour attribuer la passerelle réseau par défaut.
- Adresse MAC: Affichez la valeur de l'adresse MAC du réseau.
- SSID: Affectez un SSID (Network Service Set Identifier).

<u>Réseau</u>

Configurez les paramètres généraux du réseau.

- Nom du projecteur: Affichez le nom d'hôte du projecteur pour le réseau.
- Redémarrer le réseau: Redémarre le réseau.
- **Réinit. d'usine réseau**: Pour procéder à une réinitialisation d'usine des paramètres du réseau. Le nom du projecteur, l'IP LAN, l'IP WLAN et les paramètres SNMP sont effacés

Vitess en bauds

Le débit en bauds est la durée de la transmission des données. Sélectionnez la vitesse en bauds du port série et assurez-vous que le réglage de l'OSD est identique au réglage de l'appareil.

Chem port série

Sélectionnez le chemin du port série entre RS232 et HDBaseT.

ID Projecteur

Définir l'ID projecteur. La définition ID peut être configurée par menu (plage 0~99), et permet à l'utilisateur de contrôler un projecteur individuel en utilisant la commande RS232.

Commande IR

Activer ou désactiver les paramètres IR. L'utilisateur peut contrôler la communication entre le projecteur et la télécommande/HD BaseT en fonction des paramètres IR.

- Face: Active ou désactive le capteur IR avant.
- Haut: Active ou désactive le capteur IR haut.
- HDBaseT: Active ou désactive la télécommande pour HDBaseT.

Comment utiliser un navigateur web pour contrôler votre projecteur

- 1. Activez "Marche" pour l'option DHCP sur le projecteur afin de permettre à un serveur DHCP d'affecter automatiquement une adresse IP.
- 2. Ouvrez le navigateur Web sur votre PC et saisissez l'adresse IP du projecteur ("CONFIG: Communications > LAN > Adresse IP").

Remarque : Les étapes de cette section se basent sur le système d'exploitation Windows 7.

Effectuer une connexion directe de votre ordinateur au projecteur* (Pour Windows 7 ou supérieur)

- 1. Activez l'option DHCP "Arrêt" sur le projecteur.
- 2. Configurez l'adresse IP, le masque de sous réseau et la passerelle sur le projecteur. Reportez-vous à "Communications menu" en page 42
- 3. Ouvrez la page <u>Centre Réseau et partage</u> sur votre PC, et affectez les mêmes paramètres réseau à votre PC que pour votre projecteur. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.

Remarque : Le dernier groupe (ex : 100) de l'adresse IP doit être différente du projecteur. Assurezvous que les paramètres réseau (c.-à-d. les autres groupes d'adresse IP et le masque de sous-réseau) sont similaires à ceux indiqués dans le menu OSD.

Local Area Connection 2 Properties	×	
Networking		
Connect using:		Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS €		General
This connection uses the following items:		You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Client for Microsoft Networks		O Obtain an IP address automatically
QoS Packet Scheduler		Use the following IP address:
✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)		IP address: 192 . 168 . 0 . 100
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)		Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver		Default gateway: 192 . 168 . 0 . 251
	,	Ohtain DNS cerver address automatically
Install Ininstall Properties		Use the following DNS server addresses:
		Preferred DNS server: 192 . 168 . 0 . 251
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication		Alternate DNS server: 1 . 0 . 0 . 0
across diverse interconnected networks.		Validate settings upon exit
OK		OK Cancel

4. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur et tapez l'adresse IP du projecteur dans le champ URL, puis appuyez sur "Entrée".

Menu configuration réseau paramètres de contrôle

Fonction LAN_RJ45

Pour des raisons de simplicité et de convivialité, le projecteur fournit plusieurs fonctions de réseau et de gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 du projecteur à travers un réseau, comme gérer à distance : Paramètres d'allumage/arrêt, de luminosité et de contraste. Vous pouvez également afficher les informations d'état du projecteur, telles que : Vidéo- Source, etc.



Fonctionnalités du terminal LAN câblé

Ce projeteur peut être contrôlé à l'aide d'un PC (portable) ou d'un autre périphérique externe via connecteur LAN et compatible avec Crestron / Extron / AMX (découverte de périphériques) / PJLink.

- Crestron est une marque déposée de Crestron Electronics, Inc. aux États-Unis.
- Extron est une marque déposée de Extron Electronics, Inc aux États-Unis.
- AMX est une marque déposée de AMX LLC, Inc aux États-Unis.
- PJLink a déposé une demande d'enregistrement de marque commerciale et de logo au Japon, aux États-Unis et d'autres pays en date de JMBIA.

Ce projecteur est pris en charge par les commandes spécifiques du contrôleur Crestron Electronics et logiciel correspondant, comme RoomView[®].

http://www.crestron.com/

Ce projecteur est conforme pour prendre en charge les périphériques Extron pour référence.

http://www.extron.com/

Le projecteur est pris en charge par AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Ce projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink Classe1 (version 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Pour des informations plus détaillées sur les divers types d'appareils externes pouvant être branchés sur le port LAN/RJ45 et le contrôle à distance du projecteur, ainsi que des informations sur les commandes compatibles avec chaque type d'appareil externe, veuillez contacter le Service d'assistance directement.

LAN RJ45 (Pour Windows XP)

1. Branchez un câble RJ45 sur le connecteur LAN du projecteur et du PC (portable).



2. Sur le ordinateur portable, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions** réseau.

🔁 Internet	My Documents
Internet Explorer	My Perent Documents
Dutlook Express	A NY KEELIN DOCUMENCS
- Outlook Express	🕑 My Pictures
Windows Media Player	赺 My Music
Windows Messenger	🗾 My Computer
	Control Panel
Tour Windows XP	Set Program Access and Defaults
Windows Movie Maker	Connect To
Riles and Settings Transfer Wizard	Printers and Faxes
	🕐 Help and Support
	Search
All Programs 🕨	707 Run

3. Faites un clic droit sur Connexion au réseau local et sélectionnez Propriétés.



4. Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'Général, et sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP).



5. Cliquez sur "Propriétés".

Connect using:	romo 57au Ginabà Co	
This connection uses the	ne following items:	<u>Configure</u>
QoS Packet S Network Moni Network Moni Network Protoc	cheduler tor Driver col (TCP/IP)	*
4		•
Install Description Transmission Control wide area network pr across diverse intervork	Uninstall Protocol/Internet Pro rotocol that provides o onnected networks	Properties
Install Description Transmission Control wide area network p across diverse interc Show icon in notific Notify me when this	Uninstall Protocol/Internet Pro rotocol that provides is onnected networks. ation area when com connection has limite	Properties tocol. The default communication weeted d or no connectivity

6. Saisissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau, puis appuyez sur "OK".

Internet Protocol (TCP/IP) Prop	erties ?X
General	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports id to ask your network administrator for
C Obtain an IP address autom	atically
■ Use the following IP address	ε
JP address:	10 . 10 . 10 . 99
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	Y P P
C Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS served	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

- 7. Appuyez sur le bouton "Menu" sur le projecteur.
- 8. Sélectionnez CONFIG > Communications > LAN.
- 9. Entrez les paramètres de connexion suivants :
 - DHCP: Arrêt
 - Adresse IP: 10.10.10.10
 - Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut : 0.0.0.0
- 10. Appuyez sur "Entrer" pour confirmer les paramètres.
- 11. Ouvrez un navigateur Internet, par exemple Microsoft Internet Explorer avec Adobe Flash Player 9.0 ou une version ultérieure installée.
- 12. Dans la barre d'adresse du projecteur, entrez l'adresse IP : 10.10.10.10.

Θ	0	• 🧭	nttp://10.10.	10.10/	
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help

13. Appuyez sur "Entrer".

Le projecteur est configuré pour une gestion à distance. La fonction LAN/RJ45 s'affiche comme suit :

Page principale



Page d'informations

			Tools	Info	He	lp
						_
	Projector Information		Projector	Statue		
		_	Tiojector	Olalus		
Projector Name	SSID@757409876	Power Status	On			
Location	Room	Source	DVI-D			
		Preset Mode	-			
Firmware	G03.87	Projector Position	Ceiling Aut	0		
Mac Address	00:50:41:70:65:21					
Resolution	0000x0000 00.00Hz					
Light Source Hours	43	Light Source Mode	Constant P	ower		
Assigned To	Optoma WUXGA	Error Status				
		Evit				
		LAR				

Page Outils

				TOOIS	
	Crestron Control		Projector		User Password
Address	192.168.0.2	Projector Name	SSID@757409876		Enabled
IP ID	5	Location	Room	New Password	
Port	41794	Assigned To	Optoma WUXGA	Confirm	
	Send		Send		Sen
		DHCP	Enabled		
		IP Address	192.168.0.100		Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	192.168.0.100	New Password	
				Confirm	
					Sen
			Send		
		_			
			Exit		

Contacter le service d'assistance



RS232 avec fonction Telnet

Il existe un autre moyen de contrôle RS232 dans le projecteur, appelé, "RS232 via TELNET" pour interface LAN/ RJ45.

Guide de mise en route pour "RS232 via Telnet"

- Vérifiez et obtenez l'adresse IP de l'OSD du projecteur.
- Assurez-vous que l'ordinateur portable/le PC peut accéder à la page Web du projecteur.
- Assurez-vous que le "Pare-feu de Windows" est désactivé au cas où la fonction "TELNET" filtre votre ordinateur portable/PC.



1. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes. >Accessoires > Invite de commande.

💎 Set Pr	ogram Access and Default	5		
🧐 Windo	ws Catalog			
🍓 Windo	ws Update			
🔄 New ()ffice Document			
ig Open	Office Document			
Progr	am Updates			
Acces	sories	•	6	Accessibility
🛅 Game	5	•		Entertainment
📆 Startı	p	•		System Tools
🍯 Interr	et Explorer		1	Address Book
📢 MSN E	xplorer			Calculator
🗿 Outlo	ok Express			Command Prompt
칠 Remo	e Assistance			Notepad
Windo	ws Media Player		W	Paint
			ā	

- 2. Saisissez le format de commande comme suit :
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (touche "Entrer" enfoncée)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Adresse-IP du projecteur)
- 3. Si la connexion Telnet est prête et que l'utilisateur a saisi une commande RS232, puis appuyé sur le bouton "Entrer", la commande RS232 fonctionnera.

Spécifications pour "RS232 via TELNET" :

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Port Telnet : 3023 (pour plus de détails, veuillez contacter l'agent ou l'équipe de service).
- 3. Utilitaire Telnet : Windows "TELNET.exe" (mode console).
- 4. Déconnexion pour contrôle RS232 via Telnet normalement : Fermez
- 5. l'utilitaire Windows Telnet directement une fois la connexion TELNET prête.
 - Limitation 1 pour contrôle Telnet :il y a moins de 50 octets pour les charges réseau successives pour l'application de contrôle Telnet.
 - Limitation 2 pour contrôle Telnet :il y a moins de 26 octets pour une commande RS232 complète pour l'application de contrôle Telnet.
 - Limitation 3 pour contrôle Telnet : Le délai minimum pour la commande RS232 suivante doit être plus de 200 (ms).

OPTION menu

AFFICHED	OPTION						
	Source auto	Marche					
	Haute Altitude	Arrêt					
SOPTIE	Formes de test	Arrêt					
JOINTIL	Motif de grille	Arrêt					
	Couleur du fond	Logo					
CONFIG	Réglages des accès immédiats	Ecran vide					
CONFIG	Régl aliment						
	Régl src lumin						
	Capteur de lumière						
OPTION	Informations						

OPTION (1/2)

AFFICHER	OPTION Rétablissement paramètres par défaut
SORTIE	Service
CONFIG	
OPTION	

OPTION (2/2)

Source auto

Utilisez cette option pour activer ou désactiver les source d'entrée.

- **Marche**: Le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant est perdu.
- Arrêt: Le projecteur recherchera seulement la connexion d'entrée actuelle.

Haute Altitude

Quand « Marche » est sélectionné, les ventilateurs augmentent leur vitesse. Cette fonctionnalité est utile dans les endroits de haute altitude où l'air est raréfié.

Formes de test

Affichez une forme de test ou sélectionnez "Arrêt" pour désactiver une forme de test.

Motif de grille

Affiche un motif "Rouge", "Vert" ou "Blanc" pendant les réglages de décalage du projecteur.

Couleur du fond

Utiliser cette fonctionnalité pour afficher un écran "Logo", "Bleu", "Noir", ou "Blanc" quand aucun signal n'est disponible.

Réglages des accès immédiats

Assignez une fonction différente à la touche de raccourci de la télécommande en sélectionnant la fonction dans la liste et en appuyant sur "Entrée". Choisissez une fonction qui n'a pas déjà une touche de raccourci, et assignez la touche de raccourci à cette fonction, pour pouvoir utiliser rapidement et facilement la fonction sélectionnée.

Régl aliment

Configurez les réglages d'alimentation. Reportez-vous à page 51.

Régl src lumin

Configurez les réglages de la source de lumière. Reportez-vous à "Régl src lumin menu" en page 52

Capteur de lumière

Règle l'option de calibrage du capteur de lumière sur "Par défaut", "Auto" ou "Manuel".

- Par défaut: Le capteur de lumière est calibré lors de la phase de refroidissement.
- Auto: Le capteur de lumière est calibré toutes les 168 heures.
- Manuel: Calibrez le capteur de lumière manuellement.

Informations

Affichez les informations du projecteur pour la source, la résolution et la version du logiciel sur l'écran.

Rétablissement paramètres par défaut

Restaure tous les réglages sur les valeurs par défaut. Cela ne réinitialise pas le réseau.

Régl aliment menu

AFFICHER		Régl aliment	
	Mode al. veille		Puissance const
	Marche directe		Arrêt
SORTIE	Arrêt auto		20 min
	Minuteur veille		Non
CONFIG			
OPTION			

Mode al. veille

Configurez le réglage du mode d'alimentation de veille.

- Mode 0,5W: Le projecteur est en mode veille lorsqu'il est connecté à l'alimentation CA. (<0,5W)
- Mode communication: Le projecteur peut être contrôlé par la borne LAN pendant la veille.

Marche directe

Choisissez "Marche" pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur s'allume automatiquement lorsqu'il reçoit de l'alimentation secteur, sans appuyer sur "O" sur la télécommande ou appuyer sur "O" sur le clavier du projecteur.

Arrêt auto

Réglez l'intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu'il n'y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

Minuteur veille

Règle l'intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera/ qu'il y ait un signal ou non envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé.

Remarque : La minuterie de veille sera réinitialisée à zéro après la mise hors tension du projecteur.

Régl src lumin menu

AFFICHER	Régl src lumin						
	Mode src lumin	Puissance const					
	Régl puiss const	99					
SORTIE	Total des heures de projection	11					
CONFIG							
OPTION							

Mode src lumin

Configurez le réglage du mode de source de lumière.

- Puissance const: Réglez la luminosité du projecteur en modifiant la valeur dans Régl puiss const.
- **Lumin constante**: Réglez la valeur dans Régl puiss const et passez le Mode src lumin à Lumin constante pour maintenir la luminosité constante.

Remarque : Pour activer Lumin constante, allez dans le menu Service pour effectuer le calibrage du capteur de lumière. Une fois Lumin constante activé, Dynamic Black et Noir extrême sont automatiquement désactivés.

• Mode Eco : La luminosité d'usine par défaut est 50 %.

Régl puiss const

Réglez la valeur de la puissance de la diode laser.

Remarque : Elle peut être utilisée pour Lumin constante. Réglez la valeur de la puissance de la source lumineuse dans Puissance const et passez Mode src lumin à Lumin constante pour bloquer à la luminosité actuelle.

Total des heures de projection

Affiche la durée de projection.

Résolutions compatibles

Tableau de synchronisation

Type de signal	Résolution	Taux de rafraîchissement	QD881	VGA	HDMI	DVI	HDBaseT	3G-SDI
	640x480	(Hz)		V	V	V	V	
	640x480	72	DMT0672	V	V	V	V	_
	640x480	75	DMT0675	V	V	V	V	_
	640x480	85	DMT0685	V	V	V	V	_
	640x480	66,6	APP0667	_	V	V	V	_
	720x400	70	IBM0770H	V	V	V	V	_
	800x600	60	DMT0860	V	V	V	V	_
	800x600	72	DMT0872	V	V	V	V	_
	800x600	75	DMT0875	V	V	V	V	—
	800x600	85	DMT0885	V	V	V	V	_
	800x600	120	CVR0812	V	V	V	V	—
	832x624	75	8362A75	V	V	V	V	—
	848x480	50	CVT0850H	—	V	V	V	—
	848x480	60	CVT0860H	—	V	V	V	_
	848x480	75	CVT0875H	—	V	V	V	—
	848x480	85	CVT0885H	_	V	V	V	—
	1024x768	60	DMT1060	V	V	V	V	—
	1024x768	75	DMT1075	V	V	V	V	—
	1024x768	85	DMT1085	V	V	V	V	—
	1024x768	120	CVR1012	V	V	V	V	-
	1152x720	50	CVT1150D	—	V	V	V	—
	1152x720	60	CVT1160D	—	V	V	V	—
PC	1152x720	75	CVT1175D	—	V	V	V	—
	1152x720	85	CVT1185D	_	V	V	V	-
	1152x864	60	CVT1160	V	V	V	V	_
	1152x864	70	DMT1170	V	V	V	V	—
	1152x004	75	DMT1175	V	V	V	V	_
	1152x004	85		V	V	V	V	_
	1280x720	75	CV/T1250H	_	V	V	V	_
	1280x720	60	С\/T1260H		V	V	V V	_
	1280x720	75	CVT120011	V	V	V	V	_
	1280x720	85	CVT1285H	V	V	V	V	_
	1280x720	120	011120011	V	V	V	V	_
	1280x768	60	CVT1260E	V	V	V	V	_
	1280x768	75	CVT1275E	V	V	V	V	_
	1280x768	85	CVT1285E	V	V	V	V	_
	1280x800	50	CVT1250_	V	V	V	V	_
	1280x800	60	DMT1260D	V	V	V	V	_
	1280x800	75	CVT1275_	V	V	V	V	_
	1280x800	85	CVT1285_	V	V	V	V	—
	1280x960	50	CVT1250	_	V	V	V	_
	1280x960	60	CVT1260	V	V	V	V	_
	1280x960	75	CVT1275	V	V	V	V	—
	1280x960	85	CVT1285	V	V	V	V	—

Type de signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	QD881	VGA	HDMI	DVI	HDBaseT	3G-SDI
	1280x1024	50	CVT1250G	_	V	V	V	_
	1280x1024	60	DMT1260G	V	V	V	V	_
Type de signal PC NTSC PAL SECAM SDTV EDTV	1280x1024	75	DMT1275G	V	V	V	V	_
	1280x1024	85	DMT1285G	V	V	V	V	_
	1360x768	50	CVT1350H	_	V	V	V	—
	1360x768	60	DMT1360H	—	V	V	V	—
	1360x768	75	CVT1375H	—	V	V	V	—
	1360x768	85	CVT1385H	—	V	V	V	—
	1366x768	60	DMR1360H	V	V	V	V	—
	1400x1050	50	CVT1450	—	V	V	V	—
PC	1400x1050	60	CVT1460	—	V	V	V	—
	1400x1050	75	CVT1475	V	V	V	V	—
	1440x900	60	CVT1460D	V	V	V	V	—
	1440x900	75	CVT1475D	—	V	V	V	—
	1600x900	60	DMR1660H	—	V	V	V	—
	1600x1200	60	DMT1660	V	V	V	V	—
	1680x1050	60	CVT1660D	V	V	V	V	—
	1920x1080	50	CVT1950H	—	V	V	V	—
	1920x1080	60	CVR1960H	V	V	V	V	—
	1920x1200RB	60	CVR1960D	V	V	V	V	—
	1920x1200RB	50	CVT1950D	V	V	V	V	—
NTSC	NTSC (M, 4,43)	60		—	—	—	—	—
	PAL (B,G,H,I)	50		—	—	—	—	—
PAL	PAL (N)	50		—	—	—	—	—
	PAL (M)	60		—	—	—	—	—
SECAM	SECAM (M)	50		—	—	—	—	—
SDTV	480i	60		V	V	V	V	—
3010	576i	50		V	V	V	V	—
EDTV	480p	60		V	V	V	V	—
EDIV	576p	50		V	V	V	V	—
	1080i	25		V	V	V	V	—
	1080i	29		V	V	V	V	—
	1080i	30		V	V	V	V	—
	720p	50		V	V	V	V	—
HDTV	720p	59		V	V	V	V	—
	720p	60		V	V	V	V	—
	1080p	23		V	V	V	V	—
	1080p	24		V	V	V	V	—
	1080p	25		V	V	V	V	—
	1080p	29		V	V	V	V	—
	1080p	30		V	V	V	V	—
HDTV	1080p	50		V	V	V	V	—
HDTV	1080p	59		V	V	V	V	—
	1080p	60		V	V	V	V	_

Type de		Taux de						
signal	Résolution	rafraîchissement (Hz)	QD881	VGA	HDMI	DVI	HDBaseT	3G-SDI
Mandatory 3D	Empaquet. Images 1080p	24		—	V	_	V	_
	Empaquet. Images 720p	50		—	V	—	V	—
	Empaquet. Images 720p	60		—	V	—	V	—
	Côte à côte 1080i	50		—	V	—	V	—
	Côte à côte 1080i	60		—	V	—	V	_
	Haut et bas 720p	50		—	V	—	V	—
	Haut et bas 720p	60		—	V	—	V	—
	Haut et bas 1080p	24		—	V	—	V	—
	800x600	120		_	V	—	V	_
	1024x768	120		_	V	_	V	_
	1280x720	120		_	V	_	V	_
Séquence	1080p	50		—	V	—	V	—
inages ob	1080p	60		_	V	_	V	_
	1920X1200RB	50		—	V	_	V	_
	1920X1200RB	60		_	V	_	V	_
	480i YcbCr422 10bits	59,94		—	—	—	—	V
30-301	576i YcbCr422 10bits	50		—	—	—	—	V
		50		—	_	—	—	V
	720p YcbCr422 10bits	59,94		—	—	—	—	V
		60		_	_	_	_	V
		50		_	_	_	_	V
	1080i YcbCr422 10bits	59,94		_	_	_	_	V
	10010	60		_	_	_	_	V
		23,98		—	_	_	_	V
HD-SDI		24		_	_	_	_	V
	1080p YcbCr422	25		_	_	—	_	V
	100113	29,97		_	_	_	_	V
		30		—	—	—	_	V
		25			_			V
	1080sF YchCr422 10bits	29,97		_	_	_	_	V
	10001422 100105	30				_		V

Type de signal	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	QD881	VGA	HDMI	DVI	HDBaseT	3G-SDI
3GA-SDI		50		_	—	—	—	V
	1080p YcbCr422 10bits	59,94		—	—	—	—	V
		60		_	—	—	_	V
3GB-SDI	1080p YcbCr422 10bitsAvec ID charge 352M	50		_	_	_	_	V
		59,94		—	_	—	_	V
		60		_	_	_	_	V

Remarque : "RB" signifie « suppression réduite ».

Tableau EDID

ОРТОМА	WUXGA	Tableau EDID
	Analogue	
Synchronisation établie :	Synchronisation standard :	Synchronisation détaillée :
720 x 400 à 70 Hz	1440 x 900 à 75 Hz	1920 x 1200 à 60 Hz
720 x 400 à 88 Hz	1280 x 800 à 75 Hz	1920 x 1080 à 60 Hz
640 x 480 à 60 Hz	1280 x 1024 à 60 Hz	
640 x 480 à 67 Hz	1360 x 765 à 60 Hz	
640 x 480 à 72 Hz	1440 x 900 à 60 Hz	
640 x 480 à 75 Hz	1400 x 1050 à 60 Hz	
800 x 600 à 56 Hz	1600 x 1200 à 60 Hz	
800 x 600 à 60 Hz	1680 x 1050 à 60 Hz	
800 x 600 à 72 Hz		
800 x 600 à 75 Hz		
832 x 624 à 75 Hz		
1024 x 768 à 60 Hz		
1024 x 768 à 70 Hz		
1024 x 768 à 75 Hz		
1280 x 1024 à 75 Hz		
1152 x 864 à 75 Hz		
	Numérique	
Synchronisation établie :	Synchronisation standard :	Synchronisation détaillée :
720 x 400 à 70 Hz	1440 x 900 à 75 Hz	1920 x 1200 à 60 Hz
720 x 400 à 88 Hz	1280 x 800 à 75 Hz	1920 x 1080 à 60 Hz
640 x 480 à 60 Hz	1280 x 1024 à 60 Hz	
640 x 480 à 67 Hz	1360 x 765 à 60 Hz	
640 x 480 à 72 Hz	1440 x 900 à 60 Hz	
640 x 480 à 75 Hz	1400 x 1050 à 60 Hz	
800 x 600 à 56 Hz	1600 x 1200 à 60 Hz	
800 x 600 à 60 Hz	1680 x 1050 à 60 Hz	
800 x 600 à 72 Hz		
800 x 600 à 75 Hz		
832 x 624 à 75 Hz		
1024 x 768 à 60 Hz		
1024 x 768 à 70 Hz		
1024 x 768 à 75 Hz		
1280 x 1024 à 75 Hz		
1152 x 864 à 75 Hz		

ОРТОМА	WUXGA	Tableau EDID
	Digital 3D	
Synchronisation établie :	Synchronisation standard :	Synchronisation détaillée :
720 x 400 à 70 Hz	1024 x 768 à 120 Hz	1920 x 1200 à 60 Hz
720 x 400 à 88 Hz	1280 x 800 à 75 Hz	1920 x 1080 à 60 Hz
640 x 480 à 60 Hz	1280 x 1024 à 60 Hz	
640 x 480 à 67 Hz	1360 x 765 à 60 Hz	
640 x 480 à 72 Hz	800 x 600 à 120 Hz	
640 x 480 à 75 Hz	1400 x 1050 à 60 Hz	
800 x 600 à 56 Hz	1600 x 1200 à 60 Hz	
800 x 600 à 60 Hz	1680 x 1050 à 60 Hz	
800 x 600 à 72 Hz		
800 x 600 à 75 Hz		
832 x 624 à 75 Hz		
1024 x 768 à 60 Hz		
1024 x 768 à 70 Hz		
1024 x 768 à 75 Hz		
1280 x 1024 à 75 Hz		
1152 x 864 à 75 Hz		

Taille d'image et distance de projection

Plateforme	•						WU	JXGA (16:	:10)				
DMD			0,67"										
			A16	A)1	AC	A06 A		A03		A13		15
Objectif de projection		Portée ultra courte	rtée Itra Zoom large		Stan	Standard		Zoom long		Zoom ultra- long		Projection courte	
Ratio de pi	ojection		0,361 (120")	0,95-	1,22	1,22-	1,52	1,52	2,92	2,90-	5,50	0,75-	0,95
Taux de zo	om		Sans objet	1,2	8X	1,2	5X	1,9	ЭХ	1,9	x	1,2	6X
Distance d	e projecti	ion	0,93~ 2,62m	1,02~7	7,88m	1,32~9	9,82m	1,64~1	8,87m	3,12~3	5,54m	0,81-6	5,13m
Taille de l'é projection	ecran de					D)istance	de proje	ction (m	ı)			
Ratio de pr	ojection		0,361 (120")	0,95	1,22	1,22	1,52	1,52	2,92	2,9	5,5	0,75	0,95
Diagonale (pouces)	Hauteur (m)	Largeur (m)		Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)
50	0,67	1,08	NA	1,02	1,32	1,32	1,64	1,64	3,14	3,12	5,94	0,81	1,03
60	0,81	1,29	NA	1,23	1,57	1,57	1,96	1,96	3,77	3,74	7,1	0,97	1,23
70	0,94	1,51	NA	1,43	1,84	1,84	2,30	2,30	4,4	4,38	8,31	1,13	1,43
80	1,08	1,72	NA	1,64	2,1	2,10	2,61	2,61	5,03	4,99	9,46	1,29	1,63
90	1,21	1,94	NA	1,84	2,36	2,37	2,95	2,95	5,66	5,63	10,67	1,46	1,84
100	1,35	2,15	NA	2,05	2,63	2,62	3,27	3,27	6,29	6,24	11,83	1,61	2,04
110	1,48	2,37	NA	2,25	2,89	2,89	3,60	3,60	6,92	6,87	13,04	1,78	2,25
120	1,62	2,58	0,96	2,46	3,15	3,15	3,92	3,92	7,55	7,48	14,19	1,94	2,45
130	1,75	2,8	1,04	2,66	3,42	3,42	4,26	4,26	8,18	8,12	15,4	2,1	2,66
140	1,88	3,02	1,11	2,86	3,68	3,68	4,59	4,59	8,8	8,76	16,61	2,27	2,87
150	2,02	3,23	1,18	3,07	3,94	3,94	4,91	4,91	9,43	9,37	17,77	2,42	3,07
160	2,15	3,45	1,26	3,27	4,2	4,21	5,24	5,24	10,06	10,01	18,98	2,59	3,28
170	2,29	3,66	1,33	3,48	4,47	4,47	5,56	5,56	10,69	10,61	20,13	2,75	3,48
180	2,42	3,88	1,40	3,68	4,73	4,73	5,90	5,90	11,32	11,25	21,34	2,91	3,69
190	2,56	4,09	1,47	3,89	4,99	4,99	6,22	6,22	11,95	11,86	22,5	3,07	3,89
200	2,69	4,31	1,55	4,09	5,25	5,26	6,55	6,55	12,58	12,5	23,71	3,23	4,09
250	3,37	5,38	1,91	5,11	6,57	6,56	8,18	8,18	15,72	15,6	29,59	4,04	5,11
300	4,04	6,46	2,28	6,14	7,88	7,88	9,82	9,82	18,87	18,73	35,54	4,85	6,13
350	4,71	7,53	2,65	65 Sans objet									





15% x ⊦

Dimensions du projecteur et installation au plafond

- 1. Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation au plafond d'Optoma.
- 2. Si vous souhaitez utiliser un autre dispositif de fixation au plafond, assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le projecteur au support sont conformes aux spécifications suivantes :
- Type de vis : M6 x 4
- Longueur minimale de la vis : 20mm



Remarque : Veuillez noter que tout dommage résultant d'une mauvaise installation annulera la garantie.

Avertissement :

- Si vous achetez une monture de plafond chez une autre société, veuillez vous assurer d'utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis dépendra de l'épaisseur de la plaque de montage.
- Assurez-vous de garder au moins 30 mm (3cm) d'écart entre le plafond et le bas du projecteur.
- Eviter d'installer le projecteur près d'une source chaude.

Codes télécommande IR



Position		Format de	Adresse		Données		
Légende	de touche	répétition	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Description
MARCHE	1	F1	32	CD	02	FD	Appuyez pour allumer le projecteur.
ARRÊT (🔵)	2	F1	32	CD	2E	D1	Appuyez pour éteindre le projecteur.
1	3	F1	32	CD	72	8D	Utilisez comme le chiffre « 1 » du pavé numérique.
2	4	F1	32	CD	73	8C	Utilisez comme le chiffre « 2 » du pavé numérique.

Touche		ion Format de	Adresse		Données			
Légende	e de répétition Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4		Octet 4	Description				
3	5	F1	32	CD	74	8B	Utilisez comme le chiffre « 3 » du pavé numérique.	
4	6	F1	32	CD	75	8A	Utilisez comme le chiffre « 4 » du pavé numérique.	
5	7	F1	32	CD	77	88	Utilisez comme le chiffre « 5 » du pavé numérique.	
6	8	F1	32	CD	78	87	Utilisez comme le chiffre « 6 » du pavé numérique.	
7	9	F1	32	CD	79	86	Utilisez comme le chiffre « 7 » du pavé numérique.	
8	10	F1	32	CD	80	7F	Utilisez comme le chiffre « 8 » du pavé numérique.	
9	11	F1	32	CD	81	7E	Utilisez comme le chiffre « 9 » du pavé numérique.	
Info	12	F1	32	CD	82	7D	Appuyez pour afficher les informations sur l'image source.	
0	13	F1	32	CD	25	DA	Utilisez comme le chiffre « 0 » du pavé numérique.	
Mode	14	F1	32	CD	05	FA	Appuyez pour sélectionner le mode d'affichage prédéfini.	
Auto	15	F1	32	CD	04	FB	Appuyez pour synchroniser automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.	
Entrée	16	F1	32	CD	18	E7	Appuyez pour sélectionner un signal d'entrée.	
HAUT (▲)	17	F1	32	CD	0F	F0	Appuyez pour choisir des éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.	
GAUCHE (◀)	18	F1	32	CD	11	EE	Appuyez pour choisir des éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.	
Valider	19	F1	32	CD	14	EB	Appuyez pour confirmer votre sélection d'élément.	
DROITE (►)	20	F1	32	CD	10	EF	Appuyez pour choisir des éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.	
BAS (♥)	21	F1	32	CD	12	ED	Appuyez pour choisir des éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.	
Menu	22	F1	32	CD	0E	F1	Appuyez pour afficher les menus sur écran pour le projecteur.	
Quitter	23	F1	32	CD	2A	D5	Appuyez pour retourner au niveau précédent ou fermer le menu si dans la page principale du menu.	
Gamma	24	F1	32	CD	2B	D4	Appuyez pour ajuster les niveaux moyens.	
Brillant	25	F1	32	CD	28	D7	Appuyez pour ajuster le niveau de lumière dans l'image.	

Touche	Position	Format de	Adresse		Données			
Légende	de touche	répétition	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Description	
Suite	26	F1	32	CD	29	D6	Appuyez pour ajuster la différence entre les parties foncées et claires.	
PIP	27	F1	32	CD	43	BC	Appuyez pour activer/désactiver la fonction PIP/PBP.	
Objectif H ◀	28	F1	32	CD	41	BE	Appuyez pour régler la position de l'image	
Objectif H 🕨	29	F1	32	CD	42	BD	horizontalement.	
Mise au point ▲	30	F1	32	CD	86	79	Appuyez pour ajuster la mise au point afin d'améliorer la clarté d'image comme souhaité.	
Objectif V ▲	31	F1	32	CD	34	CB	Appuyez pour régler la position de l'image verticalement.	
Objectif V ▼	32	F1	32	CD	32	CD	Appuyez pour régler la position de l'image verticalement.	
Mise au point ▼	33	F1	32	CD	26	D9	Appuyez pour ajuster la mise au point afin d'améliorer la clarté d'image comme souhaité.	
Distorsion trapèze <i>□</i>	34	F1	32	CD	87	78	Appuyez sur pour régler le trapèze vertical.	
Distorsion trapèze ⊡	35	F1	32	CD	51	AE	Appuyez sur pour régler le trapèze vertical.	
Zoom 🔺	36	F1	32	CD	52	AD	Appuyez pour régler le zoom afin d'obtenir la taille d'image souhaitée.	
Distorsion trapèze ⊂	37	F1	32	CD	53	AC	Appuyez pour régler le trapèze horizontal.	
Distorsion trapèze D	38	F1	32	CD	54	AB	Appuyez pour régler le trapèze horizontal.	
Zoom ▼	39	F1	32	CD	55	AA	Appuyez pour régler le zoom afin d'obtenir la taille d'image souhaitée.	
Déclencheur (AV coupé)	40	F1	32	CD	56	A9	Appuyez pour masquer/afficher l'image à l'écran.	
Touche de raccourci	41	F1	32	CD	57	A8	Appuyez pour sélectionner rapidement des fonctions prédéfinies.	
Motif	42	F1	32	CD	58	A7	Appuyez pour afficher un modèle de test.	

Guide de dépannage

Si vous avez des problèmes avec le projecteur, référez-vous aux informations suivantes. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur régional ou le centre de service.

Problèmes d'Image

Aucune image n'apparaît sur l'écran

- Assurez-vous que tous les câbles et les connexions électriques sont connectés correctement et fermement selon les descriptions dans la section "Installation".
- Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou cassées.
- Assurez-vous que la "Déclencheur (AV coupé)" n'est pas activée.
- *L'image est floue*
 - Appuyez sur le bouton **Mise au point** ▲ ou **Mise au point** ▼ de la télécommande pour régler la mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible.
 - Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance du projecteur. (Veuillez vous reporter à page 58).
- L'image est étirée lors de l'affichage d'un titre DVD en 16:10
 - Lorsque vous regardez un DVD anamorphique ou un DVD en 16:10, le projecteur affiche la meilleure image au format 16:10 du côté projecteur.
 - Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur.
 - Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:10 (Ecran wide forcé) sur votre lecteur DVD.
- L'image est trop petite ou trop grande
 - Appuyez sur le bouton **Zoom** ▲ ou **Zoom** ▼ de la télécommande pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée.
 - Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.
 - Appuyez sur "Menu" sur le panneau du projecteur, allez ensuite à "SORTIE-->Format d'image". Essayez différents réglages.
- Les bords de l'image sont inclinés :
 - Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran et audessous de celui-ci.
 - Utilisez "SORTIE-->Distorsion image-->Corr. dis. V" depuis l'OSD pour effectuer un réglage.
- *L'image est renversée*
 - Sélectionnez "CONFIG-->Rétro-projection-->Marche" depuis l'OSD pour inverser l'image de façon à pouvoir projeter depuis l'arrière d'un écran translucide.

Autre problèmes

•

Le projecteur arrête de répondre aux commandes

Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 20 secondes avant de reconnecter l'alimentation.

Problèmes liés à la télécommande

?

Si la télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'angle de fonctionnement de la télécommande est pointé à ±30° (horizontalement et verticalement) par rapport aux récepteurs IR du projecteur.
- Assurez-vous qu'il n'y aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance de moins de 10 m (32,8 pieds) du projecteur.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.
- Remplacer les piles quand elles sont mortes.

Voyant d'avertissement

Voyants DEL d'état

Les voyants DEL d'état sont situés à l'arrière du projecteur. Chaque voyant DEL est décrit ci-dessous.

Maaaaa		Voyant L	ED		DEL état	LED coupure AV		
message	Vert	Orange	Rouge	Vert	Orange	Rouge	Vert	Orange
État de veille (Indication sur touche Power)	_	_	_	_	_	_	_	_
Mise sous tension (Préchauffage)	—	_	_	—	Clignotante	_	—	_
Sous tension et diode Laser allumée	Fixe	_	_	Fixe	_	_	Fixe	_
Hors tension (refroidissement)	_	_	_	—	Clignotante	_		_
Coupure AV désactivée (l'image est affichée)	Fixe	_	—	Fixe	—	_	Fixe	_
Coupure AV est activée (l'image est noire)	Fixe	_	_	Fixe	_	_	_	Fixe
Communication projecteur	Fixe	_	—	Clignotante	_	_	Fixe	_
Mise à niveau Firmware	—	—	—	Clignotante	Clignotante	—	—	—
La durée de vie de la diode laser a expiré	_	Fixe	_	_	_	_	_	_
L'unité perd plus de 60% de sa luminance initiale	nité perd plus de 60% Clignotante		_	_	_	_	_	
Erreur (Sur-température)	_	—	—	—	—	Fixe	—	—
Erreur (Défaut ventilateur)		_	_	_	_	Clignotante		_

Remarque : La LED clavier (touche Power) clignote en orange pour le mode veille.

• Mise hors tension :



• Impact sur la puissance de la lampe en raison d'une température ambiante élevée :

Puiss lumineuse va être réduite à cause de la temp ambiante élevée.

• Impact sur la durée de vie DMD en raison d'une température ambiante élevée :

Utilisation Proj. en température extérieure élevée Affecte la durée de vie du DMD.

Réglage de contrôle LAN :

Contrôle LAN	Port
AMX	9131
Crestron	41794
PJ-Link	4352
Telnet	23
Http	80

Spécifications

Optique	Description						
Résolution	WUXGA (1920x1200)						
Objectif	Alimentation Zoom/Mise au point						
Diode laser	35W@3A (Mode Normal)						
Taille de l'image (diagonale)	50~300"						
Distance de projection	Veuillez vous reporter au tableau "Taille d'image et distance de projection" sur page 58						
Électrique	Description						
	1 x HDMI (version1.4) (avec vis de verrouillage)						
	1 x DVI-D (prise en charge du signal numérique uniquement)						
Entráco	1 x VGA IN (D-Sub 15 broches) (Entrée ordinateur)						
Entrees	1 x HDBaseT						
	1 x ENTRÉE 3D SYNC						
	1 x 3G-SDI						
	1 x HDMI (version1.4) (avec vis de verrouillage)						
Sorties	1 x Sortie VGA (Prise en charge des boucles VGA vers le moniteur) (Sortie moniteur)						
	1 x Sortie 3D Sync						
	1 x RS232 (D-sub 9 broches) (Contrôle PC)						
	1 x Entrée filaire (fiche téléphone 3,5mm) (Entrée télécommande)						
Port de contrôle	1 x USB type A (destiné au dongle WiFi)						
	1 x Mini USB (pour mise à niveau du FW LAN uniquement) (Service)						
	1 x RJ45 (LAN)						
Alimentation requise	100V - 240V CA, 50/60Hz						
Courant d'entrée	6,5A - 2,5A						
Caractéristiques							
mécaniques	Description						
Orientation d'installation	Dessus de table, montage plafond, portrait (orientation à 360 degrés)						
Dimensions	484 (L) x 509 (P) x 185 (H) mm (sans objectif, sans réhausseurs)						
Poids	18,5 kg						
Conditions environnementales	En fonctionnement : 5~40 °C (> 35 °C, atténuation automatique à 75 % en mode normal), 10~85 % HR, sans condensation						

Remarque : Toutes les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

Les bureaux d'Optoma dans le monde

Pour une réparation ou un support, veuillez contacter votre bureau régional.

R

888-289-6786

📄 510-897-8601

888-289-6786

ÉTATS-UNIS

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canada 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Amérique Latine

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Téléphone réparations : +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

France

Bâtiment E (+33 1 41 46 12 20 81-83 avenue Edouard Vaillant 뒘 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, France 🖾 savoptoma@optoma.fr

Espagne

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Allemagne

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Scandinavie

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Corée

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🔂 +82+2+34430005 Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com



510-897-8601 F services@optoma.com En

services@optoma.com

888-289-6786 뒘 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800

【 +31 (0) 36 820 0252

📄 +31 (0) 36 548 9052

Japon

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Mainfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Chine

+44 (0) 1923 691 888 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District service@tsc-europe.com Shanghai, 200052, China



www.optoma.com.cn

(+852-2396-8968

Fig +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

C	+34 91 499 06 06	

🗟 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Français

67

www.optoma.com