# Obsah

Poznámky týkající se používání	3
Bezpečnostní informace	3
Omezení emisí zařízení třídy B	3
Důležité bezpečnostní informace	3
Kizikova skupina 2	4 E
Opalieni Boznočnostní upozornění týkojící so zroku	
Dezpechosti i upozorneni tykajici se zraku	
Uvod	8
Funkce výrobku	8
Obsah balení	9
Popis výrobku	10
Hlavní jednotka	
Ovládaci panel	
Ponied zezadu Dálková ovládání	12
Instalace	14
Připojení projektoru	14
Připojení k počítači a notebooku	
Připojení ke zdroji video signálu	
Montáž a demontáž volitelného objektivu	16
Demontaz stavajícího objektivu z projektoru Montóž nového objektivu	10
Zapnutí a vypnutí projektoru	18
Zapnutí projektoru	
Vypnutí projektoru	
Várovný indikátor	20
Nastavení promítaného obrazu	21
Nastavení výšky projektoru	21
Nastavení polohy promítaného obrazu posunem objektivu	21
Nastavení svislé polohy obrazu	
Nastavení vodorovne polony obrazu	
Nastavení přiblížení a zaostření	25
Nastavení velikosti promítaného obrazu (XGA)	
Nastavení velikosti promítaného obrazu (WUXGA)	
Nastavení velikosti promítaného obrazu (1080P)	
Ovládací prvky	32
Ovládací panel	32
Dálkové ovládání	
Zobrazené nabídky (OSD)	35
Činnost	
Strom nabídky	
Zobrazení	
Obrázek	44
Nastavení	47
Možnosti	60
LAN_RJ45	69

# Obsah

Dodatky	79
Odstraňování problémů	79
Problémy s obrazem	79
Problémy s dočasným vysazením projektoru	81
ČASTÉ DOTAZY K HDMI	
Indikace stavu projektoru	
Problémy s dálkovým ovládáním	
Problémy se zvukem	
Výměna lampy	85
Cištění projektoru	
Čištění objektivu	
Cištění krytu	
Kompatibilita	
Kompatibilita videa	
Podrobný popis frekvence videa	
Kompatibilita počítače – standardy VESA	
Příkazy RS232	92
Seznam funkcí protokolu RS232	93
Příkazy Telnet	97
Příkazy AMX Device Discovery	97
Podporované příkazy PILink™	
Trademarks	100
Montáž na stron	101
Clobální zastounení Ontoma	102
Doznámly o přednicoch o hoznočnoch	102
roznaniky o preupisech a bezpechosti	104
Provozni podminky	105

### Bezpečnostní informace

4	Symbol blesku se šipkou ve tmavém trojúhelníku znamená pro uživatele varování, že ve skříni jsou neizolované kabely pod "nebezpečným napětím". Toto napětí může být dostatečně vysoké, aby pro osoby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
1	Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele, že v příručkách dodávaných s přístrojem jsou uvedeny pokyny důležité pro provoz a údržbu (servis).

VAROVÁNÍ: CHCETE-LI ZABRÁNIT VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PROJEKTOR DEŠTI ANI VLHKOSTI. POD KRYTEM JE NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE.

V PŘÍPADĚ PORUCHY SE OBRAŤTE POUZE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

### Omezení emisí zařízení třídy B

Digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských nařízení o zařízeních vyvolávajících rušení.

### Důležité bezpečnostní informace

- 1. Tyto pokyny si přečtěte ještě před použitím projektoru.
- 2. Tyto pokyny si uschovejte pro další použití.
- 3. Postupujte podle všech pokynů.
- 4. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce:
  - A. Neblokujte žádné větrací otvory. Chcete-li zajistit spolehlivou činnost projektoru a ochránit jej před přehřátím, umístěte projektor na takové místo a takovým způsobem, aby nebylo nikterak omezeno jeho větrání. Projektor např. neumísťujte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch, který může bránit ve větrání. Nevkládejte jej do skříně, např. do knihovny nebo sekretáře, které mohou bránit proudění vzduchu ventilačními otvory.
  - B. Nepoužívejte toto zařízení blízko vody nebo ve vlhkých místech. Chcete-li zabránit vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento projektor dešti ani vlhkosti.
  - C. Neumísťujte zařízení blízko tepelných zdrojů, například radiátorů, kamen a jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 5. Čištění provádějte pouze suchou utěrkou.
- 6. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Projektor vyžaduje servisní opravu, je-li jakýmkoliv způsobem poškozen, např.:
  - Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny.
  - Do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět.



Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti, normálně nepracuje, nebo upadl.

Nepokoušejte se projektor opravit vlastními silami. Otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí. Podrobnosti o nejbližším servisním středisku vám telefonicky sdělí společnost Optoma.

- Nedopusťte, aby do projektoru vnikly jakékoliv předměty nebo tekutina, neboť mohou přijít do styku s nebezpečným napětím a způsobit zkrat.
- 9. Označení týkající se bezpečnosti naleznete na krytu.
- 10. Projektor může být nastavován nebo opravován pouze kvalifikovaným servisním technikem.

### Riziková skupina 2

Jako u všech zdrojů jasného světla se nedívejte přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015.

### Opatření



Řiď te se všemi varováními, upozorněními a pokyny k údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.

- Varování Je-li lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu projektoru. Jasné světlo lampy může poškodit zrak.
- Varování Chcete-li zabránit vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento projektor dešti ani vlhkosti.
- Varování Neotevírejte ani nedemontujte projektor, neboť to může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Varování Před výměnou lampy nechte nejdříve přístroj vychladnout a řiď te se všemi pokyny pro výměnu. Viz. str. 85.
- Varování Tento projektor sleduje délku životnosti lampy. Dbejte na to, abyste lampu vyměnili, jakmile se zobrazí varovné hlášení.
- Varování Po výměně modulu lampy (viz. str. 67) zvolte nabídku "Možnosti | Nastavení Lampy" a použijte funkci "Vynulování lampy".
- Varování Před vypnutím projektoru se nejdříve ujistěte, zda byl dokončen cyklus chlazení. Projektor nechte alespoň po dobu 90 sekund vychladnout.
- Varování Je-li projektor v provozu, nezakrývejte objektiv krytem.
- Varování Jestliže se životnost lampy blíží ke svému konci, objeví se na projekční ploše hlášení "Lampa potřebuje vyměnit!". S výměnou lampy se obraťte co možná nejdříve na místního prodejce nebo servisní středisko.



Jakmile lampa dosáhne konce své životnosti, projektor není možné zapnout, dokud nebude modul lampy nahrazen novým. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a str. 85 kapitoly "Výměna lampy".



### Proveďte:

- Před čištěním přístroj vypněte.
- K čištění krytu displeje použijte měkkou utěrku mírně navlhčenou ve slabém saponátovém roztoku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

### Neprovádějte:

- Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na zařízení.
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:
  - V příliš horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.
     Zajistěte, aby se okolní teplota místnosti pohybovala v rozsahu 5-40 °C a relativní vlhkost 10-85% (max.), bez kondenzace.
  - V místech s nadměrnou prašností a znečištěním.
  - V blízkosti zařízení, které generuje silné magnetické pole.
  - Na přímém slunečním záření.

# Bezpečnostní upozornění týkající se zraku



- Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru.
- Nestůjte čelem k paprsku. Pokud je to možné, stůjte zády k paprsku.
- Doporučujeme používat laserové ukazovátko, neboť tím snížíte možnost vystavení prezentující osoby paprsku.
- Projektory by měly být umístěny mimo osu pohledu obecenstva na projekční plochu. Zajistíte tím, aby prezentující osoby nehleděly do lampy projektoru, když se obrací na obecenstvo. Nejlepším způsobem jak toho dosáhnout je, namontovat projektor spíše na strop, než jej umístit na podlahu nebo stolek.
- Používáte-li projektor ve třídě, odpovídajícím způsobem dohlížejte na studenty, jestliže jsou požádáni, aby něco ukázali na projekční ploše.
- Chcete-li snížit potřebný výkon lampy, snižte úroveň osvětlení místnosti a zastiňte ji žaluziemi.



### Funkce výrobku

Tento výobek je jednočipový projektor 0,7" XGA, 0,67" WUXGA a 1080P řady DLP<sup>®</sup>. Nabízí vám tyto vynikající funkce:

- Technologie jediného čipu DLP<sup>®</sup> společnosti Texas Instruments,
- Počítačová kompatibilita:
  - Standardy Apple Macintosh, iMac a VESA: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
- Obrazová kompatibilita:
  - NTSC, NTSC4.43
  - PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
  - Kompatibilní se systémem SDTV a EDTV,
  - Kompatibilní s HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Automatická detekce zdroje s uživatelsky definovaným nastavením
- Infračervený dálkový ovladač se všemi funkcemi a kabelový dálkový ovladač
- Uživatelsky přívětivá vícejazyčná nabídka na projekční ploše
- Pokročilá digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a vysoce kvalitní změna velikosti obrazu na projekční ploše
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel
- Kompatibilní se systémem Macintosh a PC
- Kompatibilita s technologií HDMI
- Vybaveno skrytými titulky
- Kompatibilita's DisplayPort
- Plná 3D podpora
- Eko Ztlumit AV
- Podpora bezdrátového adaptéru (prostřednictvím portu VGA)
- Nabíječka USB

### Obsah balení

Tento projektor je dodáván spolu s následujícími položkami. Ujistěte se, že je balení kompletní. Pokud některá z položek chybí, obraťte se neprodleně na prodejce.



Projektor s krytem objektivu



Infračervené dálkové ovládání (včetně 2 baterií typu AAA)









 V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití.
 Informace o záruce pro Evropu viz www.optomaeurope.com Volitelný objektiv (standardní/ objektiv s dlouhým dosahem/ Nový krátký objektiv / objektiv s polokrátkým zdvihem / objektiv se super dlouhým zdvihem)

Napájecí kabel louhý 1,8 m Kabel VGA dlouhý 1,8 m



Kabel USB (A až B) 1,8 m (příslušenství)

Dokumentace:

- Mávod k obsluze
- Záruční list
- ☑ Stručný návod ke spuštění
- ☑ Ekologické směrnice WEEE

# Popis výrobku

Hlavní jednotka



1. Přední IR přijímač

2. Horní kryt

- 3. Uvolňovací tlačítko objektivu
- Svislý a vodorovný objektiv Ovládání posuvu
- 5. Ovládací panel
- 6. Kryt lampy
- 7. Noha pro nastavení náklonu
- 8. Zoom
- 9. Objektiv

- 10. Ostření
- 11. Krytka objektivu
- 12. Vypínač
- 13. Indikátory LED
- 14. Připojení vstupu/výstupu
- 15. Zadní IR přijímač
- 16. Hlavní vypínač
- 17. Zásuvka napájení
- 18. Bezpečnostní panel
- 19. Zámek Kensington™

# Úvod

### Ovládací panel



- 1. Zdroj / ◀
- 2. Sbíhavost + / 🔺
- 3. Opakovaná sync / ►
- 4. Menu
- 5. Enter
- 6. Sbíhavost / ▼

### Pohled zezadu





- 1. Konektor HDMI
- 2. 3D SYNC IN
- 3. Konektor VGA 2/ YPbPr
- 4. Konektor DVI-D
- 5. 3D SYNC OUT
- 6. DisplayPort
- 7. Konektor RJ-45
- 8. Napájení USB
- 9. VGA OUT
- 10. Zásuvka AUDIO OUT 3,5 mm
- 11. Konektor AUDIO 2 IN (VGA2)
- 12. Zadní IR přijímač
- 13. SERVICE
- 14. Konektor RS-232
- 15. Konektor 12V OUT A/B

- 16. WIRED REMOTE (zásuvka 3,5 mm)
- 17. Konektory AUDIO IN L/R RCA (YPbPr)
- 18. Konektory AUDIO IN L/R RCA (Video/ S-Video)
- 19. Konektor VIDEO
- 20. Konektor S-VIDEO
- 21. Konektory YPbPr
- 22. Konektory BNC
- 23. Zásuvka napájení
- 24. Hlavní vypínač
- 25. Konektor AUDIO IN (VGA1)
- 26. Konektor VGA 1/ SCART/ YPbPr
- 27. Vypínač
- 28. Indikátor LED napájení
- 29. Indikátor LED teploty
- 30. Indikátor LED lampy

# Úvod

### Dálkové ovládání



- Zapnutí 1.
- 2. Testovací vzorek
- 3. Funkci 1 (přiřaditelná)
- 4 Režim zobrazení / Levé tlačítko myši
- Čtyři směrové klávesy 5. výběru
- 6. Enter
- 7. Informační panel
- 8. Zdroj
- 9. Hlasitost +/-
- 10. Formát (poměr stran)
- 11. Zoom
- 12 VGA1/1 (Číselné tlačítko pro zadání hesla)
- 13. VGA2/4
- 14. BNC/7
- 15. S-Video/2
- 16. Video/5
- 17. YPbPr/8
- 18. Vypnutí
- 19. Vypínač myši
- 20. Funkci 2 (přiřaditelná)
- Ztlumit AV / Pravé tlačítko 21 myši
- 22. Laser (NEMIŘTE DO OČÍ)
- 23. Re-Sync
- Vertikální sbíhavost +/-
- 26. Vzdál, kód vše

- 29 Tři rozměry/0
- 30. DVI/6
- 31. DisplayPort/9
- 32. Remote code 01~99



13



Kvůli generické-

mu dálkovému

ovládání závisí

tato funkce na

daném modelu.



### POZOR

- používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, může dojít k vystavení nebezpečnému laserovému záření.
- výkonnosti FDA pro laserové produkty, kromě zařízení podléhajících upozornění na laser, č. 50 ze dne 24.7.2007.

- V případě
- Splňuje normy



- 24.
- 25. Nabídka



### Připojení projektoru Připojení k počítači a notebooku





- V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití.
- AUDIO2-IN: Sdílení se vstupem zvuku DVI a BNC.
- 3D Sync. připojení: Vstup: Připojte 3D-sync kabelem z počítače nebo povoleného zařízení. Výstup: Připojte přijímač 3D
- 1. Napájecí kabel
- 2. Kabel VGA
- 3. Kabel vstupu zvuku \*
- 4. Kabel HDMI \*
- 5. Kabel DVI-D \*
- 6. Kabel synch. 3D\*
- 7. Kabel DisplayPort\*
- 8. Nabíječka USB\*
- 9. Kabel výstupu VGA (k dispozici pro smyčku signálu VGA1 VGA)
- 10. Výstup zvuku (volitelně kabel RCA na zástrčku 3,5 mm)
- 11. Kabel RS-232\*
- 12. Kabel BNC \*
- \*(Volitelné příslušenství)

14

brýlí.

### Instalace

### Připojení ke zdroji video signálu





- V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití.
- AUDIO2-IN: Sdílení se vstupem zvuku DVI a BNC.
- 1. Napájecí kabel
- 2. Komponentní kabel \*
- 3. Kabel HDMI\*
- 4. Kabel BNC \*
- 5. Kabel vstupu zvuku \*
- 6. Kabel videa \*
- 7. Kabel S-Video \*
- 8. Kabel VGA
- 9. Adaptér SCART na RGB & S-Video \*
- 10. Adaptér RGB na komponentní \*

\*(Volitelné příslušenství)



### Montáž a demontáž volitelného objektivu

### Upozornění

- S projektorem ani se součástmi objektivu netřeste ani nevystavujte nadměrnému tlaku, protože projektor a součásti objektivu obsahují přesné části.
- Před demontáží nebo montáží objektivu vypněte projektor, počkejte, dokud se nezastaví chladící ventilátory a vypněte hlavní vypínač.
- Při demontáži nebo montáži objektivu se nedotýkejte jeho povrchu.
- Zabraňte otiskům prstů, prachu nebo oleji na povrchu objektivu. Neškrábejte povrch objektivu.
- Pracujte na rovném povrchu s měkkým hadříkem, aby se zabránilo poškrábání.
- Po sejmutí a uložení objektivu nasaď te na projektor krytku objektivu, aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot.

### Demontáž stávajícího objektivu z projektoru

- Stisknutím a uvolněním otevřete horní kryt.
- Posuňte tlačítko ZÁMEK OBJEKTIVU do odemknuté polohy.
- 3. Uchopte objektiv.
- Otáčejte objektivem proti směru hodin. Stávající objektiv se uvolní.







Odstranění víčka plastového těla před prvním nasazením objektivu.

### Instalace

5. Pomalu vysuňte stávající objektiv.



### Montáž nového objektivu

Sejměte obě koncové krytky z objektivu.

 Zarovnejte přírubu a správně ji nastavte v poloze 11 hodin, jak je znázorněno na obrázku.



 Otáčejte objektivem po směru hodin, dokud neucítíte, ze zacvakl na místo.



### Zapnutí a vypnutí projektoru

- Zapnutí projektoru
- 1. Sejměte krytku objektivu.
- 2. K projektoru připojte napájecí kabel.
- 3. Zapněte připojená zařízení.
- Počkejte, až indikátor LED napájení začne svítit červeně a potom stisknutím vypínače zapněte projektor. Indikátor LED napájení nyní bliká modře.

Úvodní obrazovka bude zobrazena přibližně 30 sekund. Při prvním použití monitoru můžete po zobrazení úvodní obrazovky vybrat upřednostňovaný jazyk a nastavení režimu napájení.

	Ŏ		8	
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI	
Nastavení / Ja	izyk			
👶 Jazyk			Čeština	
Exit				
English	Deuts	ch	Français	
Italiano	Españ	ol	Português	
Polski	Neder	lands	Svenska	
Norsk/Dansl	k Suomi		Ελληνικά	
繁體中文	简体中	文	日本語	
한국어	Русск	ий	Magyar	
Čeština	عربي		ไทย	
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt	
Romanian	Indone	sian		
🔶 Nahoru/doli	ù 🛛 🛃 Výběr	Menu Vy	/pnutí menu	
Režim napáiení/Po	ohotovost)		Eko	

Pokud je připojen počítač, zkontrolujte, zda je zobrazení nastaveno na výstup do projektoru prostřednictvím připojeného výstupu. (Příslušnou kombinaci funkčních kláves ke změně výstupu naleznete v návodu k obsluze počítače.)



projektor a potom vyberte zdroje signálu. Je-li aktivován bezpečnostní zámek, viz Nastavení zabezpečení na straně 50.



5. Je-li připojeno více vstupních zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka "Zdroj" přepínejte mezi zařízeními. Pokyny pro přímou volbu zdroje naleznete na str. 33.





### Vypnutí projektoru

 Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, chcete-li vypnout lampu projektoru. Na promítací ploše projektoru se objeví následující hlášení.



- Opětovným stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ volbu potvrďte, v opačném případě se hlášení po 15 sekundách ztratí.
- Chladící ventilátory poběží přibližně 180 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení LED začne svítit modře. Když indikátor začne svítit červeně, projektor přešel do pohotovostního režimu.

(Chcete-li projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor nedokončí chladicí cyklus a nepřejde do režimu pohotovosti. Jakmile je aktivován režim pohotovosti, jednoduše stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**, a tím projektor restartujte.)

Vypněte hlavní síťový vypínač. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a z projektoru.

5. Nezapínejte projektor ihned po jeho vypnutí.

### Varovný indikátor

- Když indikátor LAMPA LED svítí červeně, projektor se automaticky vypne. Obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str. 83.
- Když indikátor TEMP LED červeně svítí (nebliká), projektor se automaticky vypne.Za normálních podmínek projektor lze znovu zapnout po dokončení chladicího cyklu. Pokud problémy přetrvávají, musíte se obrátit na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str. 83.
- Když indikátor TEMP LED bliká červeně, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru, jedná se o selhání ventilátoru. Obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str. 83.

Instalace

### Nastavení promítaného obrazu Nastavení výšky projektoru

Projektor je vybaven polohovací nožičkou pro nastavení výšky obrazu.

#### Zvednutí obrazu:

Pomocí šroubu v noze **0** zvedněte obraz na požadovaný výškový úhel a jemně dolaď te úhel zobrazení.

#### Snížení obrazu:

Pomocí šroubu v noze **O** snižte obraz na požadovaný výškový úhel a jemně dolaď te úhel zobrazení.





Před nastavením posunu objektivu doporučujeme uvolnit tento šroub; po dokončení nastavení jej opět utáhněte.

Funkci posunu objektivu lze použití k nastavení pozice promítaného obrazu v horizontální nebo vertikální rovině v rámci níže uvedeného rozsahu.

### Nastavení svislé polohy obrazu

Vertikální výšku obrazu lze nastavit mezi 50 % a -10 % pro XGA, 55 % a -15 % pro WUXGA, 60 % a -20 % pro 1080P polohy odchylky. Další podrobnosti viz schéma rozsahu posunu objektivu níže.



### Instalace



### Nastavení vodorovné polohy obrazu

Když se objektiv nachází ve středové poloze, lze nastavit vodorovný posuv obrazu vlevo nebo vpravo o maximálně 5 % šířky obrazu. Další podrobnosti viz schéma rozsahu posunu objektivu níže.



### Schéma rozsahu posunu objektivu



Když W a H při 0 % polohy odchylky Max. H posun nahoru=Hx55 % Max. H posun dolů=Hx15 % Max. W posun=Wx5 %

Když max. W posun je Wx5 % Max. H posun=Hx50 % Když max. H posun je Hx55 % Max. W posun=Hx0 %



Když W a H při 0 % polohy odchylky Max. H posun nahoru=Hx50 % Max. H posun dolů=Hx10 % Max. W posun=Wx5 %

Když max. W posun je Wx5 % Max. H posun=Hx45 % Když max. H posun je Hx50 % Max. W posun=Hx0 %



Když W a H při 0 % polohy odchylky Max. H posun nahoru=Hx60 % Max. H posun dolů=Hx20 % Max. W posun=Wx5 %

Když max. W posun je Wx5 % Max. H posun=Hx55 % Když max. H posun je Hx60 % Max. W posun=Hx0 %

Čeština 24

### Nastavení přiblížení a zaostření

Otáčením kroužku zoomu můžete přiblížit nebo oddálit obraz. Chcete-li obraz zaostřit, otáčejte kroužkem ostření tak dlouho, dokud není obraz ostrý. Projektor ostří na vzdálenosti. Viz stránky 26 - 30.



-Kroužek ostření -Zaostřovací kroužek

Pomocí tlačítek pro keystone zkreslení upravte zkreslení obrazu. Naleznete je na dálkovém ovládání a na ovládacím panelu projektoru.





### Nastavení velikosti promítaného obrazu (XGA)

#### Nový krátký objektiv: odchylka = 50%

Projekční plocha	48,6"	60,8"	91,1″	121,5"	151,9"	303,8"
(úhlopříčka)	(123,5cm)	(154,3cm)	(231,5cm)	(308,6cm)	(385,8cm)	(771,6cm)
Velikost projekční	38,9'x29,2"	48,6″x36,5″	72,9″x54,7″	97,2"x72,9"	121,5"x91,1"	243,0"x182,3"
ploch	98,8x74,1cm	123,5x92,6cm	185,2x138,9cm	246,9x185,2cm	308,6x231,5cm	617,3x463,0cm
Vzdálenost	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

#### Objektiv s polokrátkým zdvihem: odchylka = 50%

Projekční	Max.	43,2" (109,6cm)	86,3" (219,3cm)	129,5" (328,9cm)	215,8" (548,2cm)	345,4" (877,2cm)	388,5″ (986,8cm)
(úhlopříčka)	Min.	36,5" (92,8cm)	73,1" (185,6cm)	109,6" (278,4cm)	182,7" (464,0cm)	292,3" (742,4cm)	328,8" (835,2cm)
Velikost	Max. (ŠxV)	34,5″ x25,9″ 87,7x65,8cm	69,1″x51,8″ 175,4 x131,6cm	103,6"x77,7" 263,2x197,4cm	172,7″x129,5″ 438,6 x328,9cm	276,3″x207,2″ 701,8x526,3cm	310,8″ x233,1″ 789,5 x592,1cm
ploch	Min. (ŠxV)	29,2″x21,9″ 74,2 x55,7cm	58,5″x43,8″ 148,5 x111,4cm	87,7″x65,8″ 222,7 x167,0cm	146,1″x109,6″ 371,2 x278,4cm	233,8″x175,4″ 593,9 x445,4cm	263,1"x197,3" 668,2 x501,1cm
Vzdálenost		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8′ (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

#### Objektiv STD: odchylka = 50%

Projekční	Max.	46,1" (117,2cm)	83,7" (212,5cm)	135,3" (343,8cm)	189,5'' (481,3cm)	246,1" (625,0cm)	300,2'' (762,5cm)
(úhlopříčka)	Min.	36,9'' (93,8cm)	66,9'' (170,0cm)	108,3'' (275,0cm)	151,6'' (385,0cm)	196,9'' (500,0cm)	240,2'' (610,0cm)
Velikost	Max. (ŠxV)	36,9''x27,7'' 93,8x70,3cm	66,9''x50,2'' 170,0 x127,5cm	108,3''x81,2'' 275,0 x206,3cm	151,6'' x113,7'' 385,0 x288,8cm	196,9'' x147,6'' 500,0 x375,0cm	240,2'' x180,1'' 610,0 x457,5cm
projekční ploch	Min. (ŠxV)	29,5'' x22,1'' 75,0 x56,3cm	53,5''x40,2'' 136,0 x102,0cm	86,6''x65,0'' 220,0 x165,0cm	121,3"x90,9" 308,0 x231,0cm	157,5″x118,1″ 400,0 x300,0cm	192,1′′ x144,1′′ 488,0 x366,0cm
Vzdálenost		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,0' (9,76m)

#### Objektiv dlouhým: odchylka = 50%

Projekční	Max.	49,2'' (125,0cm)	137,8'' (350,0cm)	226,4'' (575,0cm)	315,0'' (800,0cm)	403,5'' (1025,0cm)	492,1'' (1250,0cm)
(úhlopříčka)	Min.	32,8'' (83,3cm)	91,9" (233,3cm)	150,9'' (383,3cm)	210,0'' (533,3cm)	269,0'' (683,3cm)	328,1'' (833,3cm)
Velikost	Max. (ŠxV)	39,4''x29,5'' 100,0x75,0cm	110,2"x82,7" 280,0x210,0cm	181,1″x135,8″ 460,0x345,0cm	252,0''x189,0'' 640,0x480,0cm	322,8''x242,1'' 820,0x615,0cm	393,7"'x295,3" 1000,0x750,0cm
projekční ploch	Min. (ŠxV)	26,2''x19,7'' 66,7x50,0cm	73,5″x55,1″ 186,7x140,0cm	120,7"'x90,6" 306,7x230,0cm	168,0''x126,0'' 426,7x320,0cm	215,2''x161,4'' 546,7x410,0cm	262,5''x196,9'' 666,7x500,0cm
Vzdálenost		6,6′(2,00m)	18,4′(5,60m)	30,2'(9,20m)	42,0'(12,80m)	53,8'(16,40m)	65,6′(20,00m)

Objektiv se super dlouhým zdvihem: odchylka = 50%

Projekční	Max.	47,5" (120,6cm)	63,3" (160,8cm)	79,1" (201,0cm)	158,2" (401,9cm)	237,4" (602,9cm)	316,5" (803,9cm)
(úhlopříčka)	Min.	28,5" (72,4cm)	38,0" (96,5cm)	47,5" (120,7cm)	95,0" (241,3cm)	142,5" (362,0cm)	190,0" (482,6cm)
Velikost	Max. (ŠxV)	38,0″x28,5″ 96,5x72,3cm	50,6″x38,0″ 128,6 x96,5cm	63,3″x47,5″ 160,8 x120,6cm	126,6″x94,9″ 321,5 x241,2cm	189,9″ x142,4″ 482,3 x361,7cm	253,2″x189,9″ 643,1 x482,3cm
projekční ploch	Min. (ŠxV)	22,8″x17,1″ 57,9 x43,4cm	30,4" x22,8" 77,2 x57,9cm	38,0″x28,5″ 96,5 x72,4cm	76,0″ x57,0″ 193,1 x177,8cm	114,0″x85,5″ 289,6 x217,2cm	152,0″x114,0″ 386,1 x289,6cm
Vzdálenost		9,8′ (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



# Nastavení velikosti promítaného obrazu (WUXGA)



#### Nový krátký objektiv: odchylka = 55%

Projekční plocha	47,7"	59,7″	89,5"	119,3″	149,2"	298,4"
(úhlopříčka)	(121,3cm)	(151,6cm)	(227,4cm)	(303,1cm)	(378,9cm)	(757,9cm)
Velikost projekční	40,5"x25,3"	50,6″x31,6″	75,9"x47,4"	101,2"x63,3"	126,5"x79,1"	253,0"x158,1"
ploch (ŠxV)	102,8x64,3cm	128,5x80,3cm	192,8x120,5cm	257,1x160,7cm	321,3x200,8cm	642,7x401,7cm
Hd	1,3" (3,2cm)	1,6" (4,0cm)	2,4" (6,0cm)	3,2" (8,0cm)	4,0" (10,0cm)	7,9" (20,1cm)
Vzdálenost	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

#### Objektiv s polokrátkým zdvihem: odchylka = 55%

Projekční	Max.	42,2" (107,2cm)	84,4" (214,4cm)	126,6" (321,6cm)	211,0" (536,0cm)	337,7" (857,6cm)	379,9" (964,8cm)
(úhlopříčka)	Min.	35,7" (90,7cm)	71,4" (181,4cm)	107,1" (272,1cm)	178,6" (453,6cm)	285,7" (725,7cm)	321,4" (816,4cm)
Velikost	Max.	35,8"x22,4" 90,9x56,8cm	71,6"x44,7" 181,8x113,6cm	107,4"x67,1" 272,7x170,5cm	179,0"x111,8" 454,5x284,1cm	286,3"x179,0" 727,3x454,5cm	322,1"x201,3" 818,2x511,4cm
ploch (ŠxV)	Min.	30,3"x18,9" 76,9x48,1cm	60,6"x37,9" 153,8x96,2cm	90,9"x56,8" 230,8x144,2cm	151,4"x94,6" 384,6x240,4cm	242,3"x151,4" 615,4x384,6cm	272,6"x170,4" 692,3x432,7cm
на	Max.	1,1" (2,8cm)	2,2" (5,7cm)	3,4" (8,5cm)	5,6" (14,2cm)	8,9" (22,7cm)	10,1" (25,6cm)
па	Min.	0,9" (2,4cm)	1,9" (4,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,7" (12,0cm)	7,6" (19,2cm)	8,5" (21,6cm)
Vzdálenost		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

### Instalace

#### Objektiv STD: odchylka = 55%

Projekční	Max.	45,2" (114,9cm)	82,0" (208,3cm)	132,6'' (336,9cm)	185,7" (471,7cm)	241,2'' (612,6cm)	300,0'' (761,9cm)
(úhlopříčka)	Min.	36,1" (91,7cm)	65,4'' (166,2cm)	105,8'' (268,8cm)	148,2'' (376,4m)	192,4'' (488,8cm)	239,4'' (608,0cm)
Velikost	Max.	38,3''x24,0'' 97,4x60,9cm	69,5''x43,5'' 176,6x110,4cm	112,5''x70,3'' 285,7x178,6cm	157,5''x98,4'' 400,0x250,0cm	204,5''x127,8'' 519,5x324,7cm	254,4''x159,0'' 646,1x403,8cm
ploch (ŠxV)	Min.	30,6''x19,1'' 77,7x48,6cm	55,5''x34,7'' 140,9x88,1cm	89,8''x56,1'' 228,0x142,5cm	125,7"'x78,5" 319,2x199,5cm	163,2''x102,0'' 414,5x259,1cm	203,0''x126,9'' 515,5x322,2cm
на	Max.	1,2" (3,0cm)	2,2'' (5,5cm)	3,5'' (8,9cm)	4,9'' (12,5cm)	6,4'' (16,2cm)	7,9'' (20,2cm)
110	Min.	1,0'' (2,4cm)	1,7'' (4,4cm)	2,8'' (7,1cm)	3,9'' (10,0cm)	5,1" (13,0cm)	6,3'' (16,1cm)
Vzdálenost		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,6' (9,95m)

#### Objektiv dlouhým: odchylka = 55%

Projekční plocha (úhlopříčka)	Max.	48,1'' (122,2cm)	134,7" (342,2cm)	221,3" (562,1cm)	307,9'' (782,1cm)	394,5'' (1002,1cm)	481,1" (1222,0cm)
	Min.	32,0'' (81,3cm)	89,7" (227,7cm)	147,3" (374,1cm)	204,9'' (520,5cm)	262,6'' (666,9cm)	320,2'' (813,3cm)
Velikost	Max.	40,8''x25,5'' 103,6x64,8cm	114,2''x71,4'' 290,2x181,3cm	187,7''x117,3'' 476,7x297,9cm	261,1"x163,2" 663,2x414,5cm	334,5''x209,1'' 849,7x531,1cm	408,0''x255,0'' 1036,0x647,7cm
ploch (ŠxV)	Min.	27,2"x17,0" 69,0x43,1cm	76,0''x47,5'' 193,1x120,7cm	124,9''x78,1'' 317,2x198,3cm	173,8''x108,6'' 441,4x275,9cm	222,6''x139,2'' 565,5x353,4cm	271,5''x169,7'' 689,7x431,0cm
Hd	Max.	1,3'' (3,2cm)	3,6'' (9,1cm)	5,9'' (14,9cm)	8,2" (20,7cm)	10,5'' (26,6cm)	12,7'' (32,4cm)
	Min.	0,8'' (2,2cm)	2,4" (6,0cm)	3,9'' (9,9cm)	5,4" (13,8cm)	7,0'' (17,7cm)	8,5'' (21,6cm)
Vzdálen	lost	6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

#### Objektiv se super dlouhým zdvihem: odchylka = 55%

Projekční plocha (úhlopříčka)	Max.	46,4" (117,9cm)	61,9" (157,2cm)	77,4" (196,5cm)	154,8" (393,1cm)	232,1" (589,6cm)	309,5" (786,2cm)
	Min.	27,9" (70,8cm)	37,1″ (94,3cm)	46,4" (117,9cm)	92,9" (235,8cm)	139,3" (353,8cm)	185,7" (471,7cm)
Velikost projekční ploch (ŠxV)	Max.	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	52,5"x32,8" 133,3x83,3cm	65,6"x41,0" 166,7x104,2cm	131,2"x82,0" 333,3x208,3cm	196,9"x123,0" 500,0x312,5cm	262,5"x164,0" 666,7x416,7cm
	Min.	23,6"x14,8" 60,0x37,5cm	31,5"x19,7" 80,0x50,0cm	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	78,7"x49,2" 200,0x125,0cm	118,1"x73,8" 300,0x187,5cm	157,5"x98,4" 400,0x250,0cm
Hd	Max.	1,2" (3,1cm)	1,6" (4,2cm)	2,1" (5,2cm)	4,1" (10,4cm)	6,2" (15,6cm)	8,2" (20,8cm)
	Min.	0,7" (1,9cm)	1,0" (2,5cm)	1,2" (3,1cm)	2,5" (6,3cm)	3,7" (9,4cm)	4,9" (12,5cm)
Vzdálenost		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



### Nastavení velikosti promítaného obrazu (1080P)

#### Nový krátký objektiv: odchylka = 60%

Projekční plocha	46,4"	58,1″	87,1"	116,1"	145,2″	290,3″
(úhlopříčka)	(118,0cm)	(147,5cm)	(221,2cm)	(294,9cm)	(368,7cm)	(737,4cm)
Velikost projekční	40,5"x22,8"	50,6"x28,5"	75,9″x42,7″	101,2"x56,9"	126,5"x71,2"	253,0"x142,3"
ploch	102,8x57,8cm	128,5x72,3cm	192,8x108,56cm	257,1x144,6cm	321,3x180,8cm	642,7x361,5cm
Hd	2,3" (5,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,3" (10,8cm)	5,7" (14,5cm)	7,1" (18,1cm)	14,2" (36,2cm)
Vzdálenost	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

#### Objektiv s polokrátkým zdvihem: odchylka = 60%

Projekční plocha (úhlopříčka)	Max.	41,1" (104,3cm)	82,1" (208,6cm)	123,2" (312,9cm)	205,3" (521,5cm)	328,5" (834,4cm)	369,6" (938,7cm)
	Min.	34,7" (88,3cm)	69,5" (176,5cm)	104,2" (264,8cm)	173,7" (441,3cm)	278,0" (706,1cm)	312,7" (794,3cm)
Velikost	Max.	35,8"x20,1" 90,9x51,1cm	71,6"x40,3" 181,8x102,3cm	107,4"x60,4" 272,7x153,4cm	179,0"x100,7" 454,5x255,7cm	286,3"x161,1" 727,3x409,1cm	322,1"x181,2" 818,2x460,2cm
projekční ploch (ŠxV)	Max.	30,3"x17,0" 76,9x43,3cm	60,6"x34,1" 153,8x86,5cm	90,9"x51,1" 230,8x129,8cm	151,4"x85,2" 384,6x216,3cm	242,3"x136,3" 615,4x346,2cm	272,6"x153,3" 692,3x389,4cm
Hd	Max.	2,0" (5,1cm)	4,0" (10,2cm)	6,0" (15,3cm)	10,1" (25,6cm)	16,1" (40,9cm)	18,1" (46,0cm)
	Min.	1,7" (4,3cm)	3,4" (8,7cm)	5,1" (13,0cm)	8,5" (21,6cm)	13,6" (34,6cm)	15,3" (38,9cm)
Vzdáler	iost	3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)



### Instalace

#### Objektiv STD: odchylka = 60%

Projekční plocha (úhlopříčka)	Max.	44,0" (111,8cm)	79,8" (202,6cm)	129,1" (327,8cm)	193,9" (492,5cm)	234,7" (596,0cm)	300,1" (762,2cm)
	Min.	35,1" (89,2cm)	63,7" (161,7cm)	103,0" (261,6cm)	154,7" (393,0cm)	187,2" (475,6cm)	239,4" (608,2cm)
Velikost	Max.	38,3"x21,6" 97,4x54,8cm	69,5" x39,1" 176,6x99,4cm	112,5"x63,3" 285,7x160,7cm	169,0"x95,1" 429,2x241,4cm	204,5"x115,0" 519,5x292,2cm	261,5"x147,1" 664,3x373,7cm
ploch (ŠxV)	Min.	30,6"x17,2" 77,7x43,7cm	55,5"x31,2" 140,9x79,3cm	89,8"x50,5" 228,0x128,2cm	134,8″x75,8″ 342,5x192,6cm	163,2"x91,8" 414,5x233,2cm	208,7"x117,4" 530,1x298,2cm
Hd	Max.	2,2" (5,5cm)	3,9" (9,9cm)	6,3" (16,1cm)	9,5" (24,1cm)	11,5" (29,2cm)	14,7" (37,4cm)
	Min.	1,7" (4,4cm)	3,1" (7,9cm)	5,0" (12,8cm)	7,6" (19,3cm)	9,2" (23,3cm)	11,7" (29,8cm)
Vzdálenost		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	21,7' (6,61m)	26,2' (8,00m)	33,6' (10,23m)

#### Objektiv dlouhým: odchylka = 60%

Projekční plocha (úhlopříčka)	Max.	46,8" (118,9cm)	131,1" (332,9cm)	215,3" (546,9cm)	299,6" (760,9cm)	383,8" (974,9cm)	468,1" (1189,0cm)
	Min.	31,2" (79,1cm)	87,2" (221,6cm)	143,3" (364,0cm)	199,4" (506,4cm)	255,5" (648,8cm)	311,5" (791,3cm)
Velikost	Max.	40,8"x22,9" 103,6x58,3cm	114,2"x64,3" 290,2x163,2cm	187,7″x105,6″ 476,7x268,1cm	261,1"x146,9" 663,2x373,1cm	334,5"x188,2" 849,7x478,0cm	408,0"x229,5" 1036,3x582,9cm
ploch (ŠxV)	Min.	27,2"x15,3" 69,0x38,8cm	76,0"x42,8" 193,1x108,6cm	124,9"x70,3" 317,2x178,4cm	173,8″x97,7″ 441,4x248,3cm	222,6"x125,2" 565,5x318,1cm	271,5"x152,7" 689,7x387,9cm
Hd M	Max.	2,3" (5,8cm)	6,4" (16,3cm)	10,6" (26,8cm)	14,7" (37,3cm)	18,8" (47,8cm)	22,9" (58,3cm)
	Min.	1,5" (3,9cm)	4,3" (10,9cm)	7,0" (17,8cm)	9,8" (24,8cm)	12,5" (31,8cm)	15,3" (38,8cm)
Vzdálen	iost	6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

#### Objektiv se super dlouhým zdvihem: odchylka = 60%

Projekční plocha (úhlopříčka)	Max.	45,2" (114,7cm)	60,2" (153,0cm)	75,3" (191,2cm)	150,6" (382,4cm)	225,9" (573,7cm)	301,1" (764,9cm)
	Min.	27,1" (68,8cm)	36,1" (91,8cm)	45,2" (117,7cm)	90,3" (229,5cm)	135,5" (344,2cm)	180,7" (458,9cm)
Velikost	Max.	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	52,5"x29,5" 133,3x75,0cm	65,6"x36,9" 166,7x93,8cm	131,2"x73,8" 333,3x187,5cm	196,9"x110,7" 500,0x281,3cm	262,5"x147,6" 666,7x375,0cm
ploch (ŠxV)	Min.	23,6"x13,3" 60,0x33,8cm	31,5"x17,7" 80,0x45,0cm	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	78,7"x44,3" 200,0x112,5cm	118,1"x66,4" 300,0x168,8cm	157,5"x88,6" 400,0x225,0cm
Hd	Max.	2,2" (5,6cm)	3,0" (7,5cm)	3,7" (9,4cm)	7,4" (18,8cm)	11,1" (28,1cm)	14,8" (37,5cm)
	Min.	1,3" (3,4cm)	1,8" (4,5cm)	2,2" (5,6cm)	4,4" (11,3cm)	6,6" (16,9cm)	8,9" (22,5cm)
Vzdálenost		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

### Ovládací panel



Použití ovládacího panelu				
▲/Tlačítko Keystone + (Šipka nahoru)	<ul> <li>Kladné nastavení lichoběžníkového zkreslení obrazu.</li> <li>Umožňuje procházení a změnu nastavení v OSD hlášeních.</li> </ul>			
◀/Zdroj (Šipka vlevo)	<ul> <li>Stisknutím tlačítka Zdroj můžete vybrat zdroj vstupního signálu.</li> <li>Umožňuje procházení a změnu nastavení v OSD hlášeních.</li> </ul>			
Vstup	Potvrzení volby položky.			
► / Autom. Synchronizace (Šipka vpravo)	<ul> <li>Automatická synchronizace projektoru se vstupním zdrojem.</li> <li>Umožňuje procházení a změnu nastavení v OSD hlášeních.</li> </ul>			
Menu	Stisknutím tlačítka <b>Menu</b> zobrazíte na projekční ploše nabídku (OSD). Nabídku na projekční ploše (OSD), ukončíte opětným stisknutím tlačítka <b>Menu</b> .			



### Dálkové ovládání

Používání dá	lkového ovladače				
Tlačítko zap/	Viz část "Zapnutí projektoru" na straně 18.				
vyp	Viz část "Vypnutí projektoru" na straně 20.				
Testovací vzorek	Viz část "Testovací vzorek" na straně 61.				
Vypínač myši	Při připojování počítače k projektoru prostřednictvím USB stisknutím <b>Vypínače myši</b> aktivujte/deaktivujte režim myši a ovládejte počítač vzdáleně.				
Funkci 1 (F1)	Viz část "Funkci 1" na straně 64.				
Funkci 2 (F2)	Viz část "Funkci 2" na straně 64.				
Režim	Režim – Viz část "Režim zobrazení" na straně 38				
(())	I v režimu myši použijte  jako emulaci levého klepnutí USB myši prostřednictvím USB.				
AV Mute (In-	Ztlumit AV - okamžitě vypíná/zapíná audio a video.				
<b>()</b> )	(b) - V režimu myši použijte (b) jako emulaci pravého klepnutí USB myši prostřednictvím USB.				
Čtyři směrové	<ol> <li>Pomocí ▲▼ ◄► vyberte nebo přizpůsobte zvolené položky.</li> </ol>				
klávesy výběru	<ol> <li>V režimu myši použijte ▲ ▼ ◄ ► jako emulaci směrových tlačítek.</li> </ol>				
<b>D</b> :	1. Potvrď te výběr položky.				
Enter	2. V režimu myši jako emulaci klávesy Enter.				
Informace	Viz část "Informace" na straně 62.				
•	Stisknutím 🛞 ovládejte ukazatel na obrazovce. (NEMIŘTE DO OČÍ)				
Zdroj	Stisknutím <b>Zdroj</b> vyhledejte zdroj.				
Re-Sync	Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.				
Nabídka	Stisknutím tlačítka <b>Menu (Nabídka)</b> se na ploše z brazí (OSD) menu. K ukončení OSD stiskněte zno <b>Menu (Nabídka)</b>				





V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití.

Kvůli generickému dálkovému ovládání závisí tato funkce na daném modelu.

33 Čeština





V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití.

Kvůli generickému dálkovému ovládání závisí tato funkce na daném modelu

#### Používání dálkového ovladače

Hlasitost +/-	Stisknutím tlačítek <b>Hlasitost +/-</b> upravte hlasitost.
Vertikální sbíha- vost +/-	Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru. (±30 stupňů)
Formát	Viz část "Formát" na straně 44.
Zoom	Stisknutím <b>Zoom</b> oddálíte obraz.
ID vzdál.	Stiskněte, dokud nezačne blikat indikátor LED napájení a potom stisknutím 01~99 nastavte příslušný vzdálený kód.
Vzdál. vše	Stisknutím nastavte vzdálený kód všem.
VGA1	Stisknutím <b>VGA1</b> zvolte zdroj z konektoru VGA-IN.
S-Video	Stisknutím S-Video zvolte zdroj S-Video.
HDMI	Stisknutím HDMI zvolte zdroj HDMI.
Opakovaná sync	Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
VGA2	Stisknutím <b>VGA2</b> zvolte zdroj z konektoru VGA-IN.
Video	Stisknutím <b>Video</b> zvolte zdroj kompozitního videa.
DVI	Stisknutím <b>DVI</b> zvolte zdroj z konektoru DVI-D.
BNC	Stisknutím BNC zvolte zdroj BNC.
YPbPr	Stisknutím <b>YPbPr</b> zvolte zdroj YPbPr.
DisplayPort	Stisknutím <b>DisplayPort</b> zvolte zdroj DisplayPort.
Tři rozměry	Stiskem <b>3D</b> zapnete/vypnete 3D nabídku.



### Zobrazené nabídky (OSD)

Projektor umožňuje zobrazit vícejazyčné nabídky, které usnadňují nastavení obrazu a změnu dalších z řady voleb. Projektor automaticky detekuje zdroj signálu.

### Činnost

- 1. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu projektoru.
- Po zobrazení požadované nabídky OSD použijte tlačítka <>
   k volbě jakékoliv položky v hlavní nabídce. Chcete-li provést nastavení na určité stránce, použijte k otevření příslušné podnabídky tlačítka ▼ nebo Enter.
- K volbě požadované položky použijte tlačítka ▲ ▼ a k nastavení použijte tlačítka ◀►.
- 4. V podnabídce vyberte další položku, která má být nastavena, a upravte ji výše popsaným způsobem.
- 5. Potvrzení zvoleného nastavení proveď te stisknutím tlačítka Enter. Na plochu se vrátí hlavní nabídka.
- Nabídku na projekční ploše (OSD) ukončíte opětným stisknutím tlačítka Menu. Menu (OSD) bude zavřena a projektor automaticky uloží nové nastavení.



### Strom nabídky




1.1

2))

### Zobrazení



#### Režim zobrazení

K optimalizaci různých typů zobrazení slouží velký počet předvoleb nastavených výrobcem.

- Prezentace: Dobré barvy a jas ze vstupu PC.
- Jasný: Maximální jas ze vstupu PC.
- Film: Pro domácí kino.
- sRGB: Přesné standardizované barvy.
- Tabule: Tento režim umožňuje dosáhnout optimální nastavení barev při promítání na černou (zelenou) tabuli.
- DICOM SIM: Tento režim zobrazení simuluje funkci zobrazení ve stupních šedi/gamma vybavení používaného pro DICOM ("Digital Imaging and Communications in Medicine").

Důležité: Tento režim NIKDY nepoužívejte pro lékařskou diagnózu – je určen pouze pro vzdělávací/výukové účely.

- Uživatel: Uživatelská nastavení.
- 3D: Uživatelská nastavení zobrazení 3D.

#### <u>Jas</u>

Slouží k nastavení jasu obrazu.

- Stisknutím tlačítka bude obraz tmavší.
- Stisknutím tlačítka ► bude obraz světlejší.

#### <u>Kontrast</u>

Kontrast nastavuje stupeň rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrazu.

- Stisknutím tlačítka bude kontrast menší.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ bude kontrast vyšší.

### Zobrazení



#### <u>Ostrost</u>

Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

- Stisknutím tlačítka ◄ bude ostrost menší.
- Stisknutím tlačítka ► bude ostrost vyšší.

#### <u>Barva</u>

Nastavte obraz videa od černobílé až po plně saturované barvy.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte množství barev v obrazu.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte množství barev v obrazu.

#### <u>Odstín</u>

Nastavte vyvážení červené a zelené barvy.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ zvýšíte podíl zelené barvy v obrazu.
- Stisknutím tlačítka ► zvýšíte podíl červené barvy v obrazu.

#### <u>POKROČILÉ</u>

Otevření nabídky Pokročilé. Vyberte upřesňující volby zobrazení, například Potlačení šumu, BrilliantColorTM, Gamma, Teplota barev, Barevný prostor, Přidat/ubrat RGB, Color Matching a Exit. Další informace viz strana 40.



### Zobrazení | Pokročilé



#### Potlačení šumu

Adaptivní potlačení šumu videa omezuje množství viditelného šumu prokládaných signálů. Rozsah je od "0" do "10". (0=Vyp.)

#### BrilliantColor<sup>TM</sup>

Tato nastavitelná položka používá nový algoritmus pro zpracování barev a zdokonalenou úroveň systému, která umožňuje obrazu získat vyšší jas a současně věrné zobrazení živějších barev. Rozsah nastavení je od **0** do **10**. Dáváte-li přednost výraznému obrazu, používejte maximální hodnoty. Jemnějšího a přirozenějšího obrazu dosáhnete nastavením malých hodnot.

#### <u>Gamma</u>

Vyberte typ Gamma z voleb Film, Grafika, 1.8, 2.0, 2.2, 2.6 nebo 3D.

#### Teplota barev

Nastavte teplotu barev. Studená teplota barev dodá obrazu chladnější vzhled, zatímco teplejší teplota barev vzhled teplejší.

#### Barevný prostor

Z voleb AUTO, RGB, YUV vyberte odpovídající barevnou matici.

 Pouze HDMI: Vyberte barevnou matrici z voleb Auto, RGB (0-255), RGB (16-235), YUV.

#### Přidat/ubrat RGB

Toto nastavení slouží k úpravám vyvážení červené, zelené a modré barvy ve stupních šedi/bílé barvě. Přejděte do nabídky Přidat/ubrat RGB. Vyberte položku Přidat červenou/zelenou/modrou pro nastavení jasu a položku Ubrat pro nastavení kontrastu celého obrazu. Další podrobnosti viz strana 41.

#### Color Matching

Přejděte do nabídky Color Matching. Další podrobnosti viz strana 42.



### Zobrazení | Pokročilé | Přidat/ ubrat RGB

	Ŏ		8
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI
ZOBRAZENÍ	/ POKROČILÉ /	přidat/ubrat RG	ЪВ
🔿 přidat če	rvenou	0	_
🖉 přidat ze	lenou	0	
🧳 přidat mo	odrou	0 🗖	
🥝 ubrat čer	venou	0	
🧳 ubrat zel	enou	0	
🖉 ubrat mo	drou	0	
🕑 Vynulov:	at (Reset)	<b>↔</b>	
L⇒ Exit	d 🗖 Webde	Marine Mari	poutí monu
🗧 Nahoru/dol	u 🛃 Vyber	Menu Vy	phut menu

Toto nastavení slouží k úpravám vyvážení červené, zelené a modré barvy ve stupních šedi/bílé barvě.

#### <u>Přidat</u>

Nastavením Přidat RGB upravte jas světlejších stínů:

- Červená vyvážení hodnoty zesílení pro červenou.
- Zelená vyvážení hodnoty zesílení pro zelenou.
- Modrá vyvážení hodnoty zesílení pro modrou.

#### <u>Ubrat</u>

Nastavením Přidat RGB upravte jas tmavších stínů:

- Červená vyvážení hodnoty zeslabení pro červenou.
- Zelená vyvážení hodnoty zeslabení pro zelenou.
- Modrá vyvážení hodnoty zeslabení pro modrou.



## Zobrazení | Pokročilé | Color Matching

	Ŏ		8
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI
ZOBRAZENÍ /	POKROČILÉ /	Color Matching	
🏈 Červená			
🧭 Zelená		4	
🧭 Modrá		<b>4</b> 1	
🧭 azurová			
🧭 fialová		4	
🙆 Žlutá		<b>+</b>	
🙆 Bílá		<b>ب</b> ه	
🕑 Vynulova	at (Reset)	لې	
Exit			
🔶 Nahoru/doli	ù 📕 Výběr	Menu Vy	pnutí menu

#### Barvy (vyjma bílé)

Stisknutím tlačítek ▲ ▼ vyberte barvu a stisknutím klávesy Enter upravte nastavení odstínu, sytosti a zesílení.



Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku Odstín, Sytost nebo Přidat a stisknutím tlačítka ◀► upravte nastavení.



42

### Zobrazení | Pokročilé | Color Matching

	Ŏ		8
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI
ZOBRAZENÍ	POKROČILÉ /	Color Matching	
🕜 Červená		<b>4</b> 1	
🎽 Zelená		4	
🍊 Modrá		<b>4</b>	
🙆 azurová		<b>4</b>	
🧭 fialová		<b>+</b>	
🖉 Žlutá		≁	
🧭 Bílá		<b>+</b>	
🕑 Vynulova	at (Reset)	<b>~</b>	
Exit ⊡			
🔶 Nahoru/dol	ů 🛃 Výběr	Menu Vy	pnutí menu

#### <u>Bílá</u>

Stisknutím tlačítka ▲ ▼ vyberte Bílá a stiskněte tlačítko Enter.



Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte položku Červená, Zelená nebo Modrá a stisknutím tlačítka ◀► upravte nastavení.

#### **Vynulovat**

Obnoví výchozí výrobní hodnoty všech nastavení barev.



Bílou lze nastavit jednotlivě podle červené, zelené a modré barvy.



### Obrázek



#### <u>Formát</u>

Čeština

44

Tuto funkci použijte k volbě požadovaného poměru stran.

- 4:3: Tento formát je určen pro vstupní zdroje 4x3, nikoliv pro širokoúhlé televizní obrazovky.
- 16:9 (XGA/1080P) | 16:10 (WUXGA): Tento formát je určen pro vstupní zdroje 16x9, např. HDTV a DVD určené pro širokoúhlé televizní obrazovky.
- LBX: Tento formát je určen pro zdroje formátu pohlednice s poměrem stran jiným, než 16x9, a pro uživatele, kteří používají externí objektiv 16x9 k zobrazení poměru stran 2,35:1 při plném rozlišení.
- Nativní: Závisí na rozlišení vstupního zdroje, není provedena změna velikosti.
- Auto: Automaticky je zvolen odpovídající formát.



### Obrázek



#### Digital Zoom

- ▶ Tlačítkem ◀ zmenšíte velikost obrazu.
- Tlačítkem > zvětšíte velikost obrazu na projekční ploše.

#### Maskování hran

Funkce Maskování hran odstraňuje z videoobrazu šum. Použijte funkci Okrajová maska pro odstranění šumu vzniklého kódováním na okraji obrazu.

#### Zoom obrazu

Posouvá promítaný obraz ve vodorovné nebo svislé rovině.

- Stisknutím ◀► můžete obraz posouvat vodorovně na promítací ploše.
- Stisknutím ▲ ▼ můžete obraz posouvat svisle na promítací ploše.



Když je Zoom ≤ 0



#### Vertikální sbíhavost

Pokud je projektor umístěn šikmo k projekční ploše, tlačítka ◀ a ► použijte ke kompenzaci zkreslení obrazu ve svislém směru.

#### <u>Tři rozměry</u>

Stiskem vyberte funkci 3D. Vyberte volby 3D, například Režim 3D, 3D->2D, Formát 3D a Inverze 3D syn. Podrobnosti naleznete na str. 46.



### Obrázek | Tři rozměry



#### Režim 3D

- DLP Link: Volbou Linka DLP nastavte optimální volby pro DLP Link 3D brýle.
- VESA 3D: Volba VESA 3D umožňuje používat optimalizovaná nastavení pro IR 3D obraz.
- Vyp.: Zvolte "Vyp" pro vypnutí 3D režimu.

#### 3D→2D

Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte zobrazení obsahu projektoru 3D ve 2D (vlevo) nebo 2D(vpravo) bez použití 3D pro sledování obsahu 3D. Toto nastavení lze rovněž použít pro instalace pasivních duálních 3D projektorů.

#### Formát 3D

- Auto: Když je rozpoznán identifikační signál 3D, je automaticky vybrán formát 3D. (Pouze pro zdroje HDMI 1.4 3D)
- SBS: Zobrazí 3D signál ve formátu Side-by-Side.
- > Top and Bottom: Zobrazí 3D signál ve formátu Top and Bottom.
- Frame Sequential: Zobrazí 3D signál ve formátu Frame Sequential.

#### Inverze 3D syn.

Stisknutím ◀ nebo ► aktivujte nebo deaktivujte funkci Inverze 3D syn. pro převod obrázků.

### Nastavení



#### <u>Jazyk</u>

Otevřete nabídku Jazyk. Zvolte vícejazyčnou nabídku OSD. Podrobnosti naleznete na str. 49.

#### **Projekce**

Vyberte způsob projekce:

- Přední, stolní Výchozí nastavení.
- ¶ Zadní, stolní

Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat zpoza průsvitného plátna.

- d Přední, ze stropu Vyberete-li toto nastavení, projektor, který je namontován na stropu, otočí obraz vzhůru nohama.
- **b** Zadní, ze stropu

Vyberete-li toto nastavení, projektor, který je namontován na stropu, otočí obraz opačně a současně vzhůru nohama. Obraz tak může být umístěn na stropě za průsvitnou promítací plochou.

#### Typ obrazovky (pouze WUXGA)

Stisknutím tlačítka ◀► nastavte poměr stran 16:9 nebo 16:10. Tato funkce podporuje pouze rozlišení WUXGA.

#### Umístění menu

Vyberte umístění nabídky na projekční ploše.

### Nastavení



#### Zabezpečení

Otevřete nabídku Zabezpečení. Tímto zpřístupníte funkce zabezpečení projektoru. Podrobnosti naleznete na str. 50.

#### Signál (RGB)

Přejděte do nabídky Signál (RGB). Nastavte vlastnosti signálu projektoru. Tato funkce je k dispozici, když vstupní zdroj podporuje VGA 1/VGA 2/ BNC. Další informace viz strana 53.

#### Signál (Video)

Přejděte do nabídky Signál (Video). Nastavte vlastnosti signálu projektoru. Tato funkce je k dispozici, když vstupní zdroj podporuje videosignál. Další informace viz strana 54.

#### ID projektoru

Vyberte dvoučíselné ID projektoru od Vše do 99.

#### Nastavení zvuku

Otevření nabídky POKROČILÉ. Umožňuje vybrat zobrazení, které bude promítáno při spuštění. Další informace viz strana 55.

#### <u>POKROČILÉ</u>

Otevřete nabídku Pokročilé. Vyberte obraz, který bude promítán při spuštění. Podrobnosti naleznete na str. 56.

#### <u>Síť</u>

Umožňuje přístup k ovládacím prvkům pro web, PJ-Link a příkazy IP. Podrobnosti naleznete na str. 57.

### Nastavení | Jazyk

	Ŏ		8
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI
Nastavení / Ja	izyk		
😽 Jazyk			Čeština
<b>⊡</b> → Exit			
English	Deuts	ch	Français
Italiano	Espar	iol	Português
Polski	Neder	lands	Svenska
Norsk/Dansl	k Suomi		Ελληνικά
繁體中文	简体□	文	日本語
한국어	Русск	ий	Magyar
Čeština	عربي		ไทย
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt
Romanian	Indone	esian	
🔶 Nahoru/doli	ù 🗜 Výbě	Menu V	ypnutí menu

#### <u>Jazyk</u>

Zvolte vícejazyčnou nabídku OSD. V dílčí nabídce stiskněte tlačítko ENTER ( ← ) a následně tlačítkem Vlevo (◄) nebo Vpravo (►) vyberte upřednostňovaný jazyk.







# Výchozí heslo: 1, 2, 3, 4, 5.

#### Bezpečnostní nastavení

Aktivuje nebo deaktivuje bezpečnostní heslo.

- Zap. Zapnutí projektoru a zpřístupnění nabídky zabezpečení vyžaduje zadání hesla.
- Vyp. Žádná z funkcí nevyžaduje zadání hesla.

Je-li povolena funkce zabezpečení, zobrazí se následující okno při spuštění a před povolením přístup do nabídky Zabezpečení:



### Nastavení | Zabezpečení



#### Bezpeč. časovač

Otevřete podnabídku Bezpeč. časovač.

	Ŏ		8
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI
Nastavení / Z	abezpečení / Be	zpeč. Časovač	
jan Měsíc		o [	
12 Den		o 📘	
🥸 Hodina		o	
🕞 Exit			
🔶 Nahoru/dol	ů 🛃 Výběr	Menu Vy	pnutí menu



K vyvolání volby Nastavení | Zabezpečení není nutné heslo, pokud není povolena volba Bezpeč. časovač nebo Bezpečnostní nastavení.

Zadejte Měsíce, Dny a hodiny, kdy může být projektor používán bez zadání hesla. Ukončení nabídky Nastavení aktivuje funkci Bezpeč. časovač.

Jakmile je funkce aktivována, projektor ve stanoveném období a času vyžaduje heslo, aby jej bylo možné zapnout a otevřít nabídku Zabezpečení.

Je-li projektor používán a bezpečnostní časovač je aktivní, objeví se 60 sekund před požadováním hesla následující zobrazení.



### Nastavení | Zabezpečení





špatné heslo,

projektor se po

10 sekundách

automaticky vypne. Změna hesla

- Tuto podnabídku použijte ke změně bezpečnostního hesla projektoru.
- 1. Z podnabídky Zabezpečení vyberte volbu Změna hesla. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit změnu hesla.
- 2. Vyberte volbu Ano.



3. Zadejte standardní heslo <1> <2> <3> <4> <5>. Objeví se okno pro potvrzení hesla.



4. Zadejte ještě jednou heslo pro ověření.

Pokud hesla nesouhlasí, znovu se zobrazí okno pro zadání hesla.



### Nastavení | Signál (RGB)



#### <u>AUTO</u>

Nastavením položky Automaticky na Zap. nebo Vyp. zamknete nebo odemknete funkce Fáze a Frekvence.

- Vyp. deaktivace automatického zámku.
- Zap. aktivace aut. zámku.

#### **Frekvence**

Změňte frekvenci obrazových dat tak, aby vyhovovala frekvenci grafické karty počítače. Pokud se setkáte s blikajícími svislými pruhy, použijte k úpravě tuto funkci.

#### <u>Fáze</u>

Funkce Fáze synchronizuje časování signálu obrazu s grafickou kartou. Pokud je obraz nestabilní nebo bliká, použijte k nápravě tuto funkci.

#### Horizont. pozice

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ se obraz posune vlevo.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ se obraz posune vpravo.

#### Vertikální pozice

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ se obraz posune dolů.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ se obraz posune nahoru.



### Nastavení | Signál (Video)



#### Úroveň bílé

Umožňuje uživateli nastavovat Úroveň černé, když je vstupním signálem Video nebo S-Video. Stisknutím tlačítka ◀► upravte Úroveň bílé.

#### <u>Úroveň černé</u>

Umožňuje uživateli nastavovat Úroveň černé, když je vstupním signálem Video nebo S-Video. Stisknutím tlačítka ◀► upravte Úroveň černé.

#### <u>IRE</u>

Stisknutím tlačítka ◀► upravte měření videosignálů.



### Nastavení | Zvuk



#### <u>Ztlumit</u>

Vypíná nebo zapíná zvuk.

- Vyp. Audio výstup je zapnutý.
- Zap. Audio výstup je vypnutý.

#### <u>Hlasitost</u>

Stiskem ◀► snížíte (zvýšíte) zvukový výstup.

#### <u>Vstup zvuku</u>

Stisknutím tlačítka ◀► vyberte vstup zdroje zvuku.

### Nastavení | Pokročilé



#### Logo

Umožňuje vybrat obraz, který bude promítán při spuštění.

- Optoma Výchozí úvodní obraz.
- Neutrální Pouze barva pozadí.
- Uživatel Vlastní obraz získaný pomocí funkce Sejmutí loga.

#### Zachycení obrazovky

Umožňuje sejmout promítaný obraz a použít jej jako obraz promítaný při spuštění.

- 1. Slouží k zobrazení požadovaného obrazu na projektoru.
- V nabídce Pokročilé volby vyberte položku Sejmutí loga. Objeví se okno pro potvrzení.



 Vyberte OK. Zobrazí se průběh digitalizace obrazu. Objeví se okno o úspěšném sejmutí loga. Sejmutý obraz je uložen v nabídce Logo jako Uživatel.

#### <u>Skryté titulky</u>

Chcete-li na obrazovce zobrazit skryté titulky, vyberte tuto volbu.

- Vyp.-Výchozí nastavení.
- CC1 / CC2-Skryté titulky budou zobrazeny, pouze jsou-li k dispozici.



Současně lze uložit pouze jediný úvodní obraz. Následné snímky nahrazují předchozí soubory s omezením 1920 x 1200 (viz Dodatky - Tabulka synchronizace)



### Nastavení | Síť



#### LAN Settings

Přejděte na nabídku LAN Settings. Další informace viz strana 58.

#### Control Settings

Přejděte na nabídku Control Settings. Další informace viz strana 59.



### Nastavení | LAN Settings





Je-li připojení úspěšné, na displeji OSD se zobrazí následující dialogové okno.

Stav systému – slouží k zobrazení informací o síti.

DHCP:

Zap.: Projektoru bude automaticky přiřazena adresa IP ze serveru DHCP.

Vyp.: Adresu IP je třeba přiřadit ručně.

- Adresa IP vyberte adresu IP
- Maska podsítě vyberte číslo masky podsítě.
- Brána vyberte výchozí bránu sítě připojené k projektoru.
- DNS vyberte číslo DNS.
- Použít stisknutím Enter použijte výběr.
- Port pouze pro čtení.

Podnabídka Síť je přístupná pouze, pokud je připojen síťový kabel.



### Nastavení | Control Settings

	Ö		3
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI
Nastavení / s	íť / Control Seti	tings	
Crestron			Zap. 🕨
Extron			Zap.
PJLink			Zap. 🕨
💑 AMX Dev	vice Discovery		Zap. 🕨
DNS Telnet			Zap. 🕨
🕞 Exit			
🔶 Nahoru/dol	lů 🛃 Výběr	Menu Vy	pnutí menu

#### **Crestron**

Stisknutím tlačítka ◀► aktivujte/deaktivujte Crestron.

#### Extron

Stisknutím tlačítka ◀► aktivujte/deaktivujte Extron.

#### PJ Link

Stisknutím tlačítka ◀► aktivujte/deaktivujte PJ Link.

#### AMX Device Discovery

Stisknutím tlačítka ◀► aktivujte/deaktivujte AMX Device Discovery.

#### <u>Telnet</u>

Stisknutím tlačítka ◀► aktivujte/deaktivujte Telnet.

### Možnosti



#### Vstupní zdroj

Otevřete podnabídku Vstupní zdroje. Vyberte zdroje, které budou při spuštění sledovány. Podrobnosti naleznete na str. 63.

#### Zámek zdroje

Zablokujte aktuální zdroj coby jediný dostupný zdroj, i když je kabel odpojen.

- Zap. Pouze aktuální zdroj je rozpoznán jako vstupní zdroj.
- Vyp. Za vstupní zdroj jsou považovány všechny zdroje vybrané v nabídce Zobrazení MOŽNOSTI | Vstupní zdroje.

#### Velká nadm. výška

Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru v závislosti na prostředí.

- Zap. Zvýšení rychlosti ventilátoru z důvodu vyšší teploty, vlhkosti nebo nadmořské výšky.
- Vyp. Obvyklá rychlost ventilátoru pro běžné pracovní podmínky.

#### Skrýt informace

Umožňuje potlačení informačních zpráv na projekční ploše.

- Zap. Během provozu se na projekční ploše nezobrazí žádné stavové informace.
- Vyp. Při provozu je stav potlačení stavových zpráv normální.

### Možnosti



#### Zámek klávesnice

Tato funkce zablokuje tlačítka na horním panelu projektoru.

Zap. – Pro potvrzení zámku klávesnice ze zobrazí varovné hlášení.

🗴 Klávesnici odblokujete, podržíte-li 5 s stisknutou klávesu ENTER.

Vyp. – Klávesnice projektoru funguje normálně.

#### Mód zobrazení uzamčen

Stisknutím tlačítka ◀► vyberte, zda chcete zamknout mód zobrazení či nikoli. Když je volba Mód zobrazení uzamčen nastavena na Zap., uživatel nemůže upravovat funkci Režim zobrazení.

#### Testovací vzorek

Zobrazit testovací vzorec. K dispozici jsou volby Mřížka (Bílá, Zelená, Fialová), Bílá a Žádná.

#### Barva pozadí

Vyberte požadovanou barvu pozadí pro promítaný obraz, není-li detekován žádný zdrojový signál.

#### Dálkové nastavení

Přejděte na Dálkové nastavení. Další informace viz strana 64.

#### 12V spoušť

Stisknutím tlačítka ◀► vyberte výstup 12V spoušť či nikoli.

### Možnosti



#### POKROČILÉ

Otevřete nabídku Pokročilé volby. Podrobnosti naleznete na str. 65.

#### Nastavení lampy

Otevřete nabídku Nastavení lampy. Podrobnosti naleznete na str. 67-68.

#### **Informace**

Zobrazuje informace o projektoru.

#### Vynulovat (Reset)

Vynuluje všechny volby a nastaví je do výchozího nastavení.



Když je Režim napájení (pohotovostní) nastaven na Eco, průchod VGA a zvuku, RS232 a RJ45 budou deaktivovány, když se projektor nachází v pohotovostním režimu.



62

### Zobrazení | Vstupní zdroj

	Ŏ		3	
ZOBRAZENÍ	Obrázek	Nastavení	MOŽNOSTI	
MOŽNOSTI / N	/stupní zdroj			
📛 НДМІ			2	
DVI-D		5	2	
BNC BNC	BNC BNC			
W VGA1				
WV VGA2			$\checkmark$	
•••• Component 🗹		2		
🛛 💭 S-Video			2	
<ul> <li>Video</li> </ul>		<b>•</b>	2	
Display	Port		2	
Exit				
🔶 Nahoru/doli	ù 🗾 Výběr	Menu Vy	pnutí menu	

#### Vstupní zdroj

Tuto volbu použijte k povolení nebo zákazu vstupních zdrojů. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte zdroj a potom jej stisknutím ◀ nebo ► aktivujte/ deaktivujte. Stisknutím tlačítka ← (Enter) volbu ukončete. Projektor nevyhledá zdroje, které nejsou zvoleny.



Není-li povolený žádný zdroj signálu, projektor nebude promítat žádný obraz. Vždy ponechejte vybraný alespoň jeden zdroj signálu.



### Možnosti | Dálkové nastavení



#### <u>Funkci 1</u>

Nastavte tlačítko F1 jako rychlé tlačítko pro funkce Jas, Kontrast, Barva, Teplota barev nebo Gamma.

#### <u>Funkci 2</u>

Nastavte tlačítko F2 jako rychlé tlačítko pro funkce Zámek zdroje, Projekce, Nastavení lampy, Ztlumit, Digital Zoom nebo Hlasitost.

#### IR Funkce

Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce IR.

#### Vzdálené spuštění kódu

Stisknutím tlačítka ◀► nastavte vlastní vzdálený kód a stisknutím tlačítka ◀┛ (Enter) změňte nastavení.



### Možnosti | Pokročilé



#### Přímé zapínání

Zapnutí nebo vypnutí funkce Přímé zapínání.

- Zap. Projektor se automaticky zapne, je-li připojeno síťové napětí.
- Vyp. Projektor musí být zapnut běžným způsobem.

#### Signál zapnutí

Povolit nebo zakázat Signál zapnutí.

- Zap. projektor se automaticky zapne při detekci aktivity signálu.
- Vyp. deaktivuje zapnutí napájení v případě rozpoznání aktivního signálu.



- 1. Volitelná funkce závisí na modelu a regionu.
- 2. K dispozici pouze když je aktivní pohotovostní režim.
- 3. Pokud je projektor vypnut se zachováním vstupu zdrojového signálu (poslední zdroj obrazu zobrazen na ploše), znovu se spustí pouze za následujících podmínek:
  - a. Odpojení zdroje posledního obrazu a připojení jiného zdroje obrazu.
     b. Odpojení a připojení napájení projektoru.
- 4. Zapnutí napájení signálem bude ignorovat nastavení "zámku zdroje".

#### Auto vypnutí (min)

Slouží k nastavení intervalu automatického vypnutí. Projektor je standardně nastaven tak, že je-li déle než 30 minut bez signálu, lampa se vypne. Asi 60 sekund před vypnutím se zobrazí následující varovné hlášení.

Projektor se automaticky vypne 60 sec



### Možnosti | Pokročilé



#### Časovač (min)

Tato funkce umožňuje nastavit časový interval, po jehož uplynutí dojde k vypnutí projektoru. Projektor se vypne po uplynutí nastavené doby, po kterou byl přístroj neaktivní (bez ohledu na signál). Asi 60 sekund před vypnutím se zobrazí následující varovné hlášení.

Projektor se automaticky vypne 60 sec

#### Režim napájení (Pohotovost)

- Eco.: Volbou "Eco." ušetříte rozptyl energie o další < 0,5 W.
- Aktivní: Volbou "Aktivní" se vrátíte do normálního pohotovostního režimu a port výstupu VGA bude aktivován.



### Možnosti | Nastavení lampy



#### Životnost lampy

Umožňuje zobrazit počet hodin, po které byla lampa v provozu. Tato položka umožňuje pouze zobrazení.

#### Vynulování lampy

Po výměně lampy vynulujte čítač lampy, neboť jen tak budete mít přesné údaje o délce životnosti nové lampy.

1. Vyberte položku Vynulování lampy. Objeví se okno pro potvrzení.



2. Chcete-li vynulovat čítač životnosti lampy, vyberte volbu Ano.

#### Lampa - upozornění

Zapnutí nebo vypnutí připomínky životnosti lampy.

 Zap. – Je-li životnost lampy kratší než 30 hodin, zobrazí se varovné hlášení.



Vyp. – Nezobrazí se žádné varovné hlášení.

### Možnosti | Nastavení lampy



#### mód jasu

Umožňuje zvolit režim jasu lampy.

- Jasný Výchozí nastavení.
- Eco Nižší nastavení jasu prodlužuje životnost lampy.
- Výkon-Zvolte pro zobrazení funkce Režimu výkonu.

#### Power

Stisknutím tlačítka ◀► vyberte režim lampy pro jas 365 W nebo 292 W pro prodloužení životnosti lampy. Tato funkce je k dispozici pouze, když je položka Mód jasu nastavena na Power.



### LAN\_RJ45

Pro jednoduchost a snadné ovládání tento projektor Optoma nabízí řadu síťových funkcí a funkcí vzdálené správy.

Funkce LAN/RJ45 umožňuje ovládat funkce projektoru prostřednictvím sítě, například vzdálená správa: zapnutí/vypnutí, nastavení jasu a kontrastu. Rovněž umožňuje zjišťovat informace o stavu projektoru, například: zdroj videa, ztlumení zvuku atd.



#### Funkce terminálu drátové místní sítě LAN

Tento projektor lze ovládat počítačem (notebookem) nebo jiným externím zařízením prostřednictvím portu LAN/RJ45 a kompatibilním s funkcemi Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron je registrovaná ochranná známka společnosti Crestron Electronics, Inc. v USA.
- Extron je registrovaná ochranná známka společnosti Extron Electronics, Inc. v USA a dalších zemích.
- AMX je registrovaná ochranná známka společnosti AMX LLC v USA a dalších zemích.
- Značka PJLink je přihlášena k registraci jako obchodní známka a logo v Japonsku, USA a dalších zemích společností JBMIA.

#### Podporovaná externí zařízení

Tento projektor podporuje specifikované příkazy ovladače Crestron Electronics a souvisejícího softwaru (například RoomView®).

http://www.crestron.com/

Tento projektor podporuje referenční přístroj(e) Extron.

http://www.extron.com/

Tento projektor podporuje AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Tento projektor podporuje všechny příkazy PJLink třídy 1 (verze 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Další podrobnosti o různých typech externích zařízení, která lze připojit k portu LAN/RJ45 a k dálkovému ovladači projektoru a také o souvisejících ovládacích příkazech, které podporují jednotlivá externí zařízení vám poskytne přímo technická podpora. 69



Chceteli připojit projektor k místní síti LAN, použijte normální ethernetový kabel.

Chcete-

li provést připojení peer-to-peer (počítač je připojen přímo k projektoru), použijte křížový ethernetový kabel.

Čeština



#### LAN\_RJ45

1. Připojte kabel RJ45 k portům RJ45 projektoru a počítače (notebooku).



 V počítači (notebooku) vyberte Start-> Ovládací panely -> Síťová připojení.



 Klepněte pravým tlačítkem na položku Připojení k místní síti a vyberte položku Vlastnost.





4. V okně Vlastnosti vyberte kartu **Obecné** a vyberte protokol sítě **Internet (TCP/IP)**.



5. Klepněte na Vlastnosti.

Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	Configure
This connection uses the following items:	
🗹 📇 QoS Packet Scheduler	<b>_</b>
Retwork Monitor Driver	
Internet Protocol (TCP/IP)	
•	
Install Uninstell	roperties
C Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TI wide area network protocol that provides communi across diverse interconnected networks.	he default cation
Show icon in notification area when connected	
Notify me when this connection has limited or no	connectivity
OK	Cancel

6. Zadejte adresu IP a masku podsítě a potom stiskněte OK.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	25 <b>? X</b>			
General				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
C Dbtain an IP address automatica	ly l			
<ul> <li>Uge the following IP address: —</li> </ul>				
IP address:	10 . 10 . 10 . 99			
Sybnet mask:	255.255.255.0			
Default gateway:				
C Obtain DNS server address automatically				
Use the following DNS server ad	dresses:			
Preferred DNS server:				
Alternate DNS server:				
	Advanced			
	OK Cancel			

- 7. Stiskněte tlačítko Menu na projektoru.
- 8. Vyberte OSD -> NASTAVENÍ -> Síť -> Lan Settings.
- 9. Zadejte následující údaje:
  - DHCP: Vypnuto
- Adresa IP: 10.10.10.10
- Maska podsítě: 255.255.255.0
- Brána: 0.0.0.0
- DNS: 0.0.0.0
- 10. Stisknutím ← (Enter) / ► potvrď te nastavení.
- Otevřete webový prohlížeč (například Microsoft Internet Explorer s přehrávačem Adobe Flash Player 9.0 nebo vyšším).

C Welcom	to Tabbed Browsing - Windows Internet Explorer	• [4] × [[
🚖 🎄	Welcome to Tabbed Browsing	\$i • 6
	You've opened a new tab 	
	<ul> <li>Open links in a background tab while viewing the page you're on.</li> <li>Save and open multiple webpages at once by using favorites and home page tabs.</li> </ul>	

12. Do adresního řádku zadejte následující adresu IP: 10.10.10.10.
13. Stiskněte ← (Enter) / ►.

Projektor je nastaven pro vzdálenou správu. Funkce LAN/RJ45 je zobrazena následujícím způsobem.





Další informace najdete na http://www. crestron.com
# Ovládací prvky

Power	Vol -	Mute	Vol +	
SourceList				
				Auto
				Enter
				Source
Freeze				$\left  \right\rangle$
CRESTRON				Expansion Options
Crestron Control		Projector		User Password
IP Address	Projector Name	PJ01		Usr Enabled
IP ID	Location	RM01	Password	
Control Port	Assigned To	Sir	Confirmed	
Control Set	Natural Castle	Set		Usr Set
	IP Address	10.10.10.10		Admin Password
	Subnet Mask	255.255.255.0		Adm Enchlad
	Default Gateway	0.0.0.0	Password	
	DNS Server	0.0.0.0	Confirmed	
				Adm Set
		Net Set	J	
		Tools Exit		

Kategorie Položka		Délka zadání
	Adresa IP	15
Ovládání Crestron	IP ID	3
	Port	5
	Název projektoru	10
Projektor	Umístění	10
	Přiřazeno k	10
	DHCP (aktivováno)	(Není k
	DITCI (aktivovalio)	dispozici)
Konfiguraça sítă	Adresa IP	15
Koningurace site	Maska podsítě	15
	Výchozí brána	15
	Server DNS	15
	Altivováno	(Není k
Uživatolská boslo	AKIIVOVAIIO	dispozici)
OZIVATEISKE HESIO	Nové heslo	10
	Potvrdit	10
	Altivováno	(Není k
Hagle aprávas	AKUVOVAIIO	dispozici)
riesio spiavce	Nové heslo	10
	Potvrdit	10

Další informace najdete na http://www.crestron.com

73 Čeština

#### Příprava upozornění e-mailem

- 1. Zkontrolujte, zda uživatel může přistupovat k domovské stránce funkce LAN RJ45 prostřednictvím webového prohlížeče (například Microsoft Internet Explorer v6.01/ v8.0).
- Na hlavní stránce LAN/RJ45 klepněte na Nastavení upozornění.

Model Name	
System	
System Status	Power On
Display Source	No Source
Lamp Hours	B
Image	Presentation
Error Status	No Error
LAN Status	
IP address	10.10.10.10
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0
MAC address	
Version	
LAN Version	
F/W Version	

 Ve výchozí konfiguraci jsou tato pole v části Nastavení upozornění prázdná.



- Pro odesílání e-mailu s upozorněním zadejte následující údaje:
  - Pole SMTP je poštovní server pro odesílání elektronické pošty (protokol SMTP). Toto pole je povinné.
  - Na pole je příjemce (například asistent správce projektoru). Toto pole je povinné.
  - Pole Kopie slouží k odeslání kopie upozornění na určenou e-mailovou adresu. Toto pole je volitelné (například asistent správce projektoru).



Note

Vvplňte všechna políčka podle určení. Správnost nastavení lze ověřit klepnutím na tlačítko Odeslat zkušební e-mail. Aby bylo odeslání e-mailu s upozorněním úspěšné, musíte vybrat podmínky upozornění a zadat správnou e-mailovou adresu.

- Od je e-mailová adresa odesilatele (například správce projektoru). Toto pole je povinné.
- Zaškrtnutím požadovaných políček vyberte podmínky upozornění.





# RS232 prostřednictvím funkce Telnet

Kromě připojení projektoru k rozhraní RS232 s komunikací "Hyper-Terminal" vyhrazeným ovládáním příkazy RS232 existuje další způsob ovládání příkazy RS232, tzv. "RS232 prostřednictvím funkce TELNET" pro rozhraní LAN/RJ45.



### Stručná příručka pro "RS232 prostřednictvím funkce TELNET"

V nabídce OSD projektoru vyhledejte a získejte adresu IP. Zkontrolujte, zda má notebook/PC přístup k webové stránce projektoru. Pokud bude funkce "TELNET" odfiltrovávána notebookem/PC, zkontrolujte, zda je vypnuto nastavení "Brána firewall systému Windows ".

Administrator	
Internet Explorer     Internet Explorer     E-mail     Microsoft Office Outlook      OpenOffice.org Writer     Set Program Access and     MSN Explorer     Set Organe Access and     MSN Explorer     Outlook Express     Windows Messenger	My Documents         My Recent Documents         My Recent Documents         My Pictures         My Nusic         My Computer         Control Panel         Set Program Access and Defaults         Printers and Paxes         Pieter and Support         Parceh
All Programs ►	Cog Off O Turn Off Computer
🍠 Start 🧔 💽 📝 📶	

 Start => Všechny programy => Příslušenství => Příkazový řádek.

📀 Set Program Access and Defaults	
😢 Windows Catalog	
🍓 Windows Update	
New Office Document	
🙉 Open Office Document	
🖬 Accessories 🕨	Accessibility
🛅 Games 🕨	Entertainment
🛅 Startup 🕨	🛅 System Tools 🔹 🕨
🥶 Internet Explorer	💟 Address Book
划 MSN Explorer	Calculator
🌀 Outlook Express	Command Prompt
🔔 Remote Assistance	🛸 Notepad
<ul> <li>Windows Media Player</li> </ul>	🦉 Paint
3 Windows Messenger	Program Compatibility Wizard

2. Zadejte příkaz v následujícím formátu:

*telnet ttt.xxx.yyy.zzz* 23 (stiskněte klávesu "Enter") (*ttt.xxx.yyy.zzz: adresa IP projektoru*)

 Pokud je připraveno připojení Telnet a pokud uživatel může zadávat příkazy RS232, po stisknutí klávesy "Enter" bude příkaz RS232 funkční.

# Pokyny pro aktivaci funkce TELNET v operačním systému Windows VISTA / 7

Výchozí instalace operačního systému Windows VISTA neobsahuje funkci "TELNET". Nicméně koncový uživatel ji může aktivovat prostřednictvím nastavení "Zapnutí/vypnutí funkcí Windows".

1. Přejděte na část "Ovládací panely" v operačním systému Windows VISTA



2. Otevřete část "Programy".

File Edit View Tools Help			
Tasks View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list a	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	ipair".
	🕥 Organize 🤟 Views 👒		
	Neme	Publisher	Installed
<ul> <li>Tom Mindean fastures on ar aff</li> </ul>	Bit 2-pc, 13     A-Acobit Coll A-Acobit Coll Acobit Coll A-Acobit Coll Acobit Coll A-Acobit Coll A-Acobit Coll A-Acobit Coll A-Acobit Coll A-Acobit Coll A-Acobit Coll A-Acobit Coll Acobit Coll	Addbe Systemi Rocoponitell Addie Systemi Rocoponitell Addie Systemi Rocoponitell Addie Systemi Rocoponitell Addie Systemi Rocoponitell Apple Roco Dirk (Inc. Dirk), Inc. Dirk), Inc. Dirk), Inc. Int. Corponition	11/21/20 11/21/20 11/21/20 12/23/20 9/31/200 9/31/200 9/31/200 11/21/20 11/21/20 11/21/20 11/21/20 11/21/20 9/31/200

 Výběrem otevřete položku "Zapnutí/vypnutí funkcí Windows".



 Zaškrtněte volbu "Klient služby Telnet" a potom stiskněte tlačítko "OK".

Please wait v	while the features are configured.	
This might take several minutes.		
_		

### <u>Přehled specifikací "RS232 prostřednictvím funkce</u> <u>TELNET":</u>

- 1. Telnet: TCP.
- Port Telnet: 23 (další podrobnosti vám poskytne poskytovatel služby).
- 3. Nástroj Telnet: Windows "TELNET.exe" (režim konzole).
- 4. Standardní odpojení ovládání RS232-prostřednictvímfunkce-Telnet: Jakmile je připraveno připojení TELNET, ihned ukončete nástroj Windows Telnet.

Omezení 1 Telnet-Control: méně než 50 bajtů pro následné síťové zatížení aplikace Telnet-Control.

Omezení 2 Telnet-Control: méně než 26 bajtů pro jeden celý příkaz RS232 pro Telnet-Control.

Omezení 3 Telnet-Control: Minimální zpoždění dalšího příkazu RS232 musí být více než 200 (ms).

(\*, V aplikaci "TELNET.exe" integrované v operačním systému Windows XP vyvolá stisknutím klávesy "Enter" kód "Návrat vozíku" a "Nový řádek".)

Dodatky

# Odstraňování problémů

Dojde-li k problémům s projektorem, řiď te se následujícími pokyny. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místního prodejce nebo servisní středisko.

## Problémy s obrazem

### Na projekční ploše není žádný obraz

- Ujistěte se, že jsou všechny kabely včetně napájecího správně a bezpečně připojeny, jak je popsáno v kapitole Instalace.
- Zkontrolujte, zda nejsou vývody konektorů ohnuty nebo poškozeny.
- Zkontrolujte správnou montáž projekční lampy. Podrobnosti naleznete v části Výměna lampy.
- Zkontrolujte, zda je kryt objektivu sejmutý a projektor zapnutý.

Neúplný, rolující nebo nesprávně promítaný obraz

- Stiskněte tlačítko Autom. synchronizace na dálkovém ovladači.
- Jestliže používáte PC:

Systém Windows 95, 98, 2000, XP:

- 1. Klepněte na ikonu **Tento počítač**, zvolte složku **Ovládací panely** a potom poklepejte na ikonu **Zobrazení**.
- 2. Vyberte záložku Nastavení.
- 3. Ověřte, zda nastavení rozlišení zobrazení je nižší nebo stejné jako UXGA (1600 x 1200).
- 4. Klepněte na tlačítko Upřesnit vlastnosti.

Jestliže projektor stále nepromítá celý obraz, budete muset změnit zobrazení používaného monitoru. Postupujte následovně.

- 5. Ověřte, zda nastavení rozlišení zobrazení je nižší nebo stejné jako UXGA (1600 x 1200).
- 6. V záložce Monitor klepněte na tlačítko Změnit.
- Klepněte na volbu Zobrazit všechna zařízení. Dále vyberte v okně SP volbu Standardní typy monitorů, v okně "Modely" vyberte požadovaný režim rozlišení.
- Ověřte, zda nastavení rozlišení zobrazení monitoru je nižší nebo stejné jako UXGA (1600 x 1200). (\*)



- Jestliže používáte notebook:
  - Řiď te se výše uvedenými pokyny jako při nastavení rozlišení u počítače.
  - 2. Stiskněte klávesy pro nastavení přepínání výstupu. Např.: [Fn]+[F4]

Acer ⇔	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ⇔	[Fn]+[F7]		
Asus ⇔	[Fn]+[F8]	HP/Compaq ⇔	[Fn]+[F4]		
Dell ⇔	[Fn]+[F8]	NEC ⇔	[Fn]+[F3]		
Gateway ⇔	[Fn]+[F4]	Toshiba ⇔	[Fn]+[F5]		
Mac Apple: System Preference ⇔ Display ⇔ Arrangement ⇔ Mirror display					

Jestliže budete mít při změně rozlišení potíže, nebo počítač zamrzne, zařízení restartujte včetně projektoru.

# Obrazovka notebooku nebo počítače PowerBook nezobrazuje prezentaci

Jestliže používáte notebook:

Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je v činnosti druhé zobrazovací zařízení. Každý notebook má svůj způsob aktivace. Podrobnosti najdete v návodu k počítači.

#### Obraz je nestabilní nebo bliká

- K nápravě použijte funkci Fáze. Podrobnosti naleznete na str. 53.
- Změňte barevné nastavení monitoru na počítači.

#### Obraz má vertikální blikající pruh

- K nastavení použijte funkci Frekvence. Podrobnosti naleznete na str. 53.
- Zkontrolujte a změňte zobrazovací režim grafické karty tak, aby byl kompatibilní s projektorem.

#### Obraz není ostrý

- Ujistěte se, že je kryt objektivu sejmutý.
- > Zaostření proved'te kroužkem ostření na projektoru.
- Ujistěte se, že je promítací plocha v požadované vzdálenosti od projektoru. Podrobnosti naleznete na str. 26 a 28.

# Při přehrávání titulu DVD ve formátu 16:9 je obraz nataž

Když přehráváte anamorfní disky DVD nebo disky DVD pro formát 16:9, projektor zobrazí v OSD hlášení nejlepší obraz ve formátu 16:9. Přehráváte-li titul DVD ve formátu 4:3, změňte formát projektoru na 4:3 pomocí menu zobrazovaného na ploše (OSD). Je-li obraz stále ještě natažen, budete muset upravit i poměr stran následovně:

Na přehrávači DVD nastavte formát zobrazení s poměrem stran 16:9 (širokoúhlé).

#### Obraz nemá správnou velikost

- Správné nastavení proveď te pomocí kroužku zoomu.
- Projektor posuňte blíž nebo dál od promítací plochy.
- Na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu projektoru stlačte tlačítko Menu, přejděte do nabídky Zobrazení | Formát a zvolte jiné nastavení.

### Obraz má zešikmené boční okraje

- Je-li to možné, změňte polohu projektoru tak, aby byl směřoval na střed promítací plochy a byl pod ní.
- Na dálkovém ovládání stiskněte opakovaně tlačítko Keystone +/-, dokud nebudou strany obrazu vertikální.

## Obraz je obrácený

Na OSD menu zvolte funkci Nastavení | Projekce a upravte orientaci obrazu.

## Problémy s dočasným vysazením projektoru

### Projektor nereaguje na ovládání

Pokud je to možné, projektor vypněte, odpojte napájecí kabel od sítě a počkejte nejméně 60 sekund před opětným připojením napájení.

#### Lampa vyhořela nebo praskla

hlasitě praskne. Pokud tento stav nastane, projektor nebude svítit, dokud se lampa nevymění. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a straněc 85 kapitoly Výměna lampy.

Dodatky

# ČASTÉ DOTAZY K HDMI

# Jaký je rozdíl mezi "standardním" kabelem HDMI a "vysokorychlostním" kabelem HDMI?

Společnost HDMI Licensing, LLC nedávno oznámila, že kabely budou testovány jako standardní nebo vysokorychlostní.

- Standardní kabely HDMI (nebo "kategorie 1") byly testovány pro výkon při rychlostech 75 MHz nebo až 2,25 Gbps, což odpovídá signálu 720p/1080i.
- Vysokorychlostní kabely HDMI (nebo "kategorie 2") byly testovány pro výkon při rychlostech 340 Mhz nebo až 10,2 Gbps, což je maximální šířka pásma, která je v současnosti dostupná prostřednictvím kabelu HDMI a dokáže úspěšně přenášet signály 1080p včetně signálů při zvýšených barevných hloubkách a/nebo zvýšených obnovovacích frekvencích ze zdroje. Vysokorychlostní kabely lze rovněž používat se zobrazovacími zařízeními s vyšším rozlišením, například s kinematickými monitory WQXGA (rozlišení 2560 x 1600).

# Jak vést kabely HDMI na vzdálenost vyšší než 10 metrů?

Existuje celá řada adaptérů HDMI pro řešení HDMI, které prodlužují účinnou vzdálenost kabelu z obvyklého rozsahu 10 metrů na mnohem větší vzdálenosti. Tyto společnosti vyrábějí celou řadu řešení, která zahrnují aktivní kabely (aktivní elektronika zabudovaná do kabelů zesiluje a prodlužuje signál kabelu), generické zesilovače, zesilovače a také řešení CAT5/6 a optická řešení.

### Jak identifikovat kabel s certifikací HDMI?

Všechny produkty HDMI musí být certifikovány výrobcem v rámci specifikace testování kompatibility HDMI. Nicméně se mohou vyskytnout případy, když kabely označené logem HDMI nebyly řádně otestovány. Společnost HDMI Licensing, LLC tyto případy aktivně vyšetřuje, aby bylo zajištěno správné používání ochranné známky HDMI na trhu. Doporučujeme, aby spotřebitelé nakupovali kabely ze spolehlivých zdrojů a od důvěryhodného výrobce.

Podrobnosti najdete na: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

## Indikace stavu projektoru

	Zenámo	Indikátor LED napájení	Indikátor LED napájení	Indikátor LED teploty	Indikátor LED lampy
	Zpiava	Ċ	U U	1	*
		(Zelený)	(Červená)	(Červená)	(Červená)
Pre	ovoz	Zap.	0	0	0
Za ch	hřívání a lazení	Bliká (0,5 s)	0	0	0
Pohotovostní režim		0	Zap.	0	0
T1 na	teplota dměrná teplota	0	Bliká	Zap.	0
Te	pelná závada	0	4	0	0
Ch	iyba lampy	0	Bliká	0	Zap.
Ch ve	iyba ntilátoru	0	Bliká	Bliká	0
Otevření dveří lampy		0	7	0	0
Ch	iyba DMD	0	8	0	0
Ch ba	nyba revného kola	0	9	0	0

\* Indikátor LED napájení bude SVÍTIT, když se zobrazí OSD, a ZHASNE, když OSD zmizí.

Číslo označuje počet bliknutí indikátoru LED.





### Upozorňující hlášení

Výměna lampy:

Lamp is approaching the end of its useful life

Mimo rozsah: (viz. následující informace)



# Problémy s dálkovým ovládáním

Nefunguje-li dálkové ovládání

- Zkontrolujte, zda je pracovní úhel dálkového ovládání přibližně ±15°.
- Přesvědčte se, že mezi dálkovým ovládáním a projektorem nepřekáží žádné předměty. Přemístěte se do vzdálenosti max. 7 m od projektoru.
- Ujistěte se o správném vložení baterií.
- Slabé baterie v dálkovém ovládání vyměňte.

## Problémy se zvukem

#### Není slyšet žádný zvuk

- Na dálkovém ovládání nastavte hlasitost.
- Nastavte hlasitost zdroje zvuku.
- Zkontrolujte zapojení zvukového kabelu.
- Otestujte audio výstup zdroje zvuku pomocí jiných reproduktorů.
- Projektor nechte opravit.

#### Zvuk je zkreslený

- Zkontrolujte zapojení zvukového kabelu.
- Otestujte audio výstup zdroje zvuku pomocí jiných reproduktorů.
- Projektor nechte opravit.

Dodatky

## Výměna lampy

Jestliže lampa shoří, je nutné ji vyměnit. Lampa může být nahrazena pouze certifikovaným náhradním dílem, který můžete objednat u místního autorizovaného prodejce.

Důležité:

- Lampa obsahuje určité množství rtuti a musí být zlikvidována s ohledem na místní předpisy.
- Skleněného povrchu nové lampy se nedotýkejte, můžete tak zkrátit její životnost.



Varování:

Před výměnou lampy se ujistěte, že je projektor nejméně hodinu vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Pokud tak neučiníte, můžete se vážně popálit.











- 1. Vypněte projektor stisknutím vypínače.
- 2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
- 3. Odpojte napájecí šňůru.
- 4. Odemkněte kryt lampy.
- 5. Zvedněte a vyjměte kryt.
- 6. Šroubovákem odšroubujte šrouby z modulu lampy.
- 7. Vysuňte modul lampy.
- K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.
- Po výměně lampy je nutné vynulovat čítač lampy. Podrobnosti naleznete na str. 67.

Dodatky

# Čištění projektoru

Zbavení projektoru prachu a špíny pomůže zajistit bezporuchový provoz.

Varování:

- Nejméně hodinu před čištěním je nutné projektor vypnout a odpojit od elektrické sítě. Pokud tak neučiníte, můžete se vážně popálit.
- K čištění používejte pouze navlhčenou utěrku. Nedopusťte, aby ventilačními otvory vnikla do projektoru voda.
- Pokud do přístroje vniklo při čištění i sebemenší množství vody, před použitím nechejte přístroj několik hodin odpojený od sítě v dobře větrané místnosti.
- Pokud do přístroje vniklo při čištění větší množství vody, projektor nechejte opravit.

# Čištění objektivu

Speciální prostředky na čištění objektivu můžete zakoupit téměř ve všech prodejnách fotografických přístrojů. Při čištění objektivu projektoru postupujte podle následujících pokynů.

1. Na měkkou utěrku nakapte malé množství prostředku určeného k čištění optiky objektivů.

(Prostředek neaplikujte přímo na objektiv.)

2. Kruhovými pohyby jemně objektiv setřete.

Upozornění:

- Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo ředidla.
- Chcete-li zabránit změně zabarvení nebo vyblednutí, nedopusťte, aby se čistící prostředek dostal do styku s krytem projektoru.

# Čištění krytu

Při čištění krytu projektoru postupujte podle následujících pokynů.

- 1. Prach setřete navlhčenou utěrkou.
- Kryt projektoru setřete utěrkou navlhčenou teplou vodou s přídavkem jemného saponátu (stejný jako při mytí nádobí).
- 3. Utěrku řádně vymáchejte a kryt znovu setřete.

Upozornění:

Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky na bázi alkoholu, které mohou způsobit změnu barvy nebo vyblednutí krytu.



# Kompatibilita

# Kompatibilita videa

NTSC	NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43MHz	
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz	
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz	
SDTV	480i/p, 576i/p	
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)	

# Podrobný popis frekvence videa

 V případě širokoúhlého rozlišení (WXGA) závisí podpora kompatibility na modelu notebooku/ počítače.

Note

Signál	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Poznámky
TV(NTSC)	720 X 480	60	Pro kompozitní
TV(PAL, SECAM)	720 X 576	50	video/S-Video
SDTV (480i)	720 X 480	60	
SDTV (480p)	720 X 480	60	
SDTV (576i)	720 X 576	50	
SDTV (576p)	720 X 576	50	Pro komponentní signál
HDTV (720p)	1280 X 720	50/60	
HDTV (1080i)	1920 X1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 X1080	24/50/60	

Dodatky

Kompatibilita počítače – standardy VESA Signál počítače (kompatibilní s analogovým RGB signálem

Signál	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Poznámky k Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	56/60 <sup>(*2)</sup> /72/ 85/120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 <sup>(*2)</sup> /70/ 75/85/120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/70/75/85
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60(*2)/120(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	50/60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 <sup>(*1)</sup>	60/50	Mac 60

(\*1) Režim 1920 x 1200 při 60 Hz podporuje pouze RB (omezené zakrytí).

(\*2) Pro podporu Frame Sequential 3D.



Nativní rozlišení podporuje 50 Hz.

## Vstupní signál pro HDMI/DVI-D

Signál	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Poznámky k Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	60 <sup>(*2)</sup> /72/85/ 120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 <sup>(*2)</sup> /70/ 75/85/120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/70/75/85
SDTV (480i)	720 x 480	60	
SDTV (480p)	720 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60 (*2)	
HDTV (720p)	1280 x 720	50 <sup>(*2)</sup> /60/ 120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	60/50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 <sup>(*1)</sup>	60/50	Mac 60

(\*1) Režim 1920 x 1200 při 60 Hz podporuje pouze RB (omezené zakrytí).

(\*2) Pro podporu Frame Sequential 3D.

Dodatky

## Tabulka kompatibility videa True 3D

Vstupní rozlišení	Frekvence vstupu					
	1280 x 720p při 50Hz	Nahoře-a-dole				
	1280 x 720p při 60Hz	Nahoře-a-dole				
	1280 x 720p při 50Hz	Zhušťování sn	ímků			
	1280 x 720p při 60Hz	Zhušťování sn	ímků			
Vstup HDMI 1.4a 3D	1920 x 1080i při 50Hz	Vedle-sebe (na	půl)			
	1920 x 1080i při 60Hz	Vedle-sebe (na	půl)			
	1920 x 1080p při 24Hz Nahoře-a-dole					
	1920 x 1080p při 24 Hz	Zhušťování sn	ímků			
	1920 x 1080i při 50Hz		Režim SBS je zapnutý			
	1920 x 1080i při 60Hz	Vedle-sebe				
	1280 x 720p při 50Hz	(napůl)				
	1280 x 720p při 60Hz					
HDMI 1.3	1920 x 1080i při 50Hz					
	1920 x 1080i při 60Hz	Nahoře-a-	Režim TAB			
	1280 x 720p při 50Hz	dole	je zapnutý			
	1280 x 720p při 60Hz					
	480i	HQFS				



# Příkazy RS232

Konektor RS232



Číslo vývodu	Specifikace
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	N/A



# Seznam funkcí protokolu RS232

Příkazy RS232

	Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1	0			Note :	There is a <cr> after all ASCII command 0D is the HEX code for <cr> in ASCII code</cr></cr>
	Projector Return Projector Return	one O: Disable (Pass): P (Fail): F				XX=01.99, projector's ID, XX=00 is for all projectors
	SEND to project	tor				
	232 ASCII Code	HEX Code	Function			Description
	~XX00 1 ~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 0D 7E 30 30 30 30 20 30 0D 7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0	Power ON Power OFF DPower ON with Passw	ord	(0/2 for backward com ~nnnn = ~00 ~9	npatible) 000 (a=7E 30 30 30 30) 999 (a=7E 39 39 39 39)
	~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync			
	~XX02 1 ~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 30 0D	AV Mute		On	Off (0/2 for backward co mpatible)
	~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute		On	Off (0/2 for backward compatible)
	~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze			
	~XX04 0 ~XX05 1	7E 30 30 30 34 20 30 0D 7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus			(0/2 for backward compatible)
	~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	ada	LIDMI	
	~XX121 ~XX122	7E 30 30 31 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 20 32 0D	Direct Source Comman	las	HDMI	DVI-D
	~XX124	7E 30 30 31 32 20 34 0D 7E 30 30 31 32 20 35 0D			VGA1	BNC
	~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 36 0D			VGA 2	
	~XX128 ~XX129	7E 30 30 31 32 20 38 0D 7E 30 30 31 32 20 39 0D			VGA1 Component S-Video	
	~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D			Video	
	~XX12 13 ~XX12 14	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D 7E 30 30 31 32 20 31 34 0D			Component	
	~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0D				DisplayPort
	~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode		Presentation	
	~XX20 2 ~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 32 0D 7E 30 30 32 30 20 33 0D			Bright Movie	
	~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D			sRGB	
	~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D			Blackboard	
	~XX20 13 ~XX20 9	7E 30 30 32 30 21 33 0D 7E 30 30 32 30 20 39 0D			DICOM SIM.	
m	101200	12 00 00 02 00 20 00 00			00	
	~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30)
	~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast		n = -50 (a=2D 35 30) ·	~ 50 (a=35 30) -31 35)
	~XX44 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Tint		n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30)
	~XX45 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Color		n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30)
	~XX327 n	7E 58 58 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red H	ie.	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX328 n	7E 58 58 33 32 38 20 a 0D	y	Green I	lue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX329 n ~XX330 n	7E 58 58 33 32 39 20 a 0D 7E 58 58 33 33 30 20 a 0D		Cyan H	u .	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX331 n	7E 58 58 33 33 31 20 a 0D		Yellow	Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Cyan H	ue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX333 n ~XX334 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D 7E 58 58 33 33 34 20 a 0D		Red Sa Green	turation Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX335 n	7E 58 58 33 33 35 20 a 0		Blue S	aturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX336 n ~XX337 n	7E 58 58 33 33 36 20 a 0D 7E 58 58 33 33 37 20 a 0D		Yellow 3	aturation Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX338 n	7E 58 58 33 33 38 20 a 0D		Magent	a Saturationn	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX340 n	7E 58 58 33 33 39 20 a 0D		Green (	Sain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX341 n ~XX342 n	7E 58 58 33 34 31 20 a 0D		Blue Ga	iin ain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX343 n	7E 58 58 33 34 33 20 a 0D		Yellow	Gain	n=-127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
	~XX344 n ~XX345 n	7E 58 58 33 34 34 20 a 0D 7E 58 58 33 34 35 20 a 0D		Magent White/F	a Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~XX346 n	7E 58 58 33 34 36 20 a 0D		White/C		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~xX347 n ~XX215 1	/E 58 58 33 34 37 20 a 0D 7E 30 30 32 31 35 20 31 0D		White/E Reset		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Ga	in S	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~xX25 n ~XX26 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D 7E 30 30 32 36 20 a 0D		Green Blue G	Gain ain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bi	as	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~XX28 n ~XX29 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D 7E 30 30 32 39 20 a 0D		Green Blue B	as	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~XX33 n	7E 30 30 33 33 20 a 0D		Reset		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
	~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor <sup>™</sup>			n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
	~XX35 1	7E 30 30 31 39 36 20 a 0D 7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma		Film	II = I (d=31) ~ IU (d=31 30)
	~XX35 3 ~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 33 0D 7E 30 30 33 35 20 35 0D			Graphics	
	~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D			2.0	
	~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 37 0D			2.2	



Vzhledem k rozdílné aplikaci pro každý model. Funkce závisí na zakoupenéi

modelu.

Dodatky

# Dodatky

~XX35 8 ~XX35 9	7E 30 30 33 35 20 38 0D 7E 30 30 33 35 20 39 0D		2.6 3D
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 30 0D	Color Temp.	Warm
~XX36 0	7E 30 30 33 36 20 31 0D		Standard
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 33 0D	0-10	Cold
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D 7E 30 30 33 37 20 32 0D	Color Space	AUIO RGB/ RGB/0-255)
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX/4 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal Automotio Exclusion
~XX91.0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		Disable
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX200 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal(Video)	White Level
~XX20111	7E 30 30 32 30 30 21 31 0D		0
~XX204 0	7E 30 30 32 30 30 21 30 0D	1	7.5
~YY60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4.3
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D	- onnat	16:9
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WUXGA Model)
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D		Native
~XX60 7	7E 30 30 30 30 20 37 0D		AUI0
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D 7E 58 58 35 30 34 20 a 0D	Digital Zoom Zoom	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35) H Zoom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX505 n	7E 58 58 35 30 35 20 a 0D		V Zoom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	V Image Shift	$n = -100 (a=2D - 31.30, 30) \sim 100 (a=31.30, 30)$ $n = -100 (a=2D - 31.30, 30) \sim 100 (a=31.30, 30)$
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone	n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D		3D Mode DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 33 0D		IR
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D→2D	30
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D 7E 30 30 34 30 30 20 32 0D		L D
~XX405.0	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D	3D Format	Auto
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D		SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D		Top and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D	2D Supe Invest	Frame sequential
~XX2310	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	SD Sync Invent	Off
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German
~XX70.3	7E 30 30 37 30 20 33 0D		Italian
~XX70.5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch
~XX70 9 ~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 39 0D 7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Sweatsn
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Finnish
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Traditional Chinese
~XX/U 14 ~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D 7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Simplined Uninese Japanese
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Korean
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak
~XX7020 ~XX7021	ZE ALLSO 37 30 20 32 30 0D.		Arabic
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 34 0D		Thai
V//70 00	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Thai Turkish
~XX7023	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Thai Turkish Farsi
~XX70 23 ~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 33 0D 7E 30 30 37 30 20 32 35 0D		Thai Turkish Farsi Vietnamese
~XX70 25 ~XX70 25 ~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 32 0D 7E 30 30 37 30 20 32 33 0D 7E 30 30 37 30 20 32 35 0D 7E 30 30 37 30 20 32 36 0D 7E 30 30 37 30 20 32 36 0D		Thai Turkish Farsi Vetnamese Indonesian
~XX70 23 ~XX70 25 ~XX70 26 ~XX70 27	TE 30 30 37 30 20 32 31 0D TE 30 30 37 30 20 32 31 0D TE 30 30 37 30 20 32 33 0D TE 30 30 37 30 20 32 35 0D TE 30 30 37 30 20 32 35 0D TE 30 30 37 30 20 32 36 0D TE 30 30 37 30 20 32 37 0D		Thai Turkish Farsi Indonesian Romanian
~XX70 25 ~XX70 26 ~XX70 27 ~XX70 27	7E         30         37         30         23         31         10           7E         30         37         30         20         32         31         10           7E         30         37         30         20         32         32         10           7E         30         37         30         20         32         32         10           7E         30         37         30         20         32         35         0D           7E         30         37         30         20         32         36         0D           7E         30         37         30         20         32         36         0D           7E         30         37         30         20         32         36         0D           7E         30         37         30         20         32         37         0D	Projection	Thai Turkish Farsi Vietnansae Memanian Forni-Desktop
~XX70 23 ~XX70 25 ~XX70 26 ~XX70 27 ~XX71 2 ~XX71 1	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 31 0D 7E 30 30 37 30 20 32 20 0D 7E 30 30 37 30 20 32 30 D 7E 30 30 37 30 20 32 35 0D 7E 30 30 37 30 20 32 36 0D 7E 30 30 37 30 20 32 37 0D 7E 30 30 37 31 20 31 0D 7E 30 30 37 31 20 31 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D	Projection	Thai         Turkish           Farsi         Vietnamese           Indonesian         Romanian           Front-Desktop         Rear-Desktop
-XX70 23 -XX70 25 -XX70 26 -XX70 27 -XX71 1 -XX71 1 -XX71 2 -XX71 4	$\begin{array}{c} TE 30 30 37 20 20 33 10 D \\ TE 30 30 37 80 20 33 0 D \\ TE 30 30 37 80 20 33 20 D \\ TE 30 30 37 80 20 33 20 D \\ TE 30 30 37 80 20 33 30 D \\ TE 30 30 37 30 20 33 37 0 D \\ TE 30 30 37 30 20 32 36 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 31 0 D \\ TE 30 30 37 31 20 32 D \\ TE 30 30 37 31 20 32 D \\ TE 30 30 37 31 20 32 D \\ TE 30 30 37 31 20 32 D \\ TE 30 30 37 31 20 32 D \\ \end{array}$	Projection	Thai Turkish Farsi nurkish Romanian Front-Desktop Rear-Desktop Front-Desktop
-XX70 25 -XX70 25 -XX70 26 -XX70 27 -XX71 1 -XX71 2 -XX71 3 -XX71 4	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 33 & 10 \\ TE & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 20 & 20 & 32 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 36 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 40 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 12 & 03 & 40 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 37 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ \end{array}$	Projection	Thai Turkish Farsi Normanian Front-Desktop Rear-Desktop Rear-Desktop Rear-Desktop Rear-Ceiling Rear-Ceiling
-XX70 25 -XX70 25 -XX70 26 -XX70 27 -XX71 1 -XX71 2 -XX71 3 -XX71 4 -XX71 4 -XX72 1 -XX72 2	7E         30         33         30         37         30         33         100           7E         30         37         30         20         32         20         72         100         72         30         37         30         20         32         30         72         72         30         30         33         30         30         73         30         33         30         73         20         32         36         00         72         80         30         37         30         30         37         30         37         30         37         30         37         30         37         30         37         30         37         30         30         37         30	Projection Menu Location	Thai Turkish Farsi Vielnamese Indonesian Romanian Font-Deaktop Rear-Deaktop Rear-Deaktop Top Left Top Left Top Kint
-XX70 25 -XX70 25 -XX70 26 -XX70 27 -XX71 1 -XX71 2 -XX71 3 -XX71 4 -XX72 1 -XX72 2 -XX72 3	$\begin{array}{c} TE 30 30 37 20 20 32 31 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 73 20 20 32 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 73 20 20 32 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 73 20 20 32 35 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 30 20 32 35 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 30 20 32 37 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 30 20 32 37 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 31 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 31 20 34 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 20 33 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 32 \mbox{ opt}\\ TE 30 30 37 \mbox{ opt}\\ TE 30  o$	Projection Menu Location	Thai Trukish Farsi Urukish Farsi Urukish Farsi Urukish Farsi Urukish Komanian Font-Desktop Rear-Desktop Rear-Desktop Rear-Desktop Rear-Desktop Top Left Top Right Contre Centre
-XX70 25 -XX70 25 -XX70 25 -XX70 27 -XX71 1 -XX71 1 -XX71 3 -XX71 3 -XX71 4 -XX72 1 -XX72 1 -XX72 3 -XX72 4	$\begin{array}{c} 7E = 30 \ 30 \ 37 \ 30 \ 201 \ 321 \ 001 \ 7E \ 300 \ 373 \ 300 \ 323 \ 300 \$	Projection Menu Location	Thai Turkish Farsi Verinamese Indonesian Romanian Front-Desktop Rear-Desktop Rear-Desktop Top Left Top Right Centre Bottom Left



#### (WUXGA Model)

Ŋ

~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16:10	
~XX90.0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9	
	72 30 30 33 31 20 30 00		10.3	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0	D Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
				aa ( aa aa) 4a ( a4 aa)
				mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32)
				$dd = 00 (dd = 30 30) \sim 30 (dd = 33 30)$
				111-00(00-3030)-24(00-3234)
~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D		Security Settings	On
~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0	D		Off(0/2 for backward compatible)
	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30	0 30)		
				~9999 (a=7E 39 39 39 39)
	7E 20 20 27 20 20 a 0D	Brojector ID		n = 00 (n=20 20) - 00 (n=20 20)
	12 30 30 31 33 20 8 00			11 - 00 (a-30 30) 33 (a-33 33)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input		Default
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D			Audio1
~XX89.4	7E 30 30 38 39 20 33 0D 7E 30 30 38 39 20 34 0D			Audio2
~XX89 5	7E 30 30 38 39 20 35 0D			Audio4
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User	
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture	0#	
~XX88 U	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	0π	
~XX88.2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2	
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status(Read or	nly Return :Oka. a=0/1	Disconnected/ Connected.
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D		IP Address(Re	ad only) Return: "Okaaa bbb ccc ddd"
~XX454 0/2	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	0D Crestron	Off	
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On	
~XX455 0/2	7E 30 30 34 35 35 20 30(32)	0D Extron	Off	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On	
~XX456 0/2	7E 30 30 34 35 36 20 30(32)	UD PJLINK	Oπ	
~XX457 0/2	7E 30 30 34 35 37 20 30(32)	OD AMX Device Discove	011 Nr/ 0ff	
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	OD ANIX Device Discove	ny On On	
~XX458 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D Telnet	Off	
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX459 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D HTTP	Off	
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
	7E 20 20 22 20 20 21 0D	Input Source		HDMI
~XX39.2	7E 30 30 33 39 20 31 0D	input obuice		DVI-D
~XX39 3	7E 30 30 33 39 20 34 0D			BNC
~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35 0D			VGA1
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D			VGA2
~XX39 8	7E 30 30 33 39 20 38 0D			Component
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D			S-video
~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D			Video
~XX39 15 ~XX100 1	7E 30 30 33 39 20 31 35 0L 7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	00	DisplayPort
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	Off	(0/2 for backward compatible)
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	(or a for buowing company)
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off	(0/2 for backward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On	i i i konstraviti i konstra
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off	(0/2 for backward compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	Or	1
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Disalary Mar. 1	Of	t (0/2 tor backward compatible)
~AA348 U	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	Display Mode Lo	ж 01	I (U/2 IOI backward compatible)
~XX195.0	7E 30 30 33 34 36 20 31 0D 7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	Or	ne se
~XX1951	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D	reat ration	Gi	id(White)
~XX195 3	7E 30 30 31 39 35 20 33 0D		Gi	id(Green)
~XX195 4	7E 30 30 31 39 35 20 34 0D		Gi	rid(Magenta)
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		Ŵ	hite
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	O	ff
~XX1921	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D		0	1
~XX1923	/E 30 30 31 39 32 20 33 0D	ID Eupotic -	Au	10 3D
~^^\ U	7 = 30 30 31 31 20 30 0D	IR FUNCTION	0	
	1 - 30 30 31 31 20 31 0D			
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color		Blue
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	<b>y</b>		Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D			Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D			Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D			White
	7E 20 20 24 20 25 20 24 00	Advanced Direct D		
~^^ IUD 1 ~YY105 0	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Auvanceu Direct P	ower On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113.0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D	Signal P	ower On	Off
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D	Signari		On
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D	Auto P	ower Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)



(5 minutes for ea	ich step).				
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer	' (min)	n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 35)
(30 minutes for e	each step).				
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D	F	ower Mode	(Standby)	Active (<=0.5W)
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D				Eco. (0/2 for backward compatible)
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D			Lamp Reminder	On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D				Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D			Brightness Mode	Bright
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D				Eco
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D				Power
~XX326 n	7E 30 30 33 32 36 20 a 0D	Power		350W/340W/330W	V/320W/310W/300W/290W/280W
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D			Lamp Reset	Yes
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D				No (0/2 for backward compatible)
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset			Yes
~XX99 1	7E 30 30 39 39 20 31 0D	RS232 Alert Rese	t o on the Of	Reset System A	lert
~XX210 h	7E 30 30 32 30 30 20 h 0D	Display messag	e on the Os	50	n: 1-30 charact ers
SEND to emulate	e Remote				
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30	0D			Up
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31	0D			Left
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32	0D			Enter (for projection MENU)
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33	0D			Right
~XX140.14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 7E 30 30 31 34 30 20 31 34	0D			Lown Keystens I
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 7E 30 30 31 34 30 20 31 36	00			Keystone -
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37	0D			Volume -
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38	0D			Volume +
~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39	0D			Brightness
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30	0D			Menu
~XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31	0D			Zoom
~XX140 28	7E 30 30 31 34 30 20 32 38	0D			Contrast
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37	UD			Source
SEND from proje	ector automatically				
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Projector Return	Description
when Standby/W Range/Lamp fail	/arming/Cooling/Out of /Fan Lock/Over Temperature/				
Lamp Hours Rur	nning Out/Cover Open				
				INEC	n n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ -
				ini c	Standby/Warming/Cooling/Out
					of Range/Lamp fail/Fan
					Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open
READ from proje	ector				
		For all an		Designation Dec	Description
232 ASCII Code	HEX Code	Function	an an a da	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Com	mands	OKn	n: 0/1/2/3/4/5///10/15 = None/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDMI/Component/DisplayPor
- VV100.1	7E 20 20 21 22 22 20 01 05	Cofuero Vercia-		OKadad	I dddd: EW yaraian
~AA122 1 ~YY123 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Display Mode		OKadada	uuuu. FW Versioli n : 0/1/2/2///7/0/12
None/Presentati	n/Bright/Movie/sRGB/Blackhr	ard/DICOM SIM /3	D	ONI	11.0112/079/10/12
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	-	OKn	n : 0/1 = Off/On
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness		OKn	
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast		OKn	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format		OKn	n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto
116:0 or 16:10 -	anond on Parson Tuno				
10.9 01 10:10 0	epend on ocreen Type setting				
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperatur	B	OKn r	1:3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold
-77 159 1	/ E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Frojection Mode		UNI	11. 011/2/3 - FIOII-Deskop/ Real-Desktop/ Ffont-Celling/ Real-Celling
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information		OKabbbbccdddd	le
					a : 0/1 = Off/On
					00/01/02/03/04/05/07/10/15 =
					33. 334/35 30/0 //02/03/04/03/07/10/13 =
None/DVI/VGA1	/VGA2/S-Video/Video/BNC/HE	DMI/Component/Dis	playPort		

None/D VI/VOA I/VOA2/3-VIde0/VIde0/DNO/I/DMI/Component/Displayr on

			e : Display mode (	0/1/2/3/4/7/9/10=		
		None/Pres	entation/Bright/Mo	vie/sRGB/Blackboard/3D/DICOM.		
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n:1/2/3=X605/W505/EH505		
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: LampHour		
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbb	bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hour	s	
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status		Okn	n	=0/1
Disconnected/Co	nnected					
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address		Okaaa_bbb_ccc_ddd		

dddd: FW version

Dodatky

# Příkazy Telnet

- Port: podporuje 3 porty 23/1023/2023
- Více připojení: Projektor může přijímat příkazy z různých portů současně
- Formát příkazu: Dodržujte formát příkazů RS232 (jsou podporovány oba formáty ASCII a HEX)
- Odezva příkazu: Postupujte podle odpovědi RS232.

Lead Code	Proj I	ector D	Command ID		Space	Variable	Carriage Return	
~	X	Х	X	Х	X		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	



V případě širokoúhlého rozlišení (WXGA) závisí podpora kompatibility na modelu notebooku/počítače.

# Příkazy AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- Č. portu : 9131
- Všechny informace vysílání UDP níže jsou aktualizovány přibližně 40 sekund

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0



- V případě širokoúhlého rozlišení (WXGA) závisí podpora kompatibility na modelu notebooku/počítače.
- \* Tato funkce AMX podporuje pouze AMX Device Discovery.
- Vysílané informace jsou odesílány pouze platným rozhraním.
- Rozhraní místní sítě LAN a bezdrátové místní sítě LAN mohou být podporována současně.
- Pokud byl použit "Validátor blikání". Věnujte pozornost následujícím informacím.

# Podporované příkazy PJLink<sup>TM</sup>

V následující tabulce jsou uvedeny příkazy pro ovládání projektoru pomocí protokolu PJLink™.

### Příkaz Popis Poznámka (parametr)

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
	power state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

# Dodatky

Command	Description	Remark (Parameter)
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
		13 = Component
		14 = BNC
		21 = VIDEO
		22 = S-VIDEO
		31 = HDMI 1
		32 = HDMI 2
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disab- le
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2
		4th byte: Cover open error, 0 or 2
		5th byte: Filter error, 0 or 2
		6th byte: Other error, 0 or 2
		0 to 2 mean as follows:
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp opera- ting time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned.
		"11 12 21 22 31 32"
NAME?	Inquiry about the pro- jector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
		Setup window is returned
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.
INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.



\* Tento projekto je plně kompatibilní specifikacemi standardu JBMIA PJLink ™ třídy 1. Podporuje všechny příkazy definované standardem PJLink™ třídy 1 a byla ověřena kompatibilita se specifikacemi standardu PJLink<sup>™</sup> verz 1.0.

99 Čeština



Command	Description	Remark (Parameter)
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

# Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ▶ HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The projector is monitored and controlled by the control system of AMX.

Crestron RoomView Connected<sup>TM</sup>

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink<sup>TM</sup>

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink<sup>™</sup> for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- ▶ About Crestron RoomView Connected<sup>TM</sup>

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/

Dodatky

# Montáž na strop

K instalaci použijte doporučený montážní balíček, zabráníte tím poškození projektoru.

K zajištění kompatibility používejte pouze uvedenou montážní sadu UL na strop a šrouby, které splňují následující technické požadavky:

- Typ šroubu: M4
- Maximální délka šroubu: 11 mm
- Minimální délka šroubu: 9 mm

Montáž projektoru na strop proveď te podle následujícího schématu.



 Zajistěte, aby vzdálenost mezi stropem a projektorem byla nejméně 10 cm.

Na poškození

projektoru způsobené

nesprávnou

instalací se

nevztahuje

 Projektor neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, např. klimatizační jednotky nebo ohřívačů. Nadměrné teplo může způsobit vypnutí projektoru.







# Globální zastoupení Optoma

V případě potřeby servisních služeb nebo konzultace se obraťte na místní zastoupení firmy.

## USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com

Fax : 510-897-8601 Servis : <u>services@optoma.com</u>

#### Kanada

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Tel : 888-289-6786 Fax : 510-897-8601 www.optoma.ca Servis : <u>services@optoma.com</u>

#### Evropa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, UK Tel : +44 (0) 1923 691 800 Fax : +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Servis Tel : +44 (0)1923 691865 Servis : <u>service@tsc-europe.com</u>

### Francie

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Tel.: +33 1 41 46 12 20 Fax : +33 1 41 46 94 35 Servis : <u>savoptoma@optoma.fr</u>

## Španělsko

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain Tel.: +34 91 499 06 06 Fax : +34 91 670 08 32

## Deutschland

Werftstrasse 25 D40549 Düsseldorf, Germany Tel : +49 (0) 211 506 6670 Servis : info@optoma.de

Fax: +49 (0) 211 506 66799





#### Skandinavie

Optoma Scandinavia AS Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway Tel : +4732988990 Servis : <u>info@optoma.no</u>

Fax:+4732988999

#### Latinská Amerika

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com.br

Fax : 510-897-8601 Servis : <u>www.optomausa.com.mx</u>

#### Korean

WOOMI TECH.CO.,LTD 4F,Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA Tel : +82+2+34430004 Fax : +82+2+34430005

#### Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム サポートセンター:0120-46-5040 E-mail:<u>info@osscreen.com</u>www.os-worldwide.com

#### Taiwan

231,新北市新店區北新路3段215號12樓 Tel:+886-2-8911-8600 Fax:+886-2-8911-9770 www.optoma.com.tw asia.optoma.com Service:<u>services@optoma.com.tw</u>

#### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Tel : +852-2396-8968 Fax : +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

Čína

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China Tel : +86-21-62947376 www.optoma.com.cn





# Poznámky o předpisech a bezpečnosti

Tento dodatek uvádí seznam všeobecných poznámek týkajících se projektoru.

#### Směrnice Federálního výboru pro telekomunikaci (FCC)

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může vést ke vzniku škodlivých poruch u radiokomunikačních zařízení.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci rušení nevznikne. Pokud skutečně dojde k tomu, že toto zařízení ruší příjem rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Otočením nebo přemístěním přijímací antény.
- Výraznějším oddělením zařízení a přijímače.
- Připojením zařízení k zásuvce, která je v jiném okruhu než zásuvka přijímače.
- Poradou s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

# Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

## Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this projector.

Čeština 104

Dodatky

# Provozní podmínky

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Jeho provoz závisí na následujících dvou podmínkách:

- 1. Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a
- Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí chování.

#### Poznámka: Uživatelé v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B splňuje požadavky kanadské normy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

#### Prohlášení o shodě pro výrobky zemí EU

- Směrnice EMC 2004/108/EC (včetně dodatků)
- Direktiva pro nízké napětí (Low Voltage Directive) 2006/95/EC
- Direktiva R & TTE 1999/5/EC (je-li produkt vybaven funkcí RF)

# **Disposal instructions**



Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle it.