

### **DLP®** Projecteur



Manuel de l'utilisateur





## Table des matières

Table des matières2
Notice d'utilisation3
Consignes de Sécurité3
Mises en Garde4
Avis concernant les
Réglementations & la Sécurité6
Introduction9
Contenu du paquet9
Aperçu du produit10
Unité principale
Panneau de configuration
Connexions d'entrée/sortie
Télécommande13
Installation15
Connexion du projecteur15
Connecter à un Ordinateur de
bureau / Ordinateur portable15
Connexion aux sources vidéo16
Mise sous / hors tension du
Projecteur17
Mise sous tension du projecteur 17
Mise hors tension du projecteur 18
Voyant d'avertissement
Message de DEL d'éclairage19
Réglage de l'image projetée20
Réglage de la hauteur du projecteur 20
Réglage de la mise au point du
projecteur
Projetée (Diagonale)
Commandes Utilisateur
Panneau de commandes et
télécommande25
Panneau de configuration25
Structure
Menus d'affichage à l'écran
Comment procéder31
Image32
Écran34
Reglages37
Volume

Options	
OPTION   Paramètres Laser	42
3D	43
LAN	44
Interactif	
Annexes	56
Modes de compatibilité	56
Installation au plafond	60
Instruction de commande de la distorsion manuelle	61
Les bureaux d'Optoma dans le monde	69

### Consignes de Sécurité



Le symbole éclair avec une tête en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de «tensions dangereuses» non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les individus.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur des points importants concernant l'utilisation et la maintenance (entretien) dans le document qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU** D'ELECTROCUTION. NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. DES TENSIONS DANGEREUSES ELEVEES SONT PRESENTES A L'INTERIEUR DU BOITIER. NE PAS OUVRIR LE BOITIER. POUR TOUTE REPARATION. VEUILLEZ VOUS ADRESSER UNIQUEMENT A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

#### Limites d'émissions de Classe B

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

#### Consignes de Sécurité Importantes

- 1. Ne pas bloquer les sorties de ventilation. Afin de s'assurer d'un fonctionnement fiable du projecteur et de le protéger contre toute surchauffe, il est recommandé de l'installer dans un lieu qui ne bloque pas la ventilation. Comme exemple, ne pas placer le projecteur sur une table à café encombrée, un divan, un lit ou etc. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou un meuble pouvant empêcher la circulation d'air.
- 2. Ne pas utiliser ce projecteur à proximité de l'eau ou de l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et / ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 3. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs. les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (v compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 4. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Utilisez uniquement des périphériques / accessoires spécifiés par le fabricant
- 6. Ne pas utiliser l'appareil s'il est physiquement abîmé ou endommagé. Un endommagement ou un mauvais traitement physique pourrait être (mais n'est pas limité à) :
  - Lorsque l'appareil est tombé.
  - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
  - Lorsqu'un liquide a pénétré dans le projecteur.
  - Lorsque le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
  - Lorsque quelque chose est tombé dans le projecteur ou est lâche dedans

Ne pas essayer de maintenir l'unité soi-même. Ouvrir ou retirer les caches peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers.

- 7. Ne pas laisser des objets ou des liquides pénétrer dans le projecteur. Ils peuvent toucher des points de tension dangereuse et des pièces court-circuitées peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique.
- 8. Référez-vous au boîtier du projecteur pour les margues concernant la sécurité
- 9. Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel de service qualifié.

### Mises en Garde



Veuillez suivre tous les avertissements, les mises en garde et les consignes recommandés dans ce guide d'utilisation.

- Avertissement Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur si la source lumineuse est allumée. La forte lumière peut vous faire mal aux yeux.
- Avertissement Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.

Avertissement - Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car vous pourriez vous électrocuter.

#### À faire :

- Mettez hors tension et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant CA avant de nettoyer le produit.
- Utilisez un chiffon doux et sec avec un détergeant doux pour nettoyer le boîtier de l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise CA de courant si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.

#### A ne pas faire :

- Bloquer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
  - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
    - Niveau de la mer à 6000 pieds Extrêmement chaud : > 35°C Extrêmement froid : < 5°C</p>
    - 6000 pieds au-dessus
       Extrêmement chaud : > 30°C
       Extrêmement froid : < 5°C</li>
    - Extrêmement humide : > 70% d'humidité relative (Humidité relative)
  - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
  - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
  - Sous la lumière directe du soleil.

### Avis concernant les Réglementations & la Sécurité

Cet appendice liste les instructions générales concernant votre projecteur.

### Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites garantissent une protection suffisante contre les interférences dangereuses liées à l'utilisation de l'équipement dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il ne peut être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision expérimenté pour l'aide.

### Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

### Mise en garde

Les changements et modifications non approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler la compétence de l'utilisateur, qui est accordée par la FCC, à opérer ce projecteur.

### Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

### Avis : pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

## *Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens*

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

- Directive EMC 2004/30/CE (comprenant les amendements)
- Directive 2014/35/EU sur les faibles voltages
- Directive R & TTE 2014/53/EU (si le produit dispose de la fonction RF)

### Consignes de mise au rebut



Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour réduire la pollution et garantir une meilleure protection de l'environnement, veuillez le recycler.

#### Pour votre sécurité





- Ce projecteur est un appareil laser de classe 2 qui est conforme à la norme IEC 60825-1:2007 et CFR 1040.10 et 1040.11.
- Produit laser de classe 2, ne pas regarder le faisceau.
- Ce projecteur a un module laser intégré de classe 4. Démonter ou modifier ce produit est très dangereux et ne devrait jamais être tenté.
- Toute opération ou ajustement qui ne sont pas spécifiquement demandés par le guide de l'utilisateur crée le risque d'exposition à un rayonnement laser dangereux.
- Ne pas ouvrir ou de démonter le projecteur car cela peut causer des dommages par l'exposition de rayonnement laser.
- Ne pas regarder le faisceau lorsque le projecteur est allumé. L'intensité lumineuse peut entraîner des dommages permanents aux yeux.
- Ne pas suivre les isntructions de contrôle ou réglages ainsi que les procédures de fonctionnent peut causer des dommages par l'exposition d'un rayonnement laser.
- Des instructions adéquates pour le montage, l'exploitation et la maintenance, y compris des avertissements clairs concernant des précautions pour éviter une éventuelle exposition à un rayonnement laser et garantie au-delà des limites d'émissions accessibles de la classe 2.
- IEC 60825-1:2014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 RISQUE DE TYPE 1.

### Contenu du paquet

Déballez et inspectez le contenu du carton pour vous assurer que toutes les parties listées ci-dessous sont présentes. Si quelque chose venait à manquer, veuillez contacter votre service clientèle le plus proche.



9

### Aperçu du produit

Unité principale





- L'interface dépend des spécifications du modèle.
- Ne bloquez pas le projecteur dans les bouches d'aération et à l'extérieur et maintenez-vous à une distance minimale de 30 cm.
- 1. Panneau de configuration
- 2. Mise au Point
- 3. Ventilation (admission)
- 4. Récepteurs IR
- 5. Ventilation (sortie)
- 6. Haut-parleur
- 7. Prise d'alimentation
- 8. Connexions d'entr / sortie
- 9. Objectif



### Panneau de configuration

- 1. Sous tension DEL
- 2. Entrer
- 3. DEL de la Temperature
- 4. DEL de la source lumineuse
- 5. Menu
- 6. Entrée
- 7. Touches directionnelles
- 8. Bouton de mise en marche / veille
- 9. Récepteurs IR

### Connexions d'entrée/sortie





 L'interface dépend des spécifications du modèle.



La fonction
 boucle est
 uniquement
 supporté par
 l'entrée VGA-In/
 YPbPr.

Non	Item
1.	Connecteur entrée VGA/YPbPr
2.	Connecteur entrée HDMI 2
3.	Connecteur entrée HDMI 1
4.	Mini connecteur USB-B (Mise à niveau du Firmware)
5.	Connecteur entrée RJ-45 / HDBaseT
6.	USB Sortie Power (1,5A) connecteur
7.	Prise d'alimentation
8.	Connecteur interactif
9.	Connecteur sortie VGA
10.	Connecteur RS-232C
11.	Connecteur SORTIE AUDIO
12.	Connecteur entrée Audio
13.	connecteur microphone
14.	Port de verrouillage Kensington™

### Télécommande

Non	Item	1 17	
1.	Mise sous tension Allume le projecteur.	On Off	
2.	Correction géométrique Lancez le menu de correction géométrique.		
3.	F1:Test Motif Afficher un motif de test.	2 Correction PIP/PBP	18
4.	Mode Affichage Sélectionnez le mode d'affichage.	Mode AV Mu	19 te
5.	Quatre touches de sélection directionnelles Pour sélectionner des éléments ou effectuer des réglages. • Haut • Bas		21
	Gauche     Droite		22
6.	Information Affiche les informations concernant le projecteur.	8 F3 C	23
7.	F3:Color Matching Lancez le menu de réglage de la correspondance des couleurs.		24
8.	Sélection de la source d'entrée. Sélectionner un signal d'entrée.	1) Format Freeze TRemote (2) (1) (1) (2)	25
9.	Menu Lance le menu OSD de l'interface. Pour fermer le menu OSD, pressez de nouveau «Menu».	13 VGA S-Video HDMI1 HDM 14 HDBaseT Video DVI HDM 15 4 5 6	12 26
10.	Contrôle du Volume -/+ Augmente/Diminue le volume. + Augmente le volume. - Diminue le volume.	BNC YPbPr DisplayPort 3	27
11.	Geler/bloquer Gel l'image projetée.	(10	

Non	Item
12.	Format Choisissez le format du projecteur.
13.	VGA Basculer vers une source VGA.
14.	HDMI1 Basculer vers une source HDMI1.
15.	HDBaseT (dépend du modèle) Basculer vers la source HDBaseT.
16.	3D Basculer vers la source 3D.
17.	Mise hors tension Éteindre le projecteur.
18.	Menu PIP / PBP Lancez le menu / PBP PIP.
19.	F2:Paramètres LAN Lancez le menu Configuration LAN.
20.	AV muet Eteint / rallume momentanément l'audio et la vidéo.
21.	Entrer Pour confirmer votre sélection.
22.	Laser Utiliser comme pointeur laser.
23.	Re-sync Synchroniser automatiquement le projecteur avec la source d'entrée.
24.	Espace Digitale -/+ • + Zoom avant sur l'image projetée. • - Zoom arrière sur l'image projetée.
25.	ID à distance / tout à distance Configurer l'identifiant contrôle à distance.
26.	HDMI2 Basculer vers une source HDMI2.
27.	Clavier numérique (0 ~ 9) Utiliser comme numéro de pavé numérique "0 ~ 9".



Certaines touches peuvent avoir aucune fonction pour les modèles qui ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.

### Connexion du projecteur

Connecter à un Ordinateur de bureau / Ordinateur portable





- En raison de différences entre les usages dans chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
- (\*) Accessoire optionnel

1	*Câble RS232
2	Câble VGA
3	*Câble HDMI
4	* Câble USB
5	*Câble / RCA Audio
6	*Câble RJ45
7	Cordon d'alimentation
8	*Câble de sortie VGA
9	
10	*Câble de sortie audio
11	*Câble d'entrée audio



#### Connexion aux sources vidéo





- En raison de différences entre les usages dans chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
- (\*) Accessoire en option

### Mise sous / hors tension du Projecteur

#### Mise sous tension du projecteur

- 1. Branchez le cordon d'alimentation et le câble du signal. Une fois le projecteur connecté le voyant DEL ALIMENTA-TION / VEILLE s'éclaire en orange.
- 2. Allumez la source lumineuse en appuyant sur le bouton «𝔄» sur le projecteur ou la télécommande. En ce moment, le voyant d'ALIMENTATION/VEILLE devient maintenant bleu.❶

L'écran de démarrage s'affichera en environ 10 secondes. La première fois que vous utilisez un projecteur, il se peut que l'on vous demander votre langue préférée et le mode d'économie d'énergie.

 Allumez et connectez la source que vous voulez voir afficher sur l'écran (ordinateur, ordinateur bloc-notes, lecteur vidéo, etc). Le projecteur détectera automatiquement la source. Sinon, pressez le bouton Menu et allez sur «OPTIONS».
 Assurez-vous que le «Verr. Source» a été réglé sur «Arrêt»

Si vous connectez plusieurs sources en même temps, pressez sur le bouton «ENTRÉE» sur le panneau de commandes ou les touches de source directe sur la télécommande pour passer de l'une à l'autre.





Lorsque le mode d'alimentation est en mode veille (consommation d'énergie <0,5W), les entrées/sorties VGA et audio seront désactivées lorsque le projecteur est en veille.



 Allumez d'abord le projecteur et ensuite sélectionnez les sources de signaux.

### Mise hors tension du projecteur

1. Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton «**U**» de la télécommande ou sur le bouton du panneau de commande. Le message suivant sera affiché sur l'écran.



Appuyez encore une fois sur le bouton «**U**» pour confirmer, sinon le message va disparaître dans 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur la touche «**U**» une deuxième fois, le ventilateur va commencer à refroidir le système puis va s'arrêter.

 Les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant environ 4 secondes pour finir le cycle de refroidissement et le voyant DEL ALIMENTATION / VEILLE clignotera en orange. Lorsque le voyant DEL ALIMENTA-TION / VEILLE s'allume en orange, cela signifie que le projecteur est entré en mode Veille.

Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devez attendre que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et soit entré en mode veille. Une fois en mode Veille, pressez simplement le bouton «**U**» pour redémarrer le projecteur.

3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.

### Voyant d'avertissement

Lorsque les voyants d'avertissement (voir ci-dessous) s'allument, le projecteur s'éteindra automatiquement :

- Le voyant DEL «SOURCE LUMINEUSE» est rouge et si le voyant «MARCHE-ARRÊT / VEILLE» clignote à l'orange.
- Le voyant «TEMP» rouge indique que le projecteur a surchauffé. Dans des conditions normales, le projecteur se rallumera une fois qu'il sera refroidi.
- Le voyant «TEMP» clignote en rouge et le voyant «MARCHE-ARRÊT / VEILLE» clignote en orange.

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d'avertissement s'allume de nouveau, contactez votre centre de service le plus proche pour de l'aide.



Contactez le centre de réparation le plus proche si le projecteur affiche ces symptômes.

### Message de DEL d'éclairage

Message Iumineux Statut	Alimentation Rouge	Alimentation Bleu	Temp.	Source de lumière
VEILLE	MARCHE			
ALLUMER		MARCHE		
STATUT PRÉCHAUFFE	CLIGNO- TEMENT			
ESSAI ACTIVÉ	CLIGNO- TEMENT	CLIGNO- TEMENT		
ESSAI DÉSACTIVÉ	CLIGNO- TEMENT	CLIGNO- TEMENT		
Mode de téléchargement scalaire	MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE
	Sta	atut d'erreur		
POWERGOOD NG			MARCHE	MARCHE
VENTILATEUR BLOQUÉ			Clignotement lent :	
PANNE CW			Clignotement rapide :	
SURCHAUFFE			MARCHE	
SURCHAUFFE LD			MARCHE	
ERR. TENSION LD				MARCHE



-- : Pas allumé

Marche : Indicateur Iumineux fixe

#### CLIGNOTEMENT : 1 s

Clignotement rapide : 500 ms Clignotement lent : 3 s

### Réglage de l'image projetée

### Réglage de la hauteur du projecteur

Le projecteur est équipé d'un pied réglable pour régler la position de la hauteur de l'image.

- 1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.
- Tournez le pied réglable dans le sens antihoraire pour le déplacer vers l'extérieur ou vers la droite pour se déplacer vers l'intérieur. Répétez cette opération avec les autres pieds si nécessaire.



### Réglage de la mise au point du projecteur

Pour focaliser l'image, faites glisser le commutateur de mise au point vers la gauche / droite jusqu'à ce que l'image soit nette.

Séries 1080p : La mise au point du projecteur opère à des distances comprises entre 1,59 et 1,87 pieds (0,49 et 0,572 mètres).



# Réglage de la taille de l'image Projetée (Diagonale)

Séries 1080p : Taille de l'image projetée entre de 87" à 102" (2,21 et 2,59 mètres).

## Tableau de mesure pour l'installation murale du projecteur



#### Ce tableau est à but informatif seulement.

Diagrame de mesure pour installation murale 1080P (16:9)							
Dimension de la diagonale de l'image (S) en pouce	Dimension de la diagonale de l'image (S) en mm	Largeur de l'image (W) en mm	Hauteur de l'image (H) en mm	Distance entre la surface du tableau blanc et l'axe de montage du projecteur (T) en mm	Distance entre la surface du tableau blanc et l'arrière du projecteur (T1) en mm	Distance entre le haut de l'image et le haut de la liason (O1) en mm	Distance entre le haut de l'image et le haut du projecteur (O2) en mm
87	2210	1926	1083	370	233	288	268
88	2235	1948	1096	376	239	291	271
89	2261	1970	1108	382	245	294	274
90	2286	1992	1121	387	250	296	276
91	2311	2015	1133	393	256	299	279
92	2337	2037	1146	398	261	301	281
93	2362	2059	1158	404	267	304	284
94	2388	2081	1171	409	272	307	287
95	2413	2103	1183	415	278	309	289
96	2438	2125	1196	421	284	312	292
97	2464	2147	1208	426	289	314	294
98	2489	2170	1220	432	295	317	297
99	2515	2192	1233	437	300	320	300
100	2540	2214	1245	443	306	322	302
101	2565	2236	1258	448	311	325	305
102	2591	2258	1270	454	317	327	307

#### Tableau de mesure pour l'installation murale du projecteur



#### Ce tableau est à but informatif seulement.

Tableau de mesure pour installation murale avec 1080P (16:9)						
Dimension de la diagonale de l'image (S) en pouce	Dimension de la diagonale de l'image (S) en mm	Largeur de l'image (W) en mm	Hauteur de l'image (H) en mm	Distance entre la surface du tableau blanc et l'arrière du projecteur (T1) en mm	Distance entre le bas de l'image et le haut de la table (O3) en mm	
87	2210	1926	1083	233	291	
88	2235	1948	1096	239	294	
89	2261	1970	1108	245	297	
90	2286	1992	1121	250	299	
91	2311	2015	1133	256	302	
92	2337	2037	1146	261	304	
93	2362	2059	1158	267	307	
94	2388	2081	1171	272	310	
95	2413	2103	1183	278	312	
96	2438	2125	1196	284	315	
97	2464	2147	1208	289	317	
98	2489	2170	1220	295	320	
99	2515	2192	1233	300	323	
100	2540	2214	1245	306	325	
101	2565	2236	1258	311	328	
102	2591	2258	1270	317	330	

# Panneau de commandes et télécommande

Panneau de configuration



Nom	Description
PUISSANCE 也	Fait référence à la section "Allumer/Éteindre le projec- teur".
Entrer 🛁	Confirmer un élément choisi.
ENTRÉE 🕣	Sélectionner un signal d'entrée
MENU 🗏	Démarrer le menu d'affichage sur l'écran (OSD). Pour fermer le menu OSD, pressez de nouveau «MENU».
Touches direction- nelles	Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner un élément ou ajus- ter votre sélection.
DEL de la source lumineuse 🗑	Reportez-vous à l'indicateur LED de l'état de la source de lumière du projecteur.
DEL DE LA TEM- PERATURE 🌡	Reportez-vous à l'indicateur LED de l'état de tempéra- ture du projecteur.
DEL MARCHE / VEILLE じ	Reportez-vous à l'indicateur LED de l'état d'alimentation du projecteur.

#### Structure

Menu principal	Sous Menu	Réglages		Notes
		Lumineux		
		Présentation		
	Mada Caulaur	FILM		Indépendent du type de signal
		Jeu		
		Fondu		
		Utilisateur		
		Blanc		
	Caulaur	Light Yellow		
	Couleur	Light Blue		
	onadde	Pink		
		Dark Green		
	Luminosité			Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres
	Contraste			Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres
Imaga	Vivacité			Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres
Image	Saturation			<ol> <li>Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres</li> <li>Prise en charge uniquement du signal vidéo VGA</li> </ol>
	Teinte			<ol> <li>Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres</li> <li>Prise en charge uniquement du signal vidéo VGA</li> </ol>
	Gamma			Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres
	Temp. Couleur			Indépendant du mode couleur
	Param. Coul.	Rouge/Vert/ Bleu/Cyan/ Magenta/Jaune	Teinte Saturation Gain Gain rouge	Modification du mode couleur au mode utilisateur si le client change les Paramètres
		Blanc	Gain Vert	
			Gain Bleu	

	Taux d'affichage	Automatique		
		4 :3		
		16 :9		
		16 :10		
	Suivi			
	Horloge			Peut changer à chague
	Position H			resynchronisation
	Position V			
	Digital Zoom			0 : signifie 1X, 2 signifie 2X
		Avant		
		Pl. avt		
	Projection	Arrière		
		PL arr		
		Déformation H		
		Déformation V		
		Commande de	Arrêt / Manuel/	Effet de gris si 3D activée
		la distorsion	Auto	
	Correction géométrique	distorsion		
		Numéro de	2x2/3x3/5x5/	Effet de gris si la commande de la
		distorsion	9x9/17x17	distorsion=OFF ou PC
Ecran		Distorsion interne		Effet de gris si la commande de la
			Arrêt / Activé	distorsion=OFF ou PC
				Effet de gris si le numero de
			Gauche	
			Droite	
		Réglage du	Haut	Effet de gris si la commande de la
		fondu	Bas	distorsion=OFF ou PC
			Gamma du Eondu	
		Couleur de la	Vert/ Violet/ Rouge/	Effet de gris si la commande de la
		grille	Cyan	distorsion=OFF ou PC
		Domino à záro	Qui / non	Conserver la commande de
		Remise a zero		distorsion et la couleur de la grille
		Fonction	Fonction PIP / PBP	
		Source	VGA/HDMI-1/	
		principale		La source principale et celle
	Réglages	secondaire		secondaire peuvent etre identiques
	PIP-PBP	Position H		
		Position V		
		Tailla	Petit / Moyen /	
		raille	Large	
		Échange		

Réglages	Langue	Français Allemand Français Italien Espagnol Polonais Suédois Hollandais ou néerlandais Portugais Japonais Chinois traditionnel Chinois simplifié Coréen Russe Arabe Norsk Turkish Danois	
	Emplacement Menu	Haut gauche, Haut droit, Centre, Bas gauche, Bas droit	
	VGA OUT (Veille)	Arrêt / Activé	
	Test Motif	Sans/ Grille/ "Repère H/V"	
	Réinitialiser les paramètres par défaut	Oui / non	
	Haut-parleur	Activé / Arrêt	
	Sortie Audio	Activé / Arrêt	
	Microphone	Activé / Arrêt	
Volume	Muet	Activé / Arrêt	
	Volume du micro		
	Volume		

	Source Auto	Activé / Arrêt		
		VGA/HDMI-1/		
	Entrée	HDMI-2/		
	A	HDBaseT		
	Arret Auto (Min)			
		Heures d'utilisation du		
		Heures		
	Réglage SSI	d'utilisation du SSI (ECO)		
		Mode d'alimentation du SSI	Normal/ECO	
	Haute Alt	Activé / Arrêt		
		Filtre optionnel installé	Oui / non	
	Paramètres optionnels filtre	Heures d'utilisation du filtre (lecture uniquement)		
		Rappel filtre		
Options		Rappel nettoyage	Oui / non	
		Nom modèle		
		SNID		
		Source		
		principale		
		Source secondaire		Affiché si PIP/PBP activé
		Résolution de la source principale		
	Information	Résolution de la source secondaire		Affiché si PIP/PBP activé
		Version SW (DDP/ MCU/LAN)		
		Taux d'affichage		
		Heures d'utilisation du SSI (Normal/ ECO)		
		Adresse IP		
		Statut du réseau		
	Module PIP-	Version		Version MST9813 affichée
	PBP	Mise à jour USB	Oui / non	
	Projector id			

	3D	Activé / Arrêt	
	Invers. 3D	Activé / Arrêt	
		Frame Packing	
3D		Side-by-Side (Half)	
		Top and Bottom	
		Frame Sequential	
	1080p @ 24	96 Hz / 144 Hz	
	Statut	Connecté/ Déconnecté (lecture uniquement)	
	Client DHCP	Activé / Arrêt	
	Adresse IP		Lecture uniquement si DHCP activé
	Masque de sous-réseau		Lecture uniquement si DHCP activé
	Passerelle		Lecture uniquement si DHCP activé
LAN	DNS		Lecture uniquement si DHCP activé
	Stocker	Activé / Arrêt	
	Adresse MAC		Lecture uniquement
	Nom de groupe		Lecture uniquement
	Nom du projecteur		
	Localisation		Lecture uniquement
	Contact		Lecture uniquement
Interactif	Rég. Interactif	Activé / Arrêt	

### Menus d'affichage à l'écran

Le projecteur dispose d'un affichage à l'écran multilingue qui vous permet de faire des réglages d'image et de modifier une variété de paramètres.

### Comment procéder

- 1. Pour ouvrir le menu OSD, pressez le bouton «Menu» sur la télécommande ou sur le panneau de commandes du projecteur.
- 2 Quand le menu est affiché, utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lors de la sélection d'une page en particulier, pressez ► ou «Entrer» pour entrer dans le sous-menu.
- Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément voulu et ajuster les paramètres avec la touche ◄ ►.
- 4. Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- 5. Pressez «Entrer» pour confirmer et l'écran retournera au menu principal.
- Pour quitter, pressez de nouveau «Menu». Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.



### Image

	Image	
<b>₽</b> Ŏ	Mode Image Lumine	ux 👘
	Couleur Du Mur Blanc	
<b></b>	🔆 Luminosité 50 🚃	
	🔘 Contraste 50 🚃	
-	Netteté 15 🚃	
4.0	Saturation 50 🚃	
N///	G Teinte 50 💳	
	Gamma 50 💳	
	Temp couleurs 50 💻	
30	Param. Coul. 🗪	
<b>**</b>		
K		
	Sélectionner 🜩 Entrer 🕨	Quitter 🛄

#### Mode Image

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images. Utilisez les boutons ◀ ou ► pour sélectionner un élément.

- Lumineux : Pour optimiser la luminosité.
- Présentation : Pour la présentation en réunion.
- Film : Pour la lecture de contenu vidéo.
- Jeu : Pour les contenus ludiques.
- Fondu : Pour appliquer un fondu.
- > Utilisateur : Mémorise les réglages personnalisés de l'utilisateur.

#### Couleur Du Mur

Utilisez cette fonction pour obtenir une image optimisée de l'écran en fonction de la couleur du mur. Vous pouvez choisir parmi «blanc», «Jaune Clair», «Bleu clair», «Rose», et «Vert-Foncé».

#### <u>Luminosité</u>

Règle la luminosité de l'image.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour éclaircir l'image.

#### Contraste

Le contraste contrôle la différence entre les zones claires et sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image.

- ▶ Pressez le bouton ◀ pour diminuer le contraste.
- ▶ Pressez le bouton ▶ pour augmenter le contraste.

#### <u>Netteté</u>

Règle la netteté de l'image.

- ▶ Pressez le bouton ◀ pour diminuer la netteté.
- ▶ Pressez le bouton ▶ pour augmenter la netteté.

#### <u>Saturation</u>

Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.

- ▶ Pressez le bouton ◄ pour diminuer la saturation de l'image.
- ▶ Pressez le bouton ▶ pour augmenter la saturation de l'image.

#### Teinte

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

- Pressez le bouton ◄ pour diminuer la quantité de vert dans l'image.
- Pressez le bouton ► pour augmenter la quantité de rouge dans l'image.

#### Gamma

Cela vous permet d'ajuster la valeur gamma afin d'obtenir le meilleur contraste d'image pour l'entrée.

#### Temp couleurs

Vous permet de régler la température de la couleur. A température plus élevée, l'écran semble plus froid; à température plus basse, l'écran paraît plus chaud.

#### Color Settings

Utilisez ces paramètres pour un réglage avancé des couleurs rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et blanche.



Écran

	Écran
<u>∎</u> Q:	Taux d'affichage Automatique
	Suivi 15
	Horloge 10
<b>A</b>	Position Horiz. 10
<u>è</u>	Position Vert. 10
<b>1</b> 3	Zoom Numérique 0
	Projection Avant
	Correction géométrique 🗾
	Réglages PIP-PBP
30	
	Sélectionner 🜩 Entrer 🕨 Quitter 📟

#### Taux d'affichage

- Auto : Gardez le rapport largeur-hauteur de l'image pour optimiser l'image afin qu'elle s'adapte aux pixels horizontaux ou verticaux.
- 4 :3 : L'image sera réduite pour s'adapter à l'écran et s'affichera au format 4:3.
- 16 :9 : L'image sera réduite pour s'adapter à la largeur de l'écran et la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:9.
- 16 :10 : L'image sera réduite pour s'adapter à la largeur de l'écran et la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:10.

#### <u>Suivi</u>

Synchronise la fréquence du signal de l'affichage avec la carte graphique. Si l'image semble ne pas être stable ou papillote, utiliser cette fonction pour la corriger.

#### <u>Horloge</u>

Ajuster pour obtenir une image optimale quand il ya un scintillement vertical dans l'image.

#### Position Horiz.

- ▶ Pressez le bouton ◀ pour déplacer l'image vers la gauche.
- ▶ Pressez le bouton ▶ pour déplacer l'image vers la droite.



```
    L'amplitude de
«Position Horiz.»
et «Position Vert.»
dépendent de la
source.
```

#### Position VERT.

- ▶ Pressez le bouton ◀ pour déplacer l'image vers le bas.
- ▶ Pressez le bouton ▶ pour déplacer l'image vers le haut.

#### Zoom numérique

- ▶ Appuyez sur le bouton ◀ pour réduire la taille d'une image.
- Appuyez sur le bouton ► pour agrandir une image sur l'écran de projection.

#### **Projection**

- Avant : L'image est projetée droit sur l'écran.
- Pl. avt : C'est la sélection par défaut. Quand sélectionnée, l'image tournera à l'envers.
- Arrière : Quand sélectionnée, l'image apparaîtra renversée.
- Pl. arr. : Quand sélectionnée, l'image apparaîtra renversée dans la position à l'envers.

#### Correction géométrique

Trapèze H

Pressez le bouton ◀ ou ► pour ajuster la distorsion horizontale de l'image. Si l'image a une forme de trapèze, cette option peut vous aider à la rendre plus rectangulaire.

Keystone V

Pressez le bouton ◀ ou ▶ pour ajouter la distorsion verticale de l'image. Si l'image a une forme de trapèze, cette option peut vous aider à la rendre plus rectangulaire.

- Commande distorsion : Arrêt / Manuel/ Auto
- Netteté de la distorsion : 0 ~ 9
- Numéro de distorsion : 2x2/3x3/5x5/9x9/17x17
- Distorsion interne : Arrêt / Activé
- Réglage du fondu : Gamma gauche/droite/sommet/bas/fondu
- Couleur de la grille
   Régler la couleur de grille du motif de distorsion et du fondu.
- Remise à zéro Régler les paramètres H/V, de distorsion et du fondu sur les valeurs par défaut.

#### Réglages PIP-PBP

- Fonction : Pour activer/désactiver la fonction PIP/PBP.
- Source principale : Pour régler la source principale PIP/PBP.
- Source secondaire : Pour régler la source secondaire PIP/PBP.
- Position H :
- Position V :
- > Taille : Pour régler la taille de la source secondaire PIP.
- Échange : Pour permuter entre les sources principale et secondaire PIP/PBP.

Matrice PIP / PBP :

Principal Secondaire	HDMI 1	HDMI 2	HDBaseT	VGA
HDMI 1	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
HDMI 2	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
HDBaseT	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
VGA	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$



#### Langue

Choisissez le menu OSD multilingue. Pressez le bouton ◀ ou

- ▶ pour passer au sous-menu puis utilisez les boutons ▲ ou
- ▼ pour sélectionner votre langue préférée. Pressez ► sur la télécommande pour terminer votre sélection.

Langue				
English	Polski			
Deutsch	한국어			
Svenska	Русский			
Français	Español			
المريبية	繁體中文			
Nederlands	Italiano			
Norsk	Português			
Dansk	Türkçe			
简体中文	日本語			
Sélectionner 🜩	Entrer 🕨 Quitter 🌆			

#### Pos. Menu

Choisissez la position du menu sur l'écran d'affichage.

#### VGA Out (Veille)

Choisissez «ON» pour activer la connexion VGA OUT.

#### Séquence tests

Afficher un motif de test.

#### Remise à zéro

Choisissez «Oui» pour revenir dans tous les menus aux paramètres d'usine.

### Volume

	Volume
₩Ç.	🖞 Htpari ON
	🗘 Sortie audio 🛛 🔍
	Microphone ON
<b>A</b>	Muet OFF
ė.	Volume du micro 15
<b>Ø</b> ®	🕼 Volume 15 🔜 👘 👘
30	
<b>6</b>	
R	
	Sélectionner 🜩 Entrer 🕨 Quitter 💹

#### Htparl

- Sélectionnez «ON» pour activer la fonction 3D.
- Choisissez «OFF» pour désactiver la fonction 3D.

#### Sortie audio

- Choisissez «ON» pour activer la fonction sortie ligne.
- Choisissez «OFF» pour désactiver la fonction sortie ligne.

#### Microphone

- Choisissez «ON» pour activer le son du microphone.
- Choisissez «OFF» pour désactiver le son du microphone.

#### Muet

- Choisissez «ON» pour désactiver le son.
- Choisissez «OFF» pour activer le son.

#### Volume du micro

- ▶ Appuyez sur le bouton ◄ pour baisser le volume du micro.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le volume du micro.

#### Volume

- ▶ Pressez le bouton ◀ pour diminuer le volume sonore.
- ▶ Pressez le bouton ▶ pour augmenter le volume sonore.

### Options

	Options
<b>•</b>	Source auto ON
	📟 Saisissez 🔿
	🖉 Arrêt Auto (Min) 20 🔤
	🚀 Réglages SSI 🛛 🖚
<u>è</u>	📥 Haute Altitude OFF
<b>4</b> 30	🗖 Réglages filtre optionnel 手
	🗃 Informations 🛛 🖚
	Module PIP-PBP
	ID Projecteur 0
30	
**	
	Sélectionner 🔶 Entrer 🕨 Quitter 🛤

#### Source auto

- Marche : Le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant est perdu.
- Désact. : Le projecteur cherchera uniquement au sein des connections source actuelles.

#### Saisissez

Appuyez sur le bouton ► pour activer / désactiver les sources d'entrée. Le projecteur ne recherchera pas les entrées désélectionnées.



#### Arrêt Auto (Min)

Règle l'intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu'il n'y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

#### Réglages SSI

Référez-vous à la page suivante.

#### Haute Altitude

- Marche : Le ventilateur va tourner très rapidement. Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez ce projecteur dans un endroit situé à plus de 2500 mètres / 762 pieds d'altitude.
- Désact. : les ventilateurs intégrés tournent à des températures variables en fonction de la température interne.

#### Réglages filtre optionnel

- Filtre optionnel installé : Le filtre est installé ou non.
- Heures d'utilisation filtre : Nombre d'heures d'utilisation du filtre.
- Rappel filtres (hr) : Réglez l'heure de rappel du filtre.
- Rappel nettoyage : Sélectionnez «Oui» pour remettre à zéro le compteur d'heures d'utilisation du filtre à poussière après son remplacement ou son nettoyage.

#### Informations

Nom du modèle, SNID, source de signal, résolution, version du logiciel, rapport d'aspect, adresse IP, état du réseau et d'autres informations sur le projecteur sont affichées sur l'écran.

#### Module PIP-PBP

- Version : Afficher la version du logiciel du module PIP-PBP.
- EQ HDMI : Réglez les valeurs EQ du port HDMI du module PIP/ PBP.
- Remise à zéro : Réinitialiser le module PIP-PBP.
- Mise à jour USB : Mettre à jour le logiciel du module PIP-PBP.

#### ID Projecteur

La définition d'ID peut être configurée par le menu (plage 0-99) et permettre à l'utilisateur de contrôler un projecteur individuel en utilisant la commande RS232.



### | OPTION Paramètres Laser

#### SSI Heures Utilisation (Normal)

Affiche le nombre d'heures de projection en mode Normal.

#### SSI Heures Utilisation (ECO)

Affiche le nombre d'heures de projection en mode ECO.

#### Mode d'alimentation SSI

- Normal : Mode normale.
- ECO : Utiliser cette fonction pour atténuer la source de lumière du projecteur, ce qui baissera la consommation de courant et prolongera la durée de vie de la source de lumière.





«Frame Sequential» est pris en charge par les signaux d'entrée 3D DLP Link des connecteurs VGA/

«Frame Packing»/

«Side-by-Side

Bottom» sont pris en charge à

d'entrée HDMI

1.4a 3D.

(Half)»/«Top and

partir des signaux

HDMI

#### <u>3D</u>

- Auto : Lorsqu'un signal d'identification HDMI 1.4a 3D est détecté, l'image 3D est automatiquement sélectionnée.
- Sélectionnez «ON» pour activer la fonction 3D.

3D

#### Invers. 3D

Si vous voyez une image masquée ou superposée lorsque vous portez des lunettes 3D DLP, vous devrez peut-être exécuter «Inverser» pour obtenir la meilleure séquence d'image gauche / droite afin de voir l'image correctement.

#### 3D Format

Utilisez cette fonction pour sélectionner le format 3D. Les options sont : «Frame Packing», «Side-by-Side(Half)», «Top and Bottom», et «Frame Sequential».

#### <u>1080p@24</u>

Utilisez cette fonction pour sélectionner un taux de rafraîchissement de 96 ou 144Hz lors de l'utilisation de lunettes 3D dans la configuratin 1080p @ 24 images.

### LAN



#### État

Affiche l'état de connexion du réseau.

#### DHCP

Configurer les paramètres DHCP.

- Marche : Choisissez «Marche» pour permettre au projecteur d'obtenir automatiquement une adresse IP sur votre réseau.
- Désact. : Choisissez «Désact» pour attribuer manuellement IP, masque de sous-réseau, passerelle et configuration DNS.

#### Adresse IP

Affiche une adresse IP.

#### Masque sous-réseau

Affiche le numéro de masque de sous-réseau.

#### Passerelle

Affiche la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur.

#### DNS

Affiche le numéro DNS.

#### Stocker

Sauvegarder la modification des réglages réseau.

Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC.

Nom de groupe Affiche le nom de groupe.

<u>Nom du projecteur</u> Affiche le nom du projecteur.

<u>Emplacement</u> Affiche l'emplacement du projecteur.

<u>Contact</u>

Affiche les informations concernant le contact.

### Interactif





Fonction d'interaction : Utilisez le câble mini USB pour connecter l'ordinateur et le projecteur. Connectez avant d'utiliser les fonctions interactives. Après avoir effectué les réglages dans l'OSD, utilisez le câble mini-USB pour connecter le PC Portable / Fixe avec le projecteur.

#### Rég. Interactif

- Choisir «ON» pour activer la fonction Interaction pour l'application fondu auto.
- Choisissez «OFF» pour désactiver la fonction Interaction.
- L'application fondu auto ne peut pas fonctionner dans ce mode.

#### Comment utiliser un navigateur web pour contrôler votre projecteur

 Activer DHCP permet au serveur DHCP d'assigner automatiquement une adresse IP, ou d'entrer manuellement les informations réseau requises.

🛃 Status	Connect
📇 ОНСР	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
DNS	172.16.1.1

- 2. Puis choisissez appliquer et pressez sur le bouton or pour terminer le processus de configuration.
- Lancez votre navigateur web et saisissez l'adresse IP indiquée dans le menu LAN de l'écran OSD, la page web s'affichera comme illustré ci-dessous :

Power	Vol -	Mute	Vol +	-	
Sources List					hterta
VGA					
HDMI 1			Mer	u 🔺	Re-Sync
				Enter	
			AV m	ute 🗸	Source
(	reeze Con	trast Brigh	ntness Sharp	ness	_



 Lorsque vous utilisez l'adresse IP du projecteur, vous ne pouvez pas vous connecter à votre serveur de services.  Les limitations suivantes s'appliquent en termes de longueur (caractères spéciaux et espace compris) dans l'onglet [outils] :

Catégorie	ltem	Entrer-Longueur (caractères)
	Adresse IP	15
Contrôle de	ID IP	2
	Port	5
	Nom du projecteur	10
Projecteur	Localisation	9
	Assigné à	9
	DHCP (Activé)	(N/A)
	Adresse IP	15
Configuration du	Masque de sous- réseau	15
	Passerelle par défaut	15
	Serveur DNS	15
	Activé	(N/A)
Mot de passe utilisateur	Nouveau mot de passe	15
	Confirmez	15
	Activé	(N/A)
Mot de passe administrateur	Nouveau mot de passe	15
	Confirmez	15

	Projector Information		Projector Status	
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.	
Location	LOCATION	Source	CONPOSITE	
		Image	Presentation	
Firmware Version	A06	Projection	front	
Mac Address	BC:9A:77:56:34:88			
Resolution	1024x768			
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode	
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal	
		exit		

#### 1. Lorsque vous établissez une connexion directe entre votre ordinateur et le projecteur

Etape 1 : Trouvez une adresse IP (192.168.0.100) depuis la fonction LAN du projecteur.

IP Address 192 168 000 100

- Etape 2 : Sélectionnez Appliquer et pressez le bouton «Entrer» pour soumettre la fonction ou pressez la touche «Menu» pour quitter.
- Etape 3: Pour ouvrir Connexions réseaux, cliquez sur Démarrer, cliquez sur Panneau de Commandes, cliquez sur Réseau et Connexions Internet, et ensuite cliquez sur Connexions Réseaux. Cliquez sur la connexion que vous voulez configurez, et ensuite, sous Tâches réseau cliquez sur Changer les paramètres de cette connexion.
- Etape 4: Sur l'onglet Général, sous Cette connexion utilise les éléments suivants, cliquez sur Protocole IP (TCP / IP), et ensuite cliquez «Propriétés.»



- Etape 5: Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP** suivante, et tapez comme cidessous :
  - 1) Adresse IP : 192.168.0.101
  - 2) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - 3) Passerelle par défaut : 192.168.0.254



Etape 6 : Pour ouvrir Options Internet, cliquez sur le navigateur IE, cliquez sur Options Internet, cliquez sur **Onglet connexions** et cliquez sur «Paramètres LAN …».



Etape 7 : La boîte de dialogue **Paramètres de Réseau Local (LAN)** apparaît. Dans la **Zone du serveur proxy**, décochez la case à cocher **Utiliser un serveur proxy pour votre LAN**, ensuite cliquez le bouton «OK» deux fois.



Etape 8 : Ouvrez votre IE et entrez l'adresse IP 192.168.0.100 dans l'URL, puis appuyez sur «Entrer».

#### 2. Accéder à la page de gestion en ligne

Ouvrez le navigateur internet et saisissez l'adresse IP 192.168.0.100 dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée» et saisissez le mot de passe pour accéder à la page de gestion Web.

Opton	na				
Admin					
		User Name	admin		
		Password			
			Login		
		* Defaul	t Password: admin		
	Contents Co	pyright 2011 by	Optoma, Inc.		

#### Etat du Système

L'utilisateur peut retrouver le statut du système sur cette page.

tem Status		
aral Satur	Model Name	DAZHHNZUST
crai Scrop	Projector Name	Optoma 1080p
ctor Control	Version	
vork Setup	Firmware Version	C12.01
ert Setup	MCU Version	C07
act octop	GPU Version	C10
Crestron	Network Version	C07
t to Default	LAN Status	
oot System	IP Address	192.168.0.100
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.0.254
	MAC Address	00:50:41:87:3E:C6

#### Configuration générale

L'utilisateur peut configurer les paramètres généraux sur cette page.



#### Contrôle du projecteur

L'utilisateur peut configurer les paramètres du projecteur et contrôler le projecteur sur cette page.

Optom	na				Logout		
Admin > Projector Co	ntrol						
System Status	(		7		^		
General Setup	Power On	Power Off	Color Mode	Presentation V			
	SSI Power mode	Normal 🗸	Brightness	- 49 +			
Projector Control	Reset		Contrast	- 52 +			
Network Setup	Auto Source	On	Sharpness	- 5 +			
Alert Setup	Source	HDMI 2 🗸	Saturation	- 50 +			
Crestron	Auto Power Off (Min.)	- 20 +	Hue	- 50 +			
Reset to Default	High Altitude	Off	Gamma	2 🗸			
Reboot System	Cleaning Reminder		Color Temperature	0 🗸			
	Filters Remind(Hour)	- 500 +	Aspect Ratio	Auto 🗸			
	3D	Auto	Phase	- 30 +			
	3D Sync. Invert	Off	Clock	- 50 +			
	3D Format	Frame Packing 🗸	H.Position	- 0 +	~		
	Contents Copyright 2011 by Optoma, Inc.						

#### Configuration réseau

L'utilisateur peut configurer les paramètres LAN sur cette page.



#### Configuration des alertes

Les utilisateurs peuvent assigner une adresse e-mail et catégoriser les notifications.

<ul> <li>Opton</li> </ul>	na		Logout
Admin > Alert Setup			
System Status	[		~
General Setup	Alert Type	System Overtemp Fan1 Error Fan2 Error Fan3 Error	
Projector Control	Alert Mail N	otification	
Network Setup	SMTP Setting		
Alert Setup	SMTP Server		
Crestron	From		
Reset to Default	User Name		
Reboot System	Password		
	Email Setting		
	Mail Subject	Projector Alert	
	Mail Content	^	
		Y	~
	_	:	_
		Contents Copyright 2011 by Optoma, Inc.	

#### Réinitialiser les paramètres par défaut

L'utilisateur peut utiliser cette fonction pour définir les paramètres du module LAN aux valeurs par défaut.



#### Redémarrer le système

L'utilisateur peut utiliser cette fonction pour redémarrer le module LAN.



#### Crestron

Il est possible de contrôler le projecteur via l'interface flash Crestron.

Model: P	Opto	ma		Tool		Info	Contact IT Help
	Power	Vol -	Mute	Vol +		-	_
s	ources List						Interface 2.7.2.7
	VGA						
	HDMI 1				Menu		Re-Sync
	HDMI 2					Enter	
	HDBaseT				AV mute		Source
	/=			<u> </u>			
		Freeze Co	ntrast Brigh	itness	Sharpness	6	
e						Đ	pansion Options

### Outil de contrôle Crestron RoomView

Crestron RoomView<sup>™</sup> fournit une station de surveillance centrale pour les systèmes comportant plus de 250 projecteurs sur un seul réseau Ethernet (il est possible d'en avoir plus, le nombre dépend de la combinaison des adresses IP et des ID IP). Crestron RoomView contrôle chaque projecteur, y compris le statut en ligne du projecteur, l'alimentation du système, la durée de vie de la source lumineuse, les paramètres réseau et les pannes matérielles, ainsi que tout attribut personnalisé défini par l'administrateur. L'administrateur peut ajouter, supprimer ou modifier des informations sur la salle, les coordonnées et les événements enregistrés automatiquement par le logiciel pour tous les utilisateurs. (Voir la figure ci-dessous)

1. Écran principal

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		1000	and the local division of the local division	Street 8	1.0	Constant on the			×
<u>File Edit Yiew Window H</u> elp									
📑 🖨 🕄 🖬 🕺 🖬 🖸 🕄 🖨 🚢	0 8								
E- All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here		1		-			
ALL ROOMS									



#### 2. Modifier une salle

- Room Information	
Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Brows
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 • 41794	Ī
DHCP Enabled	
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	
	Save Boom Save As Hel

La fonction Crestron RoomView est réglée selon les modèles et les spécifications des produits.

#### 3. Modifier un attribut

Edit Attribute: Display Power	X
General Alert Groups Contacts	
Attribute Properties	Off On
Signal Name: Display Power	Graphic: 🖉 🗸 🌔 🗸
Device: None	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Signal Type: Digital 🚽	
Join Number: 5 🗾 De	fault Max. Value: 1
Options	_
<ul> <li>Apply attribute to all rooms</li> </ul>	Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced
Record attribute changes to log	
	OK Cancel Apply

4. Modifier un évènement

and Erent pisping on Haming			
General Rooms			
Event Properties			
Name: Display Off Warning		Enable this event	
Type: Digital 💌		Repeat event	
Join: 9			
Schedule	Veekdays	□ Weekends	
	Monday	Saturday	
End Date: 2010/ 9/ 2 -	✓ Tuesday	Sunday	
Time: 0:00:00	Wednesday		
	Thursday		
	🔽 Friday		
		OK Creat	Analy

Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

### Modes de compatibilité

		A. VGA Analog	ique		
		(1) Signal PC			
Modes	Résolutions	Fréquences V. [Hz]	Fréquences H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Description EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Timings établis 1
	640 x 480	67	35,0	26,8	Timings établis 1
	640 x 480	72	37,9	31,5	Timings établis 1
	640 x 480	75	37,5	31,5	Timings établis 1
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Timings établis 1
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Timings établis 1
	800 x 600	60	37,9	40,0	Timings établis 1
	800 x 600	72	48,1	50,0	Timings établis 2
	800 x 600	75	46,9	49,5	Timings établis 2
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Timings établis 2
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA : Timings établis 2 XGA : Timings établis 2 Et timing détaillé (natif) / Description Block 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Timings établis 2
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Timings établis 2
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identification standard du timing
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Timing réservé fabricant
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Timings établis 2
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identification standard du timing
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identification standard du timing
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920x1200	60	74	154	Suppression réduit
		(2) Minuteur éte	endu		
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identification standard du timing

	1280x800	60	49,6	83,5	WXGA : Timing détaillé (natif) / Description Block 1 XGA : Identification standard du timing
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identification standard du timing
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA : Identification standard du timing XGA : N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
		(3) Composant	signal		
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	
		B. HDMI Digital			
		(1) Signal PC			
Modes	Résolutions	Fréquences V. [Hz]	Fréquences H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Description EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Timings établis 1
	640 x 480	67	35,0	26,8	Timings établis 1
	640 x 480	72	37,9	31,5	Timings établis 1
	640 x 480	75	37,5	31,5	Timings établis 1
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Timings établis 1
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Timings établis 1
	800 x 600	60	37,9	40,0	Timings établis 1
	800 x 600	72	48,1	50,0	Timings établis 2
	800 x 600	75	46,9	49,5	Timings établis 2
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Timings établis 2

XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA : Timings établis 2 XGA : Timings établis 2 Et timing détaillé (natif) / Description Block 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Timings établis 2
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Timings établis 2
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identification standard du timing
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Timing réservé fabricant
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Timings établis 2
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identification standard du timing
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identification standard du timing
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920x1200	60	74	154	Suppression réduit
		(2) Minuteur éte	endu		
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identification standard du timing
	1280x800	60	49,6	83,5	WXGA : Timing détaillé (natif) / Description Block 1 XGA : Identification standard du timing
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identification standard du timing
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA : Identification standard du timing XGA : N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
		(3) HDMI - Signal vidéo			
640x480p	640 x 480	59,94/60	31,5	25,2	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	(Native) Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	(Native) Courte vidéo de description du CEA EDID Timing

1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
		(4) Minuteur 3D obligatoire HDMI 1.4a - Signal Vidéo			
Frame Packing	720p	50	75	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	720p	59,94/60	90	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	1080p	23,98/24	54	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
Top-and-Bottom	720p	50	37,5	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	720p	59,94/60	45,0	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	1080p	23,98/24	27,0	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
(5) Gamme de fréquences du signal d'entrée Analogique : fh=15 kHz ~ 100 kHz, fv=24 Hz ~ 120 Hz, Taux de pixels maximum : 162 Numérique (HDMI) : fh=15kHz ~ 100kHz, fv=24Hz ~ 120Hz, Taux de pixels maxi 225MHz			) Hz, Taux de pixels maximum : 162,5MHz Hz ~ 120Hz, Taux de pixels maximum :		

### Installation au plafond

- 1. Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation au plafond d'Optoma.
- Si vous souhaitez utiliser un autre dispositif de fixation au plafond, assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le projecteur au support sont conformes aux spécifications suivantes :
  - Type de vis : M4\*4
  - Longueur minimale de la vis : 10 mm



Veuillez noter que des dommages suite à une mauvaise installation annuleront la garantie.



Avertissement :

- Si vous achetez une monture de plafond chez une autre société, veuillez vous assurer d'utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis dépendra de l'épaisseur de la plaque de montage.
- Assurez-vous de garder au moins 10 cm d'écart entre le plafond et le bas du projecteur.
- Eviter d'installer le projecteur près d'une source chaude.



CENTRE DE L'IMAGE



# Instruction de commande de la distorsion manuelle

#### Etape 1 : Configuration de l'appareil

Se référer à la représentation des mesurages d'installation pour Projecteur à Focale Ultra Courte (TR.25) pour configurer les projecteurs. (Se référer à la section «Installation».)

#### Etape 2 : Touche ON/OFF de l'IR de la distorsion

La fonction de réception IR du projecteur peut être temporairement désactivée par la touche de raccourci lors du réglage de la distorsion et du fondu (motif activé) pour éviter les interférences IR entre les projecteurs.

Réglages :

- Activer la touche de raccourci via la combinaison de touches : Presser d'abord «OFF», puis «ON»
- (2) Quatre options existent pour les touches de raccourci : Correction, PIP/PBP, F1, F2
- (3) Presser la touche de raccourci pour activer la fonction. Presser à nouveau la touche de raccourci pour désactiver la fonction.
- (4) Activer la fonction «IR Activé/Désactivé Toutes Portées» peut démarrer la touche de raccourci à tout moment. Lorsque la fonction est désactivée, l'utilisateur peut démarrer la touche de raccourci uniquement pour le paramètre de fondu et le motif de distorsion.



Réglages Avancés	
Clé Altération IR Act. Désact.	Correction
IR Activé/Désactivé Toutes Portées	🖌 ON 🕨
Mode Économie d'Énergie Auto.	Mode Veille
Sauvegarder les Paramètres de Déformation Mélange	e 化 👔 🕨
Charger les Paramètres de Déformation Mélange	▲ 1 ▶
Emplacement Menu Source	🔹 Haut G
Sélectionner 🔶 Ajustement 🔶	Quitter 🏎



```
    Lorsque la touche
de raccourci est
activée, les fonc-
tions par défaut de
Correction, PIP/
PBP, F1, F2 sont
temporairement
inactives.
```





4.4

## Etape 3 : Sélectionner Manuel pour la commande de distorsion

Les fonctions «Netteté Distorsion», 1. Fonction :

Trois options existent pour la commande de distorsion :

- (1) Désact. : Désactiver la fonction de commande de distorsion
- (2) Manuel : Commande de distorsion en manuel
- (3) Auto : Commande de distorsion via le logiciel automatiquement
- «Numéro Distorsion», «Distorsion Interne», «Réglage Fondu» et «Couleur de la Grille» sont uniquement destinées au mode de commande manuel de la distorsion.

			Correction géométrique
<b></b>	Écran		🕕 Trapèze H 0 🔤 🔤
	Suivi 15		Déformation V 0
<b>A</b>	Position Horiz. 10	_	🖫 Commande de la distorsion OFF
	Position Vert. 10		Resteté de la distorsion 0
<b>(</b> )))	Projection Avant		Bointo do grillo
	Correction géométrique		
	Réglages PIP-PBP	⇒	🔚 Distorsion interne 🛛 OFF
30			嘱 Réglage du fondu 🛛 🖚
<b>**</b>			📊 Grille de couleur Vert
			🗲 Réin. 🗾 🔿
	Sélectionner🜩 Entrer 🕨 Quitt	er (Ven)	Sélectionner🔷 Entrer 🕨 Quitter 🌆

#### Etape 4 : Couleur de la grille

Changer la couleur de la grille peut aider l'utilisateur à faire la distinction entre les lignes de la grille avec différents projecteurs lors du réglage de la distorsion.

1. Fonction :

Quatre options existent pour la couleur de la grille : Vert/Violet/ Rouge/Cyan





Motif de Fondu Le vauchement motif de fondu est automatiquement ouvert une fois fini le réglage du fondu.

## Etape 5 : Réglage du fondu-Définir la taille du che-

1. Fonction :

Quatre options existent pour le réglage du fondu. Ci-dessous, les options et portées effectives de la taille du chevauchement,

- (1) Gauche : 0 (0%)/192 (10%) ~ 960 (50%)
- (2) Droite : 0 (0%)/192 (10%) ~ 960 (50%)
- (3) Haut : 0 (0%)/108 (10%) ~ 540 (50%)
- (4) Bas : 0 (0%)/108 (10%) ~ 540 (50%)



- 2. Réglages :
  - (1) Configurer les projecteurs, puis définir la taille de chevauchement en fonction des projections réelles
    - A. S'assurer que la taille de chevauchement du réglage est inférieure à la taille de chevauchement de la projection réelle.
    - B. Utiliser la touche de raccourci on/off de l'IR de distorsion pour éviter les interférences IR.
    - C. Activer le menu Réglage du Fondu pour tous les projecteurs permet de déterminer la plage de chevauchement effective.

Prendre la configuration de réglage du projecteur 1x2 comme exemple et suivre les étapes ci-dessous,



- (2) Ajuster d'abord la taille de chevauchement de la limite droite du projecteur gauche.
  - A. Le côté gauche de la zone de chevauchement se déplacera en suivant les valeurs de réglage du fondu.
     La zone de chevauchement est représentée par un carré de couleur claire.
  - B. Ajuster la taille du chevauchement jusqu'à ce que le côté gauche de la zone de chevauchement du projecteur gauche ne dépasse pas la limite gauche du projecteur droit.



- (3) Ajuster la taille de chevauchement de la limite gauche du projecteur droit.
  - A. Le côté droit de la zone de chevauchement se déplacera en suivant les valeurs de réglage du fondu.
     La zone de chevauchement est représentée par un carré de couleur claire.
  - B. Ajuster la valeur du réglage du fondu de la même manière que la taille de chevauchement de la limite droite du projecteur gauche.
  - C. S'assurer que le côté droit de la zone de chevauchement ne dépasse pas la limite droite du projecteur gauche.
  - D. Si ce n'est pas le cas, réduire la valeur du réglage du fondu jusqu'à ce que le résultat corresponde à la condition de l'étape C.
  - E. Si la valeur du réglage du fondu du projecteur droit est inférieure à celle du projecteur gauche, ajuster la valeur du projecteur gauche de la même manière que celle du projecteur droit.



#### Etape 6 : Distorsion

Utiliser le numéro de distorsion et la distorsion interne pour compléter la distorsion.

- 1. Fonction Numéro de distorsion
  - Quatre options existent pour le numéro de distorsion : 2x2, 3x3, 5x5, 9x9, Le motif de distorsion est automatiquement ouvert une fois sélectionné le numéro de distorsion.



2. Fonction - Distorsion interne

Deux options existent pour la distorsion interne :

- (1) Désact. : Désactiver la commande interne
- (2) Marche : Activer la commande interne
- Le motif de distorsion est ouvert automatiquement après avoir sélectionné «ON» pour la commande interne.
- La distorsion interne ne fonctionne pas avec le numéro de distorsion 2x2.



3. Réglages :

La zone de chevauchement est divisée en quatre parties égales dans le motif de distorsion.

Ajuster la distorsion pour aligner les lignes de la grille de chevauchement avec deux projecteurs pour terminer le fondu manuel.

Suivre les étapes ci-dessous,





- (1) Sélectionner le numéro de distorsion 2x2 et aligner la limite des projecteurs sur le côté des zones de chevauchement.
- (2) Selon la situation réelle, sélectionner le numéro de distorsion 3x3, 5x5 ou 9x9 pour ajuster la ligne de la grille.
- (3) Activer la distorsion interne pour ajuster la grille interne.
- (4) Les lignes de la grille sont toutes alignées. Presser menu pour quitter le motif de grille, le réglage du fondu manuel est alors terminé.

#### Etape 7 : Netteté de la distorsion

Lorsque les lignes droites de la grille deviennent courbes, les lignes de la grille seront déformées et irrégulières.

Pour éviter que l'irrégularité de la ligne ne soit trop évidente, les utilisateurs peuvent ajuster la netteté de la distorsion pour estomper ou accentuer la netteté des contours des images.

#### Etape 8 : Remise à zéro

Restaurer l'ajustement de la distorsion/du fondu par défaut.

🖻 +47 32 98 89 99

🖾 info@optoma.no

### Les bureaux d'Optoma dans le monde

Pour une réparation ou un support, veuillez contacter votre bureau régional.

#### **ETATS-UNIS**

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Canada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### **Amérique Latine**

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Europe

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK 【 +44 (0) 1923 691 800 🖻 +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865 service@tsc-europe.com

#### **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

#### France

**(**] +33 1 41 46 12 20 Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 📑 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, France savoptoma@optoma.fr

#### Espagne

C/ José Hierro.36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Espagne

#### Allemagne

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Germany

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 🖾 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

**(** +31 (0) 36 820 0252

🔄 +31 (0) 36 548 9052

#### Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvège

Scandinavie

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvège

#### Corée

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul, 135-815, KOREA +82+2+34430005

#### Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

#### Taiwan

12F., No. 213.Sec. 3. Beixin Rd., 🚺 +886-2-8911-8600 Xindian Dist., New Taipei City 231, 📔 +886-2-8911-6550 Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

services@optoma.com.tw asia.optoma.com

sinfo@os-worldwide.com

#### Hong Kong

Unit A. 27/F Dragon Centre. 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan. Kowloon, Hong Kong

#### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

**(** +852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

**(** +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

**(** +34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

【 +49 (0) 211 506 6670 File +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

#### www.optoma.com