Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék1
Használattal kapcsolatos megiegyzés2
Biztonsági tudnivalók2
Óvintézkedések 3
A szemre vonatkozó biztonsági
figyelmeztetések
Bevezetés7
A csomag áttekintése7
A termék áttekintése8
Főegység8
Billentyűzet9
Bemeneti/kimeneti csatlakozók10
Távvezérlő11
Üzembe helyezés12
Csatlakozás a kivetítőhöz12
Számítógép/Notebook csatlakoztatása 12
Videoforrás csatlakoztatása13
Csatlakoztatás 3D videoeszközökhöz.14
A 3D szemüveg használata16
A kivetítő be- és kikapcsolása17
A kivetítő bekapcsolása17
A Kivetítő Kikapcsolása18
Figyelmeztető jelzés19
A kivetített kép beállítása20
A kivetítő magasságának beállítása20
A kivetítő nagyításának / fókuszának
beállítása21
A kivetített kép méretének beállítása21
Felhasználói kezelőszervek
Billentyűzet és távvezérlő23
Billentyűzet23
Távvezérlő24
Képernyőn megjelenő menük31
Uzemeltetés31
A menürendszer32
Kép
Kep Specialis
KIJELZU
NIJELZU 3040
Dediiildo41

Beállítás Audió beállítások	43
Beállítás Biztonság	44
Beállítás Speciális	45
Opciók	46
Opciók Lámpa-beállítások	49
Opciók HDMI Link beállítások	50
Opciók Távvezérlőbeállítások	52
Opciók Speciális	53
Függelékek	54
Hibaelhárítás	.54
Képproblémák	54
Egyéb problémák	56
Távvezérlő problémák	56
LED fény jelentése	57
OSD üzenetek	58
Lámpacsere	.59
A porszűrő beszerelése és tisztítása	.61
Kompatibilitási módok	.62
Mennyezetre szerelés	.64
Optoma globális képviseletek	.65
Szabályzatok és biztonsági előírások.	.67
FCC nyilatkozat	67
Nyilatkozat az EU szabályok	
kielégítéséről	68



Biztonsági tudnivalók



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám a felhasználót a termék belsejében fellépő szigeteletlen "veszélyes feszültség" jelenlétére figyelmezteti, amely elég erős ahhoz, hogy áraműtést okozzon.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a készülékhez mellékelt kiadványban lévő fontos kezelési vagy karbantartási (szervizelési) utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

FIGYELEM: A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. A BURKOLAT BELSEJÉBEN NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK VANNAK. NE NYISSA FEL A BURKOLATOT. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE.

B osztályú kibocsátási határértékek

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a zavarkeltő berendezésekre vonatkozó kanadai szabályzat valamennyi követelményének.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A kivetítő megbízható üzemelésének biztosítása és a túlmelegedés elleni védelme érdekében úgy helyezze el, hogy a megfelelő szellőzést nem akadályozza. Például, ne helyezze a kivetítőt zsúfolt dohányzóasztalra, heverőre, ágyra vagy hasonló felületre. Ne építse a kivetítőt burkolatba, mint például könyvespolcra vagy szekrénybe, mert ezek a szellőzést korlátozzák.
- A kivetítőt ne használja víz vagy nedvesség közelében. A tűz és/vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a kivetítőt esőtől, illetve nedvességtől.
- Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hősugárzó, kályha), illetve egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
- 4. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.
- Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/kiegészítőket használjon.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy megrongálták. A sérülés/ rongálódás (egyebek között) az alábbiakra terjed ki:
 - A készüléket elejtették.
 - A tápkábel vagy a dugó megsérült.
 - Folyadék ömlött a kivetítőre.
 - A kivetítőt esőnek vagy nedvességnek tették ki.

- Tárgy esett a kivetítő belsejébe, vagy valami laza tárgy van benne. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A fedelek kinyitása vagy eltávolítása Önt nagyfeszültségnek és egyéb veszélyeknek teheti ki. Kérjük hívja az Optomát, mielőtt javításra küldené a készüléket.

- Ne hagyja, hogy tárgyak vagy folyadékok jussanak a kivetítőbe. A veszélyes pontokhoz vagy a rövidre zárt részekhez hozzáérő tárgyak tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- 8. Lásd a kivetítő burkolatát a biztonsági feliratokat illetően.
- 9. A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.

karbantartási előírásokat.

Kérjük, kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és

Óvintézkedések



Figvelmeztetés- Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, ne nézzen bele a kivetítő lencséjébe. Az erős fény Miután a lámpa szemsérülést okozhat. elérte hasznos élettartamának Figyelmeztetés- Tűzveszély vagy áramütés elkerülésének végét, a kivetítő érdekében ne tegye ki a kivetítőt esőnek vagy addig nem nedvességnek. kapcsolódik be, amíg ki Figyelmeztetés- Ne nyissa ki vagy szerelje szét a kivetítőt, mert nem cserélik a ezzel áramütést okozhat. lámpamodult. A lámpa cseréjéhez Figyelmeztetés- A lámpa cseréjekor hagyja lehűlni a készüléket. kövesse "A lámpa Kövesse az 59-60. oldalon lévő utasításokat. cseréje" rész alatt található Figyelmeztetés- A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa eljárásokat, a 59-60. oldalon. élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg. Figyelmeztetés- A lámpamodul kicserélése után a képen megjelenő "Opciók|Lámpa-beállítások" menü "Lámpa nullázása" funkciója segítségével állítsa vissza a lámpa számlálóját (lásd: 49. oldal). Figyelmeztetés- A kivetítő kikapcsolásakor hagyja, hogy a kivetítő befeiezze hűtési ciklusát, mielőtt áramtalanítaná a készüléket. A kivetítő lehűléséhez 90 másodperc szükséges.

- Figyelmeztetés- Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
- Figyelmeztetés- Amikor a lámpa közeledik élettartama végéhez, megjelenik a "A lámpa meghaladta hasznos élettartamát." üzenet a képernyőn. Vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel, hogy minél előbb kicserélhesse a lámpát.



Teendők:

- A termék tisztítása előtt mindig kapcsolja a készüléket ki és húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
- Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző burkolatának tisztításához.
- Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.

Ne

- Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
- Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
- Használja az alábbi helyzetekben:
 - Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
 - Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 5°C és 40°C között legyen.
 - Relatív páratartalom: 10 85 %
 - Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
 - Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
 - Közvetlen napsütésben.

A 3D kivetítő használata 3D funkcióval

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK. OLVASSA EL AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT ÖN VAGY GYERMEKE HASZNÁLNÁ A 3D FUNKCIÓT.

Figyelmeztetés

Gyermekeknél és tinédzsereknél inkább okoz egészségügyi gondokat a 3D, ezért rájuk közben gondosan figyelni kell.

Fényérzékenységi rohamra és egyéb egészségügyi kockázatokra vonatkozó figyelmeztetés

- Egyesek epilepsziás rohamot kaphatnak a kivetítő és a videojátékok villogó képeinek, fényeinek hatására. Amennyiben epilepszia vagy szélütés betegségtől szenved vagy a családban volt ilyen előzmény, akkor a 3D funkció használata előtt kérje ki szakorvosa tanácsát.
- Előfordulhat, hogy azok, akik saját magukon vagy családjukban eddig nem tapasztaltak epilepsziás vagy szélütés jeleit, eddig nem diagnosztizált betegséget hordozhatnak magukban, ami fényérzékenységi epilepsziás rohamot válthat ki.

- A terhes nők, az idősek, a súlyos betegségtől vagy alváshiánytól szenvedők, illetve az alkohol hatása alatt lévők kerüljék a készülék 3D funkciójának használatát.
- Ha az alábbi tüneteket tapasztalja, azonnal hagyja abba a 3D képek nézését és forduljon szakorvoshoz: (1) látászavar; (2) émelygés; (3) szédülés; (4) akaratlan mozgás, mint pl. szem- vagy izomrángás; (5) zavartság; (6) hányinger; (7) eszméletvesztés; (8) rángás; (9) görcsölés; és/vagy (10) dezorientáció. A gyermekek és tinédzserek hajlamosabbak lehetnek e tünetekre, mint a felnőttek. A szülőknek tanácsos figyelemmel kísérniük gyermekeiket és megkérdezni, hogy tapasztalják-e a fenti tüneteket.
- A 3D kép nézése okozhat tengeri betegséget, észlelési zavarokat, dezorientációt, szemmegerőltetést és egyensúlyzavarokat. Javasoljuk, hogy gyakori szünetekkel csökkentse a bekövetkezés esélyét. Ha a szeme elfáradt vagy kiszáradt, vagy ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, azonnal hagyja abba az eszköz használatát és a tünetek megszűnése után legalább harminc percig még ne folytassa a használatát.
- Ha a 3D vetítést igen kis távolságról nézi huzamosabb ideig, látászavart okozhat. Az ideális nézési távolság a vetítővászon magasságának legalább háromszorosa. Tanácsos a vetítővászonnal egy szintben nézni a vetített képet.
- A 3D szemüveg hosszabb idejű használatakor fejfájás vagy kifáradás jelentkezhet. Ha fejfájást, fáradtságot vagy szédülést tapasztal, hagyja abba a 3D nézését és pihenjen.
- Ne használja a 3D szeműveget más célra, csak a 3D vetítés nézésére. A 3D szeműveg rendeltetésétől eltérő célból történő viselése (pl. szeműveg, napszeműveg, védőszeműveg stb.) fizikailag ártalmas lehet, gyengítheti a látást.
- A 3D-ben való megtekintés egyes nézőknél dezorientációt okozhat. Ennek megfelelően NE helyezze a 3D KIVETÍTŐT nyitott lépcsőház, kábel, erkély vagy egyéb tárgy közelébe, ahol fennáll a megbotlás, beleütközés, leverés, eltörés vagy átesés veszélye.



A szemre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések



- Mindig kerülje a kivetítő fénysugarába tekintést. Lehetőleg háttal álljon a sugárnak.
- Ha a kivetítőt osztályteremben használják, csak kellő felügyelet mellett kérjen fel gyereket, hogy mutasson meg valamit a kivetített képen.
- A helyiség elsötétítésével csökkentse a lámpa szükséges fényerejét..



Bevezetés

Magyar

A csomag áttekintése

A termék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy az alábbi kellékek és tartozékok benne vannak-e a dobozban. Ha bármi hiányozna, forduljon az Optoma ügyfélszolgálatához.

Normál tartozékok





 Az opcionális kiegészítők típustól, műszaki adatoktól és térségtől függően eltérők lehetnek.

A termék áttekintése





- Ne fedje be a kivetítő légbeszívó/-kifúvó nyílásait.
- (*) Opcionális kiegészítő.
- 1. Objektív
- 2. Infravörös érzékelő
- 3. Billentyűzet
- 4. Bemeneti/kimeneti csatlakozók
- 5. Tápcsatlakozó-aljzat
- 6. Dőlésszög-beállító lábak
- 7. Lencsekupak (*)

- 8. Hangszóró
- 9. Zoom kar
- 10. Fókuszgyűrű
- 11. Lámpafedél
- 12. Szellőzés (beömlő nyílás)
- 13. Szellőzés (kiömlő nyílás)
- Kensington[™]-zár csatlakozója

Bevezetés

9

Magyar

Billentyűzet



- 1. Forrás
- 2. Enter
- 3. Trapézkorrekció
- 4. Újraszinkr.
- 5. Menü
- 6. Súgó
- 7. Lámpa LED
- 8. Bekapcsolás/Készenlét LED
- 9. Tápfeszültség
- 10. Hőmérsékletjelző LED
- 11. Négyirányú kiválasztógombok



Bemeneti/kimeneti csatlakozók



 A távoli egérhez különleges távvezérlő szükséges.

Note

- 7. USB-B mini csatlakozó (Firmware-frissítés)
- 8. Tápcsatlakozó-aljzat



Bevezetés

Távvezérlő



 Lehetnek gombok, amelyek egyes modelleknél nem működnek.



- 1. Bekapcsolás
- 2. Kikapcsolás
- 3. Felhaszn. 1/Felhaszn. 2/ Felhaszn. 3
- 4. Kontraszt
- 5. Fényerő
- 6. Megjelenítési mód
- 7. Képméretarány
- 8. Trapéz
- 9. 3D
- 10. Némítás
- 11. Elalváskapcsoló
- 12. DynamicBlack
- 13. Forrás
- 14. Újraszinkr.
- 15. Hangerő +/-
- 16. Enter
- 17. Menü
- 18. Négyirányú kiválasztógombok
- 19. HDMI1
- 20. HDMI2
- 21. VGA1
- 22. YPbPr
- 23. VGA2
- 24. Videó



Csatlakozás a kivetítőhöz

Számítógép/Notebook csatlakoztatása





Az egyes országokban eltérő alkalmazások miatt egyes térségekben a kiegészítők is eltérők lehetnek.

 (*) Opcionális kiegészítő

1	*12 V-os DC dugó
2	*3D jelsugárzókábel
3	*HDMI-kábel
4	
5	*Audió kimeneti kábel
6	*USB-kábel

Videoforrás csatlakoztatása

DVD-lejátszó, Blu-ray-lejátszó, Set-top Box, HDTV vevőkészülék, játékkonzol





Az egyes országokban eltérő alkalmazások miatt egyes térségekben a kiegészítők is eltérők lehetnek.

 (*) Opcionális kiegészítő

1*12 V-os DC dugo
2*3D jelsugárzókábe
3*MHL-kábel (MicroUSB–HDMI
4
5*Audió kimeneti kábe
6*HDMI-kábe





Először a 3D videót küldő eszközt kell bekapcsolni, csak utána a 3D kivetítőt.



Ha a bemeneti videó hagyományos 2D, állítsa a "3D formátum" elemet "Auto" helyzetbe.

 Ha az "SBS mód" aktív, a 2D videó tartalom hibásan jelenik meg.

Csatlakoztatás 3D videoeszközökhöz

Amint az ábrán látható módon csatlakoztatta eszközeit a HDMI-kábelekkel, máris hozzáfoghat. Kapcsolja BE a 3D videó forráseszközt és a 3D kivetítőt.

PlayStation[®] 3 játékok

- Győződjön meg arról, hogy frissítette a játékkonzolt a legújabb szoftververzióra.
- Lépjen a "Beállítások" menü -> "Megjelenítési beállítások" -> "Videó kimenet" -> "HDMI" elemre. Jelölje ki az "Automatic" elemet és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Töltse be a 3D játéklemezt. Más megoldásként letöltheti a játékokat (és 3D frissítéseiket) a PlayStation[®] hálózaton is.
- Indítsa el a játékot. A játékon belüli menüben jelölje ki a "Játék 3D-ben" elemet.

3D Blu-ray™ lejátszó

- Győződjön meg arról, hogy a lejátszó támogatja a 3D Blu-ray™ lemezek használatát, és a 3D kimenet engedélyezett.
- Töltse be a 3D Blu-ray™ lemezt a lejátszóba és nyomja meg a "Lejátszás" gombot.

3D TV (pl. SKY 3D, DirecTV)

- Lépjen kapcsolatba TV-szolgáltatójával az előfizetési csomagban lévő 3D csatornák engedélyezését illetően.
- Amint engedélyezte, váltson a 3D csatornára.
- Két egymás melletti képet kell látnia.
- Váltson a 3D kivetítő "SBS Mód"-jára. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.
- 3D eszköz (pl. 3D DV/DC) 2D 1080i egymás melletti jelkimenettel
- Csatlakoztassa a 3D eszközt és váltson 3D tartalom kibocsátásra 2D egymás melletti kimenettel a 3D kivetítőre.
 - Két egymás melletti képet kell látnia.
- Váltson a 3D kivetítő "SBS Mód"-jára. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.

Ha 3D tartalmat HDMA 1.4a forrásról (pl.: 3D Blu-Ray) tekinti meg, a 3D szeművegnek mindig szinkronizálva kell lennie. Amennyiben 3D tartalmat néz egy HDMI 1.3 forrásból (pl. 3D sugárzás SBS mód használatával), szükséges lehet a kivetítő 3D szink. ford. opciójának használatára a 3D hatás optimizálására. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ ->3D" részében található.

14







Bővebb információkért tekintse meg a 3D szemüveg használati útmutatóját.

A 3D szemüveg használata

- 1. A 3D szemüveg BEKAPCSOLÁSÁHOZ.
- 2. Ellenőrizze, hogy a 3D tartalom a kivetítőre jut és a jel kompatibilis a kivetítő műszaki adataival.
- Kapcsolja be a 3D kivetítő "3D mód" funkcióját (Ki/ DLP-Link/VESA 3D - attól függően, hogy milyen típusú szemüveget használ). Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.
- 4. Kapcsolja be a 3D szeműveget és győződjön meg arról, hogy a kép 3D-ben jelenik meg szemmegerőltetés nélkül.
- 5. Ha a kép nem jelenik meg 3D-ben, ellenőrizze, hogy a 3D eszköz helyesen van-e beállítva 3D kép kibocsátására vagy sem. Vagy az "SBS mód"-nak be kell kapcsolódnia, ha a bemeneti jel 2D 1080i egymás melletti, majd ismételje meg a fenti 1–4. lépést.
- A 3D hatás optimalizálásához szükség lehet a kivetítő "3D szink.ford." opciójának használatára. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.
- A 3D szeműveg KIKAPCSOLÁSÁHOZ: Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Üzemkapcsoló" gombot, amíg a LED ki nem kapcsolódik.
- 8. További beállítási információkért lásd a 3D szemüvegek használati utasítását vagy a gyártó weboldalát.

A kivetítő be- és kikapcsolása

A kivetítő bekapcsolása

- 1. Vegye le a lencsevédő sapkát.
- Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt. A Be/Készenlét LED sárga fényre vált, ha csatlakoztatják.
- Kapcsolja be a lámpát a kivetítő tetején vagy a távvezérlőn lévő "U" gomb megnyomásával. Az BE/KÉSZENLÉT LED zöld színűre vált. @

Az induló kép körülbelül 10 másodperc elteltével megjelenik. A kivetítő első használatakor felkéri a kívánt nyelv és energiatakarékos mód beállítására.

- 4. Kapcsolja be a megtekintendő jelforrást (számítógép, notebook számítógép, videolejátszó stb.). A kivetítő automatikusan érzékeli a forrást. Amennyiben mégsem, nyomja meg a menü gombot és lépjen az "Opciók" menübe. Győződjön meg arról, hogy a "Forrás zár" beállítása "Ki".
- Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a billentyűzet "SOURCE" (Forrás) gombját, illetve a közvetlen forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.





- Először a kivetítőt kapcsolja be, és csak utána a jelforrásokat.
- (*) Opcionális kiegészítő

A Kivetítő Kikapcsolása

 Nyomja meg a "O" gombot a távvezérlőn vagy a "O" gombot a billentyűzeten a kivetítő kikapcsolásához. A következő üzenet jelenik meg a vásznon.



Nyomja meg ismét a "①" gombot a megerősítéshez. Ellenkező esetben az üzenet 15 másodperc múlva eltűnik. Amikor másodszorra megnyomja a "①" gombot, a kivetítő a vásznon megjeleníti a visszaszámlálást és kikapcsolódik.

2. A hűtőventilátorok körülbelül 10 másodpercig tovább működnek a hűtési ciklus befejezéséig, és a Be/Készenlét LED zöld fénnyel villog. Amikor a Be/Készenlét LED folyamatos sárga színűre változik, a kivetítő készenléti üzemmódba lépett.

Ha a kivetítőt újra be kívánja kapcsolni, várnia kell, amíg a hűtési ciklus befejeződik és a kivetítő készenléti állapotba lép. Miután a kivetítő készenléti módba lépett, nyomja meg a "**U**" gombot a kivetítő újraindításához.

- 3. Húzza ki a kivetítő tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a kivetítőből.
- 4. A kikapcsolást követően ne kapcsolja be azonnal a kivetítőt.



Figyelmeztető jelzés

Ha a figyelmeztető lámpák (lásd alább) bekapcsolódnak, a kivetítő automatikusan kikapcsol:

- Ha a "LÁMPA" LED folyamatos vörös színnel világít és a "Be/Készenlét" jelzőfény sárgán villog.
- Ha a "TEMP" (Hőmérséklet) LED folyamatos vörös színnel világít és az "Be/Készenlét" jelzőfény sárgán villog. Ez azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. Normális esetben a kivetítőt lehűlés után újra be lehet kapcsolni.
- Ha a "TEMP" (Hőmérséklet) LED vörös színnel villog és az "On/Standby" (Bekapcsolt állapot/készenlét) jelzőfény sárgán villog.

Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercig és próbálkozzon újra. Ha a figyelmeztető fény újra kigyullad, segítségért vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizzel.



Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi felhatalmazott szervizközponttal, ha a kivetítőn az alábbi jelenségeket tapasztalja. További információkért lásd a 65-66 oldalt.



A kivetített kép beállítása

A kivetítő magasságának beállítása

A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép helyzetének beállításához.

- 1. Keresse meg azt az állítható lábat a kivetítő alján, amelyen állítani szeretne.
- Forgassa el az állítható gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba a kivetítő emeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba a lejjebb eresztéséhez. Szükség esetén ismételje meg a többi lábbal is.



Magyar 20



A kivetítő nagyításának / fókuszának beállítása

A képet a nagyítógyűrű elforgatásával tudja nagyítani vagy kicsinyíteni. Fókuszáláshoz forgassa el a fókuszgyűrűt, amíg a kép ki nem tisztul.

Rövid vetítési távolsággal rendelkező sorozat: A kivetítő fókusz funkcióját 0,33 és 3,39 méter közötti távolságoban lehet használni.



A kivetített kép méretének beállítása

A vetített kép mérete 76 centimétertől 780 méterig terjed.



21 Magyar

16·9 kéner-	Vetít	ővászon m	érete (Sz x Ma) Vetítési távolság (D)			Vetítési távolság (D)			e (IId)	
nyő átlójának	(m)		(hüvelyk)		(r	n)	(láb)		Ellere	s (na)
nosszusaga (hüvelyk)	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	nagy látószög	tele	nagy látószög	tele	(m)	(hüvelyk)
30,0	0,66	0,37	26,15	14,71	0,33	0,33	1,09	1,09	0,06	2,35
40,0	0,89	0,50	34,86	19,61	0,44	0,44	1,45	1,45	0,08	3,14
60,0	1,33	0,75	52,29	29,42	0,66	0,66	2,17	2,17	0,12	4,71
70,0	1,55	0,87	61,01	34,32	0,77	0,77	2,54	2,54	0,14	5,49
80,0	1,77	1,00	69,73	39,22	0,88	0,88	2,90	2,90	0,16	6,28
90,0	1,99	1,12	78,44	44,12	0,99	0,99	3,26	3,26	0,18	7,06
100,0	2,21	1,25	87,16	49,03	1,10	1,10	3,62	3,62	0,20	7,84
120,0	2,66	1,49	104,59	58,83	1,33	1,33	4,35	4,35	0,24	9,41
150,0	3,32	1,87	130,74	73,54	1,66	1,66	5,44	5,44	0,30	11,77
180,0	3,98	2,24	156,88	88,25	1,99	1,99	6,52	6,52	0,36	14,12
250,0	5,53	3,11	217,89	122,57	2,76	2,76	9,06	9,06	0,50	19,61
300,0	6,64	3,74	261,47	147,08	3,31	3,31	10,87	10,87	0,60	23,53
307,0	6,80	3,82	267,57	150,51	3,39	3,39	11,13	11,13	0,61	24,08

Rövid vetítési távolság

* Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.



Billentyűzet és távvezérlő

Billentyűzet



A billentyűzet használata

BEKAPCSOLT ÁLLAPOT	Ċ	Tekintse meg a "Kivetítő be- és kikapcsolása" részt a 17-18. oldalon.
ÚJRASZINKR.	RE-SYNC	Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizál- ja a kivetítőt.
ENTER	ENTER	Megerősíti a választást.
FORRÁS	SOURCE	Nyomja meg a "SOURCE" gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.
Menü		Nyomja meg a "Menu" (Menü) gombot az OSD menü megnyitásához. Az OSD bezárásához nyomja meg ismét a "Menu" (Menü) gombot.
Súgó	?	Súgó menü (csak akkor elérhető, ha az OSD menü nem látható).
Négyirányú kiválasztógomb	ok	Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ gombot elemek kiválasztá- sához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Trapéz	\Box / \Box	Használja a □ □ □ gombot a kivetítő megdönté- se által okozott képtorzítás kioltásához. (±40 fok)
Lámpa LED	⊖	A kivetítő lámpájának állapotát mutatja.
Hőmérséklet- jelző LED	10	A kivetítő hőmérsékletét mutatja.
Bekapcsolás/ Készenlét LED	U O	A kivetítő állapotát mutatja.



Távvezérlő

		#F 00
User 1 Brightness Keystone	User2) User iontrast Decl ratio	
	DB (30) Sleep Tim Sleep Tim Olume +) er
Source		c
	HDMI2	
VGA1 VG.	A2 Video YPbF	5

Model No	TICE
Rating: DC 3	V == 60mA MAX
C	E
F	C
RoHS	X
Parex Electr	onics CO.,LTD. MADE IN CHINA

A távvezérlő használata				
Bekapcsolás	ባ	Kapcsolja be a kivetítőt.		
Kikapcsolás	0	Kikapcsolja a kivetítőt.		
Felhasználói 1/ Felhasználói 2/ Felhasználói 3	User 1 User 2 User 3	Felhasználó által definiált billentyűk. Lásd: 52. oldal a beállítást illetően.		
Fényerő	-兴-	A kép fényerejének beállításához.		
Kontraszt		A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget lehet szabályozni.		
Mód	•	Válassza ki az adott helyzethez a legjobb beállításokat tartalmazó megjelenítési mó- dot. (lásd: 34. oldal)		
Trapéz		A kivetítő megdöntése által okozott képtor- zítás kioltására való.		
Képméretarány		Nyomja meg a megjelenített kép arányának módosításához.		
3D	3D	Kézzel válassza ki azt a 3D módot, amely leginkább megfelel a 3D tartalomnak.		
Némítás	∎×	ldeiglenesen ki-/bekapcsolja a hangot.		
DB (DynamicBlack)	*/*	Automatikusan beállítja a kép fényerőt úgy, hogy a kontrasztja a legjobb legyen.		
Elalváskapcsoló	(Here)	Beállítja a visszaszámlálás időközét.		
Hangerő+/ Hangerő-		Használja a hangerő növelésére, illetve csökkentésére.		
Forrás		Nyomja meg a "Source" gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.		
Újraszinkr.		A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelfor- ráshoz hangolja.		



A távvezérlő használata				
Enter	┩┙	Megerősíti a választást.		
Menü		A kivetítő képernyőmenüinek megjelenítése vagy bezárása.		
HDMI1	(<u>vannas</u>)	Nyomja meg a "HDMI1" gombot a HDMI 1/ MHL forrás kiválasztásához.		
HDMI2	(<u>Tanan</u>)	Nyomja meg a "HDMI2" gombot a HDMI 2 forrás kiválasztásához.		
VGA1		Nincs funkció.		
VGA2		Nincs funkció.		
Videó	$oldsymbol{O}$	Nincs funkció.		
YPbPr	000	Nincs funkció.		
Négyirányú kiválasztó- gombok		Használja a ▲ ▼ ◀▶ gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.		

25 Magyar



MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő				
Mód		Nyomja meg a "Mode" gombot több mint egy másodpercig az MHL távvezérlő mód aktiválásához. MHL A kilépéshez ismét nyomja meg a "Mode" gombot.		
Kiválaszt	←	A fájl kiválasztásához.		
Menü		Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásá- hoz.		
Négyirányú kiválasztógom- bok		Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.		





Elemek behelyezése

A távvezérlőhöz két darab AAA méretű elem jár.

Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típust használjon.



A nem megfelelő elemek használata vegyi szivárgást vagy robbanást okozhat. Ügyeljen az alábbiak betartására:

Ne keverje az eltérő típusú elemeket. A különböző típusú elemek különböző jellemzőkkel bírnak.

Ne használjon régi és új elemeket egyszerre. Az új és régi elemek keverése megrövidíti az új elemek élettartamát, illetve a régi elemek vegyi szivárgását okozhatja.

Azonnal vegye ki a kimerült elemeket. Az elemekből szivárgó vegyi anyag a bőrrel érintkezve irritációt okozhat. Ha vegyi szivárgást észlel, alaposan törölje le egy kendővel.

A termékhez mellékelt elemek élettartama rövidebb lehet a tárolási körülmények miatt.

Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem tervezi használni, úgy az elemeket feltétlenül vegye ki.

Az elhasznált elemektől saját térsége vagy országa szabályozásának megfelelően szabaduljon meg.





A HELP (Súgó) gomb használata

A HELP (Súgó) funkció biztosítja az egyszerű üzembe helyezést és üzemeltetést.

Nyomja meg a "?" gombot a billentyűzeten a Súgó menü megnyitásához.





A súgó menü gomb csak akkor működőképes, ha nem érzékelhető bemeneti jelforrás.

	SÚGÓ	
A kép nem jelenik meg		
		A Kilépés



		SÚGÓ			
A kép nem	jelenik meg				
 Ha noteszgép 1. Először köv beállításáho 2. Nyomja me 	et használ: vesse a fenti lép oz. eg a kimeneti be	péseket a számítóg eállítások váltása gr	ép felbontásának ombot.Példa: [Fn]-	+[F4]	
Acer[Fn]+[F5]IBM/Lenovo[Fn]+[F7]Asus[Fn]+[F8]HP/Compaq[Fn]+[F4]Dell[Fn]+[F8]NEC[Fn]+[F3]Gateway[Fn]+[F4]Toshiba[Fn]+[F5]					
Mac Apple: System Preference -> Display -> Arrangement -> Mirror display					
[ELŐZŐ]					
				Kilépés	



 További részletekért lásd a "Hibaelhárítás" című részt a 54~56 oldalon.



Ha nem érzékelhető bemeneti jelforrás és megnyomják a súgó gombot, a következő oldalak fognak megjelenni, amelyek segítséget nyújtanak a problémák diagnosztizálásában.







Magyar 30

Képernyőn megjelenő menük

A kivetítő több nyelven is elérhető, képen megjelenő beállító menüje segítségével beállíthatja a képet és megváltoztathatja a beállításokat. A kivetítő automatikusan érzékeli a forrást.

Üzemeltetés

- 1. Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a "Menü" gombot a távvezérlőn vagy a billentyűzeten.
- 2 Az OSD menü megjelenésekor a ◀► gombok segítségével választhat a főmenü pontjai közül. Adott oldal menütételének kiválasztása közben nyomja a ▼ vagy "Enter" gombot az almenübe történő belépéshez.
- Az adott almenü tételének kiválasztásához nyomja a ▲ ▼ gombokat, majd a ► vagy "Enter" gombot a további beállítások megtekintéséhez. Állítson a beállításon a ◄► gombbal.
- 4. Az almenü többi beállítását a fentiek szerint módosíthatja.
- 5. Jóváhagyáshoz nyomja meg az "Enter" vagy "Menü" gombot és a képernyő visszatér a főmenühöz.
- 6. A kilépéshez nyomja meg ismét a "Menu" gombot. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.







A menürendszer

Főmenü	Almenü	В	eállítások
Beállítás	Biztonság	Biztonság	Be / Ki
		Biztonsági időzítő	Hónap / Nap / Óra
		Jelszócsere	
	l	Kilépés	
	Speciális	Logo	Alapértelmezett / Semleges / Felhasználói
		Logó rögzítés	
	l	Kilépés	
	Kilépés		
Opciók	Bemeneti jelforrás		HDMI 1 / MHL / HDMI 2
	Forrás zár		Be / Ki
	Intenzív hűtés		Be / Ki
	Információ elrejtése		Be / Ki
	Billentyűzet-lezárás		Be / Ki
	Tesztminta		Nincs / Rács / Fehérminta
	IR funkció		Mind / Front / Felső / Ki
	12 V-os trigger		Ki / Be / Auto 3D
	Háttérszín		Fekete / Vörös / Kék / Zöld / Fehér
	Lámpa-beállítások	Lámpaóra	
		Lámpa emlékeztető	Be / Ki
		Lámpa üzemmód	Világos / Eco. / Dynamic
		Lámpa nullázása	Igen / Nem
	l	Kilépés	
	HDMI Link beállítások	HDMI Link	Ki / Be
		TV sajátja	Igen / Nem
		Power On Link	Kölcsönös / PJ \rightarrow Device / Device \rightarrow PJ
	ί	Power Off Link	Ki / Be
	Távvezérlőbeállítások	Felhasználói1 / Felhasználói2 / Felhasználói3	Színbeállítás / Színhőmérséklet / Gamma / HDMI Link / Tesztminta / AV némítás
	l	Kilépés	
	Speciális	Auto bekapcs.	0~100
		Auto. kikapcsolás (perc)	-50~50
		Elalváskapcsoló (perc)	-50~50
		Bekapcsolt mód (Készenlét)	-50~50
	l	Kilépés	Engedélyezés / Letiltás
	Alaphelyzet	Aktuális	Mégsem / Igen
	l	Mind	Mégsem / Igen
	Kilépés		



- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az (OSD) képernyőmenük a kiválasztott jeltípustól és a használt kivetítő típusától függően eltérhetnek.
- (#1, #2) A "Telítettség" és "Árnyalat" lehetőségek HDMI YUV módban elérhetők, HDMI RGB módban nem.
- (#3) A "3D szink.ford." funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a 3D opció engedélyezve van.



Kép

	Ĩ	₹ <i>\$</i> \$ \$	\times	000	
		K	ép		
☆	Megjelenítési	mód		Moz	i 🕨
¢	Fényerő			0	•
●	Kontraszt 0				
Δ	Élesség 8				
Ð	Speciális				•
		•			
0	Alaphelyzet				•
				A Kilépé	és

Megjelenítési mód

A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.

- Mozi: házimozihoz.
- Referencia: Ezt a módot arra szánták, hogy a lehető legnagyobb hűségben reprodukálja a filmrendező eredeti szándékát. A szín, színhőmérséklet, fényerő, kontraszt és gamma beállítások mind a szabvány referenciaszintre vannak beállítva.
- Élénk: Meglepően élénk, színes képek megjelenítéséhez optimalizált beállítás.
- Világos: maximális fényerő PC bemenet esetén.
- 3D: ajánlott beállítás az engedélyezett 3D módhoz. A felhasználó által a 3D elemben végzett további beállítások mentésre kerülnek ebben a módban későbbi használat céljából.
- Felhasználói: a felhasználó saját beállítása.
- ISF Day: Optimalizálja a képet ISF Day móddal, hogy tökéletesen kalibrált, kiváló képet kaphasson.
- ISF Night: optimalizálja a képet ISF Night móddal, hogy tökéletesen kalibrált, kiváló képet kaphasson.
- Játék: Játékokhoz.

<u>Fényerő</u>

A kép fényerejének beállításához.

- A ◄ gomb megnyomásával sötétítheti a képet.
- A ► gomb megnyomásával világosíthatja a képet.

 "Az "ISF Night" nem látható, ha

az ISF módokat nem kalibrálták.



<u>Kontraszt</u>

A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget adja meg.

- ▶ Nyomja meg a ◀ gombot a kontraszt csökkentéséhez.
- Nyomja meg a ► gombot a kontraszt növeléséhez.

<u>Élesség</u>

A kép élességét állítja be.

- ▶ Nyomja meg a ◄ gombot az élesség csökkentéséhez.
- Nyomja meg a ► gombot az élesség növeléséhez.

<u>Alaphelyzet</u>

A "Igen" elem kiválasztásával az "Kép" összes beállítását a gyárira állítja vissza.



	ж. ж. ж. ж.	×	000	
	K	ép		
	Spe	ciális		
Zajcsökkenté	s		10	•
Gamma Film				
BrilliantColor™ 10				
DynamicBlack Alacsony				
Színhőmérséklet Közepes				
Színbeállítás				
	-	·		
Színtér			Auto	•
			🐴 Kilépés	

Zajcsökkentés

Kép | Speciális

A Zajcsökkentés csökkenti a váltott soros megjelenítés esetén látható zajt a jelben. A beállítási tartomány: "0" – "10". (0: Ki)

<u>Gamma</u>

Lehetővé teszi a gammagörbe beállítását. A kezdeti beállítást és finomhangolást követően hajtsa végre a Gamma Adjustment (Gamma beállítás) lépéseit a képkimenet optimalizálásához.

- Film: házi-mozihoz.
- Videó: videó vagy TV forráshoz.
- Grafika: PC / Fotó forráshoz.
- Szabvány: szabvány képbeállításhoz.

<u>BrilliantColor™</u>

Ez a beállítható elem új színfeldolgozó algoritmust és fejlesztéseket alkalmaz a nagyobb fényerő elérése érdekében amellett, hogy valósághű, élénkebb színeket biztosít. A beállítási tartomány: "1" – "10". Ha erősen javított képet kíván, akkor a maximális érték felé növelje a beállítás értékét. Ha lágyabb, természetesebb képet kíván, akkor csökkentse az értékét.

DynamicBlack

A DynamicBlack lehetővé teszi, hogy a kivetítő automatikusan optimálisra állítsa a kép fényerejét sötét/világos filmjelenetek esetén, rendkívüli részletességet lehetővé téve.

Színhőmérséklet

Válasszon színhőmérsékletet a következők közül: Meleg/Normál/ Hűvös/Hideg.

<u>Színbeállítás</u>

Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ▲ vagy ▼ vagy ◄ vagy ► gombot a kívánt elem kijelöléséhez.

Színbeállítás	
Vörös	Ciánkék
Zöld	Bíborvörös
Kék	Sárga
Fehér	Alaphelyzet
	🕈 Kilépés

 Vörös/Zöld/Kék/Ciánkék/Bíborvörös/Sárga: használja a vagy ► gombot, az Árnyalat, Telítettség és Színnyereség kiválasztásához.

Vörös	
Színezet	0
Telítettség	0
Nyereség	0
	🛧 Kilépés

Fehér: használja a ◄ vagy ► gombokat a Vörös, Zöld és Kék színek kiválasztásához.

Fehér	
Vörös	0
Zöld	 0
Kék	0
	🕈 Kilépés

 Alaphelyzet: Az "\$" elem kiválasztásával az összes színbeállítást a gyárira állítja vissza.

<u>Színtér</u>

Válassza ki a megfelelő színmátrixot az Auto, RGB(0-255), RGB(16-235) és YUV értékek közül.Alaphelyze



KIJELZŐ

	Ì	× *	×	000	
		KIJE	lző		
맙	Formátum			16:9	•
	Élmaszk			0	•
	Nagyítás			0	×
÷	Képeltolás				•
В	F. trapéz			С	• •
60	3D				•
				🕈 Kilépé	s

Formátum

Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használhatia.

- 4:3: Ez a formátum 4:3 bemeneti jelforrásokhoz való.
- 16:9: 16:9 bemeneti jelforráshoz való, mint például a HDTV vagy DVD, amelyet széles képernyős televízióhoz állítottak be.
- LBX: Ez a formátum nem 16:9. levélszekrény forráshoz és azon felhasználóknak való, akik külső anamorf lencsét használnak 2,35:1 képméretarányú kép megjelenítéséhez teljes felbontás mellett.
- Natív: ez a formátum az eredeti képméretet jeleníti meg, átméretezés nélkül.
- Szuperszéles: Ez az üzemmód átméretezi a 2.35:1 forrásokat. hogy a képmagasság 100%-a ki legyen töltve és ne legyenek fekete sávok. (a kép bal és jobb oldala levágásra kerül). Részletes információk az I BX módról:

- 1. Eques Letter-Box formátumú DVD-ket nem optimalizálnak 16:9 TV-khez. Ilyen helyzetben a kép nem jelenik meg helyesen 16:9 módban. Ilyen esetben 4:3 módban nézze a DVD-t. Ha a tartalom azonban nem 4:3 aránvú. 16:9 megjelenítés esetén fekete sávok veszik körül a képet. Ilyen tartalom esetében használhatja az LBX üzemmódot, hogy a képpel a lehető legjobban kitöltse a 16:9 kijelzőt.
- 2. Ha külső, anamorf lencsét használ, az LBX üzemmód lehetővé teszi olyan 2.35:1 képméretarányú tartalom (anamorf DVD-t és HDTV film jelforrást is beleértve) megtekintését is, ami támogatja az anamorf szélesvásznú megjelenítést és módosították a 16:9 arányú megjelenítéshez széles 2,35:1 kép formájában. Ilyen esetben nincsenek fekete sávok a képen. A lámpa teljesítmény és a függőleges felbontás teljesen kihasználásra kerül.

16:9 kép	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4:3	1440 x 10	80 közép			
16:9	1920 x 10	80 közép			
LBX	1920 x 14 megjelení	40 közép tése	, majd a közép	ső 1920 x 10	80 kép
Natív	Nincs kép a formátu	átmérete m az erec	zés, 1:1 leképe deti képet muta	zés és közpo itja átméretez	ontosított. Ez és nélkül.
Szuperszéles	Átméretez majd a kö	zés 2534 zépső 19	x 1426 méretre 20x1080 kép n	e (132%-os na negjelenítése	agyítás),



Minden egyes I/O eltérő "Élmaszk" beállítással rendelkezik.

<u>Élmaszk</u>

Az élmaszkot használva el lehet távolítani a kódolási zajt a videó bemeneti jel képének széléről.

"Az "Élmaszk" és a "Nagyítás" nem működik egyszerre.

- <u>Nagyítás</u>
 - ▶ Nyomja meg a ◀ gombot a kép méretének csökkentéséhez.
 - Nyomja meg a ► gombot a kép méretének növeléséhez a vetítővásznon.

Képeltolás

Nyomja meg a ► gombot a következő menüben, majd a ▲, ▼, ◄ vagy ► segítségével válasszon egy elemet.



- Vízszintes: Nyomja meg a < > gombot, a kivetített kép vízszintes elfordításához.
- Függőleges: Nyomja meg a ▲ ▼ gombot, a kivetített kép függőleges elfordításához.

F. trapéz

Nyomja meg a ◀ vagy ► gombot a képtorzítás függőleges csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.



X	× ×	×		
	KIJE	LZŐ		
	3	D		
3D mód			Ki	
3D formátum Auto				
3D -> 2D			3D	
3D szink.ford.			Ki	
			🔦 Kilépés	

3D mód

KIJELZŐ | 3D

- Ki: Válasza az "Ki" elemet a 3D mód kikapcsolásához.
- DLP-Link: A "DLP-Link" opció kiválasztásával optimalizált beállításokat használhat a DLP-Link 3D szemüveghez. (lásd: 16. oldal).
- VESA 3D: A "VESA 3D" opció kiválasztásával optimalizált beállításokat használhat a VESA 3D szemüveghez. (lásd: 16. oldal).

3D formátum

- Auto: 3D azonosító jel észlelése esetén automatikusan megtörténik a 3D formátum kiválasztása.
- SBS: 3D jel "Egymás melletti" formátumban való megjelenítése.
- Top and Bottom: 3D jel megjelenítése "Top and Bottom" formátumban.
- Frame Sequential: 3D jel megjelenítése "Frame Sequential" formátumban.

<u>3D -> 2D</u>

- > 3D: 3D jel megjelenítés.
- L (Bal): A 3D tartalom bal oldali képkockájának megjelenítése.
- R (Jobb): A 3D tartalom jobb oldali képkockájának megjelenítése.

3D szink.ford.

- Nyomja meg az "Be" (Be) gombot a bal és jobb képtartalom felcseréléséhez.
- Nyomja meg az "Ki" (Ki) gombot az alapértelmezett képtartalom használatához.



- A "3D formátum" opció kizárólag a 63. oldalon látható 3D időzítés esetén támogatott.
- A "3D formátum" kizárólag nem HDMI 1.4a 3D időzítés esetén támogatott.



Nyelv

Beállítás

A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a ► gombot az almenü megnyitásához, majd a ▲, ▼, ◀ vagy ► gombot a kívánt nyelv kiválasztásához. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "Enter" gombot.

Nyelv			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Vietnamese
Italiano	Русский	简体中文	Romanian
Español	Suomi	日本語	Indonesian
Português	ελληνικά	한국어	
Svenska	Magyar	ไทย	🛧 Kilépés



Kivetítés

•



- A Hátsó, asztali és Hátsó, mennyezet elemet áttetsző vetítőképernyőre való kivetítés esetén lehet használni.
- **«**

Első-asztali

Ez az alapértelmezés. A kép közvetlenül a vászonra vetítődik.

d 🔚 Hátsó-asztali

Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fordítva jelenik meg.

< ■<

Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fejjel lefelé jelenik meg.__

حر] ک

Hátsó-mennyezeti

Első-mennyezeti

Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fordítva és fejjel lefelé jelenik meg.

Menü helyzete

A menü helyzetének módosítása a képen.



| Beállítás Audió beállítások

E	ж. <i>Я</i> <i>И</i> ж.	>>>		
	Beá	llítás		
	Audió be	eállítások		
Belsőhangszór	ró		k	a 🕨
Némítás			ĸ	ä ▶
Hangerő			ŧ	5 🕨
			🐴 Kilépé	s



Belsőhangszóró

Nyomja meg az "Be" vagy "Ki" gombot a beépített hangszóró be-, illetve kikapcsolásához.

 "A "Némítás" mind a belső, mind a külső hangszóró hangerejére hatással van.

<u>Némítás</u>

- A "Be" gombbal kapcsolhatja be a néma üzemmódot.
- A "Ki" gombbal kapcsolhatja ki a néma üzemmódot.

<u>Hangerő</u>

- A ◄ gombbal csökkentheti a hangerőt.
- A ► gombbal növelheti a hangerőt.





	ж. <i>У</i> <u>у</u> ж	>>>	000	
	Beá	llítás		
	Bizto	nság		
Biztonság			ŀ	(i 🕨
Biztonsági idő	zítő			•
Jelszócsere				•
			🔦 Kilépé	s

Biztonság

- Be: A "Be" lehetőséggel kapcsolhatja be a kivetítő bekapcsolásakor történő biztonsági ellenőrzést.
- Ki: Jelölje ki az "Ki" lehetőséget, így a felhasználó jelszóellenőrzés nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.

Biztonsági időzítő

Ki lehet választani az idő (Hónap/Nap/Óra) funkciót, hogy beállítsa a kivetítő használati idejét. Ha letelik az idő, újra meg kell adnia a jelszót.

Jelszócsere

- Első alkalom:
- 1. Nyomja meg a "
 "
 gombot a jelszó beállításához.
- 2. A jelszónak 4 számjegyből kell állnia.
- Használja a számgombokat a távirányítón az új jelszó megadásához, majd nyomja meg a "
 "
 "
 "
 gombot a jelszó megerősítéshez.
- Jelszócsere:

(Ha a távirányítón nincs számbillentyűzet, használja a fel/le nyilakat a jelszó számjegyeinek megváltoztatására, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az Entert.)

- 1. Nyomja meg a " " gombot a régi jelszó megadásához.
- Adja meg az új jelszót (4 számjegyű) a távvezérlő számgombjai segítségével, majd nyomja meg a "
 "
 "
 "
 gombot a megerősítéshez.
- Ha 3-szor rossz jelszót adnak meg, a kivetítő automatikusan kikapcsolódik.
- Ha elfelejtette jelszavát, lépjen kapcsolatba a helyi kirendeltséggel támogatásért.



 A jelszó alapértelmezett értéke "1234" (első alkalommal).



44

Magyar







A sikeres logórögzítéshez győződjön meg arról, hogy a vetítendő kép nem haladja meg a kivetítő natív felbontását. (1080p: 1920 x 1080).

<u>Logo</u>

Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt kezdőképernyőt. Ha módosított egy beállítást, az új beállítás akkor lép életbe, ha legközelebb bekapcsolják a kivetítőt.

- Alapértelmezett: Az alapértelmezett induló kép.
- Semleges: Az induló képernyőn nem jelenik meg a logó.
- Felhasználói: Használjon elmentett képet a "Logó rögzítés" funkció segítségével.

Logó rögzítés

A ► gomb megnyomásával rögzítheti az aktuálisan vetített képet.



Opciók

	X	x x	$\mathbf{\times}$		
		Ор	ciók		
÷	Bemeneti jelfo	orrás			•
- D	Forrás zár				Ki 🕨
4	Intenzív hűtés				Ki 🕨
	Információ elrejtése				Ki 🕨
æ	Billentyűzet-lezárás			I	Ki 🕨
(•)	Tesztminta			Ninc	s ▶
ñ	IR funkció			Mir	id 🕨
1232/7	12 V-os trigge	r		I	Ki 🕨

Bemeneti jelforrás

Ezzel a lehetőséggel engedélyezheti / letilthatja a bemeneti jelforrásokat. Nyomja meg a ► gombot az almenübe lépéshez és a kívánt jelforrás kiválasztásához. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "Enter" gombot. A kivetítő csak az engedélyezett bemeneteket vonja be a keresésbe.

Forrás zár

- Be: A kivetítő csak a megadott csatlakozót keresi meg.
- Ki: A kivetítő más jeleket fog keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett.

Intenzív hűtés

Ha kiválasztják az "Be" lehetőséget, a ventilátorok gyorsabban forognak. Ez a funkció nagy tengerszint feletti magasság esetén hasznos, ahol ritkább a levegő.

Információ elrejtése

- Be: Az információs üzenetek elrejtéséhez válassza a "Be" lehetőséget.
- Ki: A "Keresés" üzenet felfedéséhez válassza az "Ki" lehetőséget.

Billentyűzet-lezárás

Amikor a billentyűzár funkció "Be" helyzetbe van állítva, a billentyűzet zárolva van, de a távvezérlővel lehet irányítani a kivetítőt. Az "Ki" kiválasztásával ismét használhatja a billentyűzetet.

<u>Tesztminta</u>

Tesztminta megjelenítése. Ezek a Rács, White Fehérminta és Nincs.



 A "Front" és "Felső" nem választható készenléti módban.

IR funkció

- Mind: Válassza az "Mind" lehetőséget, és a kivetítőt a távvezérlő segítségével vagy a kivetítő elején vagy tetején lévő IR vevő használatával lehet kezelni.
- Front: Válassza a "Front", hogy a vetítőt a távvezérlővel irányítsa az elülső IR vevőn át.
- Felső: Válassza a "Felső", hogy a vetítőt a távvezérlővel irányítsa a hátulsó IR vevőn át.
- Ki: Válassza az "Ki" lehetőséget, és a kivetítőt a távvezérlő segítségével vagy a kivetítő elején vagy tetején lévő IR vevő használatával nem lehet kezelni. Az "Ki" kiválasztásával használhatja a billentyűzet gombjait.

<u>12 V-os trigger</u>

- Ki: A trigger letiltásához válassza az "Ki" lehetőséget.
- Be: A trigger engedélyezéséhez válassza az "Be" lehetőséget.
- Auto 3D: Ha engedélyezik az "Auto 3D" lehetőséget, a kivetítő automatikusan észleli, ha 3D képet vetítenek, és aktiválja a triggert ezen a csatlakozón.





A 12 V-os trigger A relécsatlakozó 12 V, 250 mA, 3,5 mm-es mini jack használatát támogatja.





	X	¥. ¥.	×		
		Ор	ciók		
	Háttérszín			Feke	te 🕨
Q	Lámpa-beállít	ások			•
Ľ	HDMI Link be	állítások			•
	Távvezérlőbeállítások				•
Ð	Speciális				•
0	Alaphelyzet				•
				🔨 Kilépé	s
		-			

<u>Háttérszín</u>

Ezzel a funkcióval "Fekete", "Vörös", "Kék", "Zöld" vagy "Fehér" kép jeleníthető meg, ha nincs elérhető jel.

<u>Alaphelyzet</u>

- Aktuális: Válassza a "Igen" lehetőséget, hogy a menü értékeit visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.
- Mind: Válassza a "Igen" lehetőséget, hogy valamennyi menü értékeit visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.

| Opciók Lámpa-beállítások

	* *	×		_
	Opd	ciók		
	Lámpa-b	eállítások		
Lámpaóra				0
Lámpa emlék	eztető		B	ie ▶
Lámpa üzemr	nód		Világo	os ▶
Lámpa nulláz	ása			•
			🕈 Kilépe	és



Ha a környezeti hőmérséklet több mint 40°C működés közben, a kivetítő automatikusan Eco módra vált.

 "Lámpa üzemmód" függetlenül állítható be 2D és 3D módban.

<u>Lámpaóra</u>

Megjeleníti a kivetítés eltelt idejét.

Lámpa emlékeztető

A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet. Az üzenet 30 órával a lámpa javasolt cseréjének ideje előtt jelenik meg.

Lámpa üzemmód

- Világos: Válassza a "Világos" lehetőséget a fényerő növeléséhez.
- Eco.: A "Eco." lehetőséggel kiolthatja a vetítőlámpát, így csökkentheti az energiafogyasztást és növelheti a lámpa élettartamát.
- Dynamic: A "Dynamic" (Dinamikus) lehetőség választásával halványíthatja a vetítőlámpát a tartalom fényerejének függvényében, és dinamikusan beállíthatja a lámpa energiafogyasztását 100% és 30% között. A lámpa élettartama így meghosszabbítható.

Lámpa nullázása

Visszaállítja a lámpa számlálóját a lámpa cseréje után.



 \mathbf{X}	× ×	×		
	Opd	ciók		
	Spe	ciális		
HDMI Link				Ki
TV sajátja			Ne	m
Power On Lin	k		Kölcsönö	òs
Power Off Lin	k			Ki
			🔦 Kilép	és



 Ha a készenléti mód < 0,5 W, a HDMI Link szolgáltatás nem működik.

A HDMI Link használata

Opciók | HDMI

Link beállítások

- Ha a HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis eszközt csatlakoztat a kivetítőhöz HDMI-kábellel, be- és kikapcsolhatja őket a kivetítő OSD menüjének HDMI Link vezérlés funkciójával.
- Így a HDMI Link vezérlés szolgáltatás segítségével egy eszköz több eszközt tud csoportosan be- és kikapcsolni.
- Jellemző konfigurációban a DVD-lejátszó a kivetítőhöz erősítőn vagy házi-mozi rendszeren keresztül csatlakozhat.





<u>HDMI Link</u>

A HDMI Link funkció engedélyezése/letiltása. Az TV tartalom, Power on Link és Power off Link opciók csak Be beállítás esetén érhetők el.

TV sajátja

Ha a beállítás "Igen", a TV és a kivetítő egyszerre automatikusan kikapcsolódik. Hogy megakadályozza mindkét eszköz egyszerre történő kikapcsolódását, állítsa "Nem" értékre.

a HDMI CEC szabványnak való megfelelőségétől függően előfordulhat, hogy egyes HDMI Link funkciók nem működnek.

50

A csatlakoztatott termék

felépítésétől és

Magyar

Power On Link

CEC tápfeszültség parancsra.

- Kölcsönös: Mind a kivetítő, mind a CEC eszköz egyszerre kapcsolódik be.
- PJ -> Device: A CEC eszköz csak a kivetítő bekapcsolódása után kapcsolódik be.
- Device -> PJ: A kivetítő csak a CEC eszköz bekapcsolódása után kapcsolódik be.

Power Off Link

Ha a beállítás "Be", a HDMI Link és a kivetítő egyszerre automatikusan kikapcsolódik. Ha a beállítás "Ki", a HDMI Link és a kivetítő nem kapcsolódik ki egyszerre automatikusan.





| Opciók Távvezérlőbeállítások

Felhasználói1

Az alapérték: Színbeállítások.



Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ◀ vagy ► gombot a "Színbeállítás", "Színhőmérséklet", "Gamma", "HDMI Link", "Tesztminta" vagy "AV némítás" elem kiválasztásához.

Felhasználói2

Az alapérték: Színhőmérséklet.



Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ◀ vagy ► gombot a "Színbeállítás",

"Színhőmérséklet", "Gamma", "HDMI Link", "Tesztminta" vagy "AV némítás" elem kiválasztásához.

Felhasználói3

Az alapértelmezett érték: Gamma.

Felhasználói3			
	•	Gamma	•

Nyomja meg a 🕨 gombot, hogy belépjen a következő menübe,

majd használja a ◀ vagy ► gombot a "Színbeállítás",

"Színhőmérséklet", "Gamma", "HDMI Link", "Tesztminta" vagy "AV némítás" elem kiválasztásához.

Opciók | Speciális

Ĩ	× × # ×	×		
	Ор	ciók		
	Spe	ciális		
Auto bekapcs.			Be	•
Auto. kikapcsolás (perc) 3				•
Elalváskapcsoló (perc) 00				•
Bekapcsolt mo	ód (Készenlét)		Aktív	•
			🐴 Kilépés	5

Auto bekapcs.

Válassza az "Be" lehetőséget a közvetlen bekapcsolás mód bekapcsolásához. A kivetítő automatikusan bekapcsolódik, amikor feszültség alá helyezik anélkül, hogy megnyomnák a "**U**" gombot a kivetítő billentyűzetén, illetve a távvezérlőn.

Auto. kikapcsolás (perc)

Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).

Elalváskapcsoló (perc)

Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a kivetítő kap vagy nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).

Bekapcsolt mód (Készenlét)

- Eco.: Válassza az "Eco." lehetőséget, hogy további energiát takarítson meg <0,5W.
- Aktív: Válassza az "Aktív" lehetőséget, hogy visszatérjen normál készenléti módba.



 Az elalvási időzítő értéke nullára áll, miután kikapcsolják a kivetítőt.



Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal a kivetítővel kapcsolatban,forduljon az alábbi hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

Képproblémák

A kép nem jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a kábelek és tápcsatlakozók megfelelően és biztonságosanrögzülnek-e, a "Telepítés" szakaszban leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a tűk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
- Ellenőrizze a vetítőlámpa megfelelő beszereltségét. Kérjük, tekintse át a "A lámpa cseréje" című szakaszt.
- Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
- Győződjön meg arról, hogy az "AV némítás" funkció nincs bekapcsolva.

A kép nem éles

- Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő ajtó nyitva van.
- Állítson a vetítőlencse fókuszgyűrűjén.
- Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon távolsága a tartományon belül van. (lásd: 21-22. oldal)

A kép megnyúlik, amikor 16:9 képarányú DVD filmet játszik le

- Ha anamorf vagy 16:9 képformátumú DVD filmet játszik le, a kivetítő a képet a legjobb minőségben 16:9 beállításban jeleníti meg.
- Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD-filmet játszik le, módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a kivetítő OSD menüjében.
- Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
- Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is be kell állítania a következők szerint:
- Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9 (széles) képméretarányraa DVD-lejátszón.



A kép túl kicsi vagy túl nagy

- Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
- Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy messzebbre.
- Nyomja meg a "Menu" (Menü) gombot a kivetítő kezelőpanelén, lépjen a "KIJELZŐ-->Formátum" menübe. Próbálkozzon különböző beállításokkal:

A kép oldalai ferdék:

- Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a vetítővászon közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt legyen.
- Használja a "KIJELZŐ-->F. trapéz" lehetőséget, hogy az OSDről végezze a beállítást.

A kép fordított

 Válassza a "Beállítás-->Kivetítés" elemet az OSD menüben, és állítsa be a vetítési irányt.

P Homályos dupla kép

Nyomja meg a "3D formátum" gombot, hogy "Ki" helyzetbe állítsa és elkerülje a hagyományos 2D kép homályos, dupla képként történő megjelenítését.

😰 Két kép, egymás melletti formátumban

 Nyomja meg a "3D formátum" gombot, hogy "SBS" helyzetbe állítsa, ha a bemeneti jel HDMI 1.3 2D 1080i egymás melletti jel.

🛽 A kép nem jelenik meg 3D-ben.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e ki a 3D szemüveg eleme.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a 3D szemüveg.
- Ha a bemeneti jel HDMI 1.3 2D (1080i egymás melletti jel fele), nyomja meg a "3D Formátum" gombot és váltson az "SBS" opcióra.





Egyéb problémák

A kivetítő nem reagál semmilyen kezelőszervre

 Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 20 másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.

A lámpa kiég, vagy pukkanó hangot ad ki

Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot adhat ki. Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa cseréjéhez kövesse "A lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat.

Távvezérlő problémák

P Ha a távvezérlő nem működik

- Ellenőrizze, hogy a távirányító működési szöge vízszintesen és függőlegesen a kivetítő IR vevőihez viszonyítva ±15°-on belül van.
- Győződjön meg arról, hogy a kivetítő és a távirányító között nincs semmiféle akadály. A kivetítőtől 6 méteren (20 lábon) belül legyen.
- Győződjön meg arról, hogy helyesen helyezték be az elemeket.
- Cserélje ki a lemerült elemeket.

LED fény jelentése

Üzenet	U O Bekapcsolás/Ké- szenlét LED	I Hőmérsékletjelző LED	谢 🔿 Lámpa LED
	(Zöld/Sárga)	(Vörös)	(Vörös)
Készenléti állapot (Hálózati tápkábel bemenet)	Sárga	0	0
Bekapcsolt állapot (Bemelegedés)	Villogó zöld	0	0
Lámpa kigyullad	Zöld	0	0
Kikapcsolás (hűtés)	Villogó zöld	0	0
Hiba (Magas hőmérs.)	Villogó sárga	×	0
Hiba (Ventilátor hiba)	Villogó sárga	Villog	
Hiba (Lámpahiba)	Villogó sárga		

* Az Be/Készenlét LED bekapcsolva (BE) van, amikor az OSD látható, kikapcsolva (Ki) van, ha az OSD eltűnik.



Folyamatosan
 világít ⇒ -∑í:
 Nem világít ⇒ ○



OSD üzenetek

Kikapcsolás:



✤ Lámpa figyelmeztetés:



Hőmérséklet-figyelmeztetés:



A ventilátor meghibásodott:



Megjelenítési tartományon kívül:





Lámpacsere

A kivetítő automatikusan érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor a lámpa élettartamának vége felé közeledik, megjelenik egy figyelmeztető üzenet.



Amikor ezt az üzenetet látja, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel, hogy minél előbb kicserélhesse a lámpát. A lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.





Figyelmeztetés: Ha a készüléket a mennyezetre szerelték, óvatosan járjon el, amikor kinyitja a lámpa fedelét. Tanácsos védőszemüveget viselni, ha mennyezetre szerelt készülékben cseréli ki a lámpát. "Elővigyázatossággal járjon el, nehogy laza tárgyak kiessenek a kivetítőből."



Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a lámpát!



Figyelmeztetés: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el a lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha elejtik.







- Az izzó burkolatát és a lámpát rögzítő csavart nem lehet eltávolítani.
- Ilyen esetben a kivetítő nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpaegységet vissza nem helyezik a kivetítőbe.
- Ne érintse meg a lámpa üvegből készült részeit. A kézről rátapadó zsírtól a lámpa összetörhet. Puha, száraz kendővel tisztítsa meg a lámpaegységet, ha véletlenül hozzáérnek.



• A lámpacsere menete:

- Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a "O" gomb megnyomásával a távvezérlőn vagy a "U" gomb megnyomásával a kivetítő billentyűzetén.
- 2. Várjon 30 percet, amíg a kivetítő kihűl.
- 3. Húzza ki a tápkábelt.
- 4. Lazítsa meg a fedelet rögzítő csavart. 1
- 5. Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. 2
- 6. Tolja fel a lámpa karját. 3
- 7. Nyomja meg mindkét oldalon, majd emelje fel és húzza le a lámpavezetéket. 4
- 8. A lámpamodulból távolítsa el a csavart. 5
- Óvatosan húzza fel a lámpa fogantyúját 6, majd lassan és óvatosan távolítsa el a lámpaegységet. 7
- A lámpaegység visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.
- 10. Kapcsolja be a kivetítőt és nullázza a lámpa számlálóját.

Lámpa visszaállítása: (i) Nyomja meg a "MENU" gombot → (ii) Válassza az "Opciók" elemet → (iii) Válassza a "Lámpa-beállítások" → elemet (iv) Válassza a "Lámpa nullázása" → elemet (v) Válassza a "Igen" lehetőséget.

A porszűrő beszerelése és tisztítása

A porszűrő beszerelése



A porszűrő tisztítása

A porszűrő tisztításának elvégzését háromhavonta javasoljuk. Poros környezetben történő üzemeléskor gyakrabban végezzen tisztítást.

Eljárás:

- Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a "①" gomb megnyomásával a távvezérlőn vagy a "U" gomb megnyomásával a kivetítő billentyűzetén.
- 2. Húzza ki a tápkábelt.
- 3. Lassan és óvatosan vegye ki a porszűrőt.
- 4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
- 5. A porszűrő visszahelyezéséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.





A porszűrők csak azon térségekben szükségesek/ mellékeltek, ahol túlzott pormennyiség fordul elő.



Kompatibilitási módok

HDMI/DVI-D-kompatibilitás

	Digitális				
B0/Megállapított időzítés	B0/Standard időzítés	B0/Részletes időzítés:			
720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz	1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1400 x 1050 @ 60Hz 1600 x 1200 @ 60Hz 1440 x 900 @ 60Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz	Natív időzítés: XGA: 1024 x 768 @ 60Hz WXGA: 1280 x 800 @ 60Hz 1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz			
B1/Videó mód	B1/Részletes időzítés:				
640 x 480p @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 720(1440) x 480i @ 60Hz 720(1440) x 480i @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 1280 x 720p @ 50Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 720(1440) x 576i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 1920 x 1080p @ 30Hz	720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz				

3D videó jelforrás	kompatibilitás
--------------------	----------------

Bemeneti felbontás	Bemeneti időzítés			
	1280 x 720p @ 50Hz	Fel	ső és alsó	
	1280 x 720p @ 60Hz	Fel	ső és alsó	
	1280 x 720p @ 50Hz	Kere	ettömörítés	
HDMI 1.4a 3D	1280 x 720p @ 60Hz	Kere	ettömörítés	
bemenet	1920 x 1080i @ 50 Hz	Egymás	melletti (Félkép)	
	1920 x 1080i @ 60 Hz	Egymás melletti (Félkép)		
	1920 x 1080p @ 24 Hz	Felső és alsó		
	1920 x 1080p @ 24 Hz	Kerettömörítés		
	1920 x 1080i @ 50Hz		Amíg a 3D Formátum "SBS"	
	1920 x 1080i @ 60Hz	Egymás melletti		
	1280 x 720p @ 50Hz	(Félkép)		
	1280 x 720p @ 60Hz			
HDMI 1.3 3D	1920 x 1080i @ 50Hz			
tartalom	1920 x 1080i @ 60Hz		Amíg a 3D formátum	
	1280 x 720p @ 50Hz	Feiso es aiso	"Fent és lent"	
	1280 x 720p @ 60Hz			
	480i	HQFS	Amíg a 3D Formátum "Frame sequential"	



Mennyezetre szerelés

- A kivetítő sérülésének elkerülése érdekében kérjük, használja az Optoma által ajánlott szerelőkészletet a felszereléshez.
- Amennyiben harmadik fél által forgalmazott mennyezetre szerelő készletet kíván használni, győződjön meg arról, hogy a kivetítőt tartó konzol rögzítésére szolgáló csavarok megfelelnek az alábbi előírásokkal:
 - Csavar típusa: M4*3
 - Minimális csavar hosszúság: 10 mm







 Jegyezze meg, hogy a helytelen telepítés miatti sérülés érvényteleníti a garanciát.



- Figyelmeztetés: 1. Ha más gyártótól vásárol mennyezetre szerelő konzolt, megfelelő méretű csavarokat használjon a kivetítő rögzítéséhez. A szerelőlemez vastagságától függően a csavar mérete eltérő lehet.
- Győződjön meg arról, hogy a mennyezet és a kivetítő alja között legalább 10 cm távolság van.
- A kivetítőt ne telepítse hőforrás közelében.

64

Optoma globális képviseletek

Szerviz- és támogatásai információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Kanada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

6786-289-6786 **[6]** 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786

510-897-8601

services@optoma.com

Közép-Amerika

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

6786-289-6786 **[6]** 510-897-8601 8 services@optoma.com

Európa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK (+44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888 Szerviz Tel.: +44 (0)1923 691865 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Hollandia www.optoma.nl

(+31 (0) 36 820 0253 📄 +31 (0) 36 548 9052

Franciaország

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France 🖾 savoptoma@optoma.fr

Spanyolország

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spanyolország

(+33 1 41 46 12 20 +33 1 41 46 94 35

499 06 06 +34 91 670 08 32

Németország

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Németország

Skandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvégia

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvégia

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, KOREA

+82+2+34430005

Japán

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Tajvan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

(] +886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

Kína

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

(+86-21-62947376 **H** +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

(] +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

(+47 32 98 89 90 闹 +47 32 98 89 99 🖂 info@optoma.no

66 Magyar

Szabályzatok és biztonsági előírások

Ez a függelék a kivetítővel kapcsolatos, általános megjegyzéseket tartalmazza.

FCC nyilatkozat

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.

Garantálni azonban nem lehet, hogy egy adott helyzetben zavarás ne lépjen fel. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.

Vigyázat!

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a kivetítőt működtesse.

Üzemi feltételek

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- 1. A készülék nem okozhat káros zavart, és
- A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.



Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről

- EMC irányelv 2004/108/EK (módosításokkal együtt)
- 2006/95/EK kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- R & TTE irányelv 1999/5/EK (ha a termék RF funkcióval rendelkezik)



✓ Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A minimális szenynyezés és a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében dolgozza fel újra.

