

# DLP<sup>®</sup> プロジェクタ









# 内容

安全上のご注意	4
使用目的に関する声明	
安全に関する情報	5
安全ラベル	7
商標	
ビデオおよびオーディオデコーダに関する注意事項	
規制に関する注意事項	9
CEに関する声明	
WEEEに関する声明	
はじめに	
同梱されているもの	11
プロジェクタについて	12
本体	12
入力/出力接続	13
コントロールパネル	
リモコン	
リモコンのバッテリの取り付け	
リモコンの動作範囲	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
コンヒューダへの接続	
DVDノレーヤーへの接続	
マルナメテイバハの接続	
ノロンエクターの電源を入れる/切る	
ノロンエクタの電源を入れる	
ノロンエクタの電源を切る	
投影   像の調整	
ノロンエクタの高さを上げる	
ノロンエクタの局とを下げる	
ノロンエクタのノオーガス調査	
2011年1月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	
ユーザー制御	
オンスクリーンディスプレイの使用方法	
メインメニュー	
イメージ	
ディスプレー	
設定	
詳細設定	

	マルチメディアの概要	32
	写真形式	32
	ビデオ形式	32
	オーディオ形式	33
	Office ビューワー形式	33
	USBメモリー(フラッシュディスク)を使ってマルチメディアファイルタイプを	
	再生する方法	35
	マイクロSDを使ってマルチメディアファイルを再生する方法	37
	内部メモリーを使ってマルチメディアファイルを再生する方法	39
	マルチメディアメインメニュー	41
	システム、USB、マイクロ SD、および、内部メモリーに対するマルチメディア設定	41
	システム設定	42
	写真設定	43
	ビデオ設定	44
	音楽設定	45
	その他のマルチメディア接続	46
	PC からのファイルの投影	46
	ポータブル機器の画面の投影 (オプションの USB Wi-Fi ドングルを使用)	48
付録.		51
13-31-		e. 51
	ドリノルフェーティング	טו בס
	ルコード (JDMIA/CA)	33 54
		94
	ノロノエアアの二脚、の辺目	35
	1上1來	30

# 安全上のご注意



正三角形内に矢印のある雷の形のマークは、製品の内部に非絶縁型の「危険 な雷圧」があり、感雷の危険がある事をユーザーに警告するのが目的です。

正三角形内の感嘆符は、本装置の説明書に記載されている操作と保守(修理) に関する重要な指示があることをユーザーに警告するのが目的です。

#### クラスB排ガス規制

このクラスBデジタル装置は、カナダのインターフェース関連設備規制のすべの要求事項を満たしてい ます。

#### 重要な安全上の指示

- どの通気孔もふさがないでください。プロジェクタを確実に操作できるようにし、高温にならないようにするには、通気孔をふさがない場所にプロジェクタを設置することをお勧めします。例としては、 プロジェクターの周囲に物を置いたり、ソファー、ベッドなどの上にプロジェクタを載せないでください。
- 水や湿気のあるところでプロジェクタを使用しないでください。火災や感電の危険性を減らすには、 プロジェクタを雨や湿気にさらさないでください。
- 3. ラジエーター、ヒーター、ストーブ、アンプなどの 熱源の周辺に設置しないでください。
- 4. 掃除には、乾いた布だけを使ってください。
- 5. メーカー指定の取り付け具/.付属品のみを使用してください。
- 6. 装置に物理的損傷があったり、乱暴な使用がされているものは使用しないでください。
   物理的損傷や乱暴な使用とは以下の通りです。(ただしこれらに限定されません):
   □装置一式を落としたことがある。
   □電源コードやプラグが損傷している。
  - □電源→−トやノフクか預傷している。
  - □液体をプロジェクタにこぼしたことがある。
  - ■プロジェクタを雨や湿気にさらしたことがある。
  - □何かがプロジェクタの中に落ちている、またはその内側の何かが緩んでいる。

装置一式を自身で修理しないでください。カバーを開けたり、外したりすると、高電圧やその他の危険要因にさらされる可能性があります。装置一式を修理に出す前にコンタクトセンターまでお電話 ください。

- プロジェクタに物や液体が入らないようにしてください。これらが部品に触れることで、火災や感電 を引き起こす危険性があります。
- 8. 安全に関連する印についてはプロジェクタの同封物を参照してください。
- 9. 本装置の修理は、適切なサービス担当者のみが行う必要があります。

警告: 火災や感電の危険性を減らすため、この電気器具を雨や湿気にさらさないでください。内部は高圧で危険です。分解しないでください。修理は指定の窓口に相談してください。

# 使用目的に関する声明

- 動作温度:
  - 0~ 2,500 フィート、5 °C ~ 40 °C の範囲
  - 2,500 ~ 5,000 フィート、5 °C ~ 35 °C の範囲
  - 5,000 ~ 10,000 フィート、5 °C ~ 30 °C の範囲
- 最大湿度:
  - 動作:相対湿度 10 % ~ 80 % (最大)、結露無し
  - 保管:相対湿度 5 % ~ 95 %、結露無し

周囲動作環境に、空中に浮遊する煤煙、グリース、オイル及びプロジェクターの操作や性能に 影響を与える可能性があるその他の汚染物質がないようにします。

悪条件下で本製品を使用する場合、製品保証は無効になります。

# 安全に関する情報

このプロジェクターを使用する前に、この説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

シグナルワードの説明			
▲ 警告:	回避しないと、死亡または重傷及び/または物的損害が生じる可能 性がある潜在的に危険な状況を示します。		
<u>▲</u> 注意:	回避しないと、軽傷又は中程度の傷害及び/または物的損害が生じ る危険性がある状況を示します。		
<u>▲ 警告:</u>	危険電圧		

#### ▲ 警告

#### 危険電圧に関連するリスクを減らすために:

- どのような方法でも本製品を改造しないでください。
- このプロジェクターを修理しないでください。
- ユーザーが修理可能な部品はありません。修理は、Optoma認定サービスプロバイダが、Optoma純正の修理部品を使用した場合のみ行うことができます。
- 湿った環境で壁面の電源コンセントを使用しないでください。
- 破損した電源コンセントを使用しないでください。破損した部品を使用前に交換してください。

#### 火災および爆発に関連するリスクを減らすために:

- プロジェクターに水や飲み物等の液体が、かからない様にしてください。
- Optoma承認の、付属のアダプタや電源ケーブル以外は使用しないでください。

#### 窒息に関連するリスクを減らすために:

リモコンの電池のようなすべての小さい部品を子供またはペットのそばに置かないようにしてください。

#### 危険な電圧、衝撃、つまずき、そして強烈な可視光線に関連するリスクを減らすために:

• 監視する者のいない子供の周りで、このプロジェクターを使用しないようにします。

#### ⚠ 注意

#### 難聴に関連するリスクを減らすために:

- 音量レベルに関してイヤホンメーカーの説明書を必ず読みます。
- ユーザーは、安全な音量レベル設定の責任を負います。

#### 電池の液漏れによる爆発及び/または化学物質に関連するリスクを減らすために:

- 電池タイプCR2025のみを使用します。
- 電池のプラス(+)およびマイナス(-)端子をリモコン上のマークに合せます。
- 長時間リモコン内に電池を入れて放置しないようにします。
- 電池を加熱したり、火に曝さないようにします。
- 電池を分解、ショート、または充電しないようにします
- ポケットまたはバッグに電池をいれて運ばないようにします。
- 電池の液体が漏れた時、眼および皮膚に接触しないようにします。
- 火気の近くまたは非常に暑い環境で電池を充電しないようにします。

#### 環境汚染に関連するリスクを減らすために:

• 各市町村の条例に従い、廃棄してください。

LED高輝度ライトに関連するリスクを減らすために:

• プロジェクターのレンズを直接覗かないようにしてください。

つまずきおよび落下に関連するリスクを減らすために:

• つまずきの危険がないように電源コードおよびデータケーブルを設置してください。

**重要な注意**:車の中などの閉めきった空間でプロジェクターを直接日光にさらさないでください。

### 次の説明書を保存してください

安全ラベル



リモコン モデル番号IR28012

# 商標

Optoma および Optoma ロゴは、Optoma 社の商標です。AdobeおよびAdobeロゴは、米国 および/またはその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標 です。Microsoft、PowerPoint、およびExcelは、Microsoft社の登録商標です。MicroSDおよび MicroSDHCはSD Associationの商標です。

その他すべての商標または登録商標は、各社の所有物です。

# ビデオおよびオーディオデコーダに関する注意事項

#### MPEG-4に関する注意事項

本製品は、消費者による個人使用および非商業目的で使用するために、(i) MPEG-4 映像 標準(以下、「MPEG-4 ビデオ」という)に準拠してビデオをエンコードすることおよび/また は、(ii) 個人使用および非営利活動に従事する消費者がエンコードした MPEG-4 ビデオ及 び/または MPEG LA から MPEG-4 ビデオ提供のビデオプロバイダーライセンスを取得し た MPEG-4 ビデオをデコードすることについて、MPEG-4 映像特許ポートフォリオライセン スに基づいて使用許諾されています。ライセンスは許諾されておらず、また、その他の用途に 関し黙示的に認められていません。販売促進、社内および商用的利用およびライセンスに関 する追加情報は、MPEG LA, LLC から取得することができます。<u>http://www.mpegla.com</u>を 参照してください。

#### AVCビデオに関する注意事項

本製品は、消費者による個人使用および非商業目的で使用するために、(i) AVC 標準(以下、 「AVC ビデオ」という)に準拠してビデオをエンコードすることおよび/または、(ii) 個人使用 および非営利活動に従事する消費者がエンコードした AVC ビデオ及び/または AVC ビデ オ提供のビデオプロバイダーライセンスを取得した AVC ビデオをデコードすることについ て、AVC 特許ポートフォリオライセンスに基づいて使用許諾されています。ライセンスは許諾 されておらず、また、その他の用途に関し黙示的に認められていません。追加情報は、MPEG LA, LLC から取得することができます。<u>http://www.mpegla.com</u>を参照してください。

#### MPEGレイヤ3に関する注意事項

本製品の供給は、この製品で作成したMPEGレイヤ3互換コンテンツの収益生成放送システム(地上波、衛星、ケーブル及び/またはその他配信チャンネル)、ストリーミングアプリケーション(インターネット、イントラネット及び/またはその他ネットワーク経由)、その他のコンテンツ配信システム(有料オーディオまたはオーディオディマンドアプリケーションおよびその類似)または物理メディア(CD、DVD、半導体チップ、ハードドライブ、メモリカードおよびその類似)への配信に関するライセンスおよび権利を意味するものではありません。そのような利用には、個別のライセンスが必要です。

詳細は、<u>http://mp3licensing.com</u>を参照してください。

# 規制に関する注意事項

#### FCC声明 - クラスB

本製品はラジオ周波数を発生、使用、放射しますので、説明書通り正しく設置および使用され ていない場合はラジオ混信を招く恐れがあります。FCC規則のパート 15 サブパート B に定 められたクラス「B」コンピューティングデバイスの制限事項に準拠しており、住宅に設置し操 作される場合、干渉に対して妥当な保護を提供するように設計されています。ただし、正しく インストールが行われている場合においても、絶対に妨害を招かないという保証はありませ ん。本製品がラジオもしくはテレビ受信に対して妨害を招き、装置の電源を入れたり切ったり することで、本製品が原因であることが明らかである場合は、以下の要領で妨害の修正を試 みて下さい。

- 受信アンテナを再編成するか、位置を移動する。
- 本装置と受信機の間隔を広げる。
- 本装置を、受信機が接続されているものとは別の電源に接続し直す。
- ラジオ/テレビの専門技師に問い合わせる。

注意: 当Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### カナダ産業省の規制情報

本装置の操作は以下の条件の対象となります。

- (1) この装置は、干渉を引き起こす場合があり、そして、
- (2) 本装置は操作に有害な干渉を含め、すべての干渉を受けます。

ユーザーは、RF曝露要件を満たすためにこのマニュアルに指定された通りに本装置を使用 する必要があることに注意します。このマニュアルに一致しない方法で本製品を使用すると、 過度のRF曝露状態につながる可能性があります。

このクラス[B]デジタル装置はカナダICES-003に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**ユーザーへの指示:**本製品は、次の条件を満たすと、FCC機器要件に準拠します。ケーブル にEMIフェライトコアを含める場合は、プロジェクターへのケーブル端にフェライトコア取り 付けます。プロジェクターに付属または指定されたケーブルを使用してください。

メモ:準拠に関する責任当事者の明示的な承認のない変更や修正は、機器を操作するユーザーの権限 が無効になることがあります。

#### IDA標準DA103121に準拠

# CEに関する声明

**電磁適合性に関する声明:** 2004/108/EC 指令に適合 低電圧指令: 2006-95-EC 指令に適合。

# WEEEに関する声明

以下の情報は、EUメンバー国用です:

右側に表示されているマークは廃電気電子機器指令2002/96/EC (WEEE) に準拠していま す。マークは、地方自治体の廃棄物として機器を廃棄せず、現地の法律に従って適切な回収シ ステムを使用するように要件を示します。



# はじめに

# 同梱されているもの

このプロジェクタには次のものが付属しています。すべてのアイテムがあることを確認し、欠けているものがある場合は、最寄りの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。



メモ:リモコンは、電池付きで出荷されます。

# プロジェクタについて

本体



### # 説明

- 1 換気(吸気口)
- 2 コントロールパネル
- 3 フォーカスリング
- 4 レンズ
- 5 入力/出力接続
- 6 レンズキャップ
- 7 換気(排気口)
- 8 傾斜調整ホイール
- 9 三脚用ねじ穴

# 入力/出力接続



#### # 説明

- 1 マイクロSDカードスロット
- 2 USBタイプAコネクタ
- 3 DC入力コネクタ
- 4 ヘッドフォンコネクタ
- 5 HDMI/MHLコネクタ
- 6 ユニバーサルI/Oコネクタ
- 7 セキュリティケーブルスロット



#	名称	説明
1	電源	プロジェクタの電源のオン/オフを切り替えます。
2	エラーLED	エラーLEDがオレンジ色で点灯している場合、LEDが故障していま す。プロジェクタは自動的にシャットダウンします。
3	温度LED	温度LEDのオレンジ色のインジケータが点滅している場合、次の問題のどれかが原因と思われます。 ・ プロジェクターの内部温度が高すぎます。 ・ ファンが故障しています。
4	メニュー	このボタンを押してOSDを起動します。方向キーと <b>メニュー</b> ボタンを 使って、OSD を操作します。
5	Enter+-	このボタンを押して選択項目を確定します。
6	4方向選択キー	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項 目をナビゲートします。



#	名称	説明
1	電源 😃	プロジェクタの電源のオン/オフを 操作します。
2	ホーム 🔿	このボタンを押すと、ホームペー ジに戻ります。
3	ミュート @	このボタンを押して、OSD メニ ューで選択したミュートオプショ ンに応じて、オーディオまたはビ デオをミュート/ミュート解除しま す ( <b>メイン &gt; 設定 &gt; 詳細設定 &gt;</b> ミュート)。
4	Enter≠- ⊕	このボタンを押して選択を確定 します。
5	メニュー 🗐	このボタンを押してOSDを起動 します。
6	巻き戻し 🕢	押すと、音声ファイル、動画ファイ ル等の巻き戻しを行います。
7	再生/一時停止 🕪	このボタンを押してメディアファ イルを再生/一時停止します。
8	音量ダウン 🖝	このボタンを押して音量を下げ ます。
9	LEDモード 🛞	表示モードを選択できます。
10	縦横比 💿	このボタンを押して、表示され た画像のアスペクト比を変更し ます。
11	メディアモード 🐨	このボタンを押して、入力ソース をメディアに変更します。
12	上/下/左/右	このボタンを押して、オンスクリー ンディスプレイ (OSD) メニュー項 目を操作します。
13	戻る 🕤	このボタンを押して、前のページ に戻ります。
14	早送り 🕑	押すと、音声ファイル、動画ファイ ル等の早送りを行います。
15	音量アップ 🕡	このボタンを押して音量を上げ ます。

**メモ:ホーム**および**戻る**ボタンは、メディアモードでのみ使 用することができます。

### リモコンのバッテリの取り付け

- 1. 側面をしっかり押され、バッテリホルダーを引き出してバ ッテリホルダーを取り外します。
- 2. CR2025ボタン電池を入れ、バッテリホルダーのマークに 合わせて電極を正しい向きに合わせます。

メモ: リモコンを初めて使用する際は、バッテリと端子の間にプラ スチックシートが挟んであります。ご使用の前にそのシートを取り 出してください。

3. バッテリホルダーを元に戻します。

### リモコンの動作範囲



メモ:実際の動作範囲は、図と若干の誤差があります。更に、電池が弱るとリモコンの動作範囲が狭くなったり、リモコンが動作しなくなります。



コンピュータへの接続



- # 説明
- 1 電源コード
- 2 ACアダプタ
- 3 オーディオケーブル (\*1)
- 4 USB-A USB-A ケーブル (\*2)
- 5 HDMI ケーブル (\*2)
- 6 ユニバーサル 24ピン VGA ケーブル

#### メモ:

- (\*1)プロジェクタは、TRS タイプのオーディオケーブル (マイク機能無し)のみをサポートします。 部のヘッドセットでは、インピーダンスの違いにより、音量レベルの若干の差が生じる場合があ ります (低音量)。
- (\*2)付属品はプロジェクタに同梱されません。

DVDプレーヤーへの接続



# # 説明

- 1 電源コード
- 2 ACアダプタ
- 3 HDMI ケーブル (\*2)

メモ: (\*2) 付属品はプロジェクタに同梱されません。

マルチメディアへの接続



# # 説明

- 1 電源コード
- 2 ACアダプタ
- 3 オーディオケーブル (\*1)
- 4 USB フラッシュディスク (\*2)
- 5 マイクロ SD カード (\*2)
- 6 MHL ケーブル (\*2)

#### メモ:

- (\*1)プロジェクタは、TRS タイプのオーディオケーブル (マイク機能無し)のみをサポートします。 部のヘッドセットでは、インピーダンスの違いにより、音量レベルの若干の差が生じる場合があ ります (低音量)。
- (\*2)付属品はプロジェクタに同梱されません。

# プロジェクターの電源を入れる/切る

### プロジェクタの電源を入れる

**メモ:** プロジェクタの電源をオンにしてから、ソース (コンピュータ、DVDプレーヤーなど) の電源をオン にしてください。**電源**ボタンを押すまで、ボタンはオレンジ色に点滅します。

- 1. ACアダプタと一緒に電源コードと適切な信号ケーブルをプロジェクタに接続します。
- 2. レンズキャップを外します。
- 3. 電源ボタンを押します。
- 4. ソース (コンピュータ、DVDプレーヤーなど)の電源を入れます。
- 5. 適切なケーブルを使用して、プロジェクタにソースを接続します。
- 入力ソースは、前回接続した入力ソースで決まります。(デフォルトで、プロジェクタの入力 ソースはマルチメディアに設定されています)。必要に応じて、プロジェクタの入力ソース を変更してください。

#### プロジェクタの電源を切る

メモ:「電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオフにします。」メッセージが画面に表示されます。メッセージは5秒後に消えるのを待つか、メニューボタンを押してメッセージを消す事ができます。

- 1. 電源ボタンを押します。プロジェクタを適切にオフにするには、スクリーンに表示される 指示に従ってください。
- 2. 電源ボタンをもう一度押します。冷却ファンが3~5秒間作動します。
- 3. コンセントとプロジェクタから電源ケーブルとACアダプタを外します。

# 投影画像の調整

### プロジェクタの高さを上げる

プロジェクタを任意の高さまで上げ、前面傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を 微調整します。

### プロジェクタの高さを下げる

プロジェクタを下げ、前面傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を微調整します。



**重要な注意:** プロジェクタを移動したり、キャリーケースに収納する場合には、調整ホイールが完全に引っ込んでいることを確認して、プロジェクタが破損しないようにします。

### プロジェクタのフォーカス調整

画像が鮮明になるまでフォーカスリングを回します。プロジェクタで焦点が合う距離は、 86 cm ~ 172 cmです。





	画面サイズ		投影距離
対角	幅	高さ	「又京ノルヒ内田
50 インチ	42.52 インチ	26.38 インチ	2.83 フィート
(127.0 cm)	(108 cm)	(67 cm)	(0.862 m)
60 インチ	50.79 インチ	31.89 インチ	3.39 フィート
(152.4 cm)	(129 cm)	(81 cm)	(1.034 m)
70 インチ	59.45 インチ	37.01 インチ	3.96 フィート
(177.8 cm)	(151 cm)	(94 cm)	(1.206 m)
80 インチ	67.72 インチ	42.52 インチ	4.52 フィート
(203.2 cm)	(172 cm)	(108 cm)	(1.379 m)
90 インチ	76.38 インチ	47.64 インチ	5.09 フィート
(228.6 cm)	(194 cm)	(121 cm)	(1.551 m)
100 インチ	84.65 インチ	53.15 インチ	5.65 フィート
(254.0 cm)	(215 cm)	(135 cm)	(1.723 m)

メモ:このグラフはユーザーの参照用です。



# ユーザー制御

# オンスクリーンディスプレイの使用方法

- 1. プロジェクタには多言語のオンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューがあり、入力ソースの有無に関わらず表示されます。
- コントロールパネルまたはリモコンのメニューボタンを押して「メインメニュー」に移動します。
- オプションを選択するには、プロジェクタのコントロールパネルまたはリモコンの ⊙また は ⊙ ボタンを押します。
- 4. コントロールパネルまたはリモコンの⊙または⊙ボタンを使って設定を調整します。
- 5. OSDを終了するには、コントロールパネルまたはリモコンのメニューボタンを直接押します。

### メインメニュー

メニューメニューを使って、入力ソースの選択、音量の調整、ディスプレイモードの選択、輝度、コントラスト、画像、表示の設定、および、設定のセットアップを行うことができます。

メイン				
入力ソース			VGA	•
音量			5	•
ディスプレーモード		•	PC	•
輝度		•	5	•
コントラスト		•	5	•
イメージ				
ディスプレー				
設定				
↔ 選択	∃ 戻る		<b>4 J</b> 入力	する

- 入力ソース:プロジェクタの入力ソースを選択します。オプション:VGA、HDMI/MHL、 Media。
- 音量:音量を調整します。

**メモ:** オーディオ出力は、VGA モードではサポートされません。

 ディスプレーモード:表示画像を最適化します。オプション:ブライト、PC、シネマ/iDevice\*、 フォト、エコ。

✓モ:\* iDeviceオプションは、シネマオプションを入力ソースがHDMIで、iDeviceオプション (メイン
 > 設定 > 詳細設定) が有効である場合、選択可能になります。

- 輝度:画像の輝度を調整します。
- コントラスト:表示コントラストを調整します。

#### <u>イメージ</u>

イメージメニューを使って、3D、アスペクト比、ズーム、色温度、カラースペースなどの様々な 画像設定を変更することができます。

イメージ				
3D		•	オン	•
3D同期 反転		•	オフ	
アスペクト比		•	自動	•
ズーム		•	100%	•
色温度		•	Warm	•
カラースペース		•	自動	•
周波数		•	0	•
位相		•	0	•
↔ 選択	王 <sup>戻る</sup>		<b>山</b> 入力	する

- 3D: 3D 機能のオン/オフを切り替えます。
- 3D同期 反転: 3D 同期反転オプションのオン/オフを切り替えます。

メモ:

- 画像設定を選択している時は、3D/3D 同期反転を変更することはできません。 - 3D モードでは、サポートされる最大入力タイミングは 1024x768 @ 120Hz です。

- **アスペクト比:** 画像のアスペクト比を選択します。オプション:
  - 自動:入力ソースに従って画像プロジェクタの縦横比を維持します。
  - 4:3:入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、4:3画像を投影します。
  - 16:9:入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、16:9画像を投影します。
  - 16:10: 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、16:10 画像を投影します。
- ズーム:画像をズームインまたはズームアウトします。オプション:50%、75%、100%、 125%、150%、175%、200%。
- ● 各温度: 色温度を選択します。オプション: Warm、Medium、Cold。

   メモ: 色温度機能は、明るさ、エコ、3D モードではサポートされません。
- カラースペース:適切な色マトリクスタイプを選択します。オプション:自動、RGB、YUV。
   メモ:カラースペース機能は、HDMI モードでのみサポートされます。
- 周波数:ディスプレイのデータクロック周波数を変更し、コンピュータのグラフィックカードの周波数と合わせます。縦線がちらつく場合は、周波数コントロールを使って縦線を最小限に抑えます。これは粗調整です。

メモ: 周波数は、VGA モードでのみ調整することができます。

■ 位相: ディスプレーの信号タイミングとグラフィックカードを同期化します。画像が乱れた

りちらついたりする場合は、位相を使って修正します。これは微調整です。

**メモ:** 位相は、VGA モードでのみ調整することができます。

### <u>ディスプレー</u>

ディスプレイメニューを使って、キーストンや設置モードなどの表示設定を変更することができます。

ディスプレー			
自動キーストン	•	オン	•
キーストン	•	0	•
設置モード	•	Abc	•
<mark>ب</mark> ≆ <sub></sub>	■ <sup>戻る</sup>	<b>α</b> λ†	する

自動キーストン:オンを選択すると、プロジェクタを傾けた場合の歪みを自動的に調整します。

メモ:自動キーストーン機能は、垂直方向の画像の歪みを調整するためにのみ使用することができます。

■ キーストン: プロジェクタの傾きによって起こる歪みを調整します (± 40 度)。

メモ: キーストーンの度合いを手動で調整する場合は、自動キーストーン機能は自動的にオフに切り替わります。

- 設置モード: プロジェクタの取り付け方法に応じて、投影モードを選択します。
  - 自動キーストン:オンの場合

Abc 反転なし JodA 左右反転

• 自動キーストン:オフの場合

Abc 反転なし

- odA 左右反転
- סq∀ 上下反転
- ▼PC 上下および左右反転

#### <u>設定</u>

セットアップメニューを使用して、デフォルト OSD 言語の選択、ブートアップ ソースの変更、 スリープタイマーおよびその他のオプションの設定を行うことができます。

設定			
言語 ブートアップソース 電源検知オートパワーオン スリーブタイマー 詳細設定 リセット Ver.	↓ 日本語 ) ↓ 自動 ) ↓ オフ ) ↓ 自動 )	•	
	B02		
	る 🛶 入力する		

- 言語: OSD の言語を選択します。オプション: 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語、スウェーデン語、ギリシャ語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語およびトルコ語。
- ブートアップ ソース: プロジェクタの起動ソースを選択します。オプション: 自動、VGA、 HDMI/MHL、およびMedia。

メモ:ブートアップソースが「自動」に設定されている場合、プロジェクタの起動時に、入力ソースは、 常に、前セッションと同じに選択されます。

- 電源検知オートパワーオン:オンを選択して、ダイレクトパワーモードを起動します。プロジェクタコントロールパネルまたはリモコンで電源ボタンを押さなくても、AC 電力の供給時にプロジェクタの電源が自動的に入ります。
- スリープタイマー: カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクタへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終わると、プロジェクターの電源が自動的に切れます。オプション:自動、オフ、30分、1時間、3時間、8時間、12時間。

メモ: スリープタイマーが「自動」に設定され、信号が検出されない場合、プロジェクタは、15 分後に 自動的に電源オフになります。  リセット:コンピュータソースおよびビデオソース設定を含むすべての設定を出荷時に リセットします。このオプションを選択すると、確認メッセーシが画面上に表示されます。 「Yes」を選択して、リセットを確認するか、「No」を選択してキャンセルします。



■ Ver.: プロジェクタの現在のファームウェアバージョンを表示します。

詳細メニューを使って、iDevice、ミュート、彩度、および、色あいの設定を変更することができます。

詳細設定			
iDevice	•	オフ	•
ミュート	•	AVミュート	•
彩度	•	10	•
色あい	•	0	•
▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	国展る	<b>~</b> 入力	する

 iDevice: オンを選択して、ライトニング HDMI アダプタを通して、iDevice (iPhone/ iPad/ iPod) からの画像を投影する際、最適な色を再現して表示します。

メモ: iDevice からの画像を投影する場合は、ライトニング HDMI アダプタを介してデバイスをプロジェクタに接続し、入力ソースをHDMIに設定し、iDeviceオプションを有効にし (メイン > 設定 > 詳細設定)、iDeviceを表示モードに設定します (メイン > ディスプレーモード)。

ミュート: ミュートモードを選択します。オプション: AVミュート(オーディオとビデオの両方をミュート)、オーディオ (オーディオのみをミュート)、および、ビデオ (ビデオのみをミュート)。

メモ: リモコンのミュートボタン (②)の機能は、OSD メニューで選択した「ミュート」オプションに 依存します。

■ **彩度:** 画像の彩度を調整します。

メモ: 彩度は、ビデオタイミング 1080p/i、720p、および、480p/i をサポートする HDMI モードでのみ 調整することができます。

● 色あい: 画像の色合いを調整します。

メモ: 色合いは、ビデオタイミング 1080p/i、720p、および、480p/i をサポートする HDMI モードでの み調整することができます。

# マルチメディアの概要

サポートされているマルチメディア形式:

# <u>写真形式</u>

画像タイプ(拡張子 名)	サブタイプ	エンコードタイプ	最大サイズ
Jpeg / Jpg	ベースライン	YUV420	4000x4000=16,000,000 ピクセル
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	プログレッシブ	YUV420	4000x4000=16,000,000 ピクセル
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

BMP

4000x4000=16,000,000 ピクセル

# <u>ビデオ形式</u>

ファイル形式	ビデオ形式	デコード最大 解像度	最大ビットレー ト(bps)	オーディオ形式	プロフィール
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI、MOV、 MP4、	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI、MOV、 MP4、	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	ベースライン
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/ v2)	SP/MP/AP



音楽タイプ(拡張子名)	サンプルレート(KHz)	ビットレート(Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV(WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV(WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

## <u>Office ビューワー形式</u>

ファイル形式	サポートバージョン	ページ/行の制限	サイズの制限
Adobe PDF	PDF 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4	最大1,000ページ(1つのファイル)	最大75MByte
MS Word	British Word 95、	Office ビューアーは、MS Word ファ	最大100MByte
	Word 97、2000、2002、2003	イルのりくてのページを同時に記 み込むわけではないため、ページと 行に明白た制限はありません	
	Word 2007 (.docx),	1」に切口な町取るのウよ とん。	
	Word2010(.docx)		
MS Excel	British Excel 5, 95	行の制限:最大595	最大15MByte
	Excel 97、2000、2002、2003	列の制限:最大256	
	Excel 2007(.xlsx)、 Excel 2010(.xlsx)	シート:最大100	
	Office XP Excel	▶ <b>モ:</b> 上記の 3 つの制限のいずれ かが同時に一つの Excel ファイル に存在することはできません。	

ファイル形式	サポートバージョン	ページ/行の制限	サイズの制限
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	最大1,000ページ(1つのファイル)	最大19MByte
	PowerPoint 2000、2002、 2003		
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPointプレゼンテーショ ン2003およびそれ以前のバ ージョン(.ppx)		
	PowerPointプレゼンテーショ ン2007および2010 (.ppsx)		

#### メモ:

- MS PowerPoint ファイルを表示する際、アニメーションはサポートされません。
- ファイルを投影する際、一部の文書は、PCの画面と同じように表示されない場合があります。

# USBメモリー(フラッシュディスク)を使ってマルチメディアファイルタイプを再生する 方法

メモ:

- 1. USBメモリー(フラッシュディスク)内のマルチメディアファイルを再生するには、プロジェクタに USBメモリー(フラッシュディスク)を接続する必要があります。
- 2. 互換性の問題があることから、USBポートとカメラを接続しないでください。

以下のステップに従って、プロジェクタで写真、ビデオ、または音楽ファイルを再生します。

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオンにします。





2. USB フラッシュディスクをプロジェクタに差し込みます。



マルチメディアメニューが開きます。



メモ: メインメニューを開くには、リモコンのメニューボタンを押すか、プロジェクタのコントロール パネルのメニューボタンを 1 秒間長押しします。 3. HD メディアメニューを選択します。 HD メディアメニューが開きます。



- USBメニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します: フォト、ビデオ、または、音楽。または、設定オプションを選択して、フォト、ビデオ、または、音楽に対する設定を変更します。
- 5. 開くファイルを選択します。



メモ:許容される最大ファイル名の長さは28文字です。

## マイクロSDを使ってマルチメディアファイルを再生する方法

メモ:マイクロSDカード内のマルチメディアファイルを再生するには、プロジェクタにマイクロSDカード を入れる必要があります。

以下のステップに従って、プロジェクタで写真、ビデオ、または音楽ファイルを再生します。

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオンにします。





2. マイクロ SD カードをプロジェクタに差し込みます。



マルチメディアメニューが開きます。



メモ: メインメニューを開くには、リモコンのメニューボタンを押すか、プロジェクタのコントロール パネルのメニューボタンを 1 秒間長押しします。 3. HD メディアメニューを選択します。 HD メディアメニューが開きます。



- SD カードメニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します: フォト、ビデオ、 音楽。または、設定オプションを選択して、フォト、ビデオ、音楽に対する設定を変更します。
- 5. 開くファイルを選択します。



メモ:許容される最大ファイル名の長さは28文字です。

### 内部メモリーを使ってマルチメディアファイルを再生する方法

**メモ**:内部メモリー内のマルチメディアファイルを再生するには、プロジェクターの内部メモリーにマル チメディアファイルをあらかじめコピーしておく必要があります。

以下のステップに従って、プロジェクタで写真、ビデオ、または音楽ファイルを再生します。

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオンにします。





マルチメディアメニューが開きます。



**メモ:** メインメニューを開くには、リモコンの**メニュー**ボタンを押すか、プロジェクタのコントロール パネルの**メニュー**ボタンを 1 秒間長押しします。 HDメディアメニューを選択します。
 HDメディアメニューが開きます。



- 3. 内部メモリメニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します: フォト、ビデオ、 音楽。または、設定オプションを選択して、フォト、ビデオ、音楽に対する設定を変更しま す。
- 4. 開くファイルを選択します。

	/Office Pattern/		4/11
	am_copy.txt	2015-08-18 11:11	1 KB
_	DOCXSample-picsel-2003.doc		10 MB
_	DOCXSample-picsel-2010.docx		4 MB
Office ビューアー	DOC_Master_vs_Competitors_on_Androi	2011-04-06 13:39	4 MB
	🛒 Excel Picsel-2010.xlsx	2011-03-18 18:52	101 KB
	🛒 Ppt Test example.ppt	2011-03-16 14:22	5 MB
	🛒 test-watermark-doc.docx	2011-03-21 09:19	
	🛒 test-watermark-doc.pdf	2011-03-21 09:19	681 KB

メモ:許容される最大ファイル名の長さは28文字です。

# マルチメディアメインメニュー



### システム、USB、マイクロ SD、および、内部メモリーに対するマルチメディア設定

マルチメディア設定メニューを使って、システム、フォト、ビデオ、および、音楽に対す る設定を変更することができます。



メモ: USB、MicroSD、および内部メモリに対するマルチメディアセットアップメニューおよび設定は共通です。

## <u>システム設定</u>

システム設定メニューにアクセスします。システム設定メニューには、次のオプションがあります:



バージョン

プロジェクタの現在のファームウェアを表示します。

■ 更新

プロジェクタのファームウェアを USB (メモリー)から更新します。

## <u>写真設定</u>

写真設定メニューにアクセスします。写真設定メニューには次のオプションがあります:



■ 表示比

写真のディスプレイ比をオリジナルのまま、または全画面として選択します。

スライドショーパターン

スライドショー効果を選択します。オプション: ランダム、リング拡散、真ん中の拡大、 ブリンクの拡張、日よけ、線形相互作用、クロスインターリーブド、バンディング代替、 長方形の拡大。

スライドショーの時間

スライドショーの時間を選択します。タイムアウトになった後、画像は自動的に次の画像に切り替わります。オプション:10秒、30秒、1分。

メモ: スライドショーの時間およびスライドショーパターン機能のみがスライドショーモードに対応 しています。

# <u>ビデオ設定</u>

ビデオ設定メニューにアクセスします。ビデオ設定メニューには、次のオプションがあります:



#### ■ 表示比

ビデオのディスプレイ比を選択します。

- レターボックス: ビデオソースが 16:10 画面に合わない場合、ビデオ画像は、画面に 合うように水平方向および垂直方向に均等に伸ばされます。したがって、ビデオの一 部が上側と下側 (左側と右側) で切り取られ、ビデオの周りに「黒い領域」として表示さ れます。
- カット画面: 選択して、スケーリングのないネイディブ解像度でビデオを表示します。 投影される画像がスクリーンサイズを超えている場合、切り取られます。
- 全面面:ネイティブ縦横比に関わらず、16:10 が画面に正確に合うように、ビデオ画像は水平方向および垂直方向に非線形的に伸ばされます。ビデオ画像の周りに「黒い領域」は表示されませんが、元のコンテンツの割合は変形している場合があります。
- 元の画面: 選択して、スケーリングのないネイディブ解像度でビデオ画像を表示します。ビデオ解像度が 1280x800 未満の場合は、ビデオ画像の周りに「黒い領域」が表示されます。解像度が 1280x800 を超える場合は、ビデオは 1280x800 解像度で表示されます。

#### ■ 繰り返しモード

ビデオの繰り返しモードを選択します。オプション:連続、シングル、ランダム、一回。

# <u>音楽設定</u>

音楽設定メニューにアクセスします。音楽設定メニューには、次のオプションがあります:



### ■ 繰り返しモード

音楽再生モードを選択します。オプション:連続、シングル、ランダム。

### その他のマルチメディア接続

マルチメディアメニューを使って、PC からのファイルを投影したり、ポータブル機器の画面を投影したりすることができます。

PC からのファイルの投影

次の手順に従い、PC からのファイルを投影します:

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオンにします。



2. PC のハードディスクのファイルにアクセスするには、USB-A ケーブルの一端を PC に、USB ケーブルの他端をプロジェクタに差し込みます。



### マルチメディアメニューが開きます。



PCへの接続メニューを選択します。
 PCへの接続メニューが開きます。



4. 壁に投影するファイルを選択します。

**ヒント:** また、Windows 10 および Mac OS 10.9 では、PC からのファイルをプロジェクタの内部メモリ、または、プロジェクタに挿入したマイクロ SD カードに直接保存することができます。

<u>ポータブル機器の画面の投影 (オプションの USB Wi-Fi ドングルを使用)</u>

次の手順に従い、ポータブル機器の画面を投影します:

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオンにします。





マルチメディアメニューが開きます。



2. HDCast Pro メニューを選択します。



HDCast Pro メニューが開きます。



- 3. 次のいずれかを行います:
  - ポータブル機器のオペレーティングシステムに応じて、App Store (iOS) または Google Play (Android) を開き、HDCast Pro アプリをモバイル機器にインストール します。
  - モバイル機器を使って、HDCast Pro メニューの QR コードをスキャン し、画面上の指示に従い HDCast Pro アプリをインストールします。
     ノートパソコンを使用される場合は、HDCast Pro アプリを www.optoma.com/hdcastpro Web サイトからダウンロードしてください。



4. Wi-Fi ドングル (オプション) をプロジェクタに差し込みます。



- 5. ポータブル機器を Wi-Fi を介してプロジェクタに接続します。接続パラメータの例は次の 通りです:
  - プロジェクタの SSID: HDCastPro\_701F96D7
  - ・ Wi-Fi パスワード: <u>40600759</u>

メモ: プロジェクタの SSID および Wi-Fi パスワードは、接続する Wi-Fi ドングルにより異なります。

6. ポータブル機器で HDCast Pro アプリを開きます。 次の画面が開きます。



7. メニューから **HDMirror** (Android) を選択し、ポータブル機器の画面の投影を開始しま す。

付録

# トラブルシューティング

プロジェクタに問題が生じた場合は、次のトラブルシューティングを参照してくださ い。問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはサービスセンターにご連絡く ださい。

問題	解決方法
画面に画像が表示されな い。	<ul> <li>プロジェクタの電源がオンになっていることを確認します。</li> </ul>
	• OSD <b>メイン &gt; 入力ソース</b> メニューで正しい入力ソースを 選択していることを確認してください。
	<ul> <li>外部出力が有効になっていることを確認します。画像が正しく表示されない場合、コンピュータのビデオドライバをアップグレードしてください。</li> </ul>
	<ul> <li>すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認 します。</li> </ul>
	<ul> <li>コネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないことを 確認します。</li> </ul>
画像が一部しか表示されな い、スクロールする、または、 正しく表示されない。	<ul> <li>解像度を変更できない場合や、モニターがフリーズする場合は、すべての装置とプロジェクタを再起動します。</li> <li>画像が正しく表示されない場合、コンピュータのビデオドライバをアップグレードしてください。</li> </ul>
画面にプレゼンテーション が表示されない。	<ul> <li>ノートパソコンをお使いの場合は、を押して、出力設定を切り替えます。例: [Fn]+[F4]キー。</li> </ul>
画像が不安定、または、ちら つく。	<ul> <li>OSD メイン&gt;イメージ&gt;位相 メニュー (PC モードのみ) で位相を調整します。</li> </ul>
画像に縦線が入る。	<ul> <li>OSD メイン &gt; イメージ &gt; 周波数 メニュー (PC モードのみ)で周波数を調整します。</li> </ul>
画像の焦点が合わない。	<ol> <li>プロジェクタレンズのフォーカスリングを調整します。</li> <li>投影画面がプロジェクタから許容距離内にあることを確認します (2.82 フィート [86 cm] ~ 5.64 フィート [172 cm])。</li> </ol>
16:9 DVDを表示すると画像 が伸びる。	<ul> <li>プロジェクタは自動的に入力信号形式を検出します。投影 画像の縦横比を入力信号形式に従って元の初期設定で 維持します。</li> </ul>
	<ul> <li>         ・ 画像がそれでも伸びる場合は、OSDのメイン&gt;イメージ         &gt;アスペクト比メニューでフォーマットを調整してください。     </li> </ul>

問題	解決方法
オレンジ色のLED警告イン ジケータ(LED)が点灯して います。	<ul> <li>プロジェクタのLEDが故障したため、プロジェクタは自動 的にシャットダウンします。問題が解消しない場合は販売 店またはコンタクトセンターまでお問い合わせください。</li> </ul>
オレンジ色のTEMP警告イ ンジケータ(LED)が点滅し ています。	<ul> <li>プロジェクタが過熱しています。ディスプレイは自動的に シャットダウンします。プロジェクタが冷却してからディス プレイの電源をもう一度入れます。問題が解消しない場 合は販売店またはコンタクトセンターまでお問い合わせ ください。</li> <li>プロジェクタのファンが故障すると、プロジェクタは自動 的に停止します。電源ボタンを 10 秒間長押しすることで、 プロジェクタモードをリセットしてください。5分間待って から、再び電源をオンにしてください。問題が解消しない 場合は販売店またはコンタクトセンターまでお問い合わ せください。</li> </ul>
リモコンがスムーズに動作 しない、または、限られた範 囲でしか動作しない。	<ul> <li>電池の残量が少なくなっています。</li> <li>その場合、新しいCR2025電池と交換します。</li> </ul>

# ガイド信号

プロジェクタス テータス	説明	電源 (青/オレンジ 色)	TEMP警告 (オレンジ 色)	LED警告 (オレンジ 色)
スタンバイモ ード	スタンバイモードのプロジェクタ。電源 を入れる準備ができました。	オレンジ色	オフ	オフ
電源オン	通常モードのプロジェクタ。画像表示の 準備ができました。	青	オフ	オフ
プロジェクタが 過熱	通気口が塞がれているか、周囲温度が 35℃を超えていることが考えられます。 プロジェクタは自動的にシャットダウン します。通気口がふさがれておらず、周 囲の温度が動作範囲内にあることを確 認します。問題が解消しない場合は販 売店またはコンタクトセンターまでお問 い合わせください。	オレンジ色の 点滅と青色の 点灯	オレンジ色 点滅 (オフは 1 秋、オンは 3 秒という周 期です)	オフ
ファンが故障 しています	ファンが故障しました。プロジェクタは 自動的にシャットダウンします。問題が 解消しない場合は販売店またはコンタ クトセンターまでお問い合わせくださ い。	オレンジ色の 点滅と青色の 点灯	オレンジ色 点滅 (オフは 0.5 秒、オンは 2 秒という周 期です)	オフ
LED故障	LEDがシャットダウンしています。	オフ	オフ	オレンジ色

メモ:ファントラブルがある場合、温度 LED がオレンジ色に点滅します (2 秒間オン/0.5 秒間オフ)。 プロジェクタのファンが故障すると、プロジェクタは自動的に停止します。 電源ボタンを 10 秒間長 押しして、プロジェクタモードをリセットしてください。5分間待ってから、再び電源をオンにしてく ださい。

# 互換モード (HDMI/VGA)

信号	モード	解像度	リフレッシュレート (Hz)
	VGA	640 x 480	60/75
	SVGA	800 x 600	60/75/120(*)
	XGA	1024 x 768	60/75/120(*)
	SXGA	1280 x 1024	60/75
HDMI、VGA (ユニバ	WXGA	1280 x 768	60/75
ーサルポート経由)	WXGA	1280 x 800	60
	WXGA	1366 x 768	60
	WXGA+	1440 x 900	60/75
	SXGA+	1400 x 1050	60
	WSXGA+	1680 x 1050	60
HDMI、YPbPr (ユニ バーサルポート経由)	480i	720 x 480	30
	480p	720 x 480	60
	576i	720 x 576	25
	576p	720 x 576	50
	720p	1280 x 720	50/60
	1080i	1920 x 1080	25/30
	1080p	1920 x 1080	24/50/60

メモ: (\*) TI DLP 3D 用 3D タイミング。

# プロジェクタの三脚への設置

プロジェクタのねじ穴に標準的な三脚をねじで取り付けます。 **メモ:** 設置を誤って損傷した場合は保証の対象外になることにお気をつけください。

単位:mm



## 仕様

光学	説明
最大解像度	- 1080p の最大ビデオタイミング
	- WSXGA+ (1680 x 1050) @60Hz までのグラフィック
ライトニングソース	RGB LED (LED 寿命 = 20,000 時間)
レンズ	手動フォーカス
イメージサイズ (対角)	- 25 インチ〜 200 インチ (ME 移動を含む)
	- 50 インチ〜 100 インチ (60 インチイメージサイズでの最適なフォーカス 範囲)
投射距離	- 0.43 m ~ 3.44 m (ME 移動を含む)
	- 0.86 m ~ 1.72 m (60 インチイメージサイズでの最適なフォーカス範囲)
電気	説明
入力	- ユニバーサル VGA 入力 x1 (特殊ケーブルでの使用)、
	- HDMI/MHL 入力 x1、
	- USB-A x 1、マイクロ SD x 1
出力	ヘッドフォン出力 x1
色再現	1670 万色
スキャン速度	- 水平スキャン速度: 15.375 ~ 79.796 KHz - 垂直スキャン速度: 24 ~ 75 Hz (3D 機能プロジェクターの場合、120Hz)
内蔵スピーカー	対応、1.5 W (アンプ)
電力要件	AC アダプタ、入力 100 - 240 V AC 50/60Hz、出力 19 V DC (プロジェクタ へ)、スタンバイモード < = 0.5W
入力電流	AC 入力 1.5 A (DC 入力 3.42 A) 最大
マルチメディア	説明
FW ベース	Linux 類似 OS
USB-A ポート	- USB ストレージディスク (USB 2.0 対応、
	最大 64 GByte) 用ホストモードをサポート。
	- Wi-Fi ドングルをサポート
	- 3C 機器用 5V/0.5A 電源をサポート
マイクロ SD スロット	- マイクロ SD および SDHC カード (最大 32 GByte) をサポート
	- SDXC および UHS-I カードタイプは未サポート
機械	説明
取り付け方向	机上/正面、机上/裏面

機械	記明
取り付け方向	机上/正面、机上/裏面
寸法	112.5 x 105 x 40.5 mm (レンズリングおよびゴム製足なし)
質量	0.45 kg
環境条件	動作: ブライトモードおよびエコモードで 5 ~ 40 °C、湿度 10 % ~ 85 % (結露なし)

メモ: 仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。

### www.optoma.com