







# DLP<sup>®</sup> 投影机

安全	4
<b>舌</b> 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Λ
里安女王尹坝	-
成兀女王	Э Г
版仪	5
免责声明	6
商标	6
FCC	6
针对欧盟国家的符合性声明	7
WEEE	7
简介	8
句装概览	8
已衣帆见	0
你/ 庄 [1] ]十	0
可选附件	8
产品概览	9
连接 <i>'</i>	10
键盘	11
遥控器	12
放置和安装	13
安装投影机	13
	14
间赖仍你是这到这彩化	15
则定汉影图家	10
<b>世</b>	10
使用投影机ŕ	18
打开/关闭投影机由源	18
为为人的反影化它派 ····································	10
	15
使用投影机	20
菜单导航和功能	20
OSD菜单树	21
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	20
亚小彩诼咚定未干	<u>ະ</u> ງ ງງ
亚小3D米半	3Z
亚 示	3Z
显示辺缘遮盖菜里	33
显示数位缩放菜单	33
显示影像位移调整菜单	33
音频内置扬声器菜单	34
静音菜单	34
音量菜单	34
日	34
以且以 <i>心</i> 不十	-

设直滤网设正采卑	. 34
设置电源设定菜单	35
设置安全设定菜单	35
设置测试图案菜单	35
设置遥控设定菜单	36
设置投影机 /D 菜单	36
设置 12V 继电器菜单	36
设置选项菜单	36
设置重置OSD菜单	37
网络 LAN 菜单	37
网络控制菜单	39
设置网络控制设定菜单	39
信息菜单	45
<i>始</i> 拉	46
ジエ 3 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	τu
华丁/	<b>4</b> 6
牢了了	<b>4</b> 6
华了	46 47
≇ 1/ 安装和清洁防尘网 附加信息 兼容分辨率	46 47
华 1/ <sup>-</sup> 安装和清洁防尘网	46 47 47
年17 安装和清洁防尘网	46 47 47 48 50
年17 安装和清洁防尘网	.46 47 .47 .48 .50 .51
华 1/ <sup>-</sup> 安装和清洁防尘网	46 47 47 48 50 51 53
华1/- 安装和清洁防尘网	. 46 47 . 47 . 48 . 50 . 51 . 53 . 54
年17 安装和清洁防尘网 附加信息 兼容分辨率 图像尺寸和投影距离 兼容分辨率 近障排除 故障排除 物降	. 46 47 . 47 . 48 . 50 . 51 . 53 . 54 . 56
年17 安装和清洁防尘网	46 47 47 48 50 51 53 54 56 57



请遵循本用户指南中的所有警告、预防措施以及所推荐的维护事项。

## 重要安全事项

- 不要阻塞任何通风口。为防止投影机过热以保证其可靠进行,建议将投影机安装在通风良好的位置。例如,不要将投影机放置在杂乱的咖啡桌、沙发、床等上面。不要将投影机放置在空气流通不畅的狭小空间内,如书柜或壁橱中。
- 为降低火灾和/或触电危险,切勿使本投影机遭受雨淋或受潮。不要安装在热源附近,如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的设备(如放大器)。
- 不要让物品或液体进入投影机。否则,可能接触到危险电压点和短路部件,导致火灾或电击。
- 请勿在如下条件下使用:
  - 温度过高、过低或极潮湿的环境中。
     (i)确保室内环境温度在5°C~40°C之间
    - (ii)相对湿度为10%~85%
  - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
  - 任何产生强磁场的设备附近。
  - 阳光直接照射。
- 如果本机已物理损坏或者使用不慎,请勿继续使用本机。物理损坏/使用不慎包括(但不限于):
  - 本机掉落。
  - 电源线或插头损坏。
  - 液体溅落到投影机上。
  - 投影机遭受雨淋或受潮。
  - 异物掉入投影机内或者内部元件松动。
- 请勿将投影机放在不平稳的表面上。投影机可能坠落,并可能导致人员受伤或投影机损坏。
- 请勿在运行期间遮挡投影机镜头发出的光束。光束会使物体变热并可能融化,进而可能造成灼伤或起火。
- 请勿打开或者拆卸本投影机,以免发生触电。
- 不要尝试自行维修本机。打开或卸下机壳时存在危险电压或其它危险。在送修本机前,请先与**Optoma** 联系。
- 留意投影机外壳上的安全标志。
- 本机只应由授权服务人员进行修理。
- 仅使用制造商指定的连接件/附件。
- 请勿在运行期间直接注视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。

- 本投影机将自行检测其光源使用寿命。
- 关闭投影机时,请确保先完成散热过程,然后再拔掉电源线。投影机需要90秒钟散热时间。
- 在清洁产品前,关闭电源并从交流电源插座上拔掉电源线。
- 使用蘸有中性洗涤剂的柔软干布擦拭主机外壳。请勿使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
- 如果本产品长期不用,应从交流插座中拔下电源插头。
- 请勿将投影机安放在容易震动或碰撞的地方。
- 请勿用手直接触摸镜头。
- 在存放之前,取出遥控器电池。如果电池长时间留在遥控器内,可能会漏液。
- 请勿在可能存在油烟或香烟烟雾的地方使用或存放投影机,否则可能会影响投影机的性能。
- 安装投影机时请采用正确的方式,非标准安装可能影响投影机的性能。
- 使用电源线或电涌保护器。断电和电压低会造成设备损坏。

## 激光安全信息

本产品被分类为1级激光产品-第2风险组,参照标准是IEC60825-1:2014,作为IEC 62471:2006
 中定义的第2风险组,LIP(激光照明投影机),它符合美国FDA规程21 CFR 1040.10和1040.11
 规定的激光产品各项性能标准(2007年6月24日颁布的第50号激光产品标准除外)。

Complie	es with 21 CFR 1040.10 and 1040.1 for deviations pursuant to Laser N	1 as a Risk Group 2, LIP (L otice No. 50, dated June	.aser <b>ill</b> uminated Projector ) a 24, 2007	s defined in IEC 62471:2006
IEC 60825-1:2014 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2	IEC 60825-1:2014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2	IEC 60825-1:2014 1类激光产品 危险组2	IEC 60825-1:2014 1등급 레이저 제품 위험 그룹 2	<b>IEC 60825-1:2014</b> クラス1レーザー製品 リスクグループ 2
CAUTION	AVERTISSEMENT	注意	주의	注意
Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at beam. May be harmful to the eye.	Radiation optique à danger potentiel émise parceproduit. Ne regardez pasdirectement le faisceau laser. Ceci pourrait être nocif pour votre oeil.	此产品可能会产生危 险光辐射。请勿直视 操作光束,以免对眼 睛损害。	이 제품으로부터 인체에 위해한 광선이 방사될수 있음. 광원을 정면으로 바라보지 마시오. 눈에 심각한 손상을 입을 수 있음.	本製品より危険となり うる光放射あり。ビー ムをのぞき込まないこ と。眼に有害となる可 能性あり。



#### 未遵守以下指示可能造成死亡或严重的人身伤害。

- 此投影机内置4类激光模块。拆解或改动非常危险,切勿尝试。
- 若执行用户指南中未明示的任何操作或调整,可能造成危险的激光辐射暴露。
- 请勿打开或拆解投影机,否则可能会因激光辐射暴露而造成损害。
- 投影机工作时,切勿注视光束。明亮光线可能对眼睛造成永久性伤害。
- 打开投影机时,确保投影范围内无人注视镜头。
- 若不遵循控制、调整或操作程序,可能会因激光辐射暴露而造成损害。
- 组装、操作和维护的充分说明,包括与防止可能的激光暴露的注意事项有关的明确警告。

### 版权

本出版物(包括所有照片、插图和软件)受国际版权法律保护,保留所有权利。未经作者书面同意,不得复制本手册及其包含的任何材料。

版权所有© 2017

## 免责声明

本手册中的信息如有变更, 恕不另行通知。制造商对本文的内容不提供任何陈述或担保, 特别放弃对于适销性和针对 特定目的的适用性的任何隐含担保。制造商保留修订本出版物以及不定期变更其内容、且无须向任何人通知此类修订 或变更的权利。

### 商标

Kensington是ACCO Brand Corporation在美国注册的商标,并且在全球其他国家/地区已经注册或正在申请。

HDMI、HDMI标志和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

DLP<sup>®</sup>、DLP Link和DLP标志是Texas Instruments的注册商标,BrilliantColor™是Texas Instruments的商标。

本手册中使用的所有其他产品名称是其各自所有者的资产,均已获得公认。 MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 标志是 MHL Licensing, LLC 的商标或注册商标。

## FCC

本设备经检测,符合FCC规则第15部分中关于B级数字设备的限制规定。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量,如果不遵照说明进行安装和使用,可能会对无线电通信 产生有害干扰。

但是,不能保证在特定安装条件下不会出现干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰(可通过关闭和打开设备电源来确定),建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰:

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

#### 注意事项: 屏蔽线缆

连接其它计算设备时必须使用屏蔽线缆,以确保符合FCC管制要求。

#### 小心

如果未经制造商明确许可进行任何变更或修改、会导致用户失去由联邦通信委员会授予的使用此设备的资格。

#### 运行条件

本设备符合FCC规则第15部分的要求。本设备在运行时符合下面两个条件:

1. 本设备不会产生有害干扰

2. 本设备必须能够承受受到的干扰,包括会造成操作异常的干扰。

#### 注意事项:加拿大用户

此B级数字设备符合加拿大ICES-003的要求。

#### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## 针对欧盟国家的符合性声明

- EMC 指令 2014/30/EC (包含修正内容)
- 低压指令2014/35/EC
- R & TTE 指令 1999/5/EC(如果产品具备 RF 功能)

## WEEE



### 废弃说明

废弃时不要将此电子设备作为普通垃圾处理。为减少污染和在最大程度上保护地球环境,请将其回收利 用。

## 包装概览

小心地打开包装,检查下面列出的标配附件是否齐全。由于型号、规格、以及购买地域的不同,有些选配附件可能不 提供。请确认您的购买地点。有些附件可能因地域不同而异。 保修卡仅在部分特定地域提供。有关详情,请咨询您的经销商。

## 标准附件



#### 注意:

- 遥控器在出厂时装有电池。
- \*(1) 如需欧洲保修信息,请访问www.optoma.com。
- \*(2) 仅适用于亚洲地区。
- \*(3) 仅适用于美国和亚洲地区。

### 可选附件



注意: 可选附件因型号、规格、以及地域不同而异。

产品概览





#### 注意:

- 请勿堵塞投影机的进气口和排气口。
  - 在封闭空间内使用投影机时,在进气口和排气口周围留出至少**30 cm**空间。

编号	项目	编号	项目
1.	上盖	7.	通风孔(入气口)
2.	调焦环	8.	缩放环
3.	镜头	9.	镜头移位拨盘
4.	红外线接收器	10.	通风孔(出气口)
5.	键盘	11.	倾斜度调整底脚
6.	输入/输出		

## 连接





#### 注意:

- USBA型支持鼠标/维修功能。
- 遥控鼠标需要专门遥控器。
- (\*) 仅HDMI 2 (HDCP2.2) 接口支持4K (Ultra HD) @60Hz刷新率。

## 键盘



编号	项目	编号	项目
1.	电源和工作/待机LED	5.	重新同步
2.	信号源	6.	四向选择键
3.	菜单	7.	激光LED
4.	确定	8.	温度LED

## 遥控器



编号	项目	编号	项目
1.	开机	15.	用户3
2.	用户2	16.	对比度
3.	用户1	17.	显示模式
4.	亮度	18.	银幕宽高比
5.	梯形校正(不支持)	19.	3D菜单开/关(不支持)
6.	静音	20.	睡眠定时
7.	DB(DynamicBlack)	21.	音量 +
8.	信号源	22.	重新同步
9.	确定	23.	四向选择键
10.	菜单	24.	音量 -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr(不支持)
13.	VGA2(不支持)	27.	视频(不支持)
14.	Power Off		

注意: 对于不支持这些功能的型号, 有些按键可能没有功能。

## 放置和安装

### 安装投影机

根据设计,此投影机有4种安装位置。

您可以根据房间布局或个人喜好来选择安装位置。需考虑的事项包括:屏幕尺寸和位置、电源插座位置、以及投影机 和设备之间的位置和距离。



投影机应平放在台面上,与屏幕成90度角/垂直。

- 关于如何根据屏幕尺寸确定投影机位置,请参见48-49页的距离表。
- 关于如何根据距离确定屏幕尺寸,请参阅48-49页的距离表。

注意: 投影机到屏幕的距离增大时, 投影图像尺寸变大, 垂直偏移也随之增大。

#### 重要提示!

请勿以桌面或吊装之外的任何其他安装方式使用投影机。投影机应水平放置,请勿前后或左右倾斜。其他安装方式会导致保修失效,并可能缩短投影机光源或投影机本身的使用寿命。如需有关非标准安装的建议,请 咨询Optoma。 将输入源连接到投影机



## 放置和安装

## 调整投影图像

### 图像高度

本投影机配有升降支脚,用于调整图像高度。

- 1. 找到投影机下面的可调支脚,以调节投影机的高度。
- 2. 顺时针或逆时针转动可调支脚以升高或降低投影机。



缩放、镜头移位和对焦

.

如要调整图像尺寸和位置,请执行下述操作: a.用力向下按压上盖中间位置,解开闩锁。然后,打开上盖。



b. 如要调整图像尺寸,请顺时针或逆时针转动缩放杆以增大或减小投影图像尺寸。c. 如要调整图像位置,请顺时针或逆时针转动镜头移位拨盘以调整投影图像的垂直位置。



.



注意: 此投影机的对焦范围是1.3m到9.3m。

## 遥控器设置

#### 安装/更换电池

遥控器随附2节AAA电池。

- 1. 卸下遥控器背面的电池盖。
- 2. 将AAA电池装入电池仓,如图所示。
- 3. 重新装上遥控器后盖。



注意: 更换电池时,只可使用相同或同等类型的电池。

#### 小心

电池使用不当可能导致化学漏液或爆炸。请务必遵循下述指导说明。

- 请勿混用不同类型的电池。电池类型不同,特性也不同。
- 请勿混用新旧电池。新旧电池混用会缩短新电池使用寿命或导致旧电池化学漏液。
- 电池没电后,应尽快取出。若皮肤接触到电池漏液化学物质,可能会造成损伤。如发现任何化学漏液, 应用布擦拭干净。
- 因存放条件差异,此产品随附电池的预期使用寿命可能会缩短。
- 若长时间不使用遥控器,应取出电池。
- 在废弃电池时,务必遵守相关国家或地区的法规。

## 放置和安装

#### 有效范围

红外线(IR)遥控感应器位于投影机的正面和背面。为使遥控器正常工作,应确保遥控器位于与投影机遥控感应器垂直的30度角范围内。遥控器和感应器之间的距离不应超过7米(~23英尺)。

- 确保遥控器和投影机上的IR感应器之间没有任何障碍物,以免挡住红外线光束。
- 勿使阳光或荧光灯光直接照射到遥控器的IR发射器上。
- 请使遥控器距离荧光灯2米以上,否则遥控器可能无法正常工作。
- 如果遥控器靠近逆变器型荧光灯泡,可能会时常不起作用。
- 如果遥控器距离投影机太近,有可能不起作用。
- 对准屏幕时,遥控器和屏幕之间的距离应小于5米,以便IR光束反射回投影机。不过,有效范围可能因 屏幕不同而异。



打开/关闭投影机电源



#### 电源打开

- 1. 安全连接电源线和信号/输入源线。连接后,开机/待机LED将变成红色。
- 2. 按投影机键盘或遥控器上的"**心**",打开投影机电源。
- 3. 开机画面显示约10秒钟,工作/待机LED将闪烁蓝色。

注意: 投影机首次开机时, 会提示您选择所需的语言、投影方向以及其他一些设置。

#### 关机

- 1. 按投影机键盘上的"⊎"或遥控器上的"①",关闭投影机电源。
- **2**. 显示下面的信息:



- 3. 再次按"**⊍**"或"①"以进行确认,否则该信息将在15秒后消失。再次按"**⊍**"或"①"按钮时,投影机将关机。
- 4. 散热风扇继续转动约 10 秒以进行散热,开机/待机LED灯将会闪烁蓝色。当开机/待机LED稳定显示红色时,表示投影机已进入待机模式。如果希望重新开启投影机,必须等待投影机完成散热过程并已进入待机模式。当投影机处于待机模式时,只需再次按"⊎"按钮即可开启投影机。
- 5. 从电源插座和投影机上拔掉电源线。

注意: 不建议在关闭电源后立即开启投影机。

## 选择输入源

打开您希望在屏幕上显示的、已连接的输入源的电源(如计算机、笔记本电脑、视频播放机等)。投影机将自动侦测 信号源投影显示。如果连接了多个输入源,按投影机键盘或遥控器上的输入源按钮选择所需的输入。



## 菜单导航和功能

本投影机具有一个多语言屏幕显示(OSD)菜单,可以调整图像并更改多种设置。投影机将自动检测输入源。

- 1. 如要打开OSD菜单,请按遥控器或投影机键盘上的 🔳。
- 2. 当显示 OSD 时,使用 ▲ ▼ 键选择主菜单中的项目。在特定页上进行选择时,按 → 或 ▶ 键进入子菜 单。
- 3. 使用 ◀▶ 键在子菜单中选择所需项目,然后按 ◀ 或 ▶ 键查看更多设置。使用 ◀▶ 键调整设置。
- 4. 在子菜单中选择下一个要调整的项目,并按照如上所述进行调整。
- 5. 按 → 或 → 进行确认,屏幕将返回主菜单。
- 6. 如要退出,请再按一次 ◀ 或 🗉 。OSD 菜单将关闭,投影机自动保存新的设置。



导航指南

## OSD菜单树

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
					影院
					HDR
					HDR SIM.
					游戏
					标准
		显示模式			明亮
					用户
					3D
					ISF白天
					ISF夜晚
					ISF 3D
					关[默认]
					黑板
					浅黄
		墙面颜色			浅绿
					浅蓝
	影像设定				粉红
					灰
日二九六					关
显示设正			HUR		开[默认]
			- HDR图像模式 -		明亮
		幻恋氾固			标准[默认]
					电影
					细节
		亮度			-50 ~ 50
		对比度			-50 ~ 50
		锐度			1 ~ 15
		色彩			-50 ~ 50
		色度			-50 ~ 50
			电影		
			影像		
			图像		
		Commo	标准(2.2)		
		Gamma	1.8		
			2.0		
			2.4		
			3D		
		颜色设置	BrilliantColor™		1 ~ 10

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
					D55
					D65
			<b>左</b> 泊		D75
			巴温		D83
					D93
					Native
					Native
					HDTV
		色域		演示	
				影院	
				游戏	
					R [默认]
					G
					В
				色彩	С
					Y
					Μ
	影像设定		CMS		W
				x偏移	-50~50 [默认值:0]
見示设定		新在设署		y偏移	-50~50 [默认值:0]
业小区在		颜亡以直		亮度	-50~50 [默认值:0]
					取消[默认]
					是
				退出	
				R增益	-50 ~ 50
				G增益	-50 ~ 50
				B增益	-50 ~ 50
				R偏差	0 ~ 100
			RGB进阶调整	G偏差	0 ~ 100
				B偏差	0 ~ 100
				  恢复原值	取消[默认]
					是
				退出	
			······································		自动[默认]
			MDMI 输入]		RGB
					YUV
					自动[默认]
			颜色空间[HDMI		RGB(0~255)
			输入]		RGB(16~235)
					YUV

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
			目列		开[默认]
			频率		-50~50(视信号而定)[默认值:0]
		信号	相位		0~31(视信号而定)[默认值:0]
			水平位置		-50~50(视信号而定)[默认值:0]
			垂直位置		-50~50(视信号而定)[默认值: 0]
			退出		
					关
					1
		UltraDetall			2
					3
					DynamicBlack 1
					DynamicBlack 2
		旧古井十			DynamicBlack 3
					功耗
					(功率 = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/
显示设定	影像设定				50%)
			PureContrast		关
			FuleContrast		开
					关
					1
			DuraCalar		2
			FuleColoi		3
					4
		PureEngine			5
					关
			DuroMotion		1
			Pureiviolion		2
					3
					关[默认]
			PureMotion		水平分割
			Denio		垂直分割
		恢复原值			

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
		2D 世一 <sup>+</sup>			关[默认]
		3D			
	3D				关[默认]
		30问亚及转			
					4:3
显示设定					16:9
	相黄空古山				LBX
					SuperWide
					Native
					自动
	边缘遮盖				0~10 [默认值: 0]
	数位缩放				-5~25 [默认值: 0]
	<u> </u>	水平位移 🗔			-100~100 [默认值:0]
	家傢位個児童	垂直位移 🛄			-100~100 [默认值:0]
	内置扬声器				自动[默认]
					关
÷н					
百列	静音				关[默认]
	音量				0~10 [默认值:5]
					正投影 💶 [默认]
	投影方式				背投影 <mark>∢∖</mark>
					吊装-顶部┫■
					背投影-顶部 ◀ 🏲
		滤网使用时间			(只读)
		宁壮沛网			是
设置		又衣脑网			否
					关
	- 波网设定				300小时
	心内以足	滤网更换提示			500小时[默认]
					800小时
					1000小时
		滤网使用时间			取消[默认]
		重置			是

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
		电源侦测自动			关[默认]
		开机			<del>Л</del>
		自动关机(分)			0~180(5分钟增量)[默认值:0]
	山海辺ウ				0~990(30分钟增量)[默认值:0]
	电源设止 	睡眠定时(分)	公日开内		否[默认]
			总定开石		是
		     由酒描式(法和)			活动
		巴/际候式(1寸1/1)			节能[默认]
		空令沿空			关
					开
	空全沿空		月		
	Q 主 以 定	安全定时	天		
			小时		
		更改密码			
					绿色网格
					洋红网格
	测试图案				白色网格
设置					白色
					关
					开
		红小批能			前方
					返回
					关
					测试图案
					LAN
					CMS
	遥控设定				色温
	[取决于遥控]				Gamma
		  用户1			自动搜索信号源
					投影方式
					缩放
					MHL
					动态范围[默认]
					信息
					PureEngine

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
					测试图案
					LAN
					CMS
					色温
					Gamma
		田山の			自动搜索信号源
		用 <b>戸</b> Z			投影方式
					缩放
					MHL[默认]
					动态范围
					信息
	遥控设定				PureEngine
	[取决于遥控]				测试图案
					LAN
					CMS
					色温
		田立名			Gamma
					自动搜索信号源
设置		л) ' <b>3</b>			投影方式
					缩放
					MHL
					动态范围
					信息[默认]
					PureEngine
	投影机ID				00 ~ 99
	12\/ / / / / / 出 哭	12\/ / / / / / / / 明 哭			开
		IZV			关
					English [默认]
					Deutsch
					Français
					Italiano
		· 运			Español
		ИП			Português
					简体中文
					日本語
					한국어
					Русский

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
					左上■
			菜单位置		中心  [默认]
			-		
		· 来里设定	-		
					<u>关</u>
			菜单时间		5秒
			-		10秒[默认]
					关[默认]
		目动搜索信号源			开 开
					HDMI1
		输入源			HDMI2/MHL
					VGA
					关[默认]
		高海拔模式			开 开
	选项				
		锁定显示模式			<del></del>
设置		按键锁定			
					开 开
		信息隐藏			关[默认]
					开 开
		开机画面			默认[默认]
					中性
		背景颜色			无[默认]
					蓝色.
					 红色
					绿色
					灰
		HDMI 1 EQ			1~7 [默认值:4]
		HDMI 2 EQ			1~7 [默认值:4]
		OSD恢复原值			是 是
	恢复原值				取消[默认]
		恢复原值			是
		网络状态			(只读)
		MAC地址			(只读)
					→[默认]
		DHCP			开
网络	LAN	IP 地址			192.168.0.100 [默认]
		子网掩码			255.255.255.0 [默认]
		网关			192.168.0.254 [默认]
		DNS			192.168.0.51 [默认]
		 恢复原值			Fusive Z

主菜单	子菜单	子菜单 <b>2</b>	子菜单3	子菜单4	值
					关
		Crestron			开[默认]
					<u>注息:<sub>师</sub>口 41/94</u> <u>关</u>
		Extron			<u>ア</u> [默认]
					注意:端口 2023
		Dilliple			关
					廾[默认]   <mark>注章</mark> ・端口 <b>4352</b>
网络	控制				关
		Discoverv			开[默认]
		<b>y</b>			<u>注意:端口 9131</u> 文
		Telnet			大
					开[ 默认]   <mark>注意</mark> : 端口 23
					关
		HTTP			开[默认]
	Degulatari				<u>注意:端口 80</u>
	Regulatory 扣 器 c 므				
	<u>机命序</u> 5 信中派				
	<u>山</u> 与 旅 公 城 家				00×00
	刀刑卒 即虴坜玄				0.0047
	<u> </u>				0.0012
	<u>颜已休</u> 反 				
	<u>顾已</u> 佰式 見一描式				
	血が候れ 由酒柑式(法机)				
<b></b> 合 白	半源时数				
旧忌	网络状态				
	IP 地址				
	投影机ID				00 ~ 99
	滤网使用时间				
	明亮模式				
		系统			
		LAN			
	<b>F VV</b> 版本	MCU			
		EDID			

## 显示设定菜单

## 显示影像设定菜单

#### <u>显示模式</u>

对于许多类型的图像,投影机里有很多已经优化了的出厂预置。

- 影院:提供适合观看电影的最佳颜色。
- HDR:解码和显示高动态范围 (HDR)内容以获得使用REC.2020色域的最深黑色、最亮白色和逼真的影院级色彩。如果HDR设置为ON(开)(并且HDR内容发送到投影机 4K UHD Blu-ray、1080p/4K UHD HDR游戏、4K UHD流视频),此模式会自动启用。HDR模式启用时,不能选择其它显示模式(影院、参考等),因为HDR提供高准确的颜色,超过其它显示模式的颜色性能。
- HDR SIM.:通过模拟的高动态范围(HDR)增强非HDR内容。选择此模式可增强非HDR内容(720p和 1080p广播/有线电视、1080p Blu-ray和非HDR游戏等)的gamma、对比度和颜色饱和度。此模式只能 配合HDR内容使用。
- 游戏:选择此模式可增加享受视频游戏时的亮度和响应时间。
- 标准:此模式旨在尽可能接近地按照电影导演希望的方式重现图像。色彩、色温、亮度、对比度和 gamma 设置均可配置为标准参考水平。选择此模式观看影像。
- 明亮:来自PC输入的最大亮度。
- 用户:记忆用户的设置。
- 3D: 想体验 3D 效果, 您需要一副 3D 眼镜, 请确保您的 PC/便携式设备具有 120 Hz 信号输出四组缓 冲图形卡并已安装了 3D 播放器。
- ISF白天:利用ISF白天模式优化图像,通过完美校准达到最佳图像质量。
- ISF夜晚:利用ISF夜晚模式优化图像,通过完美校准达到最佳图像质量。
- ISF 3D:利用ISF 3D模式优化图像,通过完美校准达到最佳图像质量。

注意: 要访问和校正ISF白天和夜晚观看模式,请联系当地经销商。

#### <u> 墙面颜色</u>

使用此功能时,可基于墙壁颜色获得优化的屏幕图像。选择以下一个选项:关、黑板、浅黄、浅绿、浅蓝、粉红和 灰。

#### <u>动态范围</u>

当显示的视频来自4K Blu-ray播放机和流设备时,配置高动态范围(HDR)设置及其效果。

- HDR
  - 关:关闭HDR处理。设置为关时,投影机不解码HDR内容。
  - 开:打开HDR处理。设置为开时,投影机解码所有HDR内容(4K UHD Blu-ray、1080p/4K UHD HDR游戏、4K UHD流视频)。

#### HDR图像模式

- 明亮:选择此模式时颜色更加更明亮饱和。
- 标准:选择此模式时颜色更自然,冷暖色调平衡。
- 电影:选择此模式可以改善细节和图像清晰度。
- 细节:选择此模式可以改善黑暗现场下的细节和图像清晰度。

使用投影机

- HDR兼容性
  - 此投影机兼容HDR10元数据。投影机不支持Dolby Vision HDR元数据。

#### <u>亮度</u>

调整图像的亮度。

#### <u>对比度</u>

对比度控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。

#### <u>锐度</u>

调整图像锐度。

#### <u>色彩</u>

将视频图像从黑白调整为完全饱和的颜色。

#### <u>色度</u>

调整红绿色平衡。

#### <u>Gamma</u>

设置 gamma 曲线类型。完成初始设置和微调后,可以执行 Gamma 调整步骤优化图像输出。

- 电影:用于家庭影院。
- 影像:用于视频或电视信号源。
- **图像**:用于PC/照片源。
- **标准(2.2)**:用于标准化设置。
- **1.8 / 2.0 / 2.4**:用于特定PC/照片输入源。
- **3D**:用于3D输入源。

注意: 3D gamma选项显示,并只可用于3D输入源。

#### <u>颜色设置</u>

配置颜色设置。

.

•

- BrilliantColor™:采用新的色彩处理算法和系统级增强功能,此可调项目可以在提供逼真、丰富图片色彩的同时,微调图片亮度。
- **色温**:选择一种色温:D55、D65、D75、D83、D93或Native。
- **色域**:选择合适的色域:Native、HDTV、演示、影院或游戏。
- CMS(色彩管理系统):选择一种颜色(R/G/B/C/Y/M/W)以调整其x/y偏移和亮度。
  - 色彩:选择红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)、青色(C)、黄色(Y)、洋红(M)或白色(W)。
  - x偏移:调整所选颜色的x偏移值。
  - y偏移:调整所选颜色的y偏移值。
  - 亮度:调整所选颜色的亮度值。
  - 恢复原值:将颜色调整恢复至出厂默认设置。
  - 退出:退出"CMS"菜单。
- RGB进阶调整:此设置可以配置图像的亮度(增益)和对比度(偏差)。
  - 恢复原值:恢复**RGB**增益/偏差的出厂默认设定。
  - 退出:退出"RGB进阶调整"菜单。

• 颜色空间 (仅限非HDMI输入):选择合适的颜色矩阵类型:自动、RGB 或 YUV。

• 颜色空间 (仅限HDMI输入):选择合适的颜色矩阵类型:自动、RGB(0~255)、RGB(16~235)和 YUV。

#### <u>信号</u>

调整信号选项。

- 自动:自动配置信号(频率和相位项目变灰)。如果自动禁用,则将显示频率和相位项目以调整和保存 设定。
- **频率**:更改显示数据的频率,使其与计算机显卡的频率匹配。仅当图像看起来垂直闪烁时,使用此功能。
- 相位:同步投影机与计算机显卡之间的信号时序。如果图像不稳定或闪烁,可以使用此功能进行修正。
- **水平位置**:调整影像的水平位置。
- **垂直位置**:调整影像的垂直位置。
- **退出**:退出"信号"菜单。

**注意:** 仅当输入源是RGB/分量视频时,此菜单可用。

#### <u>UltraDetail</u>

调整投影图像的边缘,以提供更多的感知细节。

#### <u>明亮模式</u>

调整明亮模式设置。

- **DynamicBlack 1/ DynamicBlack 2/ DynamicBlack 3**:使用此项自动调整画面亮度,以获得最佳的对 比度性能。
- **功耗**:选择明亮模式的功率百分比。

#### **PureEngine**

调整PureEngine参数。

- PureContrast: 使用此项自动优化黑暗/明亮电影场景的亮度, 以显示丰富的细节。
- **PureColor**: 使用此项显著提升图像的生动性。
- **PureMotion**:使用此项保持所显示图像的自然运动。
- **PureMotion Demo**:此功能可以让您看到原始未处理图像与**PureMotion**处理过的图像在品质方面的差异。使用此模式检查您对**PureMotion**设置进行调整的效果。

注意: 此菜单仅适用于特定型号。

#### <u>恢复原值</u>

恢复颜色设定的出厂默认设定。

### 显示3D菜单

#### 注意:

- 此投影机是带有DLP-Link 3D解决方案的3D功能投影机。
- 在观看视频前,请确保您的3D眼睛可用于DLP-Link 3D。
- 本投影机支持经由HDMI1/HDMI2/VGA端口的帧顺序(页面翻转)3D。
- 要启用3D模式,输入帧速率应只设置为60Hz,更低或更高均不支持。
- 为达到最佳性能,建议使用1920x1080分辨率,请注意,在3D模式下不支持4K (3840x2160)分辨率。

#### <u>3D 模式</u>

打开或关闭3D模式。

#### <u>3D同步反转</u>

- 按"开"可改变左侧和右侧的帧内容。
- 按"关"可获取默认帧内容。

### 显示银幕宽高比菜单

#### <u> 银幕宽高比</u>

选择所显示影像的银幕宽高比:

- **4:3**:此影像比例适用于4:3输入源。
- 16:9:此图像比例适用于16:9输入源,如针对宽屏电视的HDTV和DVD增强。
- LBX: 此影像比例适用于非 16x9、宽屏信号源以及利用外部 16x9 镜头以全分辨率显示的 2.35:1 宽高 比。
- SuperWide: 使用此特殊2.0:1比例显示16:9和2.35:1比例的电影, 画面上部和下部没有黑条。
- Native:此影像比例显示原始图像而没有任何缩放。
- 自动:自动选择合适的显示影像比例。

#### 注意:

- 关于 LBX 模式的详细信息:
  - 一些宽屏DVD未针对16 x 9电视进行增强。在此情况下,图像以16:9模式显示时看起来不正确。 在这种情况下,请尝试使用4:3模式观看DVD。如果内容本身不是4:3,在16:9显示屏上图像四周 会出现黑条。对于此类型的内容,可以使用LBX模式使图像占满16:9显示屏。
  - 如果使用外部横向压缩镜头,此LBX模式还允许您观看2.35:1内容(包括Anamorphic DVD和 HDTV电影输入源),前提是该内容针对在16 x 9显示屏上观看2.35:1宽图像进行了变形宽屏增 强。在此情况下,没有黑条。光源功率和垂直分辨率得到完全利用。
- 要使用Superwide影像比例,请执行以下操作:
  - a) 将银幕宽高比设为 2.0:1。
  - b) 选择 "SuperWide" 格式。
  - c) 在屏幕上校正投影机图像。

#### 4K UHD缩放表:

16:9画面	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
4x3	调整至2880 x 2160	)。					
16x9	调整至3840 x 2160	)。					
LBX	获取中间 <b>3840 x 1620</b> 图像,然后缩放至 <b>3840 x 2160</b> 进行显示。						
Native							
自动							
	-若输入源为16:9,则画面类型调整至3840 x 2160。						
	-若输入源为15:9,则画面类型调整至3600 x 2160。						
	-若输入源为16:10,	则画面类型调整至	3456 x 2160∘				

#### 自动变换规则:

	输入分辨率		自动	/比例
	水平分辨率	垂直分辨率	3840	2160
	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
4.2	1024	768	2880	2160
4:3	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
	1280	720	3840	2160
宽屏笔记本电脑	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
	720	576	2700	2160
SDIV	720	480	3240	2160
	1280	720	3840	2160
HDTV	1920	1080	3840	2160

### 显示边缘遮盖菜单

#### <u>边缘遮盖</u>

使用此功能去除视频输入源边缘上的视频编码噪点。

### 显示数位缩放菜单

#### <u>数位缩放</u>

用于缩小或放大投影屏幕上的影像。

### 显示影像位移调整菜单

#### 影像位移调整

水平(H)或垂直(V)调整投影图像位置。

## 音频菜单

### 音频内置扬声器菜单

#### <u>内置扬声器</u>

使用此选项打开或关闭内置扬声器。

- 自动: 若选择"自动",当投影机连接了外部扬声器时,自动关闭内置扬声器。
- 关:选择"关"时关闭内置扬声器。
- 开:选择"开"时开启内置扬声器。

### 静音菜单

### <u>静音</u>

使用此选项临时关闭声音。

- **开**:选择"开"时开启静音。
- **关**:选择"关"时关闭静音。
- 注意: "静音"功能可影响内部和外部扬声器的音量。

### 音量菜单

#### <u>音量</u>

调节音量。

## 设置菜单

#### 设置投影菜单

**投影方式** 选择首选的投影:正投影、背投影、吊装顶部和背投影顶部。

### 设置滤网设定菜单

#### <u>滤网使用时间</u>

显示滤网时间。

#### <u>安装滤网</u>

设定警告信息设置。

- 是:使用 500 小时后显示警告信息。 注意: "滤网使用时间 / 滤网更换提示 / 滤网使用时间重置"只会出现在 "安装滤网"设定为 "是"时 。
- **否**:关闭警告信息。

#### <u>滤网更换提示</u>

选择此功能可显示或隐藏滤网变更信息时的警告信息。可用的选项包括 300小时、500小时、800小时和 1000小时。

#### <u>滤网使用时间重置</u>

更换或清理滤尘器后重新设置滤尘器计时器。

#### 设置电源设定菜单

#### <u>电源侦测自动开机</u>

选择"开"可开启电源侦测自动开机模式。当接通了交流电源时,投影机将自动开机,而不用按投影机控制面板或遥 控器上的"电源"键。

#### <u>自动关机(分)</u>

以分钟为单位设置倒计时,设置后无论是否有信号输入到投影机均开始倒计时,倒计时(以分钟为单位)结束时,投影机自动关机。

#### 睡眠定时(分)

配置睡眠定时。

- **睡眠定时(分)**:以分钟为单位设置倒计时,设置后无论是否有信号输入到投影机均开始倒计时,倒计时 (以分钟为单位)结束时,投影机自动关机。 <u>注意</u>: 每次投影机关机时重置睡眠定时。
- 总是开启:检查以将睡眠定时设为总是开启。

#### 电源模式(待机)

设定电源模式设置。

- 活动:选择"活动"返回正常待机。
- **节能**:选择"节能"可进一步降低功耗 < 0.5W。

### 设置安全设定菜单

#### 安全设定

启用此功能时,需先输入密码,然后才能使用投影机。

- 开:选择"开"可以在打开投影机电源时使用安全验证。
- 关:选择"关",则在打开投影机电源时不需要进行密码验证。

#### <u>安全定时</u>

选择时间 (月/天/小时) 功能可设置投影机使用的小时数。经过此时间后, 会提示您重新输入密码。

#### <u>更改密码</u>

用来设置或修改打开投影机电源时提示输入的密码。

#### 设置测试图案菜单

#### <u>测试图案</u>

从绿色网格、白色网格中选择测试图案、白色或禁用此功能(关)。

#### 设置遥控设定菜单

#### <u>红外功能</u>

设定红外功能设置。

- 开:选择"开"时,可以使用遥控器通过顶部和前部红外接收器来操作投影机。
- 前方:选择"前方"时,可以使用遥控器通过前部红外接收器来操作投影机。
- 返回:选择"返回"时,可以使用遥控器通过后部红外接收器来操作投影机。
- 关:选择"关",可通过遥控器来操作投影机。通过选择"关",可以使用键盘按键。

#### <u>用户1/ 用户2/ 用户3</u>

为用户1、用户2或用户3指派默认功能:测试图案、LAN、CMS、色温、Gamma、自动搜索信号源、投影方式、 缩放、MHL、动态范围、信息或PureEngine。

#### 设置投影机 ID 菜单

#### <u>投影机ID</u>

ID定义可以通过菜单进行设置(范围0-99),用户可通过RS232命令控制各个投影机。

#### 设置 12V 继电器菜单

#### <u>12V 继电器</u>

使用此功能可启用或禁用触发器。



- **关**:选择"关"时禁用继电器。
- **开**:选择"开"时启用继电器。

#### 设置选项菜单

#### <u>语言</u>

选择多语种OSD菜单:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、简体中文、日语、朝鲜语和俄语。 **菜单设定** 

设置屏幕上的菜单位置和配置菜单定时设定。

- **菜单位置**:选择显示屏幕上的菜单位置。
  - **菜单时间**:设置 OSD 菜单在屏幕上保持显示的时间。

#### <u>自动搜索信号源</u>

٠

选择此选项时投影机自动查找可用的输入源。

#### <u>输入源</u>

选择输入源:HDMI1、HDMI2/MHL或VGA。

#### <u>高海拔模式</u>

选择"开"时,风扇转速加快。此功能在空气稀薄的高海拔区域非常有用。

#### <u>锁定显示模式</u>

选择"开"或"关"锁定或解锁调整显示模式设定。

#### <u>按键锁定</u>

当按键锁定功能设为"开"时,键盘将被锁定。此时,可通过遥控器来操作投影机。通过选择"关",则可以重新使用小键盘。

#### <u>信息隐藏</u>

启用此功能可隐藏信息性消息。

- **开**:选择"开"时隐藏 INFO 信息。
  - **关**:选择"关"显示"搜索中"信息。

#### <u>开机画面</u>

•

可以使用此功能设置所需的开机画面。如果进行了更改,则在投影机下次开机时更改会生效。

- 默认:默认开机画面。
- 中性:标志未显示在开机画面上。

#### <u>背景颜色</u>

使用此功能设置在没有信号时显示蓝色、红色、绿色、灰色、无画面。

#### HDMI 1 EQ

为HDMI1设置HDMI端口EQ值。

#### HDMI 2 EQ

为HDMI2/MHL设置HDMI端口EQ值。

#### 注意:

- HDMI EQ可分析信号数据并消除使用长HDMI线时信号丢失导致的失真。HDMI接收器也包括时序调整电路,可消除时序抖动,将HDMI信号恢复为最佳传输水平。
- 3840x2160@60Hz建议使用5米以下的HDMI线。
- 3840x2160@30Hz/25Hz/24Hz建议使用15米以下的HDMI线。

### 设置重置OSD菜单

#### <u>OSD恢复原值</u>

恢复OSD菜单设定的出厂默认设定。

#### <u>恢复原值</u>

恢复全部设定的出厂默认设定。

## 网络菜单

### 网络 LAN 菜单

#### 网络状态

显示网络的连接状态(只读)。

#### <u>MAC地址</u>

显示 MAC 地址 (只读)。

使用投影机

#### DHCP

使用此选项可启用或禁用 DHCP 功能。

- 关:手动分配 IP、子网掩码、网关和 DNS 配置。
- 开:投影机将从您的网络上自动获取 IP 地址。

**注意:** 退出 OSD 会自动应用输入的值。

#### <u>IP 地址</u>

显示IP地址。

#### <u>子网掩码</u>

显示子网掩码号。

#### <u>网关</u>

显示投影机所连网络的默认网关。

#### <u>DNS</u>

注意:

显示DNS号。

#### <u>如何使用Web浏览器控制投影机</u>

- 1. 打开"开"投影机上的 DHCP 选项, 允许DHCP 服务器自动分配一个 IP 地址。
- 2. 打开您的 PC上的 web 浏览器并输入投影仪的 IP 地址("网络 > LAN > IP 地址")。
- 3. 输入用户名称和密码,然后单击"登录"。
- 投影机的Web配置界面打开。
- 默认的用户名和密码是"admin"。
- 本节中的步骤基于 Windows 7 操作系统。

#### <u>从计算机直接连接到投影机\*</u>

- 1. 将投影机上的 DHCP 选项设为"关"。
- 2. 在投影机上配置IP地址、子网掩码、网关和DNS("网络 > LAN")。
- 打开您PC上的*网络和共享中心*页面,然后将完全相同的网络参数分配给您的PC作为投影机上的设置。
   单击"OK",以保存参数。

Local Area Connection 2 Properties		
Networking		9 2
Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TCP/	IPv4) Properties
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6	General	
Configure This connection uses the following items:	You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you no for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports eed to ask your network administrator
Client for Microsoft Networks	Obtain an IP address autor	natically
Image: Second Printer Sharing for Microsoft Networks	Use the following IP address	s:
✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	IP address:	192.168.0.99
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Subnet mask:	255.255.255.0
<ul> <li>Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver</li> <li>Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>	Default gateway:	192.168.0.254
	Obtain DNS server address	automatically
Install Uninstall Properties	O Use the following DNS server	er addresses:
Description	Preferred DNS server:	192.168.0.1
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	Alternate DNS server:	
across diverse interconnected networks.	🔲 Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
OK Cancel		OK Cancel

 打开您 PC 上的 web 浏览器,将 IP 地址输入 URL 字段中,并按步骤 3 进行分配。然后按 "Enter" 键。

#### <u>恢复原值</u>

重置所有LAN参数值。

### 网络控制菜单

#### **Crestron**

使用该功能可以选择网络功能(端口: 41794)。

有关详情,请访问http://www.crestron.com and www.crestron.com/getroomview。

#### **Extron**

使用该功能可以选择网络功能(端口: 2023)。

#### PJ Link

使用该功能可以选择网络功能(端口: 4352)。

#### **AMX Device Discovery**

使用该功能可以选择网络功能(端口: 9131)。

#### <u>Telnet</u>

使用该功能可以选择网络功能(端口: 23)。

#### <u>HTTP</u>

使用该功能可以选择网络功能(端口: 80)。

## 设置网络控制设定菜单

#### <u>LAN\_RJ45功能</u>

为使操作简单便捷,投影机提供多种联网和远程管理功能。此投影机的LAN/RJ45功能通过网络来实现,如远程管理:开机/关机、亮度和对比度设置。此外,还可以查看投影机的状态信息,如:视频源、声音静音等。





#### <u>有线LAN终端功能</u>

此投影机可以使用PC(笔记本电脑)或其他外部设备通过LAN/RJ45端口来控制,此外还支持Crestron/Extron/AMX (设备发现)/PJLink。

- Crestron是Crestron Electronics, Inc.在美国的注册商标。
- Extron是Extron Electronics, Inc.在美国的注册商标。
- AMX是AMX LLC在美国的注册商标。
- PJLink已由JBMIA在日本、美国、以及其他国家/地区申请了商标和标识注册。

此投影机支持Crestron Electronics控制器及相关软件(如RoomView®)的指定命令。

#### http://www.crestron.com/

此投影机支持Extron设备作为参照。

#### http://www.extron.com/

AMX(设备发现)支持此投影机。

http://www.amx.com/

此投影机支持PJLink Class1 (Version 1.00)的所有命令。

#### http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

有关不同类型外部设备的详细信息,如哪些设备可以连接到LAN/RJ45端口和远程/控制投影机,以及这些外部设备可 支持的命令等,请直接联系支持服务。

#### LAN RJ45

1. 将RJ45线的两端分别连接到投影机和PC(笔记本电脑)的RJ45端口。



 在PC(笔记本电脑)上,选择Start(开始) > Control Panel(控制面板) > Network Connections (网络连接)。





3. 右键单击Local Area Connection(本地连接),选择Property(属性)。



4. 在Properties(属性)窗口中,选择General(常规)选项卡,选择Internet Protocol (TCP / IP ( Internet协议(TCP/IP))。



5. 单击Properties (属性)。

Local Area Connection Properties	<u>? ×</u>
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	Configure
This connection uses the following items:	
Os Packet Scheduler     S-Network Monitor Driver     S-Network Monitor Driver     S-Internet Protocol (TCP/IP)	
I <u>n</u> stall	Properties
Description           Transmission Control Protocol/Internet Protocol/ wide area network protocold that provides com across diverse interconnected networks.           Show icon in notification area when connect V           Notify ge when this connection has limited on	ol. The default munication ted r no connectivity
OK	Cancel

6. 键入IP地址和子网掩码,然后按"OK(确定)"。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties						
General						
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports a ask your network administrator					
Obtain an IP address automatical	ly					
Output the following IP address:						
[P address:	192 . 168 . 0 . 99					
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0					
Default gateway:	192.168.0.254					
Obtain DNS server address auton	natically					
Output the following DNS server add	resses:					
Preferred DNS server:	192.168.0.1					
Alternate DNS server:	· · ·					
Valjdate settings upon exit	Advanced					
	OK Cancel					

- 7. 按投影机上的"Menu"按钮。
- 8. 打开投影机上的 **网络 > LAN**。
- 9. 输入下面的连接参数:
  - DHCP: 关
  - IP 地址: 192.168.0.100
  - 子网掩码: 255.255.255.0
  - 网关: 192.168.0.254
  - DNS: 192.168.0.51
- 10. 按"Enter"确认设置。
- 11. 打开Web浏览器,如Microsoft Internet Explorer (需已安装Adobe Flash Player 9.0或以上)。
- 12. 在地址栏中,输入投影机的IP地址: 192.168.0.100.



**13.** 按 "Enter"。 投影机可以进行远程管理了。LAN/RJ45功能显示如下:

信息页面

Model: Optoma			Tool	Info	Contact IT Help
	otoma				
	Projector Information		Projector	Status	
Projector Name	Optoma UHD60	Power Status	Power On.		
Location		Source	HDMI		
		Display Mode	Cinema		
Firmware Version	B01	Projection	Front		
MAC Address	00:60:E9:16:56:17				
Resolution	1080p 60Hz				
Lamp Hours	0	Brightness Mode	Bright		
Assigned to	Optoma Projector	Error Status	0:No Error		
		ovát			
		exit			
~ @					
CRESTRON	v ected			E	expansion Options





#### 工具页面

Crestron Control       Projector       User Password         IP Address       Ib21680.199       Projector Name Optima UHD60       Imabled         IP IO       Projector Name Optima UHD60       Imabled       Imabled         IP Address       Send       Imabled       Imabled         IP IO       Projector Name Optima Holes       Imabled       Imabled         IP IO       Projector Name Optima       Imabled       Imabled         IP IO       Projector       Send       Imabled       Imabled         IP IO       IP IO       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled         IP IO       IP IO       IP IO       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled       Imabled       Imabl	Model: Opto	ma			Tool	Info Contact IT Help
Crestron Control     Projector     User Password       IP Address     [192,168.0.199     Projector Name     Optima UHD60     Enabled       IP ID     7     Cantin     Send     Send       DHOP     Enabled     IP Address     192,168.0.190       Send     Send     Send     Send       DHOP     Enabled     New Password     Enabled       IP Address     192,168.0.254     Default Gateway     192,168.0.51       DNS Senrer     192,168.0.51     Confirm     Send       Exercise     Send     Send     Exercise		Optomo	1			
IP Address       IB2.168.0.199       Projector Name       Optoma UHD60       Enabled         IP ID       7       Assigned to       Optoma Projector       Confirm       Send         Pot       41784       Assigned to       Optoma Projector       Confirm       Send         Bend       DHCP       Enabled       IP ID       Admin Password       Enabled         IP Address       192.168.0.100       Subnet Mask       255.255.00       Enabled       New Password       Enabled         IP Address       192.168.0.51       Confirm       Send       Send       Send       Send         Image: Send       Send <td< td=""><td></td><td>Crestron Control</td><td></td><td>Projector</td><td></td><td>User Password</td></td<>		Crestron Control		Projector		User Password
IP ID 7       Location       New Password         Pott       41794       Assigned to Optiona Projector       Confirm         Bend       Bend       Send       Send         DHCP Enabled       Admin Password       Enabled         Default Gateway       1921680.254       New Password       Enabled         DNS Server       1921680.51       Confirm       Send         Example       Example       Send       Send         Example       Example       Send       Send         Example       Send       Send       Send         Example       Send       Send       Send         Example       Send       Send       Send         Send       Send       Send       Send         Send       Send       Send       Send         Example       Example       Send       Send         Send       Send       Send       Send         Example       Send       Send       Send         Send       Send       Send       Send         Send       Send       Send       Send         Send       Send       Send       Send         Send       Send	IP Address	192.168.0.199	Projector Name	Optoma UHD60		Enabled
Port 41734 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send Send Send Send Admin Password Admin Password Confirm Send Default Gateway 192188.0.254 DNS Server 192188.0.51 Confirm Send Send Expansion Options  Expans	IP ID	7	Location		New Password	
Send     Send     Send       IP Address     192.168.0.100     Admin Password       Subnet Mask     255.255.0     Imabled       Default Gateway     192.168.0.254     New Password       DNS Server     192.168.0.51     Confirm       Send     Send     Send	Port	41794	Assigned to	Optoma Projector	Confirm	
DHCP Inabled IP Address 192188.0.0 Subnet Mark 25525.25.0 Default Gateway 192188.0.51 DNS Server 192188.0.51 Contime Send Exert Expansion Options Expansion Options		Send		Send		Send
IP Address       192.160.100       Admin Password         Subnet Mask 255.255.05       Enabled         Default Gateway       192.160.051       Confirm         Send       Send         exit       Expansion Options         If SAID State       Expansion Options			DHCP	Enabled		
Subnet Mask 255.255.0 Enabled Default Gateway 192:168.0.254 DNS Server 192:168.0.51 Confirm Esend Exit Expansion Options Expansion Option Expansion Options Expansion Option Expansion Option E			IP Address	192.168.0.100		Admin Password
Default Gateway 1921680.254 New Password Confirm Bend Confirm Bend Expanden Options  Expanden Options			Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
Division of the series of the			Default Gateway	192.168.0.254	New Password	
Send exit Expansion Options 联系IT支持人员 Title			DNS Server	192.168.0.51	Confirm	
exit exit Expansion Options 联系IT支持人员 Title				Send		Send
exit Expansion Options 联系IT支持人员						
Expension Options 联系IT支持人员				exit		
联系IT支持人员 Title X Send	CRES	Connected				Expansion Options
Title X Send			联系	IT支持人员		
Send		Title			X	
					A	-
V V					- Send	

#### <u>RS232 by Telnet功能</u>

此投影机还有一个备用的RS232命令控制方式,即LAN/RJ45接口的"RS232 by TELNET"。

### <u>"RS232 by Telnet"快速入门指南</u>

- 在投影机的OSD中查看并取得IP地址。
- 确保PC/笔记本电脑可以访问投影机的Web页面。
- 若PC/笔记本电脑禁止了"TELNET"功能,应禁用"Windows防火墙"设置。

🔁 Internet	My Documents
💓 Internet Explorer	
E-mail	My Recent Documents
Microsoft Office Outlook	📁 My Pictures
Nindows Media Player	赺 My Music
OpenOffice.org Writer	My Computer
Set Program Access and	Control Panel
Defaults	Set Program Access and Defaults
MSN Explorer	Printers and Faxes
Outlook Express	() Help and Support
X Windows Messenger	🔎 Search
All Programs >	- 🦅 Run
	🔎 Log Off 🛛 👩 Turn Off Comput

1. 选择 Start (开始) > All Programs (所有程序) > Accessories (附件) > Command Prompt (命令 提示符)。

•	Set Program Access and Defaults				
12	Windows Catalog				
*	Windows Update				
	New Office Document				
	Open Office Document				
5	Program Updates				
6	Accessories	Þ	1	Accessibility	1
	Games	+	1	Entertainment	ł
	Startup		1	System Tools	ł
3	Internet Explorer		0	Address Book	
1	MSN Explorer			Calculator	
1	Outlook Express		015	Command Prompt	-
3	Remote Assistance			Notepad	
Θ	Windows Media Player		11	Paint	
18	Windows Messenger		0	Program Compatibility Wizard	

- 2. 输入如下格式的命令:
  - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23(按 "Enter"键)
  - (ttt.xxx.yyy.zzz: 投影机的IP地址)
- 3. Telnet连接就绪后,用户可以输入RS232命令,然后按"Enter"键,RS232命令即可运行。

#### "RS232 by TELNET"规格:

- 1. Telnet: TCP。
- 2. Telnet端口: 23(有关的详细信息,请联系服务商或团队)。
- 3. Telnet实用程序: Windows "TELNET.exe" (控制台模式)。
- 4. RS232-by-Telnet控制自然断开:关闭
- 5. Windows Telnet实用程序在TELNET连接就绪后直接运行。
  - 关于Telnet控制的限制1: Telnet控制应用程序的网络连续有效载荷少于50字节。
  - 关于Telnet控制的限制2: Telnet控制的一个完整RS232命令少于26字节。
  - 关于Telnet控制的限制3:下一个RS232命令的最小延时必须是200 (ms)以上。

## 信息菜单

信息菜单

查看下列投影机信息:

- Regulatory
- 机器序号
- 信号源
- 分辨率
- 刷新频率
- 颜色深度
- 颜色格式
- 显示模式
- 电源模式(待机)
- 光源时数
- 网络状态
- IP 地址
- 投影机ID
- 滤网使用时间
- 明亮模式
- **FW**版本

## 维护

## 安装和清洁防尘网

安装防尘网



注意: 仅在灰尘较多的特定区域需要/提供防尘网。

#### 清洁防尘网

我们建议您每**3**个月清洁一次防尘网。若投影机在多尘环境中使用,应增加清洁次数。 步骤:

1. 按下投影机键盘上的"世"按钮或遥控器上的"①"按钮关闭投影机的电源。

- **2**. 拔下电源线。
- 向下拉动防尘网,将其从投影机底部取出。
- 4. 小心地取下空气滤网。然后,清洁或更换防尘网。2
- 5. 安装防尘网时,以相反的顺序执行上述步骤。



## 兼容分辨率

#### 数字(HDMI 1.4)

#### 原生分辨率: 1920 x 1080 @ 60Hz

标准时序	描述时序	支持的视频模式	详细时序
1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz(默认)	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	
1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
<b>1920 x 1200 @ 60Hz</b> (降低)		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
1366 x 768 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
		3840 x 2160 @ 24Hz	
		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	
	标准时序 1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz (降低) 1366 x 768 @ 60Hz	标准时序    描述时序 1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz (降低) 1366 x 768 @ 60Hz — — — — — — — — — — — — —	标准时序描述时序支持的视频模式1280 x 720 @ 60Hz1920 x 1080 @ 60Hz (默认)720 x 480i @ 60Hz 16:91280 x 800 @ 60Hz720 x 480p @ 60Hz 4:31280 x 1024 @ 60Hz720 x 480p @ 60Hz 16:91920 x 1200 @ 60Hz720 x 576i @ 50Hz 16:9(降低)720 x 576p @ 50Hz 4:31366 x 768 @ 60Hz720 x 576p @ 50Hz 16:91280 x 720p @ 60Hz1280 x 720p @ 60Hz 16:91280 x 720p @ 50Hz 16:91280 x 720p @ 50Hz 16:91280 x 720p @ 50Hz 16:91920 x 1080i @ 60Hz 16:91920 x 1080i @ 60Hz 16:91920 x 1080p @ 50Hz 16:93840 x 2160 @ 24Hz3840 x 2160 @ 30Hz4096 x 2160 @ 24Hz

#### *数字(HDMI 2.0)*

原生分辨率: 1920 x 1080 @ 60Hz

B0/既定时序	B0/标准时序	B1/视频模式	B1/详细时序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (降低)	720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz	720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870@ 75Hz		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		3840 x 2160 @ 50Hz	
		3840 x 2160 @ 60Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	
		4096 x 2160 @ 25Hz	
		4096 x 2160 @ 30Hz	
		4096 x 2160 @ 50Hz	
		4096 x 2160 @ 60Hz	

注意: 支持1920 x 1080 @ 50Hz。

#### 模拟

原生分辨率: 1920 x 1080 @ 60Hz

<b>B0/</b> 既定时序	<b>B0</b> /标准时序	<b>B0</b> /详细时序	<b>B1</b> /详细时序
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz(默认)	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz			
800 x 600 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

注意: 支持1920 x 1080 @ 50Hz。

## 图像尺寸和投影距离

(图像尺寸和距离,单位:米和英尺)

16:9屏幕	屏幕尺寸W x H			投影距离(D)						- 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 → 二 二 二 二		
的灯用线     长	(>	<b>K)</b>	(英	尺)	()	ć)	(英	尺)	取小性	19(nu)	取八冊	199(nu)
以 <u>反</u> (英 寸)	宽度	高度	宽度	高度	宽幅	远距	宽幅	远距	(米)	(英尺)	(米)	(英尺)
30.00	0.66	0.37	2.18	1.23	0.92	1.47	3.02	4.82	0.00	0.00	0.06	0.18
40.00	0.89	0.50	2.91	1.63	1.23	1.97	4.04	6.46	0.00	0.00	0.07	0.25
60.00	1.33	0.75	4.36	2.45	1.85	2.95	6.07	9.68	0.00	0.00	0.11	0.37
70.00	1.55	0.87	5.08	2.86	2.15	3.44	7.05	11.29	0.00	0.00	0.13	0.43
80.00	1.77	1.00	5.81	3.27	2.46	3.93	8.07	12.89	0.00	0.00	0.15	0.49
90.00	1.99	1.12	6.54	3.68	2.77	4.42	9.09	14.50	0.00	0.00	0.17	0.55
100.00	2.21	1.25	7.26	4.09	3.08	4.91	10.10	16.11	0.00	0.00	0.19	0.61
120.00	2.66	1.49	8.72	4.90	3.69	5.9	12.11	19.36	0.00	0.00	0.22	0.74
150.00	3.32	1.87	10.89	6.13	4.62	7.37	15.16	24.18	0.00	0.00	0.28	0.92
180.00	3.98	2.24	13.07	7.35	5.54	8.85	18.18	29.04	0.00	0.00	0.34	1.10
250.00	5.53	3.11	18.16	10.21	7.69	12.29	25.23	40.32	0.00	0.00	0.47	1.53
300.00	6.64	3.74	21.79	12.26	9.23	14.74	30.28	48.36	0.00	0.00	0.56	1.84

(图像尺寸和距离,单位:米和英寸)

16:9屏幕		屏幕尺	寸W x H			投影跟	Ē离(D)			(坂川山)	目上心	5夕/11-11
的对角线	(>	<b>K)</b>	(英	寸)	()	<b>K)</b>	(英	寸)	国力1m	·传(HQ)	取入1/冊	(日0)
、 (英寸)	宽度	高度	宽度	高度	宽幅	远距	宽幅	远距	(米)	(英寸)	(米)	(英寸)
30.00	0.66	0.37	26.15	14.71	0.92	1.47	36.22	57.87	0.00	0.00	0.06	2.21
40.00	0.89	0.50	34.86	19.61	1.23	1.97	48.43	77.56	0.00	0.00	0.07	2.94
60.00	1.33	0.75	52.29	29.42	1.85	2.95	72.83	116.14	0.00	0.00	0.11	4.41
70.00	1.55	0.87	61.01	34.32	2.15	3.44	84.65	135.43	0.00	0.00	0.13	5.15
80.00	1.77	1.00	69.73	39.22	2.46	3.93	96.85	154.72	0.00	0.00	0.15	5.88
90.00	1.99	1.12	78.44	44.12	2.77	4.42	109.06	174.02	0.00	0.00	0.17	6.62
100.00	2.21	1.25	87.16	49.03	3.08	4.91	121.26	193.31	0.00	0.00	0.19	7.35
120.00	2.66	1.49	104.59	58.83	3.69	5.9	145.28	232.28	0.00	0.00	0.22	8.82
150.00	3.32	1.87	130.74	73.54	4.62	7.37	181.89	290.16	0.00	0.00	0.28	11.03
180.00	3.98	2.24	156.88	88.25	5.54	8.85	218.11	348.43	0.00	0.00	0.34	13.24
250.00	5.53	3.11	217.89	122.57	7.69	12.29	302.76	483.86	0.00	0.00	0.47	18.38
300.00	6.64	3.74	261.47	147.08	9.23	14.74	363.39	580.31	0.00	0.00	0.56	22.06



## 兼容分辨率

- 1. 为防止损坏投影机,请使用Optoma吊装套件进行安装。
- 2. 如果希望使用第三方吊装套件,请确保将投影机固定到吊架上时使用的螺丝满足下列规格:
- 螺丝类型: M6\*10
- 螺丝最小程度: 10mm



**注意:**因安装不当而造成的损坏不在保修范围内。



- 若从其它公司购买吊装架,请务必使用正确大小的螺丝。螺丝大小将视安装板的厚度而定。
- 务必在天花板和投影机底部之间留出至少10cm间隙。
- 不要将投影机安装在热源附近。

IR遥控代码



按键		自定义 字节 <b>1</b>	<u>〈代码</u> 字节 <b>2</b>	<u>数据代码</u> □ 字节3	印制按键定义	说明
开机	С С	32	CD	02	开	按下以打开投影机。
关机	0	32	CD	2E	关	按下以关闭投影机。
用户1 用户2 用户3		32 32 32	CD CD CD	36 65 66	用户 <b>1</b> 用户 <b>2</b> 用户 <b>3</b>	用户定义的键。请参见第 <b>36</b> 页进行设置。
亮度	-ò:-	32	CD	41	亮度	调整图像的亮度。
对比度		32	CD	42	对比度	控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。
显示模式	•	32	CD	05	模式	选择一个显示模式以优化不同应用的设置。请参 见第 <b>29</b> 页。
梯形校正		32	CD	07	梯形校正	无功能
纵横比		32	CD	64	纵横比	按此键改变所显示图像的画面比例。
3D		32	CD	89	3D	无功能
静音	×	32	CD	52	静音	暂时关闭/开启音频。
DB (Dynamic Black)	÷∳_/	32	CD	44	DB	自动调整画面亮度,以获得最佳对比度性能。

按键		自定义 字节1	义代码 字节 <b>2</b>	数据代码 字节3	印制按键定义	说明
睡眠定时		32	CD	63	睡眠定时	以分钟为单位设置倒计时,
音量 +		32	CD	09	音量 +	增大音量。
		32	CD	11		
四个方向键		32	CD	10		使用▲、◀、▶ 或 ▼ 选择项目或调整选择内
		32	CD	12		容。
		32	CD	14	$\blacksquare$	
信号源		32	CD	18	信号源	按"Source"选择输入信号。
Enter键		32	CD	0F	<b>~</b>	确认您选择的项目。
重新同步		32	CD	04	重新同步	根据输入源自动同步投影机。
音量 <b>-</b>		32	CD	0C	音量 <b>-</b>	减小音量。
菜单		32	CD	0E	菜单	显示或退出投影机的屏幕显示菜单。
HDMI 1	(*******)	32	CD	16	HDMI1	按"HDMI1"选择来自HDMI 1接口的输入源。
HDMI 2	(700000)	32	CD	30	HDMI2	按"HDMI2"按钮可以选择来自HDMI 2接口的 信号源。
VGA1	(******	32	CD	1B	VGA1	按"VGA1"选择来自VGA接口的输入源。
VGA2	(******)	32	CD	1E	VGA2	无功能
影像	۲	32	CD	1C	影像	无功能

按键		自定义 字节 <b>1</b>	∠代码 字节2	数据代码 字节3	印制按键定义	说明
YPbPr	000	32	CD	17	YPbPr	无功能

### 故障排除

如果在使用投影机过程中遇到问题,请参阅以下信息。若问题无法解决,请与当地经销商或维修中心联系。

#### 图像问题

- ? 屏幕上无图像。
  - 确认所有线缆和电源接线均按照"安装"部分所述正确并牢固地连接。
  - 确认接头插针没有弯曲或者折断。
  - 确保没有开启"静音"。

#### ? 图像聚焦不准

- 调整投影机镜头上的调焦环。请参见第16页。
- 确认投影屏与投影机位于要求的距离范围之内。(请参见第48-49页)。
- ? 显示16:9 DVD盘时图像被拉伸
  - 当播放横向压缩DVD或16:9 DVD时,本投影机在投影机一端以16:9影像比例显示最佳图像。
  - 如果播放LBX影像比例的DVD盘,请在投影机OSD中将影像比例改成LBX。
  - 如果播放4:3影像比例的DVD盘,请在投影机OSD中将影像比例改成4:3。
  - 在DVD播放机上将显示影像比例设成16:9(宽)宽高比类型。
- ? 图像太小或太大。
  - 调整投影机上部的缩放控制杆。
  - 增大或减小投影机与投影屏之间的距离。
  - 按投影机面板上的"菜单",转到"显示设定-->银幕宽高比"。尝试其它设置。
- ? 图像有斜边:
  - 可能时,调整投影机的位置,使其对准屏幕中间位置,并低于屏幕的下边缘。
- ? 图像反转

٠

在OSD中选择"设置-->投影方式"以调整投影方向。

#### 其它问题

2 投影机对所有控制均停止响应。

• 如果可能,关闭投影机电源,拔掉电源线,等待至少 20 秒后重新连接电源。

#### 遥控器问题

? 如果遥控器不工作

- 检查遥控器的操作角度相对于投影机的IR接收器来说,是否在±15°以内。
- 确保遥控器和投影机之间没有障碍物。移到距离投影机7米(23英尺)以内。
- 确保电池装入正确。
- 更换电池(若电池没电)。

## 警告指示灯

当警告指示灯(如下所述)点亮或闪烁时,投影机将自动关闭:

- "激光"LED指示灯显示红色,并且如果"开机/待机"指示灯闪烁红色。
- "温度"LED指示灯显示红色,并且如果"开机/待机"指示灯闪烁红色。这表示投影机过热。在正常情况下,投影机可以重新开启。
- 若开机/待机指示灯闪烁红色,则"温度"LED指示灯闪烁红色。

从投影机上拔掉电源线,等待**30**秒,然后再试一次。如果警告指示灯仍点亮或闪烁,请与附近的服务中心联系以寻求帮助。

#### LED点亮信息

/ 二	开机/得	和LED	温度LED	激光LED
后息	(红色)	(蓝色)	(红色)	(红色)
待机状态 (输入电源线)	稳定点亮			
开机(预热)		闪亮 ( <b>0.5</b> 秒灭/ <b>0.5</b> 秒亮)		
电源打开并且激光点亮		稳定点亮		
电源关闭(散热)		闪亮 (0.5秒灭/0.5秒亮)。 当散热风扇关闭时,恢 复稳定红色。		
出错(激光故障)	闪亮			稳定点亮
出错(风扇故障)	闪亮		闪亮	
错误(温度过高)	闪亮		稳定点亮	
待机状态 (烧烙模式)		闪亮		
烧烙(警告)		闪亮		
烧烙(散热)		闪亮		
烧烙(激光点亮)		闪亮 ( <b>3</b> 秒亮/1秒灭)		
烧烙(激光关)		闪亮 (1秒亮/3秒灭)		

٠

•

关机:



温度警告:



## 规格

光学	说明							
	- 图形最高为 2160p @ 60Hz							
最大分辨率	- 最大分辨率:HDMI1: 1920 x 1200 @ 60Hz (RB)							
	HDMI2 : 2160p @ 60Hz							
原生分辨率	(无激励器)2716 x 1528							
镜头	手动变焦和手动调焦							
图像尺寸(对角线)	26.45 ~302.2 (对焦范围优化为60 图形尺寸)							
投影距离	1.3m ~9.3m 对焦范围优化在1.846m宽范围。							
电子	说明							
	- HDMI 1.4a							
	- VGA输入							
	- 音频输入 <b>3.5mm</b>							
+ <u>A</u> N	- HDMI V2.0 HDCP2.2 / MHL 2.1							
制入	- USB-A							
	- USB2.0 USB-A,适用于5V PWR 1.5A							
	- RS232C插头(9针D-SUB)							
	- RJ-45(支持Web控制)							
	- 音频输出3.5mm							
输出	- SPDIF输出							
	- 12V继电器(3.5mm插孔)							
控制	用于鼠标/维修的 USB 类型 A							
色彩再现	10.734亿色							
扫描速率	水平扫抽迷率:31.000~135.000 KHZ							
	垂直扫描速率: 24 ~ 120 Hz   ユーハル							
电源要求	100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz							
输入电流	4.5A							
机械	说明							
安装方向	正投影、背投影、 吊装 - 正投影、背投影 - 顶部							
外形尺寸	498.1 mm (W) x 331 mm (D) x 154 mm (H) (不含支脚)							
重量	<10 kg							
<b>环</b> 現余件	5~40 U下操作,10%到85%湿度(非 <i>位)</i> ;							

注意: 所有规格如有变更, 恕不另行通知。

## Optoma全球办事机构

如需服务或支持,请与当地办事机构联系。

#### 美国

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

加拿大 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### 拉丁美洲

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### 欧洲

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu 服务电话:+44 (0)1923 691865

### **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

### 法国

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France 🛃 savoptoma@optoma.fr

#### 西班牙

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

#### 德国

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

#### 斯堪的纳维亚

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

### 韩国

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🛅 +82+2+34430005 Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com



## 日本

888-289-6786 東京都足立区綾瀬3-25-18 📑 510-897-8601 services@optoma.com

6888-289-6786 510-897-8601 F services@optoma.com DA

0

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

( +44 (0) 1923 691 800 F +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com 5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

() +31 (0) 36 820 0252 🛅 +31 (0) 36 548 9052

【 +33 1 41 46 12 20 📑 +33 1 41 46 94 35

**(**] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

( +49 (0) 211 506 6670 File +49 (0) 211 506 66799 🖾 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

### 台湾

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

## 香港

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

中国

**Changning District** Shanghai, 200052, China info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com



【 +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

