

โปรเจกเตอร์ DLP®







สารบัญ

ความปลอดภัย	3
ประกาศเกี่ยวกับระเบียบ & ความปลอดภัย	5
าเทบำ	9
สิ่งต่างๆ ใบบรรจ ถักเซก์	9
ส่วนต่างๆ เน่นวรจุรถเฉพา	10
ตัวเครื่องหลัก	
แผงควบคม	
การเชื่อมต่อ	
รีโมทคอนโทรล	13
การตั้งค่าและการติดตั้ง	16
	10
กาลงเขอมดอแหลงสญญาณเขากบ เบรเจกเดอร	10
ทำวิเปิด/บิดเควอง เบวเจคเดอว	18
เพแสดงสถานะการเตอน	
ท เร็บรบต แหน่งของ เบรเจทเตอร	20
ті із Цэн і і і і і і і і і і і і і і і і і і і	
การควบคุมของผู้ใช้	25
การใช้แผงควบคุม	25
เมนูที่แสดงบนหน้าจอ	26
วิธีการใข้งาน	26
โครงสร้าง	27
รูปภาพ	31
หน้าจอ	33
การตั้งค่า	35
ระดับเสียง	36
ตัวเลือก	37
3D	40
LAN	41
ภาคผนวก	
ปัญหาของโปรเจ็กเตอร์	42
วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ	44
เครื่องมือควบคุมสำหรับห้องควบคุมของเครสตรอน	45
การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นเสริม	47
โหมดที่ใช้ร่วมกันได้	48
ตัวป้องกันการติดบนเพดาน	51
สำนักงานทั่วโลกของ Optoma	52

ความปลอดภัย



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าที่มีลูกศรอยู่ภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเดือนให้ผู้ ใช้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์นี้มี ``แรงดันไฟฟ้า ที่มีอันตราย″ ซึ่งไม่มีฉนวนหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีขนาด เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ย งที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตในบุคคลได้

เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเดือนให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้น ตอนการทำงาน และการบำรุงรักษา (ซ่อมแซม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกฝน หรือความชื้น มีแรงดันไฟฟ้าสูงที่มีอั นตรายอยู่ด้านในตัวเครื่อง อย่าเปิดฝาตัวเครื่อง นำไปซ่อมแซมโดยช่างที่มีคุณสมบัติเท่านั้น

<u>ข้อจำกัดการปล่อยพลังงานคลาส B</u>

้อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมดของระเบียบข้อบังคับของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการรบกวน ของแคนาดา

<u>ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ</u>

- 1. อย่าปิดกั้นช่องเปิดสำหรับระบายอากาศ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีเสถียรภาพ ของโปรเจ็กเตอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่องร้อนเกินไป แนะนำให้ดิดตั้งโปรเจ็กเตอร์ในสถานที่ซึ่งไม่มีการปิดกั้นเส้นทางของการระบายอากาศ ตัวอย่างเช่น อย่ าวางโปรเจ็กเตอร์ไว้บนโต๊ะกาแฟที่มีสิ่งของมากมาย, โซฟา, เดียง, ฯลฯ อย่าวางโปรเจ็กเตอร์ไว้ในสถานที่ซึ่งถูกห้อมล้อม เช่นชั้นหนังสือ หรือดู ซึ่งจำกัด การไหลเวียนของอากาศุ
- 2. อย่าใช้โปรเจ็กเตอร์ใกล้น้า หรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปรเจ็กเตอร์ถูกฝน หรือความชื้น
- 3. อย่าติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้า เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อย ความร้อนออกมา
- 4. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- 5. ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- 6. อย่าใช้เครื่อง ถ้าเครื่องเสี่ยหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย
- ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี้ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง):
- 🗖 เครื่องตกพื้น
- 🗖 สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย
- 🗖 ของเหลวหกลงบนโปรเจ็กเตอร์
- 🗖 โปรเจ็กเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื้น
- 🗖 มีสิ่งของหล่นเข้าไปในโปรเจ็กเตอร์ หรือมีบางสิ่งภายในหลวม
- อย่าพยายามช่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง การเปิดหรือการถอดฝาครอบออก อาจ ทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าสูง หรืออันตรายอื่นๆ
- 7.อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในโปรเจ็กเตอร์ สิ่งเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย หรือลัดวงจรชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
- 8. ดูที่ตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- 9. เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น

ข้อควรระวัง



โปรดปฏิบัติตามคำเตือน ข้อควรระวัง และการบำรุง รักษาทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้

- คำเดือน- อย่ามองเข้าไปในเลนส์ของโปรเจ็กเตอร์ในขณะที่แหล่งกำเนิดแสง ดิดอยู่ แสงที่สว่างมาก อาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บได้
- 💻 คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ โปรเจ็กเตอร์นี้ถูกฝน หรือความชื้น
- 💻 คำเตือน โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจ็กเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- 💻 คำเตือน โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจ็กเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต

ต้องปฏิบัติ:

- ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเด้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ายาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน

ห้าม:

- ปิดกั้นสล็อตและช่องเปิดต่างๆ บนเครื่องสำหรับการระบายอากาศ
- ใช้สารขัดทำความสะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือขึ้น
 - ระดับน้าทะเลถึง 6000 ฟุต
 ความร้อนสูงสุด: สูงกว่า 35 องศาเซลเซียส
 ความเย็นสูงสุด: ตำกว่า 5 องศาเซลเซียส
 - สูงกว่าระดับน้าทะเล 6000 ฟุต
 ความร้อนสูงสุด: สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
 ความเย็นสูงสุด: ดำกว่า 5 องศาเซลเซียส
 - ความชื้นสูงสุด: มากกว่า 70% R.H. (ความชื้นสัมพัทธ์)
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้ 3มิติ

โปรดทำตามคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดตามที่แนะนำก่อนที่คุณหรือเด็ก ๆ ของคุณจะใช้ฟังก์ชัน 3มิติ

คำเตือน

เด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นอาจจะไวต่อปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการชมภาพ 3D และจะต้องให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในข ณะที่ชมภาพสามมิติ

้ คำเตือนสำหรับผู้ที่มีอาการลมชักจากแสงและความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ

- ผู้ชมบางราย^อาจจะเกิดโรคลมชักหรือหมดสติในขณะชมภาพหรือแสงที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากการฉายภาพของโ ปรเจ็กเตอร์หรือวิดีโอเกม ถ้าหากคุณเคยมีอาการชักหรือครอบครัวของคุณมีประวัติการเป็นโรคลมชักหรือหมดสติ โปรดปรึก ษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้พึงก์ชั่น 3D
- ถึงแม้ว่าคุณหรือครอบครัวของคุณไม่มีประวัติโรคลมชักหรือหมดสติและยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคก็อาจจะเป็นสาเหตุทำ ให้เกิดอาการลมชักจากแสงได้
- หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่ทานยาเพื่อรักษาโรคเป็นประจำ, ผู้ที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ควรหลีกเลื่ ยงการใช้ฟังก์ชัน 3D จากอุปกรณ์นี้
- ถ้าคุณมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้หยุดชมภาพ 3D โดยทันทีและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: (1) ตาพร่ามัว (2) ปวดหัวเล็กน้อย (3) มืนศีรษะ (4) การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างเช่น กล้ามเนื้อดวงตากระตุก (5) มึนงง (6) คลื่นไส้ (7) สูญเสียการรับรู้ (8) อาการชัก (9) ปวดช่องท้อง และ/หรือ (10) งุนงงสับสน เด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นน่าจะมีอาการเหล่านี้ มากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ปกครองควรตรวจดูเด็กๆ ของตนเองและสอบถามว่าพวกเขามีอาการเหล่านี้หรือไม่

- ในขณะชมการฉายภาพ 3D อาจจะก่อให้เกิดภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว, การรับรู้หลังจากได้รับผลกระทบ, งุนงงสับสน, ป วดตาและการสูญเสียการลุกยืนอย่างมั่นคง เราแนะนำว่าผู้ใช้ควรหยุดพักในการชมบ่อยครั้งเพื่อลดความน่าจะเป็นของอาการ เหล่านี้ ถ้าหากดวงตาของคุณมีอาการบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าหรือดวงตาแห้งหรือถ้าหากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้น หยุด การใช้อุปกรณ์นี้ทันทีและไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ต่อโดยควรหยุดพักอย่างน้อยสามสิบนาทีหลังจากอาการเหล่านี้บรรเทาลง
- ในขณะชมภาพ 3D โดยนั่งใกล้กับหน้าจอมากเกินไปเป็นเวลานานอาจจะทำให้การมองเห็นของคุณเสียหาย ระยะห่างในการ ชมที่เหมาะสมจะต้องมีระยะห่างอย่างน้อยสามเท่าจากความสูงของฉาก เราแนะนำว่าตรงนี้คือระดับของดวงตาของผู้ชมในก ารมองที่ฉาก
- ในขณะชมภาพ 3D และสวมแว่นตา 3D เป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดอาการปวดหัวหรือเหนื่อยล้า ถ้าหากคุณมีอาการปวดหัว, เหนื่อยล้าหรือมืนศีรษะ หยุดการชมภาพ 3D และควรพักผ่อน
- ห้ามใช้แว่นตา 3D สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจา[้]กการชมภาพ 3D เท่านั้น
- การสวมแว่นตา 3D เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (เช่น ใช้เป็นแว่นตา, แว่นกันแดด, แว่นตานิรภัย เป็นตัน) อาจจะเป็นอันตรายทางด้ านร่างกายและอาจจะทำให้ความสามารถในการมองเห็นของคุณลดลง
- การชมภาพ 3D อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความงุนงงสับสนสำหรับผู้ชมบางราย ด้วยเหตุนี้ ห้ามวางโปรเจกเตอร์ 3D ไว้ใกลับริเวณบันได, ตู้, ระเบียงหรือใกล้วัตถุอื่นๆ ที่อาจจะทำให้สะดุด, ชน, ชนลัม, ได้รับบาดเจ็บหรือตกลงจากที่สูง

ลิขสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยรูปภาพ, ภาพตัวอย่างและซอฟท์แวร์ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเ ทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่ว่าคู่มือฉบับนี้หรือเนื้อหาต่างๆ ที่รวมอยู่ในคู่มือฉบับนี้ไม่สามารถทำซ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน

© ลิขสิทธิ์ 2015

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบและรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาใ นเอกสารฉบับนี้และปฏิเสธความรับผิดชอบเป็นพิเศษในการรับประกันที่บ่งบอกโดยนัยตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการค้าหรือเหมาะ สมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับนี้และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแต่ละครั้งในเอกสารฉ บับนี้โดยผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลต่างๆ ทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

การรับรู้ในเครื่องหมายการค้า

Kensington คือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัท ACCO Brand Corporation พร้อมไ ด้รับใบจดทะเบียนและใบคำร้องที่ส่งไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI Logo และ High-Definition Multimedia Interface คือเครื่องหมายการค้าหรือลงทะเบียนโดยใบอนุญาต HDMI จาก LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

IBM คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของบริษัท International Business Machines จำกัด Microsoft, PowerPoint และ Windows คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของบริษัท Microsoft

Adobe และ Acrobat คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของบริษัท Adobe Systems Incorporated

DLP, DLP Link และโลโก้ DLP คือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ Texas Instruments และ BrilliantColorTM คือเครื่องหมายการค้าของบริษัท Texas Instruments

้ชื่อสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้คือทรัพย์สินของเจ้าของชื่อสินค้านั้นๆ และเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ

ประกาศเกี่ยวกับระเบียบ & ความปลอดภัย

ภาคผนวกนี้ แสดงประกาศทั่วไปของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับ อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้ อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อ การรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พั กอาศัย อุปกรณ์นี้ สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้ง และใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็น อันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ ้อย่างไรก็ดาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการดิด ตั้งแบบพิเศษ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็น อันตราย ต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและ เปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใ ช่วิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

- ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนดำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือข่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มี ประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้ สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อ บังคับ FCC

ข้อควรระวัง

ีการเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นี้ของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

เงื่อนไขการทำงาน

้อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงาน เป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

- 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- 2. อุ่ปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้ง การรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์2

ประกาศ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศ กลุ่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2014/30/EU
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าดำ 2014/35/EU
- 2014/53/EU (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น RF)
- ข้อกำหนด RoHS ที่ 2011/65/EU

ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ



อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะ ธรรมดา เพื่อเป็นก ารลดมลพิษให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และป้องกันสิ่งแวดล้อมของโลก โปรดนำอุปกรณ์นี้ ไปรีไชเคิล

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย



<u>/</u>!__่คำเตือน

- สินค้านี้ได้รับการแบ่งแยกประเภทตาม Class 2 ของมาตรฐาน IEC 60825-1:2007 และยังสอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นสำหรับการเบี่ยงเบนนอกเส้นทางของเลเซอร์ หมายเลขแจ้งเดือน 50, ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2007 มาตรฐาน IEC 60825-1:2014: สินค้าเลเซอร์ คลาส 1 - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 2
- ป้ายคำอธิบายจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของพลังงานเลเซอร์
- โปรเจ็กเตอร์เครื่องนี้ประกอบไปด้วยโมดูลเลเซอร์คลาส 4 การถอดประกอบและการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและห้ามก ระทำการดังกล่าว.
- การใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามแกะหรือถอดประกอบเครื่องโปรเจ็กเตอร์ซึ่งตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์
- ห้ามจ้องไปที่ลำแสงในขณะที่โปรเจ๊กเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แสงสว่างอาจจะทำให้ดวงตาได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- ในขณะเปิดเครื่องโปรเจ๊กเตอร์ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ในขอบเขตการยิงแสงและมองตรงมาที่เลนส์
- การไม่ปฏิบัติตามการควบคุม, การปรับเปลี่ยนหรือขั้นตอนการใช้งานอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสี เลเซอร์
- ศึกษาอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการประกอบ, การใช้งานและการบำรุงรักษารวมถึงรับทราบถึงคำเดือนเกี่ยวกับการระมัดระวังไว้ล่วง หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเลเซอร์และสังสีขนานที่เกินกว่าขีดจำกัดการยิงแสงในสินค้าคลาส 2
- โปรเจ๊กเตอร์เครื่องมีคืออุปกรณ์เลเซอร์คลาส 2 ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 60825-1:2007 และ CFR 1040.10 and 1040.11
- สินค้าเลเซอร์คลาส 2, ห้ามจ้องไปที่ลำแสงเลเซอร์
- โปรเจ๊กเตอร์เครื่องนี้ประกอบไปด้วยโมดูลเลเซอร์คลาส 4 การถอดประกอบและการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและห้ามก ระทำการดังกล่าว.
- การใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามแกะหรือถอดประกอบเครื่องโปรเจ็กเตอร์ซึ่งตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์
- ห้ามจ้องไปที่ลำแสงในขณะที่โปรเจ๊กเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แสงสว่างอาจจะทำให้ดวงตาได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- การไม่ปฏิบัติตามการควบคุม, การปรับเปลี่ยนหรือขั้นตอนการใช้งานอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสี เลเซอร์
- ศึกษาอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการประกอบ, การใช้งานและการบำรุงรักษารวมถึงรับทราบถึงคำเดือนเกี่ยวกับการระมัดระวังไว้ล่วง หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเลเซอร์และสังสีขนานที่เกินกว่าขีดจำกัดการยิงแสงในสินค้าคลาส 2

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

WXGA



<u>/</u>!_่คำเตือน

- สินค้านี้ได้รับการแบ่งแยกประเภทตาม Class 3R ของมาตรฐาน IEC 60825-1:2007 และยังสอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นสำหรับการเบี่ยงเบนนอกเส้นทางของเลเซอร์ หมายเลขแจ้งเดือน 50, ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2007 มาตรฐาน IEC 60825-1:2014: สินค้าเลเซอร์ คลาส 1 - ความเสี่ยงกลุ่มที่ 2
- ป้ายคำอธิบายจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของพลังงานเลเซอร์
- โปรเจ๊กเตอร์เครื่องนี้ประกอบไปด้วยโมดูลเลเซอร์คลาส 4 การถอดประกอบและการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและห้ามก ระทำการดังกล่าว.
- การใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามแกะหรือถอดประกอบเครื่องโปรเจ็กเตอร์ซึ่งตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์
- ห้ามจ้องไปที่ลำแสงในขณะที่โปรเจ๊กเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แสงสว่างอาจจะทำให้ดวงตาได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- ในขณะเปิดเครื่องโปรเจ๊กเตอร์ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ในขอบเขตการยิงแสงและมองตรงมาที่เลนส์
- การไม่ปฏิบัติตามการควบคุม, การปรับเปลี่ยนหรือขั้นตอนการใช้งานอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสี เลเซอร์
- ศึกษาอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการประกอบ, การใช้งานและการบำรุงรักษารวมถึงรับทราบถึงคำเดือนเกี่ยวกับการระมัดระวังไว้ล่วง หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเลเซอร์และสังสีขนานที่เกินกว่าขีดจำกัดการยิงแสงในสินค้าคลาส 3R
- โปรเจ็กเตอร์เครื่องมีคืออุปกรณ์เลเซอร์คลาส 3R ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 60825-1:2007 และ CFR 1040.10 and 1040.11
- สินค้าเลเซอร์คลาส 3R, ห้ามจ้องไปที่ลำแสงเลเซอร์
- โปรเจ็กเตอร์เครื่องนี้ประกอบไปด้วยโมดูลเลเซอร์คลาส 4 การถอดประกอบและการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและห้ามก ระทำการดังกล่าว.
- การใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามแกะหรือถอดประกอบเครื่องโปรเจ็กเตอร์ซึ่งตรงนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์
- ห้ามจ้องไปที่ลำแสงในขณะที่โปรเจ๊กเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แสงสว่างอาจจะทำให้ดวงตาได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- การไม่ปฏิบัติตามการควบคุม, การปรับเปลี่ยนหรือขั้นตอนการใช้งานอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสี เลเซอร์
- ศึกษาอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการประกอบ, การใช้งานและการบำรุงรักษารวมถึงรับทราบถึงคำเดือนเกี่ยวกับการระมัดระวังไว้ล่วง หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเลเซอร์และสังสีขนานที่เกินกว่าขีดจำกัดการยิงแสงในสินค้าคลาส 3R

สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณ*ฑ*์

แกะหีบห่อ และตรวจสอบสิ่งต่างๆ ภายในกล่อง เพื่อดูให้ แน่ใจว่าขึ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างอยู่ในกล่อง ถ้ามีบาง สิ่งหายไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุด



หมายเหตุ: * สำหรับข้อมูลการรับประกันสำหรับผู้ใช้งานในแถบทวีปยุโรป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.optomaeurope.com. เนื่องจากการรับประกันมีการปรับใช้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ, ในบางภูมิภาคอาจจะมีอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน

ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องหลัก



หมายเหตุ: อย่าให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณช่องลมนำเข้าและช่องระบายอากาศของเครื่องโปรเจ็กเตอร์

ไม่	รายการ
1.	แป้นพิมพ์
2.	แหวนโฟกัส
3.	เครื่องระบายอากาศ (เข้า)
4	ตัวรับ IR

- 5. เครื่องระบายอากาศ (ออก)
- 6. ลำโพง
- 7. ช่องเสียบเพาเวอร์

- ไม่ รายก⁻ 8. ขั้วต่ อินพุต/เอาต์พุต
- 5. บาตอน
 9. เลนส์
- 10. ปรับระดับการเอียงขาตั้ง
- 11. ตัวล็อค Kensington
- 12. ปรับตำแหน่งเลนส์ (แนวตั้ง)
- 13. ปรับดำแหน่งเลนส์ (แนวนอน)
- 14. ตัวล็อกเลนส์

แผงควบคุม



- ไม่ รายการ
- 1. ไฟ LED แสดงสถานะเปิดใช้งาน/ สแตนด์บาย
- ป้อน
- 3. ไฟ LED อุณหภูมิ
- 4. LED หลอด
- 5. เมนู

- ไม่ รายการ
- 6. สัญญาณ
- 7. ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
- 8. ปุ่มเปิดเครื่อง/สแตนบาย
- 9. ตัวรับ IR

บทนำ การเชื่อมต่อ



ไม่	รายการ
1.	ข่องเสียบไมโครโฟน
2.	ช่องเสียบ Audio In
3.	ช่องเสียบ VGA In/YPbPr
4	ช่องเสียบ Audio Out

- 4. ชองเสยบ Audio Out
- 5. ขั้วต่อ VGA Out
- 6. ขั้วต่อ HDMI 1
- 7. ขั้วต่อ HDMI 2/MHL
- 8. ขั้วต่อ RS232C
- 9. ช่องเสียบ USB-B mini
- 10. ช่องเสียบ USB กระแสไฟนำออก (5 V ---1.5 A)

ไม่	รายการ

- 11. ช่องเสียบ HDBaseT (ในบางรุ่น)
- 12. RJ45
- 13. ช่องเสียบเพาเวอร์
- 14. ขั้วต่อเอาท์ซิงค์ 3D (5 โวลต์)
- 15. ช่องเสียบรีโมทแบบต่อสาย
- 16. ช่องเสียบตัวส่งกระแสไฟ 12 V
- 17. ตัวล็อค Kensington

รีโมทคอนโทรล

ไม่	รายการ
1.	เปิดเครื่อง XX การเปิดการใช้งานโปรเจคเตอร์
2.	การแก้ไขเรขาคณิต เปิดเมนูการแก้ไขเรขาคณิต
3.	F1: รูปแบบการทดสอบ แสดงรูปแบบการทดสอบ
4.	โหมดการแสดงภาพ เลือกโหมดแสดง
5.	ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง เลือกตัวเลือกหรือทำการแก้ไข
6.	ข้อมูล แสดงข้อมูลของโปรเจ็กเตอร์
7.	F3: การจับคู่สี เปิดเมนูการตั้งค่าการจับคู่สี
8.	เลือกแหล่งสัญญาณนำเข้า เลือกสัญญาณนำเข้า
9.	เมนู เปิดเมนู OSD วิธีการปิดเมนู OSD กดปุ่ม "Menu″ อีกครั้ง
10.	ควบคุมระดับเสียง -/+ เพิ่ม/ลดระดับเสียง
11.	ค้าง เปลี่ยนภาพที่ฉายอยู่
12.	รูปแบบ เลือกรูปแบบโปรเจ็กเตอร์
13.	VGA สลับไปยังแหล่งสัญญาณ VGA
14.	HDMI 1 สลับไปยังแหล่งสัญญาณ HDMI1
15.	HDBaseT (ในบางรุ่น) สลับไปยังแหล่งสัญญาณ HDBaseT
16.	สามมิติ สลับไปยังแหล่งสัญญาณ 3D
17.	ปิด ปิดการใช้งานโปรเจคเตอร์
18.	เมนู PIP/PBP เปิดเมนู PIP/PBP

19. F2: การตั้งค่า LAN เปิดเมนูการตั้งค่า LAN

หมายเหตุ: บางปุ่มอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางรุ่นซึ่งไม่รองรับการทำงานเหล่านี้



ไม่	รายการ
20.	ปิดเสียง AV ปิด/เปิดเสียงและภาพชั่วขณะ
21.	ป้อน ยืนยันการเลือกรายการของคุณ
22.	เลเซอร์ ใช้เป็นตัวชี้เลเซอร์
23.	ซิงค์ใหม่ ซิงโครไนซ์โปรเจ็กเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัต
24.	ซูมดิจิตอล -/+ ซูมเข้า/ออกของภาพที่ฉายอยู่
25.	ID ของรีโมท/รีโมททั้งหมด ดั้ง ID ของรีโมทคอนโทรล
26.	HDMI 2 สลับไปยังแหล่งสัญญาณ HDMI 2
27.	แผงปุ่มดัวเลข (0 ~ 9) ใช้ปุ่มดัวเลข ``0 ~ 9″

ตารางโค้ด IR สำหรับข้อมูล

	ชุดคำสังที่ตั้งขึ้นเอง	32CD	
ปุ่ม	ดำอธิบาย	ปุ่มโค้ด	คำอธิบายปุ่มพิมพ์
1	ปิด	2E	ปิด
2	เปิดเครือง	2	เปิด
3	ເມນູ PIP/PBP	78	PIP/PBP
4	ส่วนสำคัญ	7	การแก้ไขเรขาคณิต
5	การทำงานของ 2	27	F2
6	การทำงานของ 1	26	F1
7	เปิด/ปิดเมนูโหมดแสดง	95	โหมด
8	ปุ่มบนสำหรับ OSD เมือเบีดใช้งาน OSD	C6	ลูกศรขึ้น
9	ปิดเสียง AV	3	ปิดเสียง AV
10	ปุ่มซ้ายสำหรับ OSD เมือเปิดใช้งาน OSD	C8	ลูกศรซ้าย
11	ป้อน	C5	ป้อน
12	ปุ่มขวาสำหรับ OSD เมือเปิดใช้งาน OSD	C9	ลูกศรลง
13	ข้อมูล	25	Info. (ข้อมูล)
14	ปุ่มลงสำหรับ OSD เมือเปิดใช้ OSD	C7	ลูกลง
15	ด้วเปิดใช้งานตัวชีเลเซอร์, กดเพื่อยิ่งแสงเลเซอร์	N/A	เลเซอร์
16	ตัวเลือกแหล่งสัญญาณนำเข้าเมือ OSD ปิดการใช้งาน	18	สัญญาณ
17	การทำงานของ 3	66	F3
18	การปรับโดยอัตโนมัติสำหรับ เฟส, แทรคกึง, ขนาด, ตำแหน่งเมือ OSD ปีดการใช้งาน	4	ชิงค์ใหม่
19	เปิด/ปิด เมนู OSD	88	ເມນູ
20	ควบคุมระดับเสียง +	9	ระดับเสียง +
21	ควบคุมระดับเสียง -	0C	ระดับเสียง -
22	การซูมเลนส์ +	8	การซูมเลนส์ +
23	การซูมเลนส์ -	0B	การซูมเลนส์ -
24	ຽງປແນນ	15	รูปแบบ
25	ค้าง	6	ค้าง
26	โหมด 1 ~ 99	3201~ 3299	
27	ทังหมด	32CD	
28	เลือกแหล่งสัญญาณนำเข้า VGA1	8E	1/VGA1
30	เลือกแหล่งสัญญาณนำเข้า HDMI1	16	3/HDMI1
31	เลือกแหล่งสัญญาณนำเข้า HDMI2	9B	HDMI2
32	เลือกแหล่งสัญญาณนำเข้า HDBasT	70	4/HDBaseT
38	เมนู 3D	89	0/3D
39	HDMI3 (ดองเกิล)	98	HDMI3
40	การทำงานของ 3	66	F3

กำลังเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเข้ากับโปรเจ็กเตอร์ เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค

หมายเหตุ:

เนื่องจากการใช้งานที่แตก ต่างกันในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาค อาจมีอุปกรณ์เสริมที่ แตกต่างกัน (*) อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่ม



เชื่อมต่อไปยังแหล่งสัญญาณวิดีโอ



เอาท์พุตระบบเสียง

ไม่	รายการ
1.	สายเคเบิล HDMI
2.	สาย Audio In
3.	สายไฟ

4. สาย Audio Out

ไม่	รายการ
5.	สายเคเบิลไมโครโฟน
6.	สาย RJ-45 (สาย Cat5)
7.	แจ็ค 12 V DC

หมายเหตุ:

เนื่องจากการใช้งานที่แตก ต่างกันในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาค อาจมีอุปกรณ์เสริมที่ แตกต่างกัน (*) อุปกรณ์เสริมชื่อเพิ่ม

การเปิด/ปิดเครื่องโปรเจคเตอร์

การเปิดโปรเจ็กเตอร์

- 1. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์และสายสัญญาณอย่างแน่นหนา ในขณะที่เชื่อมต่อ, LED เปิด/สแตนด์บายจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- 2. เปิดหลอดไฟโดยกดปุ่ม "也" ไม่ว่าที่ตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร์หรือที่รีโมท ในตอนนี้ ไฟ LED แสดงสถานะสีฟ้าของพาวเวอร์/ แสตนบายด์จะติด ①

หน้าจอเปิดเครื่องจะแสดงขึ้นมาประมาณ 6 วินาที

- เปิดเครื่อง และเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ (คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, เครื่องเล่นวิดีโอ, ฯลฯ) โปรเจ็กเดอร์จะตรวจจับ แหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ
 - ▶ คุณเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณหลายตำแหน่งพร้อมกัน กดปุ่ม "INPUT" บนแผงควบคุมเพื่อสลับเปลี่ยนแหล่งสัญญาณนำเข้ าต่างๆ
- <mark>หมายเหตุ:</mark> เมื่อโหมดพาวเวอร์อยู่ในโหมดแสตนบายด์ (ใช้พลังงานตำกว่า 0.5 วัตต์) VGA เอาท์พุต/รีโมทต่อสาย/LAN จะปิดกา รทำงานเมื่อโปรเจ๊กเตอร์เข้าสู่โหมดแสตนบายด์ ระบบเสียงแบบวนรอบจะเปิดใช้งานในโหมดแสตนบายด์ การควบคุม HDBaseT จะปิดกาทำงานในโหมดแสตนบายด์



หมายเหตุ: เปิดโปรเจ็กเตอร์ก่อน จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณ

การปิดโปรเจ็กเตอร์

กดปุ่ม "𝔄" บนรีโมทคอนโทรล หรือบนแผงควบคุม เพื่อปิด โปรเจ็กเตอร์ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงบนหน้าจอ



กดป่ม "�″ อีกครั้งเพื่อยืนยัน มิเช่นนั้นข้อความจะหายไปหลังจากผ่านไป 10 วินาที เมื่อคุณกดปุ่ม "�″ เป็นครั้งที่สอง พัดลม ของระบบระบายความร้อนจะเริ่มทำงานและโปรเจคเตอร์จะปิดการทำงาน

- 2. พัดลมทำความเย็นจะทำงานต่อไปเป็นเวลาประมาณ 4 วินาที เพื่อทำให้เครื่องเย็นลง และ LED เปิด/สแตนด์บาย ็จะกะพริบเป็นสีแดง เมื่อไฟ LED เปิด/สแดนด์บาย ดิดเป็นสีแดงต่อเนื่อง, โปรเจ็กเตอร์ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ถ้าคุณต้องการเปิดโปรเจ็ก เตอร์ใหม่ คุณต้องรอจนกระทั่งโปรเจ็กเตอร์เสร็จสิ้นกระบวนการทำความเย็น และเข้าส่โหมดสแตนด์บาย แล้ว เมื่ออย่ในโหมดสแตนด์บาย, เพียงกดป่ม ``Ư″ เพื่อเริ่ม โปรเจ็กเตอร์ใหม
- 3. ถอดสายเพาเวอร์จากเด้าเสียบไฟฟ้าและโปรเจ็กเตอร์

ไฟแสดงสถานะการเตือน

ข้อความสายไฟ LED

เมื่อไฟแสดงสถานะการเดือน (ดูด้านล่าง) ติด, โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ:

- ไฟ LED แสดงสถานะที่ "LAMP" จะติดสว่างเป็นสีแดงและ/หรือ ถ้าไฟ LED แสดงสถานะของ "TEMP" ติดสว่างเป็นสีแดง
 ไฟ LED แสดงสถานะที่ "TEMPจะติดสว่างเป็นสีแดง ตรงนี้บ่งบอกว่าโปรเจ๊กเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป
- ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โปรเจ๊กเตอร์ควรเปิดใช้งานได้ตามปกติ
- ไฟ LED แสดงสถานะที่"TEMP" กระพริบเป็นสีแดง ÷.

้ถอดปลั๊กสายเพาเวอร์จากโปรเจ็กเตอร์, รอเป็นเวลา 30 วินาที และ ลองอีกครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะการเตือนติดขึ้นอีกครั้ง โปรดติ ดต่อศูนย์บริการที่ใกล้คุณที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อความ	し ไฟ LED แสดงพาวเวอร์		U ไฟ LED แสดงพาวเวอร์		ไฟ LED อุณหภูมิ	LED หลอด
	แดง	น้ำเงิน	แดง	แดง		
สถานะแสดนบายด์ (LAN ปิดการใช้งาน)	เปิด					
สถานะแสตนบายด์ (LAN เปิดการใช้งาน)	เปิด	เปิด				
เปิดเครื่อง XX		เปิด				
ไฟเดือนดิดสว่าง	กะพริบ					
ข้อผิดพลาด (Power Good NG)			เปิด	เปิด		
ผิดพลาด (พัดลมไม่ทำงาน)			กะพริบ			
ผิดพลาด (อุณหภูมิเกิน)			เปิด			
ผิดพลาด (LDไม่ทำงาน)				เปิด		

การปรับตำแหน่งของโปรเจ็กเตอร์

เมือคุณเลือกตำแหน่งสำหรับโปเจ็กเตอร์, พิจารณาถึงขนาดและรูปทรงของฉากของคุณ, ตำแหน่งของเต้าเสียบและระ ยะห่างระหว่างโปรเจ็กเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น:

กำหนดตำแหน่งโปรเจ๊กเตอร์บนพื้นผิวเรียบตรงมุมขวาของหน้าจอ โปรเจ๊กเตอร์จะต้องห่างจากฉากโปรเจ๊กเตอร์อย่าง น้อย 4.26 ฟุต (1.30 เมตร)

กำหนดตำแหน่งโปรเจ๊กเตอร์ตามระยะห่างจากฉากที่ต้องการ ระยะห่างจากเลนส์ของโปรเจ๊กเตอร์ไปจนถึงฉาก, การตั งค่าการซูมและรูปแบบวิดีโอจะกำหนดขนาดของภาพที่ฉายออกไป

การทำงานโดยปรับมุม 360 องศาได้อย่างอิสระ





การปรับภาพที่ฉาย

การปรับความสูงของโปรเจ็กเตอร

โปรเจ็กเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

- 1. ค้นหาขาปรับดำแหน่งที่คุณต้องการปรับ ที่ข้างใต้ของ โปรเจ็กเตอร์
- หมุนวงแหวนปรับตามเข็มนาพิ้กาถ้าต้องการยกโปรเจ็กเตอร์ให้สูงขึ้นหรือหมุนทวนเข็มนาพิ้กาเพื่อลดระดับของโปรเจ็กเตอร์ ลง ทำข้าจนกว่าจะได้ระดับที่ต้องการ



การชูมและโฟกัส

- 1. วิธีการปรับขนาดภาพ หมุนลูกบิดซูมตามเข็มนาพิกาหรือทวนเข็มนาพิกาเพื่อเพิ่มขนาดของภาพที่ฉายออกไป
- วิธีการปรับโฟกัส หมุนลูกบิดโฟกัสตามเข็มนาพิ๊กาหรือทวนเข็มนาพิ๊กาจนภาพคมชัดและอ่านได้อย่างง่ายดาย เครื่องโปรเจคเตอร์จะทำการโฟกัสในระยะห่างจาก 4.27 จนถึง 25.59 ฟุต (1.3 ถึง 7.8 เมตร)



ตัวล็อกเลนส์ ปรับตำแหน่งเลนส์

การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (ทแยงมุม)

ขนาดของภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์มีขนาดตั้งแต่ 36 ถึง 300 นิ้ว (1.09 ~ 9.09 เมตร)

- 1. เปิดประตูด้านข้างของโปรเจ็กเตอร์
- 2. ปลดล็อกตัวล็อกเลนส์ ก่อนที่จะยกเลนส์
- 3. หมุนลูกบิดปรับเลนส์ตามแนวตั้ง/แนวนอนเพื่อยกเลนส์
- หมุนตัวล็อกเลนส์ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเลนส์ให้อยู่กับที่ (ลูกบิดยกเลนส์จะยังสามารถหมุนได้อยู่)
- 5. ปิดประตูด้านหน้าของโปรเจ็กเตอร์
- <mark>หมายเหตุ:</mark> การหดเข้าออกของการยกเลนส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับมุมปกติ เมื่อเลนส์ได้รับการปรับตำแหน่งตรงกลางในแ นวนอน เลนส์จะสามารถยกขึ้นตามแนวตั้งจนถึงจุดสูงสุด





	ขอบเขตการเปลี่ยนในแนวตัง (Vs)	ขอบเขตการเปลี่ยนในแนวนอน (Hs)
XGA	10%	±10%
WXGA	20%	±10%
1080p	25%	±10%
WUXGA	20%	±10%

การชดเชยภาพ														
ขนาดภาพ ขนาดหน้าจอ W x H						ระยะห่างการฉายภาพ (D)				จุดเริ่มตัน (Hd)				
	นิ้ว	เชนต์	เชนดิเมตร		นิ้ว		เชนดิเมตร		นิ้ว		เชนติเมตร		นิ้ว	
	แหวนโฟกัส	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	
	30"	60.7	40.0	23.9	15.7	NA	120.2	NA	47.3	2.3	2.3	0.9	0.9	
	100"	202.3	135.0	79.7	53.1	250.9	400.6	98.8	157.7	7.6	7.6	3.0	3.0	
YCA 4:2	150"	303.5	202.0	119.5	79.5	376.3	600.9	148.2	236.6	11.4	11.4	4.5	4.5	
AGA 4.5	200"	404.7	269.0	159.3	105.9	501.8	801.2	197.6	315.4	15.2	15.2	6.0	6.0	
	250"	505.8	337.0	199.1	132.7	627.2	NA	246.9	NA	19.1	19.1	7.5	7.5	
	300"	607.0	404.0	239.0	159.1	752.7	NA	296.3	NA	22.9	22.9	9.0	9.0	

การชดเชยภาพ													
	ขนาดภาพ	9	ขนาดหน้า	จอ W x	» W x H ระยะห่างการฉ			รฉายภาพ (D)		0	ຸດເรີ່ມຕ້າ	ւ (Hd)	
	นิ้ว	เชนต์	เชนดิเมตร		นิ้ว		เชนดิเมตร		้ว	เชนติเมตร		นิ้ว	
	แหวนโฟกัส	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล
	30"	65.0	40.0	25.6	15.7	NA	130.7	NA	51.4	10.1	10.1	4.0	4.0
	100"	215.0	135.0	84.6	53.1	270.9	432.2	106.7	170.1	33.7	33.7	13.3	13.3
WXCA 16:10	150"	323.0	202.0	127.2	79.5	407.0	649.2	160.2	255.6	50.5	50.5	19.9	19.9
WAGA 10.10	200"	431.0	269.0	169.7	105.9	543.1	866.3	213.8	341.1	67.3	67.3	26.5	26.5
-	250"	539.0	337.0	212.2	132.7	679.1	NA	267.4	NA	84.1	84.1	33.1	33.1
	300"	646.0	404.0	254.3	159.1	814.0	NA	320.5	NA	101.0	101.0	39.8	39.8

การชดเชยภาพ														
	ขนาดภาพ	1	ขนาดหน้า	จอ W x	н	ระยะเ	ห่างการ	ฉายภาพ	N (D)	จุดเริ่มตัน (Hd)				
	นิ้ว	เชนต์	เชนติเมตร		นิ้ว		เชนดิเมตร		นิ้ว		เชนติเมตร		นิ้ว	
	แหวนโฟกัส	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	
	36"	80.0	45.0	31.5	17.7	NA	153.6	NA	60.5	13.5	13.5	5.3	5.3	
	100"	221.0	125.0	87.0	49.2	265.2	424.3	104.4	167.1	37.4	37.4	14.7	14.7	
10900 16:0	150"	332.0	187.0	130.7	73.6	398.4	637.4	156.9	251.0	56.0	56.0	22.0	22.0	
1000 10.5	200"	443.0	249.0	174.4	98.0	531.6	850.6	209.3	334.9	74.7	74.7	29.4	29.4	
	250"	554.0	311.0	218.1	122.4	664.8	NA	261.7	NA	93.4	93.4	36.8	36.8	
	300"	664.0	374.0	261.4	147.2	796.8	NA	313.7	NA	112.1	112.1	44.1	44.1	

การชดเชยภาพ														
	ขนาดภาพ	9	ขนาดหน้า	จอ W x	a W x H		ห่างการ	ฉายภาเ	N (D)	จุดเริ่มตัน (Hd)				
	นิ้ว	เชนต์	เชนดิเมตร		นิ้ว		เชนดิเมตร		นิ้ว		เชนติเมตร		นิ้ว	
	แหวนโฟกัส	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	กว้าง	เทเล	
	36"	78.0	49.0	30.7	19.3	NA	149.8	NA	59.0	9.7	9.7	3.8	3.8	
	100"	215.0	135.0	84.6	53.1	258.0	412.8	101.6	162.5	26.9	26.9	10.6	10.6	
	150"	323.0	202.0	127.2	79.5	387.6	620.2	152.6	244.2	40.4	40.4	15.9	15.9	
WUNGA 10.10	200"	431.0	269.0	169.7	105.9	517.2	827.5	203.6	325.8	53.9	53.9	21.2	21.2	
	250"	539.0	337.0	212.2	132.7	646.8	NA	254.6	NA	67.3	67.3	26.5	26.5	
	300"	646.0	404.0	254.3	159.1	775.2	NA	305.2	NA	80.8	80.8	31.8	31.8	

💠 ตารางนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

การใช้แผงควบคุม



ชื่อ	คำอธิบาย
เพาเวอร 也	ดูส่วน "การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร์″ ในหน้า 18-19
ป้อน 🛥	ยืนยันตัวเลือกที่เลือก
นำเข้า 🔁	เลือกสัญญาณนำเข้า
เมนู 🗏	เปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) ในการออกจากเมนู OSD, กด "เมนู″ อีกครั้ง
ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	ใช้ ▲ ▼ ◀▶ เพื่อเลือกรายการ หรือปรับแต่งสิ่งที่คุณเลือก
LED หลอด 🗑	ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของสถานะแหล่งกำเนิดแสงสว่างของโปรเ จ็กเตอร์
ไฟ LED อุณหภูมิ 🌡	ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของสถานะอุณหภูมิของโปรเจ๊กเตอร์
ไฟ LED แสดงสถานะเปิดใช้งาน/ สแตนด์บาย 也	ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของสถานะพาวเวอร์ของโปรเจ๊กเตอร์

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ

โปรเจ็กเตอร์มีเมนูที่แสดงบนหน้าจอหลายภาษา ที่อนุญาตให้คุณ ทำการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

วิธีการใช้งาน

- 1. ในการเปิดเมนู OSD, กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล หรือปุ่มกด โปรเจ็กเตอร์
- เมื่อ OSD แสดงขึ้น, ใช้ปุ่ม ▲ ▼ เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก ใน ขณะที่ทำการเลือกบนหน้าใดๆ กด ► หรือปุ่ม "ป้อน" เพื่อเข้าไปยังเมนู ย่อย
- 3. ใช้ปุ่ม ▲ ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ และปรับการตั้งค่าโดยใช้ ปุ่ม ◀►
- 4. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 5. กดปุ่ม "Enter″ เพื่อยืนยัน
- 6. ในการออก, กด "เมนู" อีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจ็กเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัต



โครงสร้าง

<mark>หมายเหตุ:</mark> โปรดสังเกตว่า เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) มีความหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับประเภทของสัญญาณที่เลือกและรุ่ นโปรเจคเตอร์ที่คุณใข้งาน

เมนูหลัก	เมนูย่อย	การตั้งค่า				
	โหนดสี		สว่าง/นำเสนอ/ภาพยนตร์/sRGB/ผสม/DICOM SIM./ผู้ใช้งาน			
	เทมผล		(เปลี่ยนโหมดสีเป็นผู้ใช้งานถ้าหากลูกค้าเปลี่ยนการตั้งค่า)			
	สีผนัง		ขาว/เหลืองอ่อน/ฟ้าอ่อน/ชมพู/เขียวเข้ม			
	ความสว่าง					
	คอนทราสต์					
	ความชัด					
	ความอิ่มของสี		(สำหรับสัญญาณ VGA คอมโพเนนท์เท่านั้น)			
รปอาพ	โทนสี		(เฉพาะสัญญาณ VGA คอมโพเนนท์เท่านั้น)			
ânailm	Gamma		ภาพยนตร์/ กราฟิก /1.8/2.0/2.2/2.6/กระดานดำ/DICOM SIM			
	อุณหภูมิสี		5500K/6500K/7500K/8500K/9500K			
	สีขาว/แดง/เขียว/ การจับคู่สี ฟ้า/นำเงิน/ม่วง/ เหลือง		Hue/Saturation/Gain			
	Extreme Black		เปิด / ปิด			
	ปริภูมิสี		ไม่มีสัญญาณนำเข้า HDMI: Auto/RGB/YUV			
			สัญญาณนำเข้า HDMI: Auto/RGB(0~255)/RGB(16~235)/YUV			
	BrillianColor™		1~10			
	อัตราส่วนภาพ		อัตโนมัติ/4:3/16:9/16:10			
	เฟส					
	นาฬิกา					
	ดำแหน่งแนวนอน					
	ตำแหน่งแนวตั้ง					
	ซูมดิจิตอล					
	การฉายภาพ		ด้านหน้า / ด้านหน้าเพดาน / ด้านหลัง / ด้านหลังเพดาน			
		คีย์สโตนแนวตั้ง				
หม้าวว		คีย์สโตนแนวนอน				
116140	การแก้ไขเรขาคณิต	4 มุม	เปิด/ปิด			
		ตารางสี	ม่วง / เขียว			
		รีเซ็ด	ใช่ / ไม่ใช่			
-		ฟังก์ชัน	PBP/PIP/ปิด			
		แหล่งสัญญาณหลัก	VGA/HDMI-1/HDMI-2/HDBaseT			
	การตั้งค่า PIP-PRP	แหล่งสัญญาณย่อย	VGA/HDMI-1/HDMI-2/HDBaseT			
		ตำแหน่ง	บนซ้าย/บนขวา /ล่างซ้าย/ล่างขวา			
		ขนาด	เล็ก/กลาง/ใหญ่			
		สลับสัญญาณ				

เมนูหลัก	เมนูย่อย	การตั้งค่า	
	เลือกภาษา		ภาษาอังกฤษ/เยอรมัน/ฝรั่งเศส/อิตาลี/สเปน/โปแลนด์/สวีเดน/ เนเธอแลนด์/โปรตุเกส/ญี่ปุ่น/จีนดั้งเดิม/จีนประยุกต์/เกาหลี/ รัสเซีย/อราบิค/นอร์เวย์/ตุรกี/เดนมาร์ค/ฟินแลนด์/กรก/ฮังการี/เชค/ โรมาเนีย/ไทย/เปอร์เซีย/เวียดนาม/อินโดนิเชีย/สโลวาเกีย
	ตำแหน่งเมนู		ข้ายบน, ขวาลน, ตรงกลาง, ซ้ายล่าง, ขวาล่าง
การตั้งค่า	สัญญาณนำออก VGA (แสตนบายด์)		ปิด / เปิด
	LAN (แสตนบายด์)		ปิด / เปิด
	รูปแบบการทดสอบ		ใม่มี / ตาราง / ขาว
	ระบบเปิดเครื่องด่วน		เปิด/ปิด
	เปิดเครื่องพร้อม สัญญาณภาพ		เปิด/ปิด
	ตั้งค่าเป็นค่าหลัก		ใช่ / ไม่ใช่
	ลำโพง		เปิด/ปิด
	Audio Out		เปิด/ปิด
	ไมโครโฟน		เปิด/ปิด
ระดับเสียง	ซ่อน		เปิด/ปิด
	ระดับเสียง		
	ระดับเสียงไมโครโฟน		
	EQ		

เมนูหลัก	เมนูย่อย	การตั้งค่า	
	โลโก้		ี่ค่าหลัก/ผู้ใข้งาน
	จับหน้าจอ		
	เลือกแหล่งสัญญ ณโดยอัตโนมัติ		เปิด/ปิด
	นำเข้า		VGA, HDMI-1, HDMI-2, HDBaseT
	ปิดอัตโนมัติ (นาที)		
	ตั้งเวลาปิด (นาที)		
	ř. –		จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (ปกติ)
	การตั้งค่า SSI		จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (อีโค)
		โหมดพลังงาน SSI	ปกติ, อีโค
	พื้นที่สูง	เปิด/ปิด	[ค่าหลัก ปิด]
		ติดตั้งแผ่นกรองสำรอง	ใช่ / ไม่ใช่
	Optional Filter	Filter Usage Hours	อ่านอย่างเดียว
	Settings	Filter Reminder	
		ลบการแจ้งเดือน	ใช่ / ไม่ใช่
		ระบบป้องกัน	เปิด/ปิด
	ระบบป้องกัน	ตั้งเวลาป้องกัน	เดือน/วัน/ปี
		เปลี่ยนรหัสผ่าน	
*a. = a	การตั้งค่ารีโบท	การทำงานของ IR	เปิด/ปิด
ตาเตอก		ชุดคำสั่งรีโมท	00 ~ 99
	การควบคุม	อัตโนมัติ	
	HDBaseT	HDBaseT	1
			เวอร์ชั้น
	โมดล PIP-PBP		อิควอไลเซอร์ของ HDMI
			รีเซ็ด
			อัพเกรด USB
	ซ่อนข้อมูล	เปิด / ปิด	
			ชื่อรุ่น
			SNID
			แหล่งสัญญาณ (แหล่งสัญญาณหลัก / แหล่งสัญญาณรอง)
			ความละเอียดของแหล่งสัญญาณหลัก
			ความละเอียดของแหล่งสัญญาณรอง
	ข้อมล		เวอร์ชันซอฟท์แวร์ (DDP/MCU/LAN)
กุถพื่ย			อัตราส่วนภาพ
			ชัวโมงของ SSI (ปกติ/อีโค)
			IP แอดเดรส
			สถานะเครือข่าย
			ชุดคำสังรีโมท
			ชุดคำสั่งรีโมท (เปิดใช้งาน)

เมนูหลัก	เมนูย่อย	การตั้งค่า
	3D	อัตโนมัติ/เปิด
	แปลง 3D	เปิด/ปิด
		Frame Packing
30		Side-by-Side (Half)
50	3D รูปแบบ	Top amd Bottom
		Frame Sequential
		Field Sequential
	1080p @ 24	96 Hz/144 Hz
	สถานะ	
	DHCP client	เปิด/ปิด
	IP แอดเดรส	
	Subnet Mask	
	Gateway	
ເດຣັ່ວໜ່ວຍ	DNS	
661961112	ร้านค้า	
	เว็บไซต์ Mac	
	ชื่อกลุ่ม	
	ชื่อโปรเจคเตอร์	
	ตำแหน่ง	
	Contact	

รูปภาพ

<u>โหมดสี</u>

ตรงนี้มีการตั้งค่าจากโรงงานมากมายที่ได้รับการปรับสำหรับภาพประเภทต่างๆ ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกตัวเลือก

- ความสว่าง: สำหรับการปรับความสว่างให้เหมาะสม
- การนำเสนอ: สำหรับการนำเสนอในที่ประชุม
- ภาพยนตร์: สำหรับการเล่นภาพยนตร์
- sRGB: สำหรับเกม
- การผสมกัน: สำหรับการผสมการใช้งาน
- DICOM Sim:
- ผู้ใช้งาน: การจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน

<u>สีผนัง</u>

้ใช้พึงก์ชันนี้เพื่อปรับภาพบนฉากให้เหมาะสมดามผนังสี คุณสามารถเลือกสีต่างๆ ตั้งแต่ "สีขาว″, "สีเหลืองอ่อน″, "สีฟ้าอ่อน″, "สีชมพู″ และสีเขียวเข้ม

<u>ความสว่าง</u>

ปรับความสว่างของภาพ

- กด < เพื่อทำให้ภาพมืดลง
- กดปุ่ม 🕨 เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับภาพ

<u>คอนทราสต์</u>

คอนทรสสควบคุมความแตกต่างระหว่างบริเวณที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดของภาพ การปรับคอนทราสจะเปลี่ยนจำนวนสีดำและสีขา วในภาพ

- กด ◀ เพื่อลดคอนทราสต์
- กด 🕨 เพื่อเพิ่มคอนทราสต์

<u>ความชัด</u>

ปรับความชัดของภาพ

- กด ◀ เพื่อลดความชัด
- กด 🕨 เพื่อเพิ่มความชัด

้<mark>หมายเหตุ:</mark> ฟังก์ชัน″ ความคมชัด″, ``ความอิ่มตัวของสี″ และ ``Hue″ รองรับการใช้งานภายใต้โหมดวิดีโอเท่านั้น

<u>ความอิ่มของสี</u>

ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์

- กด ◀ เพื่อลดปริมาณความอิ่มของสีในภาพ
- กด ▶ เพื่อเพิ่มปริมาณความอิ่มของสีในภาพ

<mark>หมายเหตุ:</mark> การอิ่มดัวของสีจะสามารถปรับค่าได้เมื่ออยู่ในแหล่งสัญญาณ VGA เท่านั้น (480i/480p 576i/675p 720P 1080i/1080p)

<u>โทนสี</u>

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

- กด < เพื่อเพิ่มปริมาณของสีเขียวในภาพ
- กด 🕨 เพื่อเพิ่มปริมาณของสีแดงในภาพ

หมายเหตุ: โทนสี รองรับเฉพาะแหล่งสัญญาณ VGA เท่านั้น (480i/480p 576i/675p 720P 1080i/1080p)

<u>Gamma</u>

ตรงนี้ช่วยให้คุณปรับค่าของแกมมาเพื่อทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นสำหรับสัญญาณนำเข้า

<u>อุณหภูมิสี</u>

้ตรงนี้ช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิสี อุณหภูมิสีที่สูงกว่า ภาพในฉากจะดูเย็นลง ด้วยอุณหภูมิที่ตำกว่าจะทำให้ภาพออกมาร้อนกว่า

<u>การจับคู่ส</u>ี

้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้สำหรับการปรับค่าสีแต่ละสีคือ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีน้ำเงินเขียว, สีม่วงแดงและสีเหลืองและสีขาว

Extreme Black

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเพิ่มอัตราคอนทราส

<u>ปริภูมิสี</u>

เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสม ระหว่าง อัตโนมัติ, RGB (0 - 255), RGB (16 - 235) หรือ YUV

หมายเหตุ: "RGB (0 - 255)" และ "RGB (16 - 235)" รองรับเฉพาะแหล่งสัญญาณ HDMI เท่านั้น

BrillianColor[™]

ตัวเลือกนี้สามารถปรับค่าเพื่อใช้อัลกอลิธึมและเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลสีแบบใหม่เพื่อเพิ่มค่าความสว่างในขณะที่แสดงข องภาพที่มีสีสดใสและเหมือนจริงมากขึ้น

หน้าจอ

<u>อัตราส่วนภาพ</u>

- Auto: รักษาสัดส่วนขนาดความกว้างและความสูงดั้งเดิมของภาพและขยายภาพให้มีขนาดเท่ากับขนาดพิกเซลแนวตั้งแล ะแนวนอน
- 4:3: ภาพขะได้รับการปรับขนาดให้เหมาะกับหน้าจอและแสดงภาพในลักษณะ 4:3
- 16:9: ภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เหมาะกับความกว้างของหน้าจอและความสูงจะได้รับการปรับเพื่อแสดงภาพโดยใช้สั ดส่วน 16:9
- 16:10: ภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เหมาะกับความกว้างของหน้าจอและความสูงได้รับการปรับเพื่อแสดงภาพโดยใช้สัด ส่วน 16:10

<u>เฟส</u>

ซึงโครไนซ์เวลาสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟฟิกการ์ด ถ้าภาพดู เหมือนว่าจะไม่นิ่ง หรือกะพริบ ให้ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อทำการแ กัไข

หมายเหตุ: โปรดปรับตำแหน่งหมุนรอบ, ดำแหน่งแนวนอน, ดำแหน่งแนวดั้งที่รองรับกราฟิก VGA เท่านั้น

<u>นาฬิกา</u>

้ปรับเพื่อแสดงภาพที่เหมาะสมเมื่อตรงนี้เมื่อภาพเกิดการกระพริบในแนวตั้ง

<u>การจัดวางแนวนอน</u>

- กด ◀ เพื่อเลื่อนภาพไปทางซ้าย
- กด 🕨 เพื่อเลื่อนภาพไปทางขวา

<u>การจัดวางแนวตั้ง</u>

- กด < เพื่อเลื่อนภาพลงด้านล่าง
- กด ▶ เพื่อเลื่อนภาพขึ้นด้านบน

<u>ชุมดิจิตอล</u>

- กด < เพื่อลดขนาดของภาพ
- กด 🕨 เพื่อขยายภาพบนหน้าจอการฉาย

<u>การฉายภาพ</u>

- ด้านหน้า: ภาพจะได้รับการป้องกันในการยืดบนหน้าจอ
- เพดานด้านหน้า: ตรงนี้คือตัเลือกหลัก เมื่อเลือกใช้ตัวเลือกนี้ ภาพจะควำลง
- เมื่อเลือก ภาพจะปรากฏกลับด้าน
- เมื่อเลือก ภาพจะปรากฏกลับด้านในตำแหน่งที่พลิกกลับหัว

<u>การแก้ไขเรขาคณิต</u>

- แก้ภาพบิดเบี้ยวแนวนอน กด ◀ หรือ ► เพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพแนวนอน ถ้าภาพดูเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู ด้วเลือกนี้สามารถช่วยทำให้ภา พกลับเป็นรปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า
- V คีย์สโตน ้ กด ◄ หรือ ► เพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพแนวดั้ง ถ้าภาพดูเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู ดัวเลือกนี้สามารถช่วยทำให้ภาพ กลับเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า
- 4 มุม ปรับพิกเซลของมุมทั้ง 4 มุมของภาพเพื่อให้ภาออกมาในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- ตารางสี กำหนดฟังก์ชันการแก้ไขมุมทั้ง 4 ของตารางสีให้ถูกต้อง
- รีเซ็ต ดั้งคีย์สโตน H/V, ตัวแปรมุมทั้ง 4 ด้านจะกำหนดเป็นค่าหลัก

<u>การตั้งค่า PIP-PBP</u>

- ฟังก์ชัน: เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน PIP/PBP
- แหล่งสัญญาณหลัก: เพื่อกำหนดแหล่งสัญญาณหลักของ PIP/PBP
- แหล่งสัญญาณรอง: เพื่อกำหนดแหล่งสัญญาณรองของ PIP/PBP
- ดำแหน่งที่ตั้ง: เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งสัญญาณรองของ PIP
- ขนาด: เพื่อกำหนดขนาดของแหล่งสัญญาณรองของ PIP
- สลับ: เพื่อสลับระหว่างแหล่งสัญญาณหลัก/รอง ของ PIP/PBP

การรวมกันของแหล่งสัญญาณ/สัญญาณบางตัวอาจจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชัน PIP/PBP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในตารางด้ านล่าง :

เมตริก	HDMI-1	HDMI-2	HDBaseT	VGA
HDMI-1	-	V	-	V
HDMI-2	V	-	V	V
HDBaseT	-	V	-	V
VGA	V	V	V	-

- 1. เส้นกระพริบอาจจะเกิดขึ้นถ้าหากแบนวิดท์ของสัญญาณนำเข้าทั้งสองมีระดับสูงเกินไป โปรดลองลดความละเอียด
- ปรมมีความชัดเจนมากเกินไปอาจจะเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอัตราเฟรมระหว่างภาพหลักและภาพรอง โปรดลองปรับให้อั ตราเฟรมของสัญญาณนำเข้าแต่ละตัวตรงกัน

การตั้งค่า

<u>เลือกภาษา</u>

ีเลือกเมนู OSD หลายภาษา กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยและกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ กดปุ่ม ▶ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

เลือกภาษา			
English	Polski	Suomi	Slovakian
Deutsch	한국어	ελληνικά	
Svenska	Русский	Magyar	
Français	Español	Čeština	
العربية	繁體中交	Romanian	
Nederlands	Italiano	ไทย	
Norsk	Português	فارسى	
Dansk	Türkçe	Vietnamese	
简体中交	日本語	Indonesia	
เลือ	ก 🔷 ใส่คำ	ben 👫	0

<u>ตำแหน่งเมน</u>ู

เลือกดำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล

<u>VGA OUT (แสตนบายด์)</u>

เลือก ``เปิด" เพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อ VGA OUT

<u>LAN (แสตนบายด์)</u>

เลือก ``เปิด″ เพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อ LAN เลือก ``ปิด″ เพื่อปิดการเชื่อมต่อ LAN

<u>รูปแบบการทดสอบ</u>

แสดงรูปแบบการทดสอบ

<u>ระบบเปิดเครื่องด่วน</u>

เลือก "เปิด″ เพื่อเปิดโหมดระบบเปิดเครื่องด่วน โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่อง โดยอัตโนมัติ เมื่อมีไฟ AC เข้าโดยไม่ต้องกดปุ่ม 🕁 บนแผงควบคุมของ โปรเจ็กเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>เปิดเครื่องพร้อมสัญญาณภาพ</u>

ถ้า การเปิดเครื่องพร้อมสัญญาณภาพ เปิดใช้งาน โปรเจ็กเตอร์จะกลับมาทำงานจากโหมดแสตนบายด์โดยอัตโนมัติถ้าหากแหล่งสั ญญาณนำเข้าเปลี่ยนจากปิดการใช้งานมาเป็นการใช้งาน

<u>รีเช็ต</u>

เลือก ``ใช่″ เพื่อคืนค่าพารามิเตอร์การแสดงผลบนเมนูทั้งหมด กลับเป็นการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

ระดับเสียง

<u>ลำโพง</u>

- เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้ลำโพง
- เลือก "ปิด" เพื่อปิดการใช้ลำโพง

<u>Audio Out</u>

- เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันสัญญาณนำออก
- เลือก "ปิด" เพื่อปิดใช้ฟังก์ชันสัญญาณนำออก

<u>ไมโครโฟน</u>

- เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้ไมโครโฟน
- เลือก "ปิด" เพื่อปิดการใช้ไมโครโฟน

<u>ช่อน</u>

- เลือก "เปิด" เพื่อซ่อนเมนู
- เลือก "ปิด" เพื่อปิดใช้การตัดเสียง

<u>ระดับเสียง</u>

- กด ◀ เพื่อลดระดับเสียง
- กด ▶ เพื่อเพิ่มระดับเสียง

<u>ระดับเสียงไมโครโฟน</u>

- กดปุ่ม ◀ เพื่อลดระดับเสียงของไมโครโฟน
- กดปุ่ม 🕨 เพื่อเพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน

<u>EQ</u>

ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ของเสียง

ตัวเลือก

<u>โลโก้</u>

ใช้พึงค์ชันนี้ทำการกำหนดหน้าจอเมื่อเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในการเปิดใช้เครื่อง โปรเจคเตอร์ในครั้งต่อไป

- ค่าเริ่มต้น: หน้าจอเริ่มต้นมาตรฐาน
- ผู้ใช้: ใช้ภาพที่จำไว้จากฟังก์ชั่น "จับหน้าจอ"

<u>จับหน้าจอ</u>

กด 🕨 เพื่อจับภาพของรูปภาพบนหน้าจอปัจจุบัน ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ

หมายเหตุ:

"การจับภาพโลโก้" ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อฟังก์ชัน 3D เปิดใช้งาน ก่อนเปิดใช้พึงก์ชันนี้ เราแนะนำว่า "อัตราลักษณะ" ควรกำหนดเป็น "Auto"

<u>เลือกแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ</u>

- เปิด: โปรเจ็กเตอร์จะค้นหาสัญญาณอื่น ถ้าสัญญาณเข้าปัจจุบันหายไป
- ปิด: โปรเจ็กเตอร์จะคันหาเฉพาะการเชื่อมต่ออินพุตปัจจุบันเท่านั้น

<u>นำเข้า</u>

ึกดปุ่ม ▶ เพื่อเปิด/ปิดการใช้แหล่งสัญญาณนำเข้า โปรเจ๊กเตอร์จะไม่ค้นหาสัญญาณนำเข้าที่ไม่ได้เลือกใช้



<u>ปิดอัตโนมัติ (นาที)</u>

้ตั้งค่าช่วงเวลาตัวนับถอยหลัง ตัวนับถอยหลังจะเริ่มนับ เมื่อไม่มีสัญญาณ ถูกส่งมายังโปรเจ็กเตอร์ โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอั ดโนมัติเมื่อการนับ ถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

<u>ตัวจับเวลาก่อนเข้าสู่โหมดแสตนบายด์</u>

้ตั้งค่าเวลาตัวนับถอยหลัง ตัวนับถอยหลังจะเริ่มนับ โดยที่มีหรือไม่มี สัญญาณถูกส่งไปยังโปรเจ็กเตอร์ โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโ ดยอัตโนมัดิ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

<u>การตั้งค่า SSI</u>

- จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (ปกติ) แสดงระยะเวลาการทำงานของโปรเจ็กเตอร์ในโหมดปกติ
- จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (อีโค) แสดงระยะเวลาการทำงานของโปรเจ๊กเตอร์ในโหมดอีโค
- โหมดพาวเวอร์ SSI ปกติ: โหมดปกติ อีโค: ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดความสว่างของโปรเจ๊กเตอร์ SSI ซึ่งจะใช้พลังงานตำและยืดอายการใช้งานของ SSI

<u>พื้นที่สูง</u>

- เปิด: พัดลมภายในเครื่องจะทำงานด้วยความเร็วสูง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช่โปรเจ็กเตอร์บนระดับความสูงเกินกว่า 2500 ฟุต/ 762 เมตร หรือสูงกว่า
- ปิด: พัดลมภายในเครือ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิภายในเครื่อง

<u>จำนวนชั่วโมงที่เหลือในการใช้ตัวกรอง (ชั่วโมง)</u>

- ตัวกรองที่ได้รับการติดตั้ง: ตัวกรองได้รับการติดตั้งหรือไม่
- จำนวนชั่วโมงการใช้ตัวกรอง: จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตัวกรอง
- จำนวนชั่วโมงที่เหลือในการใช้ตัวกรอง (ชั่วโมง): กำหนดเวลาการแจ้งเดือนในการเปลี่ยนตัวกรอง
- ลบการแจ้งเดือน: เลือก "Yes" เพื่อรีเซ็ทตัวจับเวลาการใช้งานของตัวกรองฝุ่นหลังจากการเปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัว กรองฝุ่น

<u>ระบบป้องกัน</u>

- การรักษาความปลอดภัย: เลือก "เปิด" เพื่อใช้การตรวจสอบความถูกต้องในการรักษาความปลอดภัยเมื่อเปิดเครื่องโปรเจ็ กเตอร์ เลือก "ปิด" คุณสามารถสลับเปลี่ยนการใช้โปรเจ็กเตอร์โดยไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน
- ตั้งเวลาป้องกัน ใช้ฟังค์ชันนี้เพื่อกำหนดระยะเวลา (เดือน/วัน/ชั่วโมง) ของเครื่องโปรเจคเตอร์สามารถใช้งาน นับตั้งแต่เวลานับถอยหลังจ ากนั้นคุณจะถูกร้องขอให้ทำการป้อนพาสเวิร์ดอีกครั้ง
- เปลี่ยนรหัสผ่าน

ครั้งแรก:

- 1. กด "↩″ เพื่อตั้งรหัสผ่าน
- 2. รหัสผ่านต้องมี 6 หลัก
- 3. ใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมท เพื่อป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "↩″ เพื่อยืนยันรหัสผ่านของคุณ

เปลี่ยนรหัสผ่าน:

- 1. กด "←″ เพื่อป้อนรหัสผ่านเดิม
- 2. ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน จากนั้นกด `⊷″ เพื่อยืนยัน
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ความยาว 6 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมท จากนั้นกด "┵"เพื่อยืนยัน
- 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อี่กครั้ง และกด "⊶่″ เพื่อยืนยั่น
- ถ้าป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
- ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

ค่ามาตรฐาน ของรหัสผ่านคือ "000000" (ครั้งแรก)

เก็บรักษ[ิ]ารหัสผ่านไว้ในแฟ้มของคุณอยู่เส[ิ]่มอ ถ้าลึ*มรหัสผ่านหรือรหัสผ่านสูญหาย โปรดติดต่อ*ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณที่ไ ด้รับอนุญาตจากบริษัท

<u>การตั้งค่ารีโมท</u>

- ฟังก์ชัน IR: เมื่อฟังก์ชันนี้ตั้งค่าเป็น "ปิด″ โปรเจ๊กเตอร์จะไม่สามารถใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรล
- รหัสรีโมท: 00 ~ 99 รหัสหลัก (รหัสที่ใช้ทั่วไป): 00

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

วิธี่การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลกับโค้ดรีโมท 1. กดปุ่ม "ID" บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาที 2. กดปุ่มตัวเลข (XX) บนรีโมทคอนโทรล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้งานต้องการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเพื่อกำหนดการตั้งค่าโค้ดรีโมทเป็นค่า 2, กดปุ่ม ID ค้างไว้ 5 วินาทีและกดปุ่ม 02

<u>การควบคุม HDBaseT</u>

โปรเจ๊กเตอร์จะตรวจหาสัญญาณจากการส่งสัญญาณของ HDBaseT โดยอัตโนมัติ เลือก "HDBaseT″ เพื่อเปิดใช้โหมดการจ่ายไฟตรง

<u>โมดูล PIP-PBP</u>

- เวอร์ชัน: แสดงเวอย์ชันซอฟท์แวร์ของ PIP-PBP
- ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ของ PIP-PBP
- อัพเกรด USB: อัพเกรดซอฟท์แวร์ของ PIP-PBP
- HDMI EQ: ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ของโมดูล PIP-PBP ของพอร์ท HDMI

<u>ช่อนข้อมูล</u>

- เปิด: เลือก "เปิด" เพื่อซ่อนข้อความข้อมูล
- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อแสดงข้อความ "ข้อมูล"

<u>ข้อมูล</u>

แสดงข้อมูลโปรเจ๊กเตอร์เกี่ยวกับชื่อรุ่น, SNID, แหล่งสัญญาณ, ความละเอียด, เวอร์ชันของซอฟท์แวร์, อัตราส่วนลักษณะ, IP Address และสถานะเครือข่ายบนฉาก

3D

<u>3D</u>

Auto: เมื่อตรวจพบสัญญาณการระบุตัวจับเวลา HDMI 1.4a 3D, ภาพ 3D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

- เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน 3D
- เลือก "Auto" เพื่อตรวจหาสัญญาณ 3D โดยอัตโนมัติ

<u>แปลง 3D</u>

ถ้าคุณเห็นภาพแยกกันหรือทับกันในขณะที่สวมแว่นตา DLP 3D คุณอาจจะต้องเปิดใช้ "การสลับ″ เพื่อจับคู่การเรียงลำดับภาพซ้าย/ขวาเพื่อรับชมภาพที่ถูกต้อง

<u>3D รูปแบบ</u>

ใช้การทำงานนี้เพื่อเลือกตัวเลือกรูปแบบ 3D : "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)"."Top and Bottom","Frame Sequential"

<u>1080p@24</u>

ใช้ดัวเลือกนี้เพื่อเลือกอัตรารีเฟรส 96 หรือ 144 Hz เมื่อใช้แว่นตา 3D ในชุดฟเรม 1080p@24

LAN

<u>สถานะ</u>

แสดงสถานะการเชื่อมด่อเครือข่าย

DHPC client

การตั้งค่า DHCP

- เปิด: เลือก ``เปิด" เพื่อให้โปรเจ๊กเตอร์รับ IP address จากเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ
- ปิด: เลือก ``ปิด" เพื่อกำหนด IP, Subnet Mask, Gateway และ DNS ด้วยตัวเอง

<u>IP แอดเดรส</u>

แสดง IP แอดเดรส

<u>Subnet Mask</u> แสดงหมายเลขซับเน็ตมาสก์

<u>Gateway</u>

แสดงเกทเวย์หลักของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์

<u>DNS</u>

แสดงหมายเลข DNS

<u>เว็บไซต์ Mac</u>

แสดง MAC แอดเดรส

<u>ชื่อกลุ่ม</u>

แสดงชื่อกลุ่ม

<u>ชื่อโปรเจคเตอร์</u>

แสดงชื่อโปรเจ็กเตอร์

<u>ตำแหน่ง</u>

แสดงตำแนห่งที่ตั้งของโปรเจ็กเตอร์

Contact

แสดงข้อมูลการติดต่อ

ปัญหาของโปรเจ็กเตอร์

😢 โปรเจ็กเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด

- ▶ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจ็กเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลา อย่างน้อย 60 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์ อีกครั้ง
- ▶ ตรวจสอบว่า "ล็อคปุ่ม″ ไม่ได้เปิดทำงาน โดยการลองควบคุมโปรเจ็กเตอร์ด้วยรีโมทคอนโทรล

🕐 ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ▶ ตรวจสอบถ้ามุมการทำงานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±30° ทั้งแนวนอนและแนวตั้งบนตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์
- ▶ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจ็กเตอร์ในระยะห่าง 12 เมตร (± 0 องศา) ของโปรเจ็กเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรื่อย่างถูกต้อง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมด
- ตรวจสอบจนมั่นใจว่าคุณได้ตั้งคำสั่ง IR ที่รีโมทของคุณอย่างถูกต้อง

김 เมื่อเชื่อมต่อโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจ็กเตอร์

ถ้าคุณมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจ๊กเตอร์ โปรดดูการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ด้านล่าง นี้หรือติดต่อผู้บริหารระบบเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหา IP แอดเดรส (192.168.0.100) จากฟังก์ชั่น LAN ของ โปรเจ็กเตอร์



- ขั้นตอนที่ 2: เลือก ``ปรับใช้″ และกดปุ่ม ``Enter″ หลังจากการตั้งค่าได้รับการบันทึก ออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอโดยก ดปุ่ม ``เมนู″
- ขั้นตอนที่ 3: ในการเปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย, คลิก เริ่ม, คลิก แผงควบคุม, คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต, จากนั้นคลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย คลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก จากนั้น ภายใต้ งานเครือข่าย 📝 คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อนี้
- ขั้นตอนที่ 4: บนแท็บ **ทั่วไป**, ภายใต้ **การเชื่อมต่อ นี้ใช้รายการต่อไปนี้**, คลิก อินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)**,** จากนั้น คลิก "คุณสมบัติ″

General Authentication Advanced						
Connect using:						
NVIDIA nForce Networking Controller Configure						
This connection uses the following items:						
 Bile and Printer Sharing for Microsoft Networks QoS Packet Scheduler 						
Trinternet Protocol (TCP/IP)						
Install Uninstall (Properties						

ขั้นตอนที่ 5: คลิก **ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้**, และ พิมพ์ข้อมูลดังแสดงด้านล่าง:

- 1) IP แอดเดรส: 192.168.0.101
- 2) ซับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0
- 3) เกตเวย์มาตรฐาน: 192.168.0.254

General	
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you n the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator for
🔘 Obtain an IP address auto	matically
── Use the following IP addre	\$\$:
IP address:	192.168.0.101
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.254

้ขั้นตอนที่ 6: ในการเปิดตัวเลือกอินเตอร์เน็ต, คลิกเว็บเบราเซอร์ IE, คลิก แท็บ ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต และคลิกที่แท็ป การเชื่อมต่อ และคลิก "การตั้งค่า LAN…"

	A <u>d</u> d
	Remove
Choose Settings if you need to configure a proxy server for a connection.	Settings
Never dial a <u>c</u> onnection Dial <u>whenever</u> a network connection is not preser Always dial my default <u>connection</u>	nt
Current None	S <u>e</u> t Default

ขั้นตอนที่ 7: ตัวเลือกทั้งหมดในหน้าต่าง การตั้งค่า **Local Area Network (LAN)** ต้องนำเครื่องหมายตัวเลือกออกทั้ง หมด และคลิกที่ปุ่ม "OK″ สองครั้ง

	ect settings		
Use automatic co	nfiguration script		
Address			
Proxy server			
Use a proxy serve dial-up or VPN cor	er for your LAN (These inections).	e settings	will not app
Address:	Port:	80	Advar
Muuress,	the second se		

ขั้นตอนที่ 8: เปิด IE และพิมพ์ IP แอดเดรส 192.168.0.100 ในช่อง URL จากนั้น กดปุ่ม "ป้อน″

วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

1. เปิด DHCP เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ DHCP สามารถกำหนด IP โดยอัตโนมัติ, หรือป่อน IP ด้วยตัวเองตามข้อมูลเครือข่ายที่ต้องการ

🚑 Status	Connect
С онср	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
L DNS	172.16.1.1

- 2. จากนั้นเลือก เริ่มใช้ และกดปุ่ม 🕮 💷 "เพื่อเสร็จสินกระบวนการตั้งค่า
- 3. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณและพิมพ์ IP Address จากหน้าจอ OSD LAN หลังจากนั้นเว็บเพจจะแสดงรายละเอียดตามทีแสดงด้า นล่างนี



หมายเหตุ: เมือคุณใช้ใช้ทีอยู่ IP โปรเจคเตอร์คุณไม่สามารถจะไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเชิร์ฟเวอร์บริการของคุณ

 บนพื้นฐานของเครือข่ายเว็บเพจสำหรับตัวอักษรในการป่อนในแทป [เครืองมือ] ขีดจำกัดสำหรับความยาวในการป่อนข้อมูลแส ดงในรายการด้านล่าง (รวม "เว้นวรรค" และเครืองหมายวรรคตอน):

ประเภท	รายการ	ความยาวในการป้อง (ตัวอักษร)		
	IP แอดเดรส	15		
การควบคุมเครสตรอน	IP ID	2		Tests
	พอร์ท	5		Tous
	ชื่อโปรเจคเตอร์	10		
โปรเจคเตอร์	ตำแหน่ง	9	Projector Information	Brojector Statu
	กำหนดให้	9	Projector Information Projector Name PROJECTOR	Power On.
	DHCP (เปิดใช้งาน)	(ไม่มี)	Exceton Columnum	Image Presentation
	IP แอดเดรส	15	Mac Address BC 9A-77.56.34.88 Resolution 1024/768	Projector
การเชือมต่อเครือข่าย	ชับเน็ต มาสก์	15	Lamp Hours 23	Lamp Mode Economy Mode
	เกทเวย์หลัก	15	Group Name GROUP	Error Status 0.Normal
	DNS เซิร์ฟเวอร์	15	- 	
	เปิดใช้งาน	(ไม่มี)	exit	
พาสเวิร์ดผู้ใช้งาน	พาสเวิร์ดใหม่	15		
	ยืนยัน	15	<u>BACOND</u>	
	เปิดใช้งาน	(ไม่มี)		
พาสเวิร์ดผ้บริหาร	พาสเวิร์ดใหม่	15		
	ยืนยัน	15]	

เครื่องมือควบคุมสำหรับห้องควบคุมของเครสตรอน

ห้องควบคุมของเครสตรอน มีเครื่องกลางสำหรับการตรวจสอบมากกว่า250+ เครื่องสำหรับการควบคุมระบบบนเครือข่าย อีเทอเน็ตเดียว (หรืออาจจะมีจำนวนมากกว่า ขึ้นอยู่กับการรวมกันของ IP ID และ IP แอดเดรส) Crestron RoomView ตรวจติดตามโปรเจ๊กเตอร์แต่ละตัว, ประกอบไปด้วยสถานะออนไลน์, ระบบไฟฟ้า, อายุการใช้งานของแหล่งแสงสว่าง, การตั้งค่าเ ครือข่ายและความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์สำหรับโปรเจ็กเตอร์ รวมถึงค่าที่ผู้ใช้งานกำหนดเองซึ่งได้รับการกำหนดโดยผู้บริหารระบ บ

ผู้บริหารระบบสามารถเพิ่ม, ลบ หรือแก้ไขข้อมูลของห้อง, ข้อมูลการดิดต่อและเหตุการณ์ ซึ่งจะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอั ดโนมัติโดย ซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้งานทุก ๆ คน (UI ในการใช้งานจะเหมือนกับรูปภาพด้านล่างนี้) หมายเหต: การรองรับฟังก์ชันของห้องควบคมของเครสตรอนขึ้นอย่กับร่นต่างๆ

1. หน้าจอหลัก

tor.rvd - Room¥ie	ew Express								
見(⊻) 親窗(₩) 説	明田								
: 🖾 🤁 🔒 🔜	Pa 🕛 💡								
Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Schedule	Emergency
Projector	Here	√							

2. การแก้ไขห้อง

ในหน้าเพจ "การแก้ไขห้อง″ ป้อน IP Address (หรือชื่อโฮส) ตามที่แสดงบนเมนู การแสดงบนหน้าจอ (OSD) ของโปรเจ็กเตอร์ และ "02″ สำหรับ IPID, "41794″ สำหรับพอร์ทควบคุม Creston ที่ได้รับการจองไว้

Edit Room: New	
General Groups	
Room Information	
Name: Projector	Phone:
Help Here	e-Control Link: Browse
IP Address: 192.168.0.100	Video Link:
IPID/IP Port: 02 - 41794	
DHCP Enabled	SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	
L	Save Room Save As Help
	確定 取消 套用(<u>▲</u>)

เกี่ยวกับ Crestron RoomView™ การตั้งค่าและวิธีการใช้คำสั่ง โปรดเข้าถึงเว็บไซต์ด้านล่างนี้เพื่อรับ RoomVIew™ คำแนะนำ การใช้งานและข้อมูลเพิ่มเดิม:

http://www.crestron.com

3. การแก้ไขคุณลักษณะ

Edit Attribute: New	
General Alert Groups Rooms Con	itacts
Attribute Properties	Off On
Signal Name:	Graphic:
Device:	
Signal Type: Digital 💌	
Join Number: 50 💌 Defa	ult Max. Value: 1
-Options	
Apply attribute to all rooms	Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced
🔽 Record attribute changes to log	

4. การแก้ไขเหตุการณ์

Edit Event: Display Off			×
General Rooms			
Event Properties Name: Display Off Type: Digital Join: 6		✓ Enable this event✓ Repeat event	
Schedule Start Date: 2016/ 2/23 マ End Date: 2016/ 2/23 マ Time: 上午 12:00:00 ÷	 ✓ Weekdays ✓ Monday ✓ Iuesday ✓ Wednesday ✓ Thursday ✓ Friday 	☐ Weekends ☐ Saturday ☐ Sunday	

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม โปรดดูที่เว็บไชต์ http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview

เครือข่ายรองรับ Crestron (Room View), AMX (การคันหาอุปกรณ์), PJlink และการควบคุม RS232

การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นเสริม

เราแนะนำว่าคุณควรทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นทุกๆ การใช้งานครบ 500 ชั่วโมงหรือบ่อยกว่าถ้าหากคุณใช้โปรเจ๊กเตอร์ในบริเวณ ที่มีฝุ่นมาก

เมื่อข้อความเตือนแสดงขึ้นมา ทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น



หมายเหตุ:

ด้ว[ิ]กรองฝุ่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถถูกใข้งานเมื่อต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก ถ้าตัวกรองฝุ่นได้รับการติดตั้ง การบำรุงรักษาที่เหมาะสมช่วยป้องกันไม่ให้โปรเจ็กเตอร์เกิดความร้อนมากเกินไปและไม่ทำ ให้โปรเจ็กเตอร์ทำงานผิดปกติ ดัวกรองฝุ่นนี้เป็นอุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟสเฉพาะถกเลือกตามข้อกำหนดของประเภท



🗝 ขั้นตอนการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

- 1. ปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ โดยการกดปุ่ม "Ú"
- 2. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- 3. ดึงตัวกรองฝุ่นออกตามภาพตัวอย่างในตำแหน่งที่ ①
- 4. ค่อยๆ ดึงตัวกรองฝุ่นออก และทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ②
- ้วิธีการดิดตั้ง ตัวกรอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาในทางกลับกัน
- เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์และดั้งค่าตัวนับเวลาการใช่งานตัวกรองฝุ่นหลังจากเปลี่ยนแผ่นตัวกร องฝุ่นใหม่

โหมดที่ใช้ร่วมกันได้

		สัญญาณ VGA					
	(1) สัญญาณ PC						
โหมด	ความละเอียด	ความถี่แนวตั้ง (เฮิร์ต)	ความถี่แนวนอน (กิโลเฮิร์ต)	CLK พิกเชล [MHz]	คำอธิบาย EDID		
VGA	640 x 480	60	31.5	25.2	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
	640 x 480	67	35.0	26.8	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
	640 x 480	72	37.9	31.5	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
	640 x 480	75	37.5	31.5	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
	640 x 480	85	43.3	36.0			
IBM	720 x 400	70	31.5	28.3	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
SVGA	800 x 600	56	35.1	36.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
	800 x 600	60	37.9	40.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1		
	800 x 600	72	48.1	50.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2		
	800 x 600	75	46.9	49.5	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2		
	800 x 600	85	53.7	56.3			
Apple, Mac II	832 x 624	75	49.1	57.3	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2		
XGA	1024 x 768	60	48.4	65.0	WXGA: การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2 XGA: การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด: 2 และ รายละเอียดดัวบันทึกเวลา/ดัวอธิบาย (เฉพาะที่) บล็อก 1		
	1024 x 768	70	56.5	75.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2		
	1024 x 768	75	60.0	78.8	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2		
	1024 x 768	85	68.7	94.5			
	1024 x 768	120	99.0	137.8	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน		
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68.7	100.0	การจับเวลาที่สงวนไว้ของผู้ผลิต		
SXGA	1280 x 1024	60	64.0	108.0			
	1280 x 1024	72	77.0	133.0			
	1280 x 1024	75	80.0	135.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2		
QuadVGA	1280 x 960	60	60.0	101.3	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน		
	1280 x 960	75	75.2	130.0			
SXGA+	1400 x 1050	60	65.3	121.8			
UXGA	1600 x 1200	60	75.0	161.0	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน		
Full HD	1920 x 1080	60	67.5	148.5			
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	พื้นที่ว่างที่ลดลง		
	1	(2) ตัวจับเวลาค	เวามกว้างที่เพิ่มขึ้ เ	l	1		
WXGA	1280 x 720	60	44.8	74.2	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน		
	1280 x 800	60	49.6	83.5	WXGA: รายละเอียดดัวบันทึกเวลา/ ดัวอธิบาย (เฉพาะที่) บล็อก 1 XGA: ข้อมูลจำเพาะดัวบันทึกเวลามาตรฐา น		
	1366 x 768	60	47.7	84.8			
	1440 x 900	60	59.9	106.5	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน		
WSXGA+	1680 x 1050	60	65.3	146.3	WXGA: ข้อมูลจำเพาะดัวบันทึกเวลามาตร ฐาน XGA: ไม่มี		
	1920 x 720	60	44.35	92.25			
		(3) สัญญาณคล	อมโพเนนท์				
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59.94 (29.97)	15.7	13.5			

576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15.6	13.5	
480p	720 x 480	59.94	31.5	27.0	
576p	720 x 576	50	31.3	27.0	
720p	1280 x 720	60	45.0	74.25	
720p	1280 x 720	50	37.5	74.25	
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33.8	74.25	
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28.1	74.25	
1080p	1920 x 1080	23.98/24	27.0	74.25	
1080p	1920 x 1080	60	67.5	148.5	
1080p	1920 x 1080	50	56.3	148.5	
		B. สัญญาณ HD	МІ		
		(1) สัญญาณ P	С		
โหมด	ความละเอียด	ความถี่แนวดั้ง (เฮิร์ต)	ความถี่แนวนอน (กิโลเฮิร์ต)	CLK พิกเซล [MHz]	คำอธิบาย EDID
VGA	640 x 480	60	31.5	25.2	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
	640 x 480	67	35.0	26.8	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
	640 x 480	72	37.9	31.5	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
	640 x 480	75	37.5	31.5	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
	640 x 480	85	43.3	36.0	
IBM	720 x 400	70	31.5	28.3	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
SVGA	800 x 600	56	35.1	36.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
	800 x 600	60	37.9	40.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 1
	800 x 600	72	48.1	50.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2
	800 x 600	75	46.9	49.5	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2
	800 x 600	85	53.7	56.3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49.1	57.3	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2
XGA	1024 x 768	60	48.4	65.0	WXGA: การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2 XGA: การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด: 2 และ รายละเอียดดัวบันทึกเวลา/ดัวอธิบาย (เฉพาะที่) บล็อก 1
	1024 x 768	70	56.5	75.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2
	1024 x 768	75	60.0	78.8	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2
	1024 x 768	85	68.7	94.5	
	1024 x 768	120	99.0	137.8	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68.7	100.0	การจับเวลาที่สงวนไว้ของผู้ผลิต
SXGA	1280 x 1024	60	64.0	108.0	
	1280 x 1024	72	77.0	133.0	
	1280 x 1024	75	80.0	135.0	การบันทึกเวลาที่ได้รับการกำหนด 2
QuadVGA	1280 x 960	60	60.0	101.3	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน
	1280 x 960	75	75.2	130.0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65.3	121.8	
UXGA	1600 x1200	60	75.0	161.0	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน
Full HD	1920 x 1080	60	67.5	148.5	
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	พื้นที่ว่างที่ลดลง
	1		(2) ຫັວ	าจับเวลาความก	ว้างที่เพิ่มขึ้น
WXGA	1280 x 720	60	44.8	74.2	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน

	1280 x 800	60	49.6	83.5	WXGA: รายละเอียดดัวบันทึกเวลา/ ดัวอธิบาย (เฉพาะที่) บล็อก 1 XGA: ข้อมูลจำเพาะดัวบันทึกเวลามาตรฐา น
	1366 x 768	60	47.7	84.8	
	1440 x 900	60	59.9	106.5	ข้อมูลจำเพาะการจับเวลามาตรฐาน
WSXGA+	1680 x 1050	60	65.3	146.3	WXGA: ข้อมูลจำเพาะตัวบันทึกเวลามาตร ฐาน XGA: ไม่มี
	1920 x 720	60	44.35	92.25	
		(3) HDMI - สัถ	ู่มูาณวิดีโอ	1	
640 x 480p	640 x 480	59.94/60	31.5	25.2	ตัวบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59.94 (29.97)	15.7	13.5	ดัวบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15.6	13.5	ตัวบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
480p	720 x 480	59.94	31.5	27.0	ด้วบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
576p	720 x 576	50	31.3	27.0	ด้วบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
720p	1280 x 720	60	45.0	74.25	ด้วบอกวิดีโอสั้น (เฉพาะที่) ของด้วบันทึกเวลา CEA EDID
720p	1280 x 720	50	37.5	74.25	ตัวบอกวิดีโอสั้น (เฉพาะที่) ของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33.8	74.25	ดัวบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28.1	74.25	ดัวบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
1080p	1920 x 1080	23.98/24	27.0	74.25	ดัวบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
1080p	1920 x 1080	60	67.5	148.5	ดัวบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
1080p	1920 x 1080	50	56.3	148.5	ตัวบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
		(4) HDMI 1.4a	เ ที่สำคัญสำหรับต้	ู้วบันทึกเวลา 3	BD - สัญญาณวิดีโอ
	720p	50	75	148.5	ด้วบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
Frame packing	720p	59.94/60	90	148.5	ด้วบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
	1080p	23.98/24	54	148.5	ตัวบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
	720p	50	37.5	74.25	ตัวบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
Top-and-Bottom	720p	59.94/60	45.0	74.25	ตัวบอกวิดีโอสั้นของตัวบันทึกเวลา CEA EDID
	1080p	23.98/24	27.0	74.25	ด้วบอกวิดีโอสั้นของดัวบันทึกเวลา CEA EDID
	(5) ขอบเขตความถี่ของสัญญาณนำเข้า อนาล็อก: fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz, อัตราพิกเซลสูงสุด: 162.5 MHz ดิจิตอล (HDMI): fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz, อัตราพิกเซลสูงสุด: 200 MHz				

ด้วป้องกันการติดบนเพดาน

- 1. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึด เพดาน Optoma
- ถ้าคุณต้องการใช้ชุดยึดเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจ็กเตอร์ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหน ดต่อไปนี้:
 - ชนิดสกรู: M4*4
 - ความยาวสกรูต่ำสุด: 14 มม

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้การรับประกั นใช้ไม่ได้

คำเตือน:

- ถ้าคุณซื้อที่ยึดเพดาน จากบริษัทอื่น ให้แน่ใจ ว่าใช้ขนาดสกรูที่ถูกต้อง ขนาดสกรูจะแตกต่างกัน ไปตามความหนาของ แผ่นสำหรับยึด
- 2. ให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างเพดานและส่วนล่างของโปรเจ็กเตอร์
- 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้ง โปรเจ็กเตอร์ใกล้แหล่ง กำเนิดความร้อน





สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศ ของคุณ

สหรัฐอเมริกา

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

แคนาดา

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

ละตินอเมริกา

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

ยุโรป

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom (ป +44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu โฮ่ +44 (0) 1923 691 888 หมายเลขโทรศัพท <u>รศาพ</u>า <u>รศาพ</u>า เฝ่ายบริการ: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

ฝรั่งเศส

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

สเปน

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany \$88-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

▲ 888-289-6786
 № 510-897-8601
 ▲ services@optoma.com

\$88-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

สแกนดิเนเวีย Lerpeveien 25

3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

เกาหล

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

ญี่ปุ่น

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

ไต้หวัน

12F., No. 213,Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

ฮ่องกง

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

จีน

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China **≤** +47 32 98 89 90
 ≤ +47 32 98 89 99
 ≤ info@optoma.no

€ +82+2+34430004 **№** +82+2+34430005

Sinfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

▲ +886-2-8911-8600
 ► +886-2-8911-6550
 ► services@optoma.com.tw
 asia.optoma.com

▲ +852-2396-8968
 +852-2370-1222
 www.optoma.com.hk

(+86-21-62947376
 (+86-21-62947375

 www.optoma.com.cn

(1) +33 1 41 46 12 20
(2) +33 1 41 46 94 35

(+31 (0) 36 820 0252

+31 (0) 36 548 9052

savoptoma@optoma.fr

€ +34 91 499 06 06
⊨34 91 670 08 32

▲ +49 (0) 211 506 6670
 ▲ +49 (0) 211 506 66799
 ▲ info@optoma.de

www.optoma.com