

# DLP<sup>®</sup> Projetor



Manual do usuário





# Índice

Índice	2
Nota de uso	3
Informações de segurança	3
Precauções	4
Notas reguladoras e de segurança	6
Introdução	9
Visão geral da embalagem	9
Visão geral do produto1	0
Unidade principal1	0
Painel de controle1	1
Conexões de entrada/saída1	2
Controle remoto 1	3
Instalação1	5
Conectando o projetor1	5
Conectar ao computador/notebook 1	5
Conexão às fontes de vídeo1	6
Como ligar e desligar o projetor1	7
Como ligar o projetor1	7
Desligando O Projetor1	8
Indicador de advertência1	8
Mensagem do LED1	9
Ajuste da imagem projetada2	0
Ajuste da altura do projetor2	0
Ajuste do foco do projetor2	1
Ajuste do tamanho da imagem de	~
projeçao (Diagonal)2	2
Controles do usuario2	5
Painel de controle e controle remoto .2	5
Painel de controle2	5
Estrutura2	6
Menus de exibição em tela	1
Como operar3	1
Imagem	2
1eia	4
Definição	/
Volume	9
Opções   Configurações de Lasar 4	2
3D A	2
LAN	4
/	•

Interactivo	46
Apêndices	.56
Modos de compatibilidade	56
Instalação no teto	60
Instrução de Controle de Distorção	
Manual	61
Escritórios globais da Optoma	69

### Informações de segurança



O raio com ponta dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do gabinete do produto, que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico ás pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo eqüilátero serve para alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) no documento que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE. ALTAS TENSÕES PERIGOSAS ESTÃO PRESENTES NO INTERIOR DO GABINETE. NÃO ABRA O GABINETE. CONFIE QUALQUER REPARO AO PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO APENAS.

#### Limites de emissões da Classe B

Este aparelho digital Classe B atende a todos os requisitos das Regulamentações Canadenses para Equipamentos Causadores de Interferência.

#### Instruções importantes de segurança

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor e protegê-lo contra superaquecimento, coloqueo numa posição e local que não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.
- Não use este projetor próximo à água ou umidade. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade.
- Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais como amplificadores que produzam calor.
- 4. Limpe somente com pano seco.
- 5. Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano/abuso físico seriam (mas não limitados a):
  - A unidade foi derrubada.
  - O cabo de alimentação ou o plugue tiverem sido danificados.
  - □ Líquido tiver sido derrubado no projetor.
  - O produto foi exposto à chuva ou água.
  - Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.

Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos.

- Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.
- 8. Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.
- 9. A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço apropriado.

### Precauções



- Aviso Não olhe para a lente do projetor quando a fonte de luz estiver acesa. A luz brilhante pode ferir e danificar os olhos.
- Aviso Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este projetor à chuva ou umidade.
- Aviso Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.

#### Faça:

- Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
- Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.

#### Não:

- Bloqueie as ranhuras e aberturas de ventilação.
- Use produtos de limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- Use sob as seguintes condições:
  - Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.
    - Nível do mar até 6000 pés Extremamente quente: > 35°C Extremamente frio: < 5°C</li>
    - 6000 pés acima Extremamente quente: > 30°C Extremamente frio: < 5°C</li>
    - Extremamente úmido: > 70% R.H. (Umidade relativa)
  - Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.
  - Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.
  - Sob a luz solar direta.

### Notas reguladoras e de segurança

Este apêndice apresenta os avisos gerais sobre seu projetor.

### Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

### Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a conformidade com as normas da FCC.

### Atenção

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

### Condições de operação

Este dispositivo móvel está de acordo com o sector 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
- TEhis ste dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

### Aviso: Usuários canadenses

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

# *Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens*

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

# Declaração de conformidade para os países da UE

- Diretriz de EMC 2004/30/EC (incluindo emendas)
- Diretriz de Baixa Tensão 2014/35/EU
- Diretriz de R&TTE 2014/53/ EU (se o produto tiver uma função de RF)

### Instruções de eliminação



Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo ao eliminá-lo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.

Aviso de Segurança





- Este projector é um dispositivo a laser Classe 2 em conformidade com IEC 60825-1:2007 e CFR 1040.10 e 1040.11.
- Produto a laser classe 2, não olhe diretamente para o feixe.
- Este projetor tem o módulo de laser classe 4 incorporado. Desmontagem ou modificação é muito perigoso e nunca devem ser tentadas.
- Qualquer operação ou o ajuste não especificamente instruído pelo guia do usuário cria o risco de exposição à radiação de laser perigosa.
- Não abra ou desmonte o projetor porque isto pode causar danos pela exposição de radiação laser.
- Não olhe diretamente para o feixe quando o projetor estiver ligado. A luz brilhante pode resultar em danos permanentes aos olhos.
- O não seguimento do procedimento de controle, ajuste ou operação pode causar danos pela exposição de radiação laser.
- Instruções adequadas para montagem, operação e manutenção, incluindo advertências claras sobre as precauções para evitar possível exposição à radiação laser e radiação colateral em excesso dos limites de emissão acessível na classe 2.
- IEC 60825-1:2014 PRODUTO LÁSER CLASSE 1 GRUPO DE RISCO 1.

### Visão geral da embalagem

Desembale e inspecione o conteúdo da caixa para assegurar que todas as peças listadas a baixo estão na caixa. Caso algo esteja faltando, favor entrar em contato com seu centro de serviço ao cliente mais próximo.



9

### Visão geral do produto

### Unidade principal





- A interface está sujeita às especificações do modelo.
- Não bloqueie as entradas/saídas de ventilação do projetor e mantenha um mínimo de 30 cm de distância.
- 1. Painel de controle
- 2. Comutador de foco
- 3. Ventilação (abertura de entrada)
- 4. Receptor de infravermelho
- 5. Ventilação (abertura de saída)
- 6. Alto Falante
- 7. Soquete de alimentação
- 8. Conexões de entrada/saída
- 9. Lente

### Painel de controle



- 1. LED de Energia
- 2. Enter
- 3. LED de temperatura
- 4. LED da fonte de luz
- 5. Menu
- 6. Entrada
- 7. Quatro Teclas Direcionais de Seleção
- 8. Botão de Energia/Espera
- 9. Receptor de infravermelho

### Conexões de entrada/saída





 A interface está sujeita às especificações do modelo.



 Suporte de interligação de monitor somente em VGA-In/ YPbPr.

Não	Item					
1.	Conector VGA-IN/YPbPr					
2.	Conector de entrada HDMI2					
3.	Conector de entrada HDMI1					
4.	Mini conector USB-B (Atualização de Firmware)					
5.	Conector de Entrada RJ-45 / HDBaseT					
6.	Conector de Saída de Alimentação USB (1,5 A)					
7.	Soquete de Alimentação					
8.	Conector Interativo					
9.	Conector de SAÍDA/VGA					
10.	Conector RS-232C					
11.	Conector Saída Do Áudio					
12.	Conector de entrada de áudio					
13.	Conector de microfone					
14.	Porta para trava Kensington™					

#### 12 Portugués

### **Controle remoto**

Não	Item			
1.	Ligado Ligue o projetor.			
2.	Correção geométrica Inicia o menu de correção geométrica.			
3.	F1:Modelo de teste Exibir um padrão de teste.			
4.	Modo Display Selecionar o modo de exibição da.			
5.	Teclas de seleção de quatro direções Para selecionar itens ou fazer ajustes. • Cima • Baixo • Esquerda • Direita			
6.	Informações Exibe a informação do projetor.			
7.	F3:Combinação de Côr Inicia o menu de configuração de Combinação de Côr.			
8.	Seleção da fonte de entrada Seleciona um sinal de entrada.			
9.	Menu Inicia o menu OSD. Para sair do OSD, pressione "Menu" novamente.			
10.	Controle De Volume -/+ Aumentar/reduzir o volume. + Aumenta o volume. - Aumentar o volume.			
11.	Fixar Congela a imagem projetada.			
12.	Formato Escolha o formato do projetor.			





 Algumas teclas podem não ter nenhuma função para modelos que não ofereçam suporte a esses recursos.

Não	Item
13.	VGA Alterna para a fonte VGA.
14.	HDMI1 Alterna para a fonte HDMI1.
15.	HDBaseT (Dependendo do Modelo) Alterna para a fonte HDBaseT.
16.	3D Alterna para a fonte 3D.
17.	Desligar Desligue o projetor.
18.	Menu PIP/PBP Inicia o menu PIP/PBP.
19.	F2:Definições da LAN Inicia o Menu de Configuração LAN.
20.	Mudo AV Desliga/liga temporariamente o áudio e o vídeo.
21.	Enter Confirma a seleção do item.
22.	Láser Use como indicador a láser.
23.	Re-Sinc Sincroniza automaticamente o projetor para a fonte de entrada.
24.	Zoom -/+ Digital • + Ampliar a imagem projetada. • - Reduzir a imagem projetada.
25.	ID Remoto/Tudo Remoto Configura a ID do controle remoto.
26.	HDMI2 Alterna para a fonte HDMI2.
27.	Tecla numérica (0 ~ 9) Use como tecla numérica de número "0 ~ 9".

### Conectando o projetor Conectar ao computador/notebook





- Devido a diferentes aplicações em cada país algumas regiões podem ter acessórios diferentes.
- (\*) Acessório
   Opcional

1	*Cabo RS232
2	Cabo VGA
3	*Cabo HDMI
4	*Cabo USB
5	*Cabo de áudio/RCA
6	*Cabo RJ45
7	Cabo de alimentação
8	*Cabo de saída VGA
9	Cabo DC a DC
10	*Cabo de saída de áudio
11	*Cabo de entrada de áudio



### Conexão às fontes de vídeo



- Devido a diferentes aplicações em cada país algumas regiões podem ter acessórios diferentes.
- (\*) Acessório opcional

 1......\*15 pinos para 3 componentes RCA/adaptador HDTV

 2.....\*Cabo HDMI

 3.....\*Cabo de áudio/RCA

 4.....\*Cabo de áudio

 5.....Cabo de alimentação

 6.....\*Cabo de áudio/RCA

 7.....Cabo de alimentação

 6.....\*Cabo de áudio/RCA

 \*Cabo de áudio/RCA

 \*Cabo de alimentação

 6......\*Cabo de áudio/RCA

 \*Cabo de áudio/RCA

 \*Cabo de áudio/RCA

### Como ligar e desligar o projetor

### Como ligar o projetor

- 1. Ligue firmemente o cabo de alimentação e o cabo de sinal. Quando conectado, o LED de ENERGIA/ESPERA acenderá em Laranja.
- Ligue a fonte de luz pressionando o botão "Ů" em cima do projetor ou no controle remoto. Neste momento, o LED de ENERGIA/ESPERA se tornará azul. ●

A tela de abertura aparecerá em aproximadamente 10 segundos. Na primeira vez que você usar o projetor, você deverá selecionar o idioma de preferência e o modo de economia de energia.

- Ligue e conecte a fonte que você deseja exibir na tela (computador, notebook, video player, etc). O projetor detectará a fonte automaticamente. Caso contrário, pressione o botão menu e vá para "OPÇÕES". Se certifique que o "Procura fonte" foi definido como "desligado".
- Ao conectar várias fontes ao mesmo tempo, pressione o botão "ENTRADA" no painel de controle ou as teclas equivalentes no controle remoto para alternar entre as entradas.





Ligue o projetor

 e, em seguida,
 selecione as
 fontes de sinal.

 Quando o modo de energia está no

(consumo de

modo de espera

energia < 0,5W), a

entrada/saída VGA e áudio será de-

sativada quando o

projetor estiver no

modo de espera.

### **Desligando O Projetor**

 Pressione o botão "也" no controle remoto ou no painél de controle para desligar o projetor. A mensagem seguinte será exibida na tela.



Pressione o botão "**U**" novamente para confirmar, caso contrário a mensagem desaparecerá depois de 10 segundos. Ao pressionar o botão "**U**" pela segunda vez, o ventilador começará a resfriar o sistema e se desligará.

 Os ventiladores continuam a operar por cerca de 4 segundos para o ciclo de resfriamento e o LED de ENERGIA/ES-PERA piscará em Laranja. Quando o LED de ENERGIA/ ESPERA se acende em Laranja significa que o projetor entrou no modo de espera.

Se quiser religar o projetor, deverá esperar até que tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. No modo de espera, basta pressionar o botão "**U**" para reiniciar o projetor.

 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.

### Indicador de advertência

Quando os indicadores de alerta (ver abaixo) aparecerem, o projetor desligarão automaticamente:

- O indicador do LED da "FONTE DE LUZ" acende em vermelho e se o indicador "ENERGIA/ESPERA" piscar em âmbar.
- Indicador LED de "TEMP" está aceso em vermelho, isto indica que o projetor está sobreaquecido. Sob condições normais, o projetor pode ser ligado novamente.
- O indicador do LED da "TEMP" pisca em vermelho e se o indicador "ENERGIA/ESPERA" piscar em âmbar.

Desplugue o cabo de alimentação do projetor, aguarde 30 segundos e tente novamente. Se o indicador de alerta acender novamente, contate seu centro de serviço mais próximo para assistência.



Contate o centro de serviço mais próximo caso o projetor esxiba estes sintomas.

### Mensagem do LED

Mensagem de Iluminação Status	Energia em vermelho	Energia em azul	Temp	Fonte de Luz
ESPERA	LIGAR			
LIGAR		LIGAR		
ESTADO DE ALERTA	PISCAGEM			
TELA FANTASMA LIGADA	PISCAGEM	PISCAGEM		
TELA FANTASMA DESLIGADA	PISCAGEM	PISCAGEM		
Modo Descarregamento Escalado	LIGAR	LIGAR	LIGAR	LIGAR
	E	stado de Erro		
POWERGOOD RUIM			LIGAR	LIGAR
BLOQUEIO DE VENTILADOR			PISCAGEM (LENTA)	
QUEBRA DE CW			PISCAGEM (RÁPIDA)	
SOBREAQU- ECIMENTO			LIGAR	
SOBREAQU- ECIMENTO DE LD			LIGAR	
ERRO NA VOLTAGEM LD				LIGAR



--: Apagado

Ligar: Aceso constantemente

**PISCAGEM: 1s** 

PISCAGEM (RÁPIDA):

500ms

PISCAGEM (LENTA):

3s

### Ajuste da imagem projetada

### Ajuste da altura do projetor

O projetor está equipado com pés ajustáveis para ajustar a posição da altura da imagem.

- 1. Localize o pé que você deseja ajustar na parte inferior do monitor.
- 2. Gire o pé ajustável no sentido anti-horário para move-lo para fora ou no sentido horário para move-lo para dentro. Repita com os demais pés conforme necessário.



### Ajuste do foco do projetor

Para focalizar a imagem, deslize o comutador de foco para esquerda/direita até que a imagem esteja nítida.

Série 1080p : O projetor vai focalizar nas distâncias (lente a parede) de 1.59~1.87 pés (0.49~0.57 metros)



# Ajuste do tamanho da imagem de projeção (Diagonal)

Série 1080p : Tamanho da Imagem de Projeção de 87" a 102" (2,21 a 2,59 metros).

# Gráfico de medição de instalação do projector para montagem na parede



Gráfico de medição de instalação para montagem na parede 1080P (16:9)							
Tamanho da imagem diagonal (S) em polegadas	Tamanho da imagem diagonal (S) em mm	Largura da imagem em (W) em mm	Altura da imagem (H) em mm	Distância da superfície do quadro branco ao centro de montagem do projetor (T) em mm	Distância da superfície do quadro branco até a parte traseira do projetor (T1) em mm	Distância da parte superior da imagem até o interface invólucro (O1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior do projetor (O2) em mm
87	2210	1926	1083	370	233	288	268
88	2235	1948	1096	376	239	291	271
89	2261	1970	1108	382	245	294	274
90	2286	1992	1121	387	250	296	276
91	2311	2015	1133	393	256	299	279
92	2337	2037	1146	398	261	301	281
93	2362	2059	1158	404	267	304	284
94	2388	2081	1171	409	272	307	287
95	2413	2103	1183	415	278	309	289
96	2438	2125	1196	421	284	312	292
97	2464	2147	1208	426	289	314	294
98	2489	2170	1220	432	295	317	297
99	2515	2192	1233	437	300	320	300
100	2540	2214	1245	443	306	322	302
101	2565	2236	1258	448	311	325	305
102	2591	2258	1270	454	317	327	307

#### \* Este gráfico serve apenas como referência ao usuário.

# Gráfico de medição de instalação do projetor para montagem na parede

#### \* Este gráfico serve apenas como referência ao usuário.

Gráfico de medição de instalação para montagem na mesa 1080P (16:9)						
Tamanho da imagem diagonal (S) em polegadas	Tamanho da imagem diagonal (S) em mm	Largura da imagem em (W) em mm	Altura da imagem (H) em mm	Distância da superfície do quadro branco até a parte traseira do projetor (T1) em mm	Distância da parte inferior da imagem até a parte superior da mesa (O3) em mm	
87	2210	1926	1083	233	291	
88	2235	1948	1096	239	294	
89	2261	1970	1108	245	297	
90	2286	1992	1121	250	299	
91	2311	2015	1133	256	302	
92	2337	2037	1146	261	304	
93	2362	2059	1158	267	307	
94	2388	2081	1171	272	310	
95	2413	2103	1183	278	312	
96	2438	2125	1196	284	315	
97	2464	2147	1208	289	317	
98	2489	2170	1220	295	320	
99	2515	2192	1233	300	323	
100	2540	2214	1245	306	325	
101	2565	2236	1258	311	328	
102	2591	2258	1270	317	330	

### Painel de controle e controle remoto

Painel de controle



Nome	Descrição
POWERப்	Consulte a seção "Ligar/Desligar o Projetor".
Enter 🛶	Confirma um item selecionado.
ENTRADA Ð	Seleciona um sinal de entrada
	Inicia o menu de visualização sobre a tela (OSD). Para sair do OSD, pressione "MENU" novamente.
Quatro Teclas Direcionais de Seleção	Use ▲ ▼ ◀ ► para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.
LED da fonte de luz 🛉	Consulte o indicador LED do estado de fonte de luz do projetor.
LED de TEMP	Consulte o indicador LED do estado de temperatura do projetor.
LED de LIGADO/ ESPERA 也	Consulte o indicador LED do estado de energia do projetor.

#### **Estrutura**

Principal menu	Submenu	Definição		Notas
		Brilho		
		Apresentação		
	Modo de	VÍDEO		Tino do Sinol Indonondonto
	imagem	Jogo		npo de Sinai independente
		Mistura		
		Utilizador		
		Branco		
		Light Yellow		
	Cor Da	Light Blue		
	raieue	Pink		
		Dark Green		
	Luminosidade			Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configuracões
	Contraste			Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configurações
	Nitidez			Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configurações
Imagem	Saturação			<ol> <li>Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configurações</li> <li>Somente suporta sinal de vídeo de VGA</li> </ol>
	Matiz			<ol> <li>Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configurações</li> <li>Somente suporta sinal de vídeo de VGA</li> </ol>
	Gamma			Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configurações
	Temperatura de Cor			Modo de Cor Independente
	Configurações de cores	Vermelha/ Verde/Azul/ Ciana/Magenta/ Amarela	Matiz Saturação Ganho	Muda o Modo de Cor ao Modo
		Branco	Ganho de Vermelho	de Usuário se o cliente mudar as configurações
			Ganho de Verde	
			Ganho de Azul	

r	1	1		
	Rel. de aspecto	Auto		
		4:3		
		16:9		
		16:10		
	Fase			
	Relógio			
	Posição			Pode ser diferente em cada
	horizontal			resincronização
	Posição			
	vertical			
	Zoom Digital			0: significa 1X, 2 significa 2X
		Frontal		
	Direcção de	T. front		
	Projecção	Traseiro		
		T. tras		
		Keystone h.		
		Keystone v.		
		Controle de	Desligado/ Manual/	Acinzela-se com o 3D ligado
		Distorção	Autonático	Activized - se contro 5D ligado
		Nitidez da		
	Correção geométrica	Distorção	0.010.015.510.01	
Tolo		Numero de	2X2/ 3X3/ 5X5/ 9X9/	Acinzela-se se o Controle de
Tela		Distorção	1/ X 1/	Acinzela-se se o Controle de
		Distorsão Interior		Distorsão =Desligado ou PC
			Desligar/Ligar	Acinzela-se se o Número de
				Distorsão =2x2
		Configuração de Mistura	Esquerda	
			Direita	
			Торо	Acinzela-se se o Controle de
			Baixo	Distorsão =Desligado ou PC
			Gama de Mistura	
			Verde/Púrpura/	Acinzela-se se o Controle de
		Cor de Matriz	Vermelho/ Ciano	Distorsão =Desligado ou PC
		Deset		Manter Controle de Distorção e Cor
		Reset	Sim/Nao	de Matriz
		Função	PIP/PBP/Desligado	
		Fonte Principal	VGA/HDMI-1/	Fanta Dringinglig Cult Fanta nadam
				Fonte Principal e Sub Fonte podem
	Configurações	Sub Fonte		ser as mesmas
	PIP-PBP	Posicão H		
		Posição V		
		Tomonho	Pequeno/Médio/	
		Tamanno	Grande	
		Troca		

Configu- rações	Idioma	English Alemão Francês Italiano Espanhol Polonês Sueco Holandês Português Japonês Chinês Simplificado Coreano Russo Árabe Norsk Turkish Dinamarquês	
	Local do Menu	Superior Esquerdo, Superior Direito, Centro, Inferior Esquerdo, Inferior Direito	
	VGA OUT (Em espera)	Desligar/Ligar	
	Modelo de teste	Nenhyum/ Matriz/ "Marca H/V"	
	Reajustar ao Padrão	Sim/Não	 
	Alto Falante	Ligar/Desligar	
	Saída de Áudio	Ligar/Desligar	 
Volume	Microfone	Ligar/Desligar	
Volume	Mudo	Ligar/Desligar	
	Volume do microfone		
	Volume		

	Det aut origem	Ligar/Desligar		
	Entrada	VGA/HDMI- 1/HDMI-2/ HDBaseT		
	Desligar Auto. (Min)			
		Horas Usadas do SSI (Normal)		
	Configuração	Horas Usadas do SSI (ECO)		
	ue 331	Modo de Alimentação de SSI	Normal/ ECO	
	Alta altitude	Ligar/Desligar		
		Filtro Opcional Instalado	Sim/Não	
	Definições opcionais do filtro	Horas de Uso do Filtro (Somente Leitura)		
		Aviso do filtro		
0		Lemb Limp	Sim/Não	
Opçoes	Informações	Nome do Modelo		
		SNID		
		Fonte Principal		
		Sub Fonte		Exibido se PIP/PBP estiverem ativados
		Resolução da Fonte Principal		
		Resolução da Sub Fonte		Exibido se PIP/PBP estiverem ativados
		Versão de SW (DDP/MCU/ LAN)		
		Rel. de aspecto		
		Horas do SSI (Normal/ECO)		
		Endereço IP		
		Status de Rede		
		Versão		Versão MST9813 Exibida
	PBP	Atualização de USB	Sim/Não	
	ID do Projetor			

	3D	Ligar/Desligar	
	Inverter 3D	Ligar/Desligar	
		Frame Packing	
3D		Side-by-Side (Half)	
		Top and Bottom	
		Frame Sequential	
	1080p @ 24	96 Hz/144 Hz	
	Status	Conectado/ Desconectado (Somente Leitura)	
	Cliente DHCP	Ligar/Desligar	
	Endereço IP		Ler somente se DHCP estiver ligado
	Máscara de sub rede		Ler somente se DHCP estiver ligado
	Gateway		Ler somente se DHCP estiver ligado
LAN	DNS		Ler somente se DHCP estiver ligado
	Guardar	Ligar/Desligar	
	Endereço MAC		Somente leitura
	Nome do Grupo		Somente leitura
	Nome do Projetor		
	Local		Somente leitura
	Contacto		Somente leitura
Interactivo	Config.interat	Ligar/Desligar	

### Menus de exibição em tela

O projetor tem menus multilingües de exibição em tela (OSD) que permitem ajustar a imagem e alterar uma variedade de configurações.

#### Como operar

- 1. Para abrir o menu OSD, pressione o botão "Menu" no controle remoto ou painel de controle.
- 2 Quando o OSD for exibido, use as ▲ ▼ teclas para selecionar qualquer item no menu principal. Ao fazer uma seleção numa página em particular, pressione a tecla ► ou "Enter" para entrar no submenu.
- Use as ▲ ▼ teclas para selecionar o item desejado e ajustar as configurações usando a ◀ ► tecla.
- 4. Selecione o próximo item a ser ajustado no submenu e ajuste conforme descrito acima.
- 5. Pressione "Enter" para confirmar; a tela retornará para o menu principal.
- Para sair, pressione "Menu" novamente. O menu OSD será fechado e o projetor salvará automaticamente as novas configurações.



### Imagem



#### Modo de imagem

Há diversas predefinições de fábrica otimizadas para vários tipos de imagens. Use o botão ◀ ou ► para selecionar o item.

- Brilho: Para aumento de brilho.
- > Apresentação: Para apresentação em reuniões.
- Filme: Para reproduzir conteúdo de vídeo.
- Jogo: Para jogos.
- Mistura: Para aplicação de mistura.
- Utilizador: Memoriza as configurações do usuário.

#### Cor Da Parede

Use esta função para obter uma imagem de tela optimizada de acordo com a cor da parede. Você pode selecionar a partir de "Branco", "Amarelo Claro", "Azul Claro", "Rosa", e "Verde Escuro".

#### Brilho

Ajusta o brilho da imagem.

- ▶ Pressione o botão ◀ para escurecer a imagem.
- ▶ Pressione o botão ▶ para clarear a imagem.

#### Contraste

O contraste controla a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. O ajuste do contraste altera a quantidade de preto e branco na imagem.

- ▶ Pressione o botão ◄ para diminuir o contraste.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar o contraste.

#### Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem.

- ▶ Pressione o botão ◀ para diminuir a nitidez.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar a nitidez.

#### <u>Saturação</u>

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

- Pressione o botão para reduzir a quantidade de saturação na imagem.
- Pressione o botão > para aumentar a quantidade de saturação na imagem.

#### Matiz

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

- Pressione o botão ◄ para aumentar a quantidade de verde na imagem.
- Pressione o botão ► para aumentar a quantidade de vermelho na imagem.

#### Gamma

Isto lhe permite ajustar o valor de gama para obter o melhor contraste de imagem para a entrada.

#### Temp. da cor

Isto lhe permite ajustar a temperatura de cor. A temperaturas mais altas, a tela parece mais fria; a temperaturas mais baixas, a tela parece mais quente.

#### Combinação de Cor

Use estas configurações para o ajuste avançado das cores individuais de Vermelho, Verde, Azul, Ciano, Magenta, Amarelo e Branco.



"Nitidez",
 "Saturação" da
 "Matiz" só são
 suportadas no
 modo de Vídeo.

Tela

	Ecrã	
<b>•</b>	🕞 Rel. de aspecto	Automático
	Fase Fase	15
	📴 Relógio	10
- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	Posição horizontal	10
2	🚺 Posição vertical	10
<b>\$</b>	🔯 Zoom digital	0
	Projeção	Frontal
<b>₽</b> ₽	Correção Geométrica	<b>→</b>
	Configuração PIP-PBP	_ <b>→</b>
30		
	Selec. 🔶 Enter	🕨 Sair 🕅

#### Rel. de aspecto

- Automático: Mantém a imagem com a proporção de largura--altura originais e maximiza a imagem para encaixar os pixéis horizontais ou verticais originais.
- 4:3: A imagem será dimensionada para encaixar a tela e será exibida usando uma proporção de 4:3.
- 16:9: A imagem será dimensionada para encaixar a largura de tela e a altura será ajustada para exibir a imagem usando uma proporção de 16:9.
- 16:10: A imagem será dimensionada para encaixar a largura de tela e a altura será ajustada para exibir a imagem usando uma proporção de 16:10.

#### Fase

Sincroniza o sinal de vídeo da exibição com a placa gráfica. Se a imagem parecer instável ou piscando, use esta função para corrigi-la.

#### <u>Relógio</u>

Ajuste para obter uma imagem ideal quando houver uma tremulação vertical na imagem.

#### Posição horizontal

- ▶ Pressione o botão ◀ para mover a imagem para a esquerda.
- ▶ Pressione o botão ▶ para mover a imagem para a direita.



 As variações da "Posição horizontal" e "Posição vertical" dependerão da origem de entrada

#### Posição vertical

- ▶ Pressione o botão ◀ para mover a imagem para baixo.
- ▶ Pressione o botão ▶ para mover a imagem para cima.

#### Zoom digital

- ▶ Pressione o botão ◀ para reduzir o tamanho de uma imagem.
- Pressione o botão ► para ampliar uma imagem no ecrã de projecção.

#### <u>Projeção</u>

- Frontal: A imagem é projectada directamente no ecrã.
- Teto Frontal: Esta é a seleção predefinida. Quando selecionada, a imagem aparecerá de cabeça para baixo.
- > Traseiro: Quando selecionada, a imagem aparecerá reversa.
- Traseiro-Teto: Quando selecionada, a imagem aparecerá reversa de cabeça para baixo.

#### Correção Geométrica

H Keyston

Pressione o botão ◀ ou ► para ajustar a distorção de imagem horizontal. Se a imagem parece trapezoidal, esta opção pode ajudar a tornar a imagem rectangular.

Trapézio vertical

Pressione o botão ◀ ou ► para ajustar a distorção da imagem verticalmente. Se a imagem parece trapezoidal, esta opção pode ajudar a tornar a imagem rectangular.

- Controle de Distorção: Desligado/ Manual/ Autonático
- Nitidez da Distorção: 0 ~ 9
- Número de Distorção: 2x2/ 3x3/ 5x5/ 9x9/ 17x17
- Distorsão Interior: Desligar/Ligar
- Configuração de Mistura: Esquerda/Direita/Topo/Baixo/Gama de Mistura
- Cor de Matriz Configurar Cor de Matriz do modelo de distorção e mistura.
- Reset Configurar Trapézio H/V, parÂmetros de distorção e mistura para os valores padrões.

#### Configuração PIP-PBP

- > Função: Para ativar/desativar a função PIP/PBP.
- ▶ Fonte Principal: Para configurar a fonte principal PIP/PBP.
- ▶ Sub Fonte: Para configurar a sub fonte PIP/PBP.
- Posição H:
- Posição V:
- > Tamanho: Para configurar o tamanho da sub fonte PIP.
- > Troca: Para trocar PIP/PBP principal/sub fonte.

Matriz PIP / PBP:

Principal Sub	HDMI 1	HDMI 2	HDBaseT	VGA
HDMI 1	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
HDMI 2	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
HDBaseT	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
VGA	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$



#### Idioma

Definição

Escolha o menu OSD de vários idiomas. Prima o botão ◀ ou ▶ no sub menu e utilize o botão ▲ ou ▼ para seleccionar sua Linguagem preferida. Prima ▶ no controlo remoto para finalizar a selecção.

Idioma	
English	Polski
Deutsch	한국어
Svenska	Русский
Français	Español
المريبية	繁體中文
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中文	日本語
Selec. 🗢	Enter 🕨 Sair 🌆

#### Local do Menu

Escolha a posição do menu na tela de exibição.

#### VGA Out (Em espera)

Escolha "Activ" para habilitar a conexão de SAÍDA VGA.

#### Padrão teste

Exibir um padrão de teste.

Reset

Escolha "Sim" para retornar os parâmetros de todos os menus para as definições padrões da fábrica.

### Volume

	Ve	lumo	
<b>1</b>		Altifalante	Activ
	4	Saída de Audio	Activ
<b></b>	4	Microfone	Activ
<b>A</b>	40	Cortar o som	Desact
è	80	Volume do microfone	15
<b>\$</b>	4))	Volume	15
30			
<b>6</b>			
R			
	s	elec. 🔶 Enter	r 🕨 Sair 🕅 🕅

#### Altifalante

- Escolha "Activ" para activar o alto-falante.
- Escolha "Desact" para desactivar o alto-falante.

#### Saída de Áudio

- Escolha "Activ" para activar a função de saída de linha.
- Escolha "Desact" para activar a função de saída de linha.

#### Microfone

- Escolha "Activ" para activar o microfone.
- Escolha "Desact" para desactivar o microfone.

#### Cortar o som

- Escolha "Activ" para ativar a função Sem áudio mudo.
- Escolha "Desact" para desativar a função Sem áudio mudo.

#### Volume do microfone

- ▶ Pressione o botão ◀ para diminuir o volume do microfone.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar o volume do microfone.

#### Volume

- ▶ Pressione o botão ◄ para diminuir o volume.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar o volume.

### Opções

	Oncões
<b>₩</b>	Det aut origem Activ
	📟 Entrada 🛛 🛋
	🖉 Desligar Auto. (Min) 20 💻
	🖉 Configurações SSI 🛛 🖃
2	📥 Alta altitude 🛛 Desact
4%	Optional Filter Settings
	🗃 Informações 🖃
R	Modulo PIP-PBP
	Eg ID do projector U
30	
0000	
	Selec. 🗢 Enter 🕨 Sair 🚾

#### Det aut origem

- Ligar: O projetor procurará outros sinais se o sinal de entrada actual for perdido.
- ▶ Deslig.: O projetor apenas buscará a conexão atual de entrada.

#### <u>Entrada</u>

Pressione o botào ► para habilitar/desabilitar as fontes de entrada. O projetor não procurará pelas entradas que não forem selecionadas.



#### Desligar Auto. (Min)

Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado quando nenhum sinal estiver sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).

#### Configurações SSI

Consulte a página seguinte.

#### Alta altitude

- Ligar: Os ventiladores embutidos funcionam a alta velocidade. Selecione esta opção ao usar o projetor em altitudes acima de 2500 pés/762 metros ou mais altas.
- Deslig.: Os ventiladores embutidos funcionam automaticamente a uma velocidade variável de acordo com a temperatura interna.

#### **Optional Filter Settings**

- Filtro Opcional Instalado: O filtro está instalado ou não.
- Horas de utilização do filtro: Horas do filtro esgotadas.
- Aviso Filtros (Hora): Configurar o aviso do tempo do filtro.
- Lembrete de Limpeza: Selecione "Sim" para reajustar o contador de horas do filtro de pó após a substituição ou limpeza do filtro de pó.

#### Informações

Nome do modelo, SNID, fonte do sinal, resolução, versão do software, relação de aspecto, endereço IP, status da rede e outras informações sobre o projetor são exibidas na tela.

#### Módulo PIP- PBP

- Versão: Mostrar versão do software do módulo PIP-PBP.
- HDMI EQ: Configurar módulo PIP-PBP porta HDMI valor EQ.
- Reset: Redefina o módulo PIP-PBP.
- Atualização de USB: Atualize o software do módulo PIP PBP.



### | Opções Configurações de Laser

#### Horas usadas SSI (Normal)

Mostra o tempo de projeção do modo normal.

#### Horas SSI usadas (ECO)

Mostra o tempo de projeção do modo ECO.

#### Modo Alimentação de SSI

- Normal: Modo normal.
- ECO: Utilize esta função para reduzir a fonte de luz do projetor, o que reduzirá o consumo de energia e aumentará a vida da fonte de luz.





"Frame Sequential" é suportado pelos sinais de entrada DLP Link 3D do conector VGA/HDMI.

"Frame Packing", "Side-by--Side(Half)", "Top and Bottom" são suportados por sinais de entrada HDMI 1.4a 3D.

#### <u>3D</u>

- Automático: Quando um sinal de identificação HDMI 1.4a 3D é detectado, a imagem 3D é selecionada automaticamente.
- Escolha "Activ" para activar a função 3D.

3D

#### Inverter 3D

Se uma imagem discreta ou sobreposta for vista ao utilizar óculos DLP 3D, você deve executar "Inverter" para obter a melhor combinação da seqüência de imagem para obter a imagem correta.

#### Formato 3D

Use este recurso para selecionar o formato 3D. Opções são: "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)", "Top and Bottom", e "Frame Sequential".

#### <u>1080p@24</u>

Utilize este recurso para selecionar a taxa de atualização 96 ou 144Hz ao utilizar óculos 3D no empacotamento de quadro 1080p @ 24.

### LAN



#### Status

Exibe o status de conexão de rede.

#### DHCP

Faça as configurações DHCP.

- Ligar: Escolha "Activ" para permitir que o projetor obtenha um endereço IP automaticamente da sua rede.
- Deslig.: Escolha "Desact" para atribuir configuração de IP, Máscara de Sub-rede, Gateway, e DNS manualmente.

#### Endereço IP

Exibir um endereço de IP.

#### Máscara de Sub-rede

Exibir o número da máscara de sub-rede.

#### Gateway

Exibir o gateway padrão da rede conectada ao projetor.

#### DNS

Exibir o número DNS.

#### Guardar

Salvar a modificação das configurações de rede.

Endereço MAC Exibir o endereço MAC.

Nome do Grupo Exibir o nome do grupo.

Nome do Projetor Exibe a nome do projetor.

Local Exibe o local do projetor.

<u>Contato</u> Exibe a informação do contacto.

### Interactivo





Função de Interação: Usar o Mini cabo USB para conectar o PC/computador portátil e o projetor. Conectar antes de usar a função interativa. Depois que você concluir as configurações interativas no OSD, use o cabo mini USB para conectar um computador portátil/mesa ao projetor.

#### Config.interat

- Escolher "Activ" para ativar a função interativa para aplicação de mistura automática.
- Escolha "Desact" para desactivar a função Interativa. Aplicação de mistura automática pode não funcionar neste modo.

#### Como usar o nevageador de rede para controlar o seu projetor

 Ligue DHCP para permitir que um servidor DHCP automaticamente sedigne um IP, ou manualmente digite a informação de rede requerida.

🛃 Status	Connect
DHCP	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕒 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
📇 DNS	172.16.1.1

- 2. Então selecione aplicar e pressionar o botão 🗰 para completar o processo de configuração.
- Abra seu navegador de internet e digite o Endereço IP pela tela OSD LAN então a página da web será exibida como abaixo:

Power	Vo	1-	Mute	Vol +			
Sources List				110			inder1
VGA							
HDMI 1					Menu		Re-Syn
						Enter	►
					AV mute	•	Source



Quando você usou o endereço de IP do projetor, você não poderá se ligar ao servidor de serviço. 4. Baseado na página de web para a seqüência de entrada no guia [ferramentas], o limite para o Comprimento-Entrada está na lista abaixo ("espaço" e a outra tecla de pontuação incluídos):

Categoria	Item	Comprimento- Entrada (caracteres)
	Endereço IP	15
Controle de	IP ID	2
oreation	Porta	5
	Nome do Projetor	10
Projetor	Local	9
	Atribuído a	9
	DHCP (Activado)	(N/A)
	Endereço IP	15
Configuração de Rede	Máscara de sub rede	15
	Gateway padrão	15
	Servidor DNS	15
	Activado	(N/A)
Senha do Usuário	Nova Senha	15
	Confirmar	15
	Activado	(N/A)
Senha do Admin	Nova Senha	15
	Confirmar	15

	Balanda da seria		2.1.1.2.1.	_
	Projector Information		Projector Status	_
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.	
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE	
Concerns Managine	100	Image	Presentation	
Prinkare version	00-01-77-52-91-00	Projection		
Mac Address	1024/768			
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode	
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal	
		exit		

#### 1. Ao fazer uma conexão direta de seu computador com o projetor

Passo 1: Encontre um Endereço de IP (192.168.0.100) peça função LAN do projetor.

IP Address 192 168 000 100

- Passo 2: Selecione aplicar e pressionar o botão "Enter" para enviar a função ou pressione a chave "menu" para sair.
- Passo 3: Para abrir as Conexões de Rede, clique em Iniciar, clique em Painel de Controle, clique em Conexões de Rede e Internet, e então clique em Conexões de Rede. Clique na conexão que você deseja configurar, e então, sob Tarefas de Rede 1, clique em Alterar configurações desta conexão.
- Passo 4: Na guia Geral, sob Esta conexão usa os seguintes itens, clique em Protocolo de Internet (TCP/IP), e então clique em Propriedades.



- Passo 5: Clique em Usar o seguinte endereço de IP, e digite conforme mostrado abaixo:
  - 1) Endereço de IP: 192.168.0.101
  - 2) Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
  - 3) Gateway padrão:192.168.0.254



Passo 6: Para abrir as Opções de Internet, clique no navegador de internet IE, clique em Opções da Internet, clique na guia **Conexões** e clique em "Configurações de LAN...".



Passo 7: A caixa de diálogo **Configuração** de Local Area Network (LAN) aparece. Na área do Servidor Proxy, desmarque Use um servidor proxy para seu LAN, em seguida clique no botão "OK" duas vezes.



Passo 8: Abra seu IE e digite o endereço IP do 192.168.0.100 na URL e em seguida pressione a tecla "Entrar".

#### 2. Acessar a Página de Gerenciamento de Web

Abra o navegador IE e digite o endereço IP 192.168.0.100 no URL e em seguida pressione a tecla "Enter" e digite a senha para entrar na página de Gerenciamento da Web.



#### Estado do Sistema

Usuário pode recuperar o Estado do Sistema nesta página

Model Name         DAZHHNZUST           Projector Name         Optoma 1080p           Control         Version           k Setup         Firmware Version         C12.01	
Control         Version           k Setup         Firmware Version         C12.01	
Control Version Setup Firmware Version C12.01	
Setup Firmware Version C12.01	
MCU Version C07	
GPU Version C10	
Network Version C07	
Default LAN Status	
ystem IP Address 192.168.0.100	
Subnet Mask 255.255.255.0	
Default Category 102 168 0.254	
172.108.0.234	

#### Configuração Geral

Usuário pode configurar os parâmetros gerais nesta página.



#### **Controle do Projetor**

Usuário pode configurar os parâmetros do projetor e controlar o projetor nesta página.

Optom	a				Logout
Admin > Projector Co	ntrol				
System Status				1	· · · · ·
General Setup	Power On	Power Off	Color Mode	Presentation V	
	SSI Power mode	Normal V	Brightness	- 49 +	
Projector Control	Reset		Contrast	- 52 +	
Network Setup	Auto Source	On	Sharpness	- 5 +	
Alert Setup	Source	HDMI 2 🗸	Saturation	- 50 +	
Crestron	Auto Power Off (Min.)	- 20 +	Hue	- 50 +	
Reset to Default	High Altitude	Off	Gamma	2 🗸	
Reboot System	Cleaning Reminder		Color Temperature		
	Filters Remind(Hour)	- 500 +	Aspect Ratio	Auto 🗸	
	3D	Auto	Phase	- 30 +	
	3D Sync. Invert	Off	Clock	- 50 +	
	3D Format	Frame Packing 🗸	H.Position	- 0 +	~
		Contents Copy	right 2011 by Optoma	"Inc.	

#### Configuração de Rede

Usuário pode configurar parÂmetros LAN nesta página.



#### Configuração de Alerta

O usuário pode atribuir o endereço de e-mail e categorizar aviso de alerta.

Opton	na		Logout
Admin > Alert Setup			
System Status			^
General Setup	Alert Type	System Overtemp Fan1 Error Fan2 Error Fan3 Error DMD Fan Error PW Fan Error Color Wheel Fail Laser Error	
Projector Control	Alert Mail N	otification	
Network Setup	SMTP Setting		
Alert Setup	SMTP Server		
Crestron	From		
Reset to Default	User Name		
Reboot System	Password		
-	Email Setting		
	Mail Subject	Projector Alert	
	Mail Content	^	
	Ivian Content	×	~
		Contents Copyright 2011 by Optoma, Inc.	

#### Reajustar ao Padrão

Usuário pode usar esta função para configurar os parâmetros do módulo LAN aos valores padrões.



#### **Reiniciar Sistema**

Usuário pode usar esta função para reiniciar o módulo LAN.



#### Crestron

O usuário pode controlar o projetor via Crestron flash UI.

Model: P	Opto	ma		Tool	Info	Contact IT Help
	Power	Vol -	Mute	Vol +		_
s	ources List					Interface 2.7.2.7
	VGA					
	HDMI 1			N	lenu 🔺	Re-Sync
	HDMI 2				Enter	
	HDBaseT			AV	/ mute 🔍 🔍	Source
	/			<u> </u>		_
		Freeze Con	trast Brigh	tness Sha	rpness	_
C					I	Expansion Options

#### Ferramenta de Controle Crestron Room View

Crestron RoomView<sup>™</sup> proporciona uma estação de monitoramento central para 250+ sistemas de controle em uma única rede Ethernet (mpode ser mais, o número depende da combinação de ID IP e endereço IP). Crestron RoomView monitora cada projetor, incluindo o estado on-line do projetor, energia do sistema, fonte de luz, configuração da rede e defeitos de hardware, mais o atributo personalizado como definido pelo Administrador. O Administrador pode adicionar, eliminar, ou editar a informação da sala, informação de contacto e eventos, que são registrados automaticamente pelo software para todos os usuários. (UI de Operação como mostrado na imagem seguinte).

1. Tela Principal

HTV25R~1.RVD - RoomView Express				Street St.	1.0.00				x
<u>File E</u> dit ⊻iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp									
🖡 🔍 🕮 🕺 🖬 🖂 🕄 🍓 📕	0 8								
E- All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	1	- 1		-			
ALL ROOMS									



#### 2. Editar Sala

Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Browse.
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 - 41794	_
DHCP Enabled	SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	

Função RoomView de Crestron é definida de acordo com os modelos e especificações do produto.

#### 3. Editar Atributo

General Alert Groups Contacts	
Attribute Properties Signal Name: Display Power Device: None	Graphic: Off On
Signal Type: Digital Join Number: 5 De	fault May Value 1
,	
Options	
Options Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts Record attribute changes to log	Deplay on main view     Show on context menu     Advanced.

4. Editar Evento

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event
Type: Digital 🔍		Repeat event
Join: 9 🚽		
Schedule	Veekdavs	Weekends
Statt Date. 2010/ 3/ 2	Monday	Saturday
End Date: 2010/ 9/ 2 🗸	V Tuesday	□ Sunday
Time: 0:00:00	Wedneeday	,,
	Thursday	
	TT Sta	
	I✓ Fnday	

Para maiores informações, visite:

http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

### Modos de compatibilidade

		A. VGA Analógi	ico		
		(1) Sinal do PC			
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Descrição de EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	67	35,0	26,8	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	72	37,9	31,5	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	75	37,5	31,5	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Temporizações 1 estabelecidas
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Temporizações 1 estabelecidas
	800 x 600	60	37,9	40,0	Temporizações 1 estabelecidas
	800 x 600	72	48,1	50,0	Temporizações 2 estabelecidas
	800 x 600	75	46,9	49,5	Temporizações 2 estabelecidas
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Temporizações 2 estabelecidas
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Temporizações 2 estabelecidas XGA: Temporizações 2 estabelecidas e Temporização Detalhadas (Originais)/ Bloco Descritor 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identificação da Temporização Padrão
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Temporização Reservada do Fabricante
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Temporizações 2 estabelecidas
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identificação da Temporização Padrão
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identificação da Temporização Padrão
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	Branqueamento Reduzido
		(2) Temporizaçã	ão ampla extendi	da	
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identificação da Temporização Padrão

	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: Temporização Detalhadas (Originais)/Bloco Descritor 1 XGA: Identificação da Temporização Padrão			
	1366 x 768	60	47,7	84,8				
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identificação da Temporização Padrão			
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Identificação da Temporização Padrão XGA: N/A			
	1920 x 720	60	44,35	92,25				
		(3) Sinal do componente						
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5				
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5				
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0				
576p	720 x 576	50	31,3	27,0				
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25				
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25				
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25				
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25				
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25				
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5				
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5				
		B. HDMI Digital						
		(1) Sinal do PC						
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Descrição de EDID			
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Temporizações 1 estabelecidas			
	640 x 480	67	35,0	26,8	Temporizações 1 estabelecidas			
	640 x 480	72	37,9	31,5	Temporizações 1 estabelecidas			
	640 x 480	75	37,5	31,5	Temporizações 1 estabelecidas			
	640 x 480	85	43,3	36,0				
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Temporizações 1 estabelecidas			
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Temporizações 1 estabelecidas			
	800 x 600	60	37,9	40,0	Temporizações 1 estabelecidas			
	800 x 600	72	48,1	50,0	Temporizações 2 estabelecidas			
	800 x 600	75	46,9	49,5	Temporizações 2 estabelecidas			
	800 x 600	85	53,7	56,3				

Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Temporizações 2 estabelecidas
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Temporizações 2 estabelecidas XGA: Temporizações 2 estabelecidas e Temporização Detalhadas (Originais)/ Bloco Descritor 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identificação da Temporização Padrão
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Temporização Reservada do Fabricante
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Temporizações 2 estabelecidas
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identificação da Temporização Padrão
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identificação da Temporização Padrão
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	Branqueamento Reduzido
		(2) Temporizaçã	ăo ampla extendi	da	
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identificação da Temporização Padrão
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: Temporização Detalhadas (Originais)/Bloco Descritor 1 XGA: Identificação da Temporização Padrão
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identificação da Temporização Padrão
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Identificação da Temporização Padrão XGA: N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
		(3) HDMI - Sina	de vídeo	~	
640 x 480p	640 x 480	59,94/60	31,5	25,2	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	Descritor de Vídeo Curto (Original) da Temporização CEA EDID

720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	Descritor de Vídeo Curto (Original) da Temporização CEA EDID
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
(4) Temporização 3D HDMI 1.4a mandatória- Sinal de Vídeo					
	720p	50	75	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
Frame Packing	720p	59,94/60	90	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
	1080p	23,98/24	54	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
	720p	50	37,5	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
Top-and-Bottom	720p	59,94/60	45,0	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
	1080p	23,98/24	27,0	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
(5) Variação da freqüência de sinal de entrada Analógico: fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz, taxa máx. de pixel: 162,5 MHz Digital (HDMI): fh = 15kHz ~ 100kHz, fv = 24Hz ~ 120Hz, taxa máx. de pixel: 225MHz					

### Instalação no teto

- 1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
- Se quiser usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados para montar o projetor estão em conformidade com as seguintes especificações:
  - Tipo do parafuso: M4\*4
  - Comprimento mínimo da rosca: 10 mm



Note que os danos resultantes da instalação incorreta anularão a garantia.



🔔 Aviso:

- Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.
- Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 10 cm entre o teto e a parte superior do projetor.
- Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.



CENTRO DA IMAGEM



### Instrução de Controle de Distorção Manual

#### Passo 1: Configurar o dispositivo

Consulte o quadro de medição da instalação para Projetor de distância ultra pequena (TR.25) para configurar os projetores. (Consulte a seção "Instalação".)

#### Passo 2: Tecla do IR de Distorção ligada/desligada

A função de recepção de infravermelho do projetor pode ser temporariamente fechada por uma tecla de atalho ao ajustar a distorção e mistura (modelo está ligado) para evitar as interferências de IR com cada projetor.

Definição:

- Ligou a tecla de atalho através da combinação de teclas: Pressione o botão "Desact" primeiro e, em seguida, pressione o botão "Activ".
- (2) Existem quatro opções de teclas de atalho: Correção, PIP/ PBP, F1, F2.
- (3) Pressione a tecla de atalho para ativar a função. Pressione a tecla de atalho novamente para desligar a função.
- (4) Ativar a função "IR Ligado/Desligado Toda Gama" para iniciar a tecla de atalho a qualquer momento.

Ao desligar a função, o usuário pode somente iniciar a tecla de atalho na configuração de mistura padrão e modelo de distorção.



	Configurações Avançadas			
	Tecla Liga Desliga do IR de Deformação	•	Correction	
	IR Ligado/Desligado Toda Gama	•	Activ	
	Modo de Economia Automática de Energia	•	Modo Padrão	$\mathbf{F}$
	Salvar Configurações de Mistura de Deformação	•	1	•
	Carregar Configurações de Mistura de Deformação	•	1	•
	Local do Menu de Origem	•	Sup esq.	•
I	Selec. 🔶 Ajustar 🔶	Sair	Heat	



Quando a tecla de atalho estiver ligada, a função padrão de Correção, PIP/PBP, F1, F2 estarão temporariamente inactivas.





#### Passo 3: Selecionar Manual para Controle de Distorção

As funções, "Nitidez de Distorcão". "Nú-

Existem três opções para Controle de Distorção:

- (1) Desligar: Fecha a função de controle de distorção
- (2) Manual: Controle manual de distorção
- (3) Auto: Controle de distorção por software automaticamente
- "Distorção Interior", "Configuração de Mistura", "Cor de Matriz", são somente para o modo de controle de distorção manual.

mero de Distorção",

			Correçao Geometrica	
<b></b>	Ecrã Rel. de aspecto	Automático		🕕 H. Keystone 0 💻
	Fase Relógio	15		Keystone v. 0
	Posição horizontal	10		🖬 Controle de Deformação 🛛 Desact
<u> </u>	Posição vertical	10		
<b>(</b> )	Zoom digital	0		
				📳 Pontos de grade 🛛 🕺 2x2
				📊 Internior de Deformação 🛛 Desact
30				📕 Configuração de Mistura 🗪
1999 1999			Cor da Grade Verde	
				🕳 Repôr 🛛 🔿
	Selec. 🜩 Enter	▶ Sair Wann		Selec. 🗢 Enter 🕨 Sair 🌆

#### Passo 4: Cor de Matriz

Mudança da cor de matriz pode ajudar o usuário a distinguir entre as linhas da matriz com projetores diferentes ao fazer o ajuste de distorção.

1. Função:

Existem quarto opções para cor de matriz : Verde/Púrpura/ Vermelho/ Ciano





#### Passo 5: Configuração de Mistura – Configura Tama-Modelo de Mistura nho de Sobreposição

- Modelo de Mistura **r** – O modelo de mistura é aberto 1 automaticamente ao terminar a mistura.
  - 1. Função:

Existem quarto opções para Configuração de Mistura. As opções e variação efetiva do tamanho de sobreposição são as seguintes,

- (1) Esquerda: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
- (2) Direita: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
- (3) Topo: 0(0%) / 108(10%) ~ 540(50%)
- (4) Baixo: 0(0%) / 108(10%) ~ 540(50%)



- 2. Definição:
  - Configurar projectores e, em seguida, definir o tamanho de sobreposição de acordo com as projeções reais
    - A. Certifique-se de que o tamanho de sobreposição para a configuração é menor do que o tamanho de sobreposição da projeção atual.
    - B. Se aproveite da tecla de atalho ligar/desligar IR de distorção para evitar interferência IR.
    - C. Ligar o menu de configuração de mistura para todos os projectores ajuda a determinar a faixa de sobreposição efetiva.

Tome o layout de configuração do projetor 1x2 como exemplo e siga os passos abaixo,



- Ajuste o tamanho da sobreposição do limite direito do projetor à esquerda primeiro.
  - A. O lado esquerdo da área de sobreposição mudará juntamente com os valores de ajuste de mistura.
     A área de sobreposição é mostrada por um quadrado com cor clara.
  - B. Ajuste o tamanho da sobreposição até que o lado esquerdo da área de sobreposição do projetor não exceda o limite esquerdo do projetor.



- (3) Ajuste o tamanho da sobreposição do limite esquerdo do projetor.
  - A. O lado direito da área de sobreposição mudará de acordo com os valores de configuração de mistura.
     A área de sobreposição é mostrada por um quadrado com cor clara.
  - B. Ajuste o valor da configuração de mistura ao mesmo valor do tamanho de sobreposição do limite direito do projector esquerdo.
  - C. Certifique-se de que o lado direito da área de sobreposição não exceda o limite direito do projetor.
  - D. Se não, reduza o valor de configuração de mistura até que o resultado corresponda ao estado da etapa C.
  - E. Se o valor do ajuste de mistura do projetor é menor do que o do projetor esquerdo, ajuste o valor do projetor ao mesmo valor do projetor direito.



#### Passo 6: Distorção

Use o número de distorção e distorção interior para terminar a distorção.

- 1. Função Número de distorção
  - Existem quatro opções para Número de distorção: 2x2, 3x3, 5x5, 9x9, O modelo de distorção é aberto automaticamente após a seleção do número de distorção.



- Νοτε
- O modelo de distorção é aberto automaticamente depois de selecionar "ligar" para controle interno.
- A distorção interior não funciona no número de distorção 2x2.

2. Função – Distorção Interior

Existem duas opções para a Distorção Interior:

- (1) Desligar: Desligar o controle interno
- (2) Ligar: Ligar o controle interno



3. Definição:

A área de sobreposição é dividida em quatro partes iguais no modelo de distorção.

Ajuste de distorção para alinhar as linhas da matriz de sobreposição com dois projectores para terminar a mistura manual.

Siga os passos abaixo,



- Selecione número de distorção 2x2 e alinhe o limite dos projetores com o lado das áreas de sobreposição.
- (2) De acordo com a situação atual a fim de selecionar o número de distorção 3x3, 5x5 ou 9x9 para ajustar a linha da matriz.
- (3) Ligar distorção interior para ajustar a matriz interna.
- (4) Todas as linhas da matriz estão alinhadas. Pressione menu para sair do modelo de matriz e, em seguida, a configuração da mistura manual estará concluída.

#### Passo 7: Nitidez da Distorção

Quando as linhas da matriz são distorcidas de uma linha reta para uma curva, as linhas da matriz se distorcerão e se tornarão irregulares.

Para evitar a linha irregular demasiado óbvia, os usuários podem ajustar a nitidez de distorção para desfocar ou enfocar a borda das imagens.

#### Passo 8: Reset

Restaure o ajuste para distorção/mistura como padrão.

【 +47 32 98 89 90

🖻 +47 32 98 89 99

Sinfo@optoma.no

### Escritórios globais da Optoma

Para serviço ou suporte, entre em contato com o escritório local.

#### EUA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Canadá

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### América Latina

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

【 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 🖻 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

**(** +31 (0) 36 820 0252

🔄 +31 (0) 36 548 9052

#### Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK 【 +44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu 🖻 +44 (0) 1923 691 888 Service Tel: +44 (0)1923 691865 Service@tsc-europe.com

#### **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

#### Franca

Bâtiment E **(**] +33 1 41 46 12 20 81-83 avenue Edouard Vaillant 🗟 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, França savoptoma@optoma.fr

#### Espanha

C/ José Hierro.36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Espanha

#### Alemanha

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Alemanha

**(**] +34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

【 +49 (0) 211 506 6670 📄 +49 (0) 211 506 66799 Sinfo@optoma.de

#### Escandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noruega

#### Coréia

WOOMI TECH.CO., LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 【 +82+2+34430004 seoul, 135-815, KOREA

#### Japão

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス <u>com</u>

info@os-worldwide.

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

#### Taiwan

12F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., 🚺 +886-2-8911-8600 Xindian Dist., New Taipei City 231, 📑 +886-2-8911-6550 Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Services@optoma.com.tw asia.optoma.com

#### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

+852-2370-1222 www.optoma.com.hk

**(** +852-2396-8968

**(** +86-21-62947376 File +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

+82+2+34430005

#### www.optoma.com